

ŻELAZKO

Drogi Kliencie!

Gratulujemy zakupu urządzenia pod nazwą handlową "Saturn". Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia staną się niezbędną i niezależną pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Unikaj ekstremalnych zmian temperatury. Gwałtowna zmiana temperatury (np. gdy urządzenie zostanie przeniesione z temperatury zamarzania do ciepłego pomieszczenia) może spowodować kondensację wewnątrz urządzenia i wadliwe działanie po włączeniu. W takim przypadku należy pozostawić urządzenie w temperaturze pokojowej na co najmniej 1,5 godziny przed jego włączeniem. Jeśli urządzenie było w transporcie, pozostaw je w pomieszczeniu na co najmniej 1,5 godziny przed rozpoczęciem pracy.

WAŻNE: PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

OPIS

1. Pokrętko temperatury
2. Przycisk wyrzutu pary
3. Przycisk spryskiwania
4. Dysza rozpylająca
5. Pokrywa wlotu wody
6. Pokrętko regulacji pary
7. Płyta grzejna
8. Przycisk samooczyszczania
9. Obudowa
10. Zbiornik wody
11. ochroniacz przewodu

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed pierwszym użyciem urządzenia.
2. Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci w domu.
3. Nie używaj urządzenia do innych celów niż zamierzone.
4. Żelazko należy zawsze wyłączyć przed podłączeniem lub odłączeniem od

zasilania. Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć wtyczkę od gniazda ściennego.

5. Nie używaj żelazka, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. Nie używaj żelazka z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Nie wymieniaj przewodu zasilającego ani żadnych innych części samodzielnie - skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

6. Żelazka nie wolno pozostawiać bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci zasilającej.

7. Żelazko należy wyjąć z gniazdka, zanim zbiornik wody zostanie napełniony wodą (w przypadku żelazek parowych w elementach służących do rozpylania wody).

8. Żelazko musi być używane i wypoczęte na stabilnej powierzchni.

9. Ustawiając żelazko na podstawce, upewnij się, że powierzchnia, na której stoi stojak, jest stabilna.

10. Nie należy używać żelazka, jeśli zostało upuszczone, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeśli jest nieszczelny.

11. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które posiadają zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe albo brak doświadczenia i wiedzy, o ile nie otrzymały nadzoru lub instrukcji. Nie jest zalecane używanie tego urządzenia przez dzieci poniżej 14 lat.

12. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Żywotność - 4 lata.

Przed uruchomieniem okres przydatności do spożycia jest nieograniczony.

OSTROŻNIE: Aby uniknąć przeciążenia obwodu, nie należy obsługiwać innego urządzenia o wysokiej mocy na tym samym obwodzie.


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Niektóre części żelazka parowego zostały lekko nasmarowane, przez co

żelazko może lekko zapalić się po włączeniu po raz pierwszy. Po krótkim czasie to się skończy. Zdejmij osłonę ochronną z płyty spodniej i wyczyść ją miękką ściereczką.

JAK UŻYWAĆ

Obracaj pokrętkę regulacji temperatury, aby ustawić odpowiednią temperaturę wskazaną w instrukcji prasowania lub na etykiecie tkaniny.

ETYKIETA	RODZAJ WŁÓKIENNICZY
	Nie prasuj tego artykułu
	Syntetyki, nylon, akryle, poliester, rayon
	Jedwab, wełna
	Bawełna, len

Włóż główną wtyczkę do gniazdka ściennego. Wskaźnik się włączy. Gdy lampka kontrolna zgaśnie, możesz rozpocząć prasowanie. Jeśli ustawisz regulator temperatury na niższe ustawienie po prasowaniu w wysokiej temperaturze, nie zaleca się prasowania przed ponownym włączeniem światła wskaźnika.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY

Odłącz żelazko przed napełnieniem zbiornika wody.

Trzymaj żelazko w pozycji poziomej. Powoli wlej wodę przez wlot wody. Nie napełniaj naczynia powyżej oznaczenia na zbiorniku wody, aby uniknąć rozlania wody.

Uwaga: Twoje żelazko parowe jest przystosowane do używania wody z kranu. Jeśli jednak woda jest bardzo

twarda, zaleca się użycie wody destylowanej. Zbiornik wody należy opróżnić po każdym użyciu.

Uwaga: Jeśli zbiornik wody zostanie opróżniony po ochłodzeniu żelazka, ustaw żelazko parowe w pozycji pionowej na podpiętku, podłącz je i ustaw pokrętkę regulacji temperatury w pozycji maksymalnej, podgrzewaj przez 2 minuty. Odłącz żelazko parowe od źródła zasilania.

ROZPYLAJĄCY

Ta funkcja może być użyta w dowolnym momencie i nie ma wpływu na temperaturę prasowania.

- Napełnij żelazko wodą.
- Wyceluj dyszę w stronę ubrania.
- Naciśnij przycisk spryskiwacza.

PALENIE PAROWE

Ta funkcja może być używana tylko przy wyższych temperaturach prasowania

- • dla umiarkowanej pary;
- • • dla maksymalnej ilości pary.

- Napełnij żelazko wodą.
- Ustaw żelazko w pozycji pionowej.
- Podłącz żelazko do odpowiedniego gniazdka sieciowego.
- Ustaw przycisk kontroli temperatury w pozycji • • lub • • •.
- Kontrolka zaświeci się, gdy zostanie osiągnięta wymagana temperatura. Żelazko jest gotowe do użycia.
- Ustaw pokrętkę pary w żądanej pozycji, para zacznie wychodzić z otworów w płycie podeszwy.

UWAGA: Unikaj kontaktu z wyrzucaną parą.

UWAGA: Jeżeli żelazko parowe było używane przez dłuższy czas, jest gorące i nie ma w nim wody. Nie napełniaj wodą, dopóki żelazo się nie ochłodzi.

OSUSZANIE PRASOWE

Żelazko może być używane w suchym otoczeniu z wodą lub bez niej w zbiorniku wody, najlepiej unikać

napełniania zbiornika wodą podczas prasowania na sucho.
Przekręć regulator zmiennej pary na pozycję minimalną.
Wybierz ustawienie na pokrętle regulacji temperatury najlepiej dostosowanym do prasowanej tkaniny.

FUNKCJA PARY

Funkcja pary wodnej zapewnia dodatkową parę do usuwania upartych zmarszczek.
Przekręć regulator temperatury na • • lub • • • pozycja.
Ustaw zmienną regulację pary w pozycji maksymalnej
Naciśnij potężny przycisk pary, aby ponowić wybuch pary.

Uwaga: Aby zapobiec wyciekowi wody ze stopy żelazka, nie należy naciskać mocnego przycisku pary przez ponad 5 sekund.

FUNKCJA SAMOOCZYSZCZANIA

Funkcja *Self Clean* może usunąć dowolną skalę lub zanieczyszczenia. Użyj funkcji samooczyszczania raz na dwa tygodnie. Jeśli woda w twoim obszarze jest bardzo twarda, funkcja samooczyszczania powinna być częściej używana.
-Upewnij się, że urządzenie jest odłączone.
- Ustaw regulator Variable steam control w pozycji "0" (= brak pary).
- Napełnij zbiornik na wodę do maksymalnego poziomu.
- Wybierz maksymalną temperaturę prasowania.
- Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego.
- Odłącz żelazko, gdy zgaśnie lampka kontrolna temperatury.
- Trzymając żelazko nad zlewem, naciśnij i przytrzymaj przycisk automatycznego czyszczenia i delikatnie potrząśnij żelazkiem. (Para i wrząca woda wyjdą ze stopy żelazka, zanieczyszczenia i płatki (jeśli są) zostaną wypłukane.)
- Wyłącz przycisk samoczyszczenia, gdy tylko cała woda w zbiorniku zostanie zużyta.

- Powtórz proces samoczyszczenia, jeśli żelazo nadal zawiera dużo zanieczyszczeń.

SYSTEM ANTI-CALCIUM

Specjalny filtr żywiczny wewnątrz zbiornika wody zmiękcza wodę i zapobiega wydostawaniu się kamienia z płytki. Filtr żywicy jest trwały i nie wymaga wymiany.

Proszę zapamiętać:

Używaj tylko wody z kranu. Woda destylowana i demineralizowana powoduje, że system anty-wapniowy jest nieskuteczny, zmieniając jego właściwości fizyko-chemiczne. Nie należy używać chemicznych dodatków, substancji zapachowych ani odwapniaczy.
Nieprzestrzeganie powyższych przepisów prowadzi do utraty gwarancji.

SYSTEM ANTI-DRIP

Dzięki systemowi zapobiegającemu kroplom można z łatwością prasować nawet najdelikatniejsze bibeloty. Zawsze prasuj te tkaniny w niskich temperaturach. Płyta może ostygnąć do punktu, w którym nie wypływa więcej pary, ale raczej krople wrzącej wody, które mogą pozostawić ślady lub plamy. W tych przypadkach system Anti-drip automatycznie aktywuje się, aby zapobiec parowaniu, dzięki czemu można prasować najbardziej delikatne tkaniny bez ryzyka ich zepsucia lub zabrudzenia.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE

Automatyczne urządzenie odcinające włącza się po odstawieniu żelazka na ok. osiem minut w pozycji pionowej lub nieużywane przez ok. Trzydzieści sekund w pozycji poziomej. odezwa się dźwięki ostrzegawcze, które wyłączyło wyłączenie.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem żelazka parowego upewnij się, że jest on odłączony od zasilania i został całkowicie schłodzony.

Nie używaj ściernych środków czyszczących.

PRZECHOWYWANIE

Odłącz urządzenie od źródła zasilania, opróżnij zbiornik wody (wykonaj to po każdym użyciu) i pozwól, aby żelazko parowe całkowicie ostygło. Owini sznur wokół oparcia pięty. Aby zabezpieczyć stopę żelazka, umieść żelazko parowe w pozycji pionowej na podporze piętowej.

DANE TECHNICZNE

Moc: 2200 W
Napięcie znamionowe: 220-240 V
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Prąd znamionowy: 10 A
Waga netto: 1,15 kg
Masa całkowita: 1,34 kg

ZESTAW

Żelazo 1
Instrukcja obsługi z
Księga gwarancyjna 1
Pakiet 1

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA



Możesz pomóc chronić środowisko! Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów: przekazać nie działający sprzęt elektryczny do

odpowiedniego centrum usuwania odpadów.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i oznaczenia towarów.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyk technicznych i wyglądu wyrobów.

Informacja o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami.
2. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.
3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, iż zużyty sprzęt zostanie poddany procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewni ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
4. Za nie przekazanie zużytego sprzętu punktom zbierania lub umieszczenie go łącznie z innymi odpadami grozi kara grzywny (Ustawa z dnia 29.07.2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Po okresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie działania przyniosą korzyści dla środowiska. Informacji o adresach punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzielają jednostki samorządu terytorialnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyk technicznych i wyglądu wyrobów.

Saturn®

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Reklamowany towar powinien spełniać podstawowe normy higieny
2. Reklamowany towar nie może wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, transportowych, śladów niewłaściwego przechowywania lub montażu.
3. Reklamowany towar nie może być uszkodzony z przyczyn niewłaściwej

eksploatacji (niezgodnej z instrukcją obsługi)

4. Reklamowany towar nie może mieć żadnych śladów wskazujących na próbę samodzielnego naprawiania produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu (jeżeli dotyczy sprzętu przeznaczonego do eksploatacji w warunkach gospodarstwa domowego lub podobnego), wadliwego przechowywania, wadliwego podłączenia do instalacji.

5. Wymiana/Naprawa odbywa się na podstawie paragonu zakupu towaru oraz uzupełnionej karty gwarancyjnej.

6. Każdy reklamowany artykuł musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, umożliwiające jego odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę kurierską. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.

7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fabryczne usuwane będą bezpłatnie w terminie do 14 dni, a w przypadkach szczególnych w okresie do 21 dni licząc od daty dostarczenia urządzenia do Serwisu Gwaranta.

8. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacjami opisanymi w instrukcji obsługi lub instrukcji montażowej.

Produkt nie podlega gwarancji, jeżeli:

1. Usterka wynika ze zwykłego zużycia
2. Usterka była widoczna podczas zakupu

3. Produkt był używany niezgodnie z instrukcją obsługi.

4. Użytkownik nie może udowodnić legalnego zakupu produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (brak paragonu lub faktury zakupu, nieczytelny dokument).

5. Uszkodzony lub zmieniony numer seryjny urządzenia

6. Uszkodzenie z przyczyn działania siły wyższej

Gwarancją nie są objęte części zużyte w trakcie eksploatacji (na przykład filtry, żarówki, pokrycia ceramiczne i teflonowe, uszczelki).

Serwis gwarancyjny wykonuje
Ogólnopolska Sieć Serwisowa Arconet
Sp. z o.o.

Lista serwisów jest dostępna na stronie:
www.arconet.pl

Reklamacje można też zgłaszać

- pisemnie na adres

infolinia@arconet.pl

- lub telefonicznie pod numerem 801

44 33 22 albo z telefonów komórkowych

+48 221005965

Infolinia jest czynna OD PONIEDZIAŁKU

DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-17.00

Karta gwarancyjna

Wyrób:				
Nr.fab:				
Data sprzedaży:				

