

BRAUN

FreeStyle 5



Types 12750000, 12750001, 12750002, 12750004,
12750005, 12750007, 12750008, 12750009

Register your product
www.braunhousehold.com/register

FS5
Steam Iron

Pieniä vesipisaroi ta tippuu aluslevystä sen jälkeen, kun silitysraudan pisteke on irrotettu pistorasiasta tai silitysrauta on ollut säilytettävänä

Aseta höyryn säädin asentoon «»

Tyhjennä vesisäiliö silittämisen jälkeen ja aseta silitysrauta jäähtymisen ajaksi pystyasentoon tukevalle alustalle

Polski

Przed użyciem

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.


Opis urządzenia

- 1 Napełnianie zbiornika wody
- 2 Przełącznik poziomu wytwarzania pary
- 3 Pokrętko wyboru temperatury (tylko SI 50xx)
- 4 Kontrolka temperatury
- 5 Przewód zasilający
- 6 Przycisk funkcji wyrzutu pary
- 7 Przycisk funkcji samoczyszczenia
- 8 Przycisk funkcji spryskiwacza
- 9 Działanie funkcji spryskiwacza
- 10 Stopa 3D
- 11 Pozycja przechowywania żelazka

Przeznaczenie

Urządzenie służy wyłącznie do prasowania odzieży, która może być prasowana zgodnie z informacjami na metce z informacjami o pielęgnacji produktu. Nie wolno prasować ani nawilżać odzieży nałożonej na ciało.

Rozpoczęcie użytkowania (w celu uzyskania dodatkowych informacji patrz rys. A)

Przed rozpoczęciem prasowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami na metce z informacjami o pielęgnacji produktu. Tkaniny oznaczone symbolem  nie nadają się do prasowania.

Ustawienia (w celu uzyskania dodatkowych informacji patrz rys. B)


Para

eco 

Zalecane dla większości delikatnej odzieży z włókien syntetycznych, jedwabiu i tkanin mieszanych. Przy tym ustawieniu zużycie energii jest mniejsze.

Normalna 

Zalecane dla odzieży wykonanej z wełny, poliestru i bawełny.

turbo + (maks. para)

Zalecane dla odzieży wymagającej większego uderzenia pary, na przykład grubych ubrań z bawełny/lnu i jeansów.

Poziom (tylko SI 50xx)

temperatury 1 (•)	Tkaniny syntetyczne
temperatury 2 (••)	Wełna, jedwab, poliester
temperatury 3 (•••)	Bawełna, len

Usuwanie kamienia (w celu uzyskania dodatkowych informacji patrz rys. D)

Nie używać odkamieniaczy dostępnych w sklepach, ponieważ mogą uszkodzić żelazko. Częstotliwość odkamieniania zależy od twardości wody, ilości używanej pary oraz częstotliwości i czasu trwania sesji prasowania.

Gwarancja i serwis

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z treścią oddzielnej broszury dotyczącej gwarancji i serwisu lub odwiedź witrynę www.braunhousehold.com.

Rozwiązywanie problemów

	SI 50xx	SI 51xx
PROBLEM	ROZWIĄZANIE	
Podczas prasowania na tkaninę kapią krople wody.	Nacisnąć pokrywkę zbiornika wody i sprawdzić, czy jest zamknięta.	
	Sprawdzić, czy pokrętko wyboru temperatury znajduje się co najmniej w położeniu **. Ustawić wyższy poziom temperatury. Używać przycisku wyrzutu pary w dłuższych odstępach czasowych.	Używać przycisku wyrzutu pary w dłuższych odstępach czasowych.
	Jeżeli do zbiornika wody wlewo środek chemiczny, opróżnić zbiornik i przepłukać go 2–3 razy.	
Żelazko wytwarza mało pary lub nie wytwarza jej w ogóle.	Sprawdzić poziom wody i ewentualnie uzupełnić.	
	Wykonać procedurę usuwania kamienia.	
	Sprawdzić, czy pokrętko wyboru temperatury znajduje się co najmniej w położeniu **.	Poczekać, aż żelazko się nagrzej, a kontrolka temperatury włączy się na stałe.
	Sprawdzić, czy przełącznik poziomu wytwarzania pary znajduje się w położeniu wytwarzania pary.	
Podczas prasowania ze stopy żelazka wydostają się drobinki kamienia i białe zanieczyszczenia.	Wykonać procedurę usuwania kamienia.	
Funkcja spryskiwacza albo wyrzutu pary nie działa właściwie.	Ponownie napełnić zbiornik wody.	
Stopa nie nagrzewa się.	Odłączyć żelazko od zasilania i podłączyć je ponownie. Obrócić pokrętko wyboru temperatury z pozycji «min» (minimalna) do «max» (maksymalna). Następnie wybrać odpowiednią temperaturę.	Odłączyć żelazko od zasilania i podłączyć je ponownie.
Kontrolka temperatury świeci nieprzerwanie na czerwono.	nie dotyczy	Odłączyć żelazko od zasilania i podłączyć je ponownie. Jeśli problem nie zniknie, skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta marki Braun.
Po wyłączeniu wtyczki z prądu albo przechowywaniu żelazka przez jakiś czas ze stopy skapują krople wody.	Ustawić przełącznik poziomu wytwarzania pary w położeniu «☁»	
	Opróżnić zbiornik wody po prasowaniu i na czas stygnięcia ustawić żelazko pionowo na stabilnej powierzchni.	

Český

Před použitím

Než začnete přístroj používat, pečlivě si přečtete celý tento návod.

Popis

- 1 Naplnění nádržky na vodu
- 2 Nastavení páry

- 3 Volič teploty (pouze SI 50xx)
- 4 Kontrolka LED teploty
- 5 Napájecí kabel
- 6 Tlačítko prudkého rozstříkovaní páry
- 7 Tlačítko samočištění
- 8 Stříkací tlačítko
- 9 Stříkací funkce
- 10 3D žehlicí plocha
- 11 Odkládací plocha na žehličku