

SmartWatch Garrett Expert 7

Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! SmartWatch nie jest urządzeniem medycznym. SmartWatch Garrett Expert 7 i aplikacja WiiWatch nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz dotykowy
2. Przycisk włączania/wyłączania
wybudzania/blokowania ekranu
3. Przycisk powrotu/menu
sportowego
4. Aparat
5. Slot na kartę NanoSim
6. Wymienny gumowy pasek



INSTALACJA KARTY NANOSIM

1. Należy odkręcić dwie śrubki
mocujące zaślepkę slotu karty SIM za
pomocą śrubokręta dołączonego do
zegarka.
2. Kartę NanoSim umieszczamy w
słocie zgodnie z rysunkiem obok,
dociskamy ją za pomocą cienkiego
narzędzia do momentu gdy usłyszymy
„klik”.
3. Po poprawnym zainstalowaniu karty
ponownie montujemy zaślepkę i
dokręcamy śrubki.



INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

ŁADOWANIE

1. SmartWatcha ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się na odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać do styków.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2), aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymanie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyświetlenie menu zasilania. W tym menu możemy wyłączyć zegarek, uruchomić go ponownie lub wyświetlić ostatnio używane aplikacje.

Menu sportowe

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk menu sportowego(3), by wyświetlić menu w którym możemy wybrać i zacząć rejestrować aktywność fizyczną, którą wykonujemy. Możemy także wyświetlić historie wcześniej zapisanych aktywności.

Menu szybkich ustawień/pogody

Należy przesunąć palcem w dół na ekranie głównym by wyświetlić menu, w którym mamy szybki dostęp do głównych ustawień oraz pogody.

Menu powiadomień

Należy przesunąć palcem w prawo na ekranie głównym by wyświetlić menu, w którym zobaczymy ostatnie powiadomienia o połączeniach wiadomościach oraz powiadomienia z innych aplikacji.

Licznik kroków

Należy przesunąć palcem w górę na ekranie głównym by wyświetlić menu, w którym wyświetlimy liczbę wykonanych kroków oraz pokonany dystans.

Zmiana tarczy zegarka

Przytrzymując dłużej palec na tarczy zegarka wyświetlimy menu zmiany tarczy. Możemy wybrać jedną z dostępnych tarcz lub pobrać dodatkowe klikając ikonę plusa znajdująca się na końcu listy dostępnych tarcz.

MENU GŁÓWNE

Menu główne uruchamiamy poprzez przesunięciem palcem w lewo na ekranie głównym.

1.Kontakty: Wyświetla wszystkie kontakty. Za pomocą tej funkcji możemy łączyć się lub pisać wiadomości SMS do wybranego kontaktu.

2.Telefon: Wybieranie dowolnego numeru.

3.Wiadomości: Wyświetla wiadomości SMS.

4.Ustawienia: Konfiguracja ustawień zegarka :

- Dźwięk: konfiguracja ustawień dźwięku/wibracji urządzenia
- Wyświetlacz: konfiguracja ustawień wyświetlacza
- Menu główne style: zmiana wyglądu menu głównego
- Połącz: ustawienia Bluetooth, Wi-Fi, Tryb samolotowy, Sieci komórkowej.
- Gest: włączenie/wyłączenie funkcji wybudzania ekranu przez ruch ręki,

włączanie/wyłączanie krokomierza.

- Tryb oszczędzania energii: włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja trybu wydłużającego pracę baterii
- Język, klawiatura, głos: konfiguracja ustawień języka menu
- Data i czas: konfiguracja ustawień daty i czasu
- Resetowanie urządzenia: włączenie tworzenia kopii zapasowej urządzenia na koncie Google, przywracanie ustawień fabrycznych
- Odinstalować aplikacje: odinstalowywanie zainstalowanych aplikacji
- Informacje o telefonie: wyświetlenie informacji o SmartWatchu, aktualizacje oprogramowania, zaawansowane ustawienia.

5.Internet: Przeglądarka internetowa.

6.Kalendarz: Wyświetla kalendarz, przewijając palcem w górę lub w dół wyświetlamy inne miesiące.

7.Zegar:

- Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja budzika
- Stoper

8.Aparat: Funkcja wykonywania zdjęć oraz nagrywania wideo.

9.Galeria: Wyświetla galerie zdjęć.

10.Muzyka: Odtwarzanie plików muzycznych znajdujących się w zegarku.

11.Rejestrator dźwięku: Funkcja dyktafonu umożliwia rejestrację dźwięku oraz odtworzenie zapisanych nagrań.

12.Menedżer plików: Zarządzanie plikami zapisanymi na zegarku.

13.Zdrowie: Wyświetlenie informacji o aktywności fizycznej, pomiar aktualnego tętna (kliknięcie w ikonę zielonego serca), ustawienie informacji o użytkowniku smartwatcha.

14.Sklep Play: Umożliwia pobieranie oraz instalację nowych aplikacji.

15.Mapy: Wyświetlenie map, określenie lokalizacji oraz nawigacja.

16.Connect Phone: Funkcja łączenia zegarka ze smartfonem (Android lub iOS) poprzez bluetooth.

17.Fitness: Wyświetla menu w którym możemy wybrać i zacząć rejestrować aktywność fizyczną, którą wykonujemy. Możemy także wyświetlić historie wcześniej zapisanych aktywności.

18.Remote Capture: Zdalne wykonywanie zdjęć smartfonem za pomocą

zegarka.

19.Music Control : Sterowanie odtwarzaczem muzyczny połączonego przez bluetooth telefonu za pomocą zegarka.

20.Find my device : Funkcja szukania zgubionego telefonu.

21.Switch Platform : Wybranie systemu operacyjnego na jakim pracuje smartfon, który będzie połączony z zegarkiem za pośrednictwem bluetooth.

SYNCHRONIZACJA ZE SMARTFONEM

SmartWatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji WiiWatch.

Należy pobrać tę aplikację ze Sklepu Google Play lub App Store i zainstalować na swoim telefonie.

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „WiiWatch” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



iOS



Android

SYNCHRONIZACJA ZE SMARTFONEM

Uwaga: SmartWatch Garrett Expert 7 nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz łącząc SmartWatch z aplikacją zyskujemy dodatkowe funkcje w postaci wyświetlania powiadomień z telefonu na zegarku,

synchronizacja oraz wyświetlanie aktywności fizycznej rejestrowanej przez zegarek na smartfonie, zdalnego wykonywania zdjęć telefonem za pomocą smartwatcha czy też odtwarzanie muzyki z telefonu na zegarku.

Uwaga: Przy każdym włączeniu SmartWatcha i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że SmartWatch jest włączony.
3. Otworzyć aplikację WiiWatch.
4. Na zegarku za pomocą funkcji „Switch Platform” ustawiamy system operacyjny na jakim pracuje smartfon, który będzie łączony z zegarkiem.
5. Po wykonaniu poprzedniego kroku w menu głównym zegarka wybieramy funkcję „Connect Phone”
6. Gdy już mamy zainstalowaną oraz włączoną aplikację WiiWatch przechodzimy do trzeciego kroku.
7. Przesuwamy suwak w górnej części ekranu w prawo, tak by zmienił kolor na czerwony, poniżej wyświetli nam się wykryty telefon z uruchomioną aplikacją, klikamy na wyświetloną pozycję wtedy rozpocznie parowanie. Aplikacja na telefonie musi być uruchomiona, nie może działać tylko w tle. Po udanym parowaniu na wyświetlaczu zegarka wyświetli się napis „Complete”.

Uwaga: SmartWatch Garrett Expert 7 współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.3, iOS7 (i wyższe).

Pomiar tętna, uwagi:

Aby rozpocząć pomiar tętna z zegarka, należy przejść do menu Zdrowie, następnie kliknąć ikonę zielonego serca w górnej części ekranu. Rozpocznie się mierzenie tętna (ikona serca miga). Przed rozpoczęciem pomiaru, należy upewnić się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być utrzymany w czystości, zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik.



Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej wysokości, na której znajduje się twoje serce, nie mów podczas testu. Pomiar powinien trwać co najmniej 1 minutę, aby uzyskać optymalny wynik.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth: 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
- Bateria: Litowo-Polimerowa 400 mAh (czas ładowania około godziny, czas czuwania do 45 godzin, czas rozmowy do 3 godzin)
- Waga: 80 gram
- Wymiary tarczy : 50 x 50 x 14 mm
- Wyświetlacz : 1.3 cala, 360x360 pixeli
- Wodoszczelność: Stopień ochrony IP54
- Skórzany pasek
- Dedykowana aplikacja WiiWatch
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.garett.pl
Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Klonowa 51 lok 35,
25-553 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w Chinach



www.garett.pl



facebook.com/garettpl