Smart Control Quick Start Guide TCL Home App



# **SPIS TREŚCI**

- 1 Specyfikacja smartfona i modułu Wi-Fi
- <sup>2</sup> Pobieranie i instalacja aplikacji TCL Home
- <sup>3</sup> Pobieranie i instalacja aplikacji TCL Home (iOS)
- <sup>4</sup> Logowanie w aplikacji TCL HOME
- 5 Dodaj swój klimatyzator
- 7 Obsługa klimatyzatora
- <sup>14</sup> Użyj Google Home do sterowania klimatyzatorem
- <sup>15</sup> Użyj Alexy do sterowania klimatyzatorem
- 16 Uwagi

#### Specyfikacja smartfona i modułu Wi-Fi

- 1. Minimalne wymagania smartfona: wersja Android 5.0 lub nowsza/Wersja iOS 11.0 lub nowsza
- 2. Wymagania dotyczące sieci bezprzewodowej modułu Wi-Fi

Standard Features	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Częstotliwość	2400 - 2483.5MHz	2400 - 2483.5MHz	2400 - 2483.5MHz
pracy	ISM band	ISM band	ISM band
Modulacja	DQPSK,DBPSK,	QPSK,BPSK,16QAM,	QPSK,BPSK,16QAM,
	CCK,DSSS	64QAM with OFDM	64QAM with OFDM
Numery kanałów	13 channels	13 channels	13 channels
	for wordwide	for wordwide	for wordwide
Prędkość transmisji danych	At most 11Mbps	At most 54Mbps	At most 54Mbps
Zakres	-76dBm for 11Mbps	-65dBm for 54Mbps	-64dBm at MCS7 (2.4GHz band/HT20)
Moc wyjścia	16±2dBm	14±2dBm	13±2dBm at MCS7
	for 11Mbps	for 54Mbps	(2.4GHz band/HT20)
Zabezpieczenia	Standard: WEP/WEPA/V encryption algorithm: WE	VPA2 EP64/WEP128/TKIP/AES	

Uwaga: aplikacja TCL Home APP aktualizowana jest automatycznie, instrukcja zawiera przewodnik obsługi dotyczący pobierania aplikacji, rejestracji i ogólnych funkcji.



#### Pobieranie i instalacja aplikacji TCL Home

Krok 1: Zeskanuj poniższy kod QR.



Krok 2: Kliknij przycisk "Pobierz", aby przejść przez APP Store i rozpocząć pobieranie.

Krok 3: Kliknij przycisk "Akceptuj", aby zainstalować aplikację.

Krok 4: Po zakończeniu instalacji aplikacji naciśnij przycisk "Otwórz", aby otworzyć aplikację.

#### Pobieranie i instalacja aplikacji TCL Home App (Android)

Dotyczy instalacji na smartfonie z systemem Android

Krok 1: Wybierz ikonę "Sklep Play" w telefonie.

Krok 2: Wpisz "TCL Home" na pasku wyszukiwania, aby znaleźć aplikację.

Krok 3: Kliknij przycisk "Instaluj".

Krok 4: Potwierdź przycisk "Akceptuj", aby zainstalować aplikację.

Krok 5: Po zakończeniu ustawień aplikacji naciśnij przycisk "Otwórz", aby otworzyć aplikację.

Uwaga: Wymagane jest potwierdzen Pamięci danych 	ie dostępu do :	
Google Play	ACCEPT	
	- 2 -	

### Pobieranie i instalacja TCL Home (iOS)

Dotyczy instalacji na smartfonie z systemem operacyjnym iOS ( iPhone)

Krok 1: Wybierz ikonę "App Store" w telefonie.

Krok 2: Poszukaj aplikacji "TCL Home" na pasku wyszukiwania.

Krok 3: Kliknij przycisk 🖒 aby zainstalować aplikację.

Krok 4: Po zakończeniu instalacji aplikacji naciśnij przycisk "Otwórz", aby otworzyć aplikację.

#### Konfiguracja aplikacji

1 Otwórz aplikację TCL Home na liście aplikacji telefonu.

2 Naciśnij przycisk "Akceptuj", aby przyznać uprawnienia do funkcji aplikacji. (Jeśli wybrano "Odmów", niektóre funkcje aplikacji są ograniczone lub nie można ich używać.

3 Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności i kliknij "Zgadzam się"

Uwaga:	
TCL Home potrzebuje pozwolenia na dostęp do: Aparatu, dostępu do informacji o kontaktach i o położeniu.	
REFUSE AGREE	
	TV

#### Logowanie w aplikacji TCL HOME

- 1 Jeśli masz już konto TCL, zaloguj się i uzyskaj dostęp do aplikacji.
- 2 Jeśli nie masz konta TCL, wprowadź informacje rejestracyjne zgodnie z instrukcjami.
- 3 Naciśnij przycisk "Zarejestruj się", przejdź do interfejsu subskrypcji.
- Wpisz adres e-mail lub numer telefonu

941 .11	≑ ■	941		9#1	<b>ا</b> ن ج الد
		Мур	rofile		×
Login Vietnam >		Profile picture		Privacy & Te	erms
Account		TCL ID	tc1999999	End User License A You're about to use e	greement ufy devices and its services
<u> </u>				via the tcl app. To give using tcl services, pleas the following agreem	you full assurance when se pay attention to ents. By clicking 'Accept'
Password				you confirm that; You have read and agr	eed to the tcl Terms of
Sign N Forgot passw	prd?			Service, Privacy Policy ("the agreements"). T	and Data Policy he combined use
Sign pr	, and a second se			of the device and app to the agreements and	(the service) is subject indicates your consent
				to them. This summary	r is not meant to replace
				only. If you do not agre we can't offer tol serv	e with these agreement. ices to you.
				By using the software	("Product Software")
				that is embedded on th ("Product") or checkin	ne EufySecurity product ng a box or clicking a buttor
				confirming your agree	ement to these terms, you
				agree to the terms of th	lis End User License
Login				EufySecurity is a produce	t line that features smart
				cameras and HomeBase	e. EtilySecurity products

- 4 Wprowadź kod potwierdzający z telefonu lub e-maila, zakończ potwierdzenie.
- 5 Przeczytaj "Warunki" i kliknij "Zgadzam się"
- (Jeśli naciśniesz "Wyjdź", natychmiast opuścisz aplikację)
- 6 Możesz wpisać nazwę konta, zmodyfikować TCL ID lub zignorować, rejestracja zakończona.



#### Dodaj swój klimatyzator

Po zainstalowaniu aplikacji TCL Home na urządzeniu mobilnym należy najpierw dodać klimatyzator, a następnie użyć aplikacji TCL Home do sterowania klimatyzatorem. Postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem:

Uwaga: przed dodaniem urządzenia upewnij się, że lokalizacja klimatyzatora znajduje się w obszarze sygnału Wi-Fi lub w aktywnym hotspocie (tylko sieć 2,4 GHZ), otwórz funkcję bluetooth w telefonie.

- 911  $\odot$  + Hi, Jemmey No device yet. 8 2 ይ
- ull Sketch 🗢 9-41 AM **\$** 100% 🔳 < Choose device Search for nearby devices to add. Air Conditioner ∆ir Condi Air Conditioner. Air Conditioner Television > · · · · Air Conditioner >
- 1. Kliknij przycisk "Dodaj urządzenie"
- 2. Wybierz klimatyzator do dodania

#### Dodaj swój klimatyzator

3. Uruchom klimatyzator, naciśnij 6 razy przycisk DISPLAY lub ECO na pilocie klimatyzatora w ciągu 8 s, następnie usłyszysz podwójny dźwięk brzęczyka, na wyświetlaczu pojawi się napis "CF".



5. Oprogramowanie TCL Home automatycznie połączy urządzenie



4. Wprowadź hasło Wi-Fi (router domowy lub mobilny punkt dostępu)



6.Urządzenie zostało pomyślnie dodane.



1. Kliknij nazwę klimatyzatora, aby przejść do panelu sterowania aplikacji. Kliknij przycisk WŁ. / WYŁ., Aby dostosować ustawienia.





2. Możesz dostosować ustawienia dla wybranego trybu pracy: Cool, Heat, Dry, Fan, Auto. Kliknij przycisk "MODE" i wybierz tryb, który chcesz zmienić.

 W trybie wentylatora kliknij przycisk "FAN" i wybierz żądaną prędkość: Turbo, high, medium, low, mute, auto.







4.Aby włączyć tryb SLEEP, kliknij przycisk "SLEEP", w wówczas możesz wybrać tryb standardowy, tryb dla osób starszych lub tryb dziecięcy

Sleep

 Aby uzyskać optymalny dla siebie sposób działania klimatyzatora, możesz wybrać pożądany kierunek przepływu powietrza, (opcja w wybranych modelach).



9:41 AM

100%

Air Conditioner

Cool

**26** c

HIGH S TANDARD LEF T-RIGHT TIMER -FLOW

ON MODE TURBO ECO



 W celu aktywowania funkcji indywidualnych ustawień: Kliknij przycisk RESERVATION, aplikacja przejdzie do ekranu ustawień indywidualnych, gdzie możesz ustawić: godzinę, minutę, tryb pracy, prędkość wentylatora, temperaturę pracy.

Możesz także ustawić funkcję TIMER. Po zakończeniu ustawiania timera kliknij przycisk Anuluj lub Potwierdź.



<b>ull                                   </b>	AM <b>\$</b> 100%	.ul 🗢	9:41	AM	∦ 100% 📠
< Reser	vation	<	Rese	vation	
0.110 ==					
ON/OFF			00	39	
			01 :	40	
0000			02	41	
26°C cool *					
Auto fan speed	>	Repeat			
19 00 Only once		Sunday Mo	onday		>
		Dry Temperatur 26°C Fan speed	re		>
			C	к	

 Aby ustawić funkcję timera: Kliknij przycisk TIMER. Aplikacja przejdzie do ekranu ustawień timera. Wyświetli godziny, które zostały wcześniej zaplanowane. Możesz nacisnąć, aby edytować timer lub utworzyć nowy przedział, klikając przycisk "+Add"..



8. Statystyki zużycia energii elektrycznej (niedostępne we wszystkich modelach): Za pomocą tej funkcji można sprawdzić pobór prądu przez Twój klimatyzator.



## Statystyki zużycia energii elektrycznej



Total electric

2KWH 10/10

-----

**Bunning time** 

16 Hours 10/10 17.5 Hours

16KWH

10/11



9. Funkcja autodiagnostyki: Klimatyzator automatycznie przeprowadzi diagnostykę i wskaże kod błędu oraz instrukcje dotyczące problemu, jeśli jest uszkodzony.



#### **Obsługa poprzez Google Home**

Urządzeniami, które zostały zarejestrowane w aplikacji TCL Home, można sterować za pomocą Google Home

- 1. Otwórz aplikację Google Home
- 2. Naciśnij przycisk "+" w lewym górnym rogu
- 3. Naciśnij "Skonfiguruj urządzenie"
- 4. Wybierz "Works with Google"
- 5. Wyszukaj "Strona główna TCL"

6. Wprowadź konto TCL Home i hasło, a następnie jednostka AC może być kontrolowana przez Google Home.

#### Sterowanie głosowe przez Android Smart TV

Po przyznaniu uprawnień do konta aplikacji TCL Home w aplikacji Google Home i zalogowaniu się na konto Google w Android Smart TV, możesz sterować klimatyzatorem za pomocą głosu. Dotyczy telewizorów TCL Smart TV:

wybrać (ustawienia)> Konta i logowanie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby weiść.

- 2. Wybierz Dodaj konto> GOOGLE> Zaloguj się, naciśnij OK, aby wejść.
- Wprowadź swoje konto Google i hasło, a następnie możesz sterować inteligentnym klimatyzatorem za pośrednictwem telewizora za pomocą głosu.

Polecenia i funkcje sterowania głosowego, takie jak:

Funkcja	Polecenia głosowe
Włączanie klimatyzatora	Turn on the TCL AC
Wyłączanie klimatyzatora	Turn off the TCLAC
Zmiana temperatury	Set the TCL AC temperature to 26 degree.
Utawienie trybu pracy	Set the TCL AC to cool/fan/dry/auto mode.
Zmiana prędkości nawiewu	Set the TCL AC to high/low/medium speed.

#### Obsługa poprzez Alexa

Urządzenia, które zostały zarejestrowane w aplikacji TCL Home, mogą być sterowane

Za pośrednictwem Amazon Alexa

- 1. Otwórz aplikację Amazon Alexa
- 2. Naciśnij przycisk "menu" w lewym górnym rogu
- 3. Wybierz "Skills & Games"

4. Wyszukaj "TCL Home" na stronie wyszukiwania, wybierz "TCL HOME" i wybierz "ENABLE TO USE"

- 5. Wprowadź konto TCL Home i hasło, kliknij "Login", aplikacja zostanie pomyślnie połączona.
- 6. Kliknij "DISCOVER DEVICES" na wykrywanych urządzeniach.
- 7. Znajdź TCL AC w "THERMOSTATS", wtedy jednostka AC może być kontrolowana przez Alexę.
- Jeśli masz Alexa Echo i logujesz się na to samo konto Alexa, możesz sterować TCL AC za Pomocą głosu, poleceń i funkcji podobnych do sterowania głosowego Google.

#### Uwagi

- W przypadku aktualizacji oprogramowania może wystąpić odstępstwo od niektórych zapisów instrukcji.
- Aplikacja do obsługi klimatyzatora może zostać zmieniona bez powiadomienia w celu poprawy jakości, a także może zostać usunięta w zależności od sytuacji w firmach produkcyjnych.
- Jeśli siła sygnału Wi-Fi jest osłabiona, aplikacja smart może zostać odłączona. Dlatego upewnij się, że jednostka wewnętrzna znajduje się w pobliżu routera bezprzewodowego.
- 4. W routerze bezprzewodowym należy włączyć funkcję serwera DHCP.
- 5. Sparowanie urządzeń może się nie udać ze względu na zaporę systemu. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą usługi Internetu.
- 6. Aby zapewnić bezpieczeństwo oprogramowania smartfona i ustawienia sieci, upewnij się, że aplikacja Smart klimatyzatora została dodana jako zaufana.

#### Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny
Nie można pomyślnie skonfigurować klimatyzatora	<ol> <li>Sprawdź, czy adres i hasło sieci Wi-Fi podłączonej do telefonu komórkowego są prawidłowe;</li> <li>Sprawdź klimatyzator w stanie konfiguracji;</li> <li>Czy zapora lub inne ograniczenia zostały prawidłowo ustawione ;</li> <li>Sprawdź, czy router działa prawidłowo;</li> <li>Upewnij się, że klimatyzator, router i telefon komórkowy działają w zakresie sygnału;</li> <li>Sprawdź aplikację ekranującą router, czy nie;</li> </ol>
Telefon komórkowy nie może kontrolować klimatyzatora	Identyfikacja urządzenia nie powiodła się, Oznacza to, że klimatyzator został zresetowany, a telefon komórkowy utracił pozwolenie na sterowanie. Aby ponownie uzyskać pozwolenie, musisz połączyć się z Wi-Fi i odśwież ją. Jeśli urządzenie nadal nie działa, usuń klimatyzator listy i poczekaj na jego odświeżenie i ponownie dodaj.
Telefon komórkowy nie	Klimatyzator poza zasięgiem. Sprawdź, czy sieć WiFi działa prawidłowo. Jeśli
wyszukuje klimatyzatora	<ul> <li>wszystko jest w porządku wówczas:</li> <li>1. Klimatyzator został ponownie skonfigurowany;</li> <li>2. Brak zasilania klimatyzatora;</li> <li>3. Brak zasilania routera;</li> <li>4. Klimatyzator nie może połączyć się z routerem;</li> <li>5. Klimatyzator nie może połączyć się z siecią przez router (w trybie zdalnego sterowania);</li> <li>6. Telefon komórkowy nie może połączyć się z siecią (w trybie sterowania lokalnego);</li> <li>7. Telefon komórkowy nie może połączyć się z siecią (w trybie zdalnego sterowania).</li> </ul>