Monitor Dell P3223DE Podręcznik użytkownika



- UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże w lepszym używaniu komputera.
- OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalna możliwość uszkodzenia urządzenia lub utraty danych, jeśli nie zostaną wykonane instrukcje.
- PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalną możliwość uszkodzenia urządzenia, odniesienie obrażeń osobistych albo śmierci.

Copyright © 2022 Dell Inc. lub jej oddziałów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe , są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej oddziałów. USB Type-C® i USB-C®, to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum. Inne znaki towarowe mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

2022 - 02

Rev. A00

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa6
Informacje o monitorze7
Zawartość opakowania
Funkcje produktu
ldentyfikacja części i elementów sterowania 9
Widok z przodu
Widok od tyłu
Widok od spodu
Specyfikacje monitora
Specyfikacje rozdzielczości
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania
Tryby DP MST (Multi-Stream Transport)
Tryby USB-C MST (Multi-Stream Transport)
Specyfikacje elektryczne
Właściwości fizyczne
Charakterystyka środowiskowa
Przypisanie styków
Plug-and-Play
Jakość monitora LCD i zasady dotyczące pikseli 27
Zalecenia dotyczące konserwacji
Czyszczenie monitora
Konfiguracja monitora
Podłączenie podstawy
Używanie funkcji nachylania, obracania i wysuwanie w pionie. 32

Nachylanie, obracanie i wysuwanie w pionie	2
Obracanie wyświetlacza	2
Dostosowywanie ustawień wyświetlania obrotu danego	
systemu	3
Prowadzenie kabli	4
Podłączenie monitora	5
DPBS (Dell Power Button Sync (Synchronizacja przyciskiem zasilania Dell))	8
Pierwsze podłączenie monitora dla DPBS	1
Używanie funkcji DPBS	2
Podłączenie monitora dla USB-C	4
Zdejmowanie podstawy monitora	5
Montaż na ścianie (opcjonalnie) 4	7
Używanie monitora	3
Włączenie zasilania monitora	8
Sterowanie joystickiem	3
Używanie programu uruchamiania menu	9
Przycisk na panelu przednim	1
Używanie menu głównego	2
Używanie funkcji blokady OSD	3
Initial Setup (Ustawienia początkowe)	6
Komunikaty ostrzeżeń OSD	7
Ustawienie maksymalnej rozdzielczości	0
Rozwiazywanie problemów7	1
Autotest	1
Wbudowane testy diagnostyczne	2
Typowe problemy	3
Problemy specyficzne dla produktu.	5
Problemy związane z Uniwersalną magistralą szeregową (USB)78	8

(Dell

Dodatek)
Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów 7	9
Kontaktowanie się z firmą Dell	9
Baza danych produktów UE dla etykiety efektywności energetycznej i arkusz informacji o produkcie	9

Instrukcje bezpieczeństwa

- OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w tej dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.
 - Umieść monitor na solidnej powierzchni, a podczas obsługi zachowaj ostrożność. Ekran jest delikatny i po upuszczeniu lub gwałtownym uderzeniu, może zostać uszkodzony.
 - Należy się zawsze upewnić, że posiadany monitor obsługuje parametry prądu zmiennego dostępnego w lokalizacji użytkownika.
 - Monitor należy trzymać w temperaturze pokojowej. Za niska lub za wysoka temperatura może szkodliwie wpływać na ciekłe kryształy wyświetlacza.
 - Nie należy narażać monitora na silne drgania lub mocne uderzenia. Na przykład, nie należy umieszczać monitora w bagażniku samochodu.
 - Monitor należy odłączyć, gdy długo nie będzie używany.
 - Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować żadnych pokryw ani dotykać miejsc wewnątrz monitora.

Informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa, znajdują się w części Bezpieczeństwo, Informacje dotyczące środowiska i przepisów (SERI).

Informacje o monitorze

Zawartość opakowania

Monitor jest dostarczany z komponentami pokazanymi w tabeli poniżej. Jeśli któregokolwiek komponentu brakuje należy się skontaktować z firmą Dell. W celu uzyskania dalszych informacji należy sprawdzić część Kontakt z firmą Dell.



UWAGA: Niektóre komponenty mogą być opcjonalne i mogą nie zostać dostarczone z monitorem. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w określonych krajach.

Wyświetlacz
Wspornik podstawy
Baza podstawy
Kabel zasilający (zależy od kraju)
Kabel USB typu C® (C do C)
Kabel USB-C (A do C)
Kabel DP (DisplayPort do DisplayPort)



UWAGA: USB Type-C[®] i USB-C[®] to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.

Funkcje produktu

Monitor **Dell P3223DE** to monitor z aktywną matrycą, na tranzystorach cienkowarstwowych (TFT), z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) i podświetleniem LED. Poniżej znajdują się funkcje monitora:

- Widoczny obszar wyświetlacza 80 cm (31,5 cali) (zmierzony po przekątnej). Rozdzielczość 2560 x 1440 (16:9) z pełnoekranową obsługą niższych rozdzielczości.
- · Szerokie kąty widzenia z 99% paletą kolorów sRGB.
- akie możliwości regulacji, jak nachylanie, obracanie, przekręcanie i wysuwanie w pionie.
- Zdejmowana podstawa i otwory montażowe w standardzie Video Electronics Standards Association (VESA[™]) 100 mm dla zapewnienia elastycznych rozwiązań montażowych.
- Bardzo cienko ramka, minimalizująca odstęp przy zestawianiu wielu monitorów, umożliwiając łatwiejszą konfigurację i uzyskanie eleganckiego wyglądu.
- Szerokie możliwości połączeń cyfrowych z DP i HDMI, zapewnią możliwość używania monitora także w przyszłości.
- Funkcja plug and play o ile jest obsługiwana przez komputer.
- · Regulacje On-Screen Display (OSD) do łatwej konfiguracji i optymalizacji ekranu.
- · Blokada przycisków zasilania i OSD.
- · Gniazdo blokady zabezpieczenia.
- · ≤ 0,3 W w trybie gotowości.
- Optymalizacja komfortu dla oczu z niemigającym ekranem, minimalizującym emisję niebezpiecznego niebieskiego światła.

- Monitor wykorzystuje panel Niskiej emisji niebieskiego światła i jest zgodny z TUV Rheinland (Rozwiązanie sprzętowe), po zresetowaniu do trybu ustawień fabrycznych/ustawień domyślnych (Tryb ustawień wstępnych: Standardowy).
- Zmniejszanie poziomu niebezpiecznego, niebieskiego światła emitowanego z ekranu w celu zwiększenia komfortu oglądania dla swoich oczu.
- Monitor wykorzystuje technologię Flicker-Free (Brak migania), która usuwa widoczne dla oczu miganie, zwiększając komfort oglądania i zapobiegając zmęczeniu oczu przez użytkowników.
- Monitor jest wyposażony w w funkcję Dell Power Button Sync (DPBS) do sterowania stanem zasilania systemu PC z przycisku zasilania monitora.*
- * System PC z obsługą DPBS to platforma Dell OptiPlex 7090/3090 Ultra.
- PRZESTROGA: Możliwe długotrwałe efekty emisji niebieskiego światła z monitora mogą spowodować uszkodzenie oczu, powodując zmęczenie oczu lub cyfrowe zmęczenie wzroku. Funkcja ComfortView Plus jest przeznaczona do zmniejszania ilości niebieskiego światła wyemitowanego z monitora w celu optymalizacji wygody dla oczu.

Identyfikacja części i elementów sterowania

Widok z przodu



Etykieta	Opis	Zastosowanie
1	Wskaźnik	Stałe, białe światło oznacza, że monitor jest włączony i
	LED zasilania	działa normalnie. Oddychające, białe światło oznacza, że
		monitor znajduje się w trybie oczekiwania.

Widok od tyłu



Etykieta	Opis	Zastosowanie		
1	Joystick	Służy do sterowania menu OSD.		
2	Przycisk Włączenia/ Wyłączenia zasilania	Do włączania lub wyłączania monitora.		
3	Etykieta z kodem kreskowym, numerem seryjnym i kodem Service Tag	Etykietę tę należy sprawdzić, gdy wymagany jest kontakt z firmą Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.		
4	Przycisk zwalniania podstawy	Zwalnianie podstawy z monitora.		
5	Etykieta certyfikatów	Wymienia certyfikaty zgodności.		
6	vtwory montażowe VESA 100 mm x 100 mm - za ałożoną pokrywą VESA) Zestaw do montażu monitora na ścia zgodny ze standardem VESA (100 mi 100 mm).			
7	Gniazda do montażu panelu Dell Soundbar	Do mocowania opcjonalnego panelu dźwiękowego Dell.		
8	Szczelina prowadzenia kabli	oli Używane do prowadzenia kabli, poprzez ich umieszczenie w gnieździe.		





Etykieta	Opis	Zastosowanie	
1	Gniazdo blokady zabezpieczenia	Zabezpieczanie monitora linką blokady zabezpieczenia (sprzedawana oddzielnie).	
2	Złącze zasilania prądem przemiennym	Do podłączania kabla zasilającego monitora.	
3	Port HDMI	Podłączenie komputera z kablem HDMI (sprzedawana oddzielnie).	
4	Złącze DP (wejście)	Podłącz kabel DP komputera.	
5	Złącze DP (wyjście)	Wyjście DP dla monitora z obsługą MST (Multi- Stream Transport). Aby włączyć MST, sprawdź instrukcje w części "Podłączanie monitora dla funkcji DP MST ". UWAGA: W przypadku korzystania ze złącza DP out, wyciągnij gumowy korek.	
6	USB-C	 Połączenie z komputerem z użyciem kabla USB Port USB-C oferuje największą szybkość transf tryb naprzemienny z obsługą DP 1.4, z maksyma rozdzielczością 2560 x 1440 przy 60 Hz, PD 20 4,5 A, 15 V / 3 A, 9 V / 3 A, 5 V / 3 A. UWAGA: USB-C nie jest obsługiwany w wersja Windows wcześniejszych niż Windows 10. 	



7&8 10&11	SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Port pobierania danych USB-A (4)	Port z ikoną set obsługuje 5 V/ 0,9 A. o podłączania swojego urządzenia USB. Porty te można używać wyłącznie po podłączeniu kabla USB od komputera do monitora. UWAGA: Aby uniknąć zakłóceń sygnału, po podłączeniu bezprzewodowego urządzenia USB do portu USB pobierania danych, NIE zaleca się podłączania do sąsiedniego portu(w) żadnych innych urządzeń USB.
9	Złącze RJ-45	Połącz z Internetem. Surfować po Internecie można wyłącznie przez RJ45, po podłączeniu kabla USB (A do C lub C do C) z komputera do monitora.
12	Blokada podstawy	Blokada podstawy z monitorem poprzez użycie śruby M3 x 6 mm (śruba nie jest dostarczana).



Specyfikacje monitora

Aktywna matryca - TFT LCD				
Technologia In-plane switching				
16:9				
Wielkość przeglądanego obrazu				
800,01 mm (31,5 cala)				
698,11 mm (27,48 cala)				
392,69 mm (15,46 cala)				
274140,82 mm² (424,92 cala²)				
0,2727 mm x 0,2727 mm				
93,24				
178° (typowy)				
178° (typowy)				
350 cd/m² (typowa)				
1000 do 1 (typowa)				
Twarda powłoka antyrefleksyjnej obróbki przedniego polaryzera (3H)				
LED				
5ms (tyrb szybki)				
8 ms (Tryb NORMALNY)				
1,07 miliarda kolorów				
99% sRGB				
 1 x gniazdo DP 1.4 (wejście) (HDCP 1.4) 1 x DP (wyj.) z MST (HDCP 1.4) 1 x gniazdo HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x USB-C (USB 3.2 Gen1 (5 Gbps), port przesyłania danych, dostarczanie zasilania PD do 90 W) 4 x port pobierania danych SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1 x RJ45 				

Od góry	7,57 mm	
Z lewej/z prawej	7,55 mm	
Ud dołu	17,40 mm	
Możliwości regulacji		
Podstawa z regulowaną wysokością	150 mm	
Nachylanie	-5° do 21°	
Obracanie	-30° do 30°	
Obracanie	-90° do 90°	
Prowadzenie kabli	Tak	
Zgodność z Dell Display Manager (DDM)	Łatwa aranżacja i inne kluczowe funkcje	
Zabezpieczenie	Gniazdo blokady zabezpieczenia (linka blokady sprzedawana oddzielnie)	

*Wyłącznie na panelu natywnym, w trybie wstępnych ustawień niestandardowych.

Specyfikacje rozdzielczości

Zakres skanowania w poziomie	30 kHz do 90 kHz
Zakres skanowania w pionie	56 Hz do 76 Hz
Maksymalna wstępnie ustawiona rozdzielczość	2560 x 1440 przy 60 Hz
Możliwości wyświetlacza wideo (naprzemiennyi HDMI)	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p,

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

Tryb wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Zegar pikseli (MHz)	Polaryzacja impulsów synchronizacji (w poziomie/w pionie)
IBM, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,00	60,00	162,00	+/+
CTA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
CVR, 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-

(DELL

Tryby DP MST (Multi-Stream Transport)

Monitor źródła MST	Maksymalna liczba monitorów zewnętrznych, które mogą być obsługiwane	
	2560 x 1440/60 Hz	
	8 bitów	10 bitów
HBR3(Wysoka rozdzielczość)	4	3
HBR2(Wysoka rozdzielczość)	2	2

WAGA: Maksymalna obsługiwana rozdzielczość monitora zewnętrznego wynosi tylko 2560 x 1440 60 Hz.

Tryby USB-C MST (Multi-Stream Transport)

Informacje wyświetlacza OSD: Szybkość łącza (bieżąca)	Maksymalna liczba monitorów zewnętrznych, które mogą być obsługiwane	
	2560 x 1440/60 Hz	
	8 bitów	10 bitów
HBR3(Wysoka rozdzielczość)	4	3
HBR3(Wysoka szybkość przesyłania danych)	2	1
HBR2(Wysoka rozdzielczość)	2	2
HBR2(Wysoka szybkość przesyłania danych)	1	1



Specyfikacje elektryczne

Sygnały wejścia wideo	 Cyfrowy sygnał wideo dla każdej linii różnicowej Na linię różnicową przy impedancji 100 om 		
	 Obsługa wejścia sygnału DP / HDMI / USB-C 		
Napięcie wejścia/ częstotliwość/prąd	Prąd zmienny 100-240 V / 50 lub 60 Hz 2,3 A (maksymalny)		
Prąd rozruchowy	120 V: 42 A (Maks.)		
	240 V: 80 A (Maks.)		
Zużycie energii	0,3 W (Tryb wyłączenia) ¹		
	0,3 W (Tryb gotowości) ¹		
	29,90 W (Tryb włączenia) ¹		
	183 W (max) ²		
	23,45 W (P _{op}) ³		
	75,37 W (TEC) ³		

¹ Zgodnie z definicją w UE 2019/2021 i UE 2019/2013.

² Ustawienia maksymalnej jasności i kontrastu z maksymalną mocą ładowania we wszystkich portach USB.

³ P_{on}: Zużycie energii w trybie włączenia zgodnie z Energy Star 8.0.

TEC: Całkowite zużycie energii w kWh zgodnie z Energy Star 8.0.

Ten dokument służy wyłącznie do informacji i odzwierciedla osiągi laboratoryjne. Osiągi posiadanego produktu zależą od zamówionego oprogramowania, komponentów i urządzeń peryferyjnych, a aktualizowanie takich informacji nie jest obowiązkowe. Z tego powodu, klient nie może polegać na tych informacjach podczas podejmowania decyzji o tolerancjach elektrycznych, itp. Nie zapewnia się wyrażonych lub dorozumianych gwarancji w odniesieniu do dokładności lub kompletności.

UWAGA: Ten monitor ma certyfikat ENERGY STAR.



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami standardu ENERGY STAR przy fabrycznych ustawieniach domyślnych, które można przywrócić przez funkcję "Zerowanie do ustawień fabrycznych" w menu OSD. Zmiana fabrycznych ustawień domyślnych lub włączenie innych funkcji, może zwiększyć zużycie energii, powyżej limitu określonego przez standard ENERGY STAR.



Właściwości fizyczne

Typ złącza	• DP złącze (włącznie z wejściem DP i wyjściem DP)		
	· HDMI złącze		
	• USB-C złącze		
	• Port pobierania danych USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) x 4		
	· RJ45 złącze		
Typ kabla sygnałowego	• Kabel DP do DP 1,8 M		
	· Kabel USB-C do C1M		
	• Kabel USB-A do C o długości 1,8 M		
Wymiary (z podstawą)			
Wysokość (po wysunięciu wspornika)	617,15 mm (24,30 cala)		
Wysokość (po wsunięciu wspornika)	467,44 mm (18,40 cala)		
Szerokość	712,42 mm (28,05 cala)		
Głębokość	230,10 mm (9,06 cala)		
Wymiary (bez podstawy)			
Wysokość	417,10 mm (16,42 cala)		
Szerokość	712,42 mm (28,05 cala)		
Głębokość	54,05 mm (2,13 cala)		
Wymiary podstawy			
Wysokość (po wysunięciu wspornika)	482,40 mm (18,99 cala)		
Wysokość (po wsunięciu wspornika)	436,50 mm (17,19 cala)		
Szerokość	300,00 mm (11,81 cala)		
Głębokość	230,10 mm (9,06 cala)		
Podstawa	300,00 mm x 230,00 mm (11,81 cala x 9,06 cala)		
Waga			
Waga z opakowaniem	15,32 kg (33,77 funta)		
Waga z zespołem podstawy i kablami	11,70 kg (25,79 funta)		



Waga bez zespołu podstawy (Przy montażu na ścianie lub podczas montażu w standardzie VESA - bez kabli)	7,06 kg (15,56 funta)
Waga zespołu podstawy	4,27 kg (9,41 funta)

Charakterystyka środowiskowa

Zgodność ze standardami

- Monitor z certyfikatem ENERGY STAR.
- W stosownych przypadkach należy wykonać rejestrację EPEAT. Rejestracja EPEAT zależy od kraju. Strona **https://www.epeat.net** zawiera informacje o stanie rejestracji wg kraju.
- TCO Certified & TCO Certified Edge.
- · Zgodność z RoHS.
- · Monitor bez BFR/PVC (wyłączając kable zewnętrzne).
- · Spełnia wymagania NFPA 99 dotyczące upływu prądu.
- · Szkło bez arsenu, tylko panel bez dodatku rtęci.

Temperatura		
Działanie	0°C do 40°C (32°F do 104°F)	
Wyłączenie	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)	
Wilgotność		
Działanie	20% do 80% (bez kondensacji)	
Wyłączenie	5% do 90% (bez kondensacji)	
Wysokość nad poziomem morza		
Działanie	5000 m (16 404 stóp) (maksymalna)	
Wyłączenie	12 192 m (40 000 stóp) (maksymalna)	
Rozpraszanie ciepła	624,42 BTU/heure (Maksymalne)	
	102,02 BTU/heure (Tryb włączenia)	

Przypisanie styków

Złącze DP (wejście)



Numer styku	Strona 20 pinu podłączonego kabla sygnałowego
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Wykrywanie bez odłączania
19	Powrót
20	DP_PWR



Złącze DP (wyjście)



Numer styku	Strona 20 pinu podłączonego kabla sygnałowego
1	MLO(p)
2	GND
3	MLO(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Wykrywanie bez odłączania
19	Powrót
20	DP_PWR

Złącze HDMI



Numer styku	19 pinu podłączonego kabla sygnałowego
1	DANE TMDS 2+
2	DANE TMDS 2, EKRAN
3	DANE TMDS 2-
4	DANE TMDS 1+
5	DANE TMDS 1, EKRAN
6	DANE TMDS 1-
7	DANE TMDS 0+
8	DANE TMDS 0, EKRAN
9	TMDS DATA 0-
10	ZEGAR TMDS
11	ZEGAR TMDS, EKRAN
12	TMDS ZEGAR-
13	CEC
14	Zarezerwowane (N.C. na urządzeniu)
15	ZEGAR DDC (SCL)
16	DANE DDC (SDA)
17	MASA
18	ZASILANIE +5 V
19	WYKRYWANIE BEZ WYŁĄCZANIA



Złącze USB typu C



typically connected to a charger through a Type-C cable

Styku	sygnałów	Styku	sygnałów
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

DELL

Interfejs USB Uniwersalna magistrala szeregowa

W tej części znajdują się informacje dotyczące portów USB znajdujących się w lewej części monitora.

UWAGA: Ten monitor jest zgodny z USB Super speed 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) i wysokiej szybkości USB 2.0.

Twój komputer ma następujące złącza USB:

- 4 pobierania danych Super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
- UWAGA: Porty USB monitora działają wyłącznie wtedy, gdy monitor jest włączony lub w trybie czuwania. Po wyłączeniu, a następnie włączeniu monitora, podłączone urządzenia peryferyjne mogą wznowić normalne działanie po kilku sekundach.

Super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)

Prędkość transferu	Szybkość przesyłania danych	Maksymalne zużycie energii (każdy port)
Super speed	5 Gbps	4,5 W
Wysoka szybkość	480 Mbps	2,5 W
Pełna szybkość	12 Mbps	2,5 W

USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) Port pobierania danych



Numer pinu	Nazwa sygnału	Numer pinu	Nazwa sygnału
1	VBUS	6	StdA_SSRX+
2	D-	7	GND_DRAIN
3	D+	8	StdA_SSTX-
4	GND	9	StdA_SSTX+
5	StdA_SSRX-	Korpus	Ekran



Port RJ45 (strona złącza)



Instalacja sterownika

Zainstaluj sterownik kontrolera USB Ethernet Realtek dostępny dla posiadanego systemu. Jest on dostępny do pobrania pod adresem https://www.dell.com/support w sekcji "Sterownik i pobieranie".

Szybkość przesyłania danych w sieci (RJ45) przez USB-C z 1000 Gbps.

- UWAGA: Ten port LAN jest zgodny z 1000Base-T IEEE 802.3az, obsługuje adres Mac (Wydrukowany na etykiecie modelu), połączenie przelotowe (MAPT), wybudzanie przez sieć LAN (WOL) z trybu gotowości (wyłącznie S3) i funkcję PXE Boot (Rozruch w trybie PXE)[UEFI PXE Boot nie jest obsługiwany w komputerach PC Dell typu Desktop (poza OptiPlex 7090/3090 Ultra Desktop)], te 3 funkcje zależą od ustawień BIOS i wersji systemu operacyjnego. Funkcjonalność może być różna w komputerach PC innych marek niż Dell.
- *UEFI oznacza Unified Extensible Firmware Interface ((Ujednolicony rozszerzalny interfejs firmware)).



Złącze RJ45 i dioda LED stanu:



LED	Kolor	Opis
Prawa dioda LED	Bursztynowy lub zielony	Wskaźnik szybkości:
		 Bursztynowy włączony - 1000 Mbps
		 Zielony włączony - 100 Mbps
		• Wyłączony - 10 Mbps
Lewa dioda LED	Zielony	Wskaźnik Łącze / Aktywność:
		 Migający - Aktywność portu.
		 Włączony zielony - Nawiązanie połączenia.
		 Wyłączony - Połączenie nie zostało nawiązane.

UWAGA: Kabel RJ45 nie wchodzi w skład akcesoriów standardowych, dostarczanych w opakowaniu.



Plug-and-Play

Monitor można zainstalować w systemie zgodnym z Plug-and-Play. Monitor automatycznie systemowi komputera dane rozszerzonej identyfikacji wyświetlacza (EDID) z wykorzystaniem protokołów kanału danych wyświetlania (DDC), dzięki czemu komputer może się sam konfigurować i optymalizować ustawienia monitora. Instalacje większości monitorów są automatyczne; jeśli to wymagane można wybrać inne ustawienia. W celu uzyskania dalszych informacji o zmianie ustawień monitora, sprawdź Używanie monitora.

Jakość monitora LCD i zasady dotyczące pikseli

Podczas produkcji monitora LCD nierzadko dochodzi do pozostawania w niezmiennym stanie jednego lub kilku pikseli, które są trudne do zobaczenia i nie wpływają na jakość lub stabilność obrazu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat jakości i zasad dotyczących pikseli monitora, sprawdź stronę pomocy technicznej Dell, pod adresem: https://www.dell.com/pixelguidelines.

Zalecenia dotyczące konserwacji

Czyszczenie monitora



- A PRZESTROGA: Przed czyszczeniem monitora należy odłączyć od gniazda zasilania prądem elektrycznym kabel zasilający monitora.
- ∧ OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem monitora należy przeczytać Instrukcje bezpieczeństwa.

Nieprawidłowe metody czyszczenia, mogą spowodować fizyczne uszkodzenie monitorów Dell. Defekty fizyczne, mogą wpływać na działanie ekranu i obudowy monitora.

Podczas czyszczenia monitora należy się zastosować do zamieszczonych poniżej instrukcji:

- W celu oczyszczenia ekranu monitora Dell, zwilż lekko w wodzie miekka, czysta szmatkę. Jeśli to możliwe należy używać specjalnych chusteczek do czyszczenia ekranu lub roztworu odpowiedniego do czyszczenia ekranu monitora Dell.
- ∧ OSTRZEŻENIE: Nie należy używać jakichkolwiek detergentów albo innych środków chemicznych, takich jak benzen, rozcieńczalnik, amoniak, ścierne środki czyszczące, alkohol lub sprężone powietrze.
 - Nie należy bezpośrednio spryskiwać powierzchni monitora roztworem do czyszczenia lub nawet wodą. Bezpośrednie spryskiwanie panela płynem, spowoduje jego spłynięcie do dolnej części panela i korozję elektroniki, a w rezultacie trwałe uszkodzenie. Zamiast tego, należy nanieść roztwór lub wodę na miękki materiał szmatki.
- 🖉 UWAGA: Używanie środka do czyszczenia może spowodować zmianę wyglądu monitora, takie jak wyblakły kolor, blade smugi na monitorze, deformacje, nierówne ciemne odcienie, a nawet złuszczanie powierzchni.
- 💋 UWAGA: Uszkodzenia monitora spowodowane nieprawidłowymi metodami czyszczenia i używaniem benzenu, rozcieńczalnika, amoniaku, ściernych środków czyszczących, alkoholu, sprężonego powietrza, jakichkolwiek detergentów, doprowadzi do Uszkodzeń spowodowanych przez klienta (CID). Uszkodzenia CID nie są objęte standardową gwarancją Dell.

Konfiguracja monitora

Podłączenie podstawy



UWAGA: Po dostarczeniu monitora z fabryki, wspornik podstawy i baza podstawy są odłączone.

- UWAGA: Następujące instrukcje mają zastosowanie wyłącznie dla podstawy dostarczonej z monitorem. Podczas podłączania podstawy zakupionej z innych źródeł, należy się zastosować do instrukcji ustawień, dostarczonych z podstawą.
- ∧ PRZESTROGA: Połóż monitor na płaskiej, czystej i miękkiej powierzchni, aby uniknąć porysowania panelu wyświetlacza.

W celu podłączenia podstawy monitora:

- 1. Dopasuj i umieść wspornik podstawy na bazie podstawy.
- 2. Otwórz uchwyt śruby na spodzie bazy podstawy i obróć w prawo, aby zamocować zespół podstawy.
- Zamknij uchwyt śruby.





4. Otwórz pokrywę zabezpieczającą na monitorze w celu dostępu do gniazda VESA na monitorze.



5. Wsuń zaczepy na wsporniku podstawy do gniazd na pokrywie tylnej wyświetlacza i naciśnij zespół podstawy, aby zatrzasnąć go na miejsce.





6. Przytrzymaj wspornik podstawy i ostrożnie podnieś monitor, a następnie ustaw go na płaskiej powierzchni.



- **UWAGA:** Podczas podnoszenia monitora, przytrzymaj mocno wspornik podstawy, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
 - 7. Zdejmij z monitora pokrywę zabezpieczającą.



Używanie funkcji nachylania, obracania i wysuwanie w pionie

UWAGA: Następujące instrukcje mają zastosowanie wyłącznie dla podstawy dostarczonej z monitorem. Podczas podłączania podstawy zakupionej z innych źródeł, należy się zastosować do instrukcji ustawień, dostarczonych z podstawą.

Nachylanie, obracanie i wysuwanie w pionie

Dzięki wbudowanej podstawie, można przechylać monitor do najbardziej wygodnego kąta widzenia.



UWAGA: Po dostarczeniu monitora z fabryki, podstawa jest odłączona.

Obracanie wyświetlacza

Przed obróceniem monitor powinien zostać całkowicie wydłużony w pionie i w pełni przechylony do góry w celu uniknięcia uderzenia jego dolnej krawędzi.



DELI

UWAGA: Aby przełączyć ustawienie wyświetlacza na komputerze Dell, pomiedzy ustawieniem poziomym i pionowym podczas obracania wyświetlacza, pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik grafiki. W celu pobrania, przejdź do https://www.dell.com/support/drivers i wyszukaj odpowiedni sterownik.



UWAGA: Gdy wyświetlacz znajduje się w trybie pionowym, podczas używania aplikacji intensywnie wykorzystujących grafikę, takich jak gry 3D, może mieć miejsce pogorszenie jakości.

Dostosowywanie ustawień wyświetlania obrotu danego systemu

Po obróceniu monitora należy wykonać poniższą procedure w celu dostosowania ustawień wyświetlania obrotu danego systemu.



UWAGA: Jeśli monitor używany jest z komputerem innym niż firmy Dell, należy przejść na witrynę sięci Web sterownika karty graficznej lub witryne sieci Web producenta komputera w celu uzyskania informacji dotyczących obracania danego systemu operacyjnego.

W celu dostosowania ustawień wyświetlania obrotu:

- Kliknij prawym przyciskiem Desktop (Pulpit) i kliknij Properties (Właściwości).
- 2. Wybierz kartę Settings (Ustawienia) i kliknij Advanced (Zaawansowane).
- 3. Jeśli używana jest karta graficzna AMD, wybierz kartę Rotation (Obrót) i ustaw preferowany obrót.
- 4. Jeśli używana jest karta graficzna NVIDIA, kliknij kartę NVIDIA i w lewej kolumnie wybierz NVRotate, a następnie wybierz preferowany obrót.
- 5. Jeśli używana jest karta graficzna Intel[®], wybierz karte grafiki Intel, kliknij Graphic Properties (Właściwości grafiki), wybierz kartę Rotation (Obrót), a następnie ustaw preferowany obrót.
- UWAGA: Jeśli nie wyświetla się opcja obrotu lub nie działa normalnie, przejdź do https://www.dell.com/support i pobierz najnowszy sterownik dla posiadanej karty graficznej.

Prowadzenie kabli



Po podłączeniu do monitora i komputera wszystkich niezbędnych kabli (sprawdź podłączenie kabli w części **Podłączenie monitora**) poprowadź wszystkie kable, jak pokazano powyżej.



Podłączenie monitora

PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części, należy wykonać Instrukcje bezpieczeństwa.

W celu podłączenia monitora do komputera:

- 1. Wyłącz komputer.
- 8. Podłącz kabel HDMI / DP / USB-C do monitora i komputera
- 2. Włącz monitor.
- **3.** Wybierz prawidłowe źródło wejścia z menu OSD monitora, a następie włącz komputer.
- **UWAGA:** Domyślne ustawienie P3223DE to DisplayPort 1.4. Karta graficzna DisplayPort 1.1 może nie wyświetlać normalnego obrazu.

Podłączenie kabla HDMI



Podłączenie kabla DP



Podłączanie monitora dla funkcji Monitor dla wielostrumieniowego transportu DP (MST)



WAGA: obsługuje funkcję DP MST. Aby ją używać, karta graficzna komputera PC musi posiadać certyfikat DP1,4 z opcją MST.

UWAGA: W przypadku korzystania ze złącza DP out, wyciągnij gumowy korek.

Podłączenie kabla USB-C (C do C)



Port USB typu C na monitorze:

- Można go używać alternatywnie, jako USB-C, DisplayPort 1.4 .
- Obsługa USB Power Delivery (PD), z profilami do 90 W.
- UWAGA: Niezależnie od wymagań dotyczących zasilania/rzeczywistego zużycia energii laptopa lub pozostałego czasu działania na zasilaniu bateryjnym, monitor Dell P3223DE może dostarczać do laptopa zasilanie maksymalnie 90 W.


Moc znamionowa (w laptopach z USB-C i funkcją PowerDelivery)	Maksymalna moc ładowania
45 W	45 W
65 W	65 W
90 W	90 W
130 W	Nie obsługiwana

Podłączenie kabla USB-C (A do C)



Podłączanie monitora z wykorzystaniem kabla RJ45 (Opcjonalny)



DELL

DPBS (Dell Power Button Sync (Synchronizacja przyciskiem zasilania Dell))

Monitor P3223DE został wyposażony w funkcję DPBS (Dell Power Button Sync (Synchronizacja przyciskiem zasilania Dell)), która umożliwia sterowanie stanem zasilania systemu PC, przyciskiem zasilania monitora. Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie na platformie Dell z wbudowaną funkcją DPBS, i jest obsługiwana wyłącznie przez interfejs USB-C.



Aby przy pierwszym użyciu upewnić się, że funkcja DPBS działa, wykonaj następujące czynności na platformie z obsługą DPBS w **Control Panel (Panel sterowania)**.

UWAGA: DPBS obsługuje wyłącznie por USB-C przesyłania danych.

1. Przejdź do Control Panel (Panel sterowania).



2. Wybierz Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk), a następnie Power Options (Opcje zasilania).



3. Przejdź do System Settings (Ustawienia systemu).



Save changes Canad

DELL

4. W rozwijanym menu When I press the power button (Po naciśnięciu przycisku zasilania), do wyboru dostępnych jest klika opcji Do nothing/Sleep/ Hibernate/Shut down (Nic nie rób/Uśpienie/Hibernacja/Zamknij) i można wybrać Sleep/Hibernate/Shut down (Uśpienie/Hibernacja/Zamknij).

🕂 👘 🕈 🕈 i Control Parel i	Hardware and Sound + Power Options + Syste	ern Settlings	~ 0		_))
	22 No. 72	10.000			
	Define power buttons and turn of	n password protection			
	grage apply to all of your prover plans.	a ben condition: un conduction and an annulle in the			
	Change settings that are currently unav	enantie			
	Prover and sleep button settings				
	0	-			
	and the star of bear	De notiting			
	When I grant the sleep kutters	Street .			
		Shut direct			
	Shutdowe settings				
	This helps start your PC faster after the	utilises. Restart just affected. Learn Murp			
	[7] Sleep				
	Shew to Power memo				
	Shaw in Power manual				
	in the b				
	and the second property in the				
		Save changes Cancel	1		
🗑 System Settings				- 0	
🗑 System Settings (Hardware and Sound + Prover Options + Syst	em Settings	- 6	= D	
🗑 System Settinge (= + 🐌 + Central Panel -	Hardware and Sound + Prover Options + Syst	om Sattings	- 0	= D	
Ø System Settings ← = - + Ø+ Control Flored	Hardwarc and Sound + Power Options + Syst Define power buttons and turn o	en Satings n password protoction	- 0	= C	1
🧶 System Settings 6 – E. – A. 🎘 + Control Panel I	Herbisec and Sound + Peiver Options + Syst Define power buttons and turns Choose the power settings that you want to appropriate and if your power plans.	em fattings n password protoction n pas require. The d'unger year make to the entrings on this	- 0	= C	10
谢 Syntaen Sattlings 6 — III — A 🗃 + Cantosi Panal -	Hardward and Sound + Penetr Options + Syst Defining power busttoms and turns o Obocou the power bettings Tud you and proceedings to all of your gave pairs. © Change administration of the accountly use Power and the stress offense.	um Satings n paarseord protocoloon n paar sompain. The changes you make to the settings on Ris- antalia	- 8	= C	
Ø System Settings 6 Control Planel -	Hardward and Sound + Power Options + Syst Define power buttons and turn o Obsect the power infine that you and b preversities of the second power plan. © Comparison with or example on Power and deep botton entrings	on Settings n password protoction n passwords. The change you note to the unitings on this nation	- 0	- C	
ĝ system Saltings (+ +	Hardware and Sociel + Pener Options + Syst Define power buttons and turn o Occurs the power affing this pro used projecting the of your power button. Change and the your power button Peners and input button atting Peners and input button atting (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	en Setrep: n passened protection n pass negativ. The design yes water is the setrings on this setting.	- 8	- C	
g byden Saltreys 6 Gersel Fund (Hedward and Sociel + Reset Optimer + Type Define power buttons and turn a Consol for your and any for power target property for an and any for power target property for the your buttons attings Power and drag buttons attings When Jams Bergers Buttons	en fallinge ng passessel protection grans sergeine. The change, yar make to the anticing on the antices	- 0	= C	
∰ byten Sefrey: 6: = - † ∰ > Control Panel	Herbert and Sourd + Pener Options + Tort Define power buttons and turn to Occurs the source series for they are not part only the site of the power black. (a) Characteristication of a constrainty see Power and risk solitors estimption (b) When i penes they are building (b) When i penes they power building (b) When i penes they power building	en Solngs n passend protocion e pas sergets. The design yes note to the utilitys on this solaris	- 0	- C	
ið hjólan Lathop 6	Herbers and Sourd + Press Options + Sort Ording promer budgets and have a Choice between the single fragments of the Choice between the single fragments of the Choice between the single fragments of the single single fragments of the Press and data budgets attition Option of the single budgets budgets Option of the single budgets budgets Option of the single budgets budgets Option of the single budgets budgets budgets and the	en Salarge n passendel protection a pour sergein. The charge yes walk to the vetrings on the sectors	- 0	= C	1
≩gysten Satropi	Hotbeas and Soud + Near Oytens + Syst Definition of the Source Oytens Constant on the Source Oytens Constant on the Source Oytens Constant of the Sourc	en Settege n passeod protoction n passeod protoction n passeo prot	- 0	- C	1
≩gsten sintrep i = =	Heathers and Sourd + ReservOptions + Sort Defining power buildings and have a Choice between the source boots Choice between the source boots Choice between the source boots Choice boots Choic	en fallinge ng passenseld protection ng pass sergeine. The change, yee make to the settings on the sectors <u>The setting</u> <u>The setting</u> <u>The setting</u> <u>The setting</u> <u>The setting</u> <u>The setting</u>	- 8	a C	1
ið hyten Lethop 6 − − − − 1 (ið + Censtiffend +	Hotebase and Soud + Neuer Oytean + Syst Define poer-Factoria Course to some infinite full you and the source of the source of the source of the Poer and string hotes and string We have poer to source of the Poer and string hotes and string We have poer to source of the Poer and the source of the source of the source of the Poer and the source of the source of the source of the Poer and the source of the source of the source of the Poer and the source of the source of the source of the Poer and the source of the source of the source of the Poer and the source of the source of the source of the Poer and the source of the source of the source of the Poer and the source of the source of the source of the Poer and the source of the source of the source of the Poer and the source of the source of the source of the Poer and the source of the source of the source of the Poer and the source of the source of the source of the source of the Poer and the source of the sourc	en fallings n passengelen fanfondion pass energelen Twe denge yes nake is fie antings on fie antigen tie nergel tie nergel tie nergelen tie nergelen	- 8	- C	
ir gelen latings tr = − − − ⊕ ige + Constitued +	Hetebooks and Sound + Preser Options + South Defining power Positions and Laura a Charace between the source power for Charace between the source power for Power and drags halfers attribute Web Source and drags halfers attribute Web Source and the source of the power builders Web Source and the source of the power builders Source and the source of the power builders Web Source and the source of th	en fallinge ng passensel protection ng passensel protection ng mar sequen. The charge year walk to the settings on the setting the setting of the set of the setting of the setting the setting of the setting of the set of the setting takens. Nature in it desired them these	- 6	- G	
ighten hetrop 0 = − ⊕ i⊉ + CenselFand +	Interlease and Sociel + Neuer Options + Sprit Description of the Sprit	en fathup n passed protocion n p	- 6	- C	
⊉ patient Sathouge C = = + + +	Hotebase and Soud + Poser Options + Sort Define posers Postform and Laura a Character poser and the source posers Character posers and the source posers Character posers and source posers Character posers and source posers Character posers	en falsige ng passendel protocilion ng passendel protocilion ng mar sequen. The charge year walk is the settings on the setting the setting of the setting of the setting of the setting the setting of the setting of the setting of the setting takense. Falser is of the setting of the setting	- 6	- G	
≩ hyten hetrep: 0 = = ⊕ ' ∰ + CanearPand +	Interlease and Sociel + Neuer Options + Sprit December 2014 - Sprit -	en fathop n patronof profession n patronof profession n even energies. The sharps yes rade to the settings on this actions the setting the	- 8	- C	
⊉ ysten satropi c = = + + + ⊉ + Canad Paral -	Hetebest and Soud + Press Options + Sout Decomposition Postform And Lanna Characterization and Lanna Characterization Characterization and Characterization	en falsige ng passendel protocilion ng passendel protocilion ng mar sequent. The change, yee mailer is the settings on the setting the setting of the setting of the setting of the setting the setting of the setting of the setting of the setting tables. Falser is of the set is and its mar litter	- 8	- C	
g (sensitive)	Interlease and loose + Neuer Options + (prit December 2014)	am fathrags n pairs earrights. The changes yes rade to the settings on this stations The setting Changes of the setting of the settings of this stations Advances. Reset invit effecting Lance Mass	- 6	- C	
i polonisting 1 − 0 − 4 🦉 - Constitud -	Interference and Societ + Proset Options + 1 ford Determined and Lance at Determined and Lance	en falsige ng passendel protocilion ng passendel protocilion ng passendel protocilion nations The second se	- 6	- C	
g patrolatings	Interlease and loose + Neuer Options + (print December 2014)	am fathrags n pairs earright. The charges yes rade to the settings on Has and the setting of the settings on Has and the setting of the setti	- 8	- C	

UWAGA: Nie należy wybierać **Do nothing (Nic nie rób)**, w przeciwnym razie przycisk zasilania monitora nie będzie mógł się zsynchronizować ze stanem zasilania systemu PC.



Pierwsze podłączenie monitora dla DPBS



Przy pierwszym ustawieniu funkcji DPBS należy wykonać następujące czynności:

- 1. Upewnij się, że komputer PC i monitor są WYŁĄCZONE.
- 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby WŁĄCZYĆ monitor.
- 3. Podłącz kabel USB-C od komputera PC do monitora.
- **4.** Monitor i komputer PC WŁĄCZĄ się normalnie, poza platformą Dell Optiplex 7090/3090 Ultra.
- 5. Po podłączeniu platformy the Dell Optiplex 7090/3090 Ultra, monitor i komputer PC WŁACZĄ się na chwilę. Zaczekaj chwilę (około 6 sekund), po czym komputer PC i monitor WYŁĄCZĄ się. Po naciśnięciu przycisku zasilania monitora lub przycisku zasilania komputera PC, WŁĄCZĄ się komputer PC i monitor. Stan zasilania systemu PC jest zsynchronizowany z przyciskiem zasilania monitora.
- UWAGA: Gdy monitor i komputer PC będą po raz pierwszy w stanie WYŁĄCZENIA zasilania, zaleca się, aby najpierw WŁĄCZYĆ monitor, a następnie podłączyć kabel USB-C od komputera PC do monitora.
- UWAGA: Zasilanie platformy Dell PC* Ultra można włączyć z wykorzystaniem jego gniazda adaptera prądu stałego (DC). Alternatywnie, zasilanie platformy Dell PC* Ultra można włączyć z wykorzystaniem kabla USB-C monitora, przez Power Delivery (PD); należy ustawić USB-C Charging 😓 90 W (Ładowanie USB-C 😓 90 W) na On (Wł.) w Off Mode (Tryb wyłączenia).
- * Sprawdź komputer PC Dell pod kątem możliwości obsługi DBPS.

D&L

Używanie funkcji DPBS

Wybudzanie po podłączeniu kabla USB-C

Po podłączeniu kabla USB-C, stan monitora/komputera PC jest następujący:



Po naciśnięciu przycisku zasilania monitora lub przycisku zasilania komputera PC, stan monitora/komputera PC jest następujący:





Gdy monitor i komputer PC znajdują się w stanie WŁĄCZENIE, po naciśnięciu i **przytrzymaniu na 4 sekundy przycisku zasilania monitora**, na ekranie pojawi się pytanie o to, czy ma zostać wyłączony komputer PC.



Gdy monitor i komputer PC znajdują się w stanie WŁĄCZENIE, po **naciśnięciu i przytrzymaniu na 10 sekund przycisku zasilania**, komputer PC wyłączy się.



DELL

Podłączenie monitora dla USB-C

Platforma Dell PC* 7090 Ultra ma dwa porty USB-C, co umożliwia synchronizację stanu zasilania Monitora 1 i Monitora 2 z komputerem PC.

Gdy komputer PC i dwa monitory znajdują się początkowo w stanie WŁĄCZENIA zasilania, naciśnięcie przycisku zasilania na Monitorze 1 lub Monitorze 2 spowoduje WYŁĄCZENIE komputera PC, Monitora 1 i Monitora 2.

* Sprawdź komputer PC Dell pod kątem możliwości obsługi DBPS.

UWAGA: DPBS obsługuje wyłącznie por USB-C przesyłania danych.



Dell

Upewnij się, że **USB-C Charging 90 W (Ładowanie USB-C 90 W)** zostało ustawione na Off Mode (Tryb wyłączenia). Gdy komputer PC i dwa monitory znajdują się początkowo w stanie WYŁĄCZENIA zasilania, naciśnięcie przycisku zasilania na Monitorze 1 lub Monitorze 2 spowoduje WŁĄCZENIE komputera PC, Monitora 1 i Monitora 2.



DELL

Zdejmowanie podstawy monitora



∧ OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec porysowaniu ekranu LCD w czasie zdejmowania podstawy, monitor należy położyć na miękkiej, czystej powierzchni.

UWAGA: Następujące instrukcje mają zastosowanie wyłącznie dla podstawy dostarczonej z monitorem. Podczas podłączania podstawy zakupionej z innych źródeł, należy się zastosować do instrukcji ustawień, dostarczonych z podstawą.

Aby odłączyć podstawę:

- 1. Połóż monitor na miękkiej tkaninie lub wyściółce.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania obudowy.
- **3.** Unieś podstawę i zdejmij ją z monitora.





Montaż na ścianie (opcjonalnie)



UWAGA: Mocowanie monitora do zestawu do montażu na ścianie należy wykonać z użyciem śrub M4 x 10 mm.

Sprawdź instrukcje dostarczone z zestawem do montażu podstawy, zgodnym z VESA.

- 1. Połóż monitor na miękkiej tkaninie lub wyściółce, umieszczonej na stabilnym, płaskim stole.
- 2. Zdejmij podstawę.
- **3.** Wykręć cztery śruby zabezpieczające plastikową pokrywę za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
- **4.** Przymocuj wspornik montażowy z zestawu do montażu na ścianie do monitora.
- **5.** Zamontuj monitor na ścianie , wykonując instrukcje dostarczone z zestawem do montażu na ścianie.
- UWAGA: Można używać wyłącznie ze wspornikami do montażu na ścianie wymienionymi na liście UL, CSA lub GS o minimalnej masie/udźwigu 28,24 (62,26 funta).

Dél

Używanie monitora

Włączenie zasilania monitora

Naciśnij przycisk 🔍, aby włączyć monitor.



Sterowanie joystickiem



W celu modyfikacji regulacji OSD z użyciem sterowania joystickiem, na końcu, z tyłu monitora, należy wykonać następujące czynności:

- 1. Naciśnij joystick, aby otworzyć program uruchamiania menu OSD.
- Przesuń joystick w górę/w dół/w lewo/w prawo, aby przełączyć pomiędzy opcjami OSD.



Funkcje joysticka

Joystick Opis



Naciśnij joystick, aby otworzyć program uruchamiania menu OSD.



Do nawigacji w prawo i w lewo.



Do nawigacji w górę i w dół.

Używanie programu uruchamiania menu

Naciśnij joystick, aby otworzyć program uruchamiania menu OSD.



Uruchamiania menu

- Przełącz joystick w górę, aby otworzyć menu główne.
- · Przełącz joystick w lewo lub w prawo, aby wybrać wymagane przyciski skrótu.
- · Przełącz joystick w dół w celu wyjścia.

Dél

Szczegóły programu uruchamiania menu

lkony uruchamiania menu	Opis
	Otwieranie menu ekranowego (OSD).
	Sprawdź Używanie menu głównego.
Main Menu	
	Ustawienie Input Source (Źródło wejścia).
Input Source	
(Źródło Wejścia)	
(Shortcut key 1)	
&	Umożliwia wybór z listy Preset color modes (Wstępne ustawienia kolorów).
Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych) (Shortcut key 2)	
*	Do bezpośredniego dostępu do suwaków regulacji Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast).
Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast) (Shortcut key 3)	
\mathbf{x}	Wychodzenie z menu głównego OSD.
Exit (Wyjście)	

Następująca tabela opisuje ikony programu uruchamiania menu:

Przycisk na panelu przednim

Użyj przyciski z przodu monitora do regulacji ustawień obrazu.



Przycisk- na panelu przednim	Opis
	Użyj przyciski W górę (zwiększenie) i W dół (zmniejszenie) do regulacji elementów w menu OSD.
W górę W dół	
2	Użyj przycisk Poprzednie w celu przejścia z powrotem do poprzedniego menu.
Poprzednie	
3	Użyj przycisk Dalej w celu przejścia do następnego poziomu lub w celu wyboru opcji.
Dalej	
4	Użyj przycisk Zaznacz w celu potwierdzenia swojego wyboru.
Zaznacz	

Używanie menu głównego

lkona	Menu i podmenu	Opis
ġ.	Brightness/ Contrast	Uaktywnienie regulacji Brightness/Contrast (Jasność/ Kontrast).
	(Jasność/ Kontrast)	Image: Source Image: Source Image: Source I
	Brightness (Jasność)	Reguluje luminancję podświetlenia (Zakres: 0 - 100). Przesuń joystick w górę, aby zwiększyć jasność. Przesuń joystick w dół, aby zmniejszyć jasność.
	Contrast (Kontrast)	Wyreguluj najpierw Brightness (Jasność) , a następnie wyreguluj Contrast (Kontrast) tylko wtedy, gdy będzie konieczna dalsza regulacja.
		Przesuń joystick w górę w celu zwiększenia kontrastu i przesuń joystick w dół, aby zmniejszyć kontrast (Zakres: 0 - 100).
		Funkcja Contrast (Kontrast) reguluje stopień różnicy pomiędzy ciemnymi i jasnymi obszarami na ekranie monitora.

lliana	Manuinaduaanu	Onia
ікопа	Menu i poamenu	Opis
Ð	Input Source (Źródło wejścia)	Wybór pomiędzy różnymi wejściami wideo, podłączonymi do monitora.
		(mu) 32 Monitor
		🔆 Brightness/Contrast USB-C (+ 90W
		← Input Source DP
		Color ✓ HDMI □ Percenters Areas Colored > One
		G Menu Auto Select for USB-C > Prompt for Multiple Inputs
		☆ Personalize Rename Inputs > USB-C (∲ 90W
		Others Reset Input Source Cent
	USB-C ⇔ 90 W	Wybierz USB-C 90 W input (Wejście DisplayPort), gdy używane jest złącze USB-C 90 W . Naciśnij przycisk joysticka w celu potwierdzenia wyboru.
	DP	Wybierz wejście DP , gdy jest używane złącze DP (DisplayPort). Naciśnij przycisk joysticka w celu potwierdzenia wyboru.
	HDMI	Wybierz wejście HDMI gdy jest używane złącze HDMI. Naciśnij przycisk joysticka w celu potwierdzenia wyboru.
	Auto Select	Umożliwia wyszukanie dostępnych źródeł wejścia.
	(Automatyczny wybór)	Naciśnij 🕑 , aby wybrać tę funkcję.
	Auto Select for	Naciśnij 🕑 , aby wybrać tę funkcję:
	USB-C (Automatyczny wybór USB-C)	 Podpowiedź dla wielu wejść: zawsze pokazuje komunikat przełączenia na wejście video USB-C dla użytkownika w celu wyboru wykonania przełączenia
		 Tak: Skaler zawsze przełącza na video USB-C bez pytania, przy podłączonym USB-C.
		 Nie: Skaler NIE przełącza automatycznie na video USB-C z innego, dostępnego wejścia audio.
	Rename Inputs (Zmiana nazw wejść)	Umożliwia zmianę nazwy wyjść.
	Reset Input	Resetowanie wszystkich ustawień w menu Input Source
	Source (Tryby	(Źródło wejścia) do domyślnych ustawień fabrycznych.
	ustawień	Naciśnij 🕑 , aby wybrać tę funkcję.
	wstępnych)	

DELL

Ikona Menu i podmenu Opis



Color Regu (Ustawienia koloru)

Preset Modes (Tryb ustawień wstępnych) Umożliwia wybór z listy trybów wstępnych ustawień koloru.

<u></u>	32 Monitor		
	Brightness/Contrast		
	Input Source	Movie	
		Game	
	Display	Warm	
	Menu		
	Personalize	Custom Color	
	Others		



- **Standardowe:** Domyślne ustawienia koloru. To jest domyślny tryb ustawień wstępnych.
- Film: Idealne do filmów.
- Gra: Idealne do większości gier.
- Warm (Ciepłe): Idealne do większości gier.
- Cool (Chłodne): Zwiększenie temperatury kolorów.
 Z odcieniem czerwonym/żółtym ekran wydaje się cieplejszy.
- Custom Color (Kolory niestandardowe): Umożliwia ręczną regulację ustawienia kolorów.

Naciśnij przycisk joysticka w celu potwierdzenia wyboru.



enu Opis Umożliwia usta • RGB: Wybier do komputera	awienie trybu w z tę opcję, jeśli	ejścia wideo na. monitor iest pod	
Umożliwia usta • RGB: Wybier do komputera	awienie trybu w z tę opcję, jeśli	ejścia wideo na. monitor iest pod	
RGB: Wybier do komputera	z tę opcję, jeśli	monitor iest pod	
i wyjscia RGB.	a iud outwarzad	za multimediów	łączony z obsługą
 YCbCr: Wyb multimediów 	ierz tę opcję, je obsługuje wyłą	śli posiadany odt cznie wyjście YC	warzacz bCr.
(NUL) 32 Monitor			
 - Registioness/Contrast - Input Source Color Color Deplay Meru Personalize Others 	Prenet Masten Input Calor Format Renet Calor	v nes veber	< Bit
Przywraca fab	ryczne ustawie	nia kolorów dla n	nonitora.
Naciśnij 🕑 , ab	y wybrać tę fu	nkcję.	
	 wyjścia RGB. YCbCr: Wyb multimediów YCbCr: wyb multimediów y chorace y cyclosof Contrast <l< th=""><th> wyjścia RGB. YCbCr: Wybierz tę opcję, je multimediów obsługuje wyłą wyłą w recent wybierz wybierz te opcję, je multimediów obsługuje wyłą w recent wybierz wy</th><th> wyjścia RGB. YCbCr: Wybierz tę opcję, jeśli posiadany odtr multimediów obsługuje wyłącznie wyjście YC wyjścia RGB. YCbCr: Wybierz tę opcję, jeśli posiadany odtr multimediów obsługuje wyłącznie wyjście YC wyjścia RGB. YCbCr: Wybierz tę opcję, jeśli posiadany odtr multimediów obsługuje wyłącznie wyjście YC wyjścia RGB. YCbCr: Wybierz tę opcję, jeśli posiadany odtr multimediów obsługuje wyłącznie wyjście YC Wybrac tę funkcję. </th></l<>	 wyjścia RGB. YCbCr: Wybierz tę opcję, je multimediów obsługuje wyłą wyłą w recent wybierz wybierz te opcję, je multimediów obsługuje wyłą w recent wybierz wy	 wyjścia RGB. YCbCr: Wybierz tę opcję, jeśli posiadany odtr multimediów obsługuje wyłącznie wyjście YC wyjścia RGB. YCbCr: Wybierz tę opcję, jeśli posiadany odtr multimediów obsługuje wyłącznie wyjście YC wyjścia RGB. YCbCr: Wybierz tę opcję, jeśli posiadany odtr multimediów obsługuje wyłącznie wyjście YC wyjścia RGB. YCbCr: Wybierz tę opcję, jeśli posiadany odtr multimediów obsługuje wyłącznie wyjście YC Wybrac tę funkcję.

Ikona Menu i podmenu Opis Display Użyj menu Display (Wyświetlacz) do regulacji obrazu. (Wyświetlacz) (New) 32 Monitor Brightness/Contrast Input Source Aspect Ratio Wyreguluj współczynnik proporcji obrazu na 16:9, 4:3, (Współczynnik 5:4. proporcji) Sharpness Detale obrazu są wyostrzane lub zmiękczane. (Ostrość) Przesuń joystick w górę i w dół w celu regulacji ostrości w zakresie '0' do '100'.

	Normalnu lub Szublei
(Czas	Normalny lub Szybki.

odpowiedzi) MST

USB-C

ekranu)

DP Multi Stream Transport, Ustawienie na WŁĄCZ włącza MST (DP out), ustawienie na WYŁĄCZ wyłącza funkcję MST.

 UWAGA: Przy podłączonym kablu przesyłania danych DP/USB

 typu C i kablu DP pobierania danych, monitor automatycznie

 ustawi MST = WŁĄCZENIE, to działanie zostanie wykonane

 wyłącznie po wyzerowaniu do ustawień fabrycznych lub

 wyzerowaniu wyświetlacza.

 Umożliwia określenie priorytetu transferu danych z

Prioritizationwysoką rozdzielczością (Wysoka rozdzielczość) albo z(Priorytetyzacjawysoką szybkością (Wysoka szybkość danych), podczasUSB-C)używania portu USB-C / Tryb DP alt.

Reset DisplayResetowanie wszystkich ustawień w menu Display(Wyzeruj(Ekran) do fabrycznych ustawień domyślnych.

ustawienia Naciśnij 📀 , aby wybrać tę funkcję.



na	Menu i podmenu	Opis				
	Menu	Wybierz tę opcję jak języki OSD, il itd.	ę, aby wyregul lość czasu poz	ować takie usta zostawania meni	wienia OSD, u na ekranie,	
		(Pill) 32 Monitor				
		 :\$: Brightness/Contrast				
		Input Source				
		6 Color				
		🖵 Display				
		🕮 Menu				
		습 Personalize				
		E Others				
					< Exit	
	Language	Ustawienie ekrai	nu OSD na jec	len z ośmiu języ	ków.	
	(Język)	(Angielski, Hiszp Brazylijski, Rosyj	bański, Francus jski, Uproszczo	ski, Niemiecki, Po ony Chiński lub J	ortugalski Japoński).	
	Rotation	Pozwala obrócić menu ekranowe o 0/90/270 stopni.				
	(Obrót)	Aby przełączyć	Aby przełaczyć należy nacisnać joystick.			
(Transparency (Przezroczy- stość)	Wybierz tę opcję w celu zmiany przezroczystości menu poprzez przesunięcie joysticka w górę lub w dół (Zakres: 0 - 100).				
	Timer	OSD Hold Time długości czasu u naciśnięciu przyd	e (Czas zatrz utrzymywania cisku.	zymania menu) aktywności OS[: Ustawianie) po	
		Użvi iovstick do	regulacii suwa	aka z przyrostan	hi	

(Dell

lkona	Menu i podmenu	Opis			
	Lock (Blokada)	Zablokowanie przy uniemożliwia dostę sterowania. Zabez uaktywnieniem wie	rcisków sterowa pinnym osobol piecza to także elu monitorów w	nia na monito m do element przed przypa / konfiguracji	orze, tów idkowym obok siebie.
		(PNL) 32 Monitor			
		Brightness./Cantrast ⊕ Input Source €Color			
		Display			
		Menu Personalize		Menu Buttons Power Button	
		[j] Others		Menu + Power Buttons	< Exit
		• Przyciski Menu	: Blokada przyc	isków Menu	orzez OSD.
		• Przycisk zasilar OSD.	nia: Blokada prz	zycisku zasilai	nia przez
		 Przyciski Menu przycisków Menu 	+ zasilania: Bl u i zasilania prze	okada wszys z OSD.	tkich
		 Wyłączenie: Prz przez 4 sek. 	zesuń Joystick v	v lewo i przyt	rzymaj
	Reset Menu	Resetowanie wszy	rstkich ustawień	n w menu Re s	set
	(Zerowanie	(Resetuj) do fabr	ycznych ustawi	eń domyślnyc	ch.
	menu)	Naciśnij 🕑 , aby w	ybrać tę funkcję	2.	

(DELL

Ikona Menu i podmenu Opis



Personalize (Personalizuj)

Brightness/Contrast	
Input Source	
Display	
Menu	
Others	

Shortcut key 1 (Przycisk skrótu 1)	Wybierz spośród Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych), Brightness/Contrast (Jasność/
Shortcut key 2 (Przycisk skrótu 2)	Kontrast), Input Source (Źródło wejścia), Aspect Ratio (Współczynnik proporcji), Rotation (Obrót),
Shortcut key 3 (Przycisk skrótu 3)	Display Info (Informacje o wyświetlaczu) w celu ustawienia jako przycisk skrótu.
Power Button LED (Dioda LED przycisku zasilania)	Umożliwia ustawienie stanu kontrolki zasilania w celu oszczędzania energii.
USB-C Charging ⇔ 90W (Ładowanie	Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji ładowania USB-C Charging > 90W (Ładowanie USB-C > 90W) w trybie wyłączenia zasilania monitora.
USB-C 😓 90W)	UWAGA: Po włączeniu tej funkcji, notebook lub urządzenia mobilne będzie można ładować przez kabel USB-C, nawet przy wyłączonym zasilaniu monitora.
Other USB-C Charging (Inne ładowanie USB)	Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Other USB-C Charging (Inne ładowanie USB) w trybie gotowości monitora. UWAGA: W starszych wersjach firmware monitora, ta opcja była określana jako "USB".
Szybkie wybudzenie	Przyspieszenie czasu wybudzenia z trybu uśpienia.

lkona	Menu i podmenu	Opis		
	Reset Personalization (Wyzeruj personalizację)	Resetowanie wszystkich ustawień w menu Personalize (Personalizacja) do wstępnie ustawionych wartości fabrycznych. Naciśnii (?), aby wybrać te funkcie.		
41	Others (Inne)	Wybierz tę opcję, aby wyregulować takie ustawienia OSD, jak DDC/CI , LCD conditioning (Kondycjonowanie LCD) , itd.		
		Wei 32 Monitor *#: Brightness/Contrast Display Info © Input Source DDC/G1 © Color LCD Conductioning Display Permanes @ Monu Service Tag ☆ Perconatize Self-Disprovid Others Reset Others Factory Reset	Select 🛩 > On > Or MOTIOI FHOMINS Select ✓ ENERGY STAR ⁶ < Exit CO CO CO CO CO CO	
	Display Info (Inf. o wyświetlaczu)	Wyświetlanie bieżących usta Naciśnij 🕑 , aby wybrać tę fi 🔊 32 Monitor	awień monitora. unkcję.	
		Input Source : Resolution : USB : Stream Info : Model: Firmware: Service Tag:	HDMI 2560x1440, 60 Hz, 24-bit - - P3223DE M2T101 FHGM1H3	

Ikona Menu i podmenu Opis

111111-76	

DDC/CI (Kanał wyświetlania danych/Interfejs poleceń) umożliwia regulację parametrów monitora (jasność, zrównoważenie kolorów, itd.) przez oprogramowanie komputera. Funkcję tę można wyłączyć poprzez wybranie **Off (Wył.)**. Włącz tę funkcję dla uzyskania najlepszych odczuć użytkownika i optymalnej wydajności monitora.

68 0	32 Monitor		
	Brightness/Contrast		
	Input Source		
	Display		
	Menu		
	Personalize		
		Factory Reset	< Exit



Ikona	Menu i podmenu	Opis		
	LCD Conditioning (Kondycjonowanie LCD)	Funkcja ta pomaga w rzadkich przypadkach zatrzymywania obrazu. W zależności od stopnia zatrzymania obrazu, program może wymagać czasu do uruchomienia. Funkcję tę można włączyć poprzez wybranie On (Wł.) .		
		044 32 Monitor		
		🔅 Brightness/Contrast		
		Input Source		
		Co Color		On

🖵 Display

Firmware	Wyświetlanie wersji firmware monitora.
Service Tag	Wyświetlanie kodu Service Tag. Kod Service Tag to niepowtarzalny identyfikator alfanumeryczny, który umożliwia identyfikację przez firmę Dell specyfikacji produktu i dostęp do informacji o gwarancji.
	UWAGA: Kod Service Tag jest także wydrukowany na etykiecie znajdującej się z tyłu pokrywy.
Autodiagnostyka	Użyj tę opcję do uruchomienia wbudowanych diagnostyk, sprawdź Wbudowane testy diagnostyczne .
Reset Others (Wyzeruj inne)	Resetowanie wszystkich ustawień w menu Other (Inne) do fabrycznych ustawień domyślnych. Naciśnii 📿 aby wybrać te funkcie.
Factory Reset (Zerowanie	Przywracanie wszystkich wstępnie ustawionych wartości do domyślnych ustawień fabrycznych.
do ustawień fabrycznych)	Dostępne są także ustawienia dla testów ENERGY STAR [®] .

Używanie funkcji blokady OSD

Przyciski na panelu przednim można zablokować, aby uniemożliwić dostęp do menu OSD i/lub przycisku zasilania.

Użyj menu Blokada do zablokowania przycisku(w).

1. Wybierz jedną z następujących opcji.

<u></u>	32 Monitor			
	Brightness/Contrast			
	Input Source			
	Display			
			Menu Buttons	
	Personalize		Power Button	
	Others		Menu + Power Buttons	

2. Pojawi się następujący komunikat.

Are you sure you To unlock the Be	

3. Wybierz **Tak**, aby zablokować przyciski. Po zablokowaniu, naciśnięcie dowolnego

przycisku sterowania spowoduje wyświetlenie ikony blokady 🗎 .

DEL

Użyj Joystick do zablokowania przycisku(w).

Naciśnij Joystick nawigacji kierunkowej na cztery sekundy, po czym na ekranie pojawi się menu.



Wybierz jedną z następujących opcji:

0	pcje	Opis
1		Wybierz tę opcję w celu blokady funkcji menu OSD.
	Blokada przyciskow menu	
2	Blokada przycisku zasilania	Użyj tę opcję, aby zablokować przycisk zasilania. Zapobiega to wyłączeniu przez użytkownika monitora podczas używania przycisku zasilania.
3	⊟ ∎ o Blokada przycisków menu i zasilania	Użyj tę opcję w celu blokady menu OSD i przycisku zasilania i uniemożliwienia wyłączenia zasilania.

Aby odblokować przycisk(i).

Naciśnij Joystick nawigacji kierunkowej na cztery sekundy, aż na ekranie pojawi się menu. Następująca tabela opisuje opcje odblokowania przycisków sterowania na panelu przednim.



0	pcje	Opis
1		Użyj tę opcję do odblokowania działania menu OSD.
	Odblokowanie przycisków	
	menu	
2	Ê	Użyj tę opcję w celu odblokowania przycisku zasilania w celu wyłączenia monitora.
	Odblokowanie przycisku zasilania	
3		Użyj tę opcję w celu odblokowania menu OSD i przycisku zasilania w celu wyłączenia monitora.
	Odblokowanie przycisków menu i zasilania	



Initial Setup (Ustawienia początkowe)

Po wybraniu elementów OSD Zerowanie do ustawień fabrycznych w funkcji Inne, pojawi się następujący komunikat:



Po wybraniu '**Tak**' w celu zresetowania do ustawień domyślnych, pojawi się następujący komunikat:



DEL

Komunikaty ostrzeżeń OSD

Gdy monitor nie obsługuje określonego trybu rozdzielczości, wyświetlany jest następujący komunikat:



Oznacza to, że monitor nie może zsynchronizować sygnału z sygnałem otrzymywanym z komputera. Patrz część **Specyfikacje rozdzielczości** w celu uzyskania informacji o adresowalnych zakresach częstotliwości poziomej i pionowej tego monitora. Zalecany tryb to **2560 x 1440**:

Przed wyłączeniem funkcji DDC/Cl, może się pojawić następujący komunikat:



Po przejściu przez monitor do Tryb gotowości, pojawi się następujący komunikat:



Uaktywnij komputer i wybudź monitor, aby uzyskać dostęp do OSD.

Po naciśnięciu dowolnego przycisku poza przyciskiem zasilania, pojawią się następujące komunikaty w zależności od wybranego wejścia:



Używanie monitora | 67

DG

Po podłączeniu do monitora kabla z obsługą alternatywnego trybu DP w następujących okolicznościach wyświetlany jest komunikat:

- · Przy ustawieniu Automatyczny wybór dla USB-C w celu pytania o wiele wejść.
- Gdy do monitora podłączony jest kabel USB-C.



Po połączeniu monitora z dwoma lub więcej portami, po wybraniu Auto (Automatyczny wybór) jako opcji Input Source (Źródło wejścia), przełączy się on na następny port z dostępnym sygnałem.



Wybierz elementy OSD **Wyłączenie w trybie gotowości** w funkcji Personalizacja, po czym pojawi się następujący komunikat:



Przy regulacji poziomu jasności powyżej poziomu domyślnego lub przy wartości ponad 75%, pojawi się następujący komunikat:



- Po wybraniu przez użytkownika "Tak", komunikat zasilania jest wyświetlany tylko raz.
- Po wybraniu przez użytkownika 'Nie', komunikat ostrzeżenia dotyczącego zasilania pojawi się ponownie.
- Komunikat ostrzeżenia dotyczącego zasilania pojawi się ponownie wyłącznie po wybraniu przez użytkownika Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych) z menu OSD.



Po wybraniu wejścia DP / HDMI / USB-C gdy nie jest podłączony odpowiedni kabel, pojawi się pokazane poniżej pływające okno dialogowe.



Sprawdź Rozwiązywanie problemów w celu uzyskania dalszych informacji.

DEL

Ustawienie maksymalnej rozdzielczości

Aby ustawić maksymalną rozdzielczość dla monitora:

W systemach Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1:

- Wyłącznie dla systemu Windows 8 lub Windows 8.1, wybierz kafelek Pulpit, aby przełączyć na klasyczny pulpit. Dla systemu Windows Vista i Windows 7, pomiń ten krok.
- 2. Kliknij prawym przyciskiem na pulpicie i kliknij Screen Resolution (Rozdzielczość ekranu).
- 3. Kliknij rozwijaną listę Screen Resolution (Rozdzielczość ekranu) i wybierz 2560 x 1440.
- 4. Kliknij OK.

W systemie Windows 10/Windows 11:

- **1.** Kliknij prawym przyciskiem na pulpicie i kliknij **Display Settings (Ustawienia** ekranu).
- 2. Kliknij Advanced display settings (Zaawansowane ustawienia wyświetlania).
- 3. Kliknij rozwijaną listę Resolution (Rozdzielczość) i wybierz 2560 x 1440.
- 4. Kliknij Apply (Zastosuj).

Jeśli nie wyświetla się jako opcja **2560 x 1440**, może być konieczna aktualizacja sterownika grafiki. W zależności od komputera, należy wykonać jedną z następujących procedur:

Jeśli używany jest komputer Dell typu desktop lub komputer przenośny:

 Przejdź do https://www.dell.com/support, wprowadź swój kod service tag i pobierz najnowszy sterownik dla posiadanej karty graficznej.

Jeśli używany jest komputer innej marki niż Dell (laptop lub desktop):

- Przejdź na stronę internetową pomocy technicznej producenta komputera i pobierz najnowsze sterowniki grafiki.
- Przejdź na stronę internetową pomocy technicznej producenta karty graficznej i pobierz najnowsze sterowniki grafiki.

Rozwiązywanie problemów

PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części, należy wykonać Instrukcje bezpieczeństwa.

Autotest

Posiadany monitor ma funkcję autotestu, umożliwiającą sprawdzenie prawidłowości działania monitora. Jeśli monitor i komputer są prawidłowo podłączone, ale ekran monitora pozostaje ciemny należy uruchomić autotest monitora, wykonując następujące czynności:

- 1. Wyłącz komputer i monitor.
- **2.** Odłącz kabel wideo z tyłu komputera. W celu zapewnienia prawidłowego działania autotestu, odłącz z tyłu komputera wszystkie kable cyfrowe i analogowe.
- 3. Włącz monitor.

Jeśli monitor nie wykrywa sygnału wideo i działa prawidłowo, powinno pojawić się pływające okno dialogowe (na czarnym tle). W trybie autotestu, dioda LED zasilania świeci niebieskim światłem. W zależności od wybranego wejścia, będzie także stale przewijane na ekranie jedno z pokazanych poniżej okien dialogowych.



DEL

- 4. To okno pojawia się także przy normalnym działaniu systemu, po odłączeniu lub uszkodzeniu kabla wideo.
- 5. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel wideo; następnie włącz komputer i monitor.

Jeśli po zastosowaniu poprzedniej procedury ekran monitora pozostaje pusty, sprawdź karte graficzna i komputer, ponieważ monitor działa prawidłowo,

Wbudowane testy diagnostyczne

Posiadany monitor ma wbudowane narzędzie diagnostyczne, pomocne w określeniu, czy nieprawidłowości działania ekranu są powiązane z monitorem, czy z komputerem i kartą graficzną.

UWAGA: Wbudowane testy diagnostyczne można uruchomić wyłącznie po odłączeniu kabla wideo, gdy monitor znajduje się w trybie autotestu.



Aby uruchomić wbudowane testy diagnostyczne:

- 1. Upewnij się, że ekran jest czysty (na powierzchni ekranu nie ma kurzu).
- 2. Wybierz pozycje OSD Autodiagnostyka w opcji Inne.
- 3. Naciśnij przycisk joysticka w celu rozpoczęcia diagnostyki. Wyświetlony zostanie szary ekran.
- 4. Sprawdź, czy na ekranie nie ma żadnych defektów lub nienormalności.
- 5. Przełącz jeszcze raz joystick, aż do wyświetlenia czerwonego ekranu.
- 6. Sprawdź, czy na ekranie nie ma żadnych defektów lub nienormalności.
- 7. Powtórz czynności 5 i 6, aż na ekranie wyświetlone zostaną kolory zielony, niebieski, czarny i biały. Należy zapisać wszelkie nienormalności lub defekty.

Test jest zakończony, gdy wyświetlony zostanie ekran tekstowy. W celu wyjścia, ponownie przełącz sterowanie joystickiem.

Jeśli używając wbudowanego narzędzia diagnostyki, nie można wykryć żadnych nieprawidłowości ekranu, monitor działa prawidłowo. Sprawdź kartę graficzną i komputer.


Typowe problemy

Następująca tabela zawiera ogólne informacje o mogących wystąpić typowych problemach związanych z monitorem i możliwe rozwiązania.

Typowe objawy	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Brak wideo/nie świeci dioda LED zasilania	Brak obrazu	 Upewnij się, że kabel wideo połączenia monitora i komputera jest prawidłowo podłączony i zamocowany. Sprawdź, czy prawidłowo działa gniazdo zasilania, wykorzystując do tego celu inne urządzenie elektryczne. Upewnij się, że został do końca naciśnięty przycisk zasilania. Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia w menu Źródło wejścia.
Brak wideo/ świeci dioda LED zasilania	Brak obrazu lub brak jasności	 Zwiększ jasność i kontrast przez OSD. Wykonaj funkcję autotestu monitora. Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo. Uruchom wbudowane testy diagnostyczne. Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia w menu Źródło wejścia.
Brakujące piksele	Na ekranie LCD pojawiają się plamki	 Włącz i wyłącz zasilanie. Piksel trwale wyłączony to naturalny defekt, który występuje w technologii LCD. Dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitorów Dell, można sprawdzić na stronie pomocy technicznej Dell, pod adresem: https://www.dell.com/pixelguidelines.
Wadliwe piksele	Na ekranie LCD pojawiają się jasne plamki	 Włącz i wyłącz zasilanie. Piksel trwale wyłączony to naturalny defekt, który występuje w technologii LCD. Dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitorów Dell, można sprawdzić na stronie pomocy technicznej Dell, pod adresem: https://www.dell.com/pixelguidelines.
Problemy dotyczące jasności	Obraz za ciemny lub za jasny	 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Wyreguluj jasność i kontrast przez OSD.
Problemy związane z bezpieczeństwem	Widoczny dym lub iskrzenie	 Nie należy wykonywać żadnych czynności rozwiązywania problemów. Należy jak najszybciej skontaktować się z Dell.

Typowe objawy	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Okresowe problemy	Pojawianie się i zanikanie nieprawidłowego działania monitora	 Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zamocowany. Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy okresowe problemy pojawiają się także w trybie autotestu.
Brak koloru	Brak koloru obrazu	 Wykonaj autotest monitora. Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zamocowany. Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo.
Nieprawidłowy kolor	Nieprawidłowy kolor obrazu	 Wypróbuj różne Tryby ustawień wstępnych w menu OSD Ustawienia kolorów. Wyreguluj wartość R/G/B w Kolory niestandardowe w pozycji Kolor menu OSD. Zmień Format wprowadzania koloru na PC RGB lub YCbCr w pozycji Kolor menu OSD. Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.
Długotrwałe utrzymywanie statycznego obrazu na monitorze	Na ekranie wyświetlane są słabe cienie od obrazów statycznych	 Ustawienie ekranu na wyłączenie po kilku minutach nieużywania ekranu. Te ustawienia można dopasować w Opcjach zasilania Windows lub w ustawieniu Mac Energy Saver. Alternatywnie, użyj dynamicznie zmieniający się wygaszacz ekranu.

74 | Rozwiązywanie problemów

(Dell

Problem	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Za mały obraz ekranowy	Obraz wyśrodkowany na ekranie, ale nie wypełnia całego obszaru wyświetlania	 Sprawdź ustawienieWspółczynnik proporcji w pozycji Wyświetlacz menu OSD. Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.
Monitora nie można wyregulować przyciskami na panelu przednim	Nie ekranie nie wyświetla się OSD	 Wyłącz monitor, odłącz kabel zasilający monitora, podłącz go ponownie, a następnie włącz monitor.
Brak sygnału wejścia po naciśnięciu elementów sterowania użytkownika	Brak obrazu, białe światło LED	 Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie oszczędzania energii, przesuwając mysz lub naciskając dowolny przycisk na klawiaturze. Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. W razie takiej potrzeby, ponownie podłącz kabel sygnałowy. Zresetuj komputer lub odtwarzacz wideo.
Obraz nie wypełnia całego ekranu	Obraz nie wypełnia wysokości lub szerokości ekranu	 Ze względu na różne formaty wideo (współczynnik proporcji) DVD, monitor może wyświetlać obraz na pełnym ekranie. Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.
Brak obrazu podczas używania połączenia USB-C z komputerem, laptopem, itp	Pusty ekran	 Sprawdź, czy interfejs USB-C urządzenia może obsługiwać alternatywny tryb DP. Sprawdź, czy urządzenie wymaga więcej niż 90 W mocy ładowania. Interfejs USB-C urządzenia nie może obsługiwać trybu alternatywnego DP. Ustaw Windows na tryb Projekcja. Upewnij się, że nie jest uszkodzony kabel USB-C

Problemy specyficzne dla produktu

Problem	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Brak ładowania podczas używania połączenia z komputerem USB-C, laptopa, itp	Brak ładowania	 Ustal, czy urządzenie może obsługiwać jeden z profili ładowania 5 V / 9 V / 15 V / 20 V.
		 Sprawdź, czy notebook wymaga zasilacza o mocy > 90 W.
		 Jeśli notebook wymaga zasilacza o mocy > 90 W, ładowanie przez połączenie USB-C może nie być wykonywane.
		 Upewnij się, że jest używany zatwierdzony adapter Dell lub adapter dostarczony z produktem.
		 Upewnij się, że nie jest uszkodzony kabel USB-C.
Przerywane ładowanie podczas używania połączenia z komputerem USB-C, laptopa, itp	Ładowanie przerywane	 Sprawdź, czy maksymalny pobór prądu przez urządzenie przekracza 90 W.
		 Upewnij się, że jest używany zatwierdzony adapter Dell lub adapter dostarczony z produktem.
		 Upewnij się, że nie jest uszkodzony kabel USB-C.
Brak obrazu podczas używania USB-C MST	Pusty ekran lub 2-gi DUT nie znajduje się w trybie Główny	 Wejście USB typu C, Przejdź do menu OSD i w opcji Informacje wyświetlacza sprawdź, czy Szybkość łącza to HBR2 lub HBR3, jeśli Szybkość łącza to HBR2, zaleca się użycie kabla USB typu C do DP, aby włączyć MST.
Brak połączenia sieciowego	Odłączone lub przerywane połączenie sieciowe	 Gdy jest podłączona sieć, nie należy przełączać przycisku Wył./Wł. zasilania, przycisk zasilania powinien się znajdować w pozycji Wł.

(Dell

Problem	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Port LAN nie F działa u k	Problem z ustawieniem systemu operacyjnego lub połączeniem kablowym	 Upewnij się, że w komputerze zainstalowano najnowszy BIOS i sterowniki dla komputera.
		 Upewnij się, że w aplikacji Menedżer urządzeń Windows został zainstalowany kontroler Ethernet RealTek Gigabit.
		 Jeśli w swoich Ustawieniach systemu BIOS, znajduje się opcja włączenia/wyłączenia LAN/ GBE, upewnij się, że została ustawiona na Włączona.
		 Upewnij się, że kabel Ethernet jest pewnie podłączony do monitora i huba/routera/ firewalla.
		 Sprawdź stan LED kabla Ethernet w celu potwierdzenia połączenia. Jeśli dioda LED nie świeci, podłącz ponownie oba końce kabla Ethernet.
		 Najpierw wyłącz zasilanie komputera i odłącz kabel typu C oraz przewód zasilający monitora. Następnie, włącz zasilanie komputera, podłącz przewód zasilający monitora i kabel typu C.

(Dell

Problemy związane z Uniwersalną magistralą szeregową (USB)

Specyficzne objawy	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Nie działa interfejs USB	Nie działają urządzenia peryferyjne USB	 Sprawdź, czy jest WŁĄCZONY posiadany wyświetlacz. Podłącz ponownie do komputera kabel przesyłania danych. Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych). Wyłącz i ponownie włącz monitor. Uruchom ponownie komputer. Niektóre urządzenia USB takie, jak przenośne dyski twarde, wymagają wyższej mocy źródła zasilania; podłącz napęd bezpośrednio do komputera.
Interfejs super speed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) jest wolny.	Urządzenia peryferyjne USB 3.2 Gen1 działają wolno lub nie działają wcale	 Sprawdź, czy używany komputer obsługuje USB 3.2 Gen1. Niektóre komputery mają porty USB 3.2 Gen1, USB 2.0 i USB 1.1. Upewnij się, że jest używany prawidłowy port USB. Podłącz ponownie do komputera kabel przesyłania danych. Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych). Uruchom ponownie komputer.
Bezprzewodowe urządzenia peryferyjne USB przestają działać po podłączeniu urządzenia USB 3.2 Gen1	Bezprzewodowe urządzenia peryferyjne USB odpowiadają wolno lub działają wyłącznie po zmniejszeniu odległości pomiędzy urządzeniem i jego odbiornikiem	 Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi USB 3.2 Gen1 i bezprzewodowym odbiornikiem USB. Ustaw bezprzewodowy odbiornik USB jak najbliżej urządzeń peryferyjnych USB. Użyj przedłużacz USB do ustawienia bezprzewodowego odbiornika USB jak najdalej od portu USB 3.2 Gen1.

78 | Rozwiązywanie problemów

Dodatek

Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC i inne informacje dotyczące przepisów, można sprawdzić na stronie sieciowej zgodności z przepisami, pod adresem https:// www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktowanie się z firmą Dell

Dla klientów w Stanach Zjednoczonych, należy wybrać połączenie 800-WWW-DELL (800-999-3355)



UWAGA: Przy braku aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze zakupu, opakowaniu, rachunku lub w katalogu produktów Dell.

Firma Dell udostępnia kilka opcji pomocy technicznej i usług online i telefonicznie. Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre usługi mogą nie być dostępne w danvm regionie.

Aby uzyskać dostęp do materiałów pomocy technicznej dla monitora online:

Patrz https://www.dell.com/support/monitors.

W celu kontaktu z firma Dell w zakresie sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta:

- 1. Przejdź do https://www.dell.com/support.
- Sprawdź swój kraj lub region w rozwijanym menu Wybierz Kraj/Region w dolnym, prawym rogu strony.
- 3. Kliknij Kontakt z nami obok rozwijanego menu wyboru kraju.
- 4. Wybierz odpowiednią usługę w oparciu o swoje potrzeby.
- **5.** Wybierz wygodna dla siebie metodę kontaktowania się z firmą Dell.

Baza danych produktów UE dla etykiety efektywności energetycznej i arkusz informacji o produkcie

P3223DE: https://eprel.ec.europa.eu/gr/1047046

DEL