

# USB4 Metal Docking Station Dual 4K HDMI DP

1x HDMI / 1x DP / 1x Gigabit LAN / 1x USB-C Power Delivery / 1x USB-C 3.2 Gen. 2 / 3x USB-A 3.2 Gen. 2 / 3x USB 2.0 / 1x SD Card Reader / 1x microSD Card Reader / 1x Combo Audio Jack



User guide • Gebrauchsanweisung • Mode d'emploi Manual de instrucciones • Manuale • Uživatelská příručka Instrukcje obsługi • Užívateľská príručka • Vartotojo vadovas Handleiding

P/N: USB4DUAL4KDOCKPD



www.i-tec.pro/en

#### WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZDZIELCZOŚCI 8K:

Stacja dokująca obsługuje rozdzielczość do 8K (7680x4320/30Hz), ale rozdzielczość tęmożna ustawić tylko wtedy, gdy laptop ją obsługuje - porty USB4/ Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 muszą obsługiwać standard DisplayPort 1.4.

# SŁOWNICZEK TERMINÓW

Interfejs / port / złącze / wejście / gniazdo - miejsce, w którym fizycznie połączone są dwa urządzenia.

Kontroler - element półprzewodnikowy (zwany chipsetem) w notebooku/tablecie, który zapewnia działanie jednego z portów.

Thunderbolt<sup>™</sup> - to szybki interfejs sprzętowy, który umożliwia podłączanie urządzeń (peryferyjnych) do komputera za pośrednictwem magistrali rozszerzeń. Thunderbolt łączy PCI-Express i DisplayPort w szeregowy interfejs danych. Umożliwia łańcuchowe łączenie do 6 dodatkowych urządzeń Thunderbolt<sup>™</sup>, a szybkość transferu (bitrate) w przypadku Thunderbolt<sup>™</sup> 3 wynosi do 40 Gbit/s.

USB-C / USB Type-C / Thunderbolt<sup>™</sup> - to nowe symetryczne złącze i standard wprowadzony przez USB-IF w specyfikacji USB 3.1. Umożliwia on szybsze ładowanie, zasilanie, tzw. podwójną rolę (nie tylko hosta, ale i gościa), obsługę tzw. trybów alternatywnych - Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) oraz powiadamianie o błędach za pośrednictwem tablicy informacyjnej urządzenia.

USB-C Power Delivery (USB-C PD) - opcjonalna funkcja złącza USB-C. Złącze z taką obsługą może zarówno ładować, jak i być ładowane, a także obsługuje obciążenia od 10 W do 100 W (w zależności od profili 1-5).

USB 3.1 / 3.0 / 2.0 - standard interfejsu USB / port umożliwiający podłączanie różnych urządzeń USB. Do stacji dokującej lub adaptera można podłączyć różne urządzenia USB za pomocą interfejsu USB Type-A. Port USB typu B służy do podłączania stacji dokującej lub adaptera do laptopa/tabletu.

HDMI/port wyświetlania - standard cyfrowego interfejsu/portu graficznego używanego do podłączania monitorów i innych urządzeń graficznych.

LAN (Local Area Network) - lokalna sieć komputerowa, obecnie najbardziej rozpowszechniona jest tzw. sieć Ethernet, która osiąga teoretyczne prędkości transferu do 1 Gbit/s na stacji dokującej - oznaczenie GLAN / RJ-45.

Audio - termin oznaczający wejście audio (mikrofon) lub urządzenie wyjściowe (słuchawki/głośniki).

#### 106 | POLSKI

### **SPECYFIKACJE**

- 1x port USB4 do podłączenia do laptopa
- Dostarczanie mocy: 80 W
- · Porty wideo:
  - 1x HDMI
  - 1x DisplayPort
- Uchwała:

<u>USB4/Thunderbolt<sup>™</sup> 4 z obsługą DisplayPort 1.4</u> 1 monitor - 1x HDMI/DP do 8K/30Hz 2 monitory - HDMI+DP do 2x4K/60Hz

Thunderbolt<sup>™</sup> 3 z obsługą DisplayPort 1.2 1 monitor - 1x HDMI/DP do 5K/60Hz 2 monitory - HDMI+DP do 2x4K/60Hz

USB-C z obsługą DisplayPort 1.4 DSC

1 monitor - 2x DP - do 5K/60Hz

1 monitor - 1x DP lub 1x HDMI - do 4K/60Hz

2 monitory - 1x HDMI + 1 DP - do 2x 4K/60Hz

USB-C z obsługą DisplayPort 1.4 bez obsługi DSC

1 monitor - 1x DP lub 1x HDMI - do 4K/60Hz

2 monitory - 1x HDMI + 1 DP - do 2x 2560×1440/60Hz

USB-C z obsługą DisplayPort 1.2

1 monitor - 1x DP lub 1x HDMI - do 4K/30Hz 2 monitory - 1x HDMI + 1 DP - do 2x 1920×1080/60Hz

- 1x port USB-C Gen 2 (tylko dane)
- · 3x port USB 3.2 Gen. 2 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 3x USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
- 1x gniazdo SD/microSD
- 1x złącze audio combo 3,5 mm
- Wskaźnik LED
- Kabel USB4 (80 cm)
- · OS: Windows 10/11, macOS i Linux z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 69 x 128 x 48 mm
- · Masa produktu: 314 g

\* Rozdzielczość 8K musi być obsługiwana przez podłączony laptop lub tablet.

POLSKI | 107

# <u>OPIS</u>

## Panel przedni:



- 1. Złącze combo audio 3,5 mm
- 2. Port USB-C Gen 2 (tylko dane)
- 3. gniazdo SD/microSD
- 4. 3x port USB 3.2 Gen. 2 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)

#### Panel tylny:



- 5. 3x USB 2.0
- port Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179) obsługuje przepustowość 10/100/1000 Mb/s
- 7. Port USB-C PD (tylko zasilanie)
- Port USB4 do podłączenia stacji dokującej do portu USB4 laptopa lub do podłączenia urządzenia USB4 / Thunderbolt<sup>w</sup> 3/4 / USB-C do stacji dokującej; port ten obsługuje funkcję Power Delivery w profilu 5, maksymalnie 80 W.
- 9. Port HDMI 2.1
- 10. DisplayPort 1.4

#### WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:Urządzenie z wolnym portem USB4, Thunderbolt lub USB-C.

Wymagania dla Power Delivery: urządzenia z wolnym portem USB4, Thunderbolt lub USB-C z obsługą "Power Delivery".

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:Urządzenie z wolnym portem USB4, Thunderbolt lub USB-C z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort

System operacyjny: Windows 10/11, macOS, Linux i iPadOS z najnowszymi aktualizacjami

Aby odtwarzać wideo Ultra HD 4K/5K/8K, komputer musi być w stanie zdekodować to wideo za pomocą swojego układu GPU. Szczególnie w przypadku laptopów o mniejszej mocy obliczeniowej, co prawda mogą one obsługiwać odtwarzanie wideo 4K/5K/8K, ale rezultat nie jest idealny (przerwy w odtwarzaniu, rozrywanie obrazu).

### INSTALOWANIE STEROWNIKÓW

Stację dokującą można podłączyć bezpośrednio, sterowniki są dołączone do systemu operacyjnego.

W przypadku systemu Windows 10 należy upewnić się, że na komputerze zainstalowane są najnowsze sterowniki Thunderbolt™ 3 dostarczone przez producenta laptopa. W systemie Windows port LAN pojawia się w Start → Panel sterowania (Wyświetl małe ikony) → Menedżer urządzeń → Adaptery sieciowe jako "ASIX AX88179". Porty audio można znaleźć w menu Start → Panel sterowania (Wyświetl małe ikony) → Menedżer urządzeń → Kontrolery dźwięku, wideo i gier jako "**Zaawansowane urządzenie audio USB**" i/lub w zależności od podłączonego monitora (np. na rys. "LG Ultra HD (Intel® Display Audio)").



Wyświetl porty LAN i audio w Menedżerze urządzeń

POLSKI | 111

### PODŁĄCZENIE MONITORA HDMI / DP

Aby podłączyć monitor do stacji dokującej, użyj kabla HDMI / DP (w przypadku HDMI zalecamy kabel w wersji 2.0 lub wyższej, a w przypadku DP zalecamy kabel DP w wersji 1.4 lub wyższej). Podczas instalacji dodatkowego monitora na laptopie/tablecie może migotać, co jest stanem standardowym. Stacja dokująca umożliwia podłączenie maksymalnie dwóch monitorów. Interfejs graficzny: 1X HDMI i 1X DP. Rozdzielczość:





Obraz

1 monitor podłączony za pomocą 1 kabla DisplayPort lub HDMI - rozdzielczość do 8K 7680x4320/30Hz

Rozdzielczość 8K jest obsługiwana tylko wtedy, gdy złącze USB4 lub Thunderbolt™ w laptopie obsługuje standard DisplayPort 1.4.

Jeśli Thunderbolt™ 3 obsługuje tylko DisplayPort 1.2, maksymalna rozdzielczość to 5K 5120x2880/60Hz

Jeśli złącze USB-C obsługuje standard DisplayPort 1.4 z DSC, maksymalna rozdzielczość wynosi 5K 5120x2880/60Hz

Jeśli złącze USB-C obsługuje standard DisplayPort 1.2, maksymalna rozdzielczość wynosi 5K 4096x2160@30Hz

#### 112 | POLSKI



2 monitory podłączone jednocześnie 1x DisplayPort i 1x HDMI, rozdzielczość maks. **4K 4096x2160@60Hz** 

Rozdzielczość wideo i częstotliwość powtarzania zależy od możliwości komputera głównego/nadrzędnego.

# UŻYWANIE STACJI DOKUJĄCEJ W SYSTEMIE OS WINDOWS

 Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na wolnym ekranie i wybierz Ustawienia widoku

	View	>
	Sort by	>
	Refresh	
	Paste	
	Paste shortcut	
	Intel® Graphics Settings	
	New	>
	Display settings	
-	Personalize	

 Następnie zostaną wyświetlone ustawienia rozdzielczości ekranu systemu Windows.

Salarap		
O Home	Display	
Find a setting	/	
Spalars.	1 2	
O Dupley	2	
C Retifications & actions		
O Roser & deep	and Deat	
in latery	Lines Lines	
er Burge	Brightness and color	
C8 Satisf mode	Darge brightwa	
D Multisking	Nge ige	
@ hojichig to the K	© ×	
X thatd openeous	Refer open selfreps	
× Annos Oximo	Scare and layout	
O Almat	TSTs (inconvented)	
	Cattor soling	
	Instation	
	1042 + 2162 (Becommended) ···	
	Distator	
	Gardnape	
	Multiple displays	
	Nultyin display	
	Edend these singligen	

Rozdzielczość wyświetlacza w systemie Windows 10

Teraz można wprowadzić ustawienia Rozszerzenie oraz Lustro/Duplikat:

- Tryb rozszerzenia: na ekranie wybierz Wiele monitorów → Rozszerz ten widok → OK.
- Tryb Mirror / Duplicate: na ekranie wybierz opcję Wiele monitorów → Duplikuj ten widok → OK.

Zaznacz pole "Ustaw ten monitor jako główny", aby wybrać dodatkowy monitor jako monitor główny.

Kliknij i przeciągnij drugi monitor, aby w razie potrzeby ustawić go względem oryginalnego monitora na laptopie/tablecie.

		- 0	×
ADVINUED DISPLAY SETTINGS			
Customize your display			
1 2	2	Ł	
Mentify Denot			
Multiple displays			
Entend these displays	~		
Resolution			
3840 × 2160 (Recommended)	-		
Apply Canon			
Related settings			
Color calibration			
Courtype test			
Abarced sizing of lost and other here			

Umieszczenie jednego dodatkowego monitora w stosunku do oryginalnego monitora laptopa/tabletu

Tryb gotowości / hibernacji i port wideo - po uruchomieniu laptopa/tabletu z trybu gotowości / hibernacji wyświetlany jest główny (oryginalny) monitor, dlatego zalecamy używanie tego zintegrowanego z laptopem/tabletem jako głównego monitora do ponownego zalogowania się do systemu.

Tryb lustrzany - na dodatkowym monitorze obowiązują parametry oryginalnego monitora w systemie, tzn. jeśli ustawisz tryb lustrzany, a oryginalny monitor ma rozdzielczość 1920x1080, to ekran zostanie przeniesiony na dodatkowy monitor z maksymalną rozdzielczością 1920x1080, nawet jeśli ustawisz go na wyższą rozdzielczość.

Monitorami można także łatwo sterować za pomocą klawiatury "Windows" + P.



Sterowanie monitorem w systemie Windows 10

### KORZYSTANIE Z PROGRAMU DOCKING STATION W SYSTEMIE MAC OS

Po podłączeniu monitora ekran komputera Mac będzie migotał, co jest zjawiskiem standardowym. Po ustabilizowaniu się parametrów można dokonać regulacji w tym miejscu: **Preferencje systemowe - Monitory**:

116 | POLSKI

• • • •	-	Built-in Display		a jearch	0
	Display	Arangement	Color		
		Resolution:	Default for di	splay	
	12		1280 × 800 1152 × 720 1024 × 640		
		Brightness.	Automatical	y adjust brightness	
AirPlay Display:	No Devices Detected				
Show mimoring	g options in the menu be	r when available		Gather Windows	1

Na karcie Układ, w trybie domyślnym (Rozwiń), kliknij i przeciągnij nowy monitor, tak jak jest to potrzebne, względem monitora Mac. Wybranie opcji Mirror Monitors (Monitory lustrzane) spowoduje zmianę trybu na Mirror (rozdzielczość monitorów zostanie automatycznie dostosowana do ich parametrów, ustawiając najwyższą możliwą rozdzielczość na obu monitorach). Usuń zaznaczenie opcji Monitory lustrzane, aby przywrócić tryb Rozszerzenia.



Tryb rozszerzenia: Strzałka wskazuje możliwość ustawienia podłączonego monitora względem monitora Mac.

	e o o e > Show All	Color LCD	a
MENU BAR	To rearrange (the disaders	Display RADispension Color day that is the distribution day that a Mener display.	
	Mirror Daplays		
	AirPlay Mirroring: No C	Devices Detected 4	
	Show mirroring option	is in the menu bar when available	Cather Windows (?)

Tryb rozszerzenia: W tym trybie można wybrać Główny monitor, przeciągając pasek menu.

A D Show All	Display	(4)
	Daplay According Cal	<b>v</b>
To rearrange the displays. To relocate the mena bar,	drag them to the desired position. drag it to a different display.	
Mirror Displays	1	
	-	
Show mirroring option	s in the menu bar when available	Cather Windows (?)

Tryb lustrzany: można go używać tylko wtedy, gdy jest oferowany przez komputer Mac.



Po wybraniu opcji Gromadzenie systemu Windows można wybrać ustawienia dla odpowiedniego monitora - Rozdzielczość niestandardowa (oferuje możliwe do wykorzystania rozdzielczośći), Obrót (Standardowy, 90°, 180° i 270°) oraz Częstotliwość odświeżania (jeśli jest oferowana). W zależności od używanego monitora, ustawienia te są następujące:

D	Resolution Performance Received and an approximately and approximately ap
	Rotation: Standard
	Refresh Rate: 30 Hertz

Wariant wyświetlacza 1

	DELL P2415Q
-	Display Color
	Resolution: Default for display Scaled
	Here's Real Real Real Real Real Real Real Real
	Larger Text More Space Using a scaled resolution may affect performance.
Looks like 3008 × 1692	Rotation: Standard
	Cather Workson 2
	Counter Windows 7

Wariant wyświetlacza 2

W trybie niestandardowym kliknij wybraną ikonę, a rozdzielczość zostanie opisana poniżej ekranu. (tutaj wizualnie 3008x1692 = 4K@30Hz)

POLSKI | 119

Tryb zamkniętego monitora - Praca na podłączonym monitorze zewnętrznym, gdy monitor Maca jest odchylony, jest możliwa tylko wtedy, gdy Mac jest włączony oraz gdy podłączone są mysz i klawiatura. Więcej informacji na stronie: https://support.apple.com/cs-cz/HT201834

Większość problemów z odświeżaniem ekranu na podłączonym monitorze po uśpieniu komputera Mac, po użyciu wygaszacza ekranu, po ponownym uruchomieniu komputera Mac, po wyłączeniu/włączeniu komputera Mac można rozwiązać, odłączając kabel dokujący Thunderbolt™ 3 od portu Thunderbolt 3 komputera Mac i podłączając go ponownie po około 10 sekundach. Następnie należy poczekać, aż wszystkie urządzenia peryferyjne zakończą łączenie.

### DODATKOWE FUNKCJE STACJI DOKUJĄCEJ W SYSTEMACH WIN-Dows I Macos

Połączenie LAN - port GLAN RJ-45 umożliwia podłączenie do routera/switcha/huba i do Internetu, obsługuje prędkości 10/100/1000 Mb/s.

Podłączanie urządzeń USB - Po podłączeniu urządzeń USB do portu USB 3.0 stacji dokującej (zewnętrzny dysk twardy USB, klawiatura USB, mysz USB, koncentrator USB, adapter graficzny USB), urządzenia te są używane w standardowy sposób. Urządzenia USB-C, np. zewnętrzny dysk twardy, pamięć flash, karta graficzna, można podłączyć przez port Thunderbolt<sup>w</sup> 3.

Ładowanie - stacja dokująca umożliwia ładowanie podłączonych urządzeń przenośnych USB, takich jak smartfony, czytniki e-booków, odtwarzacze multimedialne, urządzenia nawigacyjne i tablety. Wystarczy podłączyć ładowane urządzenie za pomocą oryginalnego kabla do portu USB stacji dokującej.

Ładowanie Power Delivery - stacja dokująca obsługuje funkcję Power Delivery na wyznaczonym porcie Thunderbolt™ 3. Funkcja Power Delivery jest obsługiwana dla profilu 5, tj. maks. 85 W.

Obsługiwane laptopy: np. Dell XPS13, MacBook Pro 2016, Acer Aspire V 15 Nitro, Acer Aspire V 17 Nitro lub urządzenia z systemem Windows 10 z portem Thunderbolt<sup>™</sup> 3 i obsługą Power Delivery oraz oryginalnym zasilaczem o mocy do 100 W.

Nieobsługiwane laptopy: np. HP Folio G1 i inne laptopy HP; HP domyślnie ogranicza stosowanie nieoryginalnych zasilaczy.

#### Dźwięk w systemie Windows

Domyślnie wyjście audio jest automatycznie przełączane na podłączoną stację dokującą. Domyślne wyjście audio można sprawdzić lub ustawić w Panelu sterowania - Dźwięk

#### Dźwięk w systemie macOS

W tym miejscu należy ustawić lub zweryfikować urządzenie wyjściowe audio do odsłuchu przez wyjście graficzne: Preferencje systemowe - Dźwięk - Wyjście - Ustaw Zaawansowane urządzenie audio USB.

Urządzenia wyjściowe audio do słuchawek i monitora można wybrać w Open-Applications-Utilities-Audio MIDI.app - kliknij "+" w lewym dolnym rogu -Create Multi Output Device (Utwórz urządzenie wielowyjściowe) i wybierz żądane wyjścia z opcji Multi Output Device (Urządzenie wielowyjściowe).

<u>Uwaga</u>: Większość problemów ze stacją dokującą i podłączonymi urządzeniami peryferyjnymi można rozwiązać, odłączając kabel Thunderbolt<sup>™</sup> 3 stacji dokującej od portu Thunderbolt<sup>™</sup> 3 laptopa/tabletu/Mac i podłączając go ponownie po około 10 sekundach.

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE Stacji dokującej

- · Nie narażać na działanie skrajnych temperatur i wilgoci.
- Urządzenie należy używać na płaskich podkładkach, aby uniknąć poślizgnięcia się i upadku na ziemię.
- · Zachowaj sterowniki i instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania.

We współpracy z działem serwisu:

- · Sprawdzić działanie po wpadnięciu do wody lub na ziemię.
- Sprawdzenie działania w przypadku pękniętej pokrywy.
- Złożyć skargę na urządzenie, które nie działa zgodnie z instrukcją.

# CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dostępne na naszej stronie internetowej www-i-tec.pro/pl w zakładce "FAQ" dla tego produktu