GARMIN.



Podręcznik użytkownika

© 2022 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzedne. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupelniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin[®] oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Dash Cam[™], Garmin Express[™] oraz Travelapse[™] są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo BLUETOOTH[®] stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD[®] oraz logo microSD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Wi-Fi[®] jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation.

Nr modelu: A04281

Spis treści

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem.... 1

Ogólne informacje o urządzeniu	1
Wkładanie karty pamięci	.2
Mocowanie kamery na szybie	
przedniej	3
Podłączanie urządzenia do układu	
zasilającego pojazdu	4
Ustawianie umiejscowienia kamery	. 5
Ręczne włączanie urządzenia	5
Ręczne wyłączanie urządzenia	5
Menu główne	6

Korzystanie z aplikacji Garmin

Driv	/e	6
	Parowanie urządzenia ze smartfonem Uwierzytelnianie wieloskładnikowe Podłączanie kamery do sieci Wi-Fi Przeglądanie filmów i zdjęć na	6 6 7
	smartfonie Magazyn Vault Edytowanie i eksportowanie filmu Sieć wielu kamer Ustawienia kamery w aplikacji Garmin Drive	7 8 9 9

Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowei.....

mochodowej11	
Zapisywanie nagrania wideo11	
Wykrywanie zdarzeń11	
Włączanie i wyłączanie rejestrowania	
dźwięku11	Í
Wykonywanie zdjęć11	11
Travelapse12	<u>></u>

Funkcje LTE.....12

Ochrona parkingowa		
Włączanie lub wyłączanie ochrony		

wiączanie lub wyrączanie ochiony	
parkingowej	13
Ustawienia ochrony parkingowej	13

Lokalizowanie pojazdu	13
Właczonia funkcji lakalizowania	

Włączenie funkcji lokalizowania	
pojazdu	13

Wyświetlanie filmów i zdjęć......13

Zapisywanie niezapisanego nagrania	
wideo	14
Usuwanie filmu lub zdjęcia	14
Filmy i zdjęcia na komputerze	14

Funkcie ostrzeżeń i alerty dla

kiel	rowcy	15
	Włączenie funkcji powiadomień o niezidentyfikowanym kierowcy Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu System ostrzegania przed kolizją System ostrzegania o opuszczeniu	15 15 16
	pasa Alert ruchu Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle	17 18 18
Ste	rowanie ałosem	18
	Sterowanie kamerą za pomocą polece głosowych Właczanie i wyłaczanie sterowania	ń 19
	głosem Sterowanie głosem – porady Zmiana ustawienia hasła	19 19
	wybudzania	19
Ust	awienia	19
	Ustawienia kamery Ustawienia asystenta kierowcy Ustawienia dotyczące wysyłania wiadomości i ustawienia	19 20
	prywatności	20
	Ustawienia systemowe	21
Info	ormacje o urządzeniu	21
Info	Czyszczenie obiektywu aparatu Aktualizacje produktów Centrum obsługi klienta firmy	21 21 21
Info	Czyszczenie obiektywu aparatu Aktualizacje produktów Centrum obsługi klienta firmy Garmin Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e	21 21 21 22
Info	Czyszczenie obiektywu aparatu Aktualizacje produktów Centrum obsługi klienta firmy Garmin Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e etykietami Ponowne uruchamianie urządzenia Dane techniczne.	21 21 22 22 22 22 22

Załącznik23	
Przewód do stałego zasilania 23 Przewód trybu parkowania	
Rozwiązywanie problemów26	
Kamera nagrzewa się, gdy jest włączona	
niekompletne	

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

▲ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Ogólne informacje o urządzeniu



Wkładanie karty pamięci

Aby nagrywać filmy, należy zainstalować zgodną kartę pamięci (*Dane techniczne karty pamięci*, strona 23). Niektóre modele urządzeń są wyposażone w kartę pamięci.

1 Włóż nową kartę pamięci 1 do gniazda 2.



2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Formatowanie karty pamięci

Kamera wymaga karty pamięci sformatowanej w systemie plików exFAT. Możesz użyć tej kamery do sformatowania swojej karty za pomocą tego systemu plików.

Aby wydłużyć okres przydatności karty pamięci, należy ją formatować co najmniej raz na sześć miesięcy. Za pomocą systemu plików exFAT należy sformatować również nową kartę pamięci (jeśli nie jest już w ten sposób sformatowana).

UWAGA: Formatuje kartę pamięci i usuwa z niej wszystkie filmy, zdjęcia i inne dane.

- 1 Podłącz kamerę do zasilania.
- 2 Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera > Formatuj kartę.
- 3 Do czasu zakończenia formatowania kamera powinna być podłączona do zasilania.

Po zakończeniu formatowania kamera wyświetli komunikat i rozpocznie nagrywanie.

Wyjmowanie karty pamięci

NOTYFIKACJA

Wyjęcie karty pamięci z urządzenia, gdy jest ono włączone, może spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.

- 1 Wyłącz urządzenie.
- 2 Dociskaj kartę, aż zaskoczy.
- **3** Puść kartę.

Karta wysunie się z gniazda.

Mocowanie kamery na szybie przedniej

NOTYFIKACJA

Uchwyt samoprzylepny służy do długoterminowej instalacji i trudno jest go zdjąć. Przed zainstalowaniem uchwytu należy rozważnie wybrać miejsce jego montażu.

UWAGA: Kamerę należy zamontować w miejscu, które umożliwia wygodne wyjęcie urządzenia z uchwytu magnetycznego w celu przechowywania i obsługi.

Przed zamocowaniem uchwytu samoprzylepnego na szybie przedniej należy upewnić się, że temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 21°C do 38°C (od 70°F do 100°F).

- 1 Wyczyść szybę przednią wodą lub alkoholem i niestrzępiącą się ściereczką. Szyba przednia musi być wolna od pyłu, wosku, tłuszczu i powłok.
- 2 Odklej warstwę ochronną z krążka samoprzylepnego uchwytu.



- 3 Umieść uchwyt nad miejscem montażu. PORADA: Krążek samoprzylepny jest bardzo lepki. Nie przykładaj krążka samoprzylepnego do szyby przedniej aż do momentu, gdy uchwyt będzie odpowiednio umiejscowiony i dopasowany.
- **4** Mocno dociśnij uchwyt do szyby przedniej i dociskaj przez 30 sekund. Zapewni to lepsze przyleganie uchwytu do szyby przedniej.



Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu

1 Podłącz przewód zasilający do portu USB kamery.

Do zasilania kamery można użyć jednego z dołączonych przewodów. Dłuższy przewód o długości 4 m (13 stóp) jest podłączony do przewodu skierowanego do góry. Krótszy przewód o długości 1,5 m (5 stóp) jest podłączony do przewodu skierowanego w dół.



2 Poprowadź przewód zasilający do gniazda zapalniczki w pojeździe.

UWAGA: Kamerę należy zasilać za pomocą dołączonego zasilacza samochodowego i unikać korzystania z portu USB w pojeździe. Port USB w pojeździe może nie zapewniać wystarczającego zasilania do niezawodnego działania kamery. Kamera może również przejść w tryb pamięci masowej USB, jeśli zostanie podłączona do portu USB pojazdu za pomocą krótszego kabla. Kamera nie może nagrywać filmów ani łączyć się ze smartfonem, gdy jest w trybie pamięci masowej USB.

Dłuższy przewód zasilający należy poprowadzić tak, aby był on skierowany w górę i nie był widoczny dla użytkowników pojazdu. Aby ukryć przewód o długości 4 m (13 stóp), należy poprowadzić go za elementami wykończeniowymi pojazdu wzdłuż przedniej szyby, ramy drzwi lub deski rozdzielczej.



Krótszy kabel należy poprowadzić, tak aby był on skierowany w dół do zasilania pojazdu.



- **3** Podłącz przewód zasilający Garmin Dash Cam do dołączonego zasilacza samochodowego.
- 4 Podłącz zasilacz samochodowy do gniazda zapalniczki w samochodzie.
- **5** W razie potrzeby włącz stacyjkę, aby doprowadzić zasilanie do gniazda zapalniczki w pojeździe. Kamera włączy się i rozpocznie nagrywanie.

Ustawianie umiejscowienia kamery

Urządzenie można zamontować po lewej stronie, na środku lub po prawej stronie szyby przedniej. Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki funkcji asystenta kierowcy, należy ustawić opcję Umiejscowienie kamery, która określa miejsce montażu urządzenia w pojeździe.

- 1 Wybierz kolejno 🔨 > Ustawienia > Asystent kierowcy > Umiejscowienie kamery.
- 2 Wybierz Umiejscowienie poziome i umieść urządzenie w poziomie.
- 3 Wybierz Wysokość pojazdu.
- 4 Wybierz opcję:
 - Jeśli prowadzisz duży pojazd, np. pełnowymiarową furgonetkę lub ciężarówkę, wybierz Wysoki.
 - · Jeśli prowadzisz zwykły samochód, wybierz Normalny.

Ręczne włączanie urządzenia

UWAGA: Jeśli urządzenie podłączono do gniazda zapalniczki aktywowanego w momencie zapłonu, uruchomi się ono automatycznie po uruchomieniu pojazdu.

Wybierz Ů.

Urządzenie włączy się.

Ręczne wyłączanie urządzenia

UWAGA: Jeśli urządzenie podłączono do gniazda zapalniczki aktywowanego w momencie zapłonu, wyłączy się ono automatycznie po wyłączeniu pojazdu.

Przytrzymaj 😃 przez 3 sekundy.

Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi[®] lub ma aktywny abonament LTE, to przesyła dostępne filmy do magazynu Vault, zanim się wyłączy.

Jeśli urządzenie jest podłączone do zewnętrznego źródła zasilania, po pięciu sekundach zostanie włączona funkcja Ochrona parkingowa. W razie potrzeby można postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyłączyć urządzenie, zanim zostanie włączona funkcja Ochrona parkingowa.

Menu główne

W wizjerze naciśnij \wedge lub \vee , aby przewinąć menu główne, a następnie naciśnij \triangleright , aby otworzyć element menu.

- **Galeria**: Umożliwia wyświetlanie i zarządzanie nagranymi filmami i zdjęciami (*Wyświetlanie filmów i zdjęć*, strona 13).
- Travelapse: Umożliwia rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania Travelapse[™] (*Travelapse*, strona 12).
- **Sterowanie głosem**: Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji sterowania głosem (*Sterowanie głosem*, strona 18).
- **Ochrona parkingowa**: Umożliwia włączanie i zarządzanie funkcjami nagrywania po zaparkowaniu (*Ochrona parkingowa*, strona 12).
- **Aplikacja Garmin Drive**: Umożliwia sparowanie kamery ze smartfonem i aplikacją Garmin Drive[™] (*Parowanie urządzenia ze smartfonem*, strona 6).
- **Ustawienia**: Umożliwia konfigurację funkcji kamery, zmianę ustawień systemu oraz wyświetlenie informacji o systemie (*Ustawienia*, strona 19).

Korzystanie z aplikacji Garmin Drive

Parowanie urządzenia ze smartfonem

Możesz sparować kamerę Garmin Dash Cam ze smartfonem i aplikacją Garmin Drive. Aplikacja Garmin Drive umożliwia skonfigurowanie sieci z wieloma kamerami, zmianę ustawień kamery oraz wyświetlanie, edytowanie i zapisywanie zdjęć i filmów. Możesz przesyłać, zarządzać i udostępniać nagrania na bezpiecznym dysku internetowym przy użyciu magazynu Vault, a aby korzystać z funkcji online kamery, gdy znajduje się ona poza siecią Wi-Fi, możesz wykupić abonament LTE.

- 1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj aplikację Garmin Drive.
- 2 Włącz kamerę Garmin Dash Cam i umieść ją w odległości do 3 metrów (10 stóp) od swojego smartfona.
- 3 Na telefonie otwórz aplikację Garmin Drive.
- 4 Wybierz opcję:
 - Jeśli jest to pierwsze urządzenie Garmin[®], które jest parowane ze smartfonem, zaakceptuj umowę licencyjną aplikacji Garmin Drive.
 - W przypadku parowania kolejnego urządzenia lub kamery Garmin ze smartfonem wybierz opcję **Dodaj** kolejne urządzenie.
- 5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby zakończyć proces parowania i konfiguracji.

Na ekranie pojawi się strona główna aplikacji. Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Funkcja uwierzytelniania wieloskładnikowego wykorzystuje drugi czynnik do weryfikacji tożsamości (np. telefon lub pocztę e-mail) podczas logowania do konta Garmin Drive.

UWAGA: Aby korzystać z tej funkcji, włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe na koncie Garmin.

Podłączanie kamery do sieci Wi-Fi

Aby można było sterować kamerą za pomocą istniejącej sieci Wi-Fi, sieć ta musi być skonfigurowana w taki sposób, żeby podłączone urządzenia siebie "widziały" i mogły się ze sobą komunikować.

Aplikacji Garmin Drive można użyć, aby podłączyć kamerę do sieci Wi-Fi. Może to być mobilny hotspot, sieć domowa lub sieć firmowa.

Po podłączeniu do sieci Wi-Fi kamera automatycznie przesyła pełnej jakości wideo do magazynu Vault, gdy wykryje zdarzenie. Można także połączyć się zdalnie z kamerą za pomocą aplikacji Garmin Drive w celu wyświetlenia obrazu na żywo (*Wyświetlanie obrazu z kamery na żywo*, strona 7).

- 1 Podłącz kamerę do aplikacji Garmin Drive (Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 6).
- 2 W aplikacji Garmin Drive wybierz 🔅, wybierz nazwę kamery i wybierz **Połączenia Wi-Fi**. Zostanie wyświetlona lista punktów dostępu Wi-Fi znajdujących się w zasiegu.
- 3 Wybierz sieć Wi-Fi i podaj hasło do sieci.
 - Kamera połączy się z siecią Wi-Fi.

Informacje o sieci są zapisywane w kamerze, dzięki czemu po ponownym włączeniu kamery, jeśli będzie ona znajdować się w zasięgu sieci, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

Przeglądanie filmów i zdjęć na smartfonie

Aby móc przeglądać filmy i zdjęcia na smartfonie, należy sparować urządzenie Garmin Dash Cam z aplikacją Garmin Drive (*Parowanie urządzenia ze smartfonem*, strona 6).

UWAGA: Podczas przeglądania filmów i zdjęć urządzenie zatrzymuje rejestrowanie oraz wyłącza alerty.

- 1 W aplikacji Garmin Drive na smartfonie wybierz Filmy i zdjęcia.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić zapisane zdjęcie lub film, wybierz plik z kategorii Zapisane.
 - Aby wyświetlić ostatnio nagrany materiał wideo, który nie został zapisany, wybierz film z kategorii **Tymczasowe**.

Wyświetlanie obrazu z kamery na żywo

Zanim możliwe będzie wyświetlenie opcji Podgląd na żywo z kamery, należy połączyć kamerę do sieci Wi-Fi (*Podłączanie kamery do sieci Wi-Fi*, strona 7) lub mieć aktywny abonament LTE.

Kamerę można także podłączyć do stałego źródła zasilania 12 V (*Przewód do stałego zasilania*, strona 23). Obraz na żywo z kamery można wyświetlić za pomocą funkcji monitorowania Podgląd na żywo w aplikacji Garmin Drive.

- Za pomocą aplikacji Garmin Drive na smartfonie wybierz opcję Podgląd na żywo. Aplikacja wyszuka dostępne kamery.
- 2 W razie potrzeby wybierz kamerę z listy dostępnych urządzeń. Pojawi się podgląd na żywo.

Usuwanie filmu lub zdjęcia za pomocą smartfona

- 1 Podczas przeglądania listy zapisanych filmów lub zdjęć w smartfonie wybierz Wybierz.
- 2 Wybierz jeden lub więcej plików.
- 3 Wybierz 🛄.

Magazyn Vault

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Można przesyłać, zarządzać i udostępniać nagrania z kamery samochodowej na bezpiecznym dysku internetowym przy użyciu magazynu Vault. Kamera samochodowa automatycznie przesyła zapisane filmy do magazynu Vault, gdy jest ona podłączona do sieci Wi-Fi lub ma aktywny abonament LTE.

Na koncie Garmin Drive można przechowywać filmy w magazynie Vault przez maksymalnie 24 godziny. Nie obowiązuje żaden limit ilości przechowywanych danych. Aby wydłużyć czas przechowywania, można wykupić opcjonalną subskrypcję Vault w aplikacji Garmin Drive na smartfonie.

UWAGA: Aby korzystać z tej funkcji, kamera samochodowa musi być podłączona do sieci Wi-Fi lub mieć aktywny abonament LTE.

Uaktualnianie subskrypcji Vault

Możesz wykupić opcjonalną subskrypcję Vault, aby wydłużyć czas przechowywania zawartości i korzystać z funkcji LTE w kamerze.

- 1 W aplikacji Garmin Drive na smartfonie wybierz 🏶 > Dostęp do Vault > Potrzebujesz więcej czasu?.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Udostępnianie filmu

Możesz udostępnić bezpieczne łącze do filmu z kamery samochodowej z magazynu Vault.

- 1 W aplikacji Garmin Drive na smartfonie wybierz Vault.
- 2 Wybierz film, a następnie Wyślij bezpieczne łącze.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Wyłączanie udostępnionego łącza filmu

Można wyłączyć łącze do filmu, który wcześniej został udostępniony z magazynu Vault. Jeśli wyłączysz udostępnianie łącza filmu, film zostanie ustawiony jako prywatny, a udostępnione łącze i hasło zostaną wyłączone.

- 1 W aplikacji Garmin Drive na smartfonie wybierz Vault.
- 2 Wybierz film, a następnie wybierz kolejno Dezaktywuj łącze > Kontynuuj.

Usuwanie filmu z magazynu Vault

- 1 W aplikacji Garmin Drive na smartfonie wybierz Vault.
- 2 Wybierz film, a następnie Usuń z {0} > Kontynuuj.

Edytowanie i eksportowanie filmu

Możesz przyciąć długość filmu, aby usunąć niepotrzebne nagranie przed wyeksportowaniem go do magazynu Vault.

UWAGA: Filmy przechowywane w magazynie Vault nie mogą być przycinane.

1 Podczas wyświetlania filmu przeciągnij wskaźniki przycinania ① na pasku postępu filmu w lewo lub w prawo, aby przyciąć długość nagrania.



- 2 Zaznacz pole wyboru Z dźwiękiem, aby dołączyć nagrany dźwięk (opcjonalnie).
- 3 Wybierz > lub Eksportuj.

UWAGA: Podczas eksportowania filmu aplikacja musi znajdować się na pierwszym planie. Aplikacja eksportuje przycięty film do magazynu Vault i zapisuje go na smartfonie.

- 4 Po zakończeniu eksportowania filmu wybierz opcję (opcjonalnie):
 - Aby usunąć film z karty pamięci kamery, wybierz Usuń z kamery.
 - Aby powrócić do galerii, wybierz > lub Gotowe.

Sieć wielu kamer

Możesz zainstalować wiele kamer samochodowych w tym samym pojeździe, np. kamery przednią i tylną, w celu stworzenia widoku zawierającego wiele obrazów rejestrowanych równocześnie (tzw. obraz w obrazie). Z aplikacją Garmin Drive możesz sparować wiele kamer samochodowych. Jeśli kamera połączona z systemem GPS jest również połączona z siecią, do zapisanych filmów ze wszystkich kamer w sieci można dodać informacje o pozycji.

Tworzenie filmów z obrazem w obrazie z wielu kamer

Przed użyciem tej funkcji należy sparować co najmniej dwie kamery z aplikacją Garmin Drive i nagrać materiał filmowy przy użyciu obu kamer.

Aplikacja Garmin Drive umożliwia tworzenie widoku zawierającego wiele obrazów rejestrowanych równocześnie (tzw. obraz w obrazie) z dwóch kamer.

- 1 W aplikacji Garmin Drive wybierz Filmy i zdjęcia.
- 2 Wybierz nagranie z wielu kamer.

Nagrania wideo z wielu kamer są oznaczone ikonami wielu kamer **s** na miniaturze filmu. Aplikacja automatycznie łączy materiały wideo nagrane w tym samym czasie w jedną ikonę nagrania z wielu kamer.

- 3 Użyj ◀ i ▶, aby wybrać materiał z kamery, który ma być użyty jako część filmu wyświetlanego na pełnym ekranie.
- 4 Przeciągnij wskaźniki na pasku postępu filmu w lewo lub w prawo, aby przyciąć długość nagrania.
- 5 Wybierz Kontynuuj.
- 6 Użyj ◀ i ▶, aby wybrać materiał z kamery, który ma być użyty jako część filmu wyświetlanego jako obraz w obrazie.
- 7 Wybierz róg ekranu, w którym ma być wyświetlany obraz w obrazie, a następnie wybierz Eksportuj.
 UWAGA: Podczas eksportowania filmu aplikacja musi znajdować się na pierwszym planie.
 Aplikacja eksportuje film z obrazem w obrazie do smartfonu.

Ustawienia kamery w aplikacji Garmin Drive

W aplikacji Garmin Drive wybierz 🏶, a następnie nazwę kamery.

Nakładka danych: Pozwala określić typ danych wyświetlanych na nagraniu i zdjęciach.

Wartość ekspozycji: Dostosowuje poziom ekspozycji światła w filmach i na zdjęciach.

Wykrywanie zdarzeń: Dostosowuje poziom czułości wykrywania zdarzeń.

Rozdzielczość: Umożliwia regulację rozdzielczości obrazu wideo.

Travelapse: Włącza lub wyłącza funkcję Travelapse (Travelapse, strona 12).

- Niezapisane filmy: Określa, kiedy urządzenie usuwa niezapisane nagrania wideo. Po wybraniu opcji Usuń, gdy pełna urządzenie usuwa najstarsze niezapisane filmy, gdy karta pamięci jest pełna. Po wybraniu opcji Usuń od razu urządzenie nieprzerwanie usuwa niezapisane filmy starsze niż trzy minuty i usuwa wszystkie niezapisane filmy przy każdym wyłączeniu. Jest to przydatne w celu ochrony prywatności danych. Po wybraniu opcji Usuń od razu nie można nagrywać filmów Travelapse.
- Konfiguracja kamery: Zawiera opcje wyboru nazwy kamery i wyświetlania obrazu na żywo, co umożliwia dostosowanie położenia kamery.

Połączenia Wi-Fi: Pokazuje stan połączenia z siecią bezprzewodową.

Magazyn Vault: Zawiera opcje dostępnych subskrypcji Vault.

Zlokalizuj pojazd: Zapisuje ostatnią znaną lokalizację pojazdu w aplikacji Garmin Drive.

Fotoradary: Ustawia częstotliwość, z jaką Garmin Drive sprawdza dostępność aktualizacji lokalizacji fotoradarów.

Niezident. alerty dla kierowców: Powiadamia, gdy Twój pojazd odjeżdża bez Twojego telefonu w pobliżu. **Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu**: Powiadamia kontakty alarmowe użytkownika o wykryciu zdarzenia.

Ochrona parkingowa: Włącza ochrone parkingową i dostosowuje ustawienia rejestracji ochrony parkingowej.

Głośność alertu: Dostosowuje głośność dźwieków alertów kamery.

Język: Ustawia język urządzenia.

Jednostki i czas: Dostosowanie ustawień formatu daty i godziny.

Polecenia głosowe: Włącza polecenia głosowe i ustawia język poleceń głosowych.

Hasło wybudzania: Umożliwia zmianę słowa aktywacji sterowania głosem.

Informacje o urządzeniu: Wyświetla informacje dotyczące wersji oprogramowania oraz identyfikatora kamery.

Wyszukaj aktualizacje: Sprawdza, czy dla urządzenia są dostępne aktualizacje oprogramowania.

Formatuj kartę SD: Formatuje kartę pamięci i usuwa z niej wszystkie nagrania, zdjęcia i inne dane.

Przywróć domyślne: Przywraca domyślne ustawienia fabryczne urządzenia i anuluje parowanie urządzenia z aplikacją Garmin Drive.

Pomoc: Otwiera stronę pomocy technicznej dla urządzenia.

Zapomnij urządzenie: Anuluje parowanie urządzenia z aplikacją Garmin Drive.

Zmiana nazwy kamery

Można zmienić nazwę kamery, aby odróżnić ją od innych kamer w sieci wielu kamer.

- 1 Wybierz 🛱.
- 2 Wybierz kamerę.
- 3 Wybierz Konfiguracja kamery.
- 4 Wybierz nazwę kamery z pola Nazwa kamery.

PORADA: Można wybrać Własny, aby wprowadzić własną nazwę kamery.

Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowej

NOTYFIKACJA

Niektóre jurysdykcje mogą zabraniać lub regulować nagrywanie dźwięku i/lub wideo oraz wykonywanie zdjęć. Jurysdykcje te mogą wymagać, aby wszystkie strony były świadome nagrywania i wyraziły zgodę przed nagraniem dźwięku i/lub wideo, lub wykonaniem zdjęć. Obowiązek znajomości i przestrzegania praw, regulacji i innych ograniczeń obowiązujących w danej jurysdykcji należy do użytkownika.

Kamera samochodowa zapisuje nagrania na karcie pamięci kamery (*Wkładanie karty pamięci*, strona 2). Domyślnie urządzenie rozpoczyna nagrywanie filmu po włączeniu i kontynuuje nagrywanie do momentu wyłączenia. Jeśli karta pamięci jest pełna, urządzenie automatycznie usuwa najstarsze niezapisane nagrania w celu zwolnienia miejsca na nowe.

Jeśli opcja natychmiastowego usunięcia niezapisanego nagrania jest włączona, urządzenie nieprzerwanie usuwa niezapisane nagrania starsze niż trzy minuty i usuwa wszystkie niezapisane nagrania przy każdym wyłączeniu. Opcję tę można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach kamery (*Ustawienia kamery*, strona 19).

Można zapisać nagranie wideo, aby zapobiec jego nadpisaniu lub usunięciu (*Zapisywanie niezapisanego nagrania wideo*, strona 14).

Zapisywanie nagrania wideo

Domyślnie urządzenie wykorzystuje czujnik do wykrywania potencjalnych zdarzeń i automatycznie zapisuje nagranie zarejestrowane 15 sekund przed i 15 sekund po wykryciu zdarzenia. Pliki wideo można również w każdej chwili zapisać ręcznie.

PORADA: Pliki wideo można zapisać za pomocą poleceń głosowych (Sterowanie głosem, strona 18).

Naciśnij 💾

Urządzenie zapisuje nagranie zarejestrowane przed, w trakcie i po naciśnięciu 💾.

Pojemność karty pamięci jest ograniczona. Po zapisaniu nagrania wideo należy je przesłać do komputera (*Filmy i zdjęcia na komputerze*, strona 14) lub do smartfonu (*Edytowanie i eksportowanie filmu*, strona 9).

Wykrywanie zdarzeń

Domyślnie urządzenie wykorzystuje czujnik do wykrywania potencjalnych zdarzeń i automatycznie zapisuje nagranie zarejestrowane 15 sekund przed i 15 sekund po wykryciu zdarzenia. Nagranie zawiera informacje o czasie, dacie i miejscu zdarzenia.

Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku

NOTYFIKACJA

W niektórych regionach rejestrowanie dźwięku w pojeździe jest zabronione lub wymaga się, aby wszyscy pasażerowie wiedzieli o takim rejestrowaniu i wyrazili na nie zgodę przed jego rozpoczęciem. Użytkownik jest odpowiedzialny za znajomość i przestrzeganie wszelkich przepisów i ograniczeń w jego regionie.

Urządzenie może rejestrować dźwięk wraz z obrazem wideo za pomocą wbudowanego mikrofonu. Rejestrowanie dźwięku można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć.

PORADA: Rejestrowanie dźwięku można również włączyć lub wyłączyć za pomocą poleceń głosowych (*Sterowanie głosem*, strona 18).

Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera > Nagrywaj dźwięk.

Wykonywanie zdjęć

PORADA: Możesz wykonać zdjęcie za pomocą polecenia głosowego (Sterowanie głosem, strona 18).

W wizjerze naciśnij 💾.

Urządzenie zapisuje zdjęcie i film na karcie pamięci.

Travelapse

Funkcja Travelapse rejestruje podczas podróży obraz w przyspieszonym tempie, co pozwala udostępniać krótkie filmy z długich podróży. Nagrywanie przy użyciu funkcji Travelapse nie przerywa zwykłego rejestrowania obrazu przez kamerę.

UWAGA: Nagrywanie Travelapse nie jest dostępne po włączeniu opcji szybkiego usuwania niezapisanych nagrań (*Ustawienia kamery*, strona 19).

Nagrywanie filmów Travelapse

W każdej chwili można ręcznie uruchomić lub zatrzymać nagrywanie Travelapse, korzystając z menu głównego lub poleceń głosowych.

UWAGA: Urządzenie nadal rejestruje zwykły obraz z kamery samochodowej podczas nagrywania filmu Travelapse.

- · Aby rozpocząć nagrywanie filmu Travelapse, wybierz opcję:
 - W menu głównym wybierz kolejno Travelapse > Rozpocznij.
 - Powiedz OK, Garmin ,Start Travelapse.
- · Aby zatrzymać nagrywanie Travelapse, wybierz opcję:
 - W menu głównym wybierz kolejno Travelapse > Zatrzymaj.
 - Powiedz OK, Garmin ,Stop Travelapse.

Funkcje LTE

▲ OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać powiadomień ani odpowiadać na nie podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

A PRZESTROGA

Funkcje online LTE tego urządzenia są funkcjami dodatkowymi i nie są głównym sposobem monitorowania pojazdu. Funkcjonalność, niezawodność i aktualność wiadomości oraz powiadomień zależą od wielu czynników, na które Garmin nie ma wpływu, w tym między innymi od zasięgu sieci telefonii komórkowej oraz mocy urządzenia.

Opcjonalny abonament LTE można wykupić w aplikacji Garmin Drive w smartfonie. Można skorzystać z aktywnego abonamentu LTE, aby korzystać z funkcji online kamery, gdy jest ona poza zasięgiem sieci Wi-Fi.

- **Podgląd na żywo**: Umożliwia wyświetlanie obrazu na żywo z kamery za pomocą aplikacji Garmin Drive w smartfonie (*Wyświetlanie obrazu z kamery na żywo*, strona 7).
- **Zlokalizuj pojazd**: Zapisuje ostatnią znaną pozycję pojazdu w aplikacji Garmin Drive (*Lokalizowanie pojazdu*, strona 13).
- **Niezident. alerty dla kierowców**: Powiadamia, gdy Twój pojazd odjeżdża bez Twojego smartfona w pobliżu (*Włączenie funkcji powiadomień o niezidentyfikowanym kierowcy*, strona 15).
- **Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu**: Powiadamia kontakty alarmowe po wykryciu zdarzenia (*Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu*, strona 15).
- **Ochrona parkingowa**: Umożliwia kamerze automatyczne nagrywanie po zaparkowaniu pojazdu i zapisywanie materiału wideo do magazynu Vault (*Ochrona parkingowa*, strona 12).

Ochrona parkingowa

Funkcja ochrony parkingowej umożliwia automatyczne nagrywanie po zaparkowaniu samochodu. Po wyłączeniu pojazdu kamera automatycznie przechodzi w tryb nagrywania po zaparkowaniu. Kamera automatycznie nagrywa film za każdym razem, gdy wykryje zdarzenie, i wysyła powiadomienie do smartfona, gdy jest podłączona do sieci Wi-Fi lub ma aktywny abonament LTE. Do zarządzania ustawieniami ochrony parkingowej można użyć aplikację Garmin Drive na smartfonie.

Włączanie lub wyłączanie ochrony parkingowej

Wybierz opcję:

- Aby włączyć funkcje ochrony parkingowej, wybierz > Ochrona parkingowa > Włącz.
- Aby wyłączyć funkcje ochrony parkingowej, wybierz \wedge > Ochrona parkingowa > Ustawienia > Włącz.

Ustawienia ochrony parkingowej

Wybierz 🔨 > Ochrona parkingowa > Ustawienia.

Włącz: Włącza lub wyłącza funkcję ochrony parkingowej.

Autostart: Umożliwia ustawienie czasu, przez jaki pojazd musi pozostawać w bezruchu, zanim kamera włączy funkcję ochrony parkingowej.

- **Czułość zderzenia**: Dostosowuje poziom czułości dla wykrywania zdarzeń przy aktywnej funkcji Ochrona parkingowa.
- **Czas monitorowania**: Umożliwia ustawienie czasu, przez jaki funkcja ochrony parkingowej pozostaje aktywna, zanim zostanie wyłączona.

Zasilanie bateryjne: Umożliwia funkcji ochrony parkingowej korzystanie z akumulatora kamery w przypadku, gdy nie jest podłączone zewnętrzne źródło zasilania.

UWAGA: Dotknięcie kamery przy włączonym Zasilanie bateryjne może spowodować nieoczekiwane włączenie kamery po wykryciu ruchu.

Nagr. przed zdarzeniem: Ustawia urządzenie na nagrywanie na 15 sekund przed wykryciem zdarzeń. Aby skorzystać z tej opcji, należy podłączyć kamerę do zewnętrznego źródła zasilania.

Lokalizowanie pojazdu

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie lokalizowania pojazdu w aplikacji Garmin Drive.

Uzyskawszy zgodę, kamera Garmin Dash Cam może bezpiecznie przechowywać i szyfrować informację o ostatniej znanej pozycji Twojego pojazdu. Może być to przydatne, jeśli zapomnisz, gdzie znajduje się samochód lub zgubisz pojazd czy urządzenie.

Z poziomu aplikacji Garmin Drive w smartfonie wybierz opcję Zlokalizuj pojazd.

Włączenie funkcji lokalizowania pojazdu

- 1 Z poziomu aplikacji Garmin Drive w smartfonie wybierz 🍄, a następnie nazwę kamery.
- 2 Wybierz kolejno Zlokalizuj pojazd > Akceptuję.

Wyświetlanie filmów i zdjęć

UWAGA: Podczas przeglądania filmów i zdjęć urządzenie zatrzymuje rejestrowanie oraz wyłącza alerty.

- 1 Wybierz kolejno \checkmark > Galeria.
- 2 Wybierz opcję:

UWAGA: Niezapisane nagrania i filmy Travelapse nie są dostępne, gdy opcja natychmiastowego usuwania niezapisanego filmu jest włączona (*Ustawienia kamery*, strona 19).

- Aby wyświetlić zapisane nagrania wideo, wybierz Zapisane filmy.
- Aby wyświetlić zapisane nagrania po zaparkowaniu, wybierz Nagrania po zaparkowaniu.
- Aby wyświetlić zapisane zdjęcia, wybierz Zdjęcia.
- · Aby wyświetlić filmy Travelapse, wybierz Travelapse.
- Aby wyświetlić najnowsze nagranie wideo, które nie zostało zapisane, wybierz Niezapisane filmy.
- 3 Wybierz film lub zdjęcie.

Zapisywanie niezapisanego nagrania wideo

W galerii można wyświetlić niezapisane tymczasowe nagrania i zapisać klipy wideo z niezapisanych nagrań. Ta funkcja nie jest dostępna po włączeniu opcji szybkiego usuwania niezapisanych nagrań (*Ustawienia kamery*, strona 19).

- 1 Wybierz ✓ > Galeria > Niezapisane filmy.
- 2 Wybierz dzień i czas. Rozpocznie się odtwarzanie niezapisanego filmu dla określonego przedziału czasowego.
- Przytrzymaj ∧ lub ∨, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu.
 Przytrzymanie przycisku powoduje zwiększenie prędkości, z jaką urządzenie przewija nagranie. Znacznik czasu jest widoczny w lewym dolnym rogu nagrania.
- 4 Po znalezieniu nagrania, które chcesz zapisać, naciśnij > Zapisz.
 Urządzenie zapisuje 30-sekundowy klip wideo zawierający 15 sekund przed i 15 sekund po wybranym punkcie zapisu.

Usuwanie filmu lub zdjęcia

- Podczas wyświetlania filmu wybierz kolejno **V > Usuń > Tak**.
- Podczas wyświetlania zdjęcia wybierz kolejno mi > Tak.

Filmy i zdjęcia na komputerze

UWAGA: Niektóre odtwarzacze multimedialne mogą nie obsługiwać odtwarzania w wysokiej rozdzielczości.

Filmy i zdjęcia przechowywane są w folderze DCIM na karcie pamięci kamery. Filmy są zapisywane w formacie HEVC (H.265) MP4, a zdjęcia w formacie JPG. Zdjęcia i filmy można wyświetlać i przenosić po podłączeniu karty pamięci lub urządzenia do komputera (*Podłączanie kamery do komputera*, strona 14). Więcej informacji można znaleźć na stronie garmin.com/dashcamvideos.

Filmy i zdjęcia są umieszczone w kliku folderach.

UWAGA: Niezapisane nagrania i filmy Travelapse nie są dostępne, gdy opcja natychmiastowego usuwania niezapisanego filmu jest włączona (*Ustawienia kamery*, strona 19).

100EVENT: Zawiera filmy zapisywane automatycznie, gdy urządzenie wykryje zdarzenie.

101PHOTO: Zawiera zdjęcia.

102SAVED: Zawiera filmy zapisane ręcznie przez użytkownika.

103PARKM: Zawiera filmy zapisane po zaparkowaniu pojazdu.

104TLPSE: Zawiera filmy Travelapse.

105UNSVD: Zawiera niezapisane nagrania wideo. Gdy skończy się miejsce przeznaczone na niezapisane nagrania wideo, urządzenie zacznie nadpisywać najstarsze niezapisane nagrania wideo.

Podłączanie kamery do komputera

Kamerę można podłączyć do komputera w celu zainstalowania aktualizacji oprogramowania lub przesłania filmów i zdjęć do komputera. Z komputerem należy połączyć się za pomocą krótszego przewodu do przesyłu danych micro-USB 1,5 m (5 stóp) dołączonego do urządzenia.

UWAGA: Dłuższy przewód zasilający dołączony do urządzenia jest przeznaczony wyłącznie do ładowania i nie może być używany do podłączania urządzenia do komputera.

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do przesyłu danych do portu micro-USB w kamerze.
- 2 Podłącz większą wtyczkę przewodu USB do wolnego portu USB w komputerze.

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako dysk wymienny lub wolumin wymienny w komputerze.

Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy

W kamerze dostępne są funkcje, które mają zachęcać do ostrożniejszej jazdy, nawet gdy podróżujesz dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych typów alertów dla kierowcy.

- Ostrzeganie przed kolizją: Urządzenie wyświetla ostrzeżenia w przypadku, gdy wykryje niebezpieczną odległość od pojazdu jadącego z przodu.
- **Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa**: Urządzenie emituje ostrzeżenie, gdy wykryje niezamierzone przekroczenie linii oddzielającej pasy ruchu.
- Alert ruchu: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla alert w przypadku, gdy wstrzymany ruch drogowy zostaje odblokowany.
- **Fotoradary**: Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli ograniczenie prędkości oraz odległość do fotoradaru.
- **Kamery na światłach**: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającej się kamery na światłach.

Włączenie funkcji powiadomień o niezidentyfikowanym kierowcy

Rejestrator jazdy Garmin Dash Cam może wysyłać powiadomienia do smartfona, jeśli Twój pojazd odjeżdża bez Twojego telefonu w pobliżu.

▲ PRZESTROGA

Aby móc korzystać z tej funkcji, kamera musi mieć aktywny abonament LTE. Jest to dodatkowa funkcja, która nie powinna stanowić podstawowej metody monitorowania lub zabezpieczania pojazdu.

- 1 Z poziomu aplikacji Garmin Drive w smartfonie wybierz 🍄, a następnie nazwę kamery.
- 2 Wybierz Niezident. alerty dla kierowców.

Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu

▲ OSTRZEŻENIE

Urządzenie umożliwia przesłanie Twojej lokalizacji do kontaktu alarmowego. Jest to funkcja dodatkowa i nie jest głównym sposobem na uzyskanie pomocy ratunkowej. Aplikacja Garmin Drive nie kontaktuje się ze służbami ratowniczymi w Twoim imieniu.

▲ PRZESTROGA

Aby korzystać z tej funkcji, kamera musi mieć aktywny abonament LTE, musisz wprowadzić kontakty alarmowe do Garmin Drive aplikacji w smartfonie i musisz włączyć funkcję wykrywania wiadomości o zdarzeniu w aplikacji Garmin Drive w smartfonie. Jest to dodatkowa funkcja, która nie powinna stanowić podstawowej metody monitorowania lub zabezpieczania pojazdu.

Rejestrator jazdy Garmin Dash Cam wykorzystuje wbudowane czujniki do wykrywania zdarzeń z udziałem pojazdu i wysyła automatyczną wiadomość SMS do kontaktów alarmowych. Opcja ta może być przydatna, gdy nie jesteś w stanie zadzwonić ani wysłać wiadomości w sytuacji awaryjnej.

Włączenie funkcji wysyłania wiadomości o zdarzeniu

- 1 Z poziomu aplikacji Garmin Drive w smartfonie wybierz 🍄, a następnie nazwę kamery.
- 2 Wybierz Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu.

Dodawanie kontaktu alarmowego

- 1 W aplikacji Garmin Drive w smartfonie wybierz kolejno 🍄 > Pomoc ratunkowa > Dodaj kontakt alarmowy.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

System ostrzegania przed kolizją

▲ OSTRZEŻENIE

Działanie systemu ostrzegania przed kolizją (FCWS) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmuje z kierowcy obowiązku zachowania ostrożności podczas niesprzyjających warunków drogowych, przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. System FWCS działa w oparciu o pracę kamery, emitując sygnał ostrzegawczy w przypadku zbliżających się pojazdów. W związku z tym jego funkcjonalność może być ograniczona w warunkach słabej widoczności. Więcej informacji znajduje się na stronie garmin.com/warnings.

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.

System FCWS wyświetla ostrzeżenia w przypadku, gdy urządzenie wykryje niebezpieczną odległość od pojazdu jadącego z przodu. Urządzenie określa prędkość pojazdu w oparciu o sygnał GPS i na tej podstawie oblicza bezpieczną odległość. System FCWS włącza się automatycznie, gdy pojazd porusza się z prędkością większą niż 48 km/h (30 mil/h).

W przypadku wykrycia niebezpiecznej odległości od pojazdu jadącego z przodu urządzenie emituje alert dźwiękowy oraz wyświetla ostrzeżenie na ekranie.



Wskazówki dot. działania systemu ostrzegania przed kolizją

Na działanie systemu ostrzegania przed kolizją (FCWS) wpływ ma kilka czynników. W niektórych warunkach system FCWS może nie wykryć pojazdu jadącego z przodu.

- System FCWS włącza się dopiero, gdy pojazd porusza się z prędkością większą niż 50 km/h (30 mil/h).
- System FCWS może nie wykryć pojazdu jadącego z przodu, jeśli pole widzenia kamery jest ograniczone przez deszcz, mgłę, śnieg, światło słoneczne, światła pojazdów lub słabe warunki oświetleniowe.
- System FCWS może działać nieprawidłowo, jeśli kąt kamery nie został odpowiednio dostosowany (Ustawianie umiejscowienia kamery, strona 5).
- System FCWS może nie wykryć pojazdów jadących z przodu w odległości większej niż 40 m (130 stóp) lub mniejszej niż 5 m (16 stóp).
- System FCWS może działać nieprawidłowo, jeśli ustawienia dotyczące umiejscowienia kamery nie wskazują wysokości pojazdu lub faktycznego umiejscowienia urządzenia w pojeździe (Ustawianie umiejscowienia kamery, strona 5).

System ostrzegania o opuszczeniu pasa

▲ OSTRZEŻENIE

Działanie systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmuje z kierowcy obowiązku zachowania ostrożności podczas niesprzyjających warunków drogowych, przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. System LDWS działa w oparciu o pracę kamery, emitując sygnał ostrzegawczy w przypadku przekroczenia linii dzielącej pasy ruchu. W związku z tym jego funkcjonalność może być ograniczona w warunkach słabej widoczności. Więcej informacji znajduje się na stronie garmin.com/warnings.

System LDWS wyświetla ostrzeżenie w przypadku, gdy urządzenie wykryje niezamierzone przekroczenie linii oddzielającej pas. Na przykład, urządzenie wyświetli ostrzeżenie w przypadku przekroczenia linii ciągłej. System LDWS zapewnia ostrzeżenia dopiero wtedy, gdy pojazd porusza się z prędkością większą niż 64 km/h (40 mil/h). Ostrzeżenie pojawia się po lewej lub prawej stronie ekranu, zależnie od tego, która linia (lewa czy prawa) została przekroczona.



UWAGA: Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki, należy ustawić opcję Umiejscowienie kamery, która określa miejsce montażu urządzenia w pojeździe.

Wskazówki dot. działania systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa

Na działanie systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa (LDWS) wpływ ma kilka czynników. W niektórych warunkach system LDWS może nie wykryć opuszczenia pasa ruchu, którym się poruszasz.

- System LDWS zapewnia ostrzeżenia dopiero wtedy, gdy pojazd porusza się z prędkością większą niż 65 km/h (40 mil/h).
- System LDWS może działać nieprawidłowo, jeśli kąt kamery nie został odpowiednio dostosowany.
- System LDWS może działać nieprawidłowo, jeśli ustawienia dotyczące umiejscowienia kamery nie wskazują wysokości pojazdu lub faktycznego umiejscowienia urządzenia w pojeździe (Ustawianie umiejscowienia kamery, strona 5).
- Do prawidłowego działania systemu LDWS konieczny jest przejrzysty, ciągły widok linii dzielących pasy ruchu.
 - Opuszczenie pasa ruchu może nie zostać wykryte, jeśli widok linii dzielących pasy ruchu jest ograniczony przez deszcz, mgłę, duże zacienienie, światło słoneczne lub światła pojazdów, roboty na drodze lub inne przeszkody wizualne.
 - Przypadki opuszczenia pasa ruchu mogą nie być wykrywane, jeśli linie dzielące pasy ruchu są nierówne, brakuje ich lub są mocno zniszczone.
- System LDWS może nie wykryć przypadków opuszczenia pasa ruchu na bardzo szerokich, wąskich lub krętych drogach.

Alert ruchu

Alert ruchu emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla alert w przypadku, gdy wstrzymany ruch drogowy zostaje odblokowany. Alert ten wyświetla się tylko wtedy, gdy stojący przed Tobą pojazd poruszy się znacząco do przodu, a Twój pojazd pozostanie w miejscu. Funkcja ta jest przydatna, kiedy oczekujesz na zmianę świateł lub stoisz w korku. Funkcja używa kamery samochodowej do wykrywania zatrzymanych i poruszających się postojów oraz wymaga niezasłoniętego widoku na drogę.



Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach i we wszystkich modelach urządzenia.

Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer na światłach.

• Możesz użyć oprogramowania Garmin Express[™] (garmin.com/express) lub aplikacji Garmin Drive, aby zaktualizować bazę danych kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne informacje o kamerach monitorujących, należy często aktualizować urządzenie.

Sterowanie głosem

Funkcja sterowania głosem umożliwia obsługę kamery poprzez wypowiadanie słów i poleceń.

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich języków. Można z niej korzystać, gdy interfejs urządzenia jest w nieobsługiwanym języku, jednak polecenia należy wypowiadać w języku angielskim.

Sterowanie kamerą za pomocą poleceń głosowych

- 1 Powiedz **OK, Garmin**, aby włączyć funkcję sterowania głosem. Zostanie odtworzony dźwięk i kamera zacznie słuchać polecenia.
- 2 Wymów polecenie:
 - Aby zapisać nagranie, powiedz Save Video.
 - Aby zrobić zdjęcie, powiedz Take a Picture.
 - Aby zarejestrować obraz z dźwiękiem, powiedz Record Audio.
 - Aby zarejestrować obraz bez dźwięku, powiedz Stop Audio.
 - Aby rozpocząć nagrywanie Travelapse, powiedz Start Travelapse.
 - Aby zatrzymać nagrywanie Travelapse, powiedz Stop Travelapse.

Gdy kamera rozpozna polecenie, odtworzy dźwięk.

Włączanie i wyłączanie sterowania głosem

Wybierz kolejno ✓ > Sterowanie głosem > Ustawienia > Wyłącz.

Sterowanie głosem – porady

- Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
- Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, aby poprawić dokładność działania funkcji rozpoznawania głosu.
- Przed każdym poleceniem powiedz hasło wybudzania. Domyślne hasło wybudzania to **OK, Garmin**.
- · Poczekaj, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający odebranie polecenia przez kamerę.
- Zmień hasło wybudzania, jeśli masz więcej niż jedno urządzenie Garmin z funkcjami sterowania głosem (*Zmiana ustawienia hasła wybudzania*, strona 19).

Zmiana ustawienia hasła wybudzania

Domyślnie sterowanie głosem kamerą samochodową włącza się po wypowiedzeniu OK, Garmin. Hasło wybudzania można zmienić w dowolnym momencie. Może to być przydatne w przypadku posiadania więcej niż jednego urządzenia Garmin z funkcjami sterowania głosem.

- 1 Wybierz ✓ > Sterowanie głosem > Ustawienia > Hasło wybudzania.
- 2 Wybierz hasło wybudzania.

Ustawienia

Ustawienia kamery

Wybierz 🔨 > Ustawienia > Kamera.

Rozdzielczość: Umożliwia regulację rozdzielczości obrazu wideo.

Wykrywanie zdarzeń: Włącza i wyłącza wykrywanie zdarzeń i ustawia opcje czułości wykrywania zdarzeń (*Wykrywanie zdarzeń*, strona 11).

Nagrywaj dźwięk: Włącza i wyłącza nagrywanie dźwięku (*Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku*, strona 11).

Nakładka danych: Pozwala określić typ danych wyświetlanych na nagraniu i zdjęciach.

Niezapisane filmy: Określa, kiedy urządzenie usuwa niezapisane nagrania wideo. Po wybraniu opcji **Usuń**, **gdy pełna** urządzenie usuwa najstarsze niezapisane filmy, gdy karta pamięci jest pełna. Po wybraniu opcji **Usuń od razu** urządzenie nieprzerwanie usuwa niezapisane filmy starsze niż trzy minuty i usuwa wszystkie niezapisane filmy przy każdym wyłączeniu. Jest to przydatne w celu ochrony prywatności danych. Po wybraniu opcji Usuń od razu nie można nagrywać filmów Travelapse ani przeglądać niezapisanych filmów w galerii.

Wartość ekspozycji: Służy do ustawiania wartości ekspozycji światła w filmach i na zdjęciach.

Formatuj kartę: Formatuje kartę pamięci i usuwa z niej wszystkie nagrania, zdjęcia i inne dane.

Ustawienia rozdzielczości obrazu wideo

Można ustawić rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę (FPS) oraz opcję HDR (High Dynamic Range) dla filmów nagrywanych przez kamerę.

Rozdzielczość to inaczej szerokość i wysokość filmu w pikselach. FPS to liczba klatek nagrania rejestrowanych co sekundę. Technika HDR łączy kilka klatek o różnej ekspozycji, co może poprawić wyrazistość obrazu w warunkach wysokiego kontrastu lub słabego oświetlenia. Ustawienia o wyższej rozdzielczości lub liczbie klatek na sekundę wymagają więcej miejsca na karcie pamięci.

Nie każdy model obsługuje wszystkie ustawienia.

Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera > Rozdzielczość.

Ustawienie	Rozwiązanie
1440p, 30 kl./s, HDR	2560 × 1400 pikseli
1080p, 30 kl./s, HDR	1920 × 1080 pikseli
720p, 30 kl./s, HDR	1280 × 720 pikseli

Ustawienia asystenta kierowcy

Wybierz kolejno 🔨 > Ustawienia > Asystent kierowcy.

Umiejscowienie kamery: Umożliwia wskazanie miejsca, w którym zamontowana została kamera w pojeździe ((*Ustawianie umiejscowienia kamery*, strona 5)).

Kolizja: Umożliwia regulację czułości funkcji ostrzegania przed kolizją (FCWS).

- **Alert ruchu**: Włącza i wyłącza wyświetlanie alertu ruchu oraz alerty dźwiękowe, gdy wstrzymany ruch drogowy zostaje odblokowany (*Alert ruchu*, strona 18).
- **Opuszczenie pasa**: Umożliwia regulację ustawień dotyczących przekroczenia linii oddzielającej pasy ruchu (*System ostrzegania o opuszczeniu pasa*, strona 17).

Alerty punktów alarmowych: Umożliwia regulację ustawień alertów dla punktów alarmowych.

Ustawienia dotyczące wysyłania wiadomości i ustawienia prywatności

Wybierz kolejno 🔨 > Ustawienia > Wiadomości i prywatność.

Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu: Powiadamia kontakty alarmowe użytkownika o wykryciu zdarzenia.

Niezident. alerty dla kierowców: Powiadamia, gdy Twój pojazd odjeżdża bez Twojego telefonu w pobliżu.

Zlokalizuj pojazd: Zapisuje ostatnią znaną lokalizację pojazdu w aplikacji Garmin Drive.

UWAGA: Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie jej w aplikacji Garmin Drive.

Ustawienia systemowe

Wybierz 🔨 > Ustawienia > System.

Głośność: Umożliwia regulację głośności odtwarzania alertów i nagrań w kamerze.

Zapis. sygnału filmu: Włącza lub wyłącza sygnał dźwiękowy odtwarzany po zapisaniu filmu.

- **Jasność**: Dostosowuje jasność wyświetlacza wizjera. Wybranie opcji Automatyczna jasność powoduje, że jasność podświetlenia w urządzeniu jest dostosowywana automatycznie w zależności od oświetlenia otoczenia.
- **Schemat kolorów**: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych lub nocnych. Wybranie Automatyczny powoduje, że urządzenie automatycznie przełącza się na kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny czas.
- **Czas do wygasz. ekranu**: Umożliwia konfigurację ekranu w taki sposób, by pozostawał włączony, gdy kamera będzie podłączona do zasilania, lub wyłączał się po minucie bezczynności. Kamera kontynuuje nagrywanie przy wyłączonym ekranie, a dioda LED nagrywania świeci się na czerwono, informując, że urządzenie nagrywa.
- Konfiguracja: Pozwala ustawić jednostki miar, czas i język, a także przywrócić ich domyślne wartości.
- **O systemie**: Wyświetla nazwę kamery, numer wersji oprogramowania, numer identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacje o kilku innych funkcjach oprogramowania.

Informacje prawne: Wyświetlanie informacji prawnych i dotyczących zgodności.

Konfiguracja urządzenia

Wybierz kolejno 🔨 > Ustawienia > System > Konfiguracja.

Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.

Czas: Pozwala określić godzinę i format znacznika czasu.

Język: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na ekranie.

Resetuj: Powoduje przywrócenie wszystkich ustawień do domyślnych wartości i usuwa połączenie urządzenia z aplikacją Garmin Drive. Ta opcja nie powoduje usunięcia zarejestrowanych zdjęć ani filmów. Aby usunąć wszystkie zdjęcia i filmy z karty pamięci, należy sformatować kartę pamięci (*Formatowanie karty pamięci,* strona 2).

Informacje o urządzeniu

Czyszczenie obiektywu aparatu

NOTYFIKACJA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

Aby poprawić jakość nagrań wideo, obiektyw kamery należy regularnie czyścić.

- 1 Przetrzyj obiektyw niestrzępiącą się ściereczką do obiektywów, ewentualnie zwilżoną alkoholem izopropylowym.
- 2 Pozostaw obiektyw do wyschnięcia.

Aktualizacje produktów

Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express (www.garmin.com/express). Zainstaluj aplikację Garmin Drive w telefonie.

Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin:

- Aktualizacje oprogramowania
- Przesyłanie danych do Garmin Connect[™]
- Rejestracja produktu
- · Konfiguracja abonamentu LTE i subskrypcji usługi Vault

Aktualizowanie kamery za pomocą aplikacji Garmin Drive

Aplikacja Garmin Drive powiadamia użytkownika o dostępności aktualizacji oprogramowania lub aktualizacji bazy danych fotoradarów dla urządzenia.

1 W aplikacji Garmin Drive wybierz Instaluj teraz.

Aktualizacja oprogramowania zostanie wysłana do urządzenia. Otrzymasz powiadomienie, gdy przesyłanie będzie ukończone.

- 2 Po wyłączeniu urządzenia odłącz je od zasilania.
- Podłącz urządzenie do zasilania.
 Urządzenie zainstaluje aktualizację oprogramowania.
 UWAGA: Podczas aktualizacji oprogramowania obraz i dźwięk nie są rejestrowane.

Konfigurowanie Garmin Express

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Odwiedź stronę garmin.com/express.
- **3** Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Centrum obsługi klienta firmy Garmin

Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z eetykietami

- 1 W menu ustawień przewiń do samego dołu menu.
- 2 Wybierz System.
- 3 Wybierz Informacje prawne.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, należy je ponownie uruchomić.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.

Dane techniczne

Zakres temperatury roboczej	Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 60°C (od 32°F do 140°F)
Napięcie wejściowe	Od 4,75 do 5,25 V DC, 2 A
EU SAR	1,04 W/kg – tułów, 2,30 W/kg – kończyna
Częstotliwość bezprzewodowa i moc transmisji	2,4 GHz przy 18,9 dBm (maks.) 5,1 GHz przy 17 dBm (maks.) 1,75 GHz przy 21,5 dBm (maks.)

UWAGA: W Kanadzie pasmo 5150-5250 MHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne karty pamięci

Kamera wymaga karty pamięci o następujących parametrach. Odwiedź stronę garmin.com/dashcamcards, aby wyświetlić listę zalecanych kart pamięci.

Тур	microSDHC lub microSDXC
Pojemność	Od 8 do 512 GB
Klasa prędkości	Klasa 10 lub wyższa
System plików	exFAT

Załącznik

Przewód do stałego zasilania

Constant Power Cable jest zawsze włączonym zasilaczem 12 V, który podłącza się do portu OBD II w pojeździe. Urządzenie może zasilać maksymalnie dwie kamery samochodowe przez wybrany czas po wyłączeniu pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić Constant Power Cable, przejdź do strony garmin.com.

Pierwsze kroki

Podczas instalowania urządzenia w pojeździe należy je dokładnie zamontować, aby nie kolidowało z elementami służącymi do obsługi pojazdu, takimi jak pedały czy stopy kierowcy. Kolidowanie z elementami służącymi do obsługi pojazdu lub stopami może być przyczyną wypadku, który może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

A PRZESTROGA

Należy przestrzegać warunków gwarancji pojazdu oraz podręcznika użytkownika, aby dowiedzieć się, czy jakiekolwiek urządzenie ze złączem OBD II może unieważnić lub zmienić gwarancję pojazdu. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub wydatki związane z naprawami pojazdów lub unieważnionymi gwarancjami.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian w wydajności silnika po podłączeniu urządzenia należy natychmiast odłączyć urządzenie i skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Garmin. Nie używaj urządzenia, jeśli ma ono wpływ na wydajność silnika lub przyspieszenie w danej marce i modelu pojazdu.

Mocowanie urządzenia

- 1 Ustaw przełącznik czasowy (Przełącznik czasowy, strona 25).
- 2 Podłącz urządzenie do portu OBD II w pojeździe.

Port OBD II znajduje się zwykle pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy. Umiejscowienie portu OBD II może się różnić w zależności od marki i modelu pojazdu. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika pojazdu.

3 Zdejmij folię ochronną z jednego łącznika wielokrotnego użytku i mocno dociskaj łącznik do końca portu USB urządzenia przez 10 sekund.



- 4 Wyczyść powierzchnię montażową pojazdu wodą lub alkoholem i niestrzępiącą się ściereczką.
- 5 Pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.
- **6** Zdejmij folię ochronną z drugiego łącznika wielokrotnego użytku i mocno dociskaj łącznik do powierzchni montażowej pojazdu przez 10 sekund.
- 7 Dociśnij łącznik wielokrotnego użytku na urządzeniu do łącznika wielokrotnego użytku na powierzchni montażowej, aby przymocować urządzenie do miejsca montażu.



8 Podłącz przewód zasilający USB urządzenia Garmin Dash Cam do portu USB urządzenia Constant Power Cable.

Przełącznik czasowy

Przełącznik czasowy ① służy do ustawiania czasu, przez jaki urządzenie będzie zasilane po wyjściu z pojazdu. Urządzenie ponownie włącza zasilanie po wykryciu ruchu lub po ponownym wejściu do pojazdu i uruchomieniu go.



Jeśli urządzenie ma pozostać wyłączone do czasu ponownego wejścia do pojazdu, należy wybrać opcję 10m. Jeśli urządzenie ma pracować bez przerwy, gdy pojazd jest zaparkowany, należy wybrać opcję 24h lub 🗪.

Dioda LED stanu

Dioda LED stanu wskazuje stan urządzenia.

Działanie diody LED	Stan działania
Czerwony	Urządzenie zasila podłączone urządzenia.
Miga na czerwono	Upłynął limit czasu i urządzenie nie zasila podłączonych urządzeń.
Wyłączone	Urządzenie jest zasilane napięciem mniejszym niż 12 V. Funkcja ochrony przed rozłado- waniem akumulatora wyłącza urządzenie w celu ochrony akumulatora pojazdu.

Dane techniczne

Temperatura robocza	Od -20°C do 45°C (od -4°F do 113°F)
Prąd wejściowy	Od 12 do 16 V, maks. 1,6 A
Prąd wyjściowy	5 VDC, 1,5 A każdy (łącznie 3,0 A)
Niskie napięcie zabezpieczenia akumulatora	12 V

Przewód trybu parkowania

Przewód trybu parkowania łączy kamerę ze stałym zasilaniem i umożliwia nagrywanie filmu, gdy pojazd jest zaparkowany i wyłączony.

Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić przewód trybu parkowania, przejdź do strony garmin.com.

Schemat połączeń przewodu trybu parkowania



Podłączanie przewodu trybu parkowania do źródła zasilania

A PRZESTROGA

Firma Garmin zaleca zlecić montaż urządzenia doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilania może spowodować uszkodzenie pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciała.

- 1 Poprowadź przewód trybu parkowania w pojeździe do miejsca, w którym istnieje możliwość podłączenia do stałego zasilania, przełączanego zasilania i masy.
- 2 Podłącz żyłę BATT do stałego źródła zasilania.
- **3** Podłącz żyłę **ACC** do przełączanego źródła zasilania.
- 4 Podłącz żyłę **GND** do nieizolowanej, metalowej części nadwozia za pomocą dołączonej śruby lub wkrętu.
- 5 Podłącz przewód trybu parkowania do portu USB w kamerze.

Rozwiązywanie problemów

Kamera nagrzewa się, gdy jest włączona

Kamery Garmin zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach motoryzacyjnych. Osiąganie wysokiej temperatury przez produkty używane w ciepłym klimacie lub nasłonecznionym miejscu stanowi normalne i oczekiwane zjawisko, a ich użytkowanie pozostaje bezpieczne. Urządzenie może działać bezpiecznie nawet po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej otoczenia. Zawsze przestrzegaj instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia zawartej w instrukcji obsługi produktu.

Zapis danych na karcie pamięci staje się coraz mniej pewny i należy wymienić kartę

Po zapisaniu plików bardzo dużą liczbę razy wszystkie karty pamięci microSD[®] ulegają zużyciu. Okresowe formatowanie karty może wydłużyć okres jej przydatności i zwiększyć wydajność. Ponieważ kamera samochodowa rejestruje nagrania w sposób ciągły, może to wymagać wymiany karty pamięci co jakiś czas (*Wkładanie karty pamięci*, strona 2). Urządzenie automatycznie wykrywa błędy karty pamięci i ostrzega użytkownika o konieczności sformatowania lub wymiany karty pamięci.

Następujące czynności pomogą wydłużyć okres użytkowania karty pamięci.

- Kartę pamięci należy formatować co najmniej raz na sześć miesięcy (Formatowanie karty pamięci, strona 2).
- Jeśli urządzenie wyświetli komunikat o błędzie karty pamięci, należy najpierw spróbować sformatować ją (*Formatowanie karty pamięci*, strona 2), a następnie w razie potrzeby wymienić (*Wkładanie karty pamięci*, strona 2).
- Wyłącz urządzenie lub upewnij się, że funkcja Ochrona parkingowa jest włączona, gdy pojazd nie jest używany.

Jeśli urządzenie podłączono do gniazda zapalniczki aktywowanego w momencie zapłonu, wyłącz urządzenie, kiedy nie korzystasz z pojazdu, aby uniknąć zapisywania zbędnego materiału przez kamerę samochodową.

- Użyj karty pamięci o większej pojemności.
 Ponieważ karty pamięci o większej pojemności są rzadziej nadpisywane, zazwyczaj mają one dłuższy okres przydatności.
- · Używaj karty pamięci wysokiej jakości o klasie szybkości 10 lub wyższej.
- · Zapasową kartę pamięci kup od zaufanych producentów i sprzedawców.

Moje nagrania wideo są rozmazane

- Wyczyść obiektyw kamery (Czyszczenie obiektywu aparatu, strona 21).
- Wyczyść przednią szybę przed kamerą.
- Sprawdź, czy powierzchnia przedniej szyby znajdująca się przed kamerą jest czyszczona przez wycieraczki. W razie potrzeby przesuń urządzenie.

Moje nagrania są poprzerywane lub niekompletne

- Dla uzyskania jak najlepszej jakości obrazu oraz nagrań używaj karty pamięci o klasie szybkości 10 lub wyższej. Odwiedź stronę garmin.com/dashcamcards, aby wyświetlić listę zalecanych kart pamięci. Karty pamięci o niższej klasie mogą nie rejestrować nagrań wystarczająco szybko.
- Jeśli wyświetlasz filmy na smartfonie, korzystając z połączenia bezprzewodowego z kamerą, spróbuj wyświetlić je w innym miejscu o lepszej jakości połączenia bezprzewodowego lub spróbuj przesłać filmy do smartfonu (*Edytowanie i eksportowanie filmu*, strona 9).
- Prześlij ważne nagrania do komputera lub smartfonu i sformatuj kartę pamięci (*Formatowanie karty pamięci*, strona 2).
- Jeśli urządzenie wyświetli komunikat o błędzie karty pamięci, należy najpierw spróbować sformatować kartę pamięci (*Formatowanie karty pamięci*, strona 2), a następnie w razie potrzeby wymienić kartę pamięci (*Wkładanie karty pamięci*, strona 2).
- Zaktualizuj urządzenie do najnowszej wersji oprogramowania (Aktualizacje produktów, strona 21).