

WIRELESS LIGHT SPEAKER
ENCEINTE SANS FIL LUMINEUSE
KABELLOSER LICHTLAUTSPRECHER

en savoir plus sur comment activer cette fonction, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre lecteur audio.

Note : Certains lecteurs de musique ne sont pas entièrement compatibles avec les commandes audio Bluetooth. Il est possible que les boutons lecture / pause, précédent et suivant / le haut / le bas ne fonctionnent pas ou que le lecteur de musique s'éteigne. Nous vous conseillons d'utiliser les boutons de lecture de votre lecteur de musique.

CONNECTER 2 ENCEINTES EN STÉRÉO
Vous pouvez connecter deux enceintes BTP185 ensemble pour profiter d'un son stéréo (disponible uniquement en mode Bluetooth).
1. Supprimez l'enceinte BTP185 de l'historique Bluetooth de votre mobile.
2. Allumez deux enceintes BTP185 simultanément.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre lecteur audio et confirmez le couplage avec l'enceinte (BTP185) comme expliqué dans la section précédente.
4. Double-cliquez sur le bouton lecture/pause (8) de l'appareil.

EFFETS LUMINEUX
Appuyez sur le bouton avec l'ampoule (10) pour allumer/éteindre les effets lumineux.

ATTENTION: Baissez toujours le niveau de volume. Autrement votre audition pourrait être endommagée.

SPÉCIFICATIONS

Entrée	USB DC 5.0V --- 1.0A
Batterie	Batterie lithium 7.4V, 1200mAh ---
Fréquence Bluetooth®	2402 - 2480 MHz
Puissance de transmission	~ 9.5dBm

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Nous, Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Designation : Enceinte Bluetooth Portable avec micro
Référence : BTP185series

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type BTP185series est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : http://www.lexibook.com/doc/btp185/btp185_1.pdf



SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
We, Lexibook® S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Lexibook UK
PO Box 423
LIMBURY, EIGH
EX32 2JW
United Kingdom

MAINTENANCE
Pour éviter tout incendie ou électrocution, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur quand vous le nettoyez. Utilisez l'appareil en l'assurant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble. Il est conseillé d'utiliser un nettoyeur à sec et un chiffon humidé pour nettoyer la partie frontale.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.
Référence : BTP185series
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfrfr@lexibook.com ou www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfrfr@lexibook.com ou www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfrfr@lexibook.com ou www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfrfr@lexibook.com ou www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfrfr@lexibook.com ou www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfrfr@lexibook.com ou www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfrfr@lexibook.com ou www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfrfr@lexibook.com ou www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfrfr@lexibook.com ou www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfrfr@lexibook.com ou www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfrfr@lexibook.com ou www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfrfr@lexibook.com ou www.lexibook.com

- To change mode, long press the play/pause button (8). A signal will sound every time you switch modes.
- To change the playback, USB and TF modes, press Previous, Play/Pause and Next buttons (7, 8, 9) to control your audio files.
- In AUX-in mode, these buttons are disabled. Please use the control buttons on your music player.
- You can sync by connecting the microphone (included) to the Microphone jack (16). Control the mic volume and echo effect using the top knobs (5) & (6).

BLUETOOTH PAIRING
1. Activate the Bluetooth function on your personal device and make sure it is in discoverable mode.
2. Confirm pairing or select the Bluetooth name "BTP185" to connect your speaker to the speaker.
3. You can play an audio or a video file. The speaker will issue a sound after it has connected successfully, as well as when the connection with the speaker, press another mode on the top panel or a button on your audio player. Once the connection has been stopped, the LED indicator will flash.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lexibook® is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
© 2021 Bluetooth SIG, Inc.
Your audio player must support the A2DP Bluetooth® profile to match this portable karaoke. Please refer to your audio player's instruction manual for accurate information about the Bluetooth® profiles it supports, and how to set up Bluetooth® pairing.

Note: Some music players do not fully support Bluetooth® audio controls. Play/pause, previous and next buttons on the Bluetooth® speaker will respond. The music player may also turn off. To get the best control experience in the said player, use the on-screen track controls of your music player rather than those on the speaker.

CONNECT 2 SPEAKERS IN STEREO
You can connect two BTP185 speakers together to enjoy stereo sound (available only in Bluetooth mode):
1. Delete the BTP185 speaker on your Bluetooth history in your mobile.
2. Turn on two BTP185 speakers simultaneously.
3. Activate the Bluetooth® function of your audio player and confirm the pairing to the speaker (BTP185) as explained in the previous section.
4. Double click the play/pause button (8) on the main unit.

LIGHT EFFECTS
Press the light button (10) to turn the light effects on/off.

CAUTION: Too high volume can damage your hearing. For this reason, leave turn the volume down.

SPÉCIFICATIONS

Input power	USB DC 5.0V --- 1.0A
Battery	Lithium battery 7.4V, 1200mAh ---
Bluetooth Frequency range	2402-2480MHz
Transmission power	~9.5dBm

The mark and logos of the palabra Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Lexibook® se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.
© 2021 Bluetooth SIG, Inc.
Su reproductor de audio debe soportar el perfil A2DP Bluetooth® para ser compatible el Karaoke Portátil. Consulte el manual de instrucciones del reproductor de audio para obtener información precisa sobre los perfiles Bluetooth® que soporta y saber cómo emparejar el Bluetooth®.

Note: Algunos reproductores de música no son totalmente compatibles con los controles de audio Bluetooth. Los botones de Reproducción/Pausa, Anterior y Siguiente del altavoz Bluetooth® podrán no responder. El reproductor de música podrá también responder al control de audio Bluetooth®. Para obtener el mejor control de audio, utilice los controles en pantalla de su reproductor de video en vez de utilizar los del altavoz.

CONNECT 2 ALTCAVES EN STEREO:
Puedes conectar dos altavoces BTP185 juntos para disfrutar de sonido estéreo (disponible sólo en modo Bluetooth):
1. Borra el altavoz BTP185 de la historia Bluetooth de tu móvil.
2. Enciende los dos altavoces BTP185 simultáneamente.
3. Activa la función Bluetooth® de tu reproductor de audio y confirma el emparejamiento con el altavoz (BTP185) tal y como se explica en el apartado anterior.
4. Haz clic doble en el botón de reproducción/pausa (8) de la unidad principal.

EFECTOS DE LUZ
Presione el botón con la bombilla (10) para activar/desactivar los efectos de luz.

PRECAUCIÓN: un volumen demasiado elevado puede dañar los oídos. Por esta razón, deje bajar el volumen.

ESPECIFICACIONES

Entrada	USB DC 5.0V --- 1.0A
Batería	Batería de litio 7.4V, 1200mAh ---
Frecuencia Bluetooth®	2402 - 2480 MHz
Potencia de transmisión	~ 9,5dBm

La marca y logotipos de la palabra Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Lexibook® se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.
© 2021 Bluetooth SIG, Inc.
Su reproductor de audio debe soportar el perfil A2DP Bluetooth® para ser compatible el Karaoke Portátil. Consulte el manual de instrucciones del reproductor de audio para obtener información precisa sobre los perfiles Bluetooth® que soporta y saber cómo emparejar el Bluetooth®.

Note: Algunos reproductores de música no son totalmente compatibles con los controles de audio Bluetooth. Los botones de Reproducción/Pausa, Anterior y Siguiente del altavoz Bluetooth® podrán no responder. El reproductor de música podrá también responder al control de audio Bluetooth®. Para obtener el mejor control de audio, utilice los controles en pantalla de su reproductor de video en vez de utilizar los del altavoz.

CONNECT 2 ALTCAVES EN STEREO:
Puedes conectar dos altavoces BTP185 juntos para disfrutar de sonido estéreo (disponible sólo en modo Bluetooth):
1. Borra el altavoz BTP185 de la historia Bluetooth de tu móvil.
2. Enciende los dos altavoces BTP185 simultáneamente.
3. Activa la función Bluetooth® de tu reproductor de audio y confirma el emparejamiento con el altavoz (BTP185) tal y como se explica en el apartado anterior.
4. Haz clic doble en el botón de reproducción/pausa (8) de la unidad principal.

EFECTOS DE LUZ
Presione el botón con la bombilla (10) para activar/desactivar los efectos de luz.

PRECAUCIÓN: un volumen demasiado elevado puede dañar los oídos. Por esta razón, deje bajar el volumen.

MAINTENANCE

To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the power source when cleaning. Use a soft, lint-free cloth to clean. Do not use any liquid cleaners. Read all warnings. Follow all instructions.
NOTE: Please see this instruction manual. It contains important information.
Reference: BTP185series
Designed and developed in Europe - Made in China

Lexibook® & Ireland
For after-sales service, please contact us at savconfrfr@lexibook.com or www.lexibook.com

Environmental Protection
This product and its packaging are made of materials that can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product
This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/UE which cannot be disposed of with normal household waste. This end user is legally obliged to return used batteries. Return the used batteries free of charge in retail stores and collection center. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help protect the environment. For information on the correct disposal of your old batteries, we strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional take care of your old batteries. Inform your local environmental protection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT
Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit.

1. Read the Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
2. Keep these instructions in a good condition. Read all warnings. Follow all instructions.
3. Save this Instruction Manual for future reference.
4. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
5. No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
6. Do not use the product if the power cord or the power supply cord is damaged.
7. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
8. Only use accessories which are specified in the manufacturer's instructions.
9. Use replacement parts, which are specified by the manufacturer.
10. Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
11. Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40°C. Allow at least 10 cm clearance from the rear and the top of the product to allow air flow from each side.
12. Press the player's buttons gently. Pressing them too hard can damage the player.
13. Dispose of used batteries in an environmentally sound manner.
14. Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
15. Turn off the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
16. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the nearest authorized service center for repairs.
17. NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
18. Don't mount this product on a wall or ceiling.
19. Do not place the unit near TVs, speakers and other objects that generate strong magnetic fields.
20. Do not leave the unit unattended when it is in use.
21. Keep minimum distance from the media ambient for sufficient ventilation.
22. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
23. The use of apparatus in tropical and/or moderate climates.
24. Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
WARNING: Misuse of function or loss of memory may be caused by power frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, switch it off and then on again, or unplug the USB cable. You may power cycle a battery with an incorrect charge level. Do not use a battery that is not a same lithium battery type.
You should never attempt to connect a microphone (included) if the speaker will be deactivated. Utilize the functions of the microphone and echo via the buttons (5) & (6).

APPAREIL BLUETOOTH
1. Activez la fonction Bluetooth de votre lecteur audio et assurez-vous d'être visible.
2. Confirmez l'appareil ou sélectionnez le nom de l'enceinte portable (BTP185), pour connecter votre lecteur à l'enceinte.
3. Vous pouvez écouter de la musique et de la vidéo. L'appareil émettra un son après avoir été connecté avec succès, ainsi qu'au moment où vous changez de mode ou appuyez sur un autre bouton sur votre lecteur audio. Une fois la connexion établie, l'indicateur LED clignotera.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lexibook® is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
© 2021 Bluetooth SIG, Inc.
Your audio player must support the A2DP Bluetooth® profile to match this portable karaoke. Please refer to your audio player's instruction manual for accurate information about the Bluetooth® profiles it supports, and how to set up Bluetooth® pairing.

Note: Some music players do not fully support Bluetooth® audio controls. Play/pause, previous and next buttons on the Bluetooth® speaker will respond. The music player may also turn off. To get the best control experience in the said player, use the on-screen track controls of your music player rather than those on the speaker.

CONNECT 2 SPEAKERS IN STEREO
You can connect two BTP185 speakers together to enjoy stereo sound (available only in Bluetooth mode):
1. Delete the BTP185 speaker on your Bluetooth history in your mobile.
2. Turn on two BTP185 speakers simultaneously.
3. Activate the Bluetooth® function of your audio player and confirm the pairing to the speaker (BTP185) as explained in the previous section.
4. Double click the play/pause button (8) on the main unit.

LIGHT EFFECTS
Press the light button (10) to turn the light effects on/off.

CAUTION: Too high volume can damage your hearing. For this reason, leave turn the volume down.

SPÉCIFICATIONS

Input power	USB DC 5.0V --- 1.0A
Battery	Lithium battery 7.4V, 1200mAh ---
Bluetooth Frequency range	2402-2480MHz
Transmission power	~9.5dBm

The mark and logos of the palabra Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Lexibook® se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.
© 2021 Bluetooth SIG, Inc.
Su reproductor de audio debe soportar el perfil A2DP Bluetooth® para ser compatible el Karaoke Portátil. Consulte el manual de instrucciones del reproductor de audio para obtener información precisa sobre los perfiles Bluetooth® que soporta y saber cómo emparejar el Bluetooth®.

Note: Algunos reproductores de música no son totalmente compatibles con los controles de audio Bluetooth. Los botones de Reproducción/Pausa, Anterior y Siguiente del altavoz Bluetooth® podrán no responder. El reproductor de música podrá también responder al control de audio Bluetooth®. Para obtener el mejor control de audio, utilice los controles en pantalla de su reproductor de video en vez de utilizar los del altavoz.

CONNECT 2 ALTCAVES EN STEREO:
Puedes conectar dos altavoces BTP185 juntos para disfrutar de sonido estéreo (disponible sólo en modo Bluetooth):
1. Borra el altavoz BTP185 de la historia Bluetooth de tu móvil.
2. Enciende los dos altavoces BTP185 simultáneamente.
3. Activa la función Bluetooth® de tu reproductor de audio y confirma el emparejamiento con el altavoz (BTP185) tal y como se explica en el apartado anterior.
4. Haz clic doble en el botón de reproducción/pausa (8) de la unidad principal.

EFECTOS DE LUZ
Presione el botón con la bombilla (10) para activar/desactivar los efectos de luz.

PRECAUCIÓN: un volumen demasiado elevado puede dañar los oídos. Por esta razón, deje bajar el volumen.

MAINTENANCE

To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the power source when cleaning. Use a soft, lint-free cloth to clean. Do not use any liquid cleaners. Read all warnings. Follow all instructions.
NOTE: Please see this instruction manual. It contains important information.
Reference: BTP185series
Designed and developed in Europe - Made in China

Lexibook® & Ireland
For after-sales service, please contact us at savconfrfr@lexibook.com or www.lexibook.com

Environmental Protection
This product and its packaging are made of materials that can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product
This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/UE which cannot be disposed of with normal household waste. This end user is legally obliged to return used batteries. Return the used batteries free of charge in retail stores and collection center. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help protect the environment. For information on the correct disposal of your old batteries, we strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional take care of your old batteries. Inform your local environmental protection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT
Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit.

AVVERTENZA:
- Evitare l'esposizione alla luce o alla colica di forma incoerente al rimpiazzare.
- Evitare l'esposizione alla luce o alla colica di forma incoerente al rimpiazzare.
- Non esporre la pila a alta temperatura. Tale come la luce del sole, fuochi o similari.
- Evitare l'interferenza elettromagnetica o perdiana dei dati accumulati in un memoria. In caso di perdita di dati, consultare il manuale di istruzioni del proprio dispositivo per informazioni.
- Non esporre la pila a alta temperatura. Tale come la luce del sole, fuochi o similari.
- Evitare l'interferenza elettromagnetica o perdiana dei dati accumulati in un memoria. In caso di perdita di dati, consultare il manuale di istruzioni del proprio dispositivo per informazioni.
- Non esporre la pila a alta temperatura. Tale come la luce del sole, fuochi o similari.
- Evitare l'interferenza elettromagnetica o perdiana dei dati accumulati in un memoria. In caso di perdita di dati, consultare il manuale di istruzioni del proprio dispositivo per informazioni.

BLUETOOTH PAIRING
1. Activate the Bluetooth function on your personal device and make sure it is in discoverable mode.
2. Confirm pairing or select the Bluetooth name "BTP185" to connect your speaker to the speaker.
3. You can play an audio or a video file. The speaker will issue a sound after it has connected successfully, as well as when the connection with the speaker, press another mode on the top panel or a button on your audio player. Once the connection has been stopped, the LED indicator will flash.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lexibook® is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
© 2021 Bluetooth SIG, Inc.
Your audio player must support the A2DP Bluetooth® profile to match this portable karaoke. Please refer to your audio player's instruction manual for accurate information about the Bluetooth® profiles it supports, and how to set up Bluetooth® pairing.

Note: Some music players do not fully support Bluetooth® audio controls. Play/pause, previous and next buttons on the Bluetooth® speaker will respond. The music player may also turn off. To get the best control experience in the said player, use the on-screen track controls of your music player rather than those on the speaker.

CONNECT 2 SPEAKERS IN STEREO
You can connect two BTP185 speakers together to enjoy stereo sound (available only in Bluetooth mode):
1. Delete the BTP185 speaker on your Bluetooth history in your mobile.
2. Turn on two BTP185 speakers simultaneously.
3. Activate the Bluetooth® function of your audio player and confirm the pairing to the speaker (BTP185) as explained in the previous section.
4. Double click the play/pause button (8) on the main unit.

LIGHT EFFECTS
Press the light button (10) to turn the light effects on/off.

CAUTION: Too high volume can damage your hearing. For this reason, leave turn the volume down.

SPÉCIFICATIONS

Input power	USB DC 5.0V --- 1.0A
Battery	Lithium battery 7.4V, 1200mAh ---
Bluetooth Frequency range	2402-2480MHz
Transmission power	~9.5dBm

The mark and logos of the palabra Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Lexibook® se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.
© 2021 Bluetooth SIG, Inc.
Su reproductor de audio debe soportar el perfil A2DP Bluetooth® para ser compatible el Karaoke Portátil. Consulte el manual de instrucciones del reproductor de audio para obtener información precisa sobre los perfiles Bluetooth® que soporta y saber cómo emparejar el Bluetooth®.

Note: Algunos reproductores de música no son totalmente compatibles con los controles de audio Bluetooth. Los botones de Reproducción/Pausa, Anterior y Siguiente del altavoz Bluetooth® podrán no responder. El reproductor de música podrá también responder al control de audio Bluetooth®. Para obtener el mejor control de audio, utilice los controles en pantalla de su reproductor de video en vez de utilizar los del altavoz.

CONNECT 2 ALTCAVES EN STEREO:
Puedes conectar dos altavoces BTP185 juntos para disfrutar de sonido estéreo (disponible sólo en modo Bluetooth):
1. Borra el altavoz BTP185 de la historia Bluetooth de tu móvil.
2. Enciende los dos altavoces BTP185 simultáneamente.
3. Activa la función Bluetooth® de tu reproductor de audio y confirma el emparejamiento con el altavoz (BTP185) tal y como se explica en el apartado anterior.
4. Haz clic

