<u>Palma 1 / 2</u> воох

INTRUKCJA OBSUŁUGI



Spis treści:

1. auto	Oświadczenie o prawach
ວ	Drzewednik beznieczeństwe 4
2. 0	
3.	Szybki Start
4.	Aplikacje ONYX 12
5.	Ustawienia systemowe 58
6.	Dziękujemy74
7.	Deklaracja producenta 75

1. <u>Oświadczenie o prawach</u> autorskich

Guangzhou Onyx International Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach produktu i treści zawartych w skróconej instrukcji obsługi i instrukcji obsługi bez wcześniejszego powiadomienia.

- Wszystkie obrazy książek w tym podręczniku służą wyłącznie do wyświetlania, a nie do fabrycznie zainstalowanych książek;
- Ze względu na różne wersje oprogramowania niektóre funkcje lub interfejsy mogą być niezgodne z opisem w instrukcji. Jest to zależne od produktu końcowego.

2. Przewodnik bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy techniczne, skontaktuj się ze sprzedawcą BOOX lub zadzwoń na oficjalną infolinię posprzedażną pod numer 4008-400-014 lub 4008-860-830 w celu uzyskania pomocy.

Ochrona delikatnego ekranu

Proszę nie uderzać bezpośrednio, nie ściskać, nie uciskać ekranu ani nie upuszczać go z wysokiego miejsca na twardą powierzchnię. Jeśli ekran wyświetlacza jest uszkodzony, przestań go używać i skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub innymi wykwalifikowanymi specjalistami w celu wymiany. Nie demontuj i nie wymieniaj go samodzielnie.

Dedykowane akcesoria

Dozwolone jest używanie wyłącznie baterii, ładowarek i innych akcesoriów spełniających normy bezpieczeństwa tego sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji produktu. Korzystanie z niekompatybilnych akcesoriów spowoduje uszkodzenie urządzenia na własne ryzyko.



Trzymać z dala od cieczy

To urządzenie nie jest wodoodporne. Nie wystawiaj go na działanie wilgotnego środowiska ani nie używaj w deszczu. Proszę trzymać go z dala od płynów.



Nie rozbieraj urządzenia

Baterii tego urządzenia nie można wymienić. Proszę nie demontować go samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji lub ekranu.



Środowisko użytkowania

Zakres temperatur otoczenia podczas korzystania z tego urządzenia wynosi 0°C-50°C. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych w sprzęcie spowodowane nieprawidłowym działaniem człowieka lub nieoczekiwanymi okolicznościami, ani za inne straty pośrednie z tego wynikające.

Jeśli musisz zwrócić urządzenie do fabryki w celu naprawy, samodzielnie wykonaj kopię zapasową ważnych danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną naprawą lub wymianą części lub aktualizacją systemu.

3. Szybki Start

3.1 Ekran główny



3.2 Centrum sterowania

Pociągnij go w dół od prawej górnej krawędzi

lub dotknij, aby go rozwinąć.

Stuknij ikonę "Edytuj" u góry, aby edytować funkcje w środku.



3.3 Centrum powiadomień

Pociągnij go w dół od lewej górnej krawędzi

lub dotknij, aby rozwinąć.



3.4 Obszar treści

Dotknij i przytrzymaj aplikację, aby przesuwać ją po ekranie, odinstalować, zoptymalizować, dodać do grupy lub uzyskać dostęp do szybkich funkcji obsługiwanych przez aplikację.



3.5 Edycja pulpitu

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar przez 2 sekundy, aby przejść do stanu edycji pulpitu. Uporządkuj aplikacje na ekranie, dodaj widżety do pulpitu i zarządzaj ustawieniami pulpitu.



4. Aplikacje ONYX

4.1 Biblioteka

Możesz zaimportować własne książki do ścieżki Storage/books lub pobrać książki z zainstalowanej już aplikacji Sklep.



4.1.1 Opcje biblioteki

Możesz wyszukiwać książki, sprawdzać statystyki czytania, tworzyć półki na książki, zbiorczo zarządzać biblioteką, filtrować i sortować, skanować okładki książek, zarządzać ustawieniami synchronizacji i ustawieniami biblioteki.



4.1.2 Ustawienia biblioteki

Możesz wybrać wyświetlanie tytułu zamiast nazwy pliku, włączyć/wyłączyć statystyki odczytu lub wybrać ścieżkę skanowania. Ścieżkę skanowania można dostosować.

10:53 0		î 🛙	53%
\langle Library Setting	S		Q
Display book titles	:		Ooff
Enable Reading St	atistics		
Automatically sca in the Storage When this option is off folders.	an specified f, the Library w	l folders rill scan all	
Storage/Books			Θ
Storage/Shop			Θ
Add		Res	et
٥	0		

Uwaga:

W tym przypadku niektóre dokumenty zostaną usunięte z Biblioteki po jej odświeżeniu. Pliki źródłowe można sprawdzić ze ścieżki zapisu.

Dokumenty otwierane bezpośrednio z innej nieskanowanej ścieżki w Pamięci.

Dokumenty, które nie znajdują się w domyślnej ścieżce skanowania po zmodyfikowaniu jej.

4.1.3 Ustawienia synchronizacji

Możesz synchronizować postęp czytania i dane między urządzeniami za pośrednictwem Onyx Cloud. Jeśli nie chcesz synchronizować danych odczytu wszystkich ksiażek, możesz wyłaczyć te funkcje.



Jeśli nie chcesz synchronizować danych odczytu niektórych książek, naciśnij i przytrzymaj okładkę książki, aby przejść do ustawień synchronizacji, i wyłącz ich synchronizację pojedynczo.



Uwaga:

Tylko dane odczytywania mogą być synchronizowane z chmurą.

Oryginalnych plików książek nie można synchronizować z chmurą.

Aby przeprowadzić synchronizację, musisz dodać pliki książek do tej samej ścieżki na różnych urządzeniach.

4.1.4 Właściwości książki

Naciśnij i przytrzymaj okładkę książki, aby sprawdzić szczegóły książki, niektóre statystyki czytania i opcje obsługi. Stuknij ścieżkę, aby przejść do miejsca zapisywania w pamięci.



Ustawienia czyszczenia

Możesz wyczyścić hasło, dane odczytu, pamięć podręczną i okładkę książki.

Clear password default se	ttings O
Clear reading data	0
Clear cache	0
Clear book cover	0
Cancel	ОК

Wyczyść domyślne ustawienia hasła

Usuwa tylko ustawienia domyślnie zablokowanych dokumentów lub dokumentów z własnymi hasłami, nie usunie odpowiednich haseł.

Wyczyść dane odczytu

Wszystkie dane wybranej książki zostaną wyczyszczone. Po wyczyszczeniu danych nie można ich odzyskać.

4.1.5 Statystyki czytania

To podsumowuje Twoje osobiste statystyki czytania, w tym dzisiejszy czas czytania, przeczytane książki, ukończone książki, całkowity czas czytania, oceny i adnotacje.



Średni czas czytania w tym tygodniu jest oparty na 7 dniach i oblicza średni dzienny czas czytania w tym tygodniu.

Stuknij w Znaczniki i adnotacje, aby przejść do strony Moje adnotacje, a następnie stuknij w dowolną książkę w sekcji Ostatnio ukończone książki, aby ją otworzyć.

4.2 NeoReader

Domyślny obszar dotyku



Dostępnych jest 6 wstępnie ustawionych ustawień obszaru dotykowego. Możesz także dostosować obszary dotykowe w oparciu o swoje osobiste preferencje.



Zaznaczanie słów

Naciśnij i przytrzymaj słowo, aby wywołać okno dialogowe słownika. Możesz przełączać się między różnymi słownikami. Wybierz ten, który chcesz z listy rozwijanej.



Podkreślanie

Po zaznaczeniu tekstu możesz wybrać kolory

do podświetlenia i podkreślenia.



Kolorowe podświetlenia i podkreślenia będą widoczne po wyeksportowaniu do innych urządzeń z kolorowym ekranem.

Dolne menu (Free-flow formats)

Menu zawiera Spis treści, Postęp, Format, Kontrast, obsługuje formaty swobodnego przepływu, takie jak EPUB\TXT\MOBI\AZW3 itp.



V2 Engine

Niektóre formaty swobodnego przepływu, takie jak ePub\Mobi\azw3\txt\word\html, domyślnie używają silnika V2. Możesz przejść do czytania Ustawienia / Inne ustawienia, aby je zmienić lub je wyłączyć.

V2 Engine obsługuje oryginalny układ dokumentu, w tym czcionkę, odstępy między wierszami, marginesy, skład graficzny, wcięcia itp.



Formatowanie

Ustawienia, takie jak rozmiar czcionki, krój pisma, kontrast, pogrubienie, odstępy;

Jeśli chcesz przywrócić oryginalny format dokumentu, możesz dotknąć ikony Przywróć oryginalny format.

Fonts	Spa	cing	Others	
Font Size	A 🖛)	— A*	
Embolden	в⊶		— в	
Enhancemen	T 🕿		— т	
Fonts	Default (Same	font as CJK)	:	
More	R	\$	A	
	\mathbb{N}	Ā	Ø	
Contents	Progress	Format	Contrast	

Treści

Ta sekcja zawiera spis treści, zakładki, adnotacje i pismo odręczne.



TOC – spis treści

Obsługuje 3-poziomową strukturę. Stuknij każdą zawartość, aby przejść do odpowiedniej strony. Stuknij dowolny obszar poza interfejsem zawartości, aby wyjść.

Zakładki

Stuknij każdą zakładkę, aby przejść do odpowiedniej strony.

Adnotacje

Cała podświetlona, podkreślona i opisana zawartość jest wyświetlana w Spis treści / Adnotacje. Tutaj możesz sprawdzać, edytować i usuwać wszystkie istotne treści. Można eksportować całą zawartość w obszarze Adnotacje.

Domyślną ścieżką zapisu eksportowanej zawartości jest Pamięć / Notes / plik o tej samej nazwie, co oryginalny dokument. Możesz także wyeksportować zawartość do aplikacji do notatek innej firmy.

Pisanie ręczne

Ten model urządzenia nie obsługuje pisania odręcznego i wyświetla tylko odręczną treść zsynchronizowaną z innymi modelami BOOX.

Progres

Otwierając książkę po raz pierwszy, załadowanie wszystkich stron zajmuje trochę więcej czasu, w zależności od ilości zawartości;

Po zakończeniu wczytywania strony możesz przeciągnąć pasek postępu, aby przeskoczyć strony.

Możesz wybrać TTS , automatyczne przewracanie strony, sprawdzanie miniatur podglądu;

TTS

TTS umożliwia odtwarzanie czytania w tle. Możesz przewracać strony lub wykonywać inne operacje, gdy czytanie jest w toku.

Gdy przewrócona strona nie pasuje do strony czytania, możesz dotknąć "Oryginalny tekst", aby wrócić na strone czytania TTS.



Podgląd

Możesz wyświetlić podgląd całej książki w widoku miniatur 1/4/9 strony, a następnie szybko przeglądać więcej stron i zlokalizować stronę, do której chcesz przejść.



Kontrast

Embolden	В	<u> </u>		- B
Sharpen Img 💧		0		• 4
Watermark Bleaching		0		• •
Dark Colo Enhancen	nent 🕲	0		• •
Image Sm	oothing			Ooff
Contents	>> Progress	Format	O	A= Reflow
	4	0	٥	

-Pogrubienie: pogrubianie tylko tekstu w pliku PDF

-Wyostrzanie obrazu: Wyostrzanie rozmytego obrazu

 Wybielanie znaku wodnego: Wybielanie jasnych obrazów lub tła na stronie
Wzmocnienie ciemnych kolorów: Dostosuj całą stronę lub tylko tekst, przyciemniając wyświetlacz;

 -Roztrząsanie obrazu: Zoptymalizuj efekt wyświetlania obrazów z gradientem koloru;
Dolne menu (Formaty PDF)

Menu zawiera treści, postęp, format, kontrast, rozpływ tekstu.

	Doc		G Sync		k ∷Ξ rch More
G	iuangzh	ou Onyx	Intern	ational	Inc.
re	eserves	the right	to make	change	s to
th	ie pro	oduct s	pecifica	tions	and
C	ontents	containe	d in the	Quick S	itart
G	uide an	d User N	1anual v	vithout p	prior
n	otice.				
1.	All boo	ok images	s in this	manual	are
fc	or displ	ay only,	not p	re-insta	illed
BOO	X Palma	a UserMa	nual(20	230805)	.pdf
500		eclaration			
1.Coj	pyright D	contraction			
1.Co	o 	contraction		- DI	3/71
1.Co	o O G) (90	- D	3/71
1.Co 1.Co 1.Co 1.Co 1.Co	pyright D O T		D Iuto	- D Previe	3/71
1.Col	pyright D		SD Juto	- D Previe	3/71

Wsparcie formatów PDF\DJVU\CBR\CBZ.

Format

Powiększenie:

Możesz powiększyć/pomniejszyć całą stronę, powiększyć ramkę zaznaczenia lub rozsunąć palce, aby powiększyć dowolny obszar.



Przytnij: Dotknij odpowiednich funkcji, aby automatycznie przyciąć wszystkie puste obszary, puste obszary tylko po lewej i prawej stronie lub zaznaczony obszar. Margines: Dotyczy marginesu, który chcesz zachować do automatycznego przycinania. Możesz dopasować go do żądanego rozmiaru. W stanie powiększenia, gdy powiększona strona przekracza obszar ekranu, można ją przeciągnąć, aby sprawdzić różne obszary. Jedno dotknięcie powoduje tylko przekręcanie podstron. Dotknij wirtualnych przycisków, aby przewrócić całą stronę.

Rozpływ tekstu

Dotyczy tylko plików PDF\DJVU\CBR\CBZ w wersji zeskanowanej i tekstowej.

Sc	an Type		Text Type	0
Text Direction	A	A	JA	0
Spacing	E	E	E	
Alignment style		E	3	
Font size	6.75	1.0	1.2	1.5
Columna				
Tilting Correction		5	10	
	Reset		ok	

Możesz dostosować kierunek tekstu,

odstępy, wyrównanie, rozmiar czcionki,

Kolumny, korekta pochylenia.

Text type reflow:

Zastosuj do pliku PDF w formacie cyfrowym lub OCR. Po wykorzystaniu rozpływu tekstu dokument może korzystać z funkcji przepływu dokumentów.



OCR

Obsługuje tylko obrazy w formatach takich jak PDF, CBR, CBZ, DJVU, PNG

Możliwe jest rozpoznawanie jednej strony na raz.

1.Copyright Declaration	
Guangzhou Onyx Internationa	I Inc.
reserves the right to make chan	ges to
the product specifications	and
contents contained in the Quick	Start
OCR	
Single page	
Horizontal layout	0
Vertical Layout	0
Cancel OK	
some functions or interfaces m	ay be
inconsistent with the description	in the
	final
manual. It is subject to the	milica

Wybór odpowiedniego układu może poprawić dokładność rozpoznawania. Po rozpoznaniu naciśnij i przytrzymaj dowolny tekst, aby dodać oznaczenia lub wyszukać w słowniku.

Jeśli rozpoznany tekst nie jest dokładny, można go poprawić w oknie dialogowym adnotacji (nie zmienia to oryginalnego tekstu w obrazie). Na stronach, które użyły funkcji OCR, w prawym górnym rogu pojawi się ikona OCR.

Sprawdź wszystkie rozpoznane strony w Spis treści > Zakładki, gdzie możesz szybko zlokalizować i przejść do odpowiednich stron. Stuknij ikonę OCR w prawym górnym rogu, aby wyczyścić zawartość OCR.

Ustawienia czytania

Stuknij menu w prawym górnym rogu, aby

przejść do ustawień czytania,



W tym ustawienia globalne, ustawienia PDF, ustawienia dotyku, ustawienia eksportu adnotacji, ustawienia zrzutów ekranu, ustawienia ruchomego paska narzędzi, ustawienia słownika, inne ustawienia i numer wersji.

PDF Settings	>
Touch Settings	>
Annotation Export Settings	>
Screenshot Settings	>
Floating Toolbar Settings	>
Dictionary Settings	>
Other Settings	>
Version 36129 - b9c0c622e4	2 (36129

4.3 Słownik

Przed pierwszym użyciem pobierz słownik. Jeśli lista pobierania nie zawiera odpowiedniego słownika, możesz pobrać słownik z innych źródeł i załadować go do ścieżki Storage\dicts na swoim urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w ustawieniach słownika.



Wymowa słów wymaga słowników z plikami głosowymi, TTS nie jest obecnie obsługiwany. Możesz zaimportować własne pliki słowników

i zapisać je w wyznaczonej ścieżce przechowywania: sdcard\dicts;

Save path	Storage/dicts >
Font size of the conte	ent 8>
Dictionary Download	s >
Preferred Dictionary	\ \
Up to 20 Dictionaries	/
Preferred Pronunciat	ion
Each language supports	up to 2 pronunciations
Sync New Words	Oor
Version Number	31582 - c24f04cc304
alar	

Wyniki wyszukiwania są zależne od słów zawartych w słowniku. Jeśli nie możesz znaleźć jakiegoś słowa, zmień słownik na inny.

4.4 BOOXDrop

Połącz swój BOOX z komputerem lub telefonem komórkowym. Możesz wysyłać pliki do swojego BOOX z komputera lub aplikacji BOOX Assistant, zapisywać pliki BOOX na komputerze lub telefonie komórkowym.

Instrukcje:

Otwórz BooxDrop ze strony aplikacji lub
Centrum sterowania.

- Otwórz przeglądarkę na swoim komputerze.

 Logowanie nie jest konieczne: Upewnij się, że BOOX i komputer znajdują się w tej samej sieci. Wprowadź adres IP wyświetlany w interfejsie BooxDrop w przeglądarce komputera, aby się połączyć. BooxDrop nie rozłącza się automatycznie.

Jeśli chcesz go odłączyć, odłącz go ręcznie

lub w interfejsie BooxDrop.



 Zaloguj się na konto Onyx: otwórz push.boox.com. Możesz zobaczyć podłączone urządzenia i kliknąć dowolne urządzenie, aby je otworzyć.

BOOX	Notes New-	Push	Calendar
🖰 Files			
Screensaver			
Webpage	File	list (0)	
BOOX Drop			
Note5 http://192.168.31.208:8085			

 Po otwarciu podłączonego urządzenia automatycznie rozpozna, czy BOOX i komputer znajdują się w tej samej sieci.
Jeśli nie znajdują się w tej samej sieci, nie możesz otworzyć strony. Zmień na tę samą sieć Wi-Fi. Gdy połączenie się powiedzie, możesz załadować wszystkie foldery i pliki z BOOX.

 Wyślij pliki do BOOX: Możesz wybrać pliki na swoim komputerze i wysłać do BOOX.
Wszystkie wysłane pliki są grupowane w odpowiednich folderach na podstawie formatów plików.

Ostatnie pliki: wszystkie pliki są posortowane według czasu i tak samo jak Pamięć / Ostatnie pliki

Biblioteka: Books / xxx.epub (w tym wszystkie obsługiwane formaty plików) Obraz: Zdjęcia / xxx .png Muzyka: Muzyka / xxxx .mp3 Audio: Filmy / xxxx .mp4 Pobrane: download/xxx.xxx (w tym pliki nie będące książkami, zdjęcia, mp3, mp4 itp.)

Pamięć masowa: Wyślij pliki do wybranej pamięci.

BOOX Dr	ор				
C Recent files	(395)	Bend to BOOX	Base to Computer		
\$2 PWY	(Pi)	Recent files	Recent 30 Days, 21	ME)	
R succes	(1901				
2 Their	(%)	Statement of	ACTION STORY		-
T' Apple	(9x)	141.04	96.94	#	0.
1 States	ar ₁	100	857		
C Ma ta Glange		2021 919 10802.01g	202 10111 2748 prg	2021 2 5 134-6-512 81-912	212 1010

 Zapisz pliki na komputerze: po wybraniu pliku z BOOX na komputerze możesz wybrać ścieżkę zapisu do zapisania na komputerze.

Onyx Push

Możesz przesyłać strony internetowe do swojego BOOX za pomocą Push w push.boox.com lub BOOX Assistant i czytać na swoim BOOX.



RSS/OPDS Subscription

Subskrypcje można dodawać z publicznej listy źródeł. Możesz także dostosować swój RSS/OPDS



Musisz utworzyć grupę po raz pierwszy dodając źródło subskrypcji RSS, aby można było dodać źródło subskrypcji do odpowiedniej grupy.

Strony internetowe w PushRead wymagają internetu do załadowania się po raz pierwszy. Po załadowaniu można je odczytać w trybie offline. Domyślnym wyglądem jest tryb przeglądarkowy (układ oryginalnej strony internetowej). Stuknij środek ekranu, aby wyświetlić menu, w którym możesz przełączyć się do trybu czytania, zmienić rozmiar czcionki i całkowicie odświeżyć ekran.

4.6 Pamięć

W tym miejscu znajduje się ścieżka zapisu i

kategorie dokumentów.

13:29 🛈 🖆		e 1	r, 💽 78%
0			QW
16%	Storage Available: 107.	5GB / Total: 128	igb >
		8 Music	Video
2	44	9	0
₽	*	[23]	Aa
Download	Bluetooth	APK	Fonts
0	0	1	0
4	C) C	3

Pamięć przenośna OTG

To urządzenie obsługuje pamięć przenośną

OTG typu C.

Urządzenia OTG wymagają zasilania i

zwiększają zużycie baterii

→ baiduT	S. Minush	۱
To use C	G USB storage or Type-C earphone may consume more power, please look out the battery status.	9
L <u></u>	ОК	9
Books		

Ostrzeżenie o niskim poziomie pamięci Upewnij się, że pozostawiłeś co najmniej 300 MB pamięci masowej na normalne działanie systemu i odpowiednie przechowywanie danych. Gdy pamięć jest mniejsza niż 300 MB, na pasku systemowym pojawi się ikona ostrzeżenia o "niewystarczającej ilości miejsca".

5. Ustawienia systemowe

5.1 Konto Onyx

Obsługa wielu kont i przełączanie się między

kontami. Jeśli różne konta korzystają z różnych serwerów, serwery zostaną przełączone, gdy zalogujesz się na inne konto.



Powiązane konta: Po zalogowaniu się na konto główne możesz powiązać konto główne z innymi dwiema metodami logowania. Trzy metody logowania korzystają z tego samego konta. Telefon komórkowy i e-mail wspierają odłączanie kont.

5.2 Tryb dziecięcy

Możesz ustawić swoją Palmę na tryb dziecięcy, który wyświetla tylko autoryzowane książki i aplikacje. W trybie dziecięcym możesz także ustawić czas użytkowania i pomóc dzieciom w odpowiedzialnym korzystaniu z urządzenia.



Utwórz lub zaloguj się na konto ONYX przed utworzeniem konta dziecka. Włączenie lub wyjście z trybu dziecięcego wymaga hasła ekranu blokady.



5.3 Aplikacje I powiadomienia

Tutaj znajdziesz Aplikacje, Uprawnienia,

Powiadomienia, Domyślne aplikacje,

Uruchamianie aplikacji, Tryby odświeżania aplikacji, Ustawienia sklepu, Ustawienia zamrożenia itp.

01 PM O O	0 🖾 :
Apps and Notifications	
Application	>
Permission	>
Notifications	>
Default app	>
App Startup	>
App Refresh Mode	>
DPI Setting	>
Force to use system orientation	>
Scrolling Button Setting	>
Work Profile Work apps, easy to separate work and persona	al use
Store	
	\$

5.3.1 Uruchamianie aplikacji

Tylko dla automatycznie uruchamianych aplikacji. Jeśli ta opcja jest włączona, może zwiększyć zużycie pamięci i energii. Sama aplikacja musi mieć funkcję monitorowania systemu, aby uruchamiała się automatycznie. Po zainstalowaniu pakietu APK musisz ręcznie otworzyć aplikację, aby uruchomić ją raz; Po pomyślnym uruchomieniu działa tylko w tle i nie będzie wyświetlany w ostatnio uruchomionych zadaniach;

5.3.2 Tryb odświerzania aplikacji

Możesz zbiorczo zarządzać trybami odświeżania aplikacji innych firm.

5.3.3 Ustawienia zamrożenia

Tutaj możesz zamrozić aplikacje innych firm. Zawieszanie aplikacji działających w tle może zmniejszyć zużycie energii.

5.3.4 Resetowanie samouczka optymalizacji aplikacji

Gdy otworzysz aplikacje innych firm po raz pierwszy, pojawi się samouczek optymalizacji aplikacji. Jeśli chcesz ponownie zobaczyć samouczek, zresetuj samouczek optymalizacji aplikacji tutaj.

5.4 Pulpit I wygaszacz ekranu

Możesz ustawić ekran początkowy, zablokować układ pulpitu i włączyć Inteligentnego asystenta. Można użyć tylko jednego obrazu po wyłączeniu zasilania.



Wygaszacz ekranu

Wspiera obrazkowy wygaszacz ekranu (domyślnie), wygaszacz z notatką, wygaszacz z zegarem i wygaszacz przezroczysty. W przypadku wygaszacza ekranu z obrazem, gdy wybierzesz tylko jeden obraz, wygaszacz ekranu pozostanie statyczny. Jeśli wybierzesz więcej niż jeden obraz, wygaszacz ekranu będzie odtwarzał wszystkie obrazy wielokrotnie.

Ustawienia obrazu wygaszacza

Możesz ustawić obraz wyłączania wraz z ustawieniami, w tym "Pokaż tekst na ekranie wyłączania, Pozycja tekstu, Metoda powiększania obrazu. (Jeśli proporcje obrazu są inne niż na ekranie, obraz nie może być używany).

5.5 Wyświetlacz

Tekst

Możesz dostosować czcionkę systemową, rozmiar czcionki. W przypadku wybrania największej czcionki część tekstu interfejsu może być zakryta ze względu na małą ilość miejsca na wyświetlaniu.

18:15 0 🗢		🗟 후 🛐 81%
< Display		
Text		
Font		>
Text Size		>
Screen		
Brightness		>
Auto Sleep		Never >
Auto Power-Off		Never >
Full-refresh Free	quency	5 Tap(s) 🕽
Turn on Frontlig from Sleep	jht when v	waking up 👞
٩	0	۵

Ekran

Możesz dostosować automatyczną jasność ekranu, ustawić automatyczne usypianie i wyłączenie urządzenia oraz częstotliwość pełnego odświeżania matrycy.

18:17	0 =		e î;	E 81%
	rispiay			
Tex	t			
For	nt			>
	1	Auto Sleep		
3	m			oJ
5	m			0
	0 m			oh
3	0 m			0
1	h			0
N	ever			•
l	Cancel	1	ок	
Tur fro	m on Frontli m Sleep	ght when w	aking up	
	۵	0	D	

5.6 Hasło I bezpieczeństwo

Android 11 nie obsługuje resetowania hasła.

Przechowuj swoje hasło w bezpiecznym miejscu.



5.7 Więcej ustawień

Obejmuje to aktualizację systemu, język i wprowadzanie, datę i godzinę, "Kulkę nawigacyjną", zrzuty ekranu, nagrywanie ekranu, dostępność, kalibrację, tryb debugowania USB i resetowanie urządzenia.

8:19 🕒 🖆	a 🗟 😇 82'
More Settings	
System Update	>
Language and Input	>
Date and Time	>
Physical Keyboard	>
Volume Buttons	>
Function Button	>
NaviBall	>
Screenshots	>
Screen Recording	>
٥ D	

Aktualizacja systemu

Domyślnie system najpierw sprawdzi pakiet aktualizacji lokalnie, a następnie sprawdzi z chmury.

Jeśli zostanie wykryta aktualizacja oprogramowania sprzętowego, zostanie ona pobrana automatycznie. Pobieranie można wstrzymać i wznowić później.

Po pomyślnym pobraniu pakietu aktualizacyjnego należy ręcznie wybrać, czy zaktualizować BOOX.

Przed aktualizacją upewnij się, że bateria jest naładowana w 20% i urządzenie ma wystarczająco dużo miejsca do przechowywania danych. 5.8 Często zadawane pytania I opinie

FAQ

Oto najczęściej zadawane pytania. Jeśli masz jakieś pytania, odpowiednie pytania znajdziesz tutaj.

18:20 0 🛎	P 🗟 🖬 82%
Feedback	Q∷≣
FAQ	Feedback History
Reader problems(10)	>
Library Problems(4)	>
Notes problems(10)	>
Storage problems(3)	>
APP problems(7)	>
System problems(6)	>
BOOX Assistant APP(3)	>
Other problems(7)	>
	\oplus
٥ V	۵
Informacja zwrotna

Do opinii możesz dodać załączniki, takie jak dokumenty lub zdjęcia, co pomoże nam szybko zlokalizować problemy.



6. Dziękujemy

Bardzo dziękujemy za wsparcie. Więcej informacji związanych z produktem można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej: www.boox.com W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: <u>support@boox.com</u>

7. Deklaracja producenta

Onyx Boox zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach produktów i treści zawartych w Skróconej instrukcji obsługi i Instrukcji obsługi bez uprzedniego powiadomienia.

 Wszystkie obrazy książek w tej instrukcji służą wyłącznie do prezentacji, nie są zainstalowane fabrycznie.

 Ze względu na różne wersje oprogramowania, niektóre funkcje lub interfejsy mogą być niezgodne z opisem w instrukcji. Podlega to produktowi końcowemu. ONYX INTERNATIONAL INC. Room 301-6, 10, Honglou Street, Liwan District, Guangzhou City, Guangdong Province, Chiny, niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu Palma odpowiada dyrektywie 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji 2014/53/EU znajduje się pod adresem: www.onyxboox.pl

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: Wi-Fi 2.4GHz (2412 – 2472MHz): 20dBm Wi-Fi 5.1GHz (5180 – 5825MHz): 20dBm Wi-Fi 5.8GHz (5180 – 5825MHz): 20dBm Bluetooth 5.0