

EN

### Instruction Manual TechniPad 8 / 8G / 10 / 10G





<sup>1)</sup> Inserting the card: Push the respective card into the card reader with the contacts aligned to the screen and the respective card slot, until it snaps into place.

Removing the card: Press gently on the card so it is released and pushed out a few millimetres. You can now pull the card out.

<sup>2)</sup> The SIM card reader is only installed on the TechniPad 8G model.



<sup>1)</sup> Inserting the card: Push the respective card into the card reader with the contacts aligned to the screen and the respective card slot, until it snaps into place.

Removing the card: Press gently on the card so it is released and pushed out a few millimetres. You can now pull the card out.

<sup>2)</sup> The SIM card reader is only installed on the TechniPad 10G model.

EN	2 T	able o	of con	tents
	1	Fig	gures.	

1	Figures	2
2	Table of Contents	4
<b>3</b> 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6	Please read this first.         Intended use.         Manufacturer's declaration         Important instructions.         Safety         Disposal         Power consumption in Standby and during operation         Care and cleaning         Legal notices         Servicing notes.	<b>5</b> 556677888
<b>4</b> 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.7	Basic operation         Switching the tablet on/off         Unlocking/locking the screen         Homescreen         Placing apps and widgets on the homescreen         Changing the wallpaper of the homescreen         Starting and exiting an app         Volume adjustment         Installing apps         Installing an app via an app shop         Uninstalling apps	9 0 1 2 2 3 3 4 5
<b>5</b> 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.3 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.3 5.3.1	Settings1Wireless & networks1Wi-Fi1Selecting the Wi-Fi network1Entering a Wi-Fi network manually1WPS fast connection1Bluetooth1Data usage2Device2Sounds2Display2HDMI2Storage2Battery2Apps2Personal2Location services2	6 6 7 8 8 9 0 0 1 1 2 2 3 3 3
5.3.2 5.3.3 5.3.4	Security    2      Language & input    2      Backup & reset    2	24 24 25

5.4 5.5	Accounts	EN
5.5.1 5.5.2	Date & time	
5.5.3	About tablet	
6	Technical data / functional scope	
6 7	Technical data / functional scope	

#### 3 Please read this first

>	Before starting to use your device, please check first that everything has been supplied.
	The following should be included in the scope of delivery:

1 TechniPad.

1 USB cable (type Micro-B / Type A),

1 operating manual,

1 power supply unit

#### 3.1 Intended use

- Connection for charging the battery via the mains voltage of 230 V / 50Hz (using the power supply unit supplied) or via USB ports.
- The device is only suitable for connection to audio and video devices and computers that meet DIN standards and have a CE mark.
- Use is permitted in a dry environment in private and commercial premises.
- Any other use is expressly forbidden.

#### 3.2 Manufacturer's declaration

The tablet is equipped with the WLAN, Bluetooth and 3G radio functions(only TechniPad 8G/10G) and fulfils the following requirements:

- R&TTE Directive 1999/5/EC
- Ecodesign Directive 2009/125/EC
- EU directive 2006/95/EC (low voltage directive) - EN 60950
- EU directive 2004/108/EC (EMC directive) - EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2

and bears the CE mark.

The full conformity declaration can be found on the TechniSat website at www.technisat.de.

### CE0700

#### **EN 3.3 Important instructions**

Please observe the following instructions to avoid any safety hazards, to prevent damage to the device and to help protect the environment.

#### DI

#### 3.3.1 Safety

For your own protection, read the safety notes carefully before using your new device. The manufacturer accepts no liability for damage caused by inappropriate handling, or by non-compliance with the safety precautions.

#### M Never open the device! Touching parts that conduct high voltages can be fatal!

- Any necessary repairs to the receiver should only be carried out by qualified personnel.
- $\Delta$  Only operate the receiver in a temperate climate.



- ▲ Do not switch on immediately after transporting the device in the cold for a lengthy period and then bringing it into a warm environment; wait until device reaches room temperature.
- ▲ Do not expose the set to dripping or sprayed water. If water gets into the device, switch it off and contact the service department.
- Never warm up the device artificially by using heat sources to heat it up in addition to normal use.





- In the event of a thunderstorm, disconnect the tablet from the power supply unit and remove this from the socket. Overvoltage can damage the device.
- In the event of an obvious fault with the device, emanation of noise or smoke, major malfunctions, damage to the housing as well as liquid getting into the device, switch off the device immediately and contact the service department.

#### 3.3.2 Disposal

The packaging material used for your receiver consists entirely of recyclable materials. Please sort the components appropriately and dispose of them in line with your local waste disposal regulations .

At the end of its useful life span, this product must not be disposed of with your regular household waste. It must be taken to a recycling collection point for electrical and electronic equipment.

The X symbol on the product, the operating manual or the packaging refers to this.

The materials in the device are reusable according to their marking. You can make an important contribution towards protecting our environment by ensuring that valuable raw materials are re-used or by arranging other forms of utilisation of old devices.

Please contact your local authority for the location of the nearest recycling point.

Please ensure that dead batteries from the remote control and electronic waste items are not sent to your regular household refuse site, but are correctly disposed of (either in special bins for problem waste, or at collection points at specialist dealers).



#### 3.3.3 Power consumption in Standby and during operation

The power consumption of the device both in Standby mode as well as during operation depends on the settings you have made and the functions being used.

For example, you can reduce the power consumption during operation by reducing the brightness of the display. The higher the brightness setting, the higher the power consumption.

#### EN 3.3.4 Care and cleaning

The housing and the display should only be cleaned using a dry, soft cloth or appropriate special cleaners such as the TechniSat LCD panel cleaning set, and only when switched off.

You can purchase the LCD screen cleaning kit at your dealer, under the name **LCD screen cleaner** and item number **0000/3830.** 

▲ Using damp cloths and other spray cleaners or very aggressive chemical detergents is likely to cause damage to the high quality surfaces of the housing and the display.

#### 3.3.5 Legal notices

- Your device bears the CE symbol and complies with all requisite EU standards.
- TechniSat is not liable for damage to the product due to external influences, wear or inappropriate handling, unauthorised repair work, modifications or accidents. TechniSat will not accept any liability for loss of data stored in the internal memory of this product.
- Subject to change for amendments and printing errors. Status at 04/13 Duplication and reproduction only with the publisher's approval. You can find the current version of the manual in PDF format in the download area of the TechniSat home page at www. technisat.de.
- TechniPad 8, TechniPad 8G, TechniPad 10, TechniPad 10G and TechniSat are registered trademarks of

TechniSat Digital GmbH Postfach 560 54541 Daun www.technisat.de

#### 3.3.6 Servicing notes

This product has been quality-tested and is covered by the legally required warranty period of 24 months from the date of purchase. Please keep the receipt in a safe place as proof of purchase.

#### Marning!

Please contact our Technical Hotline first if you encounter a problem with this equipment:

Mon. - Fri. 8am - 8pm 03925/92201800

If the device needs to be sent to us for any reason, please only use the following address:

TechniSat Teledigital AG Service-Center Nordstr. 4a 39418 Staßfurt

#### 4 Basic operation

Dear customer,

the exact procedure for operating, setting up and selecting options for the various apps (applications/programmes), and for the Android operating system, depends on the respective software developers and can also change when the app or the operating system is updated. Unfortunately TechniSat does not exercise any influence over this, so only a basic method of operation can be described in this manual.

- ▲ Warning indicates an important note which you absolutely should observe in order to avoid problems with the device, loss or misuse of data, or unintended operation.
- Tip indicates a note about the function being described, as well as other associated functions that may need to be observed with reference to the respective place in the instruction manual.

#### 4.1 Switching the tablet on/off

- > When the tablet is fully switched off, hold down the **On/Standby** button for about 3 seconds.
- (1) The tablet starts and the locked screen is then displayed. The screen must now be unlocked as described in the following Point 4.2 to be able to use the tablet. The homescreen is now shown.



With the display switched on, hold down the **On/Standby** button for about 1 second, tap on Switch off in the **selection menu** and confirm this by tapping on **OK in the** query which appears.

#### EN 4.2 Unlocking/locking the screen

- If the tablet is is Standby mode (display is locked and switched off), press the **On/Standby** button for a short time to switch on the display.
- The locked screen appears after the display has been reactivated. The screen must now be unlocked to be able to use the tablet.



Tap on the lock icon, then move your finger in the direction of the opened lock icon that now appears.



- The locked screen is hidden and the last screen shown before the display was locked is then displayed.
- While the display is switched on, briefly press the **On/Standby** button to switch off the display and lock it.
- Please note that open apps are not stopped or closed by switching off and locking the display.
- I Please also note the setting made under Point 5.3.2 to unlock the screen.

#### 4.3 Homescreen

The homescreen already contains several apps and widgets when delivered ex works, but it can be adapted completely according to your wishes as described under Point 4.3.1.



- > You can move between pages on the homescreen by swiping your finger from one side to the other.
- - Go back
  - Go to the homescreen/jump to the main page of the homescreen
  - Access a list of currently active apps

The status bar is also displayed in all other screen images but can also be hidden from apps or minimised to a row of points.

- > Tap on one of the messages to open the messages field or on the time displayed in the lower right hand corner of the screen.
- > Tap on one of the messages to open or move it to the right to delete it.
- > Tap in the upper area of the message field to switch to the quick settings.
- In quick settings it is possible, for example, to enable/disable the WLAN, flight mode, automatic screen rotation and messages, or to alter the display brightness.
- There is also an III icon in the upper right corner of the homescreen for accessing a list of all installed apps and widgets.

#### EN **4.3.1 Placing apps and widgets on the homescreen**

- > To place new apps or widgets on the homescreen, first access the list of all installed apps and widgets by tapping on **:::**.
- > Now switch between **APPS** and **WIDGETS** as necessary by tapping on the respective tab on the upper left-hand edge of the screen.
  - > You can move to the next page of the alphabetically sorted list of apps/widgets by swiping your finger from one side to the other.
  - > Now tap on the app or widget you want and continue to press on it.
  - The wallpaper changes to the homescreen while you are touching the app or widget; you can also now move the app or the widget to the desired position.
  - Move the app or widget next to the blue frame which appears in order to move it to another homescreen page.
  - Apps and widgets which are already on the homescreen can also be repositioned by tapping, holding and moving.
  - You can remove an app or widget by tapping, holding and moving it to the **X** appearing on the upper edge of the screen.

#### 4.3.2 Changing the wallpaper of the homescreen

- > Tap on a free part of the homescreen and hold for about 1 second.
- > Select one of the options displayed in the query which appears.



Now select the desired wallpapers image and the image section by moving and dragging the blue frame which appears.

#### 4.4 Starting and exiting an app

- > You can start an app by briefly tapping on it in the homescreen or in the list of installed apps.
- > Exit the app by tapping on the  $\leftarrow$  or  $\frown$  icon.
- The app continues to run in the wallpapers but is hidden. For example you can play music and use other apps in parallel at the same time.
- Please note that this procedure can be blocked by apps and these may only be hidden by taking appropriate steps within the app.
- > To completely exit an app, tap on ☐ and move the app away to the right or exit using a relevant function within the app, if there is one available.

#### 4.5 Volume adjustment

Control the volume using the Volume - or Volume + buttons; see page 2 #1 and #2 or page 3 #3 and #4.

or

- > Tap on the time displayed in the status bar and switch to quick settings by tapping in the upper area of the message field.
- > Now push the slide control to the volume position you want.

#### 4.6 Installing apps

Apps can either be installed on the tablet by copying the APK file to the tablet or via one of the many available app shops.

#### 4.6.1 Installing an app using an APK file

- > First copy the APK file for the respective app onto the tablet.
- Files can be copied to the tablet using a USB connection to a PC, or via Bluetooth, or by downloading directly from the internet onto the tablet. The APK file to be installed can also be located on a MicroSD card, which you can insert into the card reader. The process for doing this via a USB connection is described below.
- > Connect the tablet to your PC using the cable supplied with the tablet.
- > The following query now appears.



- > Tap on Activate USB memory stick.
- If this does not happen automatically, open the drive for the tablet in the desktop of your PC and copy the APK file onto the tablet.
- Now disconnect the USB connection by first tapping on **Deactivate the USB memory** stick and then removing the USB cable.
- > Open the **Explorer app** and then the directory in which the APK file is located.

ΕN

- EN (1) The Installation of apps from unknown sources function must be activated first if it has been deactivated.
  - > To do this, either tap on the APK file and then **Settings**, or access the item via the Setup menu (Point 5.3.2).
    - ▲ Installation of apps from unknown sources represents a certain security risk, which is why an appropriate security message appears. This function should be deactivated again after installing the desired APK file to prevent unintentional or unnoticed installation of other apps or malware.



Once the Installation of apps from unknown sources function has been activated, tapping on the app to be installed displays a message in which the access rights required by the app are listed.

•	Battery Mix		
	u want to install this applic	ation? It will get access to	
Allow •	this app to: Storage modify or delete the contents of p		
	Network communication		
	System tools access tiluetooth settings, onese other apps, retrieve running apps		
	Show all		~
	Cancel	Testall	

> Tap on **Install** to start the installation.

#### 4.6.2 Installing an app via an app shop

- > Access the app shop which you wish to install an app from.
- The exact procedure to follow here will differ, since the app shops are apps themselves. Please follow the instructions on the screen.
- > Enter a search term or the name of the app to be installed into the search field.
- > Open the detailed view including the app description by tapping on the app in the list.
- > Tap on **Install.**
- A note now appears (see Point 4.6.1) in which the access rights required by the app are listed.
- > Tap on **Install** to start the installation.

#### 4.7 Uninstalling apps

- > Access the settings as described under Point 5.
- > In the **DEVICE** category, tap on **Apps.**
- Select the All app list on the right side of the screen by scrolling to the left or the right through the lists.

Settings		
WINELESS & NETWORKS		
🕈 Wi-Fi	REDOKING ALL	
0 Eluetooth	Adobe Flash Player 11.1	
O Data usage	Adobe Reader	
More_	13040	
DEVICE	Aldiko 1.s7MB	
H Sound	Android keyboard (ADSP)	
O Display	1.1648	
🔲 Hdmi	Android Live Wallpaper	
E Storage	Android System	
Battery	Apkinstaller	
🖪 Apps	52.0048	
PERSONAL	dana Gantar	
Location services	Internal storage	Concerning of the local division of the loca
A Canality	19980 und	S AT AND YOU

- > Tap on the app you want to uninstall.
- (I) A display appears containing a variety of information (for example the memory being used, required access rights) and options for this app.

♥ W6-Fi	Aldiko	
Eluetooth	Version 2.2.3	<u></u>
O Data usage	Force stop	Disable
More_	Show notifications	
DEVICE	STORAGE	
H Sound	Total	3.25МВ
	Арр	1.33MB
O Display	USB storage app	0.008
E Hdmi	Data	252KB
	SD card	1.68MB
Storage		Clear data
Battery	CACHE	
Anna	Cache	0.008
PERSONAL		
	LAURINE BUILDER DER SAME	

> Now tap on **Disable** in the upper right area and confirm the query that appears by tapping on **OK.** 



I The app will now be uninstalled and an appropriate notice will be displayed on the screen.

#### EN 5 Settings

- Access the settings menu by tapping the app on the homescreen or in the app list or on the **Settings** item in the quick settings (see Point 4.3).
- Please note that in some menu items advanced options and settings can be accessed via in the upper right corner of the screen.

#### 5.1 Wireless & networks

#### 5.1.1 Wi-Fi

- In the WIRELESS & NETWORKS category, select the Wi-Fi item and tap on the slide switch to activate Wi-Fi.
- The Wi-Fi network in your environment is searched for and subsequently displayed on the screen.



If the tablet has already been connected once with one or more reachable Wi-Fi network, a connection to the last Wi-Fi network selected will now be established automatically.

#### 5.1.1.1 Selecting the Wi-Fi network

- > Tap on the Wi-Fi network that you wish to connect the tablet to.
- If the network key for the selected Wi-Fi network has already been correctly entered once, the tablet will now be automatically connected with this Wi-Fi network. If the selected Wi-Fi network is still unknown, the input mask now appears so the password can be entered.



- > Enter the password, then tap on **Connect.**
- I The tablet will now be connected with the Wi-Fi network if the input was correct.
- Please note the setting for the right of access for unknown devices in the router of the selected network. This must allow access if the tablet needs to be connected to this router for the first time.

#### EN 5.1.1.2 Entering a Wi-Fi network manually

- If the network you wish to connect the tablet to is not found while searching through the available Wi-Fi networks, or if this is switched to invisible (SSID is switched off), the SSID can also be entered manually.
- > Tap on the plus icon in the upper right hand corner to open the input mask.

a se	rttings										Ø	+ 1
	WHELES	S & NETWOR	983	A	dd network							
				Ne								
	0 50			Se							*	
	<b>G</b> 0a				Show advanced	options						
						Links Teorri	VSES Transport MPA					
Tab	q		w	e	r	t	у	u	i	0	р	a
7123		a	s		l f	9	h	j	k	1		Done
	¢	z		×	c	v	b	n m		•	1	
		Ŷ		/ °							-	-)
>	Ω	-51								<b>■</b> ±	01	1:34 🕫

- > Use the numeric keypad to enter the SSID of the network.
- > Select the network key being used in the Security menu.
- > Now enter the password, then tap on **Connect.**
- I The tablet will now be connected with the Wi-Fi network if the input was correct.
- Please note the setting for the right of access for unknown devices in the router of the selected network. This must allow access if the tablet needs to be connected to this router for the first time.

#### 5.1.1.3 WPS fast connection

- If your router has a WPS fast connection function you can also use this to connect the tablet to the Wi-Fi network.
- Activate the function in your router, then tap on the double arrow icon in the upper right hand corner.
- I Automatic pairing is started and the progress is displayed on the screen.

#### 5.1.2 Bluetooth

- In the WIRELESS & NETWORKS category, select the Bluetooth item and tap on the slide switch to activate Bluetooth.
- Devices in your environment with Bluetooth enabled are now searched for and subsequently displayed on the screen.
- Please note that unknown (not yet paired) devices can only be found if their visibility is switched on.
- The visibility of the tablet can be switched on and off by tapping the device name in the list.

WIRELESS & NETWORKS		
🕈 Wi-Fi	TechniPad 10	
0 Bluetooth	Not visible to other Bluetooth devices	
🕚 Data usage	AVAILABLE DEVICES	
More	Nokia C2-01	
DEVICE		
斜 Sound		
O Display		
🔲 Hdmi		
Storage		
Battery		
Acps		
PERDONAL		
Location services		
A Canadia		

- > Tap on the name of the device you want to pair the tablet with.
- A message with a passkey number appears on the screen of both devices after a short moment.

Settings			
	TechniPa	d10	
D Bluetooth C Data usage More	Bluetooth pairing reque	entre Masteria della esti interna di la constanza di La constanza di la constanza di	
	To pair with: Nokia C2-01 Make sure that it is showing this 866941	passkey.	
🔲 Hdml 🗮 Storage			
🗟 Battery			
			□ + □ 11-33 OB

- > Compare the passkey numbers of both devices and confirm by tapping **Pair**.
- For devices with no display, it may be necessary to enter the device passkey number in the tablet.

#### EN 5.1.3 Data usage

#### > In the WIRELESS & NETWORKS category, select the Data usage item.

I The data use of the apps for the selected period will be displayed.

Settings		
WIRELESS & NETWORKS		
🕈 Wi-Fi		
C Bluetooth	Date unage cycle: 16 May - 13 Jun	
🕚 Data usage		
More_		
DEVICE		
📢 Sound		
O Display		
🖬 Hdmi	L-12 Jun 255/11048 (June	
E Storage		
Battery	Browser	
Apps	Zattoo Beta	
PERSONAL		
Location services	Maps :	11.0104
Security	Aldiko	
		7 14:09 🗢 🕯

You can see detailed information by restricting the display to a certain period of time and/ or selecting an app.

#### 5.2 Device

#### 5.2.1 Sounds

> In the **DEVICE** category, select the **Sounds** item.

Settings						
DEVICE	Sound -					
4 Sound						
O Display	Volumes					
🔲 Hdmi	SYSTEM	SYSTEM				
E Storage	Default notification Professor					
Battery	Touch sounds					
Apps PERSONAL	Screen lock sounds					
Location services						
🖨 Security						
Language & input						
Backup & reset						
ACCOUNTS						
Skype*						
+ Add account						
d D		Saving screenshot Ecreenshot is being savet				

- *I* You can set the volume for playing media, messages and the alarm using **Volumes**.
- You can select the message tone played for incoming emails, for example, via **Default** notification.
- *i* Enable/disable **touch sounds** and **screen lock sounds**, play a confirmation sound for touching the touch screen, and enable/disable the screen lock.

#### 5.2.2 Display

> In the **DEVICE** category, select the **Display** item.

DEVICE	
斜 Sound	
O Display	Brightness
🔲 Hdmi	Wallpaper
E Storage	
Battery	After 2 minutes of inactivity
Apps	Font size
PERSONAL	
Location services	
Security	
Language & input	
⊕ Backup & reset	
ACCOUNTS	
Skype*	
+ Add account	

- Set the desired display brightness using **Brightness**. Note that the battery life reduces as the display brightness is increased.
- The image to be displayed in the wallpaper of the homescreen can be selected using wallpaper. See also Point 4.3.2.
- Use **Sleep** to select the time period that should elapse before the tablet automatically locks the display and switches off, where no operation occurs in this period.
- Select the font size which should be displayed in this menu, for example, under the point Font size.

#### 5.2.3 HDMI

> In the **DEVICE category, select the HDMI item.** 

DEVICE		
H Sound		
O Display	Turn on HDMI	
🔲 Hdmi	HDMI Resolution	
E Storage		
Battery	Screen Zoom	
Apps		
PERSONAL		
Location services		
A Security		
Language & input		
⊕ Backup & reset		
ACCOUNTS		
Skype*		
+ Add account		

Enable/disable video display via the HDMI output (page 2 #10 or page 3 #11) under Turn on HDMI. When the function is enabled, the image displayed on the tablet display can also be displayed at the same time on a TV. ΕN

٦L

- EN (I) You can select the resolution with which the image is displayed via the HDMI output using **HDMI Resolution**.
  - If parts of the screen are not displayed on the TV or there are black edges around the picture, the size of the picture display can be adjusted and adapted to the TV using Screen Zoom.

#### 5.2.4 Storage

> In the **DEVICE** category, select the **Storage** item.

100	Settings		
	DEVICE	lionge	
	O Display	INTERNAL STORAGE	
	E Storage	Total space 0 sice	
	Battery	Apps (app data & media content)	
	Apps PERSONAL	Available strong	
	Location services	HANDFLASH	
	Security		
	Language & input	Total space 36.1400	
	Accounts	Apps (app data & media content)	
	Skype"	Pictures, videos	
	-t- Add account	- Printeda	

- Information concerning the level of usage of the internal memory or of an inserted MicroSD card is displayed in this menu.
- If you wish to remove an inserted MicroSD card, first tap the **Remove SD card** item under **SD card** in this menu to avoid data loss on the memory card.

#### 5.2.5 Battery

> In the **DEVICE** category, select the **Battery** item.

8	ettings		Снинан
	DEVICE	hattery	
	O Display		
	🔲 Hdmi	6d,12h 36m 47s on battery	
	E Storage	Tablet idle	
	Battery		2
	🖬 Apps	O Screen	
	PERSONAL	R WE	
	Location services		
	Security	2 wetter.com	
	A Language & input	Browser	
	⊕ Backup & reset		
	ACCOUNTS		
	Skype"		
	+ Add account		
0		Saving screen: Screenshot is here	hot raviet

Information concerning the level of battery use is displayed in this menu. Detailed information can be obtained by tapping the graphic or the respective consumer.

# 5.2.6 Apps In the DEVICE category select the Apps item. Immediate the apps item of the appendix of the

- In this menu information is displayed about which apps you have **downloaded**, which apps are installed on the **SD card**, which apps are currently **active**, as well as **all** installed apps.
- *I* Further information and options about the apps can be obtained by tapping on the respective app. The information and options which are available differ according to the list in which you tapped the app.

#### 5.3 Personal

#### 5.3.1 Location services

> In the **DEVICE** category select the **Location services** item.

DEVICE		
4 Sound		
O Display	Google's location service Allow anonymous location data to be sent to Google. Allow allow parentled areas to even data data may serve as Wild's cost exclusion and even be	
🔲 Hdmi	determine your approximate location.	
E Storage	GPS satellites Let appende GPS to propert your location	
Battery	Location & Google search Let Google use your location to improve search results and other services.	
Apps		
PERSONAL		
Location services		
🖨 Security		
Language & input		
⊕ Backup & reset		
ACCOUNTS		
Skype"		
+ Add account		

You can enable/disable use of the Location services, for example the GPS satellites, in this menu.

# EN 5.3.2 Security PR > In the PERSONAL category, select the Security item. PL

Unknown sources

Security-related settings for the tablet can be performed in the **Security** menu. For example you can determine whether the tablet can be unlocked simply by swiping with the

L □ 11:30

5.3.3 Language & input

i

Skype"

+ Add account system © Date & time & Accessibility () Developer options

> In the **PERSONAL** category, select the **Language & input** item.

finger or, for example, whether it is necessary to enter a PIN number.

Storage		
B Battery		
Apps	Language English (United Kingdom)	
PERSONAL	Spell checker	
Location services		
Security	Personal dictionary	
<ul> <li>Language &amp; input</li> </ul>	REVEARD & IMPUT METHODS	
Ø Backup & reset	Default English (JK) - Android keyboard (ADSP)	
ACCOUNTS	Android keyboard (ADSP)	
Skype*	English EMS	
+ Add account	Google voice typing Automatic	
SYSTEM	SPEECH	
🛇 Date & time	Voice Search	
Accessibility		
() Developer options	Mouse/Track Pag	
505		I E 11·30 ◯ i

(1) You can use this menu to select your preferred language and enable/disable the spell checker and voice input. You can also configure the keyboard here as well as switch to another keyboard (if there is another keyboard app installed).

# 5.3.4 Backup & reset In the PERSONAL category, select the Backup & reset item. Image: market in the person in t

*i* You can use this menu to configure backups of your data (app data, Wi-Fi passwords etc.) as well as resetting the tablet **to the factory settings.** 

+ E 11:30

#### 5.4 Accounts

③ Date & time
 ④ Accessibility
 ( ) Developer options

In the ACCOUNTS category, select the Add an account item to add a Google account, for example, to your tablet.

Settings		
🗮 Storage	Add an account	
B Battery	Corporate	
Apps	· · ·	
PERSONAL	Email	
Location services	8 Google	
G Security	Continue?	
🖾 Language & input	owine of the	
Backup & reset		
ACCOUNTS.		
Skype*		
+ Add account		
SYSTEM		
O Date & time		
Accessibility		
() Developer options		
5 O 6		🖬 🛓 🖯 11:30 🖓 🖬

- Accounts already added are displayed in this category. You can also make any necessary changes.
- You can use this account, for example, to retrieve and write emails and to synchronise contact and calendar data.

#### EN **5.5 System** FR **5.5.1 Date & time**

> In the **SYSTEM** category, select the **Date & time** item.



You can use this menu to manually adjust the time or activate the automatic setting as well as select the time and date format you want.

#### 5.5.2 Accessibility

> In the **SYSTEM** category, select the **Accessibility** item.

Settings			
E Storage	Accessibility		
Battery	SYSTEM		
Apps	Large text		
Location services	Auto-rotate screen		
Security	Text-to-speech output Touch & hold delay Bon Enhance web accessibility		
Language & input			
Ø Backup & reset			
ACCOUNTS			
Skype"			
+ Add account			
SYSTEM			
O Date & time			
Accessibility			
() Developer options			
0 0		🖬 🛓 🖯 11:3	

- In addition to the adjustment of the font size undertaken under Point 5.2.2, you can also use **Large text** to enable/disable a further increase in the size of the text.
- Disable/enable automatic adjustment of the display according to the orientation of the tablet (portrait/landscape) using **Auto-rotate screen**.
- I You can configure the language output under **Text-to-speech**.
- Under **Touch/hold delay**, select the time period that should elapse before touching the display should be interpreted as holding.

## 5.5.3 About the tablet > In the SYSTEM, category, select the About tablet item. FR In the SYSTEM, category is the formation of the second of the s

I You can use this menu to access information about the tablet (e.g. the Android version being used).

🖬 🛓 🖸 11:31 🖓 🖬

#### 6 Technical data / functional scope

Skype\*

Date & time
 Accessibility

LCD	panel

<b>TechniPad 8/8G</b> Diagonal Resolution Width/height ratio touch screen	20.4 cm 1024 x 768 4:3 Yes (multi-capacitive)
<b>TechniPad 10/10G</b> Diagonal Resolution Width/height ratio touch screen	25.8 cm 1280 x 800 16:10 Yes (multi-capacitive)
Cameras	
Front camera Rear camera	2.0 MP 5.0 MP
Speakers	
Number of speakers Output in W	2 2 x 0.5 W
System	
Android version CPU Random access memory Internal Flash memory	<ul> <li>4.1.1 (Jelly Bean)</li> <li>Dual core ARM Cortex A9 1.6 GHz</li> <li>1GB DDR3</li> <li>16 GB<sup>(TechniPad 8/8G)</sup></li> <li>32 GB<sup>(TechniPad 10/108G)</sup></li> </ul>

EN	Connector - headphone socket		
	Model	3.5 mm jack (stereo) internal speaker automatically switches off	
	Connector - USB port		
	Plug-in connector Model	Micro-B (socket) USB 2.0	
	Connector - HDMI		
	Connector Supported resolutions	HDMI Type C 720 x 480p @ 60 Hz 720 x 576p @ 50 Hz 1280 x 720p @ 50 / 60 Hz 1920 x 1080p @ 50 / 60 Hz	
Mains adapter			
	<b>TechniPad 8/8G</b> Input voltage from the power supply unit Nominal voltage from the power supply unit Nominal voltage for the tablet	100 - 240 V / 50 - 60 Hz AC 230 V / 50 Hz DC 5 V / 2 A	
	<b>TechniPad 10/10G</b> Input voltage from the power supply unit Nominal voltage from the power supply unit Nominal voltage for the tablet	100 - 240 V / 50 - 60 Hz AC 230 V / 50 Hz DC 5 V / 2.5 A	
	Battery		
	<b>TechniPad 8/8G</b> Type Output4000 mAh / 3.7 V	Li Poly	
	<b>TechniPad 10/10G</b> Type Output6000 mAh / 3.7 V	Li Poly	
	Dimensions / weight		
	<b>TechniPad 8/8G</b> Weight (in g) Dimensions (W x H x T in mm)	about 449 / 452 approx. 203 x 154 x 11	
	<b>TechniPad 10/10G</b> Weight (in g) Dimensions (W x H x T in mm)	about 654 / 657 approx. 259 x 177 x 11	

#### 7 Technical Terms

#### Арр

App is an abbreviation for Application and is the designation for an application (program) for a tablet or smartphone. These can be downloaded and installed directly from an online shop.

#### Standby

The mode in which the TV is not fully switched off, has a low power consumption and can be switched on using the remote control.

#### Bluetooth

Bluetooth is a radio interface which allows data to be exchanged wirelessly between devices

#### CE mark

The manufacturer declares that the TV is in compliance with the Directives of the European Union.

#### DHCP

**D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol. Dynamic assignment of an IP address and other configuration parameters for devices connected to the network (e.g. computers, televisions, receivers, radios etc.) is carried out via the DHCP function using an appropriate server.

#### Download

Download = downloading a file from a server via the internet.

#### Email

An email is an electronic message sent to a certain recipient over the internet.

#### Flight mode

Flight mode deactivates all radio functions of the device to comply with all requirements, for example of hospitals and airlines.

#### GPS

GPS stands for **G**lobal **P**ositioning **S**ystem. This is a satellite-supported technology with which the device can determine its current location and use this for navigation purposes, for example.

#### HDMI

The **H**igh **D**efinition **M**ulimedia Interface is an interface for transmitting high definition digital video data as well as digital audio data.

#### Internet

The internet is a worldwide data network; see also WWW

#### MicroSD card

A MicroSD card is an electronic memory card and is used, for example, for smartphones, tablets, MP3 players etc.

EN

#### R.

PL.

#### EN Network switch

A network switch serves to distribute the available bandwidth of the network line attached to it (input) to all the other network lines (output) attached to the switch.

#### PIN

The Personal Identification Number serves to provide simple security against unauthorised access.

#### Router

A router operates in a similar way to a network switch, except it can also use the DHCP function to manage and allocate IP addresses and other configuration parameters for devices connected to the network e.g. computers, televisions, receivers, radios etc.).

#### SIM card

Identification of the device to the mobile operator takes place via the SIM card.

#### Standby

see Standby.

#### Touch screen

With touch screens, commands are entered directly via the screen. This means that no other data entry devices such as a keyboard or a mouse are necessary with touch screen devices.

#### Update

A newer, updated version of an app or the Android operating system, for example, can be installed on the device via updates. Updates are used to integrate in new functions or to improve existing functions. It therefore also possible that the method of operation as well as the options offered by an app or the operating system will change when performing updates.

#### USB

Universal Serial Bus = interface for digital transmission of various data.

#### Widget

Widgets represent a means of simplified access to an app on the homescreen and can, for example, automatically display updated information such as news, share prices or weather forecasts.

#### Wi-Fi / WLAN

WLAN stands for **W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork and describes a previously configured radio network in a local delimited area.

#### www

WWW = world wide web. Using so-called URLs various web pages are addressed and can, in this way, be accessed via the WWW in order to display images, text, videos, music etc.

#### 8 Troubleshooting guide

Fault	Possible cause	Solution
The device cannot be operated; shows no response	The device is blocked	Press the Reset button briefly to restart the tablet (see p.2 #11 or p.3 #5)
The device is not connecting to the selected Wi-Fi network	The password was entered incorrectly	Correct entry of the password
	The Wi-Fi router is blocking unknown devices	Check the settings in the router
The desired Wi-Fi network is not found	The SSID of the Wi-Fi network is switched off	Check the settings in the router
	The Wi-Fi network is too far away / the reception is too weak	Reduce distance to the Wi-Fi router or a repeater
Bluetooth pairing does not work	The visibility of the other device is switched off	Switch on the visibility of the device
	The password was not entered correctly or the query was not confirmed in time	Repeat the pairing
	The device is too far away	Reduce the distance
The picture on the tablet does not appear on the attached TV	The HDMI output is not activated	Activate the HDMI output (see Point 5.2.3)
	An HDMI resolution which is not supported by the TV was selected	Change the HDMI resolution (see Point 5.2.3)
The MicroSD card is not recognised	The MicroSD card is defective	Use another MicroSD card
	The MicroSD card is formatted for the wrong file system	Format the MicroSD card on a PC with FAT32 or in the tablet (see 5.2.4)

ΕN

ΕN

FF

PL



FR

## Mode d´emploi TechniPad 8 / 8G / 10 / 10G





<sup>1)</sup> Insertion de la carte : insérez la carte correspondante avec les contacts orientés vers l'écran et la fente de la carte orientée dans le lecteur de carte, jusqu'à entendre un clic.

Retrait de la carte : appuyez légèrement sur la carte de façon à la désengager et à ce qu'elle sorte de quelques millimètres. Vous pouvez alors retirer la carte.

<sup>2)</sup> Le lecteur de carte SIM n'est disponible que sur le modèle TechniPad 8G.



<sup>1)</sup> Insertion de la carte : insérez la carte correspondante avec les contacts orientés vers l'écran et la fente de la carte orientée dans le lecteur de carte, jusqu'à entendre un clic.

Retrait de la carte : appuyez légèrement sur la carte de façon à la désengager et à ce qu'elle sorte de quelques millimètres. Vous pouvez alors retirer la carte.

<sup>2)</sup> Le lecteur de carte SIM n'est disponible que sur le modèle TechniPad 10G.

	z Table des matieres	
FR	1	Illustrations
	2	Table des matières  4
	<b>3</b> 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6	À lire avant utilisation5Utilisation conforme à l'usage prévu.5Déclaration du fabricant5Consignes importantes.6Sécurité6Mise au rebut7Consommation en marche et veille7Entretien et nettoyage8Mentions légales8Instructions d'entretien8
	4	Commandes de base9
	4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.7	Mise en marche/arrêt de la tablette9Déverrouillage/verrouillage de l'écran10Ecran d'accueil11Positionnement des applications et des widgets sur l'écran d'accueil12Modifier le fond de l'écran d'accueil12Démarrer et terminer une application12Réglage du volume13Installation d'applications13Installation d'une application à l'aide d'un fichier APK13Installation d'une application par l'intermédiaire d'un magasin d'applications14Désinstallation d'applications15
	5	Paramètres
	5.1 5.1.1 5.1.1.2 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3	Sans fil et réseaux16Wi-Fi (sans fil)16Choix du réseau Wi-Fi (sans fil)17Saisie manuelle du réseau Wi-Fi (sans fil)18Liaison rapide WPS18Bluetooth19Consommation de données20Appareil20Sons20Écran21HDMI21Mémoire22Batterie22Applications23Utilisateur23Services de localisation23Sécurité24Langue & saisie24
	5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4	Sécurité

O Tabla

doo

matiàr
5.4 5.5	Comptes         25           Système         26	
5.5.1 5.5.2	Date & heure    26      Aides à l'utilisation    26	FR
5.5.3	A propos de la tablette	
6	Caractéristiques techniques / fonctions	
7	Termes techniques	

## 3 À lire avant utilisation

-	Avant de commencer la mis	se en service de l'appareil, veuillez vérifier l'intégralité
	de la livraison. Les pièces c	ui doivent être incluses sont les suivantes :
	1 TechniPad,	1 Mode d'emploi

1 câble USB (type Micro-B / type A), 1 bloc d'alimentation

## 3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

- Raccord pour la charge de la batterie sur la tension du secteur 230 V / 50Hz (avec bloc d'alimentation fourni) ou sur des ports USB.
- L'appareil peut être connecté uniquement à des périphériques audio et vidéo et des ordinateurs qui répondent à la norme DIN et bénéficient de la certification CE.
- L'utilisation est autorisée dans le domaine privé et professionnel dans un environnement sec.
- Toute autre utilisation est expressément interdite.

## 3.2 Déclaration du fabricant

La tablette est équipée des fonctions sans fil WLAN, Bluetooth et 3G<sup>(uniquement TechniPad 8G/10G)</sup> et respecte les exigences

- de la Directive R&TTE 1999/5/CE
- de la Directive d'écoconception 2009/125/CE
- de la Directive européenne 2006/95/CE (directive basse tension)
   EN 60950
- de la Directive européenne 2004/108/CE (directive CEM)
   EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2

et présente le marquage CE.

La déclaration de conformité complète se trouve sur le site internet de TechniSat, à l'adresse www.technisat.de.

# €€0700

## N 3.3 Consignes importantes

FR

## tout endommagement de l'appareil et, également, afin de contribuer à la protection de l'environnement.

#### <sup>2</sup> 3.3.1 Sécurité

Pour votre sécurité, vous devez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Le fabricant décline tout responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil ou du non-respect des dispositions de sécurité.

Veuillez tenir compte des consignes suivantes afin d'éviter tout risque pour la sécurité,

#### M N'ouvrez jamais l'appareil ! Le contact avec des pièces sous tension constitue un danger de mort !

- ▲ Les interventions nécessaires doivent être uniquement effectuées par un personnel qualifié.
- ▲ Cet appareil doit uniquement être utilisé dans des régions à climat tempéré.





- Lors d'un transport prolongé dans le froid et le passage dans des locaux chauffés, ne pas le mettre en marche immédiatement ; attendre l'équilibrage des températures.
- ▲ N'exposez pas l'appareil à des gouttes d'eau ni à des éclaboussures. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, arrêtez-le et contactez l'assistance technique.
- ▲ N'exposez pas l'appareil à des sources de chaleur qui peuvent échauffer l'appareil en plus de son utilisation normale.





- ▲ En cas d'orage, vous devez débrancher le bloc d'alimentation de la tablette ainsi que de la prise secteur. Une surtension peut endommager l'appareil.
- ▲ Si l'appareil semble défectueux, s'il produit des odeurs ou des fumées, s'il présente des dysfonctionnements importants, si le boîtier est endommagé ou si un liquide a pénétré dans l'appareil, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez l'assistance technique.

#### 3.3.2 Mise au rebut

L'emballage de votre appareil se compose exclusivement de matériaux recyclables. Merci de FR les introduire dans le circuit du tri sélectif 🖄 .

En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires, mais ramené à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

C'est ce qu'indique le symbole X figurant sur le produit, dans la notice d'utilisation ou sur l'emballage.

Les matériaux sont recyclables selon leur identification. Le recyclage, la réutilisation des matériaux et toute autre forme de valorisation des appareils usagés contribuent de manière importante à la protection de l'environnement.

Veuillez contacter votre municipalité pour connaître le lieu de mise au rebut adapté.

Veillez à ce que les batteries vides de la télécommande ainsi que les déchets d'équipements électroniques ne soient pas jetés avec les ordures ménagères, mais qu'ils soient éliminés de facon adaptée (reprise par les détaillants spécialisés, déchets dangereux).



La consommation de l'appareil dépend, aussi bien en veille qu'en marche, des paramètres effectués et des fonctions utilisées

Vous pouvez ainsi réduire la consommation en marche en réduisant la luminosité de l'affichage, par exemple. La consommation augmente proportionnellement à l'intensité de la luminosité.



#### 3.3.4 Entretien et nettoyage

FR

Le boîtier et l'écran doivent être nettoyés uniquement à l'aide d'un chiffon sec et doux ou des produits nettoyants spéciaux, comme le kit de nettoyage d'écran LCD de TechniSat, et exclusivement lorsque l'appareil est arrêté.

Vous pouvez vous procurer le kit de nettoyage pour **écran LCD** dans les commerces spécialisés sous la référence suivante: **0000/3830.** 

▲ L'utilisation de chiffons humides ainsi que d'autres produits nettoyants en spray ou de produits de nettoyage chimiques agressifs peut facilement endommager la surface de grande qualité du boîtier et de l'écran.

#### 3.3.5 Mentions légales

- Votre appareil porte le marquage CE et répond à toutes les normes européennes requises.
- La société TechniSat ne peut être tenue pour responsable dans le cas d'influences extérieures, d'une usure, d'une utilisation inappropriée, d'une réparation non autorisée, de modifications ou d'accidents. TechniSat décline toute responsabilité en cas de pertes de données enregistrées dans la mémoire interne de ce produit.
- Sous réserve de modifications et d'erreurs typographiques. Version 04/13. Copie et reproduction interdites sans autorisation de l'éditeur. La version actuelle de la notice peut être obtenue en format PDF dans la zone de téléchargement de la page d'accueil de TechniSat, à l'adresse www.technisat.de.
- TechniPad 8, TechniPad 8G, TechniPad 10, TechniPad 10G et TechniSat sont des marques déposées de la société

TechniSat Digital GmbH Postfach 560 D-54541 Daun www.technisat.de

#### 3.3.6 Instructions d'entretien

- La qualité de ce produit est contrôlée et il est garanti pendant la période de garantie légale de 24 mois à compter de la date d'achat. Veuillez conserver la facture comme preuve d'achat.
- Attention !

Veuillez contacter notre service d'assistance technique, si cet appareil présente des problèmes :

Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 03925/92201800

Dans le cas d'un éventuel retour de l'appareil, veuillez expédier votre colis uniquement à l'adresse suivante :

TechniSat Teledigital AG Service-Center Nordstr. 4a D-39418 Staßfurt

## 4 Commandes de base

Cher client,

la procédure exacte d'utilisation et de réglage et les possibilités des différentes applications (applications/programmes) ainsi que du système d'exploitation Android dépendent des développeurs et peuvent varier, y compris suite à une mise à jour de l'application ou du système d'exploitation. TechniSat n'a malheureusement aucune influence sur ces variations et seules les commandes de base peuvent être décrites dans cette notice.

- Attention Désigne une indication importante à lire attentivement, afin d'éviter toute détérioration de l'appareil, toute perte/mauvaise utilisation de données ou tout fonctionnement indésirable.
- *i* Astuce Désigne une indication relative à la fonction présentée, ainsi qu'une autre fonction liée et éventuellement à respecter, avec ses références dans le manuel.

## 4.1 Mise en marche/arrêt de la tablette

- Lorsque la tablette est complètement arrêtée, maintenez la touche Marche/Veille appuyée pendant environ 3 secondes.
- La tablette démarre puis l'écran de verrouillage apparaît. Pour utiliser la tablette, l'écran doit être déverrouillé, comme décrit au chapitre 4.2. L'écran d'accueil apparaît.



Lorsque l'écran est activé, maintenez la touche Marche/Veille pendant environ 1 seconde, tapez, dans la liste de sélection, sur Arrêter et confirmez en tapant sur OK dans la boîte de dialogue qui apparaît.

## 4.2 Déverrouillage/verrouillage de l'écran

- FR
   Lorsque la tablette est en veille (l'écran est verrouillé et désactivé), appuyez brièvement sur la touche Marche/Veille, pour activer l'écran.
  - Une fois l'écran réactivé, l'écran de verrouillage apparaît. Pour utiliser la tablette, l'écran doit être déverrouillé.



> Tapez sur le symbole représentant un cadenas puis déplacez vos doigts en direction du symbole représentant un cadenas ouvert.



- L'écran de verrouillage disparaît puis l'écran affiché en dernier avant le verrouillage de l'écran apparaît.
- Lorsque l'écran est activé, appuyez brièvement sur la touche Marche/Veille, pour désactiver et verrouiller l'écran.
- Veillez à ce que la désactivation et le verrouillage de l'écran ne provoquent pas l'arrêt ou la fermeture d'applications ouvertes.
- Pour le déverrouillage de l'écran, respectez également le réglage effectué au chapitre 5.3.2.

## 4.3 Ecran d'accueil

L'écran d'accueil contient déjà, par défaut, quelques applications et widgets mais il peut être adapté à votre convenance comme cela est décrit au chapitre 4.3.1.



- Vous pouvez passer d'une page à l'autre de l'écran d'accueil grâce à un simple glissement des doigts.
- I Sur la barre inférieure (barre d'état), sont affichés à droite l'heure et l'état de charge de la batterie ainsi que différentes notifications. Sur le côté gauche, se trouvent les symboles , c et ⊡.
  - Setour à l'étape précédente
  - Passage à l'écran d'accueil/saut vers la page principale de l'écran d'accueil
  - Affichage d'une liste des applications actuellement actives

La barre d'état apparaît sur tous les autres affichages, mais elle peut être masquée par des applications ou affichée de manière réduite.

- Pour ouvrir le champ de notification, tapez sur une des notifications ou sur l'heure dans le coin inférieur droit de l'écran.
- > Tapez sur une notification pour l'ouvrir ou faites-la glisser vers la droite pour l'effacer.
- Tapez dans la partie supérieure du champ de notification pour passer aux réglages rapides.
- Dans les réglages rapides, vous pouvez par exemple désactiver/activer le WLAN, le mode avion, la rotation automatique de l'écran ainsi que les notifications ou modifier la luminosité de l'affichage.
- En outre, dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil, se trouve l'icône III permettant d'afficher la liste de toutes les applications et widgets installés.

43

#### 4.3.1 Positionnement des applications et des widgets sur l'écran d'accueil

- - Le cas échéant, passez de APPS à WIDGETS en tapant sur le registre correspondant sur le bord supérieur gauche de l'écran.
    - > Grâce à un glissement de doigts d'une page à l'autre, vous pouvez passer à la page suivante de la liste alphabétique des application/widgets.
    - Tapez ensuite sur l'application ou sur le widget souhaité et maintenez le doigt appuyé dessus.
    - Pendant que vous maintenez le doigt sur l'application ou le widget, le fond d'écran passe à l'écran d'accueil et vous pouvez alors déplacer l'application ou le widget à la position souhaitée.
    - > Déplacez l'application ou le widget à côté du cadre bleu qui apparaît pour le déplacer vers une autre page de l'écran d'accueil.
    - Vous pouvez repositionner les applications et widgets déjà présents sur l'écran d'accueil, en tapant, en maintenant appuyé et en les déplaçant.
    - Vous pouvez supprimer une application ou un widget en tapant dessus, en maintenant appuyé et en le (la) déplaçant vers le **X** apparaissant sur le bord supérieur de l'écran.

#### 4.3.2 Modifier le fond de l'écran d'accueil

- Tapez et maintenez appuyé pendant environ 1 seconde sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.
- > Sélectionnez une des options dans la boîte de dialogue qui apparaît.



> Sélectionnez ensuite l'image d'arrière-plan souhaitée puis la section de l'image par déplacement et traction du cadre bleu qui apparaît.

#### 4.4 Démarrer et terminer une application

- > Vous pouvez démarrer une application en tapant brièvement sur celle-ci sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications installées.
- > Vous pouvez quitter l'application en tapant sur l'icône 🕁 ou 🗀 .
- L'application continue alors de fonctionner en arrière plan mais elle est masquée. Vous pouvez ainsi lire, par exemple, de la musique et utiliser simultanément d'autres applications.
- Attention : cette procédure peut être bloquée par des applications et peut être masquée uniquement à l'aide d'étapes correspondantes au sein de l'application.
- Pour terminer complètement une application, tapez sur is et déplacez ensuite l'application vers la droite ou terminez-la à l'aide d'une fonction correspondante à l'intérieur de l'application, si elle est disponible.

## 4.5 Réglage du volume

Réglez le volume à l'aide des touches Volume - ou Volume +, voir page 2 #1 et #2 ou page 3 #3 et #4.
FR

ou

- tapez sur l'heure dans la barre d'état et passez aux réglages rapides en tapant sur la partie supérieure du champ de notification.
- > Déplacez ensuite le curseur vers la position permettant d'obtenir le volume souhaité.

## 4.6 Installation d'applications

Vous pouvez installer des applications soit par l'intermédiaire du fichier APK copié sur la tablette soit à l'aide des nombreux magasins d'applications existants.

## 4.6.1 Installation d'une application à l'aide d'un fichier APK

- > Copiez d'abord le fichier APK de l'application correspondante sur la tablette.
- Vous pouvez copier des fichiers sur la tablette à l'aide d'une connexion USB avec un PC ou par Bluetooth ou les télécharger directement d'Internet vers la tablette. Le fichier APK à installer peut également se trouver sur une carte MicroSD que vous insérez dans le lecteur de carte. La procédure est décrite ci-dessus à l'aide d'une connexion USB.
- > Reliez la tablette à votre PC à l'aide du câble fourni.
- *i* La boîte de dialogue suivante apparaît.



- > Tapez sur Activer la mémoire de stockage USB.
- Si cela ne se fait pas automatiquement, ouvrez, sur le poste de travail de votre PC, le lecteur de la tablette et copiez le fichier APK sur la tablette.
- Débranchez ensuite la connexion USB en tapant sur Désactiver la mémoire de stockage USB puis retirez le câble USB.
- > Ouvrez l'application **Explorer** puis le répertoire dans lequel se trouve le fichier APK.

ΕN

- Si la fonction Installation d'applications à partir de sources inconnues est désactivée, vous devez d'abord l'activer.
- Pour cela, tapez soit sur le fichier APK puis sur **Paramètres**, soit appelez la rubrique par l'intermédiaire du menu "Paramètres" (chapitre 5.3.2).
  - ▲ L'installation d'applications à partir de sources inconnues présente un certain risque pour la sécurité, c'est pourquoi un message de sécurité correspondant apparaît. Après l'installation du fichier APK souhaité, vous devez à nouveau désactiver cette fonction afin d'empêcher une installation involontaire d'autres applications ou de programmes malveillants.

installation bloquée	
Pour plus de sécurité, votre tablett d'applications de sources inconnu	e bloque l'installation es.

Lorsque la fonction Installation d'applications à partir de sources inconnues est activée, un message, dans lequel sont indiqués les droits d'accès nécessaires, apparaît après avoir tapé sur l'application à installer.



> Tapez sur **Installer**, pour démarrer l'installation.

#### 4.6.2 Installation d'une application par l'intermédiaire d'un magasin d'applications

- > Appelez le magasin d'applications à partir duquel vous souhaitez installer une application.
- Du fait que les magasins d'applications eux-mêmes sont également des applications, la procédure exacte est différente d'un magasin à l'autre. Veuillez respecter les indications affichées à l'écran.
- Entrez, dans le champ de recherche, un terme de recherche ou le nom de l'application à installer.
- Ouvrez la vue détaillée avec la description de l'application en tapant sur l'application dans la liste.
- > Tapez sur **Installer.**
- Un message apparaît alors (voir chapitre 4.6.1) dans lequel sont indiqués les droits d'accès exigés par l'application.
- > Tapez sur **Installer**, pour démarrer l'installation.

## 4.7 Désinstallation d'applications

Tapez sur l'application à désinstaller.

>

i

- Affichez les réglages comme décrit au Chapitre 5. >
- Tapez, dans la catégorie paramètres sur Applications. >
- Sélectionnez, sur le côté droit de l'écran, la liste d'applications **Toutes**, en parcourant > les listes vers la gauche ou vers la droite.

Applications Informations our Papplication     Stockapt     Zation Reta	O Affichage	
E Stockage 📈 Zattoo Beta	🔲 Hdmi	Applications Indominant sur Lapplication
	E Stockage	👗 Zattoo Beta

lisé, droits d'accès exigés) ainsi que les options de cette application.

Un affichage apparaît avec différentes informations (par exemple espace mémoire uti-

- Tapez ensuite dans la partie supérieure droite sur Désinstaller et confirmez cette >
- demande en tapant sur OK.
- i L'application est alors désinstallée puis un message correspondant apparaît sur l'écran.

🙆 Zattoo Beta







### 5 Paramètres

- FR > Appelez le menu "Paramètres" en tapant sur l'application dans l'écran d'accueil ou dans la liste des applications ou la rubrique **Paramètres** dans les réglages rapides (voir Chapitre 4.3).
  - Attention : dans certaines rubriques de menus, des options et paramètres avancés peuvent être appelés à l'aide de dans le coin supérieur droit de l'écran.

#### 5.1 Sans fil et réseaux

#### 5.1.1 Wi-Fi (sans fil)

- Sélectionnez, dans la catégorie SANS FIL & RESEAUX, la rubrique Wi-Fi et tapez sur le curseur, pour activer le Wi-Fi.
- Les réseaux Wi-Fi (sans fil) présents à proximité sont alors recherchés puis affichés à l'écran.



Si la tablette a déjà été connectée une fois à un ou plusieurs des réseaux accessibles, une liaison est automatiquement établie avec le réseau Wi-Fi (sans fil) sélectionné en dernier.

### 5.1.1.1 Choix du réseau Wi-Fi (sans fil)

- > Tapez sur le réseau Wi-Fi (sans fil) auquel vous souhaitez connecter la tablette.
- Si la clé du réseau Wi-Fi sélectionné a déjà été entrée correctement une fois, la tablette se connecte automatiquement à ce réseau Wi-Fi. Si le réseau Wi-Fi (sans fil) sélectionné est encore inconnu, le masque de saisie du mot de passe apparaît.



- > Entrez le mot de passe et tapez ensuite sur **Connecter**.
- I Si l'entrée est correcte, la tablette se connecte au réseau Wi-Fi (sans fil).
- Veuillez respecter le réglage concernant le droit d'accès des appareils inconnus dans le routeur du réseau sélectionné. Si la tablette doit être connectée pour la première fois à ce routeur, celui-ci doit autoriser l'accès.

### 5.1.1.2 Saisie manuelle du réseau Wi-Fi (sans fil)

- FR Si, lors de la recherche de réseaux Wi-Fi (sans fil) disponibles, le réseau auquel vous souhaitez connecter la tablette n'a pas été trouvé ou si ce réseau a été rendu invisible (SSID désactivé), vous pouvez saisir manuellement son SSID.
- > Tapez sur le symbole "Plus" dans le coin supérieur droit afin d'ouvrir le masque de saisie.



- > Entrez le SSID du réseau à l'aide du clavier.
- > Sous "Sécurité", sélectionnez la clé de réseau utilisée.
- > Entrez le mot de passe et tapez ensuite sur **Connecter**.
- I Si l'entrée est correcte, la tablette se connecte au réseau Wi-Fi (sans fil).
- Veuillez respecter le réglage concernant le droit d'accès des appareils inconnus dans le routeur du réseau sélectionné. Si la tablette doit être connectée pour la première fois à ce routeur, celui-ci doit autoriser l'accès.

#### 5.1.1.3 Connexion rapide WPS

- Si votre routeur dispose d'une fonction de connexion rapide WPS, vous pouvez également l'utiliser pour intégrer la tablette dans le réseau Wi-Fi.
- Activez la fonction dans votre routeur et tapez ensuite sur le symbole "Double flèche" dans le coin supérieur droit.
- Le couplage automatique est démarré et la progression est affichée à l'écran.

#### 5.1.2 Bluetooth

- Sélectionnez, dans la catégorie SANS FIL & RESEAUX, la rubrique Bluetooth et tapez sur le curseur, pour activer le Bluetooth.
  FR
- Les appareils avec Bluetooth activé présents à proximité sont alors recherchés puis affichés à l'écran.
- Attention : les appareils inconnus (non couplés) ne peuvent être trouvés que si leur visibilité a été activée.
- La visibilité de cette tablette peut être activée/désactivée en tapant sur le nom de l'appareil dans la liste.

Paramètres		RECHERCHER APPARELS	
SANS FIL ET HÉSEAUX	thurbidi		
Bluetooth     Consommation des données	TechniPad 10 Identifiation consumment par les appareils associes Phanedinicusa associés		
Plus Apparel	MacBook (3)		
<b>€</b> I Son	BlackBerry 9900		
O Affichage	📞 Nokia C2-01		
E Stockage			
Batterie			
Applications PERSONNEL			
Services de localisation			
Sécurité			
		■ ± □ 11:49	01

- > Tapez sur le nom de l'appareil avec lequel vous souhaitez coupler la tablette.
- Après un bref moment, apparaît, sur l'écran des deux appareils, un message avec un numéro de clé de sécurité.

The second se					RECHERCHER APP	ANDLE	Ŧ
	SANS FIL ET RÉSEAUX						
	0 Bluetsofh		echniPad 10 Institute ungesenert par los apparentis preserves				
	Consommation des données     Plus	Demande d'asso	ociation Bluetooth				
		Pour associer votre appa Nokia C2-01	reil à :				
	O Affichage	Assurez-vous que le mot 312755 s'affiche.	de passe				
	E Stockage						
	Applications						
• • • •				-	± C 11	-49	0 💼

- Comparez le numéro de clé de sécurité des deux appareils et confirmez en tapant sur Se connecter.
- Sur les appareils sans affichage, il peut être nécessaire d'entrer le numéro de clé de sécurité de l'appareil sur la tablette.

#### 5.1.3 Consommation de données

 Sélectionnez, dans la catégorie SANS FIL & RESEAUX, la rubrique Consommation données.

La consommation de données des applications est affichée pour la période sélectionnée.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées en réduisant la représentation à une période déterminée et/ou en sélectionnant une application.

#### 5.2 Appareil

#### 5.2.1 Sons

> Sélectionnez, dans la catégorie **APPAREIL**, la rubrique **Son**.

Paramètres .		
SANS FIL ET MÉSEAUX		
Wi-Fi      Usuetooth	Volume	
Consommation des données Plus	Notification par défaut Puis Duit	
APPAREL	Sons des touches	
<ul> <li>I Son</li> <li>O Affichage</li> </ul>	Son au verrouillage écran	
Hdmi		
Stockage Batterie		
Applications		
<ul> <li>Services de localisation</li> <li>Sécuritá</li> </ul>		
		🖬 🛓 🖯 11:45 🖓 🛍

- Sous Volume, vous pouvez régler le volume de lecture des fichiers multimédias, des notifications et de la sonnerie du réveil.
- Sous Notification par défaut, vous pouvez sélectionner le son de notification qui est produit, par exemple, pour les e-mails entrants.
- Sons des touches et Son au verrouillage écran activent/désactivent la production d'un son de confirmation lors d'un contact de l'écran tactile ainsi que de l'activation/ désactivation du verrouillage d'écran.

## 5.2.2 Écran

> Sélectionnez, dans la catégorie **APPAREIL**, la rubrique **Affichage**.

Paramètres				
SANG FIL ET RÉSEAUX				
🕈 Wi-Fi	0.0	Luminatité		
0 Bluetooth	(NON)			
Consommation	n des données	Fond d'écran		
Plus		Veille Après 2 minutes d'inactivité		
APPAREIL		Talla da la polica		
📢 Son		Normale		
Affichage				
🔳 Hdmi				
E Stockage				
Batterie				
Applications				
PERSONNEL				
Services de lo	calisation			
A Seculté				
			Enregistrement de la capture	e d'écran.

- Sous Luminosité, vous pouvez régler la luminosité d'écran souhaitée. Attention: la durée de vie de la batterie diminue lorsque la luminosité augmente.
- Sous **Fond d'écran**, vous pouvez sélectionner l'image qui doit être affichée sur l'écran d'accueil en fond d'écran. Voir également le chapitre 4.3.2.
- Sous Veille, vous pouvez sélectionner le temps qui doit s'écouler jusqu'à ce que la tablette verrouille et désactive automatiquement l'écran si, pendant ce temps, aucune commande n'est utilisée.
- Sélectionnez la taille des caractères avec laquelle, par exemple, ce menu doit être affiché sous la rubrique Taille de la police.

#### 5.2.3 HDMI

> Sélectionnez, dans la catégorie **APPAREIL**, la rubrique **HDMI**.

💽 Pa	ramètres				
	SANS FIL ET NÉSEAUX				
	▼ wi-Fi	Turn on HDMI			
	C Eluetooth	HDMI Resolution			
	Plus	Screen Zoom			
	APPANEL				
	📢 Son				
	Affichage				
	🗏 Hdmi				
	E Stockage				
	Batterie				
	Applications				
	PERSONNEL.				
	Services de localisation				
	A Séculté			Enseristrement de la cantur	n Akcran
Ĵ			1	Enregistrement de la capiture d'écra	en en cours

Activez/désactivez la sortie graphique HDMI (page 2 #10 ou page 3 #11) sous la rubrique Turn on HDMI. Si la fonction est activée, vous pouvez afficher l'image affichée à l'écran de la tablette simultanément sur un téléviseur. ΕN

- Sous HDMI Resolution, vous pouvez sélectionner avec quelle résolution l'image est reproduite par la sortie HDMI.
- FR Si, sur le téléviseur, des parties de l'image ne sont pas représentées ou si des bordures noires apparaissent autour de l'image, vous pouvez, sous **Screen Zoom**, régler la taille de l'image affichée et l'adapter ainsi au téléviseur.

#### 5.2.4 Stockage

> Sélectionnez, dans la catégorie **APPAREIL**, la rubrique **Stockage**.

Paramètres		1
SANS FIL ET NÉSEAUX		
🕈 Wi-Fi	STOCKAGE INTERNE	
Cluetooth Nam		
Consommation des données	Esnace total	
Plus	6.58 Ea	
APPAREL	Applis (données des applis et contenu multimédia) 124 Ma	
<b>€</b> H Son	Disponible	
Affichage	- B45 Mo	
🔲 Hdmi		
E Stockage	-	
Batterie	Espace total 24,14.60	
Applications	Applis (données des applis et contenu multimédia)	
PERSONNEL	Images vidios	
Services de localisation	712 Ko	
A. Carulta	· Pfidements	

- Dans ce menu sont affichées des informations concernant l'état de remplissage de la mémoire interne ainsi que de la carte MicroSD insérée.
- Si vous souhaitez retirer une carte MicroSD insérée, vous devez d'abord taper, dans ce menu, sous Carte SD, la rubrique Retirer carte SD afin d'éviter des pertes de données sur la carte mémoire.

#### 5.2.5 Batterie

> Sélectionnez, dans la catégorie **APPAREIL**, la rubrique **Batterie**.

Paramètres		
SANS FIL ET RÉSEAUX		
🕈 Wi-Fi	678 Dikranskie	
C Eluetooth		
Consommation des données	Suzbatterie : 5 j 12 h 50 min 42 s	
Plus	Tablette inactive #75	
APPAREL		
<b>€</b> 1 Son	0 Erran	
Affichage	💽 🖬-R	
🔲 Hdmi	wetter.com 25	
Stockage		
Batterie	Savigateur 25	
Applications		
PERSONNEL		
Services de localisation		
A Séculté		
1 0	Enregistrement de la Enregistrement de la capit	capture d'écran

Dans ce menu sont affichées des informations concernant la consommation de batterie. Des informations détaillées peuvent être obtenues en tapant sur l'image ou sur le consommateur correspondant.

#### 5.2.6 Applications

> Sélectionnez, dans la catégorie APPAREIL, la rubrique Applications.



- Dans ce menu sont affichées les applications que vous avez Téléchargées, les applications installées sur la Carte SD, les applications actuellement Actives ainsi que Toutes les applications installées.
- Pour des informations et options supplémentaires concernant les applications, tapez sur l'application correspondante. Les informations et options disponibles varient en fonction de la liste dans laquelle vous avez sélectionné l'application.

#### 5.3 Utilisateurs

#### 5.3.1 Services de localisation

> Sélectionnez, dans la catégorie **Personnel**, la rubrique **Services de localisation.** 

SANS FIL ET RÉSEAUX		
Wi-Fi	Service de localisation Autoriser envoi de donnée de localisation anonymes à Doogle. Autoriser pertaines applis a utilizer d'unordes des réseaux W-H et mubiles pour identifier voite geations agons.	
Consommation des données	Satellites GPS Autorian las applications à utilizer la CP3 pour localizer unite position	
Plus	Localisation et recherche Autoriere Google à utiliser votre position pour amélioner vos résultats de recherche et autores nervines locaja	
📢 Son		
Affichage		
🔲 Hdmi		
E Stockage		
Batterie		
Applications		
PERSONNEL		
Services de localisation		

Dans ce menu, vous pouvez activer/désactiver l'utilisation des services de localisation, par exemple du récepteur GPS.

#### 5.3.2 Sécurité

FR

> Sélectionnez, dans la catégorie **Personnel**, la rubrique **Sécurité.** 



Les paramètres de sécurité de la tablette peuvent être effectués dans le menu Sécurité. Par exemple, vous pouvez déterminer si la tablette est déverrouillée par un simple glissement des doigts ou, par exemple, si la saisie d'un code PIN doit être demandée.

#### 5.3.3 Langue et saisie

> Sélectionnez, dans la catégorie **Personnel**, la rubrique **Langue et saisie.** 

Applications		
PERSONNEL	Langue	
Services de localisation		
A Sécurité	🧭 Correcteur orthographique	
Langue et saisie	Dictionnaire personnel	
Sauvegarder et r	CLAVIER IT MODES DE SAGIE	
COMPTES	Par défaut	
Skype *		
+ Ajouter un compte	Clavier Android (ADSP)	
SYSTEME	Salaia uscala Goosta	
Date et heure	katomatigae	
& Accessibilité		
{} Options pour les développeurs	Recherche vocale	
A propos de la tablette	Sortie de la synthèse vocale	

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner votre langue favorite, activer/désactiver la vérification de l'orthographe et les entrées vocales. En outre, vous pouvez configurer le clavier ou changer de clavier si vous avez installé une application de clavier supplémentaire.

#### 5.3.4 Sauvegarder & réinitialiser

 Sélectionnez, dans la catégorie Personnel, la rubrique Sauvegarder et réinitialiser.

FR



Dans ce menu, vous pouvez configurer la sauvegarde de vos données (données d'application, mots de passe WLAN etc.) et **Restaurer valeurs d'usine**.

#### 5.4 Comptes

Sélectionnez, dans la catégorie COMPTES, la rubrique Ajouter un compte, pour ajouter, par exemple un compte Google, sur votre tablette.

Paramètres		÷
callent     Acolications	Ajouter un compte	
	🔷 E-mail	
	Entreprise	
🔒 Sécurité		
Langué et saisie	8 Google	
	Skype*	
Skype *		
Accessibilité		
р <u>с</u> а		🖬 ± 🖸 11:46 ♡∎

- Dans cette catégorie sont également affichés les comptes déjà ajoutés et vous pouvez y apporter les modifications nécessaires.
- Ces comptes permettent, par exemple, de lier et d'écrire des e-mails et de synchroniser les contacts et les agendas.

## N 5.5 Système

#### 5.5.1 Date et heure

FR

> Sélectionnez, dans la catégorie **SYSTÈME**, la rubrique **Date et heure**.



Dans ce menu, vous pouvez régler manuellement l'heure ou bien activer le réglage automatique et sélectionner le format souhaité pour la date et l'heure.

#### 5.5.2 Accessibilité

> Sélectionnez, dans la catégorie SYSTÈME, la rubrique Accessibilité.

Applications		
PERSONNEL	SYSTEM	
Services de localisation	Grands caractères	
A Sécurité	Botation auto écran	
Langue et saisie	notation acto ectam	
<ul> <li>Sauvegarder et r éinitialiser</li> </ul>	Sortie de la synthèse vocale	
COMPTES	Délai de pression	
🛐 Skype *		
+ Ajouter un compte	Améliorer l'accessibilité du Web Non autorisé	
SYSTEME		
() Date et heure		
🕏 Accessibilité		
{ } Options pour les développeurs		
A propos de la tablette		

- En plus du réglage effectué selon le chapitre 5.2.2 pour la taille des caractères, vous pouvez également activer/désactiver un agrandissement supplémentaire du texte grâce à Grands caractères.
- Sous auto écran, activez/désactivez l'adaptation automatique de l'affichage à l'orientation de la tablette (verticale/horizontale).
- Sous **Synthèse vocale**, vous pouvez configurer la sortie vocale.
- Sous **Délai de pression**, sélectionnez le temps qui doit s'écouler jusqu'à ce qu'un contact avec l'écran soit interprété comme un maintien.

#### 5.5.3 A propos de la tablette

> Sélectionnez, dans la catégorie **SYSTÈME**, la rubrique À propos de la tablette.



Dans ce menu, vous pouvez obtenir des informations concernant la tablette (par exemple version d'Android utilisée).

## 6 Caractéristiques techniques / fonctions

#### Écran LCD

TechniPad 8/8G	
Diagonale	20,4 cm
Résolution	1024 x 768
Format	4:3
Écran tactile	oui (multicapacitif)
TechniPad 10/10G	
Diagonale	25.8 cm
Résolution	1280 x 800
Format	16.10
Écran tactile	oui (multicanacitif)
Caméras	
Caméra avant	2.0 MP
Caméra arrière	5.0 MP
	•
Haut-parleurs	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance de sortie en W	2 x 0,5 W
•	
Systeme	
Version d'Android	4.1.1 (Jelly Bean)
CPU	CPU Dualcore ARM Cortex-A9 1,6 GHz
RAM 1Go DDR3	
Mémoire flash interne	16 GB <sup>(TechniPad 8/8G)</sup>
	32 GB <sup>(TechniPad 10/108G)</sup>

	Raccordement - Prise casque	
FR	Type désactivation automatique des haut-parle	3,5 mm Jack (Stéréo) urs internes
	Raccordement - port USB	
	Connecteur Type	Micro-B (femelle) USB 2.0
	Raccordement - HDMI	
	Connecteur Résolutions supportées	HDMI Type C 720 x 480p @ 60 Hz 720 x 576p @ 50 Hz 1280 x 720p @ 50 / 60 Hz 1920 x 1080p @ 50 / 60 Hz
	Bloc d'alimentation	
	<b>TechniPad 8/8G</b> Tension d'entrée du bloc d'alimentation Tension nominale du bloc d'alimentation Tension nominale tablette	100 - 240 V / 50 - 60 Hz AC 230 V / 50 Hz DC 5 V / 2 A
	<b>TechniVision 10/10G</b> Tension d'entrée du bloc d'alimentation Tension nominale du bloc d'alimentation Tension nominale tablette	100 - 240 V / 50 - 60 Hz AC 230 V / 50 Hz DC 5 V / 2,5 A
	Batterie	
	<b>TechniPad 8/8G</b> Type Puissance	Li-Polymère 4000 mAh / 3,7 V
	<b>TechniPad 10/10G</b> Type Puissance	Li-Polymère 6000 mAh / 3,7 V
	Dimensions / Poids	
	<b>TechniPad 8/8G</b> Poids (en g) Dimensions (I x h x p en mm)	env. 449 / 452 env. 203 x 154 x 11
	<b>TechniPad 10/10G</b> Poids (en g) Dimensions (I x h x p en mm)	env. 654 / 657 env. 259 x 177 x 11

## 7 Termes techniques

#### Applications

"App" est l'abréviation de "Application" et désigne un programme pour une tablette ou un smartphone. Ces applications peuvent être téléchargées et installées directement à partir de magasins en ligne.

#### Veille

État dans lequel le téléviseur n'est pas entièrement éteint, il consomme alors une faible quantité de courant et peut être rallumé avec la télécommande.

#### Bluetooth

Le Bluetooth est une interface radio permettant d'échanger des données sans fil entre des appareils.

#### Identification CE

Le fabricant déclare que le téléviseur respecte les directives de l'Union Européenne.

#### DHCP

**D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol. A l'aide d'un serveur correspondant, la fonction DHCP effectue une attribution dynamique d'adresses IP ainsi que d'autres paramétrages pour la configuration d'appareils connectés au réseau (par exemple ordinateurs, téléviseurs, récepteurs, radios etc.).

#### Download

Download = Téléchargement d'un fichier à partir d'un serveur sur Internet.

#### E-mail

Un e-mail est un message envoyé électroniquement par Internet à un destinataire déterminé.

#### Mode avion

Le mode "Avion" désactive tous les fonctions radio de l'appareil afin de respecter les directives des hôpitaux et des compagnies aériennes.

#### GPS

GPS = Global Positioning System ou système global de localisation. Il s'agit d'une technologie basée sur des satellites grâce à laquelle l'appareil peut déterminer sa position actuelle et l'utiliser, par exemple, pour la navigation.

#### HDMI

High Definition Mulimedia Interface: il s'agit d'une interface de transmission de données vidéo numériques à haute résolution ainsi que de données audio numériques.

#### Internet

Internet est un réseau de données international, voir également WWW

#### Carte MicroSD

La carte MicroSD est une carte mémoire électronique utilisée, par exemple pour les smartphones, les tablettes, les lecteurs MP3, etc.

#### Commutateur réseau

FR

Un commutateur réseau sert à répartir la bande passante disponible du câble réseau connecté (entrée) entre tous les autres câbles réseaux connectés (sortie) du commutateur.

#### PIN

Le **P**ersonal Identification **N**umber (numéro d'identification personnelle) permet une sécurisation simple contre les accès non autorisés.

#### Routeur

Un routeur fonctionne de manière similaire à un commutateur réseau, mais il peut en outre gérer et attribuer, grâce à la fonction DHCP, des adresses IP et d'autres paramètres de configuration des appareils connectés au réseau (par exemple ordinateurs, téléviseurs, récepteurs, radios, etc.).

#### Carte SIM

La carte SIM permet d'identifier l'appareil vis-à-vis du prestataire de service de téléphonie mobile.

#### Standby

voir "Veille".

#### Écran tactile

Les écrans tactiles permettent l'entrée de commandes directement sur l'écran. Les autres dispositifs de saisie comme un clavier ou une souris ne sont donc plus nécessaires sur les appareils à écrans tactiles.

#### Mise à jour

Une mise à jour permet d'installer une nouvelle version, par exemple d'une application ou du système d'exploitation Android dans l'appareil. Les mises à jour sont utilisées pour intégrer de nouvelles fonctions ou d'améliorer les fonctions existantes. Les mises à jour permettent également de modifier l'utilisation ainsi que les possibilités d'une application ou du système d'exploitation.

#### USB

Universal Serial Bus = Interface de transmission numérique de différentes données.

#### Widget

Les widgets constituent un accès simplifié à une application sur l'écran d'accueil et peuvent, par exemple, afficher des informations mises à jour automatiquement comme les actualités, les cours de la bourse ou les prévisions météorologiques.

#### Wi-Fi / WLAN

WLAN = Wireless Local Area Network. Il s'agit d'un réseau radio préconfiguré dans une zone délimitée localement.

#### www

WWW = world wide web. Les URL permettent d'atteindre les différentes pages Web et peuvent ainsi être appelées par l'intermédiaire du WWW afin d'afficher leurs images, textes, vidéos et musiques etc.

## 8 Aides pour la recherche d'erreurs

Erreur	Cause probable	Résolution
L'appareil ne peut pas être utilisé, aucune réaction	L'appareil se bloque	Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer la tablette (voir p.2 #11 ou p.3 #5)
L'appareil n'obtient pas de connexion dans le réseau Wi-Fi sélectionné	Mot de passe entré incorrect	Corriger la saisie du mot de passe
	Le routeur Wi-Fi bloque des appareils inconnus	Vérifier le réglage dans le routeur
Le réseau Wi-Fi souhaité n'a pas été trouvé	Le SSID du réseau Wi-Fi est désactivé	Vérifier le réglage dans le routeur
	Le réseau Wi-Fi est trop éloigné / la réception est trop faible	Réduire la distance par rapport au routeur du Wi-Fi ou à un répéteur
La connexion Bluetooth ne fonctionne pas	La visibilité de l'autre appareil est désactivée	Activer la visibilité de l'appareil
	Mot de passe incorrect ou demande non confirmée à temps	Répéter le couplage
	L'appareil est trop éloigné	Réduire la distance
L'image de la tablette n'apparaît par sur le téléviseur connecté	La sortie HDMI n'est pas activée	Activer la sortie HDMI (voir Chapitre 5.2.3)
	Une résolution HDMI non supportée par le téléviseur a été sélectionnée	Modifier la résolution HDMI (voir Chapitre 5.2.3)
La carte MicroSD n'est pas détectée	La carte MicroSD est défectueuse	Utiliser une autre carte MicroSD
	La carte MicroSD n'est pas formatée au bon système de fichiers	Formater la carte MicroSD sur le PC avec FAT32 ou dans la tablette (voir 5.2.4)

ΕN

ΕN

FR

PL



PL







- 15 Lewy głośnik
- <sup>1)</sup> Wkładanie karty pamięci: Odpowiednią kartę należy włożyć do czytnika, stykami w stronę ekanu. Kartę należy docisnąć do pojawienia się oporu.

Czytnik kart MicroSD<sup>1)</sup>

Wyjmowanie karty: Delikatnie (pulsacyjnie) naciśnij koniec karty. Po chwili karta wysunie się na kilka mm. Chwyć za koniec karty i wyjmij ją.

<sup>2)</sup> Czytnik kart SIM dostępny jest w modelu TechniPad 8G.

9



<sup>1)</sup> Wkładanie karty pamięci: Odpowiednią kartę należy włożyć do czytnika, stykami w stronę ekranu. Kartę należy docisnąć do pojawienia się oporu.

Wyjmowanie karty: Delikatnie (pulsacyjnie) naciśnij koniec karty. Po chwili karta wysunie się na kilka mm. Chwyć za koniec karty i wyjmij ją.

<sup>2)</sup> Czytnik kart SIM dostępny jest w modelu TechniPad 10G.

	2 Spis	s treści	
	1	Zdjęcia	2
PL	2	Spis treści	4
	<b>3</b> 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6	Zawartość zestawu         Ważne wskazwóki dotyczące obsługi.         Deklaracje zgodności         Ważne wskazówki         Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa         Wskazówki dotyczące utylizacji         Pobór prądu w trybie czuwania i trybie pracy.         Czyszczenie i konserwacja         Ważne informacje         Wskazówki serwisowe	5566778888
	<b>4</b> 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.7	Informacje wstępne9Włączanie i wyłaczenie tableta10Blokowanie/odblokowywanie ekranu10Ekran główny11Umieszczanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym12Zmiana tła ekranu głównego12Uruchamianie i zatrzymywanie aplikacji12Głośność13Instalowanie aplikacji z pliku apk14Instalacja aplikacji z sklepu aplikacji14Usuwanie aplikacji14	<b>9</b> 0122233345
	<b>5</b> 5.1 5.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4	Ustawienia10Sieci bezprzewodowe.10WLAN.11Wybór sieci WLAN11Ręczne wprowadzanie sieci WLAN11WPS – szybkie połączenie11Bluetooth11Dane o ilości pobranych danych20Urządzenie20Dźwięki20Wyświetlacz22HDMI22Pamięć22Bateria22Aplikacje22Użytkownicy22Nawigacja22Bezpieczeństwo24Wybór języka- ustawienia osobiste24Zapisz /Usuń24	56678890001122333445

5.4 5.5	Konta	
5.5.1 5.5.2	Data i godzina	
5.5.3	Informacje o urządzeniu	וס
6	Dane techniczne	
6 7	Dane techniczne	

## 3. Zawartość zestawu

Przed uruchomieniem urządzenia proszę sprawdzić czy wszystkie elementy zestawu znajdują się w opakowaniu. Zestaw zawiera:

1x Tablet TechniPad, 1x Instrukcja obsługi,

1x Kabel USB (Typ Micro-B / Typ-A), 1x Zasilacz

## 3.1 Ważne wskazówki dotyczące obsługi

- Urządzenie w celu naładowania należy podłączyć do zasilania 230 V / 50Hz (poprzez dołączony do zestawu zasilacz) lub ładowarkę/przewód USB.
- Urządzenie jest przystosowane do podłączenia urządzeń audio/video i komputerów spełniających normy DIN oraz oznaczonych znakiem CE.
- Urządzenie przeznaczone do użytku prywatnego i komercyjnego.
- Użytkowanie urządzenia niezgodnie z zaleceniami jest zabronione i może skutkować utratą gwarancji

## 3.2 Deklaracje zgodności

Tablety TechniPad wyposażone w moduł WLAN, Bluetooth oraz 3G (tylko modele TechniPad 8G/10G) spełniają niniejsze wymagania i normy:

- Dyrektywa R&TTE 1999/5/EG
- Dyrektywa EkoDesign 2009/125/EG
- Dyrektywa EU 2006/95/EC (Dyrektywa niskonapięciowa) oraz EN 60950
- Dyrektywa EU 2004/108/EC (EMV) oraz EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2, a także norma CE.

Więcej informacji na temat deklaracji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.technisat.de

# €€0700

## 3.3 Ważne wskazówki

PL

Dla własnego bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki przed uruchomieniem nowego urządzenia. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nie przestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

#### 3.3.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- A Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać urządzenia! Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- M Wszelkie konieczne czynności serwisowe związane z otwarciem urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel.
- ▲ Urządzenia przeznaczone do pracy wyłącznie w klimacie umiarkowanym



- Po dłuższym przechowywaniu lub transporcie w niższych niż pokojowa temperaturach należy, przed włączeniem urządzenia odczekać. W momencie gdy temperatura tabletu jest zbliżona do temperatury otoczenia nie występuje ryzyko skroplenia się wilgoci wewnątrz urządzenia
- ▲ Jeśli do/na urządzenie dostanie się woda, należy natychmiast wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda i skontaktować się z serwisem
- Nie wolno używać źródeł ciepła w pobliżu urządzenia, ponieważ mogłoby spowodować jego dodatkowe nagrzewanie





- A Podczas burzy należy odłączyć tablet od źródła prądu/zasilania. Przepięcia w sieci mogą spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia!
- UWAGA: W następujących przypadkach należy wyłączyć urządzenie i zwrócić się o pomoc do specjalisty: wada fabryczna urządzenia, nieprawidłowe działanie, "dym" i/lub dziwny zapach, uszkodzenia obudowy i matrycy, wycieki (np z akumulatora).

Opakowanie urządzenia składa się wyłącznie z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Należy je odpowiednio posortować w celu ponownego wprowadzenia do obiegu.

Produkt nie może być po zakończeniu użytkowania poddawany utylizacji ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy go oddać do punktu utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Wskazuje na to symbol x na produkcie, instrukcji użytkowania lub opakowaniu. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki utylizacji, ponownemu użyciu materiałów i innym formom ponownego wykorzystania zużytych urządzeń ich użytkownik wnosi ważny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Informacje o właściwym punkcie recyklingu można uzyskać w administracji lokalnej. Zużyte baterie pilota oraz złom elektroniczny nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi, ale właściwie zutylizowane (oddane do sklepu, wyrzucone do specjalnych pojemników na odpady).

#### 3.3.3 Pobór prądu w trybie czuwania i trybie pracy

Pobór prądu urządzenia, zarówno w trybie czuwania/standby jak i w trybie pracy zależy od wybranych ustawień oraz ilości uruchomionych aplikacji.

Aby zredukować zużycie poboru prądu zaleca się zmianę jasności podświetlenia ekranu. Im mniejsze podświetlenie tym mniejsze zużycie prądu.





PL

#### 3.3.4 Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia matrycy i obudowy tabletów TechniPad należy używać tylko i wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki i/lub odpowiednich produktów. Przed rozpoczęciem czyszczenia ekranu należy wyłączyć urządzenie.

PL Do czyszczenia ekranu zalecamy zestaw do czyszczenia paneli LCD nr. art.: 0000/3830.

Nie zastosowanie się do zaleceń może spowodować zwarcia, rysy lub trwałe uszkodzenia powierzchni ekranu!.

#### 3.3.5 Ważne informacje

- Urządzenia TechniPad posiadają znaki CE i spełniają wszystkie niezbędne normy UE.
- TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu ze względu na czynniki zewnętrzne, zużycie lub niewłaściwe używanie, nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub wypadki. TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zapisanych w pamięci wewnętrznej tego produktu.
- TechniSat zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian i wystąpienia błędów w druku. Stan na 04.2013.
- TechniPad 8, TechniPad 8G, TechniPad 10, TechniPad 10G i TechniSat to zarejestrowane znaki handlowe:

TechniSat Digital GmbH Postfach 560 54541 Daun www.technisat.de

#### 3.3.6 Wskazówki serwisowe

- Produkt został sprawdzony pod kątem jakości. Wszystkie urządzenia serii TechniPad zostały objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji
- 🛆 Uwaga:

W przypadku pojawienia się usterki lub wady produktu prosimy o kontakt z Działem Serwisu TechniSat:

Pon. – Pt.: 7:00 - 16:00 Pod nr tel: + 48 71 310 40 46

#### W przypadku wystąpienia wad lub usterek prosimy o kontakt:

TechniSat Digital Sp. z o.o. Serwis Siemianice ul. Poznańska 2 55-120 Oborniki Śląskie
# FR

## PL

## 4 Informacje wstępne

W przypadku urządzeń posiadających system operacyjny Android oraz wyposażonych w liczne aplikacje stworzone przez rożnych programistów nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że po kolejnych aktualizacjach poniższa instrukcja nie będzie w pełni odpowiadać układowi i poszczególnym funkcjom.

- ▲ UWAGA znak ten informuje o bardzo ważnych informacjach umożliwiających uniknięcia uszkodzenia urządzenia, utraty danych, niewłaściwego użytkowania czy nadużyć!
- WSKAZÓWKA Wskazówka to szybka i prosta informacja umożliwiająca użytkownikowi lepsze i szybsze wykorzystanie funkcji i funkcjonalności tabletów TechniSat.

## 4.1 Włączanie i wyłaczenie tableta

- > Aby włączyć urządzenie należy przez ok. 3 sek. przytrzymać przycisk Włącz/Standby.
- Po uruchomieniu tabletów TechniPad wyświetlona zostanie blokada ekranu. Aby móc korzystać z urządzenia należy odblokować ekran zgodnie z opisem z punktu 4.2. Po odblokowaniu wyświetlony zostanie ekran główny urządzenia.



 Aby wyłączyć urządzenie należy przez ok. 1 sekundę przytrzymać przycisk Włącz/ Standby. W wyświetlonym menu należy wybrać/nacisnąć opcję wyłącz.

## 4.2 Blokowanie/odblokowywanie ekranu

- > Jeżeli tablet jest w trybie czuwania lub jest wyłączony należy uruchomić urządzenie naciskając przycisk Włącz/Standby.
- PL I Po pojawieniu się ekranu, wyświetlona zostanie blokada ekranu. Aby móc korzystać z urządzenia należy je odblokować.



> Naciśnij symbol kłódki i przeciągnij w stronę symbolu otwartej kłódki.



- Następnie ekran blokady zniknie. Wyświetlone zostanie ostatnio uruchomione okno przeglądarki lub aplikacja
- Aby zablokować ekran i wyłączyć urządzenie wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk Włącz/Standby.
- Należy pamiętać, że pomimo wyłączenia ekranu aplikacje są wciąż uruchomione. Aby zredukować pobór prądu należy zakończyć/wyłączyć wszystkie aktywne procesy.
- *i* Więcej informacji na temat blokady i ustawień ekranu znajdą Państwo w punkcie 5.3.2.

# FR

PL

## 4.3 Ekran główny

Po pierwszym uruchomieniu tabletów TechniPad na ekranie głównym znajduje się kilka fabrycznie zainstalowanych aplikacji TechniSat. Aby zmienić wygląd ekranu głównego należy postępować zgodnie z punktem 4.3.1.



- Aby zmienić ekran główny (dostępnych jest kilka równocześnie) wystarczy przytrzymać palcem ekran i przeciągną w lewą lub w prawą stronę.
- Na ekranie tabletów wyświetlany jest również tzw. pasek stanu (dolny pasek menu). Dzięki niemu mają Państwo dostęp do godziny, powiadomień, poziomu naładowania baterii, czy dostępności sieci bezprzewodowych
  - 🗢 Powrót
  - Powrót do ekranu głównego
  - Lista aktywnych (uruchomionych) aplikacji
- Aby otworzyć listę/panel powiadomień wystarczy kliknąć w prawym dolnym rogu ekranu.
- Naciśnij wybrane powiadomienie aby je otworzyć lub od razu wybierz zaznacz opcje usuń.
- Aby przejść do panelu ustawień należy kliknąć ikonę ustawienia w panelu powiadomień.
- W menu szybkich ustawień można zmienić takie opcje jak: WiFi, tryb samolotowy, automatyczne obracanie ekranu, włączyć lub wyłączyć powiadomienia automatyczne czy zmienić jasność wyświetlacza.
- W prawym górnym rogu ekranu głównego znajduje się ikona III umożliwiająca przejście do listy wszystkich zainstalowanych aplikacji i widżetów.

## 4.3.1 Umieszczanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym

- W celu umieszczenia nowych aplikacji oraz widżetów na ekranie głównym, proszę wywołać listę zainstalowanych aplikacji dotykając na ikonę III.
- Możecie Państwo przełączać pomiędzy aplikacjami i widżetami, wybierając odpowiednią zakładkę .
  - > Przesuwając palec z boku na bok można przejść do listy alfabetycznej.
  - > Proszę wybrać aplikację i wcisnąć na ikonę i trzymać.
  - > Dłuższe wciśnięcie ikony aplikacji czy też widżetu spowoduje zmianę tła ekranu .
  - > Proszę przesunąć aplikację na ekran główny.
  - Istniejące już na ekranie aplikacje można przenosić w podobny sposób. Należy dotknąć i przytrzymać palcem ikony aplikacji i przesunąć w wybrane miejsce ekranu głównego.
  - Aplikacje i widżety również można usuwać z ekranu głównego poprzez dotknięcie i przytrzymanie ikony i przesunięcie do górnej części ekranu X.

## 4.3.2 Zmiana tła ekranu głównego

- > Proszę dotknąć ekran główny i przytrzymać na pustym polu.
- > Proszę wybrać jedną z opcji, która pojawi się na ekranie.



> Następnie proszę wybrać interesujący obraz tła.

## 4.4 Uruchamianie i zatrzymywanie aplikacji

- > W celu uruchomienia aplikacji należy dotknąć ikonę na ekranie głównym lub wybrać również poprzez dotknięcie z listy zainstalowanych aplikacji.
- > VZakończ aplikację dotykając na 🕁 lub 🗀 .
- Aplikacja aktualnie działa w tle, jest ukryta. Można na przykład, odtwarzać muzykę i używać jej równolegle z innymi aplikacjami.
- I Proszę zwrócić uwagę, że niektóre aplikację nie będą działać w tle.
- > W celu zamknięcia aplikacji dotknij w odpowiednim miejscu aplikacji (zależne od aplikacji).

## 4.5 Głośność

> Proszę zmienić głośność przy pomocy przycisków na obudowie.

lub

- Stuknij zegar w pasku po prawej stronie na ekranie głównym, przejdź do ustawień głosowych.
- > Przesuń suwak w celu ustawienia żądanej głośności.

## 4.6 Instalacja aplikacji

Aplikacje można instalować bezpośrednio z pliku (apk) lub z dostępnego sklepu online.

## 4.6.1 Instalowanie aplikacji z pliku apk

- > Proszę skopiować plik instalacyjny na tablet.
- Pliki można kopiować do tablet przy pomocy USB lub Bluetooth lub pobrać bezpośrednio z internetu do tabletu. Równie dobrze można zainstalować plik apk z karty SD. Opisana zostanie procedura instalacji z USB.
- Proszę połączyć tablet z komputerem PC przy pomocy dostarczonego w zestawie kabla USB.
- *I* Zostanie wyświetlone poniższe pytanie.



- > Proszę wybrać opcję aktywacji dysku USB.
- > Proszę skopiować plik apk na tablet.
- > Proszę stuknąć na połączenie USB następnie proszę odłączyć połączenie USB.
- > Proszę odtworzyć aplikację explorer i odtworzyć plik instalacyjny apk.

- Jeśli wyłączona jest funkcja instalowania aplikacji z nieznanych źródeł to należy ją włączyć.
- Wystarczy dotknąć plik apk i uruchomi się menu w którym możecie Państwo włączyć opcję instalowania aplikacji z nieznanych źródeł lub wywołać menu tak jak opisano w punkcie 5.3.2.f.
  - Instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, w związku z tym pojawia się ostrzeżenie. Po instalacji należy wyłączyć opcję instalacji aplikacji z nieznanych źródeł, aby zapobiec automatycznym instalacjom złośliwych aplikacji.



W przypadku gdy funkcja instalacji aplikacji z nieznanych źródeł jest włączona to po dotknięciu pliku apk pojawia się na temat uprawnień instalowanej aplikacji.

Möch	ten Sie diese App installieren	Sie erhält dann Zugriff auf:
Ermö	glicht dieser App:	
	Ihren Standort Ungefährer (netzwerkbasierter) Stan	
	Netzkommunikation Value Netzwerkzagell	
	Anrufe Teleformlahes und Identifiël almofen	
	Alle anzeigen	

> Proszę dotknąć w odpowiednim miejscu aby uruchomić instalację.

## 4.6.2 Instalacja aplikacji z sklepu aplikacji

- > Proszę uruchomić sklep z aplikacjami.
- Sklepy z aplikacjami umożliwiają dostęp do instalacji różnych aplikacji i widżetów. Proszę zwracać uwagę na informacje pojawiające się na ekranie.
- > Proszę wpisać poszukiwaną frazę w pole wyszukiwania.
- > Proszę wybrać żądaną aplikację poprzez dotknięcie nazwy.
- > Następnie proszę dotknąć odpowiednią część ekranu w celu instalacji programu.
- Dojawi się informacja na temat uprawnień instalowanej aplikacji.
- > Proszę dotknąć palcem na polecenie instalacji.

## 4.7 Usuwanie aplikacji

- > Proszę wywołać ustawienia (punkt 5).
- > Proszę wybrać opcję aplikacje.
- > Następnie należy wywołać wszystkie.

nstellungen		1
area r		
📢 Töne		
O Display	ANTIV ALLE	
🔳 Hdmi	Androis Live Hintergrunde	
E Speicher	Android-System 779 MB	
B Akku	Android-Tastatur (AOSP)	
Apps	Ackinstaller	
MUTZER	0.00 B	
Standortdienste	App Center 2.16 MB	
â Sicherheit	ARTE	
Sprache & Eingabe	0.00 B	
Sichem & zurücksetzen	AUPEO!	
KONTEN	📥 Austaurchilansta	
+ Konto hinzulügen		
SVITIM	Inimter Spricher	

- > Proszę dotknąć aplikację, która ma być odinstalowana.
- Pojawi się okno z różnymi informacjami np. (ilość zużywanej pamięci, prawa dostępu, etc..) oraz opcjami.

GERÄT	- Canada Antonio		
斜 Tône	dbs. Mitchen	Apps : App-ento	
O Display	Version 1.7.16		
🖬 Hdmi		Deinstallieren	
E Speicher	🧭 Benachrichtigungen zeigen		
🖬 Akku	SPECHER		
Apps	Inspesamt	2,59 MB	
NUTZER	App LICB Souther Area	2,59 MB	
Standortdienste	Daten	0,00 8	
A Sicherheit	SD-Karte	0,00 8	
Sprache & Eingabe	Auf SD-Karte verschieben		
Sichem & zurücksetzen	CACHE	0.000	
KONTEN	Lache		
+ Konto hinzulügen system	STANCAROMÁSSIO STARTEN		

 Proszę dotknąć w górnej części okna funkcję odinstaluj i potwierdzić poprzez dotknięcie na OK.



I Aplikacja zostanie odinstalowana, wyświetlona zostanie informacja.

## 5 Ustawienia

- > Proszę wywołać ustawienia zgodnie z punktem 4.3.
- Należy zwrócić uwagę, że dostępne są również ustawienia zaawansowane dla niektórych funkcjonalności dostępne w prawym górnym rogu ekranu.

## 5.1 Sieci bezprzewodowe

## 5.1.1 WLAN

PL

- Proszę wybrać kategorię sieci bezprzewodowe i sieci WLAN i przy pomocy przełącznika suwakowego włączyć obsługę sieci bezprzewodowych.
- Jeśli dostępne są połączenia bezprzewodowe to pojawi się poniższa informacja.



Do podłączeniu do wybranej sieci, następne połączenie jest wykonywane automatycznie.

## 5.1.1.1 Wybór sieci WLAN

- > Proszę wybrać żądaną sieć WiFi z którą chcecie się Państwo połączyć.
- Następnie należy wprowadzić klucz sieciowy. W przypadku gdy łączymy się z siecią po raz drugi klucz nie będzie wymagany.



- > Proszę wcisnąć Połącz.
- [1] Jeśli hasło było poprawne tablet połączy się z siecią.
- Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie routera w celu przyznania dostępu do sieci dla tabletu.

## 5.1.1.2 Ręczne wprowadzanie sieci WLAN

W przypadku gdy podczas wyszukiwania sieci tablet nie znalazł żądanego połączenia, należy wprowadzić ręcznie dane dla sieci (SSID, hasło).

## > Proszę dotknąć symbolu Plus.

PL

BRAHTLOS & METZWERNE	Netzwerk hinzufügen			
	Netzwerk-SSID			
	Sicherheit Keine a			
O Detenverbrauch	Erweiterte Optionen einblenden			
	Abbrechen			
Tab q W	ert	z u	i o	p 🕶
2123 a s	d f g	h j	k I	Fertig
⇔ y x	c v	b n m	•	. *
# & /	P	ediate	•	
~ 0 8				= 10:31 🖓 🖬

- > Przy pomocy klawiatury dotykowej proszę wprowadzić SSID (nazwa sieci).
- > W przypadku gdy sieć jest zablokowana proszę wpisać hasło.
- > Po wpisaniu hasła należy dotknąć Połącz.
- Jeśli poprawnie wprowadzono dane sieci, tablet uzyska połączenie.
- W przypadku gdy połączenie jest niemożliwe do zrealizowania należy sprawdzić ustawienia routera.

## 5.1.1.3 WPS – szybkie połączenie

- W przypadku jeśli Państwa router wspiera opcję WPS możecie się Państwo połączyć tabletem w znacznie szybszy sposób.
- Proszę aktywować funkcję WPS w routerze a następnie dotknąć ikonę podwójnej strzałki w prawym górnym rogu ekranu.
- *I* Uruchamiane jest automatyczne uwierzytelnianie.

#### ΕN

## 5.1.2 Bluetooth

- > Proszę wybrać opcję sieci bezprzewodowe i WLAN, następnie proszę dotknąć Bluetoth.
- I Tablet automatycznie rozpocznie przeszukiwanie urządzeń Bluetooth.
- Należy pamiętać, że urządzenia zostaną wyszukane tylko wtedy jeśli będą miały PL włączoną opcję Bluetooth.
- Widoczność tableta przez inne urządzenia można aktywować i dezaktywować poprzez dotknięcie odpowiednich opcji.

Einstellungen	AACH GERUTHN SUCHIN SUCHIN	
SAUTLOS & HETZWERKE VILAN  CULSCOSTA  CULSC	Elunitaria Cabinipad 10 Porta sachiara Randore Bluetoch- Gelier Verefoldant Technipida BC	
	🖬 15:01 8	ľ

- > Wybierz nazwę urządzenia z którym chcesz sparować tablet.
- Do krótkiej chwili pojawia się informacja na temat klucza.

E. D	nstellungen			NACH USBANIN SUCHEN
			chriPad 10	
		VIII SA		
		Bluetooth-Pairing	-Anfrage	
		To pair with:		
		TechniPad 8G		
		Make sure it is showing the 890780	s passwey;	
		Abbrechen	Kopplung durchführen	
5	D			🐨 15:25 Ø

> Proszę porównać klucz dla obu urządzeń i dotknąć na Połącz.

## 5.1.3 Dane o ilości pobranych danych

- > Proszę wywołać kategorie sieci bezprzewodowe i WLAN i wybrać pobór danych.
- Zostanie wyświetlona informacja o ilości pobranych danych.



Poniżej znajdują się szczegółowe dane m. in. informacja ile danych zostało pobranych przez poszczególne aplikacje.

## 5.2 Urządzenie

## 5.2.1 Dźwięki

PL

> Proszę wywołać zakładkę Urządzenie a następnie przejść do dźwięki.

DRAHTLOS & NETZWERKE		
♥ WLAN	Lautstärke	
C Datenverbrauch	Standardbenachrichtigung Print Deit	
GERAT	Tone bei Berührung	
<b>€</b> 1 Tône	Ton bei Displaysperre	
O Display		
🗖 Hdmi		
E Speicher		
🔒 Akku		
🖸 Apps		
MUTZER		
Standortdienste		

- Poziom głośności pozwala na regulację głośności dla multimediów, powiadomień czy też budzika.
- W ramach standardowego powiadomienia, można wybrać dźwięk powiadomienia, który jest odtwarzany np. dla przychodzących wiadomości e-mail.
- Dźwięk podczas dotyku ekranu i dźwięk blokady ekranu można aktywować lub dezaktywować.

## 5.2.2 Wyświetlacz

> Proszę wybrać w kategorii urządzenie punkt wyświetlacz.

DRAHTLOS & NETZWERKE		
♥ WLAN	nar ta	
0 Divetooth	rengiven	
C Datenverbrauch	Hintergrund	
Mehr	Rubezustand	
GERAT		
<b>€</b> 1 Tône	Schriftgröße Normal	
0 Display		
🔲 Hdmi		
E Speicher		
🗎 Akku		
Apps		
NUTZER		
Standortdienste		
0.00444		

- Proszę ustawić żądaną wartość podświetlenia wyświetlacza. Należy pamiętać, że żywotność baterii zmniejsza się wraz ze wzrostem jasność ekranu.
- Mogą państwo wybrać tło, które będzie wyświetlane na ekranie głównym jako pulpit. Zobacz również punkt 4.3.2.
- Po upływie określonego czasu czuwania tablet automatycznie blokuje ekran i wyłącza się z trybu pracy.
- W tym menu istnieje również możliwość wyboru rozmiaru czcionki, pod nagłówkiem pojawi się odpowiedni rozmiaru czcionki.

## 5.2.3 HDMI

> W menu urządzenia proszę wybrać opcję HDMI.

2.	instellungen			
	DRAHTLOS & NETZWERKE			
	VULAN	AIS		
	8 Bluetooth	ALG	Tumon HUMI	
	O Datenverbrauch		HDMI Resolution	
	Mehr		Screen Zoom	
	CERAT			
	📢 Tône			
	O Display			
	Hdmi			
	E Speicher			
	🔒 Akku			
	Apps			
	NUTZER			
	Standortdienste			
	A Cirkebalt			
				15:59 🔳

 Włączenie lub wyłączenie sygnału wideo poprzez wyjście HDMI (strona 2 strona 3 # 10 lub # 11) w punkcie włącz HDMI. Po aktywacji można ustawić obraz, który jest wyświetlany na ekranie tabletu, a jednocześnie jest widoczny na ekranie telewizora.

EN

## FR

- Mogą Państwo wybrać rozdzielczość HDMI w której obraz jest przesyłany za pośrednictwem wyjścia HDMI.
- Jeżeli część wizerunku nie jest wyświetlana lub widać czarną ramkę wokół obrazu, należy ustawić ekran, tak aby powiększyć rozmiar ekranu, a następnie dopasować go do telewizora.

#### 5.2.4 Pamięć

> Proszę wybrać w menu kategorię pamięć.

Einstellungen		1
DRAHTLOS & NETZWERKE		
T WLAN	INTERNER SPEICHER	
0 Bluetooth		
O Datenverbrauch	Gesamtspeicher ans co	
Mehr	Apps (App-Daten und Medieninhalte)	
€t Tone	Verlügbar	
O Display	855.66	
🔲 Hdmi	NAND FLASH	
Speicher	1	
🔒 Akku	Gesamtspeicher 11.60 50	
Apps	Apps (App-Daten und Medieninhalte) 5.52 M0	
Standortdienste	Downloads 1.22 M5	
G Cicharbait		
1 D		15:59

- W tym menu widoczna jest informacja o stanie wewnętrznej pamięci urządzenia a także zainstalowanych kartach microSD.
- Jeśli chcą Państwo wyjąć włożoną kartę microSD, należy najpierw usunąć kartę w tym punkcie menu, aby uniknąć utraty danych.

## 5.2.5 Bateria

> Proszę wybrać w menu punkt bateria.

Einstellungen		C ANTAUSERIN
DRAHTLOS & NETZWERKE		
VILAN AIS		
Diuetooth	83% - Wild richt geladen	
C Datenverbrauch	58 m. 12 s mit Akku	
Mehr	O Bildschirm	48
GENAT		
<b>€</b> 1 Tône	I Bluetooth	
O Display	Android OS	
🖬 Hdmi		
E Speicher		
Alia		
Apps		
MUTZER		
Standortdienste		
A Sicharbait		
Û Û		16:00

W tym punkcie menu wyświetlane są informacje dotyczące zużycia baterii. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne po naciśnięciu grafiki.

## 5.2.6 Aplikacje

> Proszę wybrać w menu kategorię aplikacje.

GERÄT			
斜 Tône			
O Display	AKTIV	ALE	
🔲 Hdmi	<b>1</b>	undroid Live-Hintergrunde	
E Speicher	- 🜔	Indroid-System CTO MR	
Akku		Android-Tastatur (AOSP)	
🖪 Apps		lok Installer	
MUTZER		100 B	
Standortdienste	<b>1</b>	kpp Center	
🖨 Sicherheit			
Sprache & Eingabe		ARTE 1.00 B	
Sichern & zurücksetzen		WPEO!	
KONTEN		Instancebolizensta	
+ Konto hinzufügen			
SYSTEM		Internet Speicher	and the second se

- W tym punkcie widoczne są informacje o dostępnych, a także aktualnie używanych i zainstalowanych aplikacjach.
- Aby uzyskać więcej informacji należy, wybrać odpowiednią aplikację. W zależności od wybranej listy, dostępne są różne opcje.

## 5.3 Użytkownicy

## 5.3.1 Usługa nawigacji

> Proszę wywołać kategorię użytkownik.

€1 Tõne		
O Display	Standortdienst von Google	
🔲 Hdmi	Anservere Baandortidaten dürfen an Google gesendet werden. Außerdern körnen bestimmte Apia Daten aus Guellen wir MLAN und Mehlhenbertann für die Besteinnenung des ungeführen Standorts nutaen.	
E Speicher	GPS-Satelliten	
Akku	Apps durten mennen Standert mithilfe von GPS bestimmen.	
Apps	Google darf Suchergebritise und andere Diensite an meinen Standort angesten.	
NUTZER		
Standortdienste		
Sicherheit		
Sprache & Eingabe		
O Sichem & zurücksetzen		
KONTEN		
+ Konto hinzufügen		
() Datum & Uhrzeit		
0 8		16:00

W tym menu można skorzystać z usług nawigacji, na przykład włączyć lub wyłączyć odbiornik GPS..

## 5.3.2 Bezpieczeństwo

> Proszę wybrać w menu kategoriuę bezpieczeństwo.



W tym menu zawarte są ustawienia związane z zabezpieczeniami urządzenia. Na przykład mogą Państwo określić czy po włączeniu będzie wymagany kod PIN.

#### 5.3.3 Wybór języka- ustawienia osobiste

> W menu proszę wybrać ustawienia osobiste.

€i Tõne		
O Display	Sprache	
🔲 Hdmi	Deutsch (Deutschland)	
E Speicher	Pechtschreibprüfung	苹
Aldru	Mein Wörterbuch	
🖸 Apps	TASTATUR & EINGABEMETHODEN	
NUTZER	Standard	
Standortdienste	Deutoch - Android Tastatur (ADSP)	
Sicherheit	Android-Tastatur (AOSP)	
Sprache & Eingabe	Google Spracheingabe	퐈
O Sichem & zurücksetzen	SPRACHE	
KONTEN	Sorachauche	
+ Konto hinzulügen	spachadre	
SYSTEM	Text-in-Sprache-Ausgabe	
O Datum & Liberait		

W tym menu można wybrać preferowany język, sprawdzić pisownie, a także włączyć lub wyłączyć wyszukiwanie głosowe. Mogą Państwo również skonfigurować inną klawiaturę.

## 5.3.4 Zapisz /Usuń

> Proszę wybrać w menu kategorię zapisywanie.

€I Tõne		
O Display	SICHERUNG & WEDERHERSTELLUNG	
🔲 Hdmi	Meine Daten sichem Ann-Daten W. AN-Passwirter und andere Departitionen auf Gostia-	
E Speicher	Belong un beider sonnten das andere einstandigen auf doorgen. Sicherungskonste Redenig un beidelog-only attentie ander	
Alku		
Apps		
NUTZER	PERSÓN, ICHE DATEN	
Standortdienste	Auf Werkszustand zurück	
🖨 Sicherheit		
Sprache & Eingabe		
Sichem & zurücksetzen		
KONTEN		
+ Konto hinzufügen System		
O Datum & Uhrzeit		

W tym menu można utworzyć kopię zapasową danych (aplikacja dane, Wi-Fi hasła itp.) skonfigurować i ustawić tablet do stanu fabrycznego.

## 5.4 Konta

> Proszę wybrać w kategorii Konto opcje dodaj (np. konto Google).

- C	nstellungeo		
		Se Mail	
	🖬 Hdmi	S Google	
	🗮 Speicher		
		Microsoft Exchange	
		Skype"	
	🖬 Sprache & Eingabe		
0			16:01

- W tej kategorii dodane pozycje, są wyświetlane i można dokonać w nich niezbędnych zmian.
- W istniejących kontach, można np. sprawdzić skrzynkę lub napisać e-mail, synchronizować dane kontaktów oraz kalendarz.

ΕN

## 5.5 System

PL

## 5.5.1 Data i godzina

> Proszę wybrać kategorię system i przejjść do ustawień daty i godziny.



W tym menu mogą Państwo ręcznie lub automatycznie dostosować ustawienia daty i godziny.

## 5.5.2 Pomoc w użytkowaniu

> Proszę wybrać w menu System opcje dostępność.

<ul> <li>Shercine</li> </ul>		
🔒 Akku		
Apps	зузты	
NUTZER	Großer Text	
Standortdienste		
A Sicherheit	Display autom. drehen	
Sprache & Eingabe	Text-in-Sprache-Ausgabe	
⊙ Sichern & zurücksetzen	Reaktionszeit Berühren/Halten	
KONTEN		
+ Konto hinzulügen	Web-Bedienung verbessern Nicht zugelassen	
SYSTEM		
O Datum & Uhrzeit		
🐮 Bedienungshilfen		
{} Entwickleroptionen		
Ober das Tablet		

- Oprócz ustawień z pkt 5.2.2, można również dokonać zmiany rozmiaru czcionki dużego tekstu za pomocą dalszego rozszerzenia tekstu.
- Można również aktywować lub wyłączyć automatyczne dopasowanie ekranu do orientacji tabletu (pionowo / poziomo).
- I Zgodnie z Text-to-speech wyjścia, mogą Państwo skonfigurować komunikaty głosowe.
- Proszę wybrać czas reakcji / zatrzymania, który ma upłynąć po dotknięciu ekranu.

## 5.5.3 Informacje o urządzeniu

> Proszę wybrać w menu system opcję informacje o urządzeniu.



W tym menu można uzyskać dostęp do informacji na temat urządzenia (np. używanej wersji oprogramowania Android).

## 6 Dane techniczne

## LCD-Panel

TechniPad 8/8G	
Przekątna	20,4 cm
Rozdzielczość	1024 x 768
Proporcja ekranu	4:3
Ekran dotykowy	TAK (wielopunktowy, pojemnościowy)
TechniPad 10/10G	
Przekatna	25,8 cm
Rozdzielczość	1280 x 800
Proporcia ekranu	16:10
Ekran dotykowy	TAK (wielopunktowy, pojemnościowy)
Aparat	
Aparat przedni	2,0 MP
Aparat tylni	5,0 MP
Lautsprecher	
Anzahl Lautsprecher	2
Ausgangsleistung in W	2 x 0,5 W
System	
Android-Version	4.1.1 (Jelly Bean)
CPU	Dualcore ARM Cortex-A9 1.6 GHz
Arbeitsspeicher	1GB DDR3
Interner Flashspeicher	16 GB <sup>(TechniPad 8/8G)</sup>
	32 GB <sup>(TechniPad 10/108G)</sup>

EN

	Złącze słuchawkowe		
	Тур	3,5 mm (Stereo) Automatyczne odłączenie głośników wbudowanych	
PL	Złącze USB		
	Rodzaj złącza Typ	Micro-B (Buchse) USB 2.0	
	Anschluss - HDMI		
	Rodzaj złącza Wspierane rozdzielczości	HDMI Typ C 720 x 480p @ 60 Hz 720 x 576p @ 50 Hz 1280 x 720p @ 50 / 60 Hz 1920 x 1080p @ 50 / 60 Hz	
	Zasilanie		
	<b>TechniPad 8/8G</b> Wejściowe Napięcie sieci Zasilanie tablet	100 - 240 V / 50 - 60 Hz AC 230 V / 50 Hz DC 5 V / 2 A	
	<b>TechniVision 10/10G</b> Wejściowe Napięcie sieci Zasilanie tablet	100 - 240 V / 50 - 60 Hz AC 230 V / 50 Hz DC 5 V / 2,5 A	
	Bateria		
	<b>TechniPad 8/8G</b> Typ Pojemność	Litowo - polimerowa 4000 mAh / 3,7 V	
	<b>TechniPad 10/10G</b> Typ Pojemność	Litowo - polimerowa 6000 mAh / 3,7 V	
	Abmessungen / Gewicht		
	<b>TechniPad 8/8G</b> Waga (w gramach) Wymiary (Sz x W x G w mm)	ca. 449 / 452 ca. 203 x 154 x 11	
	<b>TechniPad 10/10G</b> Waga (w gramach) Wymiary (Sz x W x G w mm)	ca. 654 / 657 ca. 259 x 177 x 11	

## 7 Wyjaśnienie

## Арр

Skrócona nazwa aplikacji. Aplikacje są dostępne w internetowych sklepach, do których dostęp umożliwia tablet.

## Tryb gotowości

Tryb w którym tablet nie jest do końca wyłączony, może być w szybkim czasie uruchomiony.

## Bluetooth

Interfejs radiowy, który umożliwia bezprzewodową wymianę danych.

## Znak CE

Producent deklaruje, że tablet jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej.

## DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Przy pomocy odpowiedniego serwera za pomocą funkcji DHCP do dynamicznego przydzielania adresów IP oraz pozostałe parametry sieci.

## Pobieranie/Download

Pobieranie plików z zerwera internetowego.

#### Email

Poczta elektroniczna wysyłana za pośrednictwem internetu.

## Tryb samolotowy

Tryb samolotowy wyłącza wszystkie funkcje radiowe, niezbędne w przypadku lotów samolotem.

## GPS

GPS to skrót od Global Positioning System i Global Positioning System. System satelitarny, w którym urządzenie może określić bieżące położenie, używane np. do nawigacji.

## HDMI

High Definition Mulimedia Interface jest interfejsem do przesyłania wysokiej rozdzielczości cyfrowego obrazu i dźwięku cyfrowego.

## Internet

Internet to globalna sieć danych

## Karta Micro SD

Elektroniczna karta pamięci używana przez tablety, telefony, komputery..etc

# EN

PL

## Switch sieciowy

Switch sieciowy służy do przydzielania dostępnej szerokości pasma do urządzeń zewnętrznych.

#### PIN

Osobisty numer identyfikacyjny służy do prostego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.

## Router

Router działa podobnie jak switch sieciowy z tym, że dodatkowo potrafi przydzielać adresy IP poprzez serwer DHCP i inne parametry sieci.

#### Karta SIM

Identyczna karta jak używana w telefonach komórkowych.

## Standby

Tryb gotowości.

#### Touchscreen

Ekran, który umożliwa sterowanie urządzenia poprzez dotyk.

#### Aktualizacja

Aktualizacje są wykorzystywane w celu zintegrowania nowych funkcji lub ulepszenia istniejących funkcji.

## USB

Universal Serial Bus = Interfejs do cyfrowej transmisji danych.

## Widget

Widgety zapewniają ułatwiony dostęp do aplikacji wyświetlanych na ekranie głównym oraz zapewniają automatyczną aktualizację informacji, takich jak wiadomości, notowania giełdowe, prognozy pogody.

#### Wi-Fi / WLAN

WLAN to skrót od Wireless Local Area Network. Umożliwia bezprzewodowy dostęp do internetu.

#### www

WWW = sieci World Wide Web. Wpisując odpowiednie adresy możemy wywołać różne strony internetowe i uzyskać dostęp dozdjęć, tekstów, filmów, muzyki, itd.

## 8 Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie może być użytkowane, brak reakcji.	Urządzenie jest zablokowane	Naciśnij i zwolnij przycisk reset, aby rozpocząć ponowną prace.
Urządzenie nie może połączyć się z wybraną siecią bezprzewodową.	Zostało wprowadzone niepoprawne hasło	Wpisz poprawne hasło
	Router blokuje nieznane urządzenie	Sprawdź ustawienia routera
Pożądany sieć Wi-Fi nie została znaleziona	SSID sieci bezprzewodowej jest wyłączona	Sprawdź ustawienia routera
	Sieć bezprzewodowa jest zbyt daleko / odbierany sygnał jest zbyt słaby	Sprawdź odległość od routera
Parowanie buetooth nie działa.	Funckja widoczności w innym urządzeniu została wyłączona	Sprawdź funckja widoczności urządzenia
	Hasło nie jest wpisane poprawnie lub pytanie nie zostało potwierdzone w czasie.	Powtórz hasło
	Gerät ist zu weit entfernt- Jednostka jest zbyt daleko	Zmniejsz dystans
Obraz nie pojawia się w podłączonym TV	Wyjście HDMI nie jest aktywne	Włącz wyjście HDMI (patrz punkt 5.2.3)
	Wybrano rozdzielczość nie jest obsługiwana	Zmień rozdzielczość HDMI (patrz punkt 5.2.3)
Karta MicroSD nie jest widoczna	Uszkodzona karta SD	Użyj innej karty MicroSD
	Karta microSD jest sformatowana w iewłaściwym systemie plików	Sformatuj kartę na FAT32(patrz 5.2.4))

ΕN

EN

## FF