



FORGE GK110
KEYBOARD

QUICK START GUIDE

Model: MS-8ZAB

INDEX

01 English.....	3
02 繁體中文	5
03 中文简体	7
04 日本語.....	9
05 한국어.....	11
06 Bahasa Indonesia.....	13
07 Tiếng Việt	15
08 Français.....	17
09 Español	19
10 Türkçe	21
11 Polski.....	23
12 Italiano	25
13 Português.....	27
14 Nederlands	29
15 Deutsch	31
16 Русский	33
17 български	35
18 Dansk	37
19 Suomi	39
20 Magyar	41
21 Norsk	43
22 Română.....	45
23 Slovenčina	47
24 Svenska.....	49
25 Čeština	51
26 Українська	53
27 Ελληνικά	55

01 English

Product Overview



- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Lighting On / Off | 5. Windows key |
| 2. Fn function keys | 6. Fn key |
| 3. Light indicators | 7. Co-pilot key |
| 4. Media control key | 8. LED lighting adjustment keys |
-

Fn Function

- | | |
|---------------------------|---|
| • Fn + F1: Media Player | • Fn + F9: Default Email |
| • Fn + F2: Volume Down | • Fn + F10: Default Browser / Home Page |
| • Fn + F3: Volume Up | • Fn + F11: Keypad Lock |
| • Fn + F4: Volume Mute | • Fn + F12: Calculator |
| • Fn + F5: Stop | • Fn + DEL: Print Screen |
| • Fn + F6: Previous Track | • Fn + PGUP: HOME |
| • Fn + F7: Play / Pause | • Fn + PGDN: INS |
| • Fn + F8: Next Track | • Fn + Windows key: Windows Lock / Unlock |
-

Media Control Key

Media control keys include Play / Pause and volume roller.

LED Lighting Mode

To switch On / Off the lighting effects, simply short press Fn + ESC keys.
The LED lighting modes include Steady, Breath, and OFF.

LED Lighting Adjustment

- Fn +  : Increase LED Brightness (5 Levels)
- Fn +  : Decrease LED Brightness (5 Levels)
- Fn +  : Increase Breathing Lighting Speed (4 Levels)
- Fn +  : Decrease Breathing Lighting Speed (4 Levels)

※ For more information, please visit MSI official website.

02 繁體中文

外觀檢視



- | | |
|---------------|----------------|
| 1. 燈光啟動 開 / 關 | 5. Windows 按鍵 |
| 2. Fn 功能按鍵 | 6. Fn 按鍵 |
| 3. 指示燈號 | 7. Co-pilot 按鍵 |
| 4. 媒體播放器按鍵 | 8. LED 燈光調整按鍵 |

Fn 功能

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| • Fn + F1 : 媒體播放器 | • Fn + F9 : 預設電子郵件 |
| • Fn + F2 : 降低音量 | • Fn + F10 : 預設瀏覽器 / 首頁 |
| • Fn + F3 : 提高音量 | • Fn + F11 : 數字鍵鎖定 |
| • Fn + F4 : 靜音 | • Fn + F12 : 計算機 |
| • Fn + F5 : 停止 | • Fn + DEL : 截圖 |
| • Fn + F6 : 上一首 | • Fn + PGUP : 首頁 |
| • Fn + F7 : 播放 / 暫停 | • Fn + PGDN : 插入 |
| • Fn + F8 : 下一首 | • Fn + Windows 按鍵 : Windows 鎖定 / 解鎖 |

媒體播放器按鍵

媒體播放器按鍵包含 播放 / 暫停、音量調節。

LED 燈光模式

快速按下Fn + ESC鍵，可啟動或關閉燈光效果。

燈光效果模式包含 恆亮、呼吸、關閉。

LED燈光調整

- Fn +  : 增加亮度 (5段)
- Fn +  : 降低亮度 (5段)
- Fn +  : 增加呼吸燈效速度 (4段)
- Fn +  : 降低呼吸燈效速度 (4段)

※如欲獲得更多產品訊息，請至 MSI 官方網站

03 中文简体

产品检视



- | | |
|------------|---------------|
| 1. 灯光开 / 关 | 5. Windows 键 |
| 2. Fn 功能键 | 6. Fn 键 |
| 3. 灯光指示灯 | 7. Co-pilot 键 |
| 4. 媒体控制键 | 8. LED 灯效调整键 |

Fn 功能

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| • Fn + F1: 媒体播放器 | • Fn + F9: 默认电子邮件 |
| • Fn + F2: 降低音量 | • Fn + F10: 默认浏览器 / 主页 |
| • Fn + F3: 提高音量 | • Fn + F11: 键盘锁 |
| • Fn + F4: 静音音量 | • Fn + F12: 计算器 |
| • Fn + F5: 停止 | • Fn + DEL: 截屏键 |
| • Fn + F6: 上一首曲目 | • Fn + PGUP: HOME |
| • Fn + F7: 播放 / 暂停 | • Fn + PGDN: INS |
| • Fn + F8: 下一首曲目 | • Fn + Windows key: Windows 锁定 / 解锁 |

媒体控制键

媒体控制键包括播放 / 暂停和音量调节。

LED 灯光模式

要打开 / 关闭灯效，只需短按 Fn+ESC 键即可。

LED 灯光模式包括稳定、呼吸和关闭。

LED 灯效调整

- Fn +  : 增加 LED 亮度 (5级)
- Fn +  : 降低 LED 亮度 (5级)
- Fn +  : 增加呼吸灯效速度 (4级)
- Fn +  : 降低呼吸灯效速度 (4级)

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

04 日本語

製品概要



- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. 点灯 / 消灯 | 5. Windowsキー |
| 2. Fnファンクションキー | 6. Fnキー |
| 3. インジケータLED | 7. Co-pilotキー |
| 4. メディアコントロールキー | 8. LED調整キー |

Fnファンクション

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| ・ Fn + F1: メディアプレーヤー | ・ Fn + F9: デフォルトEメール |
| ・ Fn + F2: 音量ダウン | ・ Fn + F10: デフォルトブラウザ / ホームページ |
| ・ Fn + F3: 音量アップ | ・ Fn + F11: キーボードロック切替 |
| ・ Fn + F4: 静音ミュート | ・ Fn + F12: 計算機 |
| ・ Fn + F5: 停止 | ・ Fn + DEL: プリントスクリーン |
| ・ Fn + F6: 前のトラック | ・ Fn + PGUP: HOME |
| ・ Fn + F7: 再生 / 一時停止 | ・ Fn + PGDN: INS |
| ・ Fn + F8: 次のトラック | ・ Fn + Windowsキー: Windowsロック切替 |

メディアコントロールキー

メディアコントロールキーでは、再生 / 一時停止とボリュームローラーのメディア操作が可能です。

LEDモード

Fn + ESCキーを短押しして、LEDモードのON/OFFを切り替えます。

LEDモード: 点灯、プレス、オフ。

LED調整方法

- Fn +  : LEDの輝度を上げる (5段階)
- Fn +  : LEDの輝度を下げる (5段階)
- Fn +  : プレスライティングの速度を上げる (4段階)
- Fn +  : プレスライティングの速度を下げる (4段階)

※詳しくはMSI公式Webサイトを確認してください。

05 한국어

제품 개요



- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 조명 켜기/ 끄기 | 5. Windows 키 |
| 2. Fn 기능 키 | 6. Fn 키 |
| 3. 조명등 | 7. 코파일럿 키 |
| 4. 미디어 컨트롤 키 | 8. LED 조명 조정 키 |

Fn 기능

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| • FN + F1 미디어 플레이어 | • FN + F9 기본 Email |
| • FN + F2 볼륨 다운 | • FN + F10 기본설정 브라우저/ 홈 페이지 |
| • FN + F3 볼륨 업 | • FN + F11 키패드 잠금 |
| • FN + F4 볼륨 음소거 | • Fn + F12: 계산기 |
| • FN + F5 정지 | • Fn + DEL: 프린트 스크린 |
| • FN + F6 이전 트랙 | • Fn + PGUP: HOME |
| • FN + F7 재생 / 일시정지 | • Fn + PGDN: INS |
| • FN + F8 다음 트랙 | • Fn + Windows key: Windows 잠금/ 잠금해제 |

미디어 컨트롤 키

미디어 제어 키에는 재생/일시 중지 및 볼륨 롤러가 있습니다.

LED 조명 모드

조명 효과를 켜거나 끄려면 Fn + ESC 키를 짧게 누르세요.

LED 조명 모드에는 안정, 호흡, 꺼짐이 있습니다.

LED 조명 조절

- Fn +  : LED 밝기 증가 (5 레벨)
- Fn +  : LED 밝기 감소 (5 레벨)
- Fn +  : 브리딩 조명 속도 증가 (4레벨)
- Fn +  : 브리딩 조명 속도 감소 (4 레벨)

※ 자세한 내용은 MSI 공식 웹사이트를 방문하세요.

06 Bahasa Indonesia

Mengenal Produk



- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Lampu Hidup / Mati | 5. Tombol Windows |
| 2. Tombol fungsi Fn | 6. Tombol Fn |
| 3. Lampu indikator | 7. Tombol Co-pilot |
| 4. Tombol kontrol media | 8. Tombol penyesuaian pencahayaan LED |
-

Fungsi Fn

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Fn + F1: Pemutar Media• Fn + F2: Memperkecil volume suara• Fn + F3: Memperbesar volume suara• Fn + F4: Senyapkan Volume• Fn + F5: Hentikan• Fn + F6: Trek Sebelumnya• Fn + F7: Putar / Jeda• Fn + F8: Trek Berikutnya | <ul style="list-style-type: none">• Fn + F9: Email default• Fn + F10: Browser Default/ Halaman Beranda• Fn + F11: Kunci Keypad• Fn + F12: Kalkulator• Fn + DEL: Print Screen (Cetak Layar)• Fn + PGUP: HOME• Fn + PGDN: INS• Fn + tombol Windows : Kunci / Buka Kunci Windows |
|--|--|
-

Tombol Kontrol Media

Tombol kontrol media meliputi tombol Putar/Jeda dan tombol pengatur volume.

Mode Pencahayaan LED

Untuk menghidupkan/mematikan efek pencahayaan, cukup tekan sebentar tombol Fn + ESC.

Mode pencahayaan LED meliputi Stabil, Bernapas, dan OFF (Mati).

Penyesuaian Lampu LED

- Fn +  : Menambah kecerahan LED (5 Level)
- Fn +  : Mengurangi kecerahan LED (5 Level)
- Fn +  : Meningkatkan Kecepatan Cahaya Bernapas (4 Level)
- Fn +  : Mengurangi Kecepatan Cahaya Pernapasan (4 Level)

※ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web resmi MSI.

07 Tiếng Việt

Tổng quan sản phẩm



- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Bật/ Tắt đèn nền | 5. Phím Windows |
| 2. Phím chức năng Fn | 6. Phím Fn |
| 3. Đèn báo hiệu | 7. Phím Co-pilot |
| 4. Phím điều chỉnh phương tiện | 8. Phím điều chỉnh đèn LED |
-

Chức năng Fn

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Fn + F1: Trình đa phương tiện | • Fn + F9: Email mặc định |
| • Fn + F2: Giảm âm lượng | • Fn + F10: Trình duyệt mặc định / Trang chủ |
| • Fn + F3: Tăng âm lượng | • Fn + F11: Khóa phím số |
| • Fn + F4: Tắt âm lượng | • Fn + F12: Máy tính |
| • Fn + F5: Dừng | • Fn + DEL: Chụp màn hình |
| • Fn + F6: Bài trước | • Fn + PGUP: HOME |
| • Fn + F7: Phát / Tạm dừng | • Fn + PGDN: INS |
| • Fn + F8: Bài tiếp theo | • Fn + phím Windows: Khóa / Mở khóa phím Windows |
-

Phím điều chỉnh phương tiện

Các phím điều chỉnh phương tiện bao gồm Phát/Tạm dừng và nút cuộn âm lượng.

Chế độ đèn LED

Để Bật/Tắt hiệu ứng đèn, chỉ cần nhấn nhanh tổ hợp phím Fn + ESC.

Các chế độ đèn LED bao gồm: Sáng tĩnh/Nhẹ nhàng và TẮT.

Điều chỉnh Chiếu sáng LED

- Fn +  : Tăng độ sáng (5 Cấp)
- Fn +  : Giảm độ sáng (5 Cấp)
- Fn +  : Tăng tốc độ chiếu sáng nhịp thở (4 Cấp)
- Fn +  : Giảm tốc độ chiếu sáng nhịp thở (4 Cấp)

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI.

08 Français

Présentation du produit



- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Rétroéclairage marche/arrêt | 5. Touche Windows |
| 2. Touches de fonction Fn | 6. Touche Fn |
| 3. Indicateurs lumineux | 7. Touche copilote |
| 4. Touche de contrôle multimédia | 8. Touches de réglage de rétroéclairage LED |
-

Fonction Fn

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Fn + F1 : Media Player | • Fn + F9 : E-mail par défaut |
| • Fn + F2 : Réduire le volume | • Fn + F10 : Navigateur Web / Page d'accueil |
| • Fn + F3 : Augmenter le volume | • Fn + F11 : Verrouillage du pavé numérique |
| • Fn + F4 : Sourdine | • Fn + F12 : Calculatrice |
| • Fn + F5 : Arrêt | • Fn + DEL : Impression d'écran |
| • Fn + F6 : Piste précédente | • Fn + PGUP : Accueil |
| • Fn + F7 : Lecture / Pause | • Fn + PGDN : INS |
| • Fn + F8 : Piste suivante | • Fn + Touche Windows : Verrouillage / déverrouillage Windows |
-

Touche de contrôle multimédia

La touche de contrôle multimédia comprend Lecture/Pause et la molette de volume.

Modes de rétroéclairage LED

Pour activer ou désactiver les effets de rétroéclairage, il suffit d'appuyer brièvement sur les touches Fn + ESC.

Les modes de rétroéclairage LED incluent : Statique, Respiration et Désactivé.

Réglage de rétroéclairage LED

- Fn +  : Augmenter la luminosité du rétroéclairage LED (5 niveaux)
- Fn +  : Diminuer la luminosité du rétroéclairage LED (5 niveaux)
- Fn +  : Augmenter la vitesse du mode respiration (4 niveaux)
- Fn +  : Diminuer la vitesse du mode respiration (4 niveaux)

※Pour plus d'information, veuillez consulter le site officiel MSI.

09 Español

Información general del producto



- | | |
|--|--|
| 1. Encendido/Apagado de la iluminación | 5. Tecla Windows |
| 2. Teclas de función | 6. Tecla Fn |
| 3. Indicadores luminosos | 7. Tecla Copilot |
| 4. Tecla de control multimedia | 8. Teclas de ajustes de la iluminación del LED |
-

Función Fn

- | | |
|--|---|
| • Fn + F1: Reproductor multimedia | • Fn + F9: Correo electrónico predeterminado |
| • Fn + F2: Reducir el nivel de volumen | • Fn + F10: Navegador predeterminado / Página de inicio |
| • Fn + F3: Subir volumen | • Fn + F11: Bloqueo del teclado |
| • Fn + F4: Silenciar volumen | • Fn + F12: Calculadora |
| • Fn + F5: Detener | • Fn + SUPR: Imprimir pantalla |
| • Fn + F6: Pista anterior | • Fn + REPÁG: INICIO |
| • Fn + F7: Reproducir/Pausar | • Fn + AVPÁG: INS |
| • Fn + F8: Pista siguiente | • Fn + Tecla Windows: Bloqueo/Desbloqueo de Windows |
-

Tecla de control multimedia

Las teclas de control multimedia incluyen Reproducir / Pausa y rodillo de volumen.

Modo de la iluminación del LED

Para activar o desactivar los efectos de iluminación, basta con pulsar brevemente las teclas Fn + ESC.

Los modos de iluminación del LED incluyen Permanente, Respiración y APAGADO.

Ajuste de la iluminación del LED

- Fn +  : Aumentar el brillo del LED (5 niveles)
- Fn +  : Reducir el brillo del LED (5 niveles)
- Fn +  : Aumentar la velocidad de la iluminación de respiración (4 niveles)
- Fn +  : Reducir la velocidad de la iluminación de respiración (4 niveles)

※ Para obtener más información, visite el sitio web oficial de MSI.

10 Türkçe

Ürüne Genel Bakış



- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Aydınlatma Açık / Kapalı | 5. Windows tuşu |
| 2. Fn işlev tuşları | 6. Fn tuşu |
| 3. Işık göstergeleri | 7. Co-pilot tuşu |
| 4. Ortam kontrol tuşu | 8. LED aydınlatma ayar tuşları |

Fn İşlevi

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Fn + F1: Media Player | • Fn + F9: Varsayılan E-posta |
| • Fn + F2: Ses seviyesini azaltır | • Fn + F10: Varsayılan Tarayıcı / Ana sayfa |
| • Fn + F3: Ses seviyesini artırır | • Fn + F11: Tuş Takımı Kildi |
| • Fn + F4: Ses Kesme | • Fn + F12: Hesap makinesi |
| • Fn + F5: Durdur | • Fn + DEL: Ekran Görüntüsü Tuşu |
| • Fn + F6: Önceki Parça | • Fn + PGUP: Giriş |
| • Fn + F7: Oynat / Duraklat | • Fn + PGDN: EKLE |
| • Fn + F8: Sonraki Parça | • Fn + Windows tuşu: Windows Kilit / Kilidi Aç |

Ortam Kontrol Tuşu

Ortam kontrol tuşları Oynat / Duraklat ve Ses Seviyesi tekerleğini içermektedir.

LED Aydınlatma Modu

Aydınlatma efektlerini açmak / kapatmak için, tek yapmanız gereken Fn + ESC tuşlarına kısa basıştır.

LED aydınlatma modları Sabit, Nefes ve Kapalı'yı içermektedir.

LED Aydınlatma Ayarı

- Fn +  : LED Parlaklığını artırır (5 Düzey)
- Fn +  : LED Parlaklığını azaltır (5 Düzey)
- Fn +  : Nefes Aydınlatma Hızını Arttırır (4 Düzey)
- Fn +  : Nefes Aydınlatma Hızını Azaltır (4 Düzey)

※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.

11 Polski

Ogólny opis produktu



- | | |
|---|---|
| 1. Włączanie / wyłączanie podświetlenia | 5. Klawisz Windows |
| 2. Klawisze funkcyjne | 6. Klawisz Fn |
| 3. Wskaźniki świetlne | 7. Klawisz Co-pilot |
| 4. Klawisz sterowania multimediami | 8. Klawisze regulacji podświetlenia LED |

Funkcja Fn

- Fn + F1: Odtwarzacz multimedialny
- Fn + F2: Zmniejszanie głośności
- Fn + F3: Zwiększanie głośności
- Fn + F4: Wyciszenie dźwięku
- Fn + F5: Zatrzymaj
- Fn + F6: Poprzednia ścieżka
- Fn + F7: Odtwarzanie/pauza
- Fn + F8: Następna ścieżka
- Fn + F9: Domyślny e-mail
- Fn + F10: Domyślna przeglądarka/strona główna
- Fn + F11: Blokada klawiatury numerycznej
- Fn + F12: Kalkulator
- Fn + DEL: Print Screen
- Fn + PGUP: HOME
- Fn + PGDN: INS
- Fn + klawisz Windows: Blokada/odblokowanie klawisza Windows

Klawisz sterowania multimediami

Klawisze sterowania multimediami obejmują odtwarzanie / pauzę i rolę głośności.

Tryb podświetlenia LED

Aby włączyć / wyłączyć efekty świetlne, wystarczy nacisnąć na krótko klawisze Fn + ESC.

Tryby podświetlenia LED obejmują stałe, oddychające i wyłączone.

Regulacja podświetlenia LED

- Fn +  : Zwiększanie jasności podświetlenia LED (5 poziomów)
- Fn +  : Zmniejszanie jasności podświetlenia LED (5 poziomów)
- Fn +  : Zwiększanie szybkości podświetlenia oddychającego (4 poziomy)
- Fn +  : Zmniejszanie szybkości podświetlenia oddychającego (4 poziomy)

※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI.

12 Italiano

Panoramica del prodotto



- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Illuminazione On/Off | 5. Tasto Windows |
| 2. Tasti funzione Fn | 6. Tasto Fn |
| 3. Indicatori luminosi | 7. Tasto Co-pilot |
| 4. Tasto di controllo multimediale | 8. Tasti di regolazione illuminazione a LED |
-

Funzione Fn

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Fn + F1: Lettore multimediale | • Fn + F9: E-mail predefinita |
| • Fn + F2: Abbassa Volume | • Fn + F10: Browser predefinito/ Homepage |
| • Fn + F3: Alza Volume | • Fn + F11: Blocco tastierino |
| • Fn + F4: Disattivazione volume | • Fn + F12: Calcolatrice |
| • Fn + F5: Arresta | • Fn + CANC: Stampa schermo |
| • Fn + F6: Brano precedente | • Fn + PGUP: HOME |
| • Fn + F7: Riproduzione / Pausa | • Fn + PGDN: INS |
| • Fn + F8: Brano successivo | • Fn + Tasto Windows: Blocco/sblocco di Windows |
-

Tasto di controllo multimediale

I tasti di controllo multimediale includono Riproduzione / Pausa e rotella del volume.

Modalità di illuminazione LED

Per attivare/disattivare gli effetti di illuminazione, basta premere brevemente i tasti FN + ESC.

Le modalità di illuminazione LED includono Fisso, Intermittente e OFF.

Regolazione illuminazione LED

- Fn +  : Aumento luminosità LED (5 livelli)
- Fn +  : Diminuzione luminosità LED (5 livelli)
- Fn +  : Aumento della velocità di illuminazione intermittente (4 livelli)
- Fn +  : Diminuzione della velocità di illuminazione intermittente (4 livelli)

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI.

13 Português

Apresentação do Produto



- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Iluminação ligada/desligada | 5. Tecla Windows |
| 2. Teclas de função Fn | 6. Tecla Fn |
| 3. Indicadores luminosos | 7. Tecla Copilot |
| 4. Tecla de controlo de multimédia | 8. Teclas de ajuste da iluminação LED |
-

Função Fn

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Fn + F1: Leitor Multimédia• Fn + F2: Diminuir o volume• Fn + F3: Aumentar o volume• Fn + F4: Sem som• Fn + F5: Parar• Fn + F6: Faixa anterior• Fn + F7: Reproduzir/Pausa• Fn + F8: Faixa seguinte | <ul style="list-style-type: none">• Fn + F9: E-mail predefinido• Fn + F10: Navegador predefinido/ Página inicial• Fn + F11: Bloqueio do teclado• Fn + F12: Calculadora• Fn + DEL: Impressão de ecrã• Fn + PGUP: HOME• Fn + PGDN: INS• Fn + tecla Windows: Bloquear/Desbloquear o Windows |
|--|---|
-

Tecla de controlo de multimédia

As teclas de controlo de multimédia incluem Reproduzir/Pausa e ajuste do volume.

Modo de iluminação LED

Para ligar/desligar os efeitos de iluminação, basta pressionar brevemente as teclas Fn + ESC.
Os modos de iluminação LED incluem: estático, respiração e desligado.

Ajuste da iluminação LED

- Fn +  : Aumentar o brilho do LED (5 níveis)
- Fn +  : Diminuir o brilho do LED (5 níveis)
- Fn +  : Aumentar a velocidade de respiração da iluminação (4 níveis)
- Fn +  : Diminuir a velocidade ed respiração da iluminação (4 níveis)

※ Para obter mais informações, visite o site oficial da MSI.

14 Nederlands

Productoverzicht



- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Verlichting aan / uit | 5. Windows-toets |
| 2. Fn-functietoetsen | 6. Fn-toets |
| 3. Lichtindicatoren | 7. Copilot-toets |
| 4. Mediabedieningstoets | 8. Toetsen voor LED-verlichtingsafstelling |
-

Fn-functie

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Fn + F1: Mediaspeler• Fn + F2: Volume omlaag• Fn + F3: Volume omhoog• Fn + F4: Volume dempen• Fn + F5: Stoppen• Fn + F6: Vorige nummer• Fn + F7: Afspeken / Pauzeren• Fn + F8: Volgende nummer | <ul style="list-style-type: none">• Fn + F9: Standaard e-mail• Fn + F10: Standaard browser/ Startpagina• Fn + F11: Toetsenblokvergrendeling• Fn + F12: Rekenmachine• Fn + DEL: Printscreen• Fn + PGUP: HOME• Fn + PGDN: INS• Fn + Windows-toets: Windows vergrendelen / ontgrendelen |
|---|---|
-

Mediabedieningstoets

Mediabedieningstoetsen omvatten Afspelen / Pauzeren en volumeregelaar.

LED-verlichtingsmodus

Om de verlichtingseffecten in / uit te schakelen, drukt u gewoon kort op de toetsen Fn + ESC.
De LED-verlichtingsmodus omvat Constant, Ademen en UIT.

Afstelling LED-verlichting

- Fn +  : LED-helderheid verhogen (5 niveaus)
- Fn +  : LED-helderheid verlagen (5 niveaus)
- Fn +  : Snelheid ademende verlichting verhogen (4 niveaus)
- Fn +  : Snelheid ademende verlichting verlagen (4 niveaus)

※ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI.

15 Deutsch

Produktübersicht



- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Beleuchtung Ein / Aus | 5. Windows-Taste |
| 2. Fn-Funktionstasten | 6. Fn-Taste |
| 3. Leuchtanzeigen | 7. Co-pilot-Taste |
| 4. Media-Steuerungstaste | 8. Anpassung der LED-Beleuchtung |

Fn Funktion

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Fn + F1: Mediaplayer• Fn + F2: Lautstärke verringern• Fn + F3: Lautstärke erhöhen• Fn + F4: Stummschaltung• Fn + F5: Stopp• Fn + F6: Vorheriger Titel• Fn + F7: Wiedergabe / Pause• Fn + F8: Nächster Titel | <ul style="list-style-type: none">• Fn + F9: Standard-E-Mail-Anwendung• Fn + F10: Standardbrowser/ Startseite• Fn + F11: Tastatursperre• Fn + F12: Rechner• Fn + DEL: Druck• Fn + PGUP: HOME• Fn + PGDN: INS• Fn + Windows-Taste Windows sperren / entsperren |
|--|--|

Media-Steuerungstasten

Zu den Media-Steuerungstasten gehören Wiedergabe / Pause sowie der Lautstärkeregler.

LED-Beleuchtungsmodus

Um die Lichteffekte ein- oder auszuschalten, drücken Sie einfach kurz Fn + ESC.

Um die Lichteffekte ein- oder auszuschalten, drücken Sie einfach kurz Fn + ESC.

Anpassung der LED-Beleuchtung

- Fn +  : LED-Helligkeit erhöhen (5 Stufen)
- Fn +  : LED-Helligkeit verringern (5 Stufen)
- Fn +  : Erhöht die Geschwindigkeit der Atembeleuchtung (4 Stufen)
- Fn +  : Reduziert die Geschwindigkeit der Atembeleuchtung (4 Stufen)

✕ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

16 Русский

Общие сведения об устройстве



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Вкл./выкл. подсветки | 5. Клавиша Windows |
| 2. Функциональные клавиши Fn | 6. Клавиша Fn |
| 3. Световые индикаторы | 7. Клавиша помощника (Co-pilot) |
| 4. Клавиша управления мультимедиа | 8. Клавиши настройки светодиодной подсветки |
-

Функция Fn

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Fn + F1: Медиалееер | • Fn + F9: Эл. почта по умолчанию |
| • Fn + F2: Уменьшение громкости | • Fn + F10: Браузер по умолчанию / домашняя страница |
| • Fn + F3: Увеличение громкости | • Fn + F11: Блокировка клавиатуры |
| • Fn + F4: Отключение звука | • Fn + F12: Калькулятор |
| • Fn + F5: Стоп | • Fn + DEL: Print Screen |
| • Fn + F6: Предыдущий трек | • Fn + PGUP: Домой (HOME) |
| • Fn + F7: Воспроизведение / Пауза | • Fn + PGDN: INS |
| • Fn + F8: Следующая запись | • Fn + клавиша Windows: Блокировка/разблокировка Windows |
-

Клавиша управления мультимедиа

Клавиши управления мультимедиа включают воспроизведение/паузу и регулятор громкости.

Управление режимом подсветки

Для включения/выключения световых эффектов коротко нажмите клавиши Fn + ESC.

Режимы светодиодной подсветки включают «Постоянный», «Дыхание» и «Выключено».

Настройка светодиодной подсветки

- Fn +  : Увеличение яркости подсветки (5 уровней)
- Fn +  : Уменьшение яркости подсветки (5 уровней)
- Fn +  : Увеличение скорости режима «Дыхание» (4 уровня)
- Fn +  : Уменьшение скорости режима «Дыхание» (4 уровня)

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.

17 български

Общ преглед на продукта



- | | |
|--|---|
| 1. Осветление включено/
изключено | 5. Windows клавиш |
| 2. Функционални клавиши Fn | 6. Fn клавиш |
| 3. Светлинни индикатори | 7. Co-pilot клавиш |
| 4. Клавиш за управление на
мултимедия | 8. Клавиши за регулиране на LED
осветлението |
-

Fn функция

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Fn + F1: Мултимедиен плейър | • Fn + F9: Имейл по подразбиране |
| • Fn + F2: Намалвяване на звука | • Fn + F10: Браузър по подразбиране/
Начална страница |
| • Fn + F3: Усилвяване на звука | • Fn + F11: Заклучвяване на клавиатурата |
| • Fn + F4: Изключвяване на звука | • Fn + F12: Калкулатор |
| • Fn + F5: Стоп | • Fn + DEL: Печат на екрана |
| • Fn + F6: Предишен запис | • Fn + PGUP: НАЧАЛО |
| • Fn + F7: Възпроизвеждане/
Пауза | • Fn + PGDN: INS |
| • Fn + F8: Следващ запис | • Fn + Windows клавиш: Заклучвяване/
Отключвяване на Windows |
-

Клавиш за управление на мултимедия

Клавишите за управление на мултимедия включват Възпроизвеждане/Пауза и колелце за силата на звука.

Режим LED осветление

За да включите/изключите светлинните ефекти, просто натиснете за кратко клавишите Fn + ESC.

Режимите на LED осветление включват Непрекъснато, Пулсиращо и ИЗКЛ.

Регулиране на LED светлината

- Fn +  : Увеличаване на яркостта на LED (5 нива)
- Fn +  : Намаляване на яркостта на LED (5 нива)
- Fn +  : Увеличаване на скоростта на пулсираща светлина (4 нива)
- Fn +  : Намаляване на скоростта на пулсираща светлина (4 нива)

※ За повече информация, посетете официалния уеб сайт на MSI.

18 Dansk

Produktoversigt



- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Tænd/sluk lys | 5. Windows-tast |
| 2. Fn-funktionstaster | 6. Fn-tast |
| 3. Lysindikatorer | 7. Co-pilot-tast |
| 4. Mediestyringstast | 8. LED-lysfunktionsknap |

Fn-funktion

- | | |
|---------------------------|---|
| • Fn + F1: Medieafspiller | • Fn + F9: Standard email |
| • Fn + F2: Lydstyrke ned | • Fn + F10: Standard browser/ Startside |
| • Fn + F3: Lydstyrke op | • Fn + F11: Lås tastatur |
| • Fn + F4: Lydløs | • Fn + F12: Lommeregner |
| • Fn + F5: Stop | • Fn + DEL: Udskriv skærm |
| • Fn + F6: Forrige nummer | • Fn + PGUP: HOME |
| • Fn + F7: Afspil/Pause | • Fn + PGDN: INS |
| • Fn + F8: Næste nummer | • Fn + Windows-tast: Lås/oplås Windows |

Mediestyringstast

Mediestyringstasterne omfatter Afspil/Pause og lydstyrke-rulleknop

LED-lysfunktion

For at tænde/slukke lyseffekterne, skal du blot trykke på Fn + ESC-tasterne.

LED-lysfunktionerne omfatter Lys konstant, Blink langsomt og slukket.

Justering af LED-lyset

- Fn +  : Skru op for LED-lysstyrken (5 indstillinger)
- Fn +  : Skru ned for LED-lysstyrken (5 indstillinger)
- Fn +  : Skru op for hastigheden på det langsomt blinkende lys (4 indstillinger)
- Fn +  : Skru ned for hastigheden på det langsomt blinkende lys (4 indstillinger)

※ For yderligere oplysninger bedes du gå på MSI officielle hjemmeside.

19 Suomi

Tuotteen yleiskatsaus



- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Valaistus päällä / pois päältä | 5. Windows-näppäin |
| 2. Toimintonnäppäimet | 6. Fn-näppäin |
| 3. Merkkivalot | 7. Co-pilot-näppäin |
| 4. Median ohjausnäppäin | 8. LED-valaistuksen säätönäppäimet |

Fn-toiminto

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Fn + F1: Mediatoistin• Fn + F2: Äänenvoimakkuus alas• Fn + F3: Äänenvoimakkuus ylös• Fn + F4: Äänenvoimakkuuden mykistys• Fn + F5: Pysäytä• Fn + F6: Edellinen raita• Fn + F7: Toista / Tauko• Fn + F8: Seuraava raita | <ul style="list-style-type: none">• Fn + F9: Oletussähköposti• Fn + F10: Oletusselain / Kotisivu• Fn + F11: Näppäimistön lukitus• Fn + F12: Laskin• Fn + DEL: Kuvakaappaus• Fn + PGUP: KOTI• Fn + PGDN: INS• Fn + Windows-näppäin: Windowsin lukitus / lukituksen avaus |
|---|--|

Median hallintanäppäin

Median ohjauspainikkeisiin kuuluvat Toista/Tauko ja äänenvoimakkuuden säätörulla.

LED-valaistustila

Voit kytkeä valotehosteet päälle/pois painamalla lyhyesti Fn + ESC -näppäimiä.

LED-valaistustiloja ovat tasainen, hengitys ja pois päältä.

LED-valon säätö

- Fn +  : Lisää LED-kirkkautta (5 tasoa)
- Fn +  : Alenna LED-kirkkautta (5 tasoa)
- Fn +  : Lisää hengityksen valaistusnopeutta (4 tasoa)
- Fn +  : Alenna hengityksen valaistusnopeutta (4 tasoa)

※ Lisätietoja varten vieraile MSI:n virallisella web-sivustilla.

20 Magyar

A készülék áttekintése



- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Világítás BE / KI | 5. Windows billentyű |
| 2. Fn funkcióbillentyűk | 6. Fn billentyű |
| 3. Fényjelzők | 7. Co-pilot billentyű |
| 4. Médiavezérlő billentyű | 8. LED világítás állító billentyűk |
-

Fn funkció

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Fn + F1: Media Player• Fn + F2: Hangerő le• Fn + F3: Hangerő fel• Fn + F4: Némítás• Fn + F5: Leállítás• Fn + F6: Előző dal• Fn + F7: Lejátszás/Szünet• Fn + F8: Következő dal | <ul style="list-style-type: none">• Fn + F9: Alapértelmezett e-mail• Fn + F10: Alapértelmezett böngésző/Kezdőlap• Fn + F11: Billentyűzár• Fn + F12: Számológép• Fn + DEL: Képernyőkép• Fn + PGUP: KEZDŐOLDAL• Fn + PGDN: INS• Fn + Windows billentyűk: A Windows zárolása / feloldása |
|--|--|
-

Médiavezérlő billentyű

A médiavezérlő billentyűk közé tartozik a Lejátszás/Szünet és a hangerőszabályzó görgő.

LED világítási mód

A világítási effektusok be- és kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg röviden az Fn + ESC billentyűkombinációt.

A LED világítási módok a Folyamatos, a Lélegző és a KI.

LED-világítás beállítása

- Fn +  : LED fényerő növelése (5 szint)
- Fn +  : LED fényerő csökkentése (5 szint)
- Fn +  : Lélegző világítás sebességének növelése (4 szint)
- Fn +  : Lélegző világítás sebességének csökkentése (4 szint)

※ További tudnivalókért látogasson el az MSI hivatalos webhelyére.

21 Norsk

Produktoversikt



- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Belysning på/av | 5. Windows-tast |
| 2. Fn-funksjonstaster | 6. Fn-tast |
| 3. Lysindikatorer | 7. Copilot-tast |
| 4. Mediekontrolltast | 8. Justeringsknapper for LED-belysning |
-

Fn-funksjon

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Fn + F1: Mediespiller | • Fn + F9: Standard e-post |
| • Fn + F2: Lydstyrke ned | • Fn + F10: Standard nettleser/ hjemmeside |
| • Fn + F3: Lydstyrke opp | • Fn + F11: Tastaturlås |
| • Fn + F4: Demp lyden | • Fn + F12: Kalkulator |
| • Fn + F5: Stopp | • Fn + DEL: Skjermbilde |
| • Fn + F6: Forrige spor | • Fn + PGUP: HJEM |
| • Fn + F7: Spill av / pause | • Fn + PGDN: INS |
| • Fn + F8: Neste spor | • Fn + Windows-tast: Windows lås / lås opp |
-

Mediekontrolltaster

Mediekontrolltastene inkluderer spill av/pause og volumrulle.

LED-lysmodus

For å slå lyseffektene av/på trykker du bare Fn + ESC-tastene.

LED-lysmodusene inkluderer Fast, Pust og AV.

Justering av LED-belysning

- Fn +  : Øk LED-lysstyrken (5 nivåer)
- Fn +  : Reduser LED-lysstyrken (5 nivåer)
- Fn +  : Øk hastigheten på pustebelysningen (4 nivåer)
- Fn +  : Reduser hastigheten på pustebelysningen (4 nivåer)

※ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

22 Română

Descriere produs



- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Iluminare pornit / oprit | 5. Tasta Windows |
| 2. Tastele funcționale Fn | 6. Tasta Fn |
| 3. Indicatoare luminoase | 7. Tastă co-pilot |
| 4. Tastă de control media | 8. Tastele de reglare a iluminatului cu LED |

Funcția Fn

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Fn + F1: Redare media• Fn + F2: Scădere volum• Fn + F3: Creștere volum• Fn + F4: Mut volum• Fn + F5: Stop• Fn + F6: Melodia anterioară• Fn + F7: Redare / Pauză• Fn + F8: Piesa următoare | <ul style="list-style-type: none">• Fn + F9: E-mail implicit• Fn + F10: Browser implicit / Pagină de pornire• Fn + F11: Blocarea tastaturii• Fn + F12: Calculator• Fn + DEL: Print Screen• Fn + PGUP: HOME• Fn + PGDN: INS• Fn + tasta Windows: Blocare / deblocare Windows |
|--|--|

Tastă de control media

Tastele de control media includ Redare / Pauză și rola de volum.

Modul de iluminare LED

Pentru a activa / dezactiva efectele de iluminare, apăsați scurt tastele Fn + ESC.

Modurile de iluminare LED includ Constant, Respirație și OPRIT.

Ajustarea iluminatului cu LED-uri

- Fn +  : Creștere strălucire LED (5 nivele)
- Fn +  : Descreștere strălucire LED (5 nivele)
- Fn +  : Crește viteza de iluminare a respirației (4 niveluri)
- Fn +  : Descrește viteza de iluminare a respirației (4 niveluri)

※ Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați site-ul oficial MSI.

23 Slovenčina

Prehľad výrobku



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Zapnutie/vypnutie osvetlenia | 5. Tlačidlo Windows |
| 2. Funkčné tlačidlá Fn | 6. Tlačidlo Fn |
| 3. Svetelné indikátory | 7. Tlačidlo Co-pilot |
| 4. Tlačidlo ovládania médií | 8. Tlačidlá nastavenie LED osvetlenia |

Funkcia Fn

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Fn + F1: Prehrávač médií | • Fn + F9: Predvolený Email |
| • Fn + F2: Znížiť hlasitosť | • Fn + F10: Predvolený prehliadač/ Domovská stránka |
| • Fn + F3: Zvýšiť hlasitosť | • Fn + F11: Uzamknutie klávesnice |
| • Fn + F4: Stlmiť hlasitosť | • Fn + F12: Kalkulačka |
| • Fn + F5: Zastaviť | • Fn + DEL: Snímka obrazovky |
| • Fn + F6: Predchádzajúca skladba | • Fn + PGUP: HOME |
| • Fn + F7: Prehrať/Pozastaviť | • Fn + PGDN: INS |
| • Fn + F8: Ďalšia skladba | • Fn + tlačidlo Windows: Uzamknutie/ odomknutie systému Windows |

Tlačidlo ovládania médií

Medzi tlačidlá ovládania médií patria Play/Pause a koliesko hlasitosti.

Režim LED osvetlenia

Ak chcete zapnúť/vypnúť svetelné efekty, jednoducho krátko stlačte tlačidlá Fn + ESC.

Medzi režimy LED osvetlenia patria Stabilný, Dych a Vypnutie.

Nastavenie LED osvetlenia

- Fn +  : Zvýšenie jasú LED (5 úrovní)
- Fn +  : Zníženie jasú LED (5 úrovní)
- Fn +  : Zvýšenie rýchlosti dýchania osvetlenia (4 úrovne)
- Fn +  : Zníženie rýchlosti dýchania osvetlenia (4 úrovne)

※ Ďalšie informácie nájdete uvedené na oficiálnej webovej stránke spoločnosti MSI.

24 Svenska

Produktöverblick



- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Belysning på / av | 5. Windows-tangent |
| 2. Funktionstanger | 6. Fn-tangent |
| 3. Ljusindikatorer | 7. Co-pilot-tangent |
| 4. Tangent för kontroll av media | 8. Tangenter för justering av LED-belysning |

Fn-funktion

- | | |
|----------------------------|--|
| • Fn + F1: Mediaspelare | • Fn + F9: Standard e-post |
| • Fn + F2: Sänk volym | • Fn + F10: Standardwebbläsare / startsida |
| • Fn + F3: Höj volym | • Fn + F11: Knappsatslås |
| • Fn + F4: Stäng av ljud | • Fn + F12: Kalkylator |
| • Fn + F5: Stopp | • Fn + DEL: Print Screen |
| • Fn + F6: Föregående spår | • Fn + PGUP: HOME |
| • Fn + F7: Spela/Pausa | • Fn + PGDN: INS |
| • Fn + F8: Nästa spår | • Fn + Windows-tangenten: Låsning /
upplåsning av Windows |

Tangent för kontroll av media

Mediekontrollknappar inkluderar Spela upp / Pausa och volymreglage.

LED-belysningsläge

För att slå på / av ljuseffekterna, tryck bara kort på Fn + ESC-tangenterna.

LED-lamporna lyser i lägena Fast, Andning och AV.

Justering av LED-belysning

- Fn +  : Öka LED-ljusstyrka (5 nivåer)
- Fn +  : Minska LED-ljusstyrka (5 nivåer)
- Fn +  : Öka andningsljusets hastighet (4 nivåer)
- Fn +  : Minska andningsljusets hastighet (4 nivåer)

※ För mer information, besök MSI:s officiella webbplats.

25 Čeština

Popis produktu



- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Osvětlení zap. / vyp. | 5. Klávesa Windows |
| 2. Fn funkční klávesy | 6. Klávesa Fn |
| 3. Světelné kontrolky | 7. Klávesa Co-pilot |
| 4. Klávesa ovládání médií | 8. Klávesy nastavení LED osvětlení |

Funkce Fn

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Fn + F1: Přehrávač médií | • Fn + F9: Výchozí e-mail |
| • Fn + F2: Snížit hlasitost | • Fn + F10: Výchozí prohlížeč/ domovská stránka |
| • Fn + F3: Zvýšit hlasitost | • Fn + F11: Zámek klávesnice |
| • Fn + F4: Vypnout hlasitost | • Fn + F12: Kalkulačka |
| • Fn + F5: Zastavit | • Fn + DEL: Tisk obrazovky |
| • Fn + F6: Předchozí stopa | • Fn + PGUP: HOME |
| • Fn + F7: Přehrát / pozastavit | • Fn + PGDN: INS |
| • Fn + F8: Další stopa | • Fn + klávesa Windows: Zamknout / odemknout Windows |

Klávesa ovládání médií

Klávesy ovládání médií zahrnují Přehrát / pozastavit a kolečko nastavení hlasitosti.

Režim osvětlení LED

Chcete-li zapnout/vypnout světelné efekty, stiskněte krátce klávesy Fn + ESC.

Mezi režimy osvětlení LED patří Nepřerušované, Pulzování a VYP.

Úpravy osvětlení LED

- Fn +  : Zvýšení jasu LED (5 stupňů)
- Fn +  : Snížení jasu LED (5 stupňů)
- Fn +  : Zvýšení rychlosti pulzujícího osvětlení (4 stupně)
- Fn +  : Snížení rychlosti pulzujícího osvětlení (4 stupně)

※ Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách MSI.

26 Українська

Знайомство з виробом



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Увімкнення/Вимкнення підсвічення | 5. Клавiша Windows |
| 2. Fn функціональні клавiші | 6. Клавiша Fn |
| 3. Лампочки iндикаторiв | 7. Клавiша Co-pilot |
| 4. Клавiша контролю медiа | 8. Клавiші регулювання LED-пiдсвiтлення |

Функція Fn

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Fn + F1: Медiапрогравач• Fn + F2: Зменшити гучнiсть• Fn + F3: Збiльшити гучнiсть• Fn + F4: Без звуку• Fn + F5: Зупинити• Fn + F6: Попередня дорiжка• Fn + F7: Вiдтворити / Призупинити• Fn + F8: Наступна дорiжка | <ul style="list-style-type: none">• Fn + F9: Ел.пошта за замовчуванням• Fn + F10: Браузер за замовчуванням/ Домашня сторiнка• Fn + F11: Блокування клавiатури• Fn + F12: Калькулятор• Fn + DEL: Знiмок екрану• Fn + PGUP: ДОМАШНЯ• Fn + PGDN: INS• Fn + клавiша Windows: Блокування / Розблокування Windows |
|--|--|

Клавiша контролю медiа

Клавiші контролю медiа включають «Програти/Пауза» і колiщатко гучностi.

Режим LED-пiдсвiчення

Щоб Увiмкнути/Вимкнути ефекти пiдсвiчення, коротко натиснiть клавiші Fn + ESC.

Режими ефекту освiтлення включають Стабiльно, Пульсацiя i ВИМК.

Регулювання LED-пiдсвiчення

- Fn +  : Збiльшує яскравiсть свiтлодiодiв (5 рiвнiв)
- Fn +  : Зменшує яскравiсть свiтлодiодiв (5 рiвнiв)
- Fn +  : Збiльшує швидкiсть пульсацiї пiдсвiчення (4 рiвнi)
- Fn +  : Зменшує швидкiсть пульсацiї пiдсвiчення (4 рiвнi)

✂ Бiльше iнформацiї про обслуговування подано на офiцiйному веб-сайтi MSI.

27 Ελληνικά

Επισκόπηση προϊόντος



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση φωτισμού | 5. Πλήκτρο Windows |
| 2. Πλήκτρα λειτουργίας Fn | 6. Πλήκτρο Fn |
| 3. Φωτεινές ενδείξεις | 7. Πλήκτρο Co-pilot |
| 4. Πλήκτρο ελέγχου πολυμέσων | 8. Πλήκτρα ρύθμισης φωτισμού LED |

Λειτουργία πλήκτρου Fn

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Fn + F1: Εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων• Fn + F2: Μείωση έντασης ήχου• Fn + F3: Αύξηση έντασης ήχου• Fn + F4: Σίγηση ήχου• Fn + F5: Διακοπή• Fn + F6: Προηγούμενο κομμάτι• Fn + F7: Αναπαραγωγή/Παύση• Fn + F8: Επόμενο κομμάτι | <ul style="list-style-type: none">• Fn + F9: Προεπιλεγμένο email• Fn + F10: Προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης/ Αρχική σελίδα• Fn + F11: Κλείδωμα πληκτρολογίου• Fn + F12: Αριθμομηχανή• Fn + DEL: Εκτύπωση οθόνης• Fn + PGUP: APXIKH• Fn + PGDN: INS• Fn + Πλήκτρο Windows: Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα Windows |
|---|---|

Πλήκτρο ελέγχου πολυμέσων

Τα πλήκτρα ελέγχου πολυμέσων περιλαμβάνουν τις επιλογές Αναπαραγωγής/Παύση και το ρυθμιστικό έντασης ήχου.

Λειτουργία φωτισμού LED

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα εφέ φωτισμού, απλά πατήστε στιγμιαία τα πλήκτρα Fn + ESC.

Οι λειτουργίες φωτισμού LED περιλαμβάνουν τις επιλογές Σταθερό, Αναπνοή και Απενεργοποίηση.

Προσαρμογή φωτισμού LED

- Fn +  : Αύξηση φωτεινότητας LED (5 επίπεδα)
- Fn +  : Μείωση φωτεινότητας LED (5 επίπεδα)
- Fn +  : Αύξηση ταχύτητας παλλόμενου φωτισμού (4 επίπεδα)
- Fn +  : Μείωση ταχύτητας παλλόμενου φωτισμού (4 επίπεδα)

※Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της MSI.

Specifications

FORGE GK110

Model: MS-8ZAB (Keyboard)

Wired Keyboard 有線鍵盤 Input / 輸入: DC 5.0V / 150mA

	Temperature	Humidity
Operating	0 ~ 40°C	10 ~ 95%
Storage	-30 ~ 70°C	10 ~ 95%

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at msi REACH website at <https://csr.msi.com/global/Product-Chemical-Management>.

Safety & Warning Instructions

Read the safety instructions carefully and thoroughly. All cautions and warnings on the equipment or user's manual should be noted.

- Do not leave the product in an unconditioned environment with a storage temperature above 60°C (140°F) or below 0°C (32°F), which may damage the product.
- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power source complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.

限用物質含有情況標示聲明書

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：有線鍵盤 Equipment name		型號（型式）：MS-8ZAB Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路及電子組件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

產品中有毒有害物質或元素的名称及含量

部件名称	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	○	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 标准规定的限量要求。 * 印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等。 表中标有“X”的所有部件都符合欧盟 ROHS 法规。						
 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志，标志内的数字表示在正常的使用状态下的产品环保使用年限。						



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



MSL.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA

