

Seria MG279 Monitor LCD

Podręcznik użytkownika





Spis treści

Uwagi			iii
Inform	acje zw	iązane z bezpieczeństwem	iv
Dbanie	e i czysz	zczenie	vi
1.1	Witamy	y!	1-1
1.2	Zawart	ość opakowania	1-1
1.3	Podłąc	zanie monitora	
1.4	Połącz 1.4.1	enia kabli Tył monitora LCD	1-3 1-3
1.5	Wprow 1.5.1	vadzenie do monitora Używanie przycisku sterowania	1-4 1-4
2.1	Odłącz (dla mo	anie podstawy szybkiego zwalniania ontażu ściany VESA)	2-1
2.2	Regula	icja monitora	
3.1	Menu (3.1.1 3.1.2	DSD (menu ekranowe) Jak wykonać ponowną konfigurację Wprowadzenie do funkcji OSD	
3.2	Dane to	echniczne	3-9
3.3	Rozwia	ązywanie problemów (FAQ)	3-10
3.4	Lista o	bsługiwanego taktowania	3-11

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych ani tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia firmy ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. WŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI TP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Nazwy produktów i firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą, być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

Uwagi

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federalna Komisja Łączności

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

- · Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i
- Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15 przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a także, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami producenta, może być przyczyną szkodliwych zakłóceń komunikacji radiowej. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących czynności:

- · Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.
- · Zwiększenie odstępu między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów.
- Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania pomocy.



Jako partner Energy Star[®], nasza firma wykazała, że ten product spełnia zalecenia Energy Star[®] dotyczące efektywności energetycznej.

Oświadczenie Kanadyjski Departament Komunikacji

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Wyprodukowano w Chinach

Informacje związane z bezpieczeństwem

- Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytać całą, dostarczoną w opakowaniu dokumentację.
- Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia fizyczne.
- W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawiać go samemu. Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Przed rozpoczęciem używania produktu należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz, czy nie są uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą.
- Szczeliny i otwory w tylnej lub górnej części obudowy, służą do wentylacji. Nie należy zakrywać tych szczelin. Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.
- Monitor należy zasilać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w sieci domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.
- Należy używać właściwą wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnymi standardami.
- Nie należy przeciążać listew zasilających lub przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy trzymać urządzenia w miejscu, gdzie może ono się zamoczyć. Monitora należy ustawić na stabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.
- Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora żadnych obiektów lub wlewać płynów.
- Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami o parametrach prądu zmiennego 100 ~ 240V.
- Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

- W przypadku wystąpienia problemów technicznych z monitorem należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Przed podłączeniem wtyczki zasilania do sieci zasilającej należy zapewnić uziemienie. Podczas odłączania połączenia uziemienia, po wyciągnięciu wtyczki zasilania, należy sprawdzić odłączenie zasilania.

OSTRZEŻENIE

Korzystanie ze słuchawek nausznych i dousznych innych niż określone w niniejszym dokumencie może być przyczyną utraty słuchu spowodowanej nadmiernym ciśnieniem akustycznym.

Dbanie i czyszczenie

- Przed zmianą pozycji monitora zaleca się odłączenie kabli i przewodu zasilającego. Podczas zmiany pozycji monitora należy stosować właściwe techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lub przenoszenia należy chwycić za krawędzie monitora. Nie należy podnosić monitora za podstawę lub za przewód.
- Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyść powierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstką szmatką. Trudniejsze do usunięcia plamy, można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym środku do czyszczenia.
- Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Należy używać środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia ekranów LCD. Nigdy nie należy spryskiwać środkiem czyszczącym bezpośrednio ekranu, ponieważ może on dostać się do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:

- Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowego używania ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby upewnić się, że miganie zniknęło.
- W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie może wystąpić lekkie zróżnicowanie jasności.
- Kilkugodzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodować utrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekran zostanie powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.
- Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie można dłużej pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym. Nie należy naprawiać wyświetlacza samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podręczniku



OSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania.



PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca uszkodzeniu komponentów podczas wykonywania zadania.



WAŻNE: Informacja, którą NALEŻY wziąć pod rozwagę w celu dokończenia zadania.



UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w dokończeniu zadania.

Gdzie można znaleźć więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i oprogramowania, sprawdź następujące źródła.

1. Strony sieci web ASUS

Ogólnoświatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowane informacje o urządzeniach i oprogramowaniu firmy ASUS. Sprawdź http://www.asus.com

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację, która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie są części standardowego opakowania.

1.1 Witamy!

Dziękujemy za zakupienie monitora LCD ASUS®!

Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD ASUS zapewnia wyraźny, szerszy i jasny wyświetlacz, plus funkcje zwiększające doznania podczas oglądania.

Dzięki tym funkcjom, można cieszyć się wygodnymi i wspaniałymi obrazami, jakie zapewnia monitor!

1.2 Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- Monitor LCD
- Podstawa monitora
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- ✓ Karta gwarancyjna
- 1 x Przewód zasilający
- ✓ 1x kabel DP do mini-DP
- 🗸 CD
- ✓ 1 x kabel MHL (opcja)
- ✓ 1x kabel USB (opcja)
- ✓ 1 x kabel DisplayPort (opcja)
- ✓ 1 x kabel HDMI (opcja)



Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ich brak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.

1.3 Podłączanie monitora

W celu podłączenia monitora:

- Połóż wyświetlacz płasko na wyłożonym materiałem stole, zamontuj podstawę zgodnie z rysunkiem i użyj monety do mocnego dokręcenia śruby.
- 2. Włóż zaczep kabla do otworu podstawy i wyreguluj monitor pod najwygodniejszym dla siebie kątem.





1.4 Połączenia kabli

1.4.1 Tył monitora LCD



- 1. Port wejścia prądu zmiennego
- 2. Port USB przesyłania danych
- 3. Port USB pobierania danych
- 4. HDMI-1/MHL
- 5. HDMI-2/MHL
- 6. DisplayPort
- 7. Mini DP
- 8. Gniazdo słuchawek
- 9. Blokada Kensington

1.5 Wprowadzenie do monitora

1.5.1 Używanie przycisku sterowania

Użyj przycisku sterowania z tyłu monitora do regulacji ustawień obrazu.



- 1. U Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania:
 - Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć monitor.
 - Definicje kolorów wskaźnika zasilania zawiera tabela poniżej.

Stan	Opis
Biały	WŁ.
Bursztynowy	Tryb wstrzymania
WYŁ.	WYŁ.

2. GameVisual:

- Naciśnij ten przycisk skrótu w celu przełączenia z sześciu wstępnie ustawionych trybów wideo (Tryb Sceneria, Tryb wyścigów, Tryb kinowy, Tryb RTS/RPG, Tryb FPS i Tryb sRGB) z technologią inteligentnego wideo GameVisual ™.
- 3. **E**GamePlus:
 - Uaktywnij funkcję Celownik lub Timer

- 4. 🔁 Przycisk Wybór wejścia:
 - Użyj ten przycisk skrótu do przełączenia z sygnału wejścia HDMI-1 / MHL, HDMI-2/MHL, Mini-DP lub DisplayPort.
- 5. X Przycisk Zamknij
 - Opuszczanie menu OSD.
- 6. EPrzycisk (5-kierunkowy):
 - Włączanie menu OSD. Uruchamianie wybranego elementu OSD.
 - Zmniejszanie/zwiększanie wartości lub przesuwanie zaznaczenia w górę/w dół/w lewo/w prawo.

2.1 Odłączanie podstawy szybkiego zwalniania (dla montażu ściany VESA)

Podstawa Quick Release tego monitora została zaprojektowana z myślą o montażu ściennym VESA.

Do odłączania podstawy szybkiego zwalniania

- 1. Odłacz kable zasialnia i sygnałowy. Ostrożnie połóż monitor ekranem w dół na czystym stole.
- Użyj śrubokręta do odkręcenia czterech śrub na ramieniu (Rysunek 1), a następnie odłącz ramię/podstawę od monitora (Rysunek 2).
 - Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniem.
 - Podczas odkręcania śrub należy przytrzymać podstawę monitora.

Rysunek 1

Rysunek 2



- Zestaw do montażu ściennego VESA (100 x 100 mm) należy zakupić oddzielnie.
- Należy używać wyłącznie wsporników do montażu na ścianie z certyfikatem UL o minimalnej wadze/obciążeniu 28,8 kg (Wielkość śrub: M4 x 10 mm).

2.2 Regulacja monitora

- Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować monitor pod najbardziej wygodnym kątem.
- Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem podczas zmiany jego kąta nachylenia.
- Kąt nachylenia monitora można regulować w zakresie od +20° do -5°, monitor można też przekręcać w lewo lub w prawo o 60°. Można także regulować wysokość monitora, w zakresie +/- 15cm.



Obracanie monitora

- 1. Unieś monitor do najwyższej pozycji.
- 2. Przechyl monitor pod maksymalnym kątem.
- 3. Obróć monitor w kierunku ruchu wskazówek zegara do wymaganego kąta.





Podczas regulacji kąta widzenia monitor może lekko drgać, jest to normalne.

3.1 Menu OSD (menu ekranowe)

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację



- 1. Naciśnij przycisk MENU, aby uaktywnić menu OSD.
- Naciśnij przyciski ▼ i ▲ w celu przełączenia pomiędzy opcjami w Menu. Po przesunięciu z jednej ikony na drugą, podświetlana jest nazwa opcji.
- 3. W celu wyboru zaznaczonego elementu w menu naciśnij przycisk Center.
- 4. Naciśnij przyciski ▼ i ▲ w celu wyboru wymaganego parametru.
- W celu wykonania zmian, naciśnij przycisk Center, aby przejść do paska suwaka, a następnie użyj przycisków ▼ lub ▲, zgodnie ze wskaźnikami w menu.
- 6. Naciśnij ◀ / ► w celu przesunięcia w menu w lewo/w prawo.

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD

1. GameVisual

Ta funkcja zawiera sześć podfunkcji, które można wybrać według preferencji. Każdy tryb posiada opcję Wyzeruj, która umożliwia zachowanie ustawień lub powrót do trybu ustawień wstępnych.

	т	MG279 ryb wyścigów DisplayPort 2560x1440@60Hz
G GameVisual >	Tryb Sceneria	-
· 🔆 Filtr światła nieb	Tryb wyścigów	>
🛄 Kolor	Tryb kinowy	
🖾 Obraz	Tryb RTS/RPG	
→ Wybór wejścia	Tryb FPS	
🔀 Ustawienia systemu	Tryb sRGB	
★ MyFavorite		

- **Tryb Sceneria**: Jest to najlepszy wybór dla scenerii zdjęć wyświetlanej z technologią inteligentnego wideo GameVisual™.
- **Tryb wyścigów**: Najlepszy wybór do gier wyścigowych z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo GameVisual™.
- **Tryb kinowy**: Najlepszy wybór do oglądania filmów z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo GameVisual™.
- **Tryb RTS/RPG:** Jest to najlepszy wybór do gier strategicznych w czasie rzeczywistym (RTS)/gier fabularnych (RPG) z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo GameVisual™.
- Tryb FPS: Jest to najlepszy wybór do gier typu First Person Shooter (FPS) z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo GameVisual™.
- Tryb sRGB: To najlepszy wybór do przeglądania zdjęć i grafiki z komputerów PC.

- W Tryb wyścigów, użytkownik nie może konfigurować funkcji Nasycenie, Odcień skóry, Ostrość i ASCR nie są konfigurowane przez użytkownika.
- W trybie sRGB funkcje Nasycenie, Temp. barwowa, Odcień skóry, Ostrość, Jasność, Kontrast i ASCR nie są konfigurowane przez użytkownika.

2. Filtr światła nieb

Dostosowywanie poziomu energii światła niebieskiego emitowanego przez podświetlenie LED.

	т	MG279 yb wyścigów DisplayPort 2560x1440@60Hz
G GameVisual	Poziom 0	•
· 🋉 Filtr światła nieb 🛛 🗧	Poziom 1	>
Kolor	Poziom 2	
🖾 Obraz	Poziom 3	
➔ Wybór wejścia	Poziom 4	
🔀 Ustawienia systemu		
★ MyFavorite		

- Poziom 0: Bez zmian.
- Poziom 1~4: Im wyższy poziom, tym większa redukcja światła niebieskiego.

- Gdy ustawienie Filtr światła nieb zostanie uaktywnione, automatycznie zaimportowane zostaną ustawienia domyślne pozycji Tryb wyścigów.
- W przypadku opcji od Poziom 1 do Poziom 3 funkcja Jasność może być konfigurowana przez użytkownika.
- Poziom 4 jest ustawieniem optymalnym. Jest ono zgodne z certyfikatem ograniczonej emisji światła niebieskiego TUV. Użytkownik nie może konfigurować funkcji Jasność.

3. Kolor

Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego koloru obrazu.



- Jasność: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- Kontrast: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- Nasycenie: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- Temp. barwowa: Zawiera trzy wstępnie ustawione tryby kolorów (Zimne, Normalne, Ciepłe) i Tryb Użytkownik.
- Odcień skóry: Zawiera trzy tryby kolorów, obejmujące Czerwonawy, Naturalny i Żółtawy.



W Tryb Użytkownik, użytkownik może konfigurować kolory R (Czerwony), G (Zielony) i B (Niebieski); zakres regulacji wynosi 0 ~ 100.

4. Obraz

Z tej głównej funkcji można regulować parametry Ostrość, Trace Free, Kontrola proporcji, VividPixel, ASCR i FreeSync.

/15US	Тŗ	MG279 yb wyścigów DisplayPort 2560x1440@60Hz
G GameVisual	Ostrość	•
· 🛉 Filtr światła nieb	Trace Free	>
L Kolor	Kontrola proporcji	
🖾 Obraz >	VividPixel	
→ Wybór wejścia	ASCR	
🔀 Ustawienia systemu	FreeSync	
★ MyFavorite		

- Ostrość: Regulacja ostrości obrazu. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- **Trace Free:** Przyspieszenie czasu odpowiedzi poprzez użycie technologii Over Drive. Zakres regulacji wynosi od 0 (wolniejszy) do 100 (szybszy).
- Kontrola proporcji: Regulacja współczynnika proporcji na "Pełny", "4:3", "1:1", "Overscan".
- VividPixel: Technologia ASUS, która zapewnia krystalicznie czyste i szczegółowe wizualizacje, wiernie naśladujące rzeczywistość. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- ASCR: Wybierz WŁ. lub WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć funkcję współczynnika dynamicznego kontrastu.
- FreeSync (tylko DP/Mini-DP): Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania wyświetlania przez źródło grafiki z obsługą FreeSync* w oparciu o typowe szybkości przesyłania klatek dla efektywnej energetycznie, pozbawionej wirtualnych przestojów i charakteryzującej się niskim opóźnieniem aktualizacji wyświetlania.

- Opcja 4:3 jest dostępna tylko w przypadku źródła wejścia w formacie 4:3. Opcja OverScan jest dostępna wyłącznie dla źródła wejścia HDMI.
- Funkcję FreeSync można uaktywnić jedynie w zakresie "35Hz ~ 90Hz".
- Procesory graficzne (GPU) AMD obsługiwane przez funkcję FreeSync: Radeon R9 295X2, R9 290 i karty graficzne R9 285.
- W celu uzyskania minimalnych wymagań dotyczących systemu PC i sterownika dla innych obsługiwanych GPU, należy się skontaktować z producentem GPU.

5. Wybór wejścia

Wybierz źródło wejścia spośród sygnałów wejścia HDMI/MHL-1, HDMI/MHL-2, DisplayPort lub Mini DisplayPort .

	Tr	MG279 vb wyścigów DisplayPort 2560x1440@60Hz
G GameVisual	HDMI/MHL-1	•
· 🛉 Filtr światła nieb	HDMI/MHL-2	>
Kolor	DisplayPort 🗸	
Dbraz	Mini DisplayPort	
🛨 Wybór wejścia >		
🔀 Ustawienia systemu		
★ MyFavorite		

6. Ustawienia systemu

Regulacja konfiguracji systemu.



- GameVisual Demo Mode: Uaktywnienie trybu demo dla funkcji GameVisual.
- Głośność: Regulacja poziomu głośności wyjścia.
- GamePlus: Funkcja GamePlus udostępnia zestaw narzędzi i tworzy lepsze środowisko do gier, dla użytkowników grających w różne rodzaje gier. Funkcja Punkt docelowy jest szczególnie przydatna dla nowych graczy lub początkujących, zainteresowanych grami First Person Shooter (FPS).

W celu uaktywnienia GamePlus:

- Wybierz WŁ., aby przejść do głównego menu GamePlus.
- Naciśnij ▲ i ▼, aby wybrać pomiędzy funkcją Punkt docelowy i Timer.

Menu główne GamePlus	GamePlus-Punkt docelowy	GamePlus - Timer
€⊛ GamePlus	GamePlus	🐼 GamePlus
\odot	۲	30:00
Crosshair	\odot	40:00
	I	50:00
\odot	H C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	60:00
Timer	H Quantum Constraints	90:00
	NEXT AD BACKJEXIT	

- Strumień DisplayPort: Zgodność z kartą graficzną. Wybierz DP 1.1 lub DP 1.2, zgodnie z wersją DP karty graficznej.
- ECO Mode: Uaktywnienie trybu ekologicznego w celu oszczędzania energii.
- Ustawienia OSD: Wyreguluj Czas zakończenia OSD, DDC/CI i Przezroczystość ekranu OSD.
- Język: Wybór języka OSD. Dostępne opcje to: Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Rosyjski, Chiński Tradycyjny, Chiński Uproszczony, Japoński, Perski, Tajski, Indonezyjski, Polski, Turecki, Portugalski, Czeski, Chorwacki, Węgierski, Rumuński i Koreański.
- Więcej: Powrót do następnej strony ustawienia systemu.
- Z powrotem: Powrót do poprzedniej strony ustawienia systemu.
- Blokada klawiszy: Wyłączenie wszystkich funkcji przycisku. Naciśnięcie przycisku na dłużej niż pięć sekund, wyłącza funkcję blokady przycisku.

- Informacje: Wyświetla informacje o monitorze.
- Wskaźnik zasilania: Włączenie/wyłączenie wskaźnika LED zasilania.
- Blokada zasilania: Do wyłączania/włączania przycisku zasilania.
- Ładowanie USB: Włączenie/wyłączenie funkcji ładowania przez USB w trybie oczekiwania.
- Wyzeruj wszystko: Ustaw na "Tak", aby przywrócić domyślny tryb fabryczny wszystkich ustawień.

7. MyFavorite

Załaduj/Zapisz wszystkie ustawienia w monitorze.

MG279 Tryb wyścigów DisplayPort 2560x1440@60Hz		
G GameVisual	Ustawienie 1 🗸 🗸	Załaduj
- 🋉 - Filtr światła nieb	Ustawienie 2	Zapisz
🛄 Kolor	Ustawienie 3	
Obraz	Ustawienie 4	
🛨 Wybór wejścia		
🔀 Ustawienia systemu		
★ MyFavorite <		

3.2 Dane techniczne

Model	MG279Q	
Wielkość panelu	s 27,0" (68,47 cm)	
Maks. rozdzielczość	2560 x 1440	
Jasność (typowy)	350 cd/m ²	
Rzeczywisty współczynnik kontrastu (typowy)	≥1000:1	
Kąt widzenia (CR>10)	178° (w pionie)/178° (w poziomie)	
Kolory wyświetlacza	16,7 M (Prawdziwe 8-bitowe)	
Czas odpowiedzi	4ms (GTG)	
Głośnik satelitarny	2W x 2 stereo	
Wyjście słuchawek	Tak	
Wejście HDMI/MHL	Tak x 2	
Wejście Mini-DP	Tak	
Wejście DisplayPort	Tak	
Hub USB 3.0	Tak (Przesyłanie danych x 1, pobieranie danych x 2)	
Zużycie energii przy włączonym zasilaniu	< 38,7W*	
Kolory obudowy	Czarny	
Tryb oszczędzania energii	< 0,5W	
Tryb wyłączenia zasilania	< 0,5W	
Nachylenie	-5°~+20°	
Obrót (kąt)	+60°~-60°	
Przekręcanie (kąt/kierunek)	90°(zgodnie z ruchem wskazówek zegara)	
Regulacja wysokości (mm)	Tak (0~150mm)	
Montaż na ścianie VESA	Tak (100mm x 100mm)	
Fiz. fizyczne (SxWxG)	625 x 559 x 238 mm	
Fiz. Wymiary bez podstawy (SxWxG)	625 x 368 x 63 mm	
Wymiary opakowania (SxWxG)	753 x 452 x 224 mm	
Masa netto (przybliżona)	7,3 kg	
Masa brutto (przybliżona)	10,5 kg	
Napięcie znamionowe	Prąd zmienny 100~240V (wbudowany zasilacz)	

Uwaga:*W oparciu o standard Energy Star 6.0

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Problem	Możliwe rozwiązanie
WŁĄCZONA dioda LED zasilania	 Naciśnij przycisk ^(J), aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie WŁĄCZENIE. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i do gniazda zasilania. Sprawdź funkcję Wskaźnik zasilania w głównym menu OSD. Wybierz "WŁ." w celu włączenia diody LED zasilania.
Pomarańczowe światło diody LED zasilania i brak obrazu na ekranie	 Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie WŁĄCZENIE. Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza. Podłącz komputer do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.
Obraz na ekranie jest za jasny lub za ciemny	 Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasność przez menu OSD.
Obraz na ekranie drży lub na obrazie wyświetlane są falujące wzory	 Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.
Defekty kolorów na obrazie ekranowym (biały nie wygląda jak biały)	 Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza. Wykonaj polecenie Wyzeruj w menu OSD. Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierz opcję Temp. barwowa w menu OSD.
Brak dźwięku lub słaby dźwięk	 Wyreguluj ustawienia głośności monitora i komputera. Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany i aktywny sterownik karty dźwiękowej komputera.

3.4 Lista obsługiwanego taktowania

Taktowanie obsługiwane przez tryby VESA/IBM (Wejścia HDMI i DisplayPort)

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania	Częstotliwość pozioma
640x350	70Hz	31,469kHz
640x480	60Hz	31,469kHz
640x480	67Hz	35kHz
640x480	75Hz	37,5kHz
720x400	70Hz	31,469kHz
800x600	56Hz	35,156kHz
800x600	60Hz	37,879kHz
800x600	72Hz	48,077kHz
800x600	75Hz	46,875kHz
832x624	75Hz	49,725kHz
848x480	60Hz	31,02kHz
1024x768	60Hz	48,363kHz
1024x768	70Hz	56,476kHz
1024x768	75Hz	60,023kHz
1152x864	75Hz	67,5kHz
1280x720	60Hz	44,772kHz
1280x800	60Hz	49,702kHz
1280x960	60Hz	60kHz
1280x1024	60Hz	63,981kHz
1280x1024	75Hz	79,976kHz
1366x768	60Hz	47,712kHz
1440x900	60Hz	55,935kHz
1440x900	75Hz	49,725kHz
1680x1050	60Hz	65,29kHz
1680x1050	60Hz	64,674kHz
1920x1080	60Hz	67,5kHz
1920x1080	60Hz	66,587kHz

Tryb WQHD

2560x1440	60Hz	88,787kHz
2560x1440 (Wyłącznie dla DP)	120Hz	182,817kHz
2560x1440 (Wyłącznie dla DP)	144Hz	221,97kHz

* HDMI i DisplayPort, niektóre karty graficzne obsługują przez HDMI jedynie transmisję treści o rozdzielczości do 1920 x 1200. A niektóre karty graficzne nie obsługują 1920x1080 100Hz/120Hz. Należy sprawdzić u lokalnego dystrybutora lub sprzedawcy ograniczenia sprzętowe komputera laptop lub desktop.

Obsługiwane taktowanie formatów CEA-861 (wejścia HDMI/ MHL i DisplayPort)

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania	Częstotliwość pozioma
640x480P	59,94 / 60Hz	31,469 / 31,5kHz
720x480P	59,94 / 60Hz	31,469 / 31,5kHz
720x576P	50Hz	31,25kHz
1280x720P	50Hz	37,5kHz
1280x720P	59,94 / 60Hz	44,955 /45kHz
1440x480P	59,94 / 60Hz	31,469 / 31,5kHz
1440x576P	50Hz	31,25kHz
1920x1080P	50Hz	56,25kHz
1920x1080P	59,94 / 60Hz	67,433 / 67,5kHz

* Tryby nie wymienione w tabelach powyżej mogą nie być obsługiwane. Dla uzyskania optymalnej rozdzielczości, zaleca się wybór trybu wymienionego w zamieszczonych powyżej tabelach.