



SJ5000X HD DV 2.0" LCD Screen



Instrukcja obsługi

SJCAN[°] Dziękujemy, że nas wybrałeś!

Wiemy, że jesteś bardzo podekszytowany naszą kamerą sportową, ale prosimy abyś wcześniej poświęcił trochę czasu na zapoznanie się z instrukcją zanim zaczniesz działać. Kamery SJCAM posiadają bardzo wiele funkcji, dlatego zalecamy zapoznanie się z każdą z nich przed użyciem.

Pamiętaj, aby wersja oprogramowania w Twojej kamerze była zawsze aktualna. Udaj się na www.sjcamhd.com/firmware/ aby pobrać najnowszą wersje oprogramowania, co gwarantuje bezproblemowe działanie i użytkowanie kamery.

OSTRZEŻENIE

- 1. Produkt o zaawansowanej konstrukcji, chronić przed upadkiem i stłuczeniem.
- Unikać kontaktu z przedmiotami silnie magnetycznymi, takimi jak magnesy czy silniki elektryczne, a także z silnymi falami radiowymi. Mogą one spowodować awarie kamery oraz zniekształcić obraz i dźwięk.
- 3. Nie narażać produktu na działanie wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.
- 4. Zalecamy używanie markowych kart Micro SD inne mogą działać nieprawidłowo.
- 5. Unikać kontaktu karty Micro SD z przedmiotami silnie magnetycznymi grozi utratą danych.
- 6. W razie przegrzania, dymienia lub niepożądanego zapachu przy ładowaniu, odłącz urządzenie, aby zapobiec ryzyku pożaru.
- 7. Przy ładowaniu, trzymaj urządzenie z dala od dzieci, aby uniknąć wypadku porażenia prądem.
- 8. Trzymać w chłodnym i suchym miejscu.
- Obudowe po każdorazowym użyciu (w szczególności w zasolonych akwenach wodnych) należy dokładnie wypłukać w słodkiej wodzie i wysuszyć.

Uwaga: Specyfikacja produktu może ulec zmianom wraz z rozwojem urządzenia. Należy bazować na rzeczywistym produkcie.

SJC(_)M

ELEMENTY KAMERY



Wyjmowanie kamery z obudowy wodoodpornej



Aby wyjąć kamerę z obudowy, przesuń blokadę (1), w kierunku przedstawionym na ilustracji, a następnie wykonaj kroki (2) oraz (3).

Jeśli obudowa zostanie odblokowana prawidłowo, będzie można otworzyć klapkę oraz wyciągnąć kamerę.

Ładowanie kamery za pomocą przewodu USB



Podłącz wtyczkę USB do ładowarki sieciowej lub portu w komputerze, a następnie wtyczkę Micro-USB do gniazda znajdującego się na boku kamery. Kamera powinna się uruchomić i wyświetlić animację ładowania akumulatora.

Ładowanie akumulatora przy pomocy ładowarki USB



Akumulatory można również ładować przy pomocy opcjonalnej ładowarki USB z dwoma słotami na baterie, Aby wyjąć akumulator z kamery należy przesunąć blokadę w kirunku przedstawionym na ilustracji, a następnie wyciągnąć klapkę. Ładowarka na 2 sloty jest dostępna w regularnej sprzedaży.



Włączanie / Wyłączanie kamery



W celu uruchomienia kamery, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **"MODE**" na przedniej części obudowy. Usłyszysz krótki dzwięk, a po chwili powinno się wyświetli (bogo SJCAM na ekranie. Kamera automatycznie przejdzie do trybu nagrywania.

instalacja karty pamięci



Kartę pamięci należy umieścić w slocie tak jak jest to przedstawione na powyższej ilustracji. Należy ją wsunąć do momentu "kliknięcia".

INFORMACJA: Aby mieć pewność, że nie zostaną utracone żadne dane, kartę pamięci zalecamy wkładać lub wyjmować kiedy kamera jest wyłączona.

Koplowanie danych z kamery na komputer



Wszystkie dane z kamery można skopiować za pośrednictwem przewodu USB podłączając go uprzednio do komputera i wybierając w kamerze tryb "Pamięci masowej". Kamera zostanie wyświetlona jako dodatkowy dysk w komputerze. Nagrania oraz zdjęcia można również skopiować na smartfon za pośrednictwem WiFi oraz Aplikacji SJCAM na Android lub iOS.





MENU IKON - Ekran 1



VIDEO/KLATKA > tryb wykonywania zdjęć lub nagrywania wideo.

INTERWAŁ NAGRYWANIA > Przechodzi w tryb nagrywania w interwale.

POWOLNE RECORDING > Tryb nagrywania w "slow motion".

ODDZIELONEZDJĘCIA(TIMELAPS) > polega na wykonywaniu zdjęć w stosunkowo dużych odstępach czasu, a następnie wyświetlanie ich w przyśpieszonym tempie. W ten sposób procesy trwające w rzeczywistości całymi godzinami, czy nawet dniami można obejrzeć w klikanaście sekund.

BURST > Tryb zdjęć seryjnych szybko następujących po sobie. Można wybrać liczbę zdjęć według preferencji (maksymalnie 10).

DŁUGA EKSPOZYCJA > Możesz wykonywać zdjęcia, ze zwiększonym czasem naświetlania. Przydatna funkcja w bardzo ciemnych scenach.



MENU IKON - Ekran 2



TRYB PODWODNY > Dodaje odcień czerwieni aby wyeliminować potrzebę korzystania z czerwonego filtra podczas nagrywania pod wodą.

TV OUT > Umożliwa wyświetlenie obrazu na telewizorze.

SENSOR RUCHU > Nagrywanie uruchamia się wyłącznie w momencie wykrycia ruchu w obrębie obiektywu.

TRYB SAMOCHODOWY > Po uruchomieniu tego trybu, kamera uruchomi się automatycznie po podaniu napięcia na porcie micro-usb.

ODTWARZANIE > Tryb przeglądania zdjęć oraz odtwarzania nagrań.

USTAWIENIA > Wszystkie ustawienia kamery.

MENU USTAWIEŃ - Ekran 1 z 7

- Qi	Ustawienia	
Ш	Rozdzielczość video) >
P	Nagrywanie ciągłe	>
FOV	FOV	>
WDR	WDR	>
E)0	Gyro Sensor	>
5	Audio	>
		1/7

WSKAZÓWKA: Za pomoc

przycisków GÓRA lub DÓŁ mo esz porusza si po menu. U yj przycisku migawki, aby wybra dan funkcj. Aby wyj z pozycji w menu bez wybierania, naci nij raz przycisk MODE. ROZDIFLICZO > Efektem przej cia do wy szej rozdzielczo ci b dzie wi cej szczegółów w filmie kosztem wielko ci pliku z nagraniem. Ni sza rozdzielczo skutkuje ni sz. jako ci nagrania, ale te ni sz. wielko ci pliku z filmem. Informacja: FPS (klatki na sekund) jest cz. ci opcji rozdzielczo ci włdeo: Im wy szy FPS, tym wi cej klatek zostanie wy wietionych na sekund , co znacz co zwi ksza płynno nagrania, ale te wielko pliku z nagraniem.

SJC(A)M

NAGRYWANIE CLAGEE > Automatycznie zapisuje wideo w małych sekcjach, w zależności od wybranej długości. Gdy nie ma więcej miejsca na karcie pamięci, najstarsze filmy zostaną automatycznie nadpisywane.

FOV > Field Of View / Field Of Vision (znane równie jako "Focal Length") – Zmiana k ta nagrywania kamery.

WDR > Automatycznie dostosowuje zakres jasno ci do warunków otoczenia. Gdy opcja jest wi czona, pomaga to zrównowa y kontrast. Wiele scen nie wymaga opcji WDR, dlatego zalecamy wykorzystanie zgodnie z własnymi preferencjami. Dost pne tylko w trybie Zdj cia.

GYRO SENSOR > Jest to cyfrowa stabilizacja obrazu eleminująca wstrząsy.

AUDIO > Wł cza lub wył cza nagrywanie dźwi ku.

MENU USTAWIEŃ - Ekran 2 z 7

SICAM

<u>i</u>	Ustawienia	_
	Głośność	>
法	Datownik-video	>
Ľ	Zewnętrzny ekran	>
	OSD Mode	>
FILE	Video File Format	>
FILE	Bitrate	>
		2/7

WSKAZÓWKA: Naciśnięcie przycisku "MODE" podczas nagrywania wyzwoli migawkę i wykona szybkie zdjęcie.

WSKAZÓWKA 2: Aby

zwiększyć czas pracy kamery na baterii, zaleca się ustawić możliwie najkrótszy czas podświetlenia ekranu. GŁO NO > Reguluje poziom gło no ci dźwi ku w nagraniach.

DATOWNIK-VIDEO > Funkcja wpisuje w nagraniach widoczn dat oraz czas.

TV OUT > Umożliwa wyświetlenie obrazu na telewizorze.

ZEWNĘTRZNY EKRAN > Przełącza tryby pracy wideo pomiędzy PAL oraz NTSC.

OSD MODE > Gdy jest funkcja włączona, zostanie wyświetlona na ekranie informacja w formie ikon wskazując, jakie funkcje są aktywne, aktualny tryb pracy, czas, liczbę zdjęć, stan baterii itp.

VIDEO FILE FORMAT > Wybierasz format pliku wideo. Do wyboru .MOV lub .MP4. Jeśli nie wiesz, który wybrać zalecamy format .MP4.

BITRATE > opisuje ilość informacji transmitowanej w jednostce czasu poprzez kanał komunikacyjny. Im wyższy Bitrate tym lepsza jakość, a zarazem większy plik.

MENU USTAWIEŃ - Ekran 3 z 7

- Qi	Ustawienia	
	Double File	>
a	PowerOnRecord	>
Ш	Rozdzielczośćaparatu	>
2	Jakość	>
	Kontrast	>
	Contrast	>
	3/	7

WSKAZÓWKA: Długie

naciśnięcie przycisku w górę podczas nagrywania lub kadrowania scen uruchomi powiększenie cyfrowe. Za pomocą przycisków w górę / w dół, można dostosować poziom powiększenia. DOUBLE FILE > Podczas kiedy kamera jest połączona ze smartfonem i ma włączoną powyższą funkcje, będzie zapisywać filmy oraz zdjęcia zarówno na karcie pamięci jak i na urządzeniu mobilnym.

SJC(A)M

POWERONRECORD > Nagrywanie uruchamia się zaraz po włączeniu kamery.

ROZDIILLCZO APARATU > Zmiana rozmiaru zdj , które b d rejestrowane. Oczywł cie, im wi kszy rozmiar tym bardziej szczegółowe zdj cia, kosztem rozmiaru pliku. Dost pne tylko w trybie wykonywania Zdj .

JAKOŚĆ > Okre la jako kompresji obrazu wyj ciowego. Im wy sza warto tym wi ksza kompresja, a co za tym idzie, ni sza jako zdj .

KONTRAST > Zmiana ustawienia kontrastu sprawi, e obrazy b d mniej lub bardziej wyostrzone, zalecamy ustawi zgodnie z własnymi preferencjami.

MENU USTAWIEŃ - Ekran 4 z 7

- Qi	Ustawienia	_
NR	Noise reduction	>
AWB	Balans bieli	>
8	Tryb barwy	>
ISO	ISO	>
12	Ekspozycja	>
RAII	RAW	>
		4/7

NOISE REDUCTION > Zmniejsza ilość szumu wizualnego poprzez usunięcie ziarnistości obrazu lub filmu, ale może spowodować utratę niektórych szczegółów.

SJC(A)M

EKSPOŻYCJA > Zmiana EV kompensuje ilość światła, która nie prześwietla sceny. Można zmienić tę wartość na niższe ustawienie, jeśli scena jest zbyt jasna lub za ciemna.

BALANS BIELI > Regulacja temperatury barwowej zdj cia / nagrania w celu kompensacji o wietlenia z otoczenia.

TRYB BARWY > Do wyboru dostaniesz 5 predefinicovanych opcji: normalne, B&W (czarno-białe), retro (aka: sepia), depły (niewielki odde czerwonego) i zimny (lekko niebieskawy odde).

ISO > Regulacja czujnika włatła. Wybierz Auto w kamerze, je li nie jeste zaznajomiony z tym ustawieniem. W zale no ci od warunkówo wietleniowych, nale y wybiera mo liwie najni szy poziom ISO, poniewa wy sze warto ci zwi kszaj ziamisto nagra oraz zdj . Regulacja wzale no ci od preferencji.

RAW > Format RAW charakteryzuje się dużym zakresem tonalnym, brakiem kompresji stratnej i zawiera zazwyczaj 12 lub 14 bitów na piksel (w odróżnieniu od 8-bitowych plików JPEG). Plik w formacie RAW uważa się za cyfrowy odpowiednik negatywu, a jego konwersję za wywoływanie. W odróżnieniu od zapisu w formacie JPEG albo TIFF, plik RAW nie zawiera bowiem obrazu przetworzonego (wywołanego) przez oprogramowanie aparatu, lecz "surowe" (ang. raw) dane z matrycy światłoczułej.

MENU USTAWIEŃ - Ekran 5 z 7

Setup

	Distortion Correction	>
\otimes	Numerrejestracyjny	>
Ŀ	Ustawieniadatyiczas	>
\bigcirc	Automatyczne wyłąc	>
5	Dzwięk przycisków	>
\otimes	Ustawienia lampy	>
	5/	7

WSKAZÓWKA: Odczytanie aktualnego satusu pracy jest bardzo proste. Podczas nagrywania przednia dioda w kolorze niebieskim zaczyna mruga , natomiast w trybie u pienia wied włattem d głym.

WSKAZÓWKA 2: Kiedy druga dioda mruga podwójnie na zielono oznacza to, e moduł WIFi nie jest podł czony. Je li kamera poł czy si z WIFi prawidłowo, wtedy dioda mruga pojedynczo. DISORTION CORRECTION > Z racji tego, że kamera posiada bardzo duży kąt widzenia, powstają zniekształcenia obrazu w postaci wybrzuszeń czy efektu "rybiego oka". Uruchomienie tej funkcji cyfrowo niweluje taki efekt.

SJC(A)M

NUMERREJESTRACYJNY > Wyświetla zaprogramowany numer rejestracji w dolnej części filmu. Przydaje się, gdy kamera jest zamontowana jako rejestrator samochodowy.

USTAWIENIA DATY I CZASU > Ustawienie czasu oraz daty w kamerze.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE > Automatycznie wyłącza kamerę w żądanym czasie. Działa tylko wtedy, gdy aparat znajduje się w trybie czuwania, a nie nagrywania.

DŹWIĘK PRZYCISKÓW > Włącza lub wyłącza dźwięki przycisków.

USTAWIENIALAMPY > Jest to ustawienie, które włącza i wyłącza diody LED znajdujące się na kamerze. Wartość 3 uruchamia wszystkie diody, wartość 2 uruchamia diody z przodu oraz z tyłu, wartość 1 uruchamia diodę z tyłu, wartość 0 wyłącza wszystkie.

MENU USTAWIEŃ - Ekran 6 z 7

$\langle \hat{Q} \rangle$	Ustawienia	
Ċ	Podgląd video	>
Hz	Częstotliwość	>
	Obrót obrazu o 180°	>
L000	LOGO Watermark	>
(JD)	Język	>
\otimes	WIFI SSID	>
	6	/7

PODGLĄD VIDEO > Ustawia czas podświetlenia ekranu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ > Są to ustawienia, które wynikają między innymi z różnego standardu napięcia elektrycznego. W Europie używa się napięcia 50Hz, natomiast w Ameryce Północnej 60Hz. Właśnie dlatego w przypadku korzystania z niewłaściwego formatu, obraz przy sztucznym świetle elektrycznym może migać.

SJC(A)M

LOGO WATERMARK > Dodaje logo SJCAM do nagrania w dolnym, prawym rogu.

WIFI SSID > Zmienia nazwe sieci WiFi kamery.

JĘZYK > Zmienia język oprogramowania kamery.

MENU USTAWIEŃ - Ekran 7 z 7

<u>(</u>)	Setup	
\otimes	WIFI Password	>
Ш	Usuń nagrania/pliki	>
	Format	>
*	Ustawienia fabryczne	>
V.1.0	Dane kamery	>
	7/	7

WIFI PASSWORD > Zmienia hasło do sieci WiFi kamery.

USUŃ NAGRANIA/PLIKI > Umożliwia usuwanie wybranego zdjęcia lub nagrania.

FORMAT > Całkowicie czyści kartę pamięci formatując ją do systemu FAT32.

USTAWIENIA FABRYCZNE > Przywraca wszystkie ustawienia kamery do pocz tkowych.

DANE KAMERY > Wyświetla model kamery oraz zainstalowaną wersję oprogramowania. Najnowsze oprogramowanie jest zawsze dostępne na stronie producenta. Sprawdź na www.support.sjcamhd.com

SJC(A)M

Akcesoria występujące w zestawie



Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od prezentowanych ilustracji. Pakiety akcesoriów mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

UWAGA: Dokonywanie na karcie gwarancyjnej poprawek utratę praw gwarancyjnych. przez osoby nieupoważnione może spowodować

- 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176).
 - Uprawnienia i obowiązki z tytułu gwarancji określa ustawa z dnia konsumenckiej.

- - Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień przypadku karta gwarancyjna jest nieważna. kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową -

 - zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży
- Data sprzedaży, typ urządzenia i numer seryjny urządzenia muszą być umieszczone na Karcie Gwarancyjnej. W przeciwnym W przeciwnym przypadku reklamacja może zostać oddalona.
- do serwisu z pełnym wyposażeniem w oryginalnym pudełku.

 - Do naprawy gwarancyjnej sprzęt powinien być dostarczony
- gwarancyjną w punkcie, w którym zostało nabyte.

- samowolnych napraw lub przeróbek.

 - Reklamowane urządzenie należy przedłożyć wraz z ważną kartą

- - Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w wyniku
- producent ani sprzedawca nie odpowiada.
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń wynikających z
- przechowywania urządzenia lub zdarzeń losowych, za które

- - - będą usunięte przez udzielającego gwarancji.

urządzenia.

Ujawnione w tym okresie wady materiałowe lub wady wykonania Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży Gwarantem jest firma Kamaks Sp. z o.o. w Kamionkach Gwarancja jest ważna na terenie Polski. Warunki gwarancji:

e-mail: contac@sempler.pl ul. Cynamonowa 22 62-023 Kamionki Kamaks Sp. z o.c Importer

SJCM

e-mail: serwis@sempler.pl Adresy serwisów: 61-251 Poznań, os. Orta Białego 3 tel. 668 776 248 / 600 542 126



Karta gwarancvina:

i kui ku girururuyji ku.	wypełnia sprzedawca
nazwa lowaru:	
numer seryjny;	
data sprzedaży:	
pierzęć skiepu i podpis sprzedawoy:	

-
-
•
-
_
_
-
~
_
_
_
_
M .
140
-
-
_
~
-
-
_
•••

opis naprawy i pieczęć zakładu usługowego:	data odbioru:	data zgłoszenia:



Pobierz aplikację mobilną



www.sjcampolska.pl



OFICJALNY DYSTRYBUTOR: Kamaks Sp. z o.o. os. Orła Białego 3 61-251 Poznań

Znajdziesz nas na



Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Siektyma zbióła dodadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz uch przetwaranie przyczynia jed o ochrony ródowiska, obnia z przedstawanie się szkodliwych usłanaj do atmosfery oraz wod powierzchniowych.

Zgodnie z Art. 22 ust. 11 z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektroniczmym[Dz U. 180 poz. 1495], nie wolno umieszczać wyrczuck, magazynować wrze z Innymi odpadami. Niebezpieczne zwajątić zwaret w sprzeje elektrycznym w ielektroniczmy wykazują bardzo niekorzystne oddziaływane na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzął bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ kriwionstry i wewytrztw, a ddatkowo powódują lie reakcje alergiczne.