GARETT
ELECTRONICS

www.garett.pl

Smart Watch
Garett Kids

Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi. W zależności od danej partii Smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić od funkcji opisanych w instrukcji

1. Informacje ogólne o produkcie

Produkt ten to inteligentny produkt dla dzieci, odznaczający się:

1. Różnorodnymi kolorowymi cyferblatami
2. Funkcjami kontroli stanu zdrowia (krokomierz, przypominacz o pozycji siedzącej)
3. Kontrolą snu
4. Kalendarzem
5. Budzikiem
6. Stoperem
7. Grami
8. Planem zajęć

2. Opis układu przycisków



1. M (Enter): Wybór
2. C (Anuluj): Powrót do poprzedniego menu
3. Gniazdo Micro USB: Podłączenie ładowania (ładowarka/ komputer)
4. Głośnik
5. Przycisk dolny: Przejście do następnego wpisu
6. Przycisk górny: Przejście do poprzedniego wpisu
7. Przycisk kasowania: Ponowne uruchomienie
8. Ekran ciekłokrystaliczny o przekątnej półtora cala

3. Cechy produktu

1. Funkcje kontroli stanu zdrowia (krokomierz, układ przypominania o pozycji siedzącej, kontrola snu)



(1-1) Krokomierz:
1) Może rejestrować dane o chodzie przez siedem dni. Dzięki temu łatwo będzie wyregulować sobie plan ćwiczeń
2) Możliwość wprowadzenia wzrostu, wagi i długości kroku, aby dane były jeszcze bardziej dokładne
3) Pokazuje łączną liczbę kroków, odległość i spalone kalorie od uruchomienia krokomierza
4) Po uruchomieniu automatycznego zliczania, informacje o

pokonanym dystansie rejestrowane będą każdego dnia.
(1-2) Przypomnienie o pozycji siedzącej
Funkcję przypomnienia o pozycji siedzącej można włączyć bądź wyłączyć. Aktywna jest tylko pomiędzy 7.00 a 17.00, bez względu na ustawienie. Jeśli przez dłuższy czas nie będziemy chodzić, funkcja ta pojawi się na ekranie i odtworzy muzyczkę.

(1-3) Kontrola snu
Możliwość ustawienia czasu snu i pobudki. Układ kontroli snu rejestruje ruch wykonywany podczas snu i powiadomi cię o jakości Twojego snu.

2. Kalendarz

Kalendarz, w którym można ustawić datę i odnośne święta. Datę można ustawić pomiędzy 1901 a 2099.



3. Ustawienia

Ustawienia obejmują:
- interfejs zegara
- czas systemowy
- kontrolę głośności

- ustawienia ekranu
- ustawienia snu
- wybór języka

(3-1) Interfejs zegara
Wybrać można spośród 53 cyferblatów, w tym zegary cyfrowe i wskazówkowe

(3-2) Czas systemowy
Ustawienia bieżącej daty i godziny

(3-3) Kontrola głośności

Wyreguluj głośność oraz głośność alarmów za pomocą przycisków górnego i dolnego

(3-4) Ustawienia ekranu
Za pomocą przycisków górnego i dolnego wyreguluj jasność ekranu.

(3-5) Ustawienia snu:
Zakres czasu drzemki ustawić można pomiędzy 10 sekund a trzema minutami, bądź też brak drzemki.

(3-6) Język:
Jako język systemowy wybrać można chiński lub angielski

4. Alarm

Istnieją trzy alarmy. Można ustawić czas budzika i dni, w które będzie powtarzany. Podczas budzenia wybrać można w okienku wyłączenie budzika lub dziesięciominutową drzemkę.

5. Stoper

Naciśnij przycisk 'Start' aby uruchomić stoper. Za pomocą przycisku 'Record' można zarejestrować czas. Jednocześnie zapisać i wyświetlić można tylko trzy zapisane wartości.

6. Gry

Zegarek posiada dziesięć ciekawych gier.



Aircraft War

Guess Cup

Play Bubble

Crazy Rocket Bird



Shooting master

Hit the bottle



Frogger

Table tennis

7. Plan lekcji

Dla każdego dnia roboczego ustawić też można plan lekcji. Można ustawić dziewiętnaście rodzajów zajęć.
Zajęcia językowe, matematyka, chemia, informatyka, sztuka, społeczeństwo, sport, muzyka, sztuka, rozwój, spotkanie klasowe, zajęcia praktyczne, język angielski, nauka, fizyka, biologia, polityka, historia, geografia.

8. Zegar głosowy

Głosowa informacja o czasie

Wbudowana bateria litowa może być ładowana za pomocą ładowarki 5 V

Informacja o baterii
- nie demontować, ściskać ani uderzać baterii
- nie wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur lub źródeł ciepła
- chronić baterię przed wilgocią

Rozwiązywanie najczęstszych problemów

Nie można włączyć
za krótki czas wciskania włącznika, należy wciskać włącznik przez co najmniej 3 sekundy.

Za słaba bateria
należy naładować urządzenie

Automatycznie się wyłącza
słaba bateria, należy naładować zegarek.

Zbyt krótki czas działania
bateria nie jest w pełni naładowana, należy naładować baterię do pełna (ładowanie zajmie co najmniej 2 godziny)

Nie można naładować
po kilku latach żywotność baterii się zmniejszy. Należy sprawdzić, czy bateria działa. Zmienić ładowarkę, jeżeli obecna nie działa.
Należy sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do gniazda USB. Jeżeli nie, należy ponownie go podłączyć.

www.garett.pl

Znajdź nas na facebook®

facebook.com/garettpl