N'OVEEN

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI



CERAMIC HEATER / GRZEJNIK CERAMICZNY

PTC07

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją wraz z gwarancją, paragonem oraz, jeśli to możliwe, pudełkiem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innym osobom, prosimy o przekazanie im również instrukcji obsługi.
1. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
2. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
3. **OSTRZEŻENIE**: Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, należy przechowywać wszystkie elementy opakowania (torby plastikowe, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.
4. Uszkodzony przewód zasilający musi zostać naprawiony przez autoryzowanego serwisanta.
5. Nigdy nie ciągnij za przewód podczas odłączania.
6. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką ani jeśli nie działa ono prawidłowo.
7. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
8. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
9. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania.
10. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
11. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
12. **OSTRZEŻENIE**: Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia.

• **OSTRZEŻENIE**: Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj grzejnika. Zakaz przykrywania grzejnika jest oznaczony ikoną z przodu grzejnika.
• Dzieci poniżej 3 lat powinny przebywać w pobliżu, chyba że są pod stałym nadzorem.
• Dzieci w wieku od 3 lat do poniżej 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przeznaczonej do tego celu pozycji roboczej, pod nadzorem lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 lat do poniżej 8 lat nie mogą podłączać, regulować ani czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
• **UWAGA**: Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzać i spowodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób wrażliwych.
• Urządzenia nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
• Nie należy umieszczać używanego grzejnika w pobliżu zasłon, mebli, boazerii ani materiałów łatwopalnych, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem ciepła.
• Nie należy używać grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
• Nie należy używać grzejnika z programatorem, timerem ani żadnym innym urządzeniem automatycznie włączającym grzejnik, ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli grzejnik jest przykryty lub nieprawidłowo umieszczony.
• Nie używać urządzenia w atmosferze łatwopalnej (np. w pobliżu gazów palnych lub puszek z aerozolami)! Zagrożenie wybuchem i pożarem!
• Zachować odpowiednią ilość miejsca wokół grzejnika. Bezpieczna przestrzeń to 100 cm z przodu i z boków oraz 100 cm u góry.

BEZPIECZNE USTAWIENIE

1. Grzejnika nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
2. Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych: woda i prąd elektryczny stanowią niebezpieczne połączenie! Nie używać grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica ani basenu. Należy upewnić się, że urządzenie nie wpadnie do wody (wanna, umywalka, kabina prysznicowa itp.).
3. Przed użyciem należy również zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
4. Nie używać grzejnika na dywanach o bardzo długim włosiu!
5. Nie używać grzejnika w pozycji pionowej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przełącznik i pokrętło termostatu umożliwiają wybór następujących funkcji:

Przełącznik (B):
- 0 : WYŁ. Zarówno wentylator, jak i dwa elementy grzewcze są wyłączone.
- : „Chłodne powietrze". Włączony jest tylko wentylator.
- • : „Ciepłe powietrze" do stopniowego nagrzewania. Pozycja ECO (1000 W): wentylator i jeden z elementów grzejnych są włączone.
- •• : „Gorące powietrze" do szybkiego nagrzewania. Pełna moc (2000 W): wentylator i dwa elementy grzejne są włączone.

Pokrętło termostatu (A):
Za pomocą pokrętła termostatu można ustawić stałą temperaturę w pomieszczeniu. Po ustawieniu przełącznika w pozycji lub , grzejnik włączy się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej temperatury. Po osiągnięciu ustawionej temperatury, przełącznik wyłączy się. Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uzyskać wyższą temperaturę, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać niższą temperaturę. Termostat można regulować podczas użytkowania.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
Aby zapobiec uszkodzeniom i ryzyku przegrzania, wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem odcina zasilanie, gdy tylko elementy grzejne staną się zbyt gorące.

KONSERWACJA
- Przed podjęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Urządzenie nie wymaga szczególnej konserwacji. Do czyszczenia zaleca się użycie miękkiej, wilgotnej szmatki i neutralnego detergentu. Nie należy używać szorstkich ściereczek ani narzędzi, które mogłyby wpłynąć na wygląd zewnętrzny urządzenia. Należy sprawdzić, czy części wystawione na działanie promieni cieplnych oraz otwory wentylacyjne są wolne od kurzu i brudu.
- W przypadku awarii i/lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy odłączyć je od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Zawsze należy używać oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i spowodować utratę gwarancji.

WEEE/RoHS
Aby zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko, prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektrycznych i baterii.

Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kosza na kółkach – nie wolno go wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

PRODUCENT:
COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtegroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl

NAZWA I MODEL	NUMER FABRYCZNY

DATA SPRZEDAŻY	PODPIS I PIECZĄTKA SPRZEDAWCY

LP	DATA PRZYJĘCIA DO NAPRAWY	OPIS NAP RAWY	PIECZĄTKA/PODPIS

WARUNKI GWARANCJI

1.Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno, Tel: 14 68 49 418 nazywana w dalszej części gwarancji Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem.

2.Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką N'OVEEN zakupionych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.

4. Okres gwarancji wynosi 30 miesięcy od daty zakupu sprzętu w przypadku zakupu na osobę fizyczna. Zakup produktu w ramach firmy objęty jest 12 miesięczną gwarancją

5.W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.

6.Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.

7.Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:

- dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
- nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
- datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
-dokładny opis uszkodzenia, wady.
- podpis i pieczątkę sprzedawcy.

8.Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.

9.Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu

10.Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcja Obsługi,
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
-używania urządzeń w celach komercyjnych,
-zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
-uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
-uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
-kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.

11.Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.

12.Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

13.Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
-jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
-jeżeli Autoryzowany Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.

14.W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

15.Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

PRODUCENT:
COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,
TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.
www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

N'OVEEN

TO FIND OUT MORE
VISIT OUR WEBSITE



ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ