ATTACK SHARK

R85 HE

R85 HE RGB MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

English ····· 01–04
Deutsch ····· 05–08
Italiano ····· 09–12
Français ····· 13–16
Español ····· 17–20
Русский ····· 21–24
日本語 ····· 25–28
中文 ····· 29–32
한국어 ····· 33
Čeština ····· 34
nederlands ····· 35
Svenska ····· 36
Greiska ····· 37
Polski ····· 38
Magyar ····· 39
Dansk ····· 40
العربية ····· 41

English

Thank you very much for choosing our Product ATTACK SHARK. We hope it brings you a fresh experience and a new way of operation. At the same time, we look forward to receiving your valuable feedback on our product. We will continue to provide you with superior products and services.

This guide will help you get started with your R85 HE RGB keyboard. Be sure to read through the text and avoid skipping too much. You'll thank yourself later.

Quick Start Guide:

Indicator Light/Switch Button Description		
① Caps indicator light	Press the Caps Lock key to turn on uppercase mode with a steady white light. Press it again to turn off the light and switch back to lowercase mode	
② WIN indicator light	Pressing the WIN key (on the Windows keys with a steady white light. Pressing again turns off the light to lowercase mode.	
③ System Switch Key	MAC System Mode Switching	FN+A
	WIN System Mode Switching	FN+S

Compatible Systems:

Compatible with Windows and macOS operating systems.

Sleep:

Wired mode follows the computer's sleep state.

Connection Mode:

Wired Mode Installation Steps and Usage:

The keyboard can also be connected to a computer using the included Type-C cable. It connects to the computer via a USB wired connection.

Lighting Switch Combination Key:

FN+"S"	Lighting Effect Cycle: 19 lighting effects cycle sequentially. Default Effect: Go with the Flow
FN+"8"↑	Light brightness increased (five levels, factory default is level five). At maximum brightness, the backlight flashes three times to indicate.
FN+"8"↓	Light intensity reduced (five levels). At the limit, the backlight flashes three times to indicate.
FN+"9"↑	Backlight Speed ↑, At maximum speed, the backlight flashes three times to indicate
FN+"9"↓	Main backlight speed ↓, indicating three flashes at maximum speed.
FN+"Enter"	Main Backlight Color Cycle (Sequence: Rainbow, Red, Orange, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple, White)
FN+"]"	Turn off the lights/Turn on the lights
FN+"C"	Light-flow LED strip, 6 lighting effects cycling sequentially, default effect: light wave

FN+"Z"	LED Strip Brightness Adjustment (Five-level cycle, factory default: Level 5)
FN+"X"	LED Strip Speed Adjustment (Five-speed cycle, factory default: third speed)
FN+"V"	Ambient Light Color Adjustment (Sequence: RGB Red Orange Yellow Green Cyan Blue Violet White RGB)
FN+"ESC"	Press and hold the button for 3 seconds until the keyboard lights flash three times to clear the lighting effects and restore factory settings (reset to default lighting effects).

Multimedia Key Combination:

Key combination	WIN System	Mac System
FN+F1	Screen Brightness↓	Screen Brightness↓
FN+F2	Screen Brightness↑	Screen Brightness↑
FN+F3	Return to desktop(Win+D)	Return to desktop(Ctrl+UP)
FN+F4	Application List(Win+Tab)	Application List(Command+Tab)
FN+F5	Emoji(WIN+、)	Emoji(Control+command+Spacebar)
FN+F6	Screenshot(Pri Sc)	Screenshot(Command+Shift+Control+5)
FN+F7	Previous Song	Previous Song
FN+F8	Play/Pause	Play/Pause
FN+F9	Next Song	Next Song
FN+F10	Mute	Mute
FN+F11	Volume -	Volume -
FN+F12	Volume +	Volume +

Knob Turn clockwise	Volume increased
Knob Down-word rotation	Volume reduced
Knob Press	Mute

Notes:

- Do not immerse the keyboard in liquids or splash liquids onto it.
- Do not use the keyboard in high-temperature or High-humidity environments.
- Do not expose the keyboard to open flames.
- Do not strike the keyboard with excessive force.
- Do not disassemble the keyboard.

List:

1. R85 HE Keyboard x1 2. TYPE-C Cable x1 3. DIY tool x1
4. Instruction Manual x1 5. Keyboard Ribbon x1

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser ATTACK SHARK P produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen eine völlig neue Betriebserfahrung und Zufriedenheit bringt. In der Zwischenzeit freuen wir uns auf Ihr wertvolles Feedback, denn wir sind bestrebt, Ihnen stets Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität zu bieten.

Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei den ersten Schritten mit Ihrer R85 HE RGB-Tastatur. Bitte lesen Sie den Text sorgfältig durch und überspringen Sie nicht zu viele Abschnitte. Sie werden es nicht bereuen.

快速上手指南:

Anzeigeleuchten/Schalter-Legende	
① Caps-Anzeige	Drücken Sie die Caps Lock-Taste, um den Großschreibmodus zu aktivieren, dann leuchtet das weiße Licht dauerhaft. Drücken Sie sie erneut, um das Licht zu deaktivieren und zum Kleinschreibmodus zurückzukehren. Drücken Sie die Taste WIN, um den Großschreibmodus zu aktivieren, dann leuchtet das weiße Licht dauerhaft. Drücken Sie erneut, um den Modus zu deaktivieren und zum Kleinschreibmodus zurückzukehren.
② WIN Anzeige	Drücken Sie die Taste WIN (auf Tastaturen mit weißem Licht), um den Modus zu aktivieren, dann leuchtet das weiße Licht dauerhaft. Drücken Sie erneut, um den Modus zu deaktivieren und zum Kleinschreibmodus zurückzukehren.
③ Systemumschaltsteuerung	MAC-Systemmodus-Umschaltung	FN+A
	WIN-Systemmodus-Umschaltung	FN+S

Kompatible Systeme:

Kompatibel mit Windows- und macOS-Betriebssystemen

Ruhig:

Der kabelgebundene Modus folgt dem Ruhezustand des Computers.

Verbindungsmodus:

Installation und Verwendung im kabelgebundenen Modus:

Die Tastatur kann auch über das mitgelieferte Typ-C-Kabel an einen Computer angeschlossen werden; sie wird über eine USB-Kabelverbindung mit dem Computer verbunden.

Kombinationsschlüssel für Lichtschalter:

FN+"S"	Lichteffekt-Zyklus, 19 Lichteffekte, die nacheinander durchlaufen werden. Standard-Lichteffekt: Mit dem Fluss gehen.
FN+"8"↑	Die Lichtintensität wurde erhöht (fünf Stufen, werksseitige Voreinstellung: Stufe fünf). Bei maximaler Helligkeit blinkt die Hintergrundbeleuchtung dreimal, um dies anzuzeigen.
FN+"8"↓	Die Lichtintensität wurde reduziert (fünf Stufen), sobald die Mindestintensität erreicht ist, blinkt die Hintergrundbeleuchtung dreimal blinkt, um dies anzuzeigen.
FN+"9"↑	Hauptfarbe Hintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit ↑, zeigt drei Blitze bei maximaler Geschwindigkeit an.
FN+"9"↓	Hauptfarbe Hintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit ↓, zeigt drei Blitze bei maximaler Intensität an.
FN+"Enter"	Hauptfarbe Hintergrundbeleuchtungsfarbzyklus (Reihenfolge: mehrfarbig, rot, orange, gelb, grün, cyan, blau, violett, weiß)
FN+"]"	Licht ausschalten/Licht einschalten
FN+"C"	Fließender Lichtstreifen, 6 Lichteffekte, die nacheinander durchlaufen werden, Standardeffekt: Lichtwelle

FN+"Z"	Helligkeitseinstellung des Lichtstreifens (Fünfstufiger Zyklus, werksseitige Standardeinstellung ist die dritte Geschwindigkeitsstufe).
FN+"X"	Geschwindigkeitseinstellung des LED-Streifens (fünf Geschwindigkeitsstufen, werksseitige Standardeinstellung ist die dritte Geschwindigkeitsstufe)
FN+"V"	Farbanpassung der Umgebungslichtbeleuchtung (Reihenfolge: RGB Rot Orange Gelb Grün Cyan Blau Violett Weiß RGB)
FN+"ESC"	Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Tastatur dreimal aufblinkt, um die Lichteffekte zu löschen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen (Zurücksetzen auf die Standard-Lichteffekte)

Multimedia-Tastenkombinationen:

Tastenkombination	Win-Betriebssystem	Mac-Betriebssystem
FN+F1	Bildschirmhelligkeit-	Bildschirmhelligkeit-
FN+F2	Bildschirmhelligkeit+	Bildschirmhelligkeit+
FN+F3	Zurück zum Desktop(Win+D)	Zurück zum Desktop(Ctrl+UP)
FN+F4	Anwendungsliste(Win+Tab)	Anwendungsliste (Command+Tab)
FN+F5	Emoji(WIN+、)	Emoji(Control+command+Leertaste)
FN+F6	Screenshot(Prt Sc)	Screenshot (Command+Shift+Control+5)
FN+F7	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
FN+F8	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Titel	Nächster Titel
FN+F10	Still	Still
FN+F11	Volumen-	Volumen-
FN+F12	Volumen+	Volumen+

Kopf-an-Kopf-Jagdram deckung	Volumensteigerung
Knopf nach unten Rotation	Volumen reduziert
Knopfdruck	Still

Wichtige Hinweise:

- Tauchen Sie die Tastatur nicht in Flüssigkeiten ein und spritzen Sie keine Flüssigkeiten darauf.
- Verwenden Sie die Tastatur nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Setzen Sie die Tastatur keiner direkten Flamme aus.
- Vermeiden Sie es, mit Gewalt auf die Tastatur zu schlagen.
- Das Zerlegen von Tastaturen ist verboten.

Inhaltsverzeichnis:

1. R85 HE-Tastatur x1 2. Typ-C-Kabel x1 3. DIY-Werkzeugsatz x1
4. Benutzerhandbuch x1 5. Tastaturband x1

Italiano

Grazie mille per aver acquistato il nostro Prodotto ATTACK SHARK. Ci auguriamo che vi offra un'esperienza innovativa e un nuovo modo di operare. Allo stesso tempo, saremo lieti di ricevere il vostro prezioso feedback sul nostro prodotto e continueremo a fornirvi prodotti e servizi di qualità superiore.

Questa guida ti aiuterà a muovere i primi passi con la tua tastiera R85 HE RGB. Assicurati di leggere attentamente il testo ed evita di saltare troppe parti. Ne sarai felice.

Guida rapida:

Spie luminose/Spiegazione dei tasti dell'interruttore	
① Spia luminosa Caps	Premere il tasto Caps Lock per attivare la modalità maiuscola, indicata da una luce bianca fissa. Premere nuovamente per spegnere la luce e tornare alla modalità minuscola. A quel punto la luce lampeggia..
② Spia luminosa WIN	Quando si preme la combinazione di tasti FN+WIN per passare il mito Windows, la luce bianca rimane accesa in modo fisso. Premendolo nuovamente, la luce si spegne, indicando che il mito è stato disattivato.
③ Tasto di commutazione sistema	Commutazione modalità sistema MAC	FN+A
	Commutazione modalità sistema WIN	FN+S

Sistemi compatibili:

Compatibile con i sistemi operativi Windows e macOS

Dormiente:

La modalità cablata segue lo stato di sospensione del computer.

Modalità di connessione:

Procedura di installazione e utilizzo in modalità cablata:

La tastiera può anche essere collegata a un computer utilizzando il cavo Type-C in dotazione; si collega al computer tramite una connessione cablata USB.

Chiave combinata per interruttore luce:

FN+"S"	Ciclo di effetti luminosi, 19 effetti luminosi che si susseguono in sequenza. Effetto luminoso predefinito: Segui il flusso
FN+"8"↑	L'intensità luminosa è aumentata (cinque livelli, impostazione predefinita di fabbrica impostata sul livello cinque). Alla massima intensità, la retroilluminazione lampeggia tre volte per segnalarlo.
FN+"8"↓	Intensità luminosa ridotta (cinque livelli), con la retroilluminazione che lampeggia tre volte all'impostazione minima per indicare
FN+"9"↑	Velocità principale della retroilluminazione ↑, che indica tre lampeggi alla massima velocità
FN+"9"↓	Velocità principale della retroilluminazione ↓, che indica tre lampeggi alla massima intensità.
FN+"Enter"	Ciclo dei colori della retroilluminazione primaria (sequenza: multicolore, rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, viola, bianco)
FN+"]"	Spegnere le luci/Accendere le luci
FN+"C"	Striscia LED a flusso luminoso leggero, con sei effetti luminosi che si susseguono in sequenza. Effetto predefinito: onda luminosa.

FN+"Z"	Regolazione della luminosità della striscia luminosa (cinque livelli, impostazione predefinita di fabbrica impostata sul livello cinque).
FN+"X"	Regolazione della velocità della striscia LED (cinque velocità, impostazione predefinita di fabbrica alla terza velocità)
FN+"V"	Regolazione del colore dell'illuminazione ambientale (sequenza: RGB rosso arancione giallo verde ciano blu viola RGB bianco)
FN+"ESC"	Tenere premuto il pulsante per 3 secondi fino a quando le luci della tastiera lampeggiano tre volte per cancellare gli effetti luminosi e ripristinare le impostazioni di fabbrica (ripristino degli effetti luminosi predefiniti).

Combinazione di tasti multimediali:

Combinazioni di tasti	Sistema operativo Win	Sistema operativo Mac
FN+F1	Luminosità dello schermo-	Luminosità dello schermo-
FN+F2	Luminosità dello schermo+	Luminosità dello schermo+
FN+F3	Torna al desktop(Win+D)	Torna al desktop(Ctrl+UP)
FN+F4	Elenco delle applicazioni (Win+Tab)	Elenco delle applicazioni (Command+Tab)
FN+F5	Emoji(WIN+、)	Emoji(Control+command+Barra spaziatrice)
FN+F6	Screenshot(Prt Sc)	Screenshot(Command+Shift+Control+5)
FN+F7	Brano precedente	Brano precedente
FN+F8	Riproduci/Pausa	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo brano	Prossimo brano
FN+F10	Silenzioso	Silenzioso
FN+F11	Volume-	Volume-
FN+F12	Volume +	Volume +

Rotaciós vezérlő az óra járásával megegyező irányban	Aumento di volume
Rotacio az óramutató járásával ellentétes irányban	Volume ridotto
Rotacio a gombra	Silenzioso

Punti da notare:

- Non immergere la tastiera in liquidi né spruzzarla con liquidi.
- Non utilizzare la tastiera in ambienti con temperature e umidità elevate.
- Non esporre la tastiera alla fiamma diretta.
- Evitare di battere con forza sulla tastiera.
- È vietato smontare le tastiere.

Inventario:

1. Tastiera R85 HE x1 2. Cavo Type-C x1
3. Kit di strumenti fai da te x1 4. Manuale utente x1
5. Nastro tastiera x1

Français

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit ATTACK SHARK. Nous espérons qu'il vous offrira une nouvelle expérience et une nouvelle façon de fonctionner. Dans le même temps, nous attendons avec impatience vos précieux commentaires sur notre produit et nous continuerons à vous fournir des produits et services de qualité supérieure.

Ce guide vous aidera à démarrer avec votre clavier R85 HE RGB. Veuillez lire attentivement l'intégralité du texte et éviter de sauter trop de passages. Vous ne le regretterez pas.

Guide de démarrage rapide:

Explication des voyants lumineux/touches de commande	
① Voyant lumineux Caps	Appuyez sur la touche Caps Lock pour activer le mode majuscules, indiqué par un voyant blanc fixe. Appuyez à nouveau pour désactiver et revenir au mode minuscules, auquel cas le voyant blanc clignote.
② Voyant lumineux WIN	Lorsque vous appuyez sur la touche WIN (sur les claviers Windows avec un voyant blanc fixe. Appuyez à nouveau pour désactiver et revenir au mode minuscules.
③ Clé de commutation du système	Commutateur de mode système MAC	FN+A
	Commutateur de mode système WIN	FN+S

Systèmes compatibles:

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et macOS

Dormant:

Le mode filaire suit l'état de veille de l'ordinateur.

Mode de connexion:

Étapes d'installation et utilisation du mode filaire :

Le clavier peut également être connecté à un ordinateur à l'aide du câble Type-C fourni; il se connecte à l'ordinateur via une connexion filaire USB.

Combinaison interrupteur d'éclairage:

FN+"S"	Effet lumineux cyclique, 19 effets en rotation séquentielle. Effet par défaut : Glisse avec le flux
FN+"8"↑	L'intensité lumineuse a augmenté (cinq niveaux, réglage d'usine par défaut au niveau cinq). À l'intensité maximale, le rétroéclairage clignote trois fois pour l'indiquer.
FN+"8"↓	Intensité lumineuse réduite (cinq niveaux), avec le rétroéclairage clignotant trois fois au réglage minimum pour indiquer
FN+"9"↑	Vitesse principale du rétroéclairage ↑, indiquant trois clignotements à la vitesse maximale
FN+"9"↓	Vitesse principale du rétroéclairage ↓, indiquant trois clignotements à intensité maximale.
FN+"Enter"	Cycle de couleurs du rétroéclairage principal (séquence: multicolore, rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, blanc)
FN+"]"	Éteignez les lumières/Allumez les lumières
FN+"C"	Bande LED à flux lumineux, offrant six effets lumineux qui défilent séquentiellement. Effet par défaut : Lightwave.

FN+"Z"	Réglage de la luminosité de la bande lumineuse (cycle à cinq niveaux, réglage d'usine par défaut au niveau cinq)
FN+"X"	Réglage de la vitesse de la bande LED (cycle à cinq vitesses, réglage d'usine par défaut à la troisième vitesse)
FN+"V"	Réglage de la couleur de l'éclairage ambiant (séquence : RGB rouge orange jaune vert cyan bleu violet blanc RGB)
FN+"ESC"	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants du clavier clignotent trois fois pour effacer les effets lumineux et rétablir les paramètres d'usine (réinitialisation aux effets lumineux par défaut).

Combinaison de touches multimédia:

Combinaison de touches	Système d'exploitation WIN	Système d'exploitation Mac
FN+F1	Luminosité de l'écran-	Luminosité de l'écran-
FN+F2	Luminosité de l'écran+	Luminosité de l'écran+
FN+F3	Retour au bureau(Win+D)	Retour au bureau(Ctrl+UP)
FN+F4	Liste des applications (Win+Tab)	Liste des applications (Command+Tab)
FN+F5	Emoji(WIN+、)	Emoji(Control+command+Barre d'espace)
FN+F6	Capture d'écran(Prt Sc)	Capture d'écran (Command+Shift+Control+5)
FN+F7	Piste précédente	Piste précédente
FN+F8	Lecture/Pause	Lecture/Pause
FN+F9	Piste suivante	Piste suivante
FN+F10	Silencieux	Silencieux
FN+F11	Volume -	Volume -
FN+F12	Volume +	Volume +

Español

Muchas gracias por elegir nuestro ATTACK SHARK producto. Esperamos que pueda brindarle una nueva experiencia operación.Al mismotiempo, esperamos sus valiosas sugerencias sobre nuestroproductos ycontinuaremos brindándoleservicios y productos superiores.

Esta guía le ayudará a empezar a utilizar su teclado R85 HE RGB. Asegúrese de leer el texto detenidamente y evite saltarse demasiados partes. Se alegrará de haberlo hecho.

Guía de inicio rápido:

Explicación de las luces indicadoras/llave de encendido	
① Indicador luminoso Caps	Pulse la tecla Bloq Mayús para activar el modo de mayúsculas, que se indica con una luz blanca fija. Pulsarla de nuevo para desactivarla y volver al modo de minúsculas, en cuyo caso la luz blanca parpadeará.
② Indicador luminoso WIN	Cuando se pulsa la combinación de teclas FN+WIN para desapagar la tecla Win, la luz blanca permanece encendida de forma constante. Al pulsarla de nuevo, la luz se apaga, lo que indica que la tecla se ha desbloqueado.
③ Tecla de cambio de sistema	Cambio de modo del sistema MAC	FN+A
	Cambio de modo del sistema WIN	FN+S

Sistemas compatibles:

Compatible con los sistemas operativos Windows y macOS.

Inactivo:

El modo cableado sigue al ordenador al modo de suspensión.

连接模式:

Pasos para la instalación y uso del modo cableado:

El teclado también se puede conectar a un ordenador mediante el cable tipo C suministrado; se conecta al ordenador a través de una conexión USB por cable.

Interruptor combinado de iluminación:

FN+"S"	Ciclo de efectos de iluminación, 19 efectos de iluminación que se suceden secuencialmente. Efecto de iluminación predeterminado: Déjate llevar por la corriente.
FN+"8"↑	Aumentó la intensidad de la luz (cinco niveles, el ajuste predeterminado de fábrica es el nivel cinco). A la intensidad máxima, la luz de fondo parpadea tres veces para indicarlo.
FN+"8"↓	Intensidad luminosa reducida (cinco niveles), con la luz de fondo parpadeando tres veces en el ajuste mínimo para indicar
FN+"9"↑	Velocidad principal de la luz de fondo↑, lo que indica tres destellos a la velocidad máxima.
FN+"9"↓	Velocidad principal de la luz de fondo↓, lo que indica tres destellos a la velocidad máxima.
FN+"Enter"	Ciclo de colores principales de la retroiluminación (secuencia: multicolor, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul, morado, blanco)
FN+"]"	Apaga las luces/Enciende las luces
FN+"C"	Tira de luz fluida, 6 efectos de iluminación que se suceden secuencialmente, efecto predeterminado: Onda de luz.

FN+"Z"	Ajuste del brillo de la tira de luces (ciclo de cinco niveles, el ajuste predeterminado de fábrica es el nivel cinco)
FN+"X"	Ajuste de velocidad de la tira LED (ciclo de cinco velocidades, ajuste predeterminado de fábrica en tercera velocidad)
FN+"V"	Ajuste del color de la iluminación ambiental (secuencia: RGB rojo naranja amarillo verde cian azul violeta blanco RGB)
FN+"ESC"	Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos hasta que las luces del teclado parpadeen tres veces para borrar los efectos de iluminación y restaurar la configuración de fábrica (restablecer los efectos de iluminación predeterminados).

Combinación de teclas multimedia:

combinación de teclas	Sistema operativo Win	Sistema operativo Mac
FN+F1	Brillo de la pantalla-	Brillo de la pantalla-
FN+F2	Brillo de la pantalla+	Brillo de la pantalla+
FN+F3	Volver al escritorio(Win+D)	Volver al escritorio(Ctrl+UP)
FN+F4	Lista de aplicaciones (Win+Tab)	Lista de aplicaciones (Command+Tab)
FN+F5	Emoji(WIN+、)	Emoji(Control+command+Barra espaciadora)
FN+F6	Captura de pantalla(Prt Sc)	Capturas de pantalla (Command+Shift+Control+5)
FN+F7	Pista anterior	Pista anterior
FN+F8	Reproducir/Pausar	Reproducir/Pausar
FN+F9	Siguiente pista	Siguiente pista
FN+F10	Silencioso	Silencioso
FN+F11	Volumen -	Volumen -
FN+F12	Volumen +	Volumen +

Forgó az óra járásával megegyező irányban	Aumento di volume
Forgó az óra járásával ellentétes irányban	Volumen reducido
Forró, gombnyomás	Silencioso

Atención:

- No sumerja el teclado en líquidos ni lo salpique con líquidos.
- No utilice el teclado en entornos con altas temperaturas y humedad.
- No expongo el teclado a llamas directas.
- Evite golpear con fuerza el teclado.
- Está prohibido desmontar los teclados.

Índice:

1. Teclado R85 HE x1 2. Cable tipo C x1
3. Kit de herramientas DIY x1 4. Manual de usuario x1
5. Cinta del teclado x1

Русский

Большое спасибо за покупку нашего продукта ATTACK SHARK. Мы надеемся, что он подарит вам новые впечатления и откроет новые возможности. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных отзывов о нашем продукте и будем продолжать предоставлять вам продукты и услуги высококлассного качества.

Это руководство поможет вам начать работу с клавиатурой R85 HE RGB. Пожалуйста, внимательно прочтите текст и не пропускайте слишком много. Вы не пожалеете об этом.

Краткое руководство по эксплуатации:

Пояснение индикаторов/кнопки переключателя		
① Индикатор Caps	Нажмите клавишу Caps Lock, чтобы активировать режим заглавных букв, чтобы отключить режим и вернуться к режиму строчных букв, после чего индикатор будет мигать.	
② Индикатор WIN	Нажмите клавишу WIN (на клавиатурах с клавишами Windows с постоянным индикатором), чтобы отключить режим и вернуться к строчным буквам.	
Клавиша переключения системы	Переключение режимов MAC	FN+A
	Переключение режимов WIN	FN+S

Совместимые системы:

Совместимость с операционными системами Windows и macOS

неактивный:

Проводной режим следует за компьютером в спящий режим.

Режим подключения:

Шаги по установке и использованию в проводном режиме:



Клавиатура также может быть подключена к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля Type-C; она подключается к компьютеру через USB-кабель.

Комбинационный ключ для освещения:

FN+"S"	Цикл световых эффектов, 19 световых эффектов, сменяющих друг друга последовательно. Световой эффект по умолчанию: «Плыви по течению».
FN+"8"↑	Увеличена интенсивность подсветки (пять уровней, заводская настройка по умолчанию — пятый уровень). При максимальной интенсивности подсветка мигает три раза для индикации.
FN+"8"↓	Интенсивность снижена (пять уровней), при минимальной настройке подсветка мигает три раза, чтобы указать.
FN+"9"↑	Основная скорость подсветки ↑, обозначающая три вспышки с максимальной скоростью
FN+"9"↓	Основная скорость подсветки ↓, обозначающая три вспышки с максимальной интенсивностью
FN+"Enter"	Цикл цветов основной подсветки (последовательность: многоцветный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый)
FN+"]"	Выключить свет/включить свет
FN+"C"	Плавная световая полоса, 6 световых эффектов, циклически сменяющих друг друга, эффект по умолчанию: световая волна

FN+"Z"	Регулировка яркости световой полосы (пятицарственный цикл, заводская настройка по умолчанию — пятый уровень)
FN+"X"	Регулировка скорости светодиодной ленты (пять скоростей, заводская настройка по умолчанию — третья скорость)
FN+"V"	Регулировка цвета освещения окружающей среды (последовательность: RGB красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый белый RGB)
FN+"ESC"	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока клавиатура не мигнет три раза, чтобы очистить световые эффекты и восстановить заводские настройки (сброс к световым эффектам по умолчанию)

Комбинации клавиш мультимедиа:

комбинация клавиш	Операционная система Win	Операционная система Mac
FN+F1	Яркость экрана-	Яркость экрана-
FN+F2	Яркость экрана+	Яркость экрана+
FN+F3	Вернуться на рабочий стол (Win+D)	Вернуться на рабочий стол (Ctrl+UP)
FN+F4	Список приложений (Win+Tab)	Список приложений (Command+Tab)
FN+F5	Эмодзи(WIN+、)	Эмодзи(Control+command+Пробел)
FN+F6	Скриншот(Prt Sc)	Скриншот (Command+Shift+Control+5)
FN+F7	Предыдущий трек	Предыдущий трек
FN+F8	воспроизведение/Пауза	воспроизведение/Пауза
FN+F9	Следующий трек	Следующий трек
FN+F10	Без звука	Без звука
FN+F11	Объем -	Объем -
FN+F12	Объем +	Объем +

日本語

当社の ATTACK SHARK 製品をお選びいただいたお客様にありがとうございます。この製品が皆様に新たな操作性と体験をもたらすことを願っております。同時に、私たちは常に最高のご提案をご提案するよう努力しております。今後もより優れた製品とサービスを提供していきます。

このガイドは、R85 HE RGB キーボードの使用を開始するのに役立ちます。テキストをよく読み、あまり飛ばさないでください。後で今日に感謝するでしょう。

クイックスタートガイド:

インジケーター/切り替えキーの説明	
① Capsランプ	白色のLEDが点灯するまでCapsLockキーを押してください。もう一度押すとライトが消えて、小文字モードに戻ります。
② WINランプ	白色のLEDが点灯するまでWINキーを押してください。もう一度押すと、ライトが消えて、小文字モードに戻ります。
③ システム切り替えキー	MAC システムのモード切替	FN+A
	WIN システムのモード切替	FN+S

互換システム:

WindowsおよびMac OSシステムで動作可能

FN+"Z"	LED ストリップの明度調整（5段階サイクル、工場出荷時のデフォルトは5段階）
FN+"X"	LED ストリップ速度調整（5段階調整、出荷時デフォルトは3段階）
FN+"V"	雰囲気照明の色調整（順序：RGB 赤・橙・黄・緑・青・紫・白・RGB）
FN+"ESC"	長押し 3秒間、キーボードのライトが点灯点滅し、ライト効果をクリアして工場出荷時設定に復元します（デフォルトのライト効果に戻ります）。

マルチメディアキー:

キーの組み合わせ	WIN システム	Mac システム
FN+F1	画面の明るさ-	画面の明るさ-
FN+F2	画面の明るさ+	画面の明るさ+
FN+F3	デスクトップに戻る(Win+D)	デスクトップに戻る(Ctrl+UP)
FN+F4	アプリ一覧(Win+Tab)	アプリ一覧(Command+Tab)
FN+F5	絵文字(WIN+、)	絵文字(Control+command+スペースキー)
FN+F6	スクリーンショット(Prt Sc)	スクリーンショット (Command+Shift+Control+5)
FN+F7	前の曲	前の曲
FN+F8	再生/一時停止	再生/一時停止
FN+F9	次の曲	次の曲
FN+F10	静音	静音
FN+F11	音量-	音量-
FN+F12	音量+	音量+

ノブ上回転	音量が増加
ノブ下回転	音量が減る
ノブ押す	静音

注意事項:

- キーボードを液体に浸したり、液体をキーボードにかけたりしないでください。
- 高温多湿の環境でのキーボードの使用を禁止します。
- キーボードを過剰に力をかけることは禁止されています。
- キーボードを中心線で力行為を禁止します
- キーボードの分解を禁止します

内容リスト:

1. R85 HE キーボード×1 2. TYPE-C接続ケーブル×1 3. DIYツール×1
4. 取扱説明書 x 1 5. キーボードボンド×1

中文

非常感谢您选购了我们的 ATTACK SHARK 产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

本指南将帮助您开始使用R85 HE RGB键盘。请务必阅读文本，不要跳过太多内容。事后你会感谢你这样做的。

快速上手指南:

指示灯/按键说明		
① Caps指示灯	按下 Caps lock 键启用大写模式，两指白光常亮指示灯	
② WIN指示灯	按下 FN+WIN 组合键 WIN 键启用常亮，再按白光常亮指示灯熄灭	
③ 系统切换键	MAC 系统模式切换	FN+