PHILIPS

Keyboard Mouse Combo

2000 Series

SPT6207BL

User manual

Function overview

1. fn+ 🔍 Media player
2. fn+ 🔉 Volume -
3. fn+ 🔊 Volume +
4. fn+ 🔇 Mute
5. fn+ ⏮ Prev song
6. fn+ ⏭ Next song
7. fn+ ⏯ Play/Pause
8. fn+ ⏹ Stop
9. fn+ 🏠 Homepage
10. fn+ ✉ Email
11. fn+ 🖩 My computer
12. fn+ ☆ Favorite
13. Number lock indicator
14. Caps lock indicator
15. Scroll lock indicator
16. Scroll wheel
17. Left and right buttons
18. Optical sensor

Connection Guide

1. Plug the USB connector into the computer USB port.
2. The product features plug-and-play.

01

Packaging contents

1. Wired keyboard and mouse
2. User manual and important information

System requirement

1. 2 x USB port
2. Windows 7/Windows 8/Windows 10 or later, Android 3.2 and above; Mac OS 10.5 or later

Note: Multimedia functions are partially invalid in different OS versions.

Technical specifications

1. Mouse wire length: 1.5m
2. Keyboard wire length: 1.6m
3. Number of buttons: 3
4. Mouse size: 110.2x65.6x34.8mm
5. Keyboard size: 442.5x151.4x31mm
6. Product weight: 584g ± 10g
7. Operating temperature range: 0 ° C to 40 ° C
8. Operating humidity range: 10% - 85%

Trouble shooting

1. Make sure the USB connector of the product has been correctly plugged into the USB port of the computer.
2. Make sure the computer meets the minimum system requirement.

If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention

1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.
2. Please use dry and soft cloth to clean the product.
3. Do not disassemble the product by force.
4. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes.
5. Do not place it in the rain or in the sun or fire.
6. Do not flush directly with water.

02

Ръководство на потребителя | Български
Преглед на функциите
1.Медиен плейър
2.Звук -
3.Звук +
4.Изключване
5.Следваща песен
6.Следваща песен
7.Пауза/Възобновяване
8.Стоп
9.Начална страница
10.Електронна поща
11.Моят компютър
12.Любими
13.Индикатор за заключване на номера
14.Индикатор за заключване на главни букви
15.Индикатор за заключване на превъртането
16.Колело за превъртане
17.Лев и десен бутон
18.Оптичен сензор

Ръководство за свързване
Включете USB конектора в USB порта на компютъра.

Съдържание на опаковката
1. Кабелна клавиатура и мишка
2. Ръководство на потребителя и важна информация

Системно изискване
1. 2 * USB порт
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 или по-новa версия , Android 3.2 и по-новe версии; MacOS 10.5 и по-новите версии;
Забележка: Мултимедийните функции са частично невалидни в различните версии на операционната система

Технически спецификации
1.Дължина на кабела: 1,5 м (мишка), 1,6 м (клавиатура)
2.Брой бутони: 3
3.Размери на продукта на мишката: 3 миниатюра натискания на клавиши
4.Размер на клавиатурата: 8 миниатюра натискания на клавиши
5.Реализация: 1200 DPI
6.Тегло на продукта: 584g ± 10g
7.Работен температурен диапазон: 110°F*35 мм (мишка), 433°15*31 мм (клавиатура)
8.Относна влажност на продукта: 10% - 85%
9.Работен диапазон на влажност: 10% - 85%

Отстраняване на неизправности
1. Уверете се, че USB конекторът на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглеждайте продукта насила.

Внимание
1. Фотоелектрическата технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишка на отражаващи, прозрачни или неравни повърхности.
2. Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта.
3. Не стъсквайте и не отваряйте продукта.
4. Не разглеждайте продукта насила.
5. Не поставяйте светлината от дъното на мишката към очите ви.
6. Не поставяйте под дъжда, на слънце или огън.
7. Не изливайте директно с вода.

03

Korisnički priručnik | Croatian
Pregled funkcija
1.Medijski player
2.Glasnoće -
3.Glasnoće +
4.Bez zvuka
5.Prethodna pjesma
6.Sljedeća pjesma
7.Reprodukcija / pauza
8.Stani
9.Početna stranica
10.E-mail
11.Moje računalo
12.Omiljeno
13.Indikator zaključavanja broja
14.Indikator zaključavanja velikih slova
15.Indikator zaključavanja pomicanja
16.Kotačić za pomicanje
17.Lijevi i desni gumb
18.Optički senzor

Uvod za povezivanje
Priključite USB priključak u USB priključak računala.

Sadržaj pakiranja
1. Žičana tipkovnica i miš
2. Korisnički priručnik i ostale informacije

Zahtjevi sustava
1. 2 * USB priključak
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 ili novij .; Android 3.2 i novij; Mac OS 10.5 i novij;
Napomena - Multimedijske funkcije djelomično su nevaljane u različitim verzijama OS-a.

Tehnička specifikacija
1.Duljina kabela: 1,5m (miš), 1,6m (tipkovnica)
2.Broj tipki: 3
3.Veličina tipki miša: 3 minijatura pritiska tipki
4.Veličina vijek tipki na tipkovnici: 8 miljuna pritiska tipki
5.Rezolucija: 1200 DPI
6.Težina: 584g ± 10g
7.Raspon temperature rada: 110°F*35 mm (miš), 433°15*31 mm (tipkovnica)
8.Relativna vlažnost: 10% - 85%
9.Operativni raspon temperature: 0 °C do 40 °C
10.Operativni raspon vlažnosti: 10% - 85%

Rješavanje problema
1. Provjerite je li USB priključak proizvoda spravno priključen u USB priključak računala.
2. Provjerite zadovoljava li računalo minimalni sistemski zahtjev.
Ako ne možete riješiti problem, pokušajte pa pronaći i web mjesta Philipsa ili najbližeg prodavača. Molimo, nemojte rastavljati proizvod na silu.

Pažnja
1. Fotoelektrična tehnologija može ispravno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojim reflektirajućim, prozirnim ili neravnim površinama.
2. Za čišćenje proizvoda koristite suhu i meku krpu.
3. Nemojte prenaglasiti ili savijati proizvod.
4. Nemojte usmjeravati svjetlo s dna miša u oči.
5. Ne ostavljajte vaš proizvod u dnu miša na vodu od.
6. Ne dolazite na kišu ili na sunce ili vatru.
7. Ne isprati izravno vodom.

04

Uživatelská příručka | Česko
Přehled funkcí
1.Přehrávač médií
2.Hlasitost -
3.Hlasitost +
4.Zřumit
5.Předchozí píseň
6.Další píseň
7.Přehrát / Pozastavit
8.Přestat
9.Domovská stránka
10.E-mailem
11.Můj počítač
12.Oblíbené
13.Indikátor zámku číslic
14.Indikátor zámku velkých písmen
15.Indikátor zámku rolování
16.Rolovací kolečko
17.Levé a pravé tlačítko
18.Optický senzor

Připojení zařízení
Zapojte USB konektor do USB portu počítače.

Obsah balení
1. Kabelová klávesnice a myš
2. Uživatelská příručka a důležité informace

Požadavky na systém
1. 2 * USB port
2. Microsoft Windows 7 - Windows 8 - Windows 10 nebo novější; Android 3.2 a vyšší; Mac OS 10.5 a vyšší;
Poznámka: Multimediální funkce jsou v různých verzích OS částečně neplatné.

Technické specifikace
1.Délka kabelu: 1,5m (myš), 1,6m (klávesnice)
2.Počet tlačítek: 3
3.Velikost tlačítek myši: 3 miniatury stisknutí kláves
4.Životnost klávesy: 8 milionů stisknutí kláves
5.Rozlišení: 1200 DPI
6.Rozhraní: USB
7.Rozměry produktu: 110*66*35mm (myš), 433*151*31mm (klávesnice)
8.Hmotnost produktu: 584g
9.Okolní teplota: 0 °C až 40 °C
10.Okolní vlhkost: 10 % - 85 %.

Odstraňování problémů
1. Ujistěte se, že je USB konektor produktu správně zapojený do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozebírejte násilím.

Pozornost
1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu.
2. Ke čištění produktu používejte suchou a měkkou handičku.
3. Výrobek nerozebírejte násilím.
4. Výrobek nerozebírejte násilím.
5. Nenechávejte svůj produkt (atd) myši do vaších očí.
6. Chraňte před dešťem, ohněm nebo ohňom.
7. Nesplachujte přímo vodou.

05

Brugermanual | Dansk
Funktionsoversigt
1.Medie afspiller
2.Lydstyrke -
3.Lydstyrke +
4.Slum
5.Forrige sang
6.Næste sang
7.Afspil / pause
8.Stop
9.Hjemmeside
10.E-mail
11.Min computer
12.Favorit
13.Nummerlåsindikator
14.Indikator for lås i store bogstaver
15.Rullelås
16.Rullehjul
17.Venstre og højre knap
18.Optisk sensor

Forbindelsesvejledning
Sæt USB stikket i computerens USB port.

Emballageindhold
1. Kablet tastatur og mus
2. Brugermanual og vigtige oplysninger

Systemkrav
1. 2 * USB port
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 eller nyere , Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere;
Bemærk: Multimediefunktioner er delvist ugyldige i forskellige OS-versioner.

Tekniske specifikationer
1.Kabellængde: 1,5m (musen), 1,6m (tastatur)
2.Antal knapper: 3
3.Musestørrelse: 110.2x65.6x34.8mm
4.Tastaturets nøgleholdbarhed: 8 millioner tastetryk
5.Opløsning: 1200 DPI
6.Interface: USB
7.Produktdimensioner: 110*66*35mm (musen), 433*151*31mm (tastatur)
8.Produktvægt: 584g ± 10g
9.Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C
10.Driftsfugtighedsområde: 10% - 85%.

Fejlfinding
1. Sørg for, at produktets USB-stik er korrekt i USB-porten på computeren.
2. Sørg for, at computeren opfylder minimumskravene.
Hvis du ikke kan problemet, skal du prøve at finde løsningen fra Philips 'websted eller nærmeste forhandler. Demonter ikke produktet med magt.

Opmærksomhed
1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt registrere musens bevægelse på de fleste overflader. Brug ikke musen på reflekterende, gennemsigtige eller ujævne overflader.
2. Brug en tør og blød klud til at rengøre produktet.
3. Produktet skal ikke foldes eller ombrydset af musen.
4. Demonter ikke produktet med magt.
5. Rør ikke lyset fra bunden af musen til dine øjne.
6. Kom ikke i regn eller i solen eller ilden.
7. Skyl ikke direkte med vand.

06

Gebruikershandleiding | Nederlands
Functieoverzicht
1.Mediaspeler
2.Volume -
3.Volume +
4.Dempen
5.Vorige nummer
6.Volgende liedje
7.Spel / pauze
8.Stoppen
9.Startpagina
10.E-mail
11.Mijn computer
12.Favoriet
13.Caps lock indicator
14.Caps lock indicator
15.Scroll lock indicator
16.Scroll wheel
17.Links en rechts knoppen
18.Optische sensor

Verbindingsgids
Steek de USB-connector in de USB-poort van de computer.

Inhoud verpakking
1. Bedrade toetsenbord en muis
2. Gebruikershandleiding en belangrijke informatie

Systeemvereiste
1. 2 * usb-poort
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 of hoger , Android 3.2 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger;
Opmerking: Multimediafunctiesin zijn gedeeltelijk ongeldig in verschillende OS-versies.

Technische specificaties
1.Kabellengte: 1.5m (muis), 1.6m (toetsenbord)
2.Aantal knoppen: 3
3.Muisgrootte: 110.2x65.6x34.8mm
4.Toetsenbordlevensduur: 8 miljoen tastenslag
5.Resolutie: 1200 DPI
6.Interface: USB
7.Productafmetingen: 110*66*35mm (muis), 433*151*31mm (toetsenbord)
8.Productgewicht: 584g ± 10g
9.Temperatuurbereik tijdens gebruik: 0 °C tot 40 °C
10.Vochtigheidsbereik tijdens gebruik: 10% - 85%.

Probleemoplossing
1. Zorg ervoor dat de USB-connector van het product correct is aangesloten op de USB-poort van de computer.
2. Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale systeemvereisten.
Als u het problem niet kunt oplossen, probeer dan de oplossing te vinden op de Philips-website of de dichtstbijzijnde winkel. Demonteer het product niet met geweld.

Aandacht
1. Foto-elektrische technologie kan de beweging van de muis op de meeste oppervlakken correct detecteren. Gebruik de muis niet op reflecterende, transparante of oneffen oppervlakken.
2. Gebruik een droge en zachte doek om het product te reinigen.
3. Vouw of buig het product niet.
4. Demonteer het product niet met geweld.
5. Richt het licht van de onderkant van de muis niet op uw ogen.
6. Kom niet in de regen, in de zon of in vuur.
7. Spoel niet direct met water.

07

Käyttöohje | Suomi
Toimintosuorat
1.Mediasoitin
2.Äänenvoimakkuus -
3.Äänenvoimakkuus +
4.Mykistä
5.Edellinen kappale
6.Seuraava kappale
7.Pelaa / Tauko
8.Lopetus
9.Kotisivu
10.Sähköposti
11.Tietokoneeni
12.Suosikit
13.Numerolukon ilmaisin
14.Isojen kirjainten lukituksen ilmaisin
15.Vierityslukon ilmaisin
16.Vierityspyörä
17.Vasen ja oikea painike
18.Optinen anturi

Yhteysparas
Kytke USB liitin tietokoneen USB-porttiin.

Pakkauksen sisältö
1. Langallinen näppäimistö ja hiiri
2. Käyttöopas ja tärkeät tiedot

Järjestelmävaatimus
1. 2 * USB-portti
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 tai uudempi , Android 3.2 tai uudempi; Mac OS 10.5 ja uudemmat;
Huomaa: Toimintoja voidaan osittain virheellisiä eri käyttöjärjestelmäversioissa.

Tekniset tiedot
1.Kaapelin pituus: 1,5m (hiiri), 1,6m (näppäimistö)
2.Painikkeiden lukumäärä: 3
3.Hiiren painikkeiden käyttöikä 3 miljoonaa näppäinpainallukset
4.Näppäimistön näppäimien käyttöikä: 8 miljoonaa näppäinpainallukset
5.Resoluutio: 1200 DPI
6.Liitäntä: USB
7.Tuotteen mitat: 110*66*35mm (hiiri), 433*151*31mm (näppäimistö)
8.Tuotepaino: 584g ± 10g
9.Käyttölämpötila-alue: 0°C - 40 °C
10.Käyttökosteuselue: 10% - 85%.

Ongelmien korjaaminen
1. Varmista, että tuotteen USB-liitin on kyllästi cokhin tietokoneen USB-porttin.
2. Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, yritä löytää ratkaisu Philipsin verkkosivuilta tai lähimmästä jälleenmyyjästä. Älä pura tuotetta voimalla.

Huomio
1. Valokuvatekniikka tunnistaa hiiren liikkeen oikein useimmilla pinnoilla. Älä käytä hiirtä heijastavilla, läpinäkyvillä tai epätasaisilla pinnoilla.
2. Puhdista tuote kuivalla ja pehmeällä kankaalla.
3. Älä taivu tai taivuta tuotetta.
4. Älä pura tuotetta voimalla.
5. Älä suunnaa valoa hiirten alaosasta silmiin.
6. Älä tee sateessa, auringossa tai tulen.
7. Älä huuhtele suoraan vedellä.

08

Manuel utilisateur | Français
Aperçu des fonctions
1.Lecteur multimédia
2.Volume -
3.Volume +
4.Muet
5.Chanson précédente
6.Chanson suivante
7.Jouer / pause
8.Arrêt
9.Page d'accueil
10.E-mail
11.Mon ordinateur
12.Préféré
13.Indicateur de verrouillage numérique
14.Indicateur de verrouillage des majuscules
15.Indicateur de verrouillage du défilement
16.Molette de défilement
17.Bouton gauche et droit
18.Capteur optique

Guide de connexion
Branchez le connecteur USB sur le port USB de l'ordinateur.

Contenu de l'emballage
1. Clavier et souris filaires
2. Manuel d'utilisation et informations importantes

Exigence du système
1. 2 * port USB
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ou version ultérieure , Android 3.2 et ultérieure ; Mac OS 10.5 et ultérieure ;
Remarque: Les fonctions multimédias sont partiellement invalides dans les différentes versions du système d'exploitation.

Spécifications techniques
1.Longueur du câble: 1,5m (souris), 1,6m (clavier)
2.Nombre de boutons: 3
3.Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappes
4.Durée de vie du clavier: 8 millions de frappes
5.Résolution: 1200 DPI
6.Interface: USB
7.Dimensions du produit: 110*66*35mm (souris), 433*151*31mm (clavier)
8.Poids du produit: 584g ± 10g
9.Plage de température de service: 0 °C à 40 °C
10.Plage d'humidité de service: 10 % à 85 %

Dépannage
1. Veillez à ce que le connecteur USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur.
2. Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web de Philips ou le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démonter le produit de force.

Attention
1. La technologie photoélectrique peut détecter correctement le mouvement de la souris sur la plupart des surfaces. N'utilisez pas la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou inégales.
2. Veuillez utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer le produit.
3. Ne pliez pas et ne forcez pas le produit.
4. Ne démontez pas le produit de force.
5. Ne dirigez pas la lumière du bas de la souris vers vos yeux.
6. Ne vous mettez pas sous la pluie, au soleil ou au feu.
7. Ne pas rincer directement avec de l'eau.

09

Benutzerhandbuch | Deutsch
Funktionsübersicht
1.Media Player
2.Lautstärke -
3.Lautstärke +
4.Stumm
5.Vorheriges Lied
6.Nächstes Lied
7.Spiel / Pause
8.Stopp
9.Startseite
10.Email
11.Mein Computer
12.Favorit
13.Num-Lock-Anzeige
14.Caps-Lock-Anzeige
15.Scroll-Lock-Anzeige
16.Scrollrad
17.Linke und rechte Taste
18.Optischer Sensor

Verbindungshinweis
Stecken Sei den USB-Stecker in den USB-Port des Computers.

Verpackungsinhalt
1. Kabelgebundene Tastatur und Maus
2. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen

System Anforderungen
1. 2 * USB-Anschluss
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 oder höher ; Android 3.2 und höher; Mac OS 10.5 und höher;
Hinweis: Multimediafunktionen sind in verschiedenen Betriebssystemversionen teilweise ungültig.

Technische Spezifikationen
1.Kabellänge: 1,5m (Maus), 1,6m (Tastatur)
2.Anzahl der Tasten: 3
3.Lebensdauer der Maustasten: 3 Millionen Tastenanschläge
4.Lebensdauer der Tastaturtasten: 8 Millionen Tastenanschläge
5.Auflösung: 1200 DPI
6.Schnittstelle: USB
7.Produktabmessungen: 110*66*35mm (Maus), 433*151*31mm (Tastatur)
8.Produktgewicht: 584g
9.Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
10.Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 % - 85 %.

Fehlerbehebung
1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss des Produkts korrekt an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips Website oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Beachtung
1. Die fotoelektrische Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt erkennen. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen.
2. Bitte verwenden Sie ein trockenes und weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen.
3. Das Produkt nicht falten oder biegen.
4. Zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.
5. Richten Sie das Licht von der Unterseite der Maus nicht auf Ihre Augen.
6. Nicht in den Regen oder in die Sonne oder ins Feuer kommen.
7. Nicht direkt mit Wasser spülen.

10

Εγχειρίδιο χρήστη | Ελληνικά
Επισκόπηση λειτουργιών
1.Αναπαραγωγή πολυμέσων
2.Ένταση ήχου -
3.Ένταση ήχου +
4.Σίγαση
5.Προηγούμενο τραγούδι
6.Επόμενο τραγούδι
7.Αναπαραγωγή / Παύση
8.Να σταματήσει
9.Αρχική σελίδα
10.Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
11.Το υπολογιστή μου
12.Αγαπημένες
13.Ένδειξη κλειδώματος αριθμών
14.Ένδειξη κλειδώματος κεφαλαίων γράμματα
15.Ένδειξη κλειδώματος κύλισης
16.Τροχός κύλισης
17.Αριστερό και δεξί κουμπί
18.Οπτικός αισθητήρας

Οδηγός κάνδυλης
Συνδέστε το βύσμα USB στη θύρα USB του υπολογιστή.

Περιεχόμενα συσκευασίας
1. Ενσύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι
2. Εγχειρίδιο χρήστη και σημαντικές πληροφορίες

Απαιτήσεις συστήματος
1. 2 * θύρα USB
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση ; Android 3.2 και μεταγενέστερες εκδόσεις ; MacOS 10.5 και άνω
Σημείωση: Οι λειτουργίες πολυμέσων είναι εν μέρει άκυρες σε διαφορετικές εκδόσεις λειτουργικού συστήματος.

Τεχνικές προδιαγραφές
1.Μήκος καλωδίου: 1,5m (ποντίκι), 1,6m (πληκτρολόγιο)
2.Αριθμός κουμπιών: 3
3.Διάρκεια κουμπιά ποντικιού: 3 εκατομμύρια πληκτρολογήσεις
4.Διάρκεια πλήκτρων πληκτρολογίου: 8 εκατομμύρια πληκτρολογήσεις
5.Ανάλυση: 1200 DPI
6.Διεπιφάνεια: USB
7.Διαστάσεις προϊόντος: 110*66*35mm (ποντίκι), 433*151*31mm (πληκτρολόγιο)
8.Βάρος προϊόντος: 584g ± 10g
9.Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας: 0 °C έως 40 °C
10.Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 10% - 85%.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής USB του προϊόντος έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα USB του υπολογιστή.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος.
Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, προσπαθήστε να βρείτε τις λύσεις από τον ιστότοπο της Philips ή από τον πλησιέστερο κατάστημα λιανικής. Μην αποκαταστήσετε το προϊόν με βία.

Προσοχή
1. Η φωτοηλεκτρική τεχνολογία μπορεί να ανιχνεύει σωστά τον κίνηση του ποντικιού στις περισσότερες επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι σε οποιαδήποτε διαφανείς ή ανομοιόμορφες επιφάνειες.
2. Χρησιμοποιήστε στεγνό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν.
3. Μην κάνετε πτυχές ή λυγίστε το προϊόν.
4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία.
5. Μην κατευθύνετε το φως από το κάτω μέρος του ποντικιού στα μάτια σας.
6. Μην πέφτετε στη βροχή ή στον ήλιο ή στη φωτιά.
7. Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό.

11

Felhasználói kézikönyv | Magyar
Funkcióösszefoglaló
1.Médiajátszó
2.Hangerő -
3.Hangerő +
4.Némít
5.Előző dal
6.Következő dal
7.Lejátszás / Szünet
8.Megállít
9.Kezdőoldal
10.E-mail
11.Saját számítógép
12.Kedvenc
13.Szám zár jelző
14.Nagybetűs írás jelző
15.Görgetés zár jelző
16.Görgő kerék
17.Bal és jobb gomb
18.Optikai érzékelő

Csatlakozási útmutató
Csatlakoztasa az USB-csatlakozót a számítógép USB-portjához.

A csomagolás tartalma
1. Vezetékes billentyűzet és egér
2. Felhasználói kézikönyv és fontos információk

Rendszerkövetelmény
1. 2 * USB port
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 vagy újabb ; Android 3.2 és újabb; Mac OS 10.5 és újabb;
Megj.: A multimédia funkciók részben elvesznek az operációs rendszer különböző verziókban.

Műszaki adatok
1.Kábelhossz: 1,5m (egér), 1,6m (billentyűzet)
2.Gombok száma: 3
3.Egérgombok élettartama: 3 millió billentyűütés
4.Billentyűzet élettartama: 8 millió billentyűütés
5.Felbontás: 1200 DPI
6.Interface: USB
7.A termék méretei: 110*66*35mm (egér), 433*151*31mm (billentyűzet)
8.A termék súlya: 584g
9.Üzemi hőmérséklettartomány: 0 °C–40 °C
10.Üzemi páratartalom: 10%–85%

Hibaelhárítás
1. Bizonyosan, hogy a termék USB-csatlakozója megfelelően csatlakozik-e a számítógép USB-portjához.
2. Bizonyosan, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer minimális követelményeinek.
Amennyiben nem tudja megoldani a problémát, keresje, érdeklődje megtalálni a megoldást a Philips webhelyén vagy a legközelebbi kereskedőnél. Kérjük, ne bontsa szét erőszakkal a terméket.

Figyelem
1. A fotoelektromos technológia helyesen érzékelt az egér mozgását a legtöbb felületen. Ne használja az egeret tükröződő, átlátszó vagy egyenetlen felületeken.
2. Kérjük, száraz és puha ruhával tisztítsa meg a terméket.
3. Ne hajtsa össze vagy hajlítsa meg a terméket.
4. Ne szerelje szét a terméket erőszakkal.
5. Ne irányítsa a fényt az egér aljától a szemére.
6. Ne helyezze esőnek, napfénynek vagy tűznek.
7. Ne öblítse le közvetlenül vízzel.

12

Manuale utente | Italiano
Panoramica delle funzioni
1.Media Player
2.Volume -
3.Volume +
4.Muto
5.Canzone precedente
6.Canzone successiva
7.Play / pausa
8.Stop
9.Homepage
10.E-mail
11.Il mio computer
12.Preferito
13.Indicatore di blocco numerico
14.Indicatore di blocco maiuscole
15.Indicatore di blocco scorrimento
16.Rotella di scorrimento
17.Pulsanti sinistro e destro
18.Sensore ottico

Guida alla connessione
Collegare il connettore USB alla porta USB del computer.

Contenuto della confezione
1. Tastiera e mouse cablati
2. Manuale dell'utente e informazioni importanti

Requisito del sistema
1. 2 * porta USB
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 o versioni successive ; Android 3.2 e successive; Mac OS 10.5 e successive;
Nota: le funzioni multimediali sono parzialmente non valide in diverse versioni del sistema operativo.

Specifiche tecniche
1.Lunghezza del cavo: 1,5m (mouse), 1,6m (tastiera)
2.Numero di tasti: 3
3.Durata dei pulsanti del mouse: 3 milioni di battute
4.Durata dei pulsanti della tastiera: 8 milioni di battute
5.Risoluzione: 1200 DPI
6.Interfaccia: USB
7.Dimensioni del prodotto: 110*66*35mm (mouse), 433*151*31mm (tastiera)
8.Peso del prodotto: 584 g
9.Intervallo di temperatura d'esercizio: da 0°C a 40°C.
10.Intervallo di umidità di esercizio: 10% - 85%.

Risoluzione dei problemi
1. Assicurarsi che il connettore USB del prodotto sia stato collegato correttamente alla porta USB del computer.
2. Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
Se non riesci a risolvere il problema, prova a trovare la soluzione dal sito Web Philips o dal rivenditore più vicino. Si prega di non smontare il prodotto con la forza.

Attenzione
1. La tecnologia fotoelettrica può rilevare correttamente il movimento del mouse sulla maggior parte delle superfici. Non utilizzare il mouse su superfici riflettenti, trasparenti o irregolari.
2. Si prega di utilizzare un panno asciutto e morbido per pulire il prodotto.
3. Non piegare o piegare il prodotto.
4. Non smontare il prodotto con la forza.
5. Non dirigere la luce dalla parte inferiore del mouse agli occhi.
6. Non esporre alla pioggia, al sole o al fuoco.
7. Non risciacquare direttamente con acqua.

13

Brukerhåndbok | Norsk
Funksjonsoversikt
1.Mediespiller
2.Volum -
3.Volum +
4.Demp
5.Forrige sang
6.Neste sang
7.Spill / pause
8.Stopp
9.Hjemside
10.E-post
11.Min datamaskin min
12.Favorit
13.Nummerlåsindikator
14.Indikator for store og små store bokstaver
15.Rullelåsindikator
16.Rullehjul
17.Venstre og høyre knapp
18.Optisk sensor

Tilkoblingsguide
Koble USB-kontakten til datamaskinens USB port.

Emballasjens innhold
1. Kablet tastatur og mus
2. Brukerhåndbok og viktig informasjon

Systemkrav
1. 2 * USB port
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 eller nyere , Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere;
Merk: Multimediefunksjoner er delvis ugyldige i forskjellige OS-versjoner.

Tekniske spesifikasjoner
1.Kabellengde: 1,5m (musen), 1,6m (tastatur)
2.Antall knapper: 3
3.Musens levetid: 3 millioner tastetrykk
4.Tastaturets levetid: 8 millioner tastetrykk
5.Oppløsning: 1200 DPI
6.Grensesnitt: USB
7.Produktdimensjoner: 110*66*35mm (musen), 433*151*31mm (tastatur)
8.Produktvekt: 584g ± 10g
9.Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C
10.Driftsfuktighetsområde: 10% - 85%.

Feilsøking
1. Forsikre deg om at USB-kontakten til produktet er riktig koblet til USB-porten på datamaskinen.
2. Forsikre deg om at datamaskinen oppfyller minimumskravet til systemet.
Hvis du ikke kan løse problemet, kan du prøve å finne løsningen fra Philips-nettstedet eller nærmeste forhandler. Ikke demonter produktet med makt.

Merk følgende
1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt oppdage musebevegelser på de fleste overflater. Ikke bruk musen på reflekterende, gjennomskinlige eller ujevne overflater.
2. Bruk en tørr og myk klut til å rengjøre produktet.
3. Ikke brett eller bøy produktet.
4. Ikke demonter produktet med makt.
5. Ikke rett lyset fra musen av musen til øyenne dine.
6. Ikke kom i regn eller i solen eller ilden.
7. Ikke skyll direkte med vann.

14

Korisničko uputstvo | Srb
Pregled funkcija
1. Medijski plejer
2.Ton +
3.Ton +
4.Nema
5.Prethodna pesma
6.Sledeća pesma
7.Reproduktor / Pauza
8.Stop
9.Početna strana
10.Elektronska pošta
11.Moj kompjuter
12.Omiljeni
13.Indikator zaključavanja broja
14.Indikator zaključavanja velikih slova
15.Indikator zaključavanja pomeranja
16.Kotačić za pomeranje
17.Levi i desni gumb
18.Optički senzor

Vodič za povezivanje
Priključite USB priključak u USB priključak računala.

Sadržaj pakiranja
1. Žična tipkovnica i miš
2. Korisnički priručnik i ostale informacije

Zahtjevi sustava
1. 2 * USB priključak
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ili novij .; Android 3.2 i novij; Mac OS 10.5 i novij;
Napomena - Multimedijske funkcije djelomično su nevaljane u različitim verzijama OS-a.

Tehnička specifikacija
1.Duljina kabela: 1,5m (miš), 1,6m (tipkovnica)
2.Broj tipki: 3
3.Veličina tipki miša: 3 minijatura pritiska tipki
4.Životni vijek tipki na tipkovnici: 8 milijuna pritiska tipki
5.Rezolucija: 1200 DPI
6.Težina: 584g ± 10g
7.Raspon temperature rada: 110°F*35 mm (miš), 433°15*31 mm (tipkovnica)
8.Relativna vlažnost: 10% - 85%
9.Operativni raspon temperature: 0 °C do 40 °C
10.Operativni raspon vlažnosti: 10% - 85%.

Rješavanje problema
1. Provjerite je li USB priključak proizvoda spravno priključen u USB priključak računala.
2. Provjerite zadovoljava li računalo minimalni sistemski zahtjev.
Ako ne možete riješiti problem, pokušajte pa pronaći i web mjesta Philipsa ili najbližeg prodavača. Molimo, nemojte rastavljati proizvod na silu.

Pažnja
1. Fotoelektrična tehnologija može ispravno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojim reflektirajućim, prozirnim ili neravnim površinama.
2. Za čišćenje proizvoda koristite suhu i meku krpu.
3. Nemojte prenaglasiti ili savijati proizvod.
4. Nemojte rastavljati proizvod na silu.
5. Ne usmjeravajte svjetlo s dna miša na oči.
6. Ne dolazite na kišu ili na sunce ili vatru.
7. Ne isprati izravno vodom.

15

Návod na použitie | Slovenčina
Prehľad funkcií
1.Mediálny prehrávač
2.Hlasitosť -
3.Hlasitosť +
4.Stlmiť
5.Predchádzajúca pieseň
6.Ďalšia pieseň
7.Prehrať / Pozastaviť
8.Prestať
9.Domovská stránka
10.E-mail
11.Môj počítač
12.Obľúbené
13.Indikátor zámku číslenho
14.Indikátor zámku veľkých písmen
15.Indikátor zámku rolovacieho
16.Rolovacie koliesko
17.Ľavé a pravé tlačidlo
18.Optický senzor

Príručka spojenia
Zapojte USB konektor do USB portu počítača.

Obsah balenia
1. Káblová klávesnica a myš
2. Používateľská príručka a dôležité informácie

Systémové požiadavky
1. 2 * USB port
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 alebo novší ; Android 3.2 a novší; Mac OS 10.5 a novší;
Poznámka: Multimediálne funkcie sú v rôznych verziách operačného systému čiastočne neplatné.

Technické špecifikácie
1.Dĺžka kábla: 1,5m (myš), 1,6m (klávesnica)
2.Počet tlačidiel: 3
3.Životn