PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Model: 90-220, 90-221

Wersja dokumentacji: 2022

1. Zastosowanie

Wiertarka udarowo-wkrętarkowa jest przeznaczona do wiercenia w materiałach budowlanych oraz do wkręcania lub odkręcania śrub. Nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego, rzemieślniczego ani przemysłowego.

2. Środki ostrożności

Przed użyciem narzędzia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może powodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość. Pojęcie „narzędzie elektryczne" w ostrzeżeniach odnosi się do twojego narzędzia elektrycznego zasilanego sieciowego (z kablem) lub zasilanego akumulatorowego (bez kabla).

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Nieuporządkowane lub ciemne miejsca pracy są przyczyną wypadków.
- Nie używać narzędzia elektrycznego w atmosferze zagrożonej wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Osoby postronne, zwierzęta i inne zwierzęta domowe muszą znajdować się z dala od miejsca pracy. Zachowanie innej osoby w pobliżu miejsca pracy może być przyczyną utraty koncentracji.
- Wtyczka narzędzia elektrycznego musi pasować do gniazdka. Nie wolno w żadnym przypadku modyfikować wtyczki. Nie używać żadnych adapterów razem z uziemionymi narzędziami elektrycznymi. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli twoje ciało jest uziemione.
- Narzędzia elektryczne nie powinny być narażone na deszcz ani wilgoć. Wnikanie wody do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie używać kabla do niewłaściwych celów. Nie używać kabla do noszenia, ciągnienia lub odłączania narzędzia elektrycznego. Trzymać kabel z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub poruszających się części. Uszkodzone lub splątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Przy pracy z narzędziem elektrycznym na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do pracy na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza odpowiedniego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli nie można uniknąć pracy narzędziem elektrycznym w wilgotnym miejscu, należy zastosować zasilanie przez wyłącznik różnicowoprądowy. Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Zachowaj czujność, patrzy na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem, pracując z narzędziem elektrycznym. Nie używaj narzędzia elektrycznego, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy narzędziami może powodować poważne obrażenia ciała.
- Ubrania robocze powinny być dopasowane. Nie nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymać włosy, ubrania i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Nie dotykać ruchomych części narzędzia elektrycznego. Nie wkładać rąk ani palców pod obracające się części. Może to powodować obrażenia ciała.
- Nie przechylać się nad narzędziem elektrycznym. Zachowaj stabilną pozycję i równowagę. Dzięki temu będziesz w stanie lepiej kontrolować narzędzie elektryczne w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Nie pracuj narzędziem elektrycznym, gdy jesteś w pobliżu łatwopalnych materiałów. Iskry mogą powodować pożar.
- Nie używać narzędzia elektrycznego z uszkodzonym kablem zasilającym. Nie dotykać uszkodzonego kabla zasilającego, jeśli jest podłączony do sieci. Jeśli kabel zostanie uszkodzony podczas pracy narzędziem, natychmiast wyłącz zasilanie. Uszkodzone kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Nie używać narzędzia elektrycznego, jeśli jego włącznik nie działa. Narzędzie elektryczne, którego nie można włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Przed rozpoczęciem pracy narzędziem elektrycznym należy usunąć wszelkie ustawione narzędzia lub klucze. Klucz lub klucz ustawiony w ruchomej części narzędzia elektrycznego może powodować obrażenia ciała.
- Nie wolno wkładać rąk ani palców w otwory wentylacyjne. Istnieje ryzyko zranienia.
- Nie wolno dotykać wiertła ani innej końcówki roboczej bezpośrednio po pracy narzędziem. Istnieje ryzyko zranienia.
- Nie wolno pracować narzędziem elektrycznym w pobliżu osób, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o własne bezpieczeństwo. Istnieje ryzyko zranienia.
- Nie wolno pracować narzędziem elektrycznym w pobliżu osób, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o własne bezpieczeństwo. Istnieje ryzyko zranienia.

3. Symbole

V	woltów
A	amperów
Hz	herc
W	wat
min	minuta
n	prędkość obrotowa
⏚	uziemienie
⚠	ostrzeżenie
⚠	ostrzeżenie o ogólnym zagrożeniu
⚠	ostrzeżenie o porażeniu prądem elektrycznym
⚠	ostrzeżenie o gorącej powierzchni
⚠	ostrzeżenie o wyrzucanych odłamkach
⚠	ostrzeżenie o wyrzucanych iskrach
⚠	ostrzeżenie o wyrzucanych iskrach
⚠	ostrzeżenie o wyrzucanych iskr

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Apakšzāģis ar ķēdi
HS00.Kv.vsg.ve

1. Paziņojums.
Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet šeit ietvertos norādījumus par ierīces darbošanu, to ekspluatāciju un apkopi. Ievērojot šeit sniegtos ieteikumus, Jūs varēsiet izvairīties no nevēlamām problēmām un ilgāku laiku izmantot ierīci.

2. Paredzētais mērķis:
Šo ierīci ir paredzēts izmantot un ir ražotāja izstrādāts darbam ārpus mājas, piemēram, mežā, ainavu parkā, ferma, pilsētas parkā, dārzā u.tml. Ierīci ir paredzēts izmantot tādu koksnes materiālu zāģēšanai, kas ir cietāki par mīkstu koksnes materiālu, piemēram, ar to var zāģēt arī tādus koksnes materiālus, kas satur sālsūdeni, smaru vai citas vielas, kas ietekmē zāģēšanas spēju. Ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai.

3. Montāža:

4. Tīšana un apkope
Ierīces tīrīšanai izmantojiet ūdeni, kā arī ziepju šķīdumu. Ierīces ārējās virsmas var tīrīt ar mitru lupatiņu. Ja ierīce ilgāku laiku netiek izmantota, to ieteicams uzglabāt sausā telpā. Pirms ierīces ilgāku laiku netiek izmantots, to ieteicams uzglabāt tādā vietā, kur temperatūra ir no +5 līdz +35 grādiem pēc Celsija. Ierīces uzglabāšanas laikā to ieteicams pārklāt, lai ierīce nesaņemtu putekļus un netīrumus. Ierīces uzglabāšanas laikā to ieteicams pārklāt, lai ierīce nesaņemtu putekļus un netīrumus.

5. Transportēšana, uzglabāšana un utilizācija
Ierīces uzglabāšanas laikā ievērojiet ražotāja norādījumus par ierīces uzglabāšanas apstākļiem. Ierīces transportēšanai tās ražotājam ir izstrādāts iepakojums. Ja ierīce ir bojāta, to nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, to ir jāsaņem vietā, kur tiek veikta ierīces utilizācija vai ierīces savākšanas vietā. Par ierīces utilizācijas vietām Jūs varat pajautāt Jūsu pašvaldībā.

6. Ierīces lietošanas instrukcija
Ierīces lietošanas instrukcija ir ražotājam izstrādāts dokuments, kurā ir aprakstīts ierīces darbošanās princips, ierīces ekspluatācijas noteikumi un ierīces tehniskie parametri.

7. Ierīces darbošanās principi
Ierīce darbojas ar benzīna dzinēju, kura ražotājs ir Zhejiang Kingtechnology Industry Co., Ltd. Ierīces darbošanās principi ir aprakstīti ražotāja izstrādātajā ekspluatācijas instrukcijā, kas ir pievienots ierīces komplektācijas daļām.

8. Ierīces ekspluatācija
Ierīces ekspluatācija ir aprakstīta ražotāja izstrādātajā ekspluatācijas instrukcijā, kas ir pievienots ierīces komplektācijas daļām.

9. Ierīces ekspluatācijas noteikumi
Ierīces ekspluatācijas noteikumi ir aprakstīti ražotāja izstrādātajā ekspluatācijas instrukcijā, kas ir pievienots ierīces komplektācijas daļām.

10. Ierīces tehniskie parametri
Ierīces tehniskie parametri ir aprakstīti ražotāja izstrādātajā ekspluatācijas instrukcijā, kas ir pievienots ierīces komplektācijas daļām.

11. Ierīces komplektācija
Ierīces komplektācija ir aprakstīta ražotāja izstrādātajā ekspluatācijas instrukcijā, kas ir pievienots ierīces komplektācijas daļām.

12. Ierīces ražotājs
Ierīces ražotājs ir Zhejiang Kingtechnology Industry Co., Ltd.

13. Ražotāja adresē
NEOTA TOOLS Co., Ltd.
Zhejiang, Jiaxing, Tongxiang City, Wuzhen Town, Hongjiang Industrial Zone, No. 1, Building 1, Floor 1, Room 101, Postcode: 314500

14. Ražotāja telefona numurs
+86 573 88 88 50 50

15. Ražotāja e-pasta adrese
info@neo-tools.com

16. Ražotāja mājas lapa
www.neo-tools.com

17. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā
NEOTA TOOLS Sp. z o.o.
Sp. z o.o. Przemysłowa 24, 05-085 Pęcherzyn, Poland

18. Ražotāja pilnvarotā persona
Nav attiecināms

19. Ražotāja pilnvarotā persona Eiropas Savienībā
NEOTA TOOLS Sp. z o.o.
Sp. z o.o. Przemysłowa 24, 05-085 Pęcherzyn, Poland

20. Ierīces darbības laiks
Ierīces darbības laiks ir aprakstīts ražotāja izstrādātajā ekspluatācijas instrukcijā, kas ir pievienots ierīces komplektācijas daļām.

21. Ierīces sertifikācija
Ierīce ir sertificēta saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām un to ir iespējams identificēt ar CE zīmi.

22. Ierīces ražotāja izsniegtais ekspluatācijas instrukcijas oriģinālvalodas tulkojums
Ierīces ražotāja izsniegtais ekspluatācijas instrukcijas oriģinālvalodas tulkojums ir šeit ietvertais dokuments.

23. Ierīces ražotāja izsniegtās ekspluatācijas instrukcijas oriģinālvalodas tulkojumam piemērotās valodas
Ierīces ražotāja izsniegtās ekspluatācijas instrukcijas oriģinālvalodas tulkojumam piemērotās valodas ir latviešu valoda.

24. Ierīces ražotāja izsniegtās ekspluatācijas instrukcijas oriģinālvalodas tulkojumam piemērotās valodas tulkojumi
Ierīces ražotāja izsniegtās ekspluatācijas instrukcijas oriģinālvalodas tulkojumam piemērotās valodas tulkojumi ir šeit ietvertais dokuments.

EE KASUTUSJUHEND
Kettsaeajam
HS00.Kv.vsg.ve

1. Kasutusele võtmine
Enne ettevõtte kasutusjuhendi läbi lugemist kõigi seadmete kasutamisega seotud juhised, nende kasutamine ja hooldus. Nõuannete järgimisega saate vältida ebamugavusi ja pikendada seadme kasutusiga.

2. Kasutamisotstarve
Seadme on mõeldud kasutamiseks ja tootja poolt ette nähtud kasutamiseks väljaspool maja, näiteks metsas, maastikupargis, fermis, linnapargis, aias jne. Seadme on mõeldud kasutamiseks puidu lõikamiseks, mis on tugevam kui pehme puidu materjal, näiteks saate selle abil lõigata ka niisuguseid puidumaterjale, mis sisaldavad soolavett, aromaatset ainet jms, mis ei ole kõrgemad kui 2000 m merepinnast. Seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

3. Montaažiga:

4. Puhastamine ja hooldus
Seadme puhastamiseks kasutage vett ja seebilahust. Seadme kõrgemat osa saab puhastada niiske lapiga. Kui seadet ei kasutata pikemat aega, ladustage seda ruumis, kus temperatuur on vahemikus +5 kuni +35 kraadi Celsiuse järgi. Seadme ladustamisel kaitsta seadme ka ei ole ja ei ole ka ei ole ka ei ole ka