GARETT
BEAUTY
PL
www.garett.pl

Urządzenie do oczyszczania twarzy

Beauty Multi Clean

Instrukcja obsługi

Droga Klientko/Drogi Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu.

Ponizsza instrukcja została przygotowana w oparciu o najnowsza wiedzę i aktualne komentarze. Przeprowadź Cię krok po kroku, przez zabiegi mycia i pielęgnacji twarzy, tak abyś mogła/mógł w pełni skorzystać z mocy urządzenia i cieszyć się efektami na długo.

O produkcie

Garett Beauty Multi Clean to urządzenie do kosmetycznego czyszczenia twarzy oraz pielęgnacji cery. Szczoteczka zakończona jest ultra miękkimi silikonowymi wypustkami, które pulsując w odpowiedni sposób, oczyszczają skórę z pozostałości makijażu oraz nadmiaru zanieczyszczeń. Przy prawidłowym użytkowaniu może również łagodzić skutki trądziku, służyć do rozluźniającego wibracyjnego masażu, usuwać przy tym obrzęki zmarszczki, ujędrniając skórę czy przeciwdziałając starzeniu się cery.

WSKAZANIA:

- każdy rodzaj cery
- skóra zmęczona, poszarzała
- skóra wymagająca intensywnej regeneracji
- skóra zanieczyszczona
- skóra pozbawiona blasku
- skóra z przebarwieniami

PRZECIWSKAZANIA:

- ciąża i okres karmienia piersią
- stany zapalne skóry
- choroby autoimmunologiczne
- choroby oczu (jaskra, problemy z siatkówką)
- epilepsja
- przyjmowanie leków i ziół światłouczulających
- leczenie ogólne pochodnymi witaminy A
- leczenie na raka
- zaburzenia krzepnięcia krwi
- trombofilia / choroby zlepcherzowe skóry
- skłonność do powstawania bliznowców
- choroba nowotworowa
- mocna opalenizna
- cera wrażliwa
- podrażnienia oraz infekcje oczu
- zmiany skórne (żylaki, pieprzyki, znamiona, popękane naczynka), w obrębie miejsca zabiegowego
- aktywna ropna postać trądziku, egzema
- rozrusznik serca
- implanty np. dentystyczne, metalowe płytki
- nie stosować z preparatami złuszczającymi, peelingi chemiczne, mechaniczne, kwasy
- nie stosować z alkjlami eterycznymi
- oryszczca
- nie stosować w przypadku korzystania z zabiegów medycyny estetycznej (botoks, wypełniacze)
- alergie
- przebyte operacje plastyczne
- nie stosować po zabiegu woskowania
- nie stosować po zabiegu mikrodermabrazji
- nie stosować po zabiegach z użyciem kwasów bądź innych peelingów chemicznych
- choroby serca
- choroby wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze skóry
- stany chorobowe organizmu, gorączka
- bezpośrednio po korzystaniu z saury, solarium lub ekspozycji na słońce

Funkcje produktu

Funkcja wibracji soniczynych: Oczyszcza specjalnie, by wspomagać pracę skóry oraz polepszyć efektywność oczyszczania cery. Wibracje o wysokiej częstotliwości przenikają do głębszej warstwy, powodując dokładniejsze oczyszczanie cery, łatwiejsze usuwanie makijażu i zabrudzeń w efekcie czego skóra staje się czysta, jasna i promienna. Odprężający masaż pozwala odpocząć zmęczonej skórze i zapoczątkuje jej regenerację. Funkcja ta zastosowana w trybie nawilżanie wspomaga wtłoczenie substancji aktywnych z preparatów pielęgnacyjnych w głąb skóry.

Jonizacja: Wspomaga wprowadzenie substancji aktywnych w głąb skóry.

Czerwone światło LED: Pomaga w poprawieniu ukrwienia, pobudza metabolizm komórek skóry, ma właściwości gojące i zabliźniające oraz regeneruje skórę. Zwiększa dożlenienie komórek co wpływa na poprawę elastyczności i sprężystości skóry. Ma zastosowanie do każdego typu cery.

Tryb grzania: Działa na zasadzie ciepłego kompresu (ogsia temperaturą 42 °C. Ciepło działa odprężająco jednocześnie delikatnie rozszerza naczynia krwionośne i pory skóry co pozwala na głębsze wnikanie substancji aktywnych ze stosowanych kosmetyków pielęgnacyjnych.

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Garett Beauty Multi Clean

Czest. wibracji do 30000 rpm	Wodoodporność: IPX7
Pojemność baterii: 500 mAh	Czas ładowania: ok. 120 min
Waga produktu (netto): 106 g	Wymiary: 71 x 60 x 36 mm

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoria.

Instrukcja użytkowania

Ładowanie/uruchamianie:
1. Urządzenie należy ładować za pomocą dołączonego przewodu ładującego, znajdującego się w podstawce ładującej, podłączając urządzenie do zasilania sieciowego lub portu USB komputera.
2. Aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk zasilania. Dioda LED zaygnalizuje włączenie się urządzenia.
3. W celu uruchomienia głowicy ze światłem LED, naciśnij przyciek zmiany trybów.
4. Za pomocą przycisków zwiększyć/zmniejszyć moc urządzenia. W tym celu należy odpowiednio ilość razy naciśnąć przycisk zwiększający moc (3 kresezki). Urządzenie domyślnie pracuje na 3 poziomie mocy. Aby zmienić moc do czyszczenia produkcu.
5. Spłuczą woda preparat oczyszczający z twarzy.
6. Po zakończonym zabiegu wyczyścić dokładnie urządzenie.

z kosmetyków, pozbyć się martwego naskórka oraz działają jako rozluźniający masaż. Sugerowany czas pracy ze szczoteczką sonicznią na każdej części twarzy to około 1 min.

1. TRYB CLEANING: wibracje soniczne + oczyszczanie
- Miękkie silikonowe wypustki dotykają cerę i dokładnego oczyszczania skóry.
- 3 poziomy intensywności pracy.

1. Szczoteczki nie należy stosować z preparatami złuszczającymi, zawierającymi drobiny lub peelingi chemiczne, mogły by uszkodzić silikonowe włókna urządzenia.

Czas oczyszczania: 3 min
Dla skóry wrażliwej: 1-2 razy w tygodniu
Dla skóry suchej: 1-2 razy w tygodniu
Dla skóry normalnej: 2-3 razy w tygodniu
Dla skóry mieszanej: 2-3 razy w tygodniu
Dla skóry tłustej: 3-4 razy w tygodniu

Przed użyciem produktu należy zdjąć okulary, soczewki oraz biżuterię.
Krok 1: Usuń makijaż za pomocą ulubionego produktu.
Krok 2: Na zwilżona twarz nałóż środek oczyszczający.
Krok 3: Uruchom urządzenie.
Krok 4: Zacznij oczyszczanie od czoła, policzków, kolistymi ruchami przesuwając szczoteczkę w kierunku ucha. Szczoteczka wyłączy się po upływie minuty, oznacza to iż należy ponownie ją włączyć i przejść do drugiej strony twarzy, a następnie czoła.
Krok 5: Możesz zwiększyć/zmniejszyć moc urządzenia. W tym celu należy odpowiednia ilość razy naciśnąć przycisk zwiększający moc (3 kreseczki). Urządzenie domyślnie pracuje na 3 poziomie mocy.
Krok 6: Spłucz woda preparat oczyszczający z twarzy.
Krok 7: Po zakończonym zabiegu wyczyścić dokładnie urządzenie.

2. TRYB NAWILŻANIE: jonizacja + czerwone światło LED + tryb grzania
- **masaż soniczny**

Czas użytkowania: 3 min
Każdy rodzaj skóry: do codziennego stosowania
Codziennie po oczyszczeniu skóry zalecia się zastosować głowicę z czerwonym światłem LED. W tym celu należy nacisnąć przyciek zmiany trybu, czerwone światło zapali się.

Przed użyciem produktu należy zdjąć okulary, soczewki oraz biżuterię.
Krok 1: Oczyść twarz.
Krok 2: Nałóż na skórę produkt pielęgnacyjny zaleca się używania serum lub maseczek w plachecie, produkt nie może być na bazie alkoholu ani był zbyt oleisty.
Krok 3: Włącz urządzenie w trybie nawilżanie, a następnie kolistymi ruchami przesuwaj głowicą od środka twarzy kierując się ku zewnątrz. Pamiętaj, aby cały czas przesuwać głowicą po skórze, trzymanie jej w jednym miejscu może skutkować poparzeniem.
Urządzenie automatycznie wyłączy się po 3 minutach, nie należy przekraczać tego czasu zabiegowego.
Krok 4: Pozostały nadmiar produktu pielęgnacyjnego należy pozostawić do wchłonięcia lub zetrzeć chusteczką.
Krok 5: Nałóż krem odpowiedni do potrzeb skóry.
Krok 6: Po każdym zabiegu urządzenie należy wyczyścić.

Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Nie należy korzystać z urządzenia w trakcie ładowania.
4. Nie należy używać urządzenia oraz próbować go odłączać od gniazda mokrymi rękami.
5. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.
6. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania i przewodu ładującego.
7. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego lub nagrzewania się nawet jednego z elementów.
8. Używanie akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta produktem, może być niebezpieczne.
9. Nie zanurzaj produktu w wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ani w pobliżu źródła ciepła oraz pozostawie produktu na słońcu.
10. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem Garett.
11. Nie należy używać urządzenia w okolicach oczu, podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym. **Przed - przeciwwskazania.**
12. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.

Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem Firmy Garett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych substancji o dużej zawartości alkoholu.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go wodą.
4. Nie użytkując urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się regularne ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24 - miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania bądź wskutek nieprawidłowego użytkowania/niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek samodzielnego ingerowania przez osobę do obsługi w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Warunki gwarancyjnie kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

Producent:
Garett Sport S.A.
ul. Fabryczna 18/143
25-626 Kielce

Przedmiot usuwanie produktu z gospodarstw domowych elektrycznych i elektronicznych

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów i jego odpowiedzialne zagospodarowanie, umożliwiając ponownego użycia zasobów materialnych jako zasady praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu, tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkty nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

CE FC RoHS WEEE
GARETT SPÓŁKA Z O. O. oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/UE oraz 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garett.pl