GARETT BEAUTY

www.garett.pl

Urządzenie do masażu antycellulitowego

Beauty Cellu Body

Instrukcja obsługi

Droga Klientko/Drogi Kliencie, dziękujemy za zakupu naszego produktu.

Poniższa instrukcja została przygotowana w oparciu o najnowszą wiedzę w zakresie kosmetologii. Przeprowadzi Cię ona krok po kroku, przez zabieg masażu antycellulitowego, tak aby mogła/mógł w pełni korzystać z masy urządzenia i cieszyć się efektami na długo.

O produkcie

Garett Beauty Cellu Body to innowacyjne urządzenie do antycellulitowego masażu ciała. Dzięki zastosowaniu technologiom wspomaga redukcję cellulitu, tkanki tłuszczowej, poprawia krążenie krwi, a także poprawia skóry niedoskonałości.

KIERUNKI DZIAŁANIA:

- zmniejszenie cellulitu
- jędrna i elastyczna skóra
- redukcja rozstępów
- wyrównanie sylwetki
- zmniejszenie obwodów
- spłycenie zmarszczek
- masaż rozluźniający

PRZECIWSKAZANIA:

- ciąża i okres karmienia piersią
- ostre stany zapalne skóry
- choroby autoimmunologiczne
- choroby oczu (jaskra, problemy z siatkówką)
- epilepsja
- przyjmowanie leków i ziół świetlouczulających
- leczenie ogólne pochodnymi witaminy A
- uczulenie na światło
- zaburzenia krzepnięcia krwi
- fotodermatozy i choroby pęcherzowe skóry
- skłonność do powstawania bliznowców
- choroby nowotworowe
- mocna opalenizna
- otwarte rany

- podrażnienia oraz infekcje oczu
- zmiany skórne (zyłaki, pieprzyki, znamiona, popękane naczynka), w obszarze masażu zabiegowego
- aktywna rozna postać trądziku, egzema
- rozrusznik serca
- implanty np. dentystyczne, metalowe płytki, protezy, kleiny
- nie stosować z preparatami stosującymi, peeling chemiczne, mechaniczne, kwasy
- nie stosować z ciekłami eterycznymi
- ciążyczka
- nie stosować w przypadku korzystania z zabiegów medycyny estetycznej (botoks, wypełniacze)
- alergie
- przebyte operacje plastyczne
- nie stosować po zabiegu wdrożenia
- nie stosować po zabiegu mikrodermabrazji
- nie stosować po zabiegach z użyciem kwasów bądź innych peelingów chemicznych
- choroby serca
- choroby wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze skóry
- stany chorobowe organiczne, gorączka
- bezpośrednio po korzystaniu z sauny, solarium lub ekspozycji na słońce

Funkcje produktu

Masaż twarzy: Pozwala na wtłoczenie substancji aktywnych w głąb skóry jak również poprawia ukrwienie skóry i zasilenie komórek w tlen. Skóra staje się jędrna i odżywiona.

Masaż antycellulitowy: To świetny sposób na ujędrnienie i wymodelowanie sylwetki, jak i pozbycie się cellulitu tłuszczowego lub wodnego. Urządzenie poprzez masaż mechanicznymi rolkami rozbija grudki znajdujące się pod skórą, poprawia ukrwienie skóry co prowadzi do jej lepszego odżywienia i uędrnienia.

Tryby pracy

Urządzenie działa w 4 trybach pracy dla obu końcówek. **Zmiana trybu następuje poprzez kliknięcie przycisku wyłączania.**

1) Wolne tempo, krzęcenie zgodne ze wskazówkami zegara
2) Szybkie tempo, krzęcenie zgodne ze wskazówkami zegara
3) Wolne tempo, krzęcenie w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
4) Szybkie tempo, krzęcenie w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Garett Beauty Cellu Body	
Pojemność baterii: 650 mAh	Czas ładowania: 1,5-3 godz.
Waga produktu (netto): 300 g	Wymiary: 136 x 54 x 64 mm

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

Opis produktu

Moduł główny

Końcówki

Akcesoria

Instalacja końcówek

1) Zainstaluj głowicę w odpowiednim gniazdo.
2) Wyciągnąć głowicę za pomocą ulycia siły ręk

Instrukcja użytkowania

UWAGI:

- Produkt przeznaczony dla osób dorosłych
- Przy pierwszych użyciach zalecs się stosowanie urządzenia na najniższych ustawieniach, aby przyzwyczaić się i nauczyć się przyjemność.
- Używaie należy używać serum w formie olejku lub olejku do masażu, aby zapewnić urządzeniu odpowiedni poślizg i uniknąć uszkodzenia naskórka.
- Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecs się używanie urządzenia co 2-3 dni, nie dłużej niż 3 minuty na każdą partię ciała.
- W trakcie użytkowania urządzenia na skórze pojawić się zaczerwienienie, co jest normalne i powinno zniknąć w przeciągu 1 dnia.
- W przypadku pojawienia się siniaków należy przerwać masaż i poczekać, aż znikną przed ponownym użyciem urządzenia.
- Unikać kontaktu urządzenia z wodą podczas zabiegu.
- Jeśli poczujesz bol lub dyskomfort, natychmiast przerwij masaż.
- Urządzenie posiada końcówki przeznaczone zarówno do masażu twarzy, jak i ciała, dlatego należy dostosować intensywność masażu w zależności od obszaru, na którym jest używane.

CIAŁO:

Krok 1: Zdejmij biżuterię oraz wszystkie metalowe elementy.
Krok 2: Nanieś na skórę serum w formie olejku lub olejek do masażu.
Krok 3: Po wykonaniu kroku 2 umyć ręce i dokładnie je wytrzyj
Krok 4: Zawsze należy zaczynać zabieg od najniższych ustawień i dopiero po chwili przechodzić do bardziej intensywnego masażu, aby uniknąć siniaków i przyzwyczaić skórę do działania urządzenia.
Krok 5: Na rękach i nogach pamiętaj aby urządzenie zawsze przesuwać ku górze.
Krok 6: W tali należy wykonywać ruchy:
- od tali w kierunku ud,
- zygzakowate, od prawej do lewej, zaczynając w dole brzucha i kierując się ku górze,
- zygzakowate, od góry do dołu, naprzemiennie raz zaczynając od prawej strony raz od lewej.

Krok 7: Pośladki, ruch należy rozpocząć po wewnętrznej stronie uda i kierową się ku kości biodrowej.
Krok 8: Po każdym zabiegu urządzenie należy wyczyścić.

TWARZ:

PAMIĘTAJ, ABY NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA W OKOLICACH OCZU!

Krok 1: Zdejmij biżuterię oraz wszystkie metalowe elementy.
Krok 2: Wykonaj demaskaż i oczyść dokładnie twarz.
Krok 3: Nanieś na skórę serum odpowiednie do potrzeb skóry.
Krok 4: Zmień końcówkę na głowicę do twarzy i zacznij od najniższych ustawień mocy, przesuwaj głowicę od środka twarzy ku zewnątrz (masaż nie powinien trwać dłużej niż 10 minut).
Krok 5: Nanieś krem odpowiedni do potrzeb skóry.
Krok 6: Wyczyść urządzenie.

Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj o uważnie przeczytanie instrukcji i zastosowanie się na przystość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach wilgotnych.
4. Nie należy używać urządzenia oraz przewód go dołączać od gniazda mokrymi rękami.
5. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.
6. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania i przewodu zasilającego.
7. Należy zaprzestać korzystanie w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego lub nagrzewania się nawet jednego z elementów.
8. Utylizowanie akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem, może być niebezpieczne.
9. Nie przechowywać produktu w wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować poralenie prądem lub zwarcie.
10. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem firmy Garett.
11. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym. **Patrz – przeciwwskazania.**
12. Nie pozostrzegaj urządzenia w zasięgu dzieci.
13. Nie przytrzymuj urządzenia w jednym miejscu na skórze przez dłuższy czas, aby uniknąć powstawania siniaków i podrażnień.
14. Należy unikać zbyt mocnego naciskania urządzenia na skórę, aby zapobiec podrażnieniom i uszkodzeniom.



Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o natychmiastowe użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy stosowanie środków innych niż delikcja do masażu, zestawa, materiałów ściąganych.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go wodą.
4. Nie użytkuje urządzenia przez dłuższy czas, zalecs się regularne ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wynikłych z nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu, materiałów eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji/dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

Producent:
GARETT
ul. Sandomierska 209
25 - 330 Kielce
www.garett.pl

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia materiałowych zasobów. Użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z miejscem, gdzie dokonano zakupu produktu lub z urzędem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

GARETT SPÓŁKA Z O. O. o niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE oraz 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garett.pl