SONY

5-066-037-11(1)

Television

Reference Guide

Guide de référence / Guía de referencia / Referentiegids /
Referenzhandbuch / Guida di riferimento /
Referensmaterial / Referencevejledning / Viiteopas /
Referanseveiledning / Przewodnik

K-85S3 / 75S3 / 65S3 / 55S3 / 50S3 / 43S3

	(cm)*1				(kg)*1
	A	B	C1	C2	D
K-85S3	190.1	109.0	7.3		42.2
	190.1	109.0	7.3		42.2
K-75S3	167.5	96.2	7.3		32.1
	167.5	96.2	7.3		32.1
K-65S3	145.2	83.6	7.2		22.1
	145.2	83.6	7.2		22.1
K-55S3	123.3	71.3	7.2		16
	123.3	71.3	7.2		16
K-50S3	111.9	64.9	7.0		12.1
	111.9	64.9	7.0		12.1
K-43S3	96.4	56.3	6.9		9.7
	96.4	56.3	6.9		9.7

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ong. / Ca. / circa / Noin / ca. / przybliżone)

	(cm)*1				(kg)*1
	A	B	C1	C2	D
K-85S3	190.1	117.7	45.6	153.2	66.0	43.8
	190.1	117.7	45.6	153.2	66.0	43.8
K-75S3	167.5	104.2	41.0	132.9	55.9	33.4
	167.5	104.2	41.0	132.9	55.9	33.4
K-65S3	145.2	90.9	33.4	117.5	44.5	22.4
	145.2	90.9	33.4	117.5	44.5	22.4
K-55S3	123.3	78.4	33.4	102.8	42.5	16.3
	123.3	78.4	33.4	102.8	42.5	16.3
K-50S3	111.9	71.4	26.7	71.5	-	12.3
	111.9	71.4	26.7	71.5	-	12.3
K-43S3	96.4	62.9	26.6	71.5	-	9.9
	96.4	62.9	26.6	71.5	-	9.9

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ong. / Ca. / circa / Noin / ca. / przybliżone)

https://rd1.sony.net/help/tv/maep2/h_aep/

© 2025 Sony Corporation

EN

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV software. For other remote control models, refer to the online Help Guide for details.

1 **(Power)**
TV: Display TV channel list or switch to input.
(Quick Settings): Display Quick Settings.
(Input select): Display and select the input source, etc.
MENU**(Control menu)**:Display Control menu.

2 **/ / / /** : On screen menu navigation and selection.
(Back)
(Home)
(Google Assistant / Microphone): Use Google Assistant*1 or voice search*2.

3 **/ – (Volume)**
(Mute)*3
CH + / – (Channel)
(Dashboard): Display Dashboard.
(Guide): Display the digital programme guide of TV or TV box*4.

4 **App buttons**

*1 Only for limited region/country/model/language.
*2 Google Assistant or voice search may not be available in some connections.
*3 Accessibility shortcut is available by pressing and holding **(Mute)**.
*4 [TV box setup] setting is required.

FR

La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur. Pour les autres modèles de télécommande, reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.

1 **(Alimentation)**
TV : Affiche la liste des chaînes de télévision ou commute l'entrée.
(Paramètres rapides) : Pour afficher les Paramètres rapides.
(Sélection de l'entrée) : Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.
MENU**(Menu de contrôle) :** Affiche le Menu de contrôle.

2 **/ / / /** : Navigation et sélection du menu à l'écran.
(Retour)
(Accueil)
(Assistant Google / Microphone) : Utilise l'Assistant Google*1 ou la recherche vocale*2.

3 **/ – (Volume)**
(Coupure du son)*3
CH + / – (Chaîne)
(Tableau de bord) : Affichage du tableau de bord.
(Guide) : Affiche le guide des programmes numériques du téléviseur ou du Décodeur Câble/Satellite*4.

4 **Touches d'applications**

*1 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles et certaines langues.
*2 L'Assistant Google ou la recherche vocale nécessite une connexion à Internet.
*3 Le raccourci de l'accessibilité est disponible en maintenant enfoncé **(Coupure du son)**.
*4 Le réglage [Configuration de votre décodeur Câble/Satellite] est nécessaire.

ES

La forma del mando a distancia, la distribución, la disponibilidad y la función de sus botones pueden variar en función del país, la región, el modelo o los ajustes del televisor. Para otros modelos de mando a distancia, consulte la Guía de ayuda en línea para obtener más información.

1 **(Encendido)**
TV: Visualiza una lista de canales de TV o cambia a entrada.
(Configuración rápida): Muestra los Ajustes rápidos.
(Selección de la entrada): Permite ver y seleccionar la fuente de entrada u otras.
MENU**(Menú de control):** Visualice el Menú de control.

2 **/ / / /** : Navegación y selección de menús en pantalla.
(Atrás)
(Inicio)
(Asistente de Google / Micrófono): Utilice el Asistente de Google*1 o la búsqueda por voz*2.

3 **/ – (Volumen)**
(Silenciamiento)*3
CH + / – (Canal)
(Panel de control): Panel de control.

4 **Botones de la aplicación**

*1 Solo para algunas regiones/países/modelos/idiomas.
*2 El Asistente de Google o la búsqueda por voz requiere una conexión a Internet.
*3 El atajo de accesibilidad estará disponible pulsando y manteniendo pulsado **(Silenciamiento)**.
*4 El ajuste de [Configuración del Decodor de cable/satélite] es necesario.

NL

De vorm van de afstandsbediening, indeling, beschikbaarheid en functie van de toetsen van de afstandsbediening kunnen verschillen afhankelijk van uw regio/land/tv-model/tv-instellingen. Voor andere afstandsbedieningsmodellen raadpleegt u de online Helpgids voor meer informatie.

1 **(Aan/uit)**
TV: Weergave van de lijst met tv-kanalen of wissel naar invoer.
(Snelle instellingen): Weergave van snelle instellingen.
(Ingangsselectie): De ingangsbron weergeven en selecteren etc.
MENU**(Bedieningsmenu):** Geef het Bedieningsmenu weer.

2 **/ / / /** : Menu voor navigatie en selectie op het scherm.
(Terug)
(Home)
(Google Assistent / Microfoon): Gebruik de Google Assistent*1 of spreken zoekopdrachten*2.

3 **/ – (Volume)**
(Dempen van het geluid)*3
CH + / – (Kanaal)
(Dashboard): Weergavedashboard.
(Gids): Geef de digitale programmagids van de tv of kabel-/satellietontvanger*4 weer.

4 **App-knoppen**

*1 Beperkt tot bepaalde regio's/landen/modellen/talen.
*2 De Google Assistent of spraakzoeken vereisen een internetverbinding.
*3 Toegankelijkheidssneltoets is beschikbaar door **(**Dempen van het geluid**)** in te drukken en vast te houden.
*4 Instelling van de [Instelling kabel-/satellietontvanger] is vereist.

DE

Die Form der Fernbedienung sowie das Layout, Verfügbarkeit und Funktion der Tasten kann abhängig von Ihrer Region/Land/Fernseh-Modell/von dem Land/vom Fernsehgerät-Modell/von den Einstellungen des Fernsehgerätes variieren. Weitere Fernbedienungsmodelle finden Sie in der Online-Hilfe.

1 **(Power)**
TV: Rufen Sie die TV-Kanalliste auf oder schalten Sie auf einen Eingang.
(Schnelleinstellungen): Schnelleinstellungen anzeigen lassen.
(Eingangswahl): Eingangsquelle usw. anzeigen lassen und auswählen.
MENU**(Kontrollmenü):** Zeigen Sie das Kontrollmenü an.

2 **/ / / /** : Navigation und Auswahl auf dem Bildschirmmenü.
(Zurück)
(Home)
(Google Assistent / Mikrofon): Verwenden Sie Google Assistant*1 oder Sprachsuche*2.

3 **/ – (Lautstärke)**
(Stummschalten)*3
CH + / – (Kanal)
(Dashboard): Zeigen Sie das Dashboard an.

4 **App-Tasten**

*1 Nur für bestimmte Regionen/Länder/Modelle/Sprachen.
*2 Der Google Assistant oder die Sprachsuche erfordern eine Internetverbindung.
*3 Tastenkombination für Eingabehilfen stehen zur Verfügung, indem **(**Stummschalten**)** gedrückt gehalten wird.
*4 Die Einstellung [Receiver-Einrichtung] ist erforderlich.

PT

A forma, disposição, disponibilidade e função dos botões do telecomando pode variar, dependendo da região/país/modelo de televisor/definições do televisor. Para outros modelos de telecomando, consulte o Guia de ajuda online para mais detalhes.

1 **(Desligar/ligar)**
TV: Apresenta a lista de canais de TV ou muda para entrada.
(Definições rápidas): Apresenta as Definições rápidas.
(Seleção de entrada): Apresenta e seleciona a fonte de entrada, etc.
MENU**(Menu de controlo):** Apresente o Menu de controlo.

2 **/ / / /** : Menu de navegação e seleção no ecrã.
(Voltar)
(Início)
(Assistente Google / Microfone): Utilize o Assistente Google*1 ou a pesquisa à voz*2.

3 **/ – (Volume)**
(Sem som)*3
CH + / – (Canal)
(Painel de controlo): Apresenta o painel de controlo.

4 **Botões da aplicação**

*1 Apenas para determinadas regiões/países/modelos/idiomas.
*2 O Assistente Google ou a pesquisa à voz requer uma ligação à Internet.
*3 O atalho de acessibilidade fica disponível ao manter **(**Sem som**)** premido.
*4 [Configuração da TV box de cabo] é necessária a configuração.

IT

La forma del telecomando, il layout, la disponibilità e le funzioni dei tasti del telecomando possono variare a seconda della regione/del paese/del modello del televisore/delle impostazioni del televisore. Per altri modelli di telecomando, fare riferimento alla Guida per i dettagli.

1 **(Alimentazione)**
TV: Visualizza la lista canali del televisore o commutare per inserire.
(Impostazioni rapide): Consente di visualizzare le Impostazioni rapide.
(Selezione ingresso): Consente di visualizzare e selezionare la sorgente di ingresso, ecc.
MENU**(Menu di controllo):** Consente di visualizzare il menu di controllo.

2 **/ / / /** : Navigazione e selezione nel menu su schermo.
(Indietro)
(Home)
(Assistente Google / Microfono): Utilizzare l'Assistente Google*1 o la ricerca vocale*2.

3 **/ – (Volume)**
(Disattivazione audio)*3
CH + / – (Canale)
(Dashboard): Dashboard con display.
(Guida): Visualizzare la guida programmi digitali del televisore o il ricevitore cavo/satellite*4.

4 **Pulsanti app**

*1 Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli/Lingue.
*2 L'Assistente Google o la ricerca vocale richiede una connessione a Internet.
*3 Il collegamento rapido all'accesso è disponibile premendo e tenendo premuto **(**Disattivazione audio**)**.
*4 È necessaria l'impostazione [Configurazione del ricevitore cavo/satellite].

SK

Fjärrkontrollens form, layout, tillgänglighet och fjärrkontrollknapparnas funktioner kan variera beroende på region/land/TV-modell/TV-inställningar. Se Hjälpguden på nätet för närmare detaljer om andra fjärrkontrollsmodeller.

1 **(Ström)**
TV: Visa TV-kanallistan eller växla till ingång.
(Snabbinställningar): Visa snabbinställningar.
(Ingångsväljare): Visa och välj ingångskällan, osv.
MENU**(Kontrollmenyn):** Visa Kontrollmenyn.

2 **/ / / /** : Menynavigering och val på skärmen.
(Tillbaka)
(Hem)
(Google Assistent / Mikrofon): Använd Google Assistent*1 eller röstsökning*2.

3 **/ – (Volym)**
(Ljudlös)*3
CH + / – (Kanal)
(Översikt): Skärmöversikt.
(Guide): Visa den digitala programguiden för TV eller kabel-/satellit/extern box*4.

4 **Appknappar**

*1 Endast för begränsad region/land/modell/språk.
*2 En internetanslutning krävs för Google Assistent eller röstsökning.
*3 Genom att hålla ej **(**Ljudlös**)** intryckt nås en åtkomlighetsgenväg.
*4 [Kabel / satellit / extern box-installning] installning krävs.

DK

Fjernbetjenens form, layout, tilgængelighed og funktionen af dens knapper kan variere afhængigt af region/land/fjernsyn/tv-indstillinger. For andre modeller med fjernbetjening, se Hjælpevejledning for detaljer.

1 **(Strømtilslutning)**
TV: Få vist listen med TV-kanaler, eller skift til indtastning.
(Hurtige indstillinger): Vis hurtige indstillinger.
(Indgangsvælger): Vis og vælg indgangskilden, etc.
MENU**(Kontrolmenu):** Vis Kontrolmenuen.

2 **/ / / /** : Skærmmenunavigering og valg.
(Tilbage)
(Hjem)
(Google Assistent / Mikrofon): Anvend Google Assistent*1 eller stemmesøgning*2.

3 **/ – (Lydstyrke)**
(Lydløs)*3
CH + / – (Kanal)
(Kontrolpanel): Vis kontrolpanel.

4 **App-knapper**

*1 Kun for begrænsede regioner/lande/modeller/sprog.
*2 Google Assistent eller stemmesøgning kræver internetforbindelse.
*3 En genvejstast til tilgængelighed er blevet tilføjet ved blot at holde **(**Lydløs**)** og holde den nede.
*4 Indstillingen [Opsætning af styring af Kabel-/satellitbokse] kræves.

FI

Kaukosäätimen muoto sekä kaukosäätimen painikkeiden asettelu, saatavuus ja toiminta saattavat vaihdella alueen/maan/TV:n asetusten mukaan. Katso muita kaukosäätimellisiä tietoja Käyttöoppaasta.

1 **(Virta)**
TV: Näytä television kanavalista tai vaihda tulo.
(Pika-asetukset): Näytä Pika-asetukset.
(Tulosignaalin valinta): Näytä ja valitse ohjelmalähde, jne.
MENU**(Hallintavalikko):** Näytä Hallintavalikko.

2 **/ / / /** : Navigointi ja valitsemiseen ruutuvalikoissa.
(Takaisin)
(Alkuun)
(Google Assistant / Mikrofoni): Käytä Google Assistant*1 tai puhehakua*2.

3 **/ – (Äänenvoimakkuus)**
(Mykistys)*3
CH + / – (Kanava)
(Hallintapaneeli): Näytä Hallintapaneeli.

4 **Sovelluspainikkeet**

*1 Vain tietyt alueet/maat/mallit/kielet.
*2 Google Assistant tai puhehaku edellyttävät Internet-yhteyden.
*3 Helppokäyttötoiminto käynnistyy pitämällä **(**Mykistys**)** -näppäintä alhaalla.
*4 [Kaapeli- /satelliittivastaanotin] -asetus on määrittävä.

NO

Utformingen av fjernkontrollen, layouten, tilgjengeligheten og funksjonen til knappene på fjernkontrollen kan variere avhengig av regionen/landet/TV-modellen/TV-innstillingene. For andre fjernkontrollmodeller, se den nettbaserte Hjelpeveiledningen for mer informasjon.

1 **(Strøm)**
TV: Vis TV-kanallisten eller bytt til inngang.
(Hurtiginnstillinger): Vis hurtiginnstillinger.
(Velg av innhold): Vis og velg inngangskilden osv.
MENU**(Kontrollmenyen):** Vis Kontrollmenyen.

2 **/ / / /** : Menyen for navigasjon og valg.
(Tilbake)
(Hjem)
(Google Assistent / Mikrofon): Bruk Google Assistent*1 eller talesøk*2.

3 **/ – (Volum)**
(Demper)*3
CH + / – (Kanal)
(Oversikt): Vis Oversikt.
(Guide): Vis den digitale programguiden til TV-en eller TV-dekoderen*4.

4 **App-knapper**

*1 Kun for begrenset region/land/modell/språk.
*2 Google Assistent eller talesøk krever en Internett-tilkobling.
*3 Snarvei for tilgjengelighet er tilgjengelig ved å trykke og holde inne **(**Demp**)**.
*4 [Oppsett av TV-dekoder] innstilling er påkrevet.

PL

Kształt, układ, dostępność i działanie funkcji przycisków pilota mogą się różnić w zależności od regionu/kraju/modelu/ustawień telewizora. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat innych modeli pilota, skorzystaj z internetowego Przewodnika.

1 **(Zasilanie)**
TV: Wyświetl listę kanałów telewizyjnych lub przełącz na wejście.
(Szybkie ustawienia): Wyświetlenie szybkich ustawień.
(Wybór wejścia): Wyświetlanie i wybieranie źródła sygnału wejściowego itp.
MENU **(Menu sterowania):** Wyświetl Menu sterowania.

2 **/ / / /** : Nawigacja w menu ekranowym i wybór opcji.
(Wstecz)
(Ekran główny)
(Asystent Google / Mikrofon): Użyj Asystenta Google*1 lub wyszukiwania głosowe*2.

3 **/ – (Głośność)**
(Wyciszanie)*3
CH + / – (Kanał)
(Pane): Wyświetlenie paneu.

4 **(Przewodnik):** Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po programach telewizora lub dekodera TV*4.

5 **Przyciski aplikacji**

*1 Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli/języków.
*2 Asystent Google lub wyszukiwanie głosowe wymagają połączenia z Internetem.
*3 Skrót dostępności jest dostępny przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **(**Wyciszanie**)**.
*4 Ustawienie [Konfiguracja dekodera] jest wymagane.

EN

About Manuals
Please retain the manuals for future reference.

Paper manual
Setup Guide (on top of the product) / Reference Guide (this manual) / Safety and Other Information.

Help Guide (On screen Manual)
• To open it, select [Settings] → [Help and feedback] → [Help] or select [Help] in the Home Menu, if [Help] does not exist, select [See all] → [Help].
• You can refer to the Help Guide with your smartphone (visit website provided on the front cover of this manual).

Read and understand the contents of this manual before operating this product.

Note
• Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
• Read the supplied safety documentation for additional safety information.
• Keep this manual for ease of reference.
• Illustrations are for illustrating purposes only and may differ from the actual product.

IMPORTANT - Read the End User Software License Agreement before using your Sony product. Using your product indicates your acceptance of the End User Software License Agreement. The software licence agreement between you and Sony is available online at Sony website (https://www.sony.net/tv-software-licenses/) or on your product screen. Press **/** (Quick Settings) on the remote control and select [Settings] → [System] → [About] → [Legal information] → [Notices and licences].

Location of the identification label
Labels for the TV Model No., Production Date (year/month)* and Power Supply rating are located on the rear of the TV or package.
* Only for limited region/country/model

Notice for customers in the United Kingdom
Model No.: K-85S3, K-75S3, K-65S3, K-55S3, K-50S3, K-43S3
Name and address of the UK authorised representative: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom

This statement of compliance is issued under the sole responsibility of the manufacturer: Sony Corporation.
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan

Object of the statement: Television

The object of the statement described above is in compliance with the applicable security requirements in Schedule 1 of S.I. 2023 No. 1007 (Product Security).

Where applicable, references to the relevant standards used in relation to which compliance is declared: -

Signed for and on behalf of: Sony Europe B.V.

Kris De Pauw
Vice President
Weybridge, 2024-11-11

Reference Number: 2024UK1111140533

IMPORTANT NOTICE

Notice for Radio Equipment
Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types K-85S3, K-75S3, K-65S3, K-55S3, K-50S3, K-43S3 are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://compliance.sony.eu/

Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types K-85S3, K-75S3, K-65S3, K-55S3, K-50S3, K-43S3 are in compliance with the UK relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: https://compliance.sony.co.uk/

For this radio equipment, the following restrictions or putting into service or of requirements for authorisation apply: AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, MC, Kosovo
1. 5150 - 5 350 MHz and 5 945 - 6 425 MHz sound systems are restricted to indoor operations only.
The supported frequency bands may vary depending on your region/country/model.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket [SU-WL850 or SU-WL450]* (not supplied)

Cautions
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full information on safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Guidelines
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information [Wall-Mount] on the product page for your TV model.
https://www.sony.net/support
• Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient care is required in installing the TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
• Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
• Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
• For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories:
– Wall-Mount Bracket SU-WL850
– Wall-Mount Bracket SU-WL450
• Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV. The screw sizes are designed as indicated by illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket.
The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model.
Use of screws other than those supplied may result in internal damage to the TV or cause it to fall, etc.
• Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from children.
*1 Only for limited region/country/model.

Troubleshooting
General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen TV, TV does not respond, or remote not working: Press and hold **(**Power**)** for about 40 seconds. Select [Restart] and TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the mains lead then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the mains lead.
Turn on the power button on the TV for about 40 seconds until the TV turns off.

FR

À propos des manuels
Conservez les manuels à titre de référence.

Manuel papier
Guide d'installation (sur le dessus du produit) / Guide de référence (ce manuel) / Sécurité et autres informations.

Guide d'aide (Manuel en ligne)
• Pour l'ouvrir, sélectionnez [Paramètres] → [Aide et commentaires] → [Aide] ou sélectionnez [Aide] dans le Menu d'accueil, si [Aide] n'existe pas, sélectionnez [Tout afficher] → [Aide].
• Vous pouvez consulter le Guide d'aide avec votre smartphone (allez sur le site Web indiqué sur la première de couverture du Guide de référence).

Veuillez lire et bien comprendre le contenu de ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Remarque
• Les instructions relatives à l'« Installation du téléviseur au mur » sont incluses dans le manuel d'instructions de ce téléviseur.
• Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus d'informations de sécurité.
• Les menus de configuration sont sujets à modification sans préavis en raison des mises à jour logicielles. Les descriptions des informations les plus récentes, allez sur le site Web d'assistance Sony.

IMPORTANT – Lisez le Contrat de licence logicielle de l'utilisateur final avant d'utiliser votre produit Sony. Utiliser votre produit indique vous avez accepté le Contrat de licence logicielle de l'utilisateur final. Le contrat de licence logicielle entre vous et Sony est disponible en ligne sur le site Web Sony (https://www.sony.net/tv-software-licenses/) ou sur l'écran de votre produit. Appuyez sur **/** (Paramètres rapides) sur la télécommande et sélectionnez [Paramètres] → [Système] → [À propos] → [Informations légales] → [Avis et licences].

Emplacement de l'étiquette d'identification
Les étiquettes représentant le numéro de modèle, la date de production (année/mois)* et les caractéristiques nominales de l'alimentation se trouvent à l'arrière du téléviseur ou de l'emballage.
* Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certaines modèles.

AVIS IMPORTANT

Avis concernant les équipements radio
Le soussigné, Sony Corporation, déclare que les équipements radioélectriques de type K-85S3, K-75S3, K-65S3, K-55S3, K-50S3, K-43S3 sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://compliance.sony.eu

L'équipement du types K-85S3, K-75S3, K-65S3, K-55S3, K-50S3, K-43S3 est conforme à la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le cybersécurité des appareils connectés et accès à Internet. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://compliance.sony.co.uk

Pour cet équipement radio, les restrictions de mise en service ou de demande d'autorisation d'utilisation suivantes s'appliquent : AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, MC, Kosovo :
Les bandes 5 150 - 5 350 MHz et 5 945 - 6 425 MHz sont limitées aux utilisations en intérieur uniquement.
Les bandes de fréquence prises en charge peuvent varier selon votre région/pays/modèle.

Installation du téléviseur au mur

Utilisation du Support de fixation murale en option [SU-WL850 ou SU-WL450]* (non fourni)

À l'attention des clients :
Pour protéger le produit et pour des raisons de sécurité, Sony conseille vivement de confier l'installation de votre téléviseur à des revendeurs ou des installateurs agréés Sony. N'essayez pas de l'installer vous-même.

À l'attention des revendeurs et installateurs Sony :
Soyez particulièrement attentifs à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen du produit.

Informations sur l'installation du Support de fixation murale
Pour obtenir les instructions de l'installation du Support de fixation murale, veuillez vous reporter à la section Informations sur l'installation [Support de fixation murale] sur la page du produit correspondant à votre modèle de téléviseur.
https://www.sony.net/support
• Suivez le mode d'emploi fourni avec le Support de fixation murale de votre modèle. Il est nécessaire de prendre soin de bien installer votre téléviseur, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur.
• Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.
• L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
• Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony :
– Support de fixation murale SU-WL850
– Support de fixation murale SU-WL450
• Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le Support de fixation murale et de la mise en place du Support de fixation murale sur le téléviseur. Les vis fournies sont conçues de la manière illustrée, mesurées à partir de la surface de fixation du Support de fixation murale.
Leur diamètre et leur longueur varient suivant le modèle de Support de fixation murale.
L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du téléviseur ou provoquer sa chute, etc.
• Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table en lieu sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Conservez les vis hors de portée des enfants.
*1 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certaines modèles.

Dépannage
Pour les dépannages généraux tels que : écran noir, absence de son, image figée, téléviseur ne répondant pas ou télécommande ne réagissant pas : Maintenez **(**Marche**)** enfoncé pendant environ 40 secondes. Sélectionnez [Redémarrer] et le téléviseur redémarre. Si le téléviseur n'est pas remis en état, essayez de débrancher le cordon d'alimentation secteur, puis appuyez sur le bouton de mise en marche du téléviseur et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation secteur.
Ou appuyez sur la touche de mise en marche sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur se mette hors tension.

2 Reportez-vous au menu Aide illustré ci-dessous.

3 Rassurez-vous : tout réglage effectué sans une mise à jour du logiciel. Sony vous recommande de mettre à jour le logiciel de votre téléviseur régulièrement. Les mises à jour fournissent de nouvelles fonctionnalités et améliorent les performances.

4 Visitez le site Web d'assistance Sony (informations fournies à la fin de la documentation de sécurité jointe).

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de mise en marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ une minute, puis utilisez-le normalement.

Le téléviseur ne fonctionne pas.
• Remplacez les piles.

Le mot de passe du verrouillage parental a été oublié.
• Saisissez 4357 comme code PIN et saisissez le nouveau code PIN.

Pour plus d'informations, consultez le Guide d'aide. Pour l'ouvrir, sélectionnez [Paramètres] → [Aide et commentaires] → [Aide] ou sélectionnez [Aide] dans le Menu d'accueil, si [Aide] n'existe pas, sélectionnez [Tout afficher] → [Aide].

ES

Acerca de los manuales
Conserve los manuales para poderlos consultar en el futuro.

Manual de papel
Guía de configuración (en la parte superior del producto)/Guía de referencia (este manual)/Seguridad y otra información.

Guía de ayuda (manual en pantalla)
• Para abrirla, seleccione [Ajustes] → [Ayuda y comentarios] → [Ayuda] o seleccione [Ayuda] en el Menú de inicio, si [Ayuda] no existe, seleccione [Ver todo] → [Ayuda].
• Puede consultar la Guía de ayuda desde su smartphone (visite el sitio web que figura en la portada de la Guía de referencia).

Lea y comprenda el contenido de este manual antes de utilizar este producto.

Nota
• En este manual de instrucciones del televisor se incluyen instrucciones sobre cómo "Instalación del televisor en una pared".
• Lea la documentación del seguridad suministrada para obtener información adicional sobre seguridad.
• Los menús de ajustes están sujetos a cambios sin previo aviso debidos a las actualizaciones del software. Para obtener la información más reciente, visite el sitio web de soporte técnico de Sony.

IMPORTANTE – Lea el Acuerdo de licencia de software para el usuario final antes de utilizar su producto Sony. El uso del producto indica su aceptación de este Acuerdo de licencia de software para el usuario final. El acuerdo de licencia de software entre usted y Sony se encuentra disponible en línea en el sitio web de Sony (https://www.sony.net/tv-software-licenses/) o en la pantalla de su producto. Presione **/** (Configuración rápida) en el mando a distancia y seleccione [Ajustes] → [Sistema] → [Información] → [Información legal] → [Avisos y licencias].

Ubicación de la etiqueta identificativa
Las etiquetas correspondientes al Número de modelo, a la Fecha de producción(año/mes)* y al voltaje de la Fuente de alimentación se encuentran situadas en la parte posterior del televisor o el embalaje.
* Solo para algunas regiones/países/modelos.

AVISO IMPORTANTE

Nota sobre equipos inalámbricos
Por la presente, Sony Corporation declara que los tipos de equipo radioeléctrico K-85S3, K-75S3, K-65S3, K-55S3, K-50S3, K-43S3 cumplen con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://compliance.sony.eu

Para este equipo de radio, aplican las siguientes restricciones de puesta en servicio o requisitos de autorización de uso: AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, MC, Kosovo :
Las bandas de 5 150 - 5 350 MHz y 5 945 - 6 425 MHz solo están permitidas para operaciones en interiores.
Las bandas de frecuencia compatibles pueden variar en función de su región/país/modelo.

Instalación del televisor en una pared

Utilización del Soporte de pared opcional [SU-WL850 o SU-WL450]* (no suministrado)

Para los clientes:
Por motivos de protección del producto y de seguridad, Sony recomienda encarecidamente que la instalación de su televisor la realicen los proveedores autorizados. Nunca intente realizar la instalación sin ayuda.

Para distribuidores y contratistas de Sony:
Preste especial atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento periódico y las revisiones de este producto.

Información para la instalación del Soporte de pared
Para obtener instrucciones acerca de la instalación del Soporte de pared, consulte la información de instalación [Soporte de pared] en la página del producto de su modelo de televisor.
https://www.sony.net/support
• Siga la guía de instrucciones suministrada con el Soporte de pared correspondiente a su modelo. Para instalar este televisor, es necesario disponer de conocimientos suficientes, especialmente para determinar si la pared es lo bastante resistente para aguantar el peso del televisor.
• Sony no se hace responsable de daños o lesiones provocados por una manipulación incorrecta o una instalación incorrecta.
• La instalación en pared solo puede ser realizada por personal cualificado.
• Por razones de seguridad, se recomienda utilizar accesorios Sony como:
– Soporte de pared SU-WL850
– Soporte de pared SU-WL450
• Asegúrese de utilizar los tornillos suministrados con el Soporte de pared al fijar el Soporte de pared al televisor. Los tornillos suministrados han sido diseñados para que quepan dentro del espesor del soporte de superficie de colocación del Soporte de pared.
El diámetro y longitud de los tornillos varía en función del modelo de Soporte de pared.
Utilizar tornillos distintos de los suministrados, puede provocar un daño interno en el televisor o éste puede caerse, etc.
• Guarde los tornillos que no utilice y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté a punto para montar el

- Följ instruktionsguiden som levereras med Väggfästet för din modell. Experthjälp krävs för installation av denna TV, specielt för att avgöra väggens styrka att hålla TV:ns vikt.
- Sony kan inte hållas ansvarig för någon form av egendomsskador eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation.
- Endast en behörig servicetekniker bör utföra vägginstallationer.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att du endast använder tillbehör från Sony, inklusive:
  - Väggfäste SU-WL850
  - Väggfäste SU-WL450
- Använd de skruvar som levereras med Väggfästet när Väggfästet monteras på TV:n. De medföljande skruvarna är utformade enligt bilden mätt från Väggfästets kontaktyta.
  Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på Väggfästets modell.
  Användning av andra skruvar kan skada TV:n interit eller medföra att den faller ned.
- Se till att oanvända skruvar och bordstativet förvaras på en säker plats tills du är vill montera bordsstativet. Förvara skruvarna odikomligt för barn.
*1 Endast för begränsad region/land/modell.

Felsökning

För allmän felsökning för problem som: svart skärm, inget ljud, frusen bild, TV:n reagerar inte, eller nätverket är tappat, utför du följande steg.

1 Starta om TV:n genom att trycka in strömbrytaren på fjärrkontrollen i cirka fem sekunder. Välj [Starta om] och TV:n kommer att starta om. Om TV:n inte återstäls, försök med att koppla ur strömsladden och tryck sedan på strömbrytarknappen på TV:n och slägg den sedan. Vänta i två minuter och anslut sedan strömsladden.
Eller tryck på strömbrytarknappen på TV:n i ungefär 40 sekunder tills TV:n stängs av.
2 Se hjälpmenyn som visas nedan.
3 Anslut din TV till Internet och utför en programvaruuppdatering. Sony rekommenderar att du alltid håller programvaran till din TV uppdaterad. Programuppdateringar ger nya funktioner och prestandaförbättringar.
4 Gå in på Sonys supportwebbplats (information finns i slutet av den medföljande säkerhetsdokumentationen).

När du ansluter TV:n till elnätet är det känske inte möjligt att slå på TV:n under en viss tid, även om du trycker på strömbrytarknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.
Det tar tid att initiera systemet. Vänta cirka en minut och försök sedan igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.
- Byt ut batterierna.

Lösenordet till barnlåset har glömts av.
- Ange 4357 för PIN-koden och ange en ny PIN-kod.

Se Hjälpguiden för mer information.
För att öppna den väljer du [Inställningar] → [Hjälp och feedback] → [Hjälp] eller välj [Hjälp] i hemmenyn. Om [Hjälp] inte finns väljer du [Visa alla] → [Hjälp].

Specifikationer

System
Skärmsystem
LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller), LED-bakgrundsbelysning
TV-system
Analog: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellit: DVB-S/DVB-S2
Färgsystem
PAL/SECAM
Kanalläsning
Analog: UHF/VHF/kabel
Digital: UHF/VHF/kabel
Satellit: Mellanfrekvens 950-2150 MHz
Ljudutgång (W)
10 + 10
Trådlös teknik
Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® version 5.3
Frekvensområde [MHz] [Utgångseffekt [dBm]]
Trådlöst LAN (TV)
2.400-2.483,5 (<20.0), 5.150-5.250 (<23.0), 5.250-5.350 (<20.0), 5.470-5.725 (<20.0), 5.725-5.850 (<13.9), 5.945-6.425 (<23.0)*1
Bluetooth® (TV)
2.400-2.483,5 (<10.0)
Bluetooth® (RMF-TX800U)
2.400-2.483,5 (<10.0)
Indgange/-Udgangsstik
Antennekabel
75 ohm, ekstern stik til RF indgang
Satellitantenne
Hunstik af F-type stik, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz-tone
Enkeltkabelstilstandsfunktion EN 50494 & EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
To-kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*3)
CAM (Conditional Access Module)-holder
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
Strøm, dataload og andet
Strømkrav
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Skærmstørrelse (målt diagonalt) [Ca.] [cm/tommer]
K-8553: 214,8 / 85
K-7553: 189,3 / 75
K-6553: 163,9 / 65
K-5553: 138,8 / 55
K-5053: 125,7 / 50
K-4353: 108,0 / 43
Strømforbrug i standby***** (W)
0,50
Skærmopløsning (vandret × lodret) [pixels]
3 840 × 2 160
Udgangseffekt
500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)
Andre
Drifttemperatur
0 °C til 40 °C
Driftfugtighed
10 % til 80 % RH (ikke-kondenserende)
Elstraalbue
Beslag til vægmontering: SU-WL850 (kun K-7553 / 6553 / 5553), SU-WL450
*1 Kun for begrænsede regioner/lande/modeller.
*2 EN 50607 er kun for begrænsede regioner/lande/modeller.
*3 Funktion ikke tilgængelig i Italien.
*4 Den angivne standbyeffekt nås, når TV'et har afsluttet nødvendige interne processer.
*5 Strømforbruget i standby eges, når TV'et er tilsluttet netværket.

Benark
- Tilgængeligheden af ekstradustbyr afhænger af land/område/TV-model/lager.
- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Abonnement på tjenester og applikationer kan være pakkeret, og yderligere vilkår, betingelser og/eller gebyrer kan være gældende ved anvendelse af Google Assistent.
- Datablad(et i denne manual er til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 1062/2010. Se websiden for (EU) 2019/2013 information.
- Strømforbruget vil foreges, når den indbyggede MIC er aktiveret, da den altid lytter.
- Besag Sonys websted for yderligere oplysninger om produktspecifikationer.

Oplysninger om varemærker
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA er et registrert varemerke tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre lande.

Produktregisteringsnummer (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)
K-8553 (2145086), K-7553 (2145085), K-6553 (2145082), K-5553 (2145081), K-5053 (2145080), K-4353 (2145076).

DK

Om brugervejledninger
Opbevar brugervejledningerne for fremtidig reference.

Brugervejledning i papirudgave
Installationsvejledning (vores på produktet) / Referencevejledning (denne vejledning) / Sikkerhed og anden information.

Hjælpevejledning [brugervejledning på skærmen]
- For at åbne den skal du vælge [Indstillinger] → [Hjælp og feedback] → [Hjælp] eller vælge [Hjælp] i startmenuen, hvis [Hjælp] ikke findes, skal du vælge [Se alle] → → [Hjælp].
- Du kan se Hjælpevejledningen med din smartphone (besøg webstedet vist på forsiden af Referencevejledningen).

Læs og forstå indholdet af denne vejledning, før produktet betjenes.

Bemærk
- Instruktioner om "Vægmontering af TV'et" er inkluderet i TV'ets betjeningsvejledning.
- Læs den medfølgende sikkerhedsdokumentation for yderligere sikkerhedsoplysninger.
- Indstillingsmenuerne kan ændres uden varsel som følge af softwareopdateringer. For seneste information, gå på Sonys hjemmeside.

VIGTIGT - Lars softwarelicensaftalen for slutbruger, før du anvender dit Sony-produkt. Anvendelse af dit produkt indikerer din accept af softwarelicensaftalen for slutbruger. Softwarelicensaftalen mellem dig og Sony er tilgængelig online på Sonys hjemmeside (https://www.sony.net/tv-software-license4/ eller på skærmen af dit produkt. Tryk på (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] → [System] → [Om] → [Juridiske oplysninger] → [Noterer og licenser].

Placering af identifikationsmærkat
Mærkatet med oplysninger om modelnummer, produktionsdato (år/måned?) og strømforsyning finder du bagsiden af TV'et eller på emballagen.

VIGTIG BESKED

Bemærkning til radiaudstyr
Hermed erklærer Sony Corporation, at radiaudstyrstypenne K-8553, K-7553, K-6553, K-5553, K-5053, K-4353 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://compliance.sony.eu

For dette radiaudstyr gælder følgende restrikticner for at sætte det i drift eller tage det ud af drift, samt krav til autorisation til brug gældende i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, ME, MD, RS, ME, Kosovo :
5 150 - 5 350 MHz co 5 945 - 6 425 MHz bånd er en begrænset til kun indendørs drift.
De undersatnede frekvensbånd kan variere afhængigt af din region/land/model.

Vægmontering af TV'et

Anvendelse af det valgfrie Beslag til vægmontering [SU-WL850 eller SU-WL450]* (medfølger ikke)

Til kunderne:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af TV'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.

Til Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.

Beslag til vægmontering - vejledning
For vejledning til installation af Beslag til vægmontering, se installationsvejledningen (Beslag til vægmontering) på din TV-models produktside.
https://www.sony.eu/support
- Følg instruktionsvejledningen, som følger med Beslaget til vægmontering, for din model. Monteringen af dette TV kræver tilstrækkelig ekspertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde ud af, om væggen kan bære TV'ets vægt.
- Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
- Kun en autoriseret installatør må udføre væginstallationer.
- Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende Sony-tilbehør, herunder
  - Beslag til vægmontering SU-WL850
  - Beslag til vægmontering SU-WL450
- Endast en behörig servicetekniker bör utföra vägginstallationer.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att du endast använder tillbehör från Sony, inklusive:
  - Väggfäste SU-WL850
  - Väggfäste SU-WL450
- Använd de skruvar som levereras med Väggfästet när Väggfästet monteras på TV:n. De medföljande skruvarna är utformade enligt bilden mätt från Väggfästets kontaktyta.
  Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på Väggfästets modell.
  Användning av andra skruvar kan skada TV:n interit eller medföra att den faller ned.
- Se till att oanvända skruvar och bordstativet förvaras på en säker plats tills du är vill montera bordsstativet. Förvara skruvarna odikomligt för barn.
*1 Endast för begränsad region/land/modell.

Felsökning

För allmän felsökning för problem som: svart skärm, inget ljud, frusen bild, TV:n reagerar inte, eller nätverket är tappat, utför du följande steg.

1 Starta om TV:n genom att trycka in strömbrytaren på fjärrkontrollen i cirka fem sekunder. Välj [Starta om] och TV:n kommer att starta om. Om TV:n inte återstäls, försök med att koppla ur strömsladden och tryck sedan på strömbrytarknappen på TV:n och slägg den sedan. Vänta i två minuter och anslut sedan strömsladden.
Eller tryck på strömbrytarknappen på TV:n i ungefär 40 sekunder tills TV:n stängs av.
2 Se hjälpmenyn som visas nedan.
3 Anslut din TV till Internet och utför en programvaruuppdatering. Sony rekommenderar att du alltid håller programvaran till din TV uppdaterad. Programuppdateringar ger nya funktioner och prestandaförbättringar.
4 Gå in på Sonys supportwebbplats (information finns i slutet av den medföljande säkerhetsdokumentationen).

När du ansluter TV:n till elnätet är det känske inte möjligt att slå på TV:n under en viss tid, även om du trycker på strömbrytarknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.
Det tar tid att initiera systemet. Vänta cirka en minut och försök sedan igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.
- Byt ut batterierna.

Lösenordet till barnlåset har glömts av.
- Ange 4357 för PIN-koden och ange en ny PIN-kod.

Se Hjälpguiden för mer information.
För att öppna den väljer du [Inställningar] → [Hjälp och feedback] → [Hjälp] eller välj [Hjälp] i hemmenyn. Om [Hjälp] inte finns väljer du [Visa alla] → [Hjälp].

Specifikationer

System
Skärmsystem
LCD-skärm (flytande kristall), LED-bakgrundsbelysning
TV-system
Analog: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellit: DVB-S/DVB-S2
Färgsystem
PAL/SECAM
Kanalläsning
Analog: UHF/VHF/kabel
Digital: UHF/VHF/kabel
Satellit: Mellanfrekvens 950-2150 MHz
Ljudutgång (W)
10 + 10
Trådlös teknik
Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® version 5.3
Frekvensområde [MHz] [Utgångseffekt [dBm]]
Trådlöst LAN (TV)
2.400-2.483,5 (<20.0), 5.150-5.250 (<23.0), 5.250-5.350 (<20.0), 5.470-5.725 (<20.0), 5.725-5.850 (<13.9), 5.945-6.425 (<23.0)*1
Bluetooth® (TV)
2.400-2.483,5 (<10.0)
Bluetooth® (RMF-TX800U)
2.400-2.483,5 (<10.0)
Ingång-/Utgångsuttag
Antennkabel
75 ohm, externt uttag för RF-ingång
Satellitantenn
Honkontakt av F-Typ, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz-ton
Distribution via enkel kabel EN 50494 & EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Tvåkanalig linjär PCM: 48 kHz 16-bitars, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*3)
CAM gränssnittsplats (CA-modul)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
Ström, informationsblad och annat
Strömförsörjning
220 V – 240 V växelström (AC), 50 Hz
Skärmstorlek (diagonalt uppmätt) [Ca.] [cm/tum]
K-8553: 214,8 / 85
K-7553: 189,3 / 75
K-6553: 163,9 / 65
K-5553: 138,8 / 55
K-5053: 125,7 / 50
K-4353: 108,0 / 43
Energiförbrukning i standyläge***** (W)
0,50
Bildskärmsupplösning (horisontellt × vertikalt) [pixlar]
3 840 × 2 160
Utefflet
500 mA (för USB 1), 900 mA (för USB 2)
Övrigt
Användningstemperatur
0 °C - 40 °C
Luftfuktighet vid användning
10 % - 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Kallrit tillbehör
Väggfäste: SU-WL850 (endast K-7553 / 6553 / 5553), SU-WL450
*1 Endast för begränsad region/land/modell.
*2 EN 50607 är endast för begränsad region/land/modell.
*3 Funktionen ej tillgänglig i Italien.
*4 Specificerad standby-effekt uppnås när TV:n har avslutat nödvändiga interna processer.
*5 Effektförbrukningen i standyläge ökar när din TV är ansluten till nätverket.

Obs!
- Tillgängen på valfria tillbehör beror på land/region/TV-modell/lager.
- Design och specifikationer kan ändras utan föranmälan.
- Abonnemang på tjänster och program kan krävas och ytterligare villkor, förutsättningar och/eller avgifter kan gälla vid användning av Google Assistent.
- Informationsbladet i denna manual är för KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 1062/2010. Se dess webbplats för information om (EU) 2019-2013.
- Energiförbrukningen kommer att öka när den inbyggda mikrofonen är aktiverad eftersom den alltid lyssnar.
- Gå in på Sonys webbplats för mer information angående produktens specifikationer.

Information om varumärken
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA er et registrert varemerke tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre lande.

Produktregisteringsnummer (DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2013)
K-8553 (2145086), K-7553 (2145085), K-6553 (2145082), K-5553 (2145081), K-5053 (2145080), K-4353 (2145076).

FI

Tietoa opaasta
Säilytä oppaat myöhempää käyttöä varten.

Painettu käyttöohje
Asetusoppas (laitteen päällä) / Viiteopas (tämä opas) / Turvallisuus- ja muut tiedot.

Käyttöopas (sähköinen opas)
- Avaa se valitsemalla [Asetukset] → [Ohje ja palaute] → [Ohje] tai valitsemalla [Ohje] Koti-valikosta. Jos [Ohje]-valintaa ei näy, valitse [Näytä kaikki] → [Ohje].
- Käyttöopasta voit hakea jälkyshelimellä (käy viiteopaan kannessa mainitussa web-osoitteessa).

Sisältä käyttöohjeen sisältö ennen laitteen käyttämistä.

Huomautus
- Tähän TV:n käyttöoppaaseen sisältyy "Television asennus seinälle" -ohje.
- Lue turvallisuutta koskevat lisätiedot mukana toimitetusta turvallisuusoppaasta.
- Ohjelmistopäivityksistä johtuen asetusvaliikoita voidaan muuttaa ilman ilmoitusta. Katso uusimmat tiedot Sonyn tukisivustolta.

TÄRKEÄÄ - Lue loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus ennen Sony-laitteen käyttöä. Tuotteen käyttäminen tarkoittaa sitä, että käyttäjä on hyväksynyt loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimuksen. Käyttäjän ja Sonyn välinen ohjelmistolisenssisopimus on saatavana verkossa Sonyn verkkosivustolla (https://www.sony.net/tv-software-license4/ tai laitteen näytöllä. Paina kaukosäätimen (Pikaa-asetukset) -painiketta, ja valitse [Asetukset] → [Järjestelmä] → [Tietoja] → [Oikeudelliset tiedot] → [Ilmoitukset ja lisenssit].

Tunnistemerkintöjen sijainti
Mallinumeretiedot, valmistuspäivämäärä (vuosi/kuukausi)* ja jännitemerkintä sijaitsevat television takaosassa tai pakkauksessa.
*1 Vain tietyt alueet/maat/mallit.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Radiolaitteisiin liittyvä huomautus
Sony Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyypit K-8553, K-7553, K-6553, K-5553, K-5053, K-4353 ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
https://compliance.sony.eu

Seuraavat tätä radiolaitetta koskevat käyttörajoitukset sekä käyttöhaluttuvaatimukset ovat voimassa maissa AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Taajuudet 5 150 – 5 350 MHz ja 5 945 – 6 425 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.
Tuetut taajuuskaistat voivat vaihdella alueen/maan/mallin mukaan.

Television asennus seinälle

Lisävarusteena saatavan Seinäasennuskinnittimen käyttäminen [SU-WL850 tai SU-WL450]* (ei sisälly toimitukseen)

Asiakkaille:
Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että television asennus annetaan Sonyn jälleenmyyjän tai luvallisen urakoitsijan tehtäväksi. Älä yritä asentaa sitä itse.

Sony-jälleenmyyjille ja -urakoitsijoille:
Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana.

Seinäasennuskinnitin asennustiedot
Ohjeita Seinäasennuskinnittimen asennukseen on TV-mallisi tuotesivun Asennustiedot (Seinäasennuskinnitin) -kohdassa.
https://www.sony.eu/support
- Noudata oman mallisi Seinäasennuskinnittimen mukana toimitettuja ohjeita. Tämän TV:n asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi, kestääkö seinä television painon.
- Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta.
- Seinäasennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantuntevaa henkilöstöä.
- Turvallisuuystä on erittäin tärkeää käyttää Sonyn varusteita:
  — Seinäasennuskiskinnitin SU-WL850
  — Seinäasennuskiskinnitin SU-WL450
- Muista käyttää Seinäasennuskiskinnittimen mukana toimitettuja ruuveja, kun kiinnität Seinäasennuskiskinnittimen TV-vastaanottimeen. Mukana toimitetut ruuvit on suunniteltu kuvan mukaisesti Seinäasennuskiskinnittimen asennuspinnasta mitattuna. Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat riippuen Seinäasennustelineen mallista.
  Muiden kuin mukana toimitettujen ruuvien käyttö voi aiheuttaa vaurioita television sisäosiin, television putoamisen tai muuta vahinkoa.
- Varmista, että käytämättömät ruuvit ja pöytäjalusta ovat varmassa tallessa, kunnes olet valmis kiinnittämään pöytäjalustan. Pidä ruuvit poissa lasten ulottuvilta.
*1 Vain tietyt alueet/maat/mallit.

Vianmääritys

Yleisissä vianmääritysky symyksissä, kuten: musta näyttö, ei ääntä, jähmettynyt kuva, TV ei reagoi tai verkko on kadonnut, suorita seuraavat vaiheet.

1 Käynnistä TV uudelleen pitämällä kaukosäätimen virtapainiketta alhaalla noin viisi sekuntia. Valitse [Käynnistä uudelleen] -vaihtoehto käynnistys uudelleen. Jos TV ei palaudu, kokeile irrottaa virtajohto, painaa sitten TV:n virtapainiketta ja vapauttaa se. Odota kaksi minuuttia ja kytke verkkovirtajohto pistorasiaan.
Tai voit painaa TV:n virtapainiketta noin 40 sekunnin ajan, kunnes TV sammuu.
2 Katso alla olevaa Ohje-valikkoa.
3 Yhdistä TV sä Internetiin ja suorita ohjelmistopäivitys. Sony suosittelee pitämään TV:n ohjelmiston päivitettynä. Ohjelmistopäivitykset antavat uusia ominaisuuksia ja parantavat suoritustehoa.
4 Käy Sonyn tukisivustolla (löydät löytyvät mukana toimitetun turvaohjeistuksen lopusta).

Kun kytket TV:n verkkovirtaan, TV ei välttämättä kytkeydy heti päälle vaikka painaisit virtapainiketta kaukosäätimestä tai TV:stä.
Järjestelmän alustaminen vie aikaa. Odota noin minuutti ja yritä sitten uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi.
- Vaihda paristot.

Lapsilukon salasana on unohtunut.
- Kirjoita ensin PIN-koodi 4357 ja anna sitten uusi PIN-koodi.

Lisäohtoja on annettu Käyttöoppaassa.
Avaa se valitsemalla [Asetukset] → [Ohje ja palaute] → [Ohje] tai valitsemalla [Ohje] Koti-valikosta. Jos [Ohje]-valintaa ei näy, valitse [Näytä kaikki] → [Ohje].

Tekniset tiedot

Järjestelmä
Näyttöpaneeli
LCD-paneeli, LED-taustavalo
TV-järjestelmä
Analoginen: B/G, D/K
Digitaalinen: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelliitti: DVB-S/DVB-S2
Värijärjestelmä
PAL/SECAM
Kanavien näkyvyysalue
Analoginen: UHF/VHF/Kaapeli
Digitaalinen: UHF/VHF/Kaapeli
Satelliitti: Välitaajuus 950-2150 MHz
Äänentoisto (W)
10 + 10
Langaton teknologia
Protokolla IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® version 5.3
Taajuusalue [MHz] [Lähtöteho [dBm]]
Langaton LAN (TV)
2.400-2.483,5 (<20.0), 5.150-5.250 (<23.0), 5.250-5.350 (<20.0), 5.470-5.725 (<20.0), 5.725-5.850 (<13.9), 5.945-6.425 (<23.0)*1
Bluetooth® (TV)
2.400-2.483,5 (<10.0)
Bluetooth® (RMF-TX800U)
2.400-2.483,5 (<10.0)
Tulo-/lähtöliitännät
Antenni/kaapeli
75 ohmin ulkoinen liitäntä RF-tuolle
Satelliittiantenni
Naaraspuolinen F-tyypin liitin, 75 ohmia
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ohjaus
Yhden kaapelin jakelu EN 50494 & EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Kaksikanavainen lineaarinen PCM: 48 kHz 16 bittiä, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*3)
Maksu-TV-moduuli (CAM) paikka
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
Virta, tuotekoodit ja muuta
Tehovaatimukset
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Näytön koko (halkaisija) [Noin] [cm/tuumaa]
K-8553: 214,8 / 85
K-7553: 189,3 / 75
K-6553: 163,9 / 65
K-5553: 138,8 / 55
K-5053: 125,7 / 50
K-4353: 108,0 / 43
Virrankulutus valmiustilassa***** (W)
0,50
Näytön resoluutiarakkaus (vaaka × pysty) [kuvapisteinä]
3 840 × 2 160
Ulostulovarat
500 mA (USB 1), 900 mA (USB 2)
Muita tietoja
Käyttölämpötila
0 °C – 40 °C
Käyttökosteus
10 % – 80 % RH (ei-kondensoiva)
Lisävarusteet
Seinäasennuskiskinnitin: SU-WL850 (vain K-7553 / 6553 / 5553), SU-WL450
*1 Vain tietyt alueet/maat/mallit.
*2 EN 50607 on saatavilla vain rajoitetuilla alueilla/maissa/malleissa.
*3 Toiminto ei ole saatavana Italiassa.
*4 Mainittu valmiustilan virrankulutus on voimassa sen jälkeen, kun televisio on suorittanut valmiustilamoodi sisäiset toimenpiteet.
*5 Valmiustilan virrankulutus kasvaa, kun televisio on yhdistetty verkkoon.

Huomautus
- Lisävarusteiden saatavuus riippuu maasta/alueesta/television mallista/varastotilanteesta.
- Rakennetta ja tekniikkaa koskeva saatetaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.
- Google Assistantin käyttö voi edellyttää palveluiden ja sovellusten tilaamista, minkä lisäksi sen käyttöön voi liittyä lisähtoja ja/tai lisämaksuja.
- Käyttöoppaassa oleva tuoteseloste vastaa KOMISSION DELEGOITUA ASETUSTA (EU) 1062/2010. Katso sen verkkosivustosta lisätiedot asetuksesta (EU) 2019/2013.
- Virrankulutus kasvaa, kun sisäinen mikrofoni on käytössä, koska se kuuntelee aina.
- Tuotteen tarkemmat tekniset tiedot ovat saatavilla Sonyn sivustolta.

Tuotemerkit
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Design ja specifikationer kan ændres uden varsel.
- Abonnement på tjenester og applikationer kan være pakkeret, og yderligere vilkår, betingelser og/eller gebyrer kan være gældende ved anvendelse af Google Assistent.
- Datablad(et i denne manual er til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 1062/2010. Se websiden for (EU) 2019/2013 information.
- Strømforbruget vil foreges, når den indbyggede MIC er aktiveret, da den altid lytter.
- Besag Sonys websted for yderligere oplysninger om produktspecifikationer.

Oplysninger om varemærker
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA er et registrert varemerke tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre lande.

Produktregisteringsnummer (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)
K-8553 (2145086), K-7553 (2145085), K-6553 (2145082), K-5553 (2145081), K-5053 (2145080), K-4353 (2145076).

NO

Om håndbøker
Vennligst behold håndbøkene for fremtidig referanse.

Papirhåndbok
Installingsveiledningen (på toppen av produktet) / Referanseveiledningen (denne håndboken) / Sikkerhet og annen informasjon.

Hjelpeveiledning [håndbok på skjermen]
- For å åpne dette velges [Innstillinger] → [Hjelp og tilbakemelding] → [Hjelp] eller velg [Hjelp] i Hjem-menyen, hvis [Hjelp] ikke eksisterer, velges [Se alle] → → [Hjelp].
- Du kan også se Hjelpeveiledningen på din smarttelefon (gå til nettsiden som finnes på forsiden av Referanseveiledningen).

Les og forstå innholdet i denne håndboken før du tar i bruk produktet.

Merknader
- Instruksjonene "Montere TV-en på veggen" er inkludert i bruksanvisningen for denne TV-en.
- Les den medfølgende sikkerhetsdokumentasjonen for ytterligere sikkerhetsinformasjon.
- Innstillingsmenyer kan endres uten varsel på grunn av programvareoppdateringer. For nye opdatert informasjon, kan du gå til Sonys nettsted for kundestøtte.

VIKTIG - Les lisensavtalen for slutbrukerprogramvare før du bruker Sony-produktet ditt. Ved å bruke produktet ditt indikerer at du aksepterer lisensavtalen for slutbrukerprogramvare. Lisensavtalen for programvare mellom deg og Sony er tilgjengelig online på Sonys hjemmeside (https://www.sony.net/tv-software-license4/ eller på produktskjermbildet. Trykk (Hurtiginnstillinger) på fjernkontrollen og velg [Innstillinger] → [System] → [Info] → [Juridisk informasjon] → [Merknader og lisenser].

Plassering av identifikasjonsmerket
Etiketter med modellnr., produksjonsdato (år/måned)* og strømforsyningsområde er plassert på baksiden av TV-en eller esken.
*1 Kun for begrenset region/land/modell.

VIKTIG MERKNAD

Merknad for radiouttsyr
Herved erklærer Sony Corporation at radiouttstyrstypene K-8553, K-7553, K-6553, K-5553, K-4353 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. EU-erklæring fullstekst finner du på Internett under:
https://compliance.sony.eu

For dette radiouttstyret gjelder følgende begrensninger for bruk eller kraav for autorisering av bruk i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
5 150 - 5 350 MHz- og 5 945 - 6 425 MHz-båndene er begrenset til kun innendørs bruk.
De tilgjengelige frekvensbåndene kan variere avhengig av region/land/modell.

Montere TV-en på veggen

Bruke den ekstra Veggmonteringsbraketten [SU-WL850 eller SU-WL450]* (medfølger ikke)

Til kunder:
Av hensyn til produktets beskyttelse og sikkerhet, anbefaler Sony sterkt at TV-en installeres av Sony-forhandlere eller autoriserte montører. Ikke forsøk å installere den selv.

Til Sony-forhandlere og -montører:
Legg spesiell merke til sikkerheten under installasjonen, periodisk vedlikehold og ved undersøkelse av dette produktet.

Informasjon om installasjon av Veggmonteringsbraketten
For instruksjoner om montering av Veggmonteringsbraket, se monteringsinformasjon (Veggmonteringsbraket) på produktsiden for din TV-modell.
https://www.sony.eu/support
- Følg instruksjonsveiledningen som fulgte med Veggmonteringsbraketten for modellen din. Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere denne TV-en, spesielt for å fastslå at veggen kan bære TV-ens vekt.
- Sony er ikke ansvarlig for eventuell skade eller personskade forårsaket av feil behandling eller installasjon.
- Kun kvalifisert servicepersonell skal utføre eventuell installasjon av vegghraketter
- Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du bruker tilleggsutstyr fra Sony som omfatter:
  — Veggmonteringsbraket SU-WL850
  — Veggmonteringsbraket SU-WL450
- Sørg for at du bruker skruene som følger med Veggmonteringsbraketten når du fester Veggmonteringsbraketten til TV-en. De medfølgende skruene er utformet som vist på illustrasjonen nålt fra monteringsoverflaten til Veggmonteringsbraketten. Skruenes diameter og lengde varierer ut fra Veggmonteringsbrakettens modell.
  Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, kan TV-apparatet bli skadet innvendig eller det kan falle ned osv.
- Oppbevar skruer som ikke brukes samt bordstativet på et trygt sted inntil du er klar til å feste bordstativet. Oppbevar skruene borte fra barn.
*1 Kun for begrenset region/land/modell.

Feilsøking

Generell feilsøking for problemer som: svart skjerm, ingen lyd, frosset bilde, TV reagerer ikke, eller nettverk mistet, utfør følgende steg.

1 Start TV-en din på nytt ved å holde nede strømknappen på fjernkontrollen i cirka fem sekunder. Velg [Start på nytt] og TV-en vil starte på nytt. Hvis TV-en ikke starter, start televisjon ved å gjenstillendringen, trykk deretter på strømknappen på TV-en og slipp den. Vent i to minutter, og sett televisjon i gang.
Eller trykk på strømknappen på TV-