FIXED ZEN 10



power	LCD digital	LCD digital
80 % – 100 %	80	100
60 % – 80 %	60	80
40 % – 60 %	40	60
10 % – 40 %	10	40
1 % – 40 %	01	10

C2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Свързване на захранващ powerbank FIXED Zen 10.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD display
5. Бутон за ръчно изключване

Pred použitím si pozrite tento manuál.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Про зберіганні слабо нагрітий powerbank ще більше розрядиться. Рекомендуємо зберігати його при кімнатній температурі. Ресурсні на LCD-дисплеї. Могут быть отдельно поврежденные пикселы.
2. Pokud je powerbank vybitý pod 0 % nebude LED-kabel, který naleznete v balení a který slouží k nabíjení vašeho mobilního telefonu bezky USB-C. Zařízení powerbanku se nebude zapínat až 30M.
3. Pro nabíjení PD zařízení od 20W použijte USB-C kabel FIXED. Kabel nabíjecího telefonu s USB-C. Výstup na powerbanku USB-C.
4. Počet a kvalitu nabití nelze zaručit.

INDICACE LCD DISPLEJE: 2

- Zobrazení stavu nabití powerbanky v %.
- Rychlé nabíjení podle standardu PD (USB-C port).
- Pokud je vybitý powerbanky zatím na displeji bateria nebude zobrazena (LED diodu se nabíjí znaky synchronní podle nabíjení vašeho baterie powerbanku).

SPECIFIKACE PRODUKTU:

Kapacita: 10 000mAh
Vstup USB-C: 5V/3A,9V/2,25A
Vstup USB-C: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,5A
Výstup USB-C: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,5A
Výstup USB-A: 5V/3A
Výstup dokončení: 5V/1A
Rozměry: 142 x 68 x 17 mm
Váha: 240 g

SOUČÁSTI BALENÍ:

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x USB-C/USB-C nabíjecí kabel
1x Manuál

POZNÁMKY:

Pokud nebude na vybalce zpráva podle zákonných předpisů platných v zemích, kde je prodej povolen. K výrobě prohlásit se nemůže se obrátte na prodejce, u nějž jste zakoupili.
FIXED nepřebírá odpovědnost za škody způsobené ne dodržením pokynů uvedených v příručce.

CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Připojení FIXED Zen 10 powerbank.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD displej
5. Tlačítko rozsvícení displeje

Prosím si pozorně přečtěte tento manuál.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Pokud je powerbank vybitý pod 0 % nebude kabel, který slouží k nabíjení vašeho mobilního telefonu bezky USB-C. Zařízení powerbanku se nebude zapínat až 30M.
2. Pro nabíjení PD zařízení od 20W použijte USB-C kabel FIXED. Kabel nabíjecího telefonu s USB-C. Výstup na powerbanku USB-C.
3. Počet a kvalitu nabití nelze zaručit.

INDIKACE LCD DISPLEJE: 2

- Zobrazení stavu nabití powerbanky v %.
- Rychlé nabíjení podle standardu PD (USB-C port).
- Pokud je vybitý powerbanky zatím na displeji bateria nebude zobrazena (LED diodu se nabíjí znaky synchronní podle nabíjení vašeho baterie powerbanku).

SPECIFIKACE PRODUKTU:

Kapacita: 10 000mAh
Vstup USB-C: 5V/3A,9V/2,25A
Vstup USB-C: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,5A
Výstup USB-C: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,5A
Výstup USB-A: 5V/3A
Výstup dokončení: 5V/1A
Rozměry: 142 x 68 x 17 mm
Váha: 240 g

SOUČÁSTI BALENÍ:

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x USB-C/USB-C nabíjecí kabel
1x Manuál

POZNÁMKY:

Pokud nebude na vybalce zpráva v souladu s právními předpisy krajin, v kterých je prodej. V výrobě se prohlásit se nemůže se obrátte na prodejce, u nějž jste zakoupili.
FIXED nepřebírá odpovědnost za škody způsobené ne dodržením pokynů uvedených v příručce.

SK UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Zapojenie Zen 10 powerbank FIXED.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD displej
5. Tlačidlo rozsvietenia displeja

Pred použitím si pozorne tieto pokyny.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Ak ste zakúpili powerbank s nízkym nabitím, nabíjanie sa nezapne. Dopadol LED sa rozsvietia. Odporúčame vybitý powerbank uchovávať v miestnosti s izbovou teplotou. Displej LCD môže mať niektoré pixely pokazené.
2. Pokiaľ je powerbank vybitý pod 0 % nebude kábel, ktorý nájdete v balení a ktorý slúži na nabíjanie vášho mobilného telefónu bezky USB-C. Zariadenie powerbanku sa nebude zapínať až 30M.
3. Na nabíjanie PD zariadení od 20W použite kábel FIXED. Kábel na nabíjanie telefónu s USB-C. Výstup na powerbanku USB-C.
4. Kvalitu a stav nabitia nie je možné zaručiť.

INDIKÁCIA LCD DISPLEJA: 2

- Zobrazenie stavu nabitia powerbanky v %.
- Rýchle nabíjanie podľa štandardu PD (USB-C port).
- Ak je powerbanku vybitý, na displeji batéria nebude zobrazená (LED dioda sa nabíja v rytmoch zodpovedajúcich nabíjaniu vašej batérie).

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU:

Kapacita: 10 000mAh
Vstup USB-C: 5V/3A,9V/2,25A
Vstup USB-C: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,5A
Výstup USB-C: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,5A
Výstup USB-A: 5V/3A
Výstup dokončenie: 5V/1A
Rozmery: 142 x 68 x 17 mm
Hmotnosť: 240 g

SÚČASTI BALENIA:

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x USB-C/USB-C nabíjací kábel
1x Manuál

POZNÁMKY:

Ak na obalu nie je uvedená správa v súlade s právnymi predpismi krajín, v ktorých je predaj, V prípade servisných problémov sa obrátte na predajcu, u ktorého ste zakúpili.
FIXED nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v príručke.

EN USER MANUAL

Thank you for purchasing the FIXED Zen 10 powerbank.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD display
5. Display light button

Read this manual before use.

IMPORTANT INFORMATION

1. To check the charge status, press the button on the side of the power bank. The LCD display will light up and show you the power bank's charge status in %. Pixels may be faulty.
2. If the power bank is low, use the USB-C cable provided in the package to charge it and plug your mobile phone into the power bank. The power bank itself charges with up to 18W of power.
3. To charge devices PD with 20W, use the USB-C/USB-C cable found in the package and plug the cable into the power bank's USB-C port.
4. Quality and charge cycles cannot be guaranteed.

LCD DISPLAY INDICATION: 2

- Displays the power bank's charge status in %.
- Fast charging of your device is indicated by the GREEN symbol.
- If your power bank itself is charging, one digit starts flashing on the battery display and the number on the display also increases with the battery charging and the increase in power bank battery power.

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Capacity: 10 000mAh
Input USB-C: 5V/3A,9V/2,25A
USB-C Output: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,25A
USB-A Output: 5V/3A
Absolute Output: 5V/1A
Dimensions: 142 x 68 x 17 mm
Weight: 240 g

INCLUDED:

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x USB-C/USB-C cable
1x Manual

NOTES:

The product is covered by warranty according to the legal regulations in the countries where it is sold. In case of service problems, please contact the retailer where you purchased the device.
FIXED assumes no responsibility for damages caused by improper use of the product.
FIXED pledges only intact areas for shader factory agent or fixed-broad by production.

BG Ръководство за потребителя

Благодарим ви, че закупихте powerbank FIXED Zen 10.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD дисплей
5. Бутон за осветяване на дисплея

Прочетете тази ръководство преди употреба.

Информация за употреба

1. За проверка на статуса на захранване, натиснете бутона на страната на захранващата банка. Екранът LCD светват и ще ви покажат захранващата банка в %. Пикселите могат да бъдат повредени.
2. Ако захранващата банка е изтощена, използвайте кабела USB-C, доставен с нея, и свържете мобилния телефон с захранващата банка. Самата захранваща банка се зарежда с до 18 W.
3. За зареждане на устройства PD с 20W, използвайте USB-C/USB-C кабел, който е в комплекта, и свържете кабела с USB-C порта на захранващата банка.
4. Не е възможно да се гарантира дали е в добро състояние и дали е достатъчно заредена.

Индикация на LCD дисплея: 2

- Показва състоянието на захранващата банка в проценти.
- Бързото зареждане на устройството ви се индикира с ЗЕЛЕНИЯ символ.
- Ако самата захранваща банка се зарежда, цифрите на екрана започват да мигат, докато захранващата банка се зарежда, и числото на екрана се увеличава, докато захранващата банка се зарежда.

Спецификации на продукта:

Капацитет: 10 000mAh
Вход USB-C: 5V/3A,9V/2,25A
USB-C изход: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,25A
USB изход: 5V/3A
Абсолютен изход: 5V/1A
Размери: 142 x 68 x 17 mm
Тегло: 240 g

Включено:

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x USB-C/USB-C кабел за зареждане
1x Ръководство

Бележки:

Продуктът е покрит с гаранция съгласно разпоредбите на страните, в които се продава. В случай на проблеми със сервиза, моля, свържете се с търговеца, при когато сте закупили.
FIXED не поема отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.
FIXED обещава само непокъснати зони за производство.

DA BRUGERVEJLEDNING

Tak, fordi du har købt FIXED Zen 10 powerbank.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD-skærm
5. Knap til displaytænd

Læs denne manual før brug.

VIGTIGE OPLYSNINGER

1. Tryk på knappen på siden af powerbanken for at tænde for displaypanelet. LCD-displaet tænder og viser jeres powerbankens opladningsstatus i %. Der kan forekommer beskadigede pixel.
2. Hvis jeres powerbank er tom, skal I bruge den medfølgende USB-C-kabel til at oplade jeres mobiltelefon. Selve powerbanken oplades med op til 18 W ved en.
3. Brug USB-C-kabel til at tænde for PD-udstyr med 20W. Tilslut kablet til USB-C-porten på jeres powerbank.
4. Kvalitet og opladningscyklus kan ikke garanteres.

LCD-DISPLAYINDIKATION: 2

- Viser powerbankens opladningsstatus i %.
- Hurtigopladning af jeres udstyr er blevet indikeret af det GRØNNE symbol.
- Hvis jeres powerbank selv er ved at blive opladet, begynder et ciffer ved det batteridisplay at blinke, og det antal på skærmen stigerer i takt med jeres powerbanks opladning.

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

Kapacitet: 10 000 mAh
Batteritype: Li-polymer
USB-C-indgang: 5V/3A,9V/2,25A
USB-C-udgang: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,25A
USB-udgang: 5V/3A
Absolut udgang: 5V/1A
Dimensioner: 142 x 68 x 17 mm
Vægt: 240 g

INDLUDER I:

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x USB-C/USB-C-opladerkabel
1x Manual

BEMÆRKNINGER:

Produkt er dækket af garanti i henhold til de juridiske bestemmelser i de lande, hvor det sælges. I tilfælde af serviceproblemer skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt enheden.
FIXED påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert brug af produktet.
FIXED garanterer gaven verandeworstelijkheid zoveel schade veroorzaakt door onjuiste bediening.

DE BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für den FIXED Zen 10 Powerbank entschieden haben.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD-Display
5. Taste für die Displaybeleuchtung

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch.

ANWENDUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

1. Um den Ladezustand zu überprüfen, drücken Sie die Taste an der Seite der Powerbank. Das LCD-Display leuchtet auf und zeigt den Ladezustand der Powerbank von 0 % bis 100 %. Einige Pixel können ausgefallen sein.
2. Wenn der Ladezustand der Powerbank niedrig ist, verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel zum Aufladen des Handy. Die Powerbank aufgeladen Bei Reichweite von Kin-Ladezustand und den USB-C-Anschluss der Powerbank. Die Powerbank kann maximal 18 W mit einer Leistung von bis zu 18 W.
3. Um PD-Geräte mit 20W aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte USB-C/USB-C-Kabel und schließen Sie es an den USB-C-Anschluss der Powerbank an.
4. Die Qualität und Ladezyklen können nicht garantiert werden.

LCD-DISPLAY-ANZEIGE: 2

- Zeigt den Ladestatus der Powerbank in % an.
- Das Schnellladen Ihres Geräts wird durch das GRÜNE Symbol angezeigt.
- Wenn Ihre Powerbank selbst geladen wird, beginnt eine Ziffer auf der Batterieanzeige zu blinken, und die Zahl auf dem Display erhöht sich mit dem Aufladen der Powerbank und der Zunahme der Powerbank-Akkuleistung.

PRODUKTSPECIFICATIONS:

Kapazität: 10 000 mAh
Batterietyp: Li-polymer
USB-C-Eingang: 5V/3A,9V/2,25A
USB-C-Ausgang: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,25A
USB-Ausgang: 5V/3A
Absoluter Ausgang: 5V/1A
Abmessungen: 142 x 68 x 17 mm
Gewicht: 240 g

INKLUSIVE:

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x USB-C/USB-C-Ladekabel
1x Handbuch

HINWEISE:

Das Produkt unterliegt den Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in den Ländern, in denen es verkauft wird. In Fällen von Serviceproblemen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
FIXED übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

ES MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar el powerbank Zen 10 FIXED.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. Pantalla LCD
5. Botón de luz de la pantalla

Lea este manual antes de utilizar el producto.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para comprobar el estado de carga, pulse el botón situado en el lateral de la batería. La pantalla LCD se iluminará y le mostrará el nivel de carga de la batería en %. Algunos pixeles pueden estar averiados.
2. Si la batería está vacía, utilice el cable USB-C incluido para cargar su teléfono móvil. La batería se cargará con hasta 18 W de potencia.
3. Para cargar un PD de 20W, utilice el cable USB-C/USB-C incluido en la embalaje y conecte el cable al puerto USB-C de la batería.
4. No es posible garantizar el estado de la batería ni el número de ciclos de carga.

INDICACIÓN DE LA PANTALLA LCD: 2

- Muestra el estado de carga del powerbank en %.
- La carga rápida de tu dispositivo se indica con el símbolo VERDE.
- Cuando el propio power bank se esta cargando, un dígito en la batería de la pantalla parpadea y el número en la pantalla también aumenta de forma sincronizada de acuerdo con la batería del powerbank.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Capacidad: 10 000mAh
Entrada USB-C: 5V/3A,9V/2,25A
Salida USB-C: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,25A
Salida USB-A: 5V/3A
Salida Absoluta: 5V/1A
Dimensiones: 142 x 68 x 17 mm
Peso: 240 g

CONTENIDO:

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x Cable de carga USB-C/USB-C
1x Manual

NOTA:

El producto está cubierto por la garantía de acuerdo con las disposiciones legales en los países en los que se vende. En caso de problemas de servicio, ponga en contacto con el minorista donde adquirió el dispositivo.

ET KASUTUSJUHEND

Täname, et ostsite FIXED Zen 10 powerbank.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD-ekraan
5. Ekraani valgustamise nupp

Enne kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhend.

KASUTUSJUHEND:

1. Akupanga olekuga kontrollimiseks vajutage akupanga küljel olevat nuppu. LCD-ekraan süttib ja näitab teie akupanga olekut %-des. Võib esineda ka defektne pikslid.
2. Kui akupanga taseme tase on madal, kasutage kaasasolevat USB-C-kaablit oma mobiiltelefoni laadimiseks. Akupank laetakse kuni 18 W-ni.
3. Tõmbe PD seadmete laadimiseks 20W ja ühendage USB-C kaabel akupanga USB-C-pesa kaudu.
4. Tootekvaliteet ja -tsüklid ei ole garantiid.

LCD-EKRAANI NÄIDU: 2

- Näitab akupanga taseme %-des.
- Teie seadme kiirlaadimise näitab ROHELINE sümbol.
- Kui akupank ise laadib, hakkab ühe vilkuma akupanga näidikul ja ekraanil olev arv suureneb akupanga laadimisega.

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID:

Mahtuvus: 10 000mAh
USB-C sisse: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB-C väljund: 5V/3A, 9V/2,25A, 12V/1,25A
USB-A väljund: 5V/3A
Absoluutne väljund: 5V/1A
Mõõtmed: 142 x 68 x 17 mm
Kaal: 240 g

KOMPLEKTIS:

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x USB-C/USB-C laadimiskaabel
1x kasutusjuhend

MÄRKUSED:

Toote on garantiiga vastavalt seda müüjatsiga õiguaktidele. Teenindusprobleemide korral võtke FIXED-ile ette esitatud toote ebaõigest kasutamisest tekkinud kahjudest ei vastuta.

FI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Kiitos, että ostit FIXED Zen 10 -virtapankin.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD-näyttö
5. Näytön valaisimen

Laa tämä käyttöohje ennen käyttöä.

TÄRKEÄT TIETOJA

1. Tark tarkistaa latauksen jäljellä olevan tilanteen, paina sivulla olevaa nappia. LCD-näytön syttyy ja näyttää sinulle power bankin latauksen %-ina. Pikselit voivat olla vaurioituneet.
2. Kun virtapankin lataus on matalalla, käytä mukana tulevaa USB-C-kaapelia puhelimesi ladattavaksi. Virtapankki ladataan jopa 18 W:n teholla.
3. Tehon PD-laitteiden lataamiseen 20W:n teholla, käytä USB-C-kaapelia ja liitä kaapeli virtapankin USB-C-porttiin.
4. Laadun ja latausjaksojen takuuta ei voida taata.

LCD-NÄYTÖN NÄYTÖT: 2

- Näyttää virtapankin latauksen prosentteina.
- Laitteesi pikalataus näkyy VIHREÄLLÄ symbolilla.
- Kun oma power bank latautuu, yksi numero alkaa vilkuta akun näytössä ja näytön näytössä näkyvä numero kasvaa synkronoituen power bankin akun tehon lisäämisen mukaan.

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT:

Kapasiteetti: 10 000mAh
USB-C-tulo: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB-C-lähtö: 5V/3A, 9V/2,25A, 12V/1,25A
USB-A-lähtö: 5V/3A
Absoluutti lähtö: 5V/1A
Mitat: 142 x 68 x 17 mm
Paino: 240 g

SISÄLTÖ:

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x USB-C/USB-C -latauskaapeli
1x Käyttöohje

HUOMAUTUKSIA:

Tuote on takuun alaisuudessa laissa säädettyjen ehtojen mukaisesti, jotka koskevat myös myytävän maan/myytävänä olevan maan lainsäädäntöä. Tee ensin ilmoitus siitä, mistä ostit laitteen, jos ilmenee ongelmia.
FIXED ei ota vastuuta tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuvista vahingoista.

FR MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté le powerbank FIXED Zen 10.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. Écran LCD
5. Bouton d'éclairage de l'écran

Lisez ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

INFORMATIONS

1. Pour vérifier l'état de charge, appuyez sur le bouton situé sur le côté du powerbank. L'écran LCD s'allume et affiche le niveau de charge du powerbank en %. Des pixels peuvent être endommagés.
2. Si votre powerbank est déchargé, utilisez le câble USB-C fourni dans l'emballage pour recharger votre téléphone. Le powerbank lui-même se recharge jusqu'à 18 W.
3. Pour charger un PD avec une puissance de 20W, utilisez le câble USB-C/USB-C fourni dans l'emballage et connectez le câble au port USB-C du power bank.
4. Nous ne pouvons garantir la qualité ni le nombre de cycles de charge.

INDICATION SUR L'ÉCRAN LCD: 2

- Affiche l'état de charge du power bank en %.
- La charge rapide de votre appareil est indiquée par le symbole VERT.
- Lorsque le banc d'alimentation lui-même est en cours de recharge, un chiffre commence à clignoter sur la batterie et le nombre sur l'écran augmente également de manière synchronisée avec la batterie du powerbank.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

Capacité : 10 000mAh
Entrée USB-C : 5V/3A,9V/2,25A
Sortie USB-C : 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,25A
Sortie USB-A : 5V/3A
Sortie absolue : 5V/1A
Dimensions : 142 x 68 x 17 mm
Poids : 240 g

INCLUS :

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x Câble de charge USB-C/USB-C
1x Manuel

NOTE :

Le produit est couvert par la garantie conformément aux dispositions légales dans les pays dans lesquels il est vendu. En cas de problèmes de service, veuillez contacter le détaillant du vous avez achetés l'appareil.
FIXED ne saurait être tenu responsable pour les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit.
FIXED s'assure de ne pas utiliser de zones endommagées lors de la fabrication du produit.

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

Zahvaljujemo se na kupnji uređaja Power Bank FIXED Zen 10.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD zaslon
5. Gumb za osvjetljenje zaslona

Prvi upotrebi pročitajte ovaj priručnik.

NAVODA ZA UPORABU

1. Za provjeru stanja napunjenosti pritisnite gumb na bočnoj strani uređaja Power Bank. Zaslon LCD zaslon će vas obavijestiti o stanju baterije u % vrijednosti. Pikseli mogu biti oštećeni.
2. Ako je uređaj Power Bank isprazan, upotrebite kabel USB-C koji se nalazi u kutiji kako biste napunili svoj mobilni uređaj. Uređaj Power Bank se puni s najvećom snagom od 18 W.
3. Za punjenje uređaja PD 20W koristite kabel USB-C/USB-C koji se nalazi u kutiji i priključite ga u priključnicu USB-C uređaja Power Bank.
4. Kvaliteta i ciklus punjenja ne mogu se jamčiti.

INDIKACIJA LCD-ZASLONA: 2

- Prikazuje stanje uređaja Power Bank u %.
- Brzo punjenje vašeg uređaja označeno je ZELENIM simbolom.
- Ako se sam uređaj Power Bank punio, jedna znamenka na prikazu baterije počinje treperiti, a broj na zaslonu se povećava u skladu s punjenjem uređaja Power Bank.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA:

Kapacitet: 10 000mAh
Ulaz USB-C: 5V/3A, 9V/2,25A
Izlaz USB-C: 5V/3A, 9V/2,25A, 12V/1,25A
Izlaz USB-A: 5V/3A
Apsolutni izlaz: 5V/1A
Dimenzije: 142 x 68 x 17 mm
Masa: 240 g

SADRŽAJ:

1x Uređaj Power Bank FIXED ZEN 10
1x kabel USB-C/USB-C
1x Priručnik

NAPOMENE:

Proizvod je pokriven jamstvom prema zakonskim propisima koji su na snazi u zemljama u kojima se prodaje. U slučaju problema sa servisnim radom, molimo vas da se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili uređaj.
FIXED ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane nepravilnom uporabom proizvoda.

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta a FIXED Zen 10 powerbankot.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD kijelző
5. Kijelző megvilágítás gomb

Használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. A töltöttség állapot ellenőrzéséhez nyomja meg a power bank oldalán található gombot. A LCD kijelző bekapcsolja és a % -ban mutatja a power bank töltöttségi szintjét.
2. Ha a power bank töltöttségi szintje alacsony, az mellékelt USB-C kábel segítségével töltsön USB-C kábelt. Az csatlakoztassa azt a hálózati töltőfejhez és a power bank USB-C portjához. Maga a power bank akár 18 W-os teljesítménnyel is tölthető.
3. A 20W-os töltéséhez használja a csomagban található USB-C/USB-C kábelt a power bank USB-C portjával.
4. A töltés szintje és minősége nem garantálható.

LCD KIJELZŐN MEGJELENŐ JELZÉS: 2

- A power bank töltöttségi állapotának megjelenítése %-ban.
- A kapcsolt gyors töltésnél a ZÖLD szimbólum jelzi.
- Amikor maga a power bank töltődik, az akkumulátor kijelzőjén villogni kezd egy számjegy, és a kijelzőn megjelenő szám a power bank növekszik, az ön csatlakoztatott power bank akkumulátor töltődésével szinkronban.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Kapacitás: 10 000mAh
Akkumulátor típusa: Li-polimer
USB-C bemenet: 5V/3A,9V/2,25A
USB-C kimenet: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,25A
USB kimenet: USB-C kimenet
Abszolút kimenet: 5V/1A
Abszolút kimenet: 5V/1A Max
Méretek: 142 x 68 x 17 mm
Súly: 240 g

TARTALMAZZA:

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x USB-C/USB-C töltőkábel
1x Kézikönyv

MEGJEGYZÉSEK:

A termékre az irányadó helyi szabályok szerinti garancia vonatkozik a vásárlás helyszínén. Szervizelési problémák esetén vegye fel a kapcsolatot azzal az kereskedővel, ahol a termékét megvásárolta.
A FIXED nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákért.

IT MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato la powerbank FIXED Zen 10.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. Display LCD
5. Pulsante di illuminazione del display

Leggere questo manuale prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Per controllare lo stato di carica, premere il pulsante sul lato del power bank. Il display LCD si accende e mostra il livello di carica del power bank da 0 a 100.
2. Se la carica del power bank è bassa, utilizzare il cavo USB-C incluso per caricare il cellulare. Il power bank si carica con un cavo USB-C del power bank. Il power bank stesso si ricarica con una potenza massima di 18 W.
3. Per caricare PD fino a 20W, utilizzare il cavo USB-C/USB-C incluso nella confezione e collegarlo alla porta USB-C del power bank.
4. La carica e la vita media della batteria.

INDICAZIONE DEL DISPLAY LCD: 2

- Visualizza lo stato di carica del power bank in %.
- La ricarica rapida del dispositivo è indicata dal simbolo VERDE.
- Quando il power bank stesso è in carica, una cifra inizia a lampeggiare sul display della batteria e il numero sul display aumenta in modo sincrono in base all'aumento della potenza della batteria del power bank.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Capacità: 10 000mAh
Tipo di batteria: Li-polimer
Ingresso USB-C: 5V/3A,9V/2,25A
Uscita USB-C: 5V/3A,9V/2,25A,12V/1,25A
Uscita USB: 5V/3A
Uscita assoluta: 5V/1A Max
Dimensioni: 142 x 68 x 17 mm
Peso: 240 g

INCLUSO:

1x Powerbank FIXED ZEN 10
1x cavo di ricarica USB-C/USB-C
1x Manuale

NOTE:

Il prodotto è coperto da garanzia secondo le normative applicabili nei Paesi in cui viene venduto. In caso di problemi di assistenza, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
FIXED non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio del prodotto.

LT NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote FIXED Zen 10 powerbank.

1. USB-A1
2. USB-A2
3. USB-A3
4. LCD ekranas
5. Ekrano apšvietimo mygtukas

Prieš naudodami perskaitykite šį vadovą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Norėdami patikrinti likusią baterijos, paspauskite mažiausiu baterijos šone esantį mygtuką. LCD ekranas bus apšviestas ir jame bus parodyta jūsų naujo bateriją %-ais.
2. Jei maitinimo baterija žemos ir jos lygis yra mažesnis nei 0 %, naudokite kartu pateiktą USB-C kabelį, kad galėtumėte jį prijungti prie savo išmaniojo mobiliojo ryšio telefono. Kai jis prijungtas, baterija kraunama maksimaliai 18 W galia.
3. Norėdami įkrauti PD iki 20 W galią, naudokite pakuotėje esantį USB-C/USB-C kabelį ir įjunkite jį į prie maitinimo baterijos USB-C prievadą.
4. Kokybės ir ciklo galios negarantuojame.

LCD EKRANO INDIKACIJA: 2

- Rodomas maitinimo baterijos procentas %-ais.
- Greitasis įkrovimas jūsų prietaisui žymimas ŽALIA spalva.
- Kai įkraunama pats maitinimo bankas, skaitmuo baterijos ekrane ima kaip pat jrinkimo mirksėti ekrane ir ekrane ekrane ekrane