SONY

Wireless Gaming Mouse

Przewodnik
Felhasználói útmutató
Referenční příručka
Referenčná príručka

Informacja na produkty
Ghid de referință
Referenti uputstvo
Обнуйс анаформс

Referentni vodič
Referenti vodič

INZONE Mouse-Aja

Model: YY2991

https://rdl.sony.net/help/mdr/2991/h_zz/

5-067-447-61(1)
©2025 Sony Corporation
Printed in Thailand

* 5 0 6 7 4 4 7 6 1 * (1)

A

Polski

Bezprzewodowa mysz gamingowa

Model: YY2991

Termin „produkt" w tym dokumencie odnosi się do urządzenia lub jego akcesoriów.

Tabliczka znamionowa i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone na następujących miejscach:
Spody urządzenia i bezprzewodowy dongle (ładowarka)

UWAGA
Styalo wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu.

Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp. przez dłuższy czas.

Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskich temperatur, które mogą doprowadzić do ich pożaru lub nieprawidłowego wycieku elektrolitu.

Nie wolno demontować, otwierać ani rozciąć baterii (akumulatorów).

W przypadku wycieku z akumulatorów nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przemyć miejsca kontaktu obfitą ilością wody i skontaktować się lekarzem.

Akumulatory należy naładować przed użyciem. Należy zwrócić zapomnać się z instrukcjami producenta lub instrukcją obsługi akumulatorów w celu uzyskania właściwych metodami dotyczących ładowania.

Po dłuższem nieużywaniu urządzenia może dochować się konieczne naładowanie akumulatorów lub wymiana akumulatorów na nowe, w zależności od częstotliwości użytkowania.

Ładowanie tego urządzenia
Użyj dostarczonego ze zestawem kabla USB Type-C® i dostępnego na rynku zasilacza sieciowego USB.
Podłącz zasilacz sieciowy USB do tego urządzenia za pomocą kabla USB Type-C, a następnie podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazda sieciowego.

Powiadomienie dla klientów: następujące informacje dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych w krajach/regionach stosujących Dyrektywę UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
sony.com/country

Producent baterii
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No. 2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chiny
VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Chiny
Czynności niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://compliance.sony.eu

Usuwanie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w krajach/regionach mających własne systemy zbiórki)

Tam symbol umieszczony na produkcie, bateri lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani baterie nie mogą być traktowane jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Prawidłowy usunięcie zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłyby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga również zachować zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do wbudowanej baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi lub(za) serwisowi. Aby mieć pewność, że zużyte baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie usunięte, należy dostarczyć takie produkty do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. W odniesieniu do wszystkich podzestawów zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu dotyczącym bezpiecznego wymontowania baterii z produktu. Zużyta bateria należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterie.

Ważność oznaczenia znakiem CE jest ograniczona do krajów/regionów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do krajów/regionów EOG (Europejskiej Strefy Gospodarczej) i Szwajcarii.
Ważność oznaczenia znakiem UKCA jest ograniczona do krajów/regionów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do Wielkiej Brytanii.

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej w przypadku użycia kabla połączeniowego krótszego niż 3 m.

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między maksimum 2,2 W wymagane przez urządzenie i zgodnie z maksymalnie 2,5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Urządzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Jeśli do urządzenia przedostanie się woda lub ciało obce, należy natychmiast przerwać jego używanie i skontaktować się z autorizacją punktem sprzedaży produktów Sony. W szczególności należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Nie używać urządzenia w pobliżu pojemnika wypełnionego wodą.
- Należy uważać, aby woda nie dostała się na urządzenie.
- Korzystanie z urządzenia w przypadku występowania pary.
- Dotknięcie urządzenia mokrymi rękami może spowodować dostanie się wilgoci do urządzenia.
- Szczególnie ostrożnie dotyczące kontaktu ciała ludzkiego z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami bezprzewodowymi połączonymi z urządzeniem urządzeniem można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia bezprzewodowego.

Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy urządzenie lub kabel ładujący są mokre. Włożenie wtyczki USB, gdy urządzenie lub kabel ładujący są mokre, może doprowadzić do zwarć i powodu obrażeń ciała (w tym porażenia prądem, wody morskiej, napoju itd.) lub ciała obcego w urządzeniu lub kablu ładującym, a także spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub doprowadzić do wadliwego działania.

Wyłączanie urządzenia
Urządzenie można wyłączyć, naciskając przycisk zasilania znajdujący się na spodzie urządzenia.

Włączanie i wyłączanie funkcji komunikacji bezprzewodowej
Po włączeniu urządzenia można je połączyć ze sparowanym bezprzewodowym kluczem sprzętowym.
Funkcję komunikacji bezprzewodowej można wyłączyć poprzez podjęcie działania dostępnego w oprogramowaniu USB Type-C do zgłoszenia wyłączenia USB.
Odłączenie przewodu USB Type-C automatycznie włącza funkcję komunikacji bezprzewodowej.
Istnieje niebezpieczeństwo dotknięcia metalu części. Po zakończeniu korzystania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Środki ostrożności

Adres URL na okładce ulotki Ci dostęp do przewodnika pomocniczego, który szczegółowo opisuje przydatne uwagi lub procedury.

Ładowanie urządzenia
- Należy używać dołączonego przewodu USB Type-C.
- Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.
- Podłączając przewód USB, nie dociskaj złącza ze zbyt dużą siłą.
- Podłączając lub odłączając przewód USB, nie stosuj zbyt dużej siły i np. nie ciągnij za kabel. Złącze podłączaj do włączenia portu i odłączaj od niego bezpośrednio.
- Jeśli przewód USB jest odkształcony, np. zgięty, natychmiast przestań go używać.

Informacje o korzystaniu z urządzenia podczas ładowania
- Gdy do przewodu USB Type-C zostanie podłączona się płyny, takie jak woda, pot lub ciała obce, takie jak kurz, ładowanie urządzenia może doprowadzić do powstania wypadków, takich jak porażenie lub pożarów spowodowa w wyniku pożaru, poparzenia prądem, wydzielania ciepła lub zapłonu, lub doprowadzić do awarii urządzenia.
W przypadku korzystania z urządzenia podczas ładowania należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
  - W przypadku odczuwania jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia.
  - Sprawdzić, czy w środku nie ma kurzu lub ciał obcych.
  - Jeśli przewód lub gniazdo USB narosną pyłem, prawdopodobnie, takich jak woda płina lub pot podczas ładowania, odłączyć natychmiast przewód USB od podłączonego urządzenia, aby przerwać ładowanie (rys. **A**).

Inne uwagi
- Podczas korzystania z urządzenia, stanie się je umieścić jak najbliżej bezprzewodowego kluczu sprzętowego.
- Nie korzystaj z urządzenia przez długie okresy czasu, ponieważ może to być szkodliwe dla zdrowia.
- W celu odłączenia kabla należy pociągnąć za wtyk, a nie za kabel. W przeciwnym razie może dojść do przerwania kabla.
- Wtyk wtyk mocno do gniazda. Jeśli wtyk nie zostanie prawidłowo włożony, urządzenie może nie działać poprawnie.
- Urządzenie nadaje również przed silnymi wstrząsami.
- Unikaj bezpośrednio wystawiać wtyk suchy, mokrą lub zakłamaną.
- Prototypy zewnętrzną powierzchnię miękką, suchą szmatką.
  - W przypadku wystąpienia dymu, zapachu, nadmiernego ciepła wody, a następnie przestrzeg.
  - Nie używaj detergentów, alkoholu ani podobnych środków, ponieważ mogą one doprowadzić do odkształcenia lub pogorszenia stanu.
  - Do usunięcia kurzu, ciał obcych lub zanieczyszczeń z podłączonego przewodu USB Type-C należy wyczyścić.

Ładowanie tego urządzenia
Użyj dostarczonego ze zestawem kabla USB Type-C® i dostępnego na rynku zasilacza sieciowego USB.
Podłącz zasilacz sieciowy USB do tego urządzenia za pomocą kabla USB Type-C, a następnie podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazda sieciowego.

- Częstotliwość ładowania: 50/60 Hz
- Czas ładowania: 2 godzin
- Czas pracy: Do 90 godzin (przy częstotliwości odpytywania 1 000 Hz)*
- Czas ładowania (dla wbudowanej baterii akumulatora): Ok. 1,5 godziny*
- Czas pracy: Maksimum trwające 5 minut zapewnia ok. 10 godzinny* pracy urządzenia.)
- Maks. czułość: 30 000 DPI
- Maks. przyśpieszenie: 750 IPS
- Maksymalna częstotliwość odpytywania: Połączenie przewodowe: 1 000 Hz / Połączenie bezprzewodowe: 8 000 Hz
- Wymiary: Ok. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (szerokość × wysokość × głębokość)
- Masa: 48,4 g
- Częstotliwość odpytywania: 1000 Hz / Częstotliwość odpytywania: 8000 Hz

Specificații cu conexiune

Tastatura:
Tastatură numerică cu 10 taste

Conectivitate:
Cablu USB-C

Cerințe de sistem:
Windows 10 și mai recent
Mac OS X 10.15 și mai recent

Dimensiuni:
Aproximativ 18,4 cm × 8,2 cm × 1,5 cm (L × A × P)

Greutate:
Aproximativ 0,2 kg

Conținutul ambalajului:
Tastatură numerică cu 10 taste
Cablu USB-C (aproximativ 1,8 m)
Ghid de start rapid

Specificații

Tastatură numerică cu 10 taste