Dette produktet er tenkt brukt i husholdninger og lignende bruksområder, slik som: ansattes kjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer, gårder, av klienter på hoteller, motteller, bed and breakfast og andre boligtyper. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner

Produkt	Mini-kutter
Artikkelnummer	18210101
Dimensjoner (L x B x H)	187 x 153 x 241 mm
Inngangsspenning	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Effekt	500 W
Kabellengde	100 cm
Driftstid (maks.)	30 sekunder

Hoveddeler (bilde **A**)

1. På/av-knapp
2. Strømkabel
3. Motorenhet
4. Kuttebolle
5. Lokk til kutter
6. Blader

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås bort i andre gjenstander.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens serviceleverandør eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Sett produktet på en flat overflate som er i vater.
- Slå av og koble produktet fra strømkilden før du skifter tilbehør eller kommer i nærheten av deler som beveger seg når de er i bruk.
- Feil bruk av dette produktet kan føre til alvorlige personskader.
- Vær forsiktig når du håndterer skjæreknivene.
- Vær forsiktig med skjæreknivene når du rengjør maskinen.
- Ikke berør knivbladene når du tømmer bollen.
- Vær forsiktig når du heller varm væske i blenderen, for væsken kan komme ut av produktet på grunn av at det plutselig dannes damp.
- Ikke bruk produktet i mer enn 30 påfølgende sekunder. La produktet kjøles ned i ca. 2 minutter før bruk på nytt.
- Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder. Dette kan skade produktet.
- Hold hår, løse klesplagg, fingre og kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler.
- Sørg for at produktet er riktig montert før bruk, for å hindre skade.
- Ikke bruk kraft når du monterer eller demonterer produktet, da dette kan skade det.
- Sørg for at bladene har sluttet å rotere før du fjerner dekselet, for å hindre skade.

Før førstegangs bruk

1. Fjern all emballasje.
2. Rengjør alle delene som kommer i kontakt med mat før bruk.
3. Alle delene bortsett fra motorenheten kan vaskes i oppvaskmaskin.

Bruk av produktet

1. Plasser produktet på en jevn overflate i nærheten av strømuttaket.
2. Sett bladene **A6** over tappen i kuttesklen **A4**.
3. Ha ingrediensene i **A4**.
4. Kutt opp store matbiter i mindre biter før bearbeiding.
5. Sett lokket til kutteren **A5** på **A4**.
6. Plasser motorenheten **A3** på **A5**, slik at du justerer pinnene på **A3** til hakkene i **A5**.
7. Produktet fungerer ikke med mindre pinnene på **A3** og hakkene i **A5** er justert til hverandre.
6. Koble produktet til et strømuttak.
7. Hold produktet med begge hender på **A3**.
8. Trykk og hold nede strømknappen **A1** for å gå videre frem til ønsket tekstur er nådd.

Slipp strømknappen etter 30 sekunder med kontinuerlig bruk. Bruk produktet maksimum 5 ganger på rad. Etter at du har brukt produktet 5 ganger etter hverandre, må du la det avkjøles til romtemperatur for å unngå overoppheting.

Rengjør delene som kommer i kontakt med mat med varmt vann og oppvaskmiddel etter hver bruk.

Alle delene bortsett fra motorenheten kan vaskes i oppvaskmaskin.

Tilbereding av mat

Mattype	Forberedelse
Brød Ferskt, ristet eller gammelt	1. Kutt én skive i små biter. 2. Kutt i 15 sekunder. 3. Vent i ett minutt. 4. Gjenta 2. og 3. til ønsket resultat.
Frukt og grønnsaker Hermetisk, kolt eller fersk	1. Mål opp til 120 g. 2. Kutt i 30 sekunder. 3. Vent i ett minutt. 4. Gjenta 2. og 3. til ønsket resultat.
Urter	1. Mål opp til 120 g. 2. Vask og tørk grundig. 3. Kutt i 20 sekunder. 4. Vent i ett minutt. 5. Gjenta 3. og 4. til ønsket resultat.
Nøtter og kjeks	1. Kutt i 20 sekunder. 2. Vent i ett minutt. 3. Gjenta 1. og 2. til ønsket resultat.
Ferskt kjøtt	1. Mål opp til 210 g. 2. Kutt i små striper. 3. Kutt i 15 sekunder. 4. Vent i ett minutt. 5. Gjenta 3. og 4. til ønsket resultat.

Vedlikehold

Ikke bruk sterke kjemiske rengjøringsprodukter som ammoniakk, syre eller aceton når du rengjør produktet.

Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.

Rengjør produktet etter hver bruk.

1. Rengjør motorenheten med en fuktig klut.
2. Rengjør delene som kommer i kontakt med mat med varmt vann og oppvaskmiddel etter hver bruk.

Alle delene bortsett fra motorenheten kan vaskes i oppvaskmaskin.

DA Vejledning til hurtig start

Minihakker

18210101

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online.

Tilsigtet brug

Dette produkt er en hakker, som hakker fødevarer i mindre stykker.
Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produkt.
Produktet er beregnet til husholdningsbrug og tilsvarende anvendelser såsom: Køkkenområder for personalet i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer; stuehuse; af kunder på hoteller, motteller og andre boligtyper samt bed and breakfasts.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt	Minihakker
Varenummer	18210101
Mål (l x b x h)	187 x 153 x 241 mm
Indgangsspænding	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Effekt	500 W
Kabellængde	100 cm
Driftstid (maks.)	30 sekunder

Hoveddele (billede **A**)

1. Knappen Power
2. Strømkabel
3. Motorenhed
4. Hakkeskål
5. Hakkelåg
6. Klinger

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt.

Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Afbryd produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Placer produktet på en plan, lige overflade.
- Sluk og kobl produktet fra strømkilden, inden du skifter tilbehør eller nærmer dig dele, der bevæger sig under brug.
- Misbrug af dette produkt kan give alvorlige skader.
- Pas på, når du håndterer klingerne.
- Pas på skæreklingerne under rengøring.
- Pas på skæreklingerne, når du tømmer skålen.
- Pas på, når du hælder varm væske i food processoren eller blenderen, da den kan blive skudt ud af produktet pga. en pludselig dampning.
- Brug ikke produktet i mere end 30 sekunder i træk. Lad produktet køle ned i ca. 2 minutter, inden det bruges igen.
- Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder, da dette kan beskadige produktet.
- Hold hår, løst tøj, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og dele i bevægelse.
- Sørg for, at produktet er samlet korrekt, før det betjenes, for at undgå personskader.
- Brug ikke kraft ved samling eller afmontering af produktet, da det kan beskadige produktet.
- Sørg for, at bladene ikke længere roterer, før låget fjernes, for at undgå personskader.

Før første brug

1. Fjern al emballage.
2. Rengør alle dele, der kommer i kontakt med mad, inden brug.

Alle dele undtagen motorenheden tåler at komme i opvaskemaskinen.

Brug af produktet

1. Placer produktet på en plan overflade tæt på en stikkontakt.
2. Sæt bladene **A6** på nålen i hakkeskålen **A4**.
3. Læg ingredienserne ind i **A4**.

Skær store stykker mad i mindre stykker inden behandling.

4. Sæt hakkelåget **A5** på **A4**.
5. Anbring motorenheden **A3** på **A5**, idet stikkene på **A3** flugter med hakkene i **A5**.

Produktet fungerer ikke, medmindre stikkene på **A3** og hakkene i **A5** flugter med hinanden.

6. Slut produktet til en stikkontakt.
7. Hold produktet med begge hænder ved **A3**.
8. Tryk på og hold strømknappen **A1** nede for at starte processen, indtil den ønskede konsistens er opnået.

Slip strømknappen efter 30 sekunder kontinuerlig brug. Brug højest produktet 5 gange i træk. Efter 5 fortløbende gange skal produktet køle ned til stuetemperatur for at undgå overophedning.

Rengør alle de dele, der har været i kontakt med fødevarer, med varmt vand og opvaskemiddel efter hver brug.

Alle dele undtagen motorenheden tåler at komme i opvaskemaskinen.

Tilberedning af mad

Madtype	Forberedelse
Brød Frisk, ristet eller gammelt	1. Skær en skive i små stykker. 2. Hak i 15 sekunder. 3. Vent 1 minut. 4. Gentag 2. og 3., indtil det ønskede resultat opnås.
Frugt og grøntsager På dåse, kogte eller friske	1. Opmål op til 120 g. 2. Hak i 30 sekunder. 3. Vent 1 minut. 4. Gentag 2. og 3., indtil det ønskede resultat opnås.
Urter	1. Opmål op til 120 g. 2. Vask og tør dem grundigt. 3. Hak i 20 sekunder. 4. Vent 1 minut. 5. Gentag 3. og 4., indtil det ønskede resultat opnås.
Nødder, kager og kiks	1. Hak i 20 sekunder. 2. Vent 1 minut. 3. Gentag 1. og 2., indtil det ønskede resultat opnås.
Frisk kød	1. Opmål op til 210 g. 2. Skær det i små strimler. 3. Hak i 15 sekunder. 4. Vent 1 minut. 5. Gentag 3. og 4., indtil det ønskede resultat opnås.

Vedligeholdelse

Anvend ikke aggressive kemiske rengøringsmidler såsom ammoniak, syre eller acetone, når du rengør produktet.

Afbryd produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.

Rengør produktet efter hver brug.

1. Rengør motorenheden med en let fugtig klud.
2. Rengør alle de dele, der har været i kontakt med fødevarer, med varmt vand og opvaskemiddel efter hver brug.

Alle dele undtagen motorenheden tåler at komme i opvaskemaskinen.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Mini aprítógép

18210101

További információért lásd a bővített online kézikönyvet.

Tervezett felhasználás

Ez a termék egy aprítógép, amely az ételt kisebb darabokra apríttja.
A termék beltéri használatra készült.
8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül
Ezt a terméket háztartási és hasonló célú felhasználásra szánják, mint például: üzletekbe, irodákba és más munkakörnyezetek személyzeti konyháira, tanyákra, szállodákba, motelekbe és más lakóhely típusú környezetekbe, valamint panziókba és reggelizőhelyekre.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Műszaki adatok

Termék	Mini aprítógép
Cikkszám	18210101
Méretek (h x sz x m)	187 x 153 x 241 mm
Bemeneti feszültség	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Teljesítmény	500 W
Kábelhossz	100 cm
Működési idő (max.)	30 másodperc

Fő alkatrészek (**A** kép)

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Tápkábel
3. Motoregység
4. Aprítóedény
5. Aprítóedény fedele
6. Kések

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Szerviz előtt és alkatrészek cseréjekor szakítsa meg a termék áramellátását. A terméket minden használat után tisztítsa meg.
- Forró vízzel és mosogatószerrel tisztítsa meg az összes étellel érintkező alkatrészt minden használat után.
- A motoregység kivételével minden alkatrész mosogatógépben mosható.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Szerviz előtt és alkatrészek cseréjekor szakítsa meg a termék áramellátását.
- Ha a tápkábel sérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel vagy hasonló, képzett személlyel.
- Helyezze a terméket egy vízszintes, sík felületre.
- Kapcsolja ki a terméket, és húzza ki az áramforrásból, mielőtt tartozékokat cserél, vagy hozzáér a használat közben mozgó alkatrészekhez.
- A termék helytelen használata súlyos sérülésekhez vezethet.
- A pengék kezelésekor legyen óvatos.
- Tisztítás során legyen óvatos a pengékkel.
- A tál ürítésekor ügyeljen a vágókésekre.
- Legyen óvatos, amikor forró folyadékot önt a konyhai robotgépbe vagy a keverőgépbe, mert a hirtelen gőzölés miatt az kifröccsenhet a készülékből.
- Ne használja a terméket folyamatosan 30 másodpercnél hosszabb ideig. Újbóli használat előtt hagyja a terméket kb. 2 percig hűlni.
- Ne tegye a terméket hőforrások közelébe, mert kárt tehetnek a termékben.
- Tartsa távol a haját, laza ruházatát, ujait és minden testrészét a nyílásoktól és a mozgó alkatrészektől.
- A sérülések megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a termék helyesen van-e összeszerelve.
- Összeszereléskor vagy szétszereléskor ne erőltesse a terméket, mert ezzel kárt tehet benne.
- A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a pengék forgása leállían, mielőtt levenné a fedelet.

Az első használat előtt

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Használat előtt tisztítson meg minden élelmiszerrel érintkező alkatrészt.

A motoregység kivételével minden alkatrész mosogatógépben mosható.

A termék használata

1. Helyezze a terméket egy sík felületre egy hálózati csatlakozóaljzat közelében.
2. Helyezze a pengéket **A6** az aprítótálban lévő csapra **A4**.
3. Helyezze be az összetevőket az **A4** részbe.

A feldolgozás előtt vágja fel a nagy méretű élelmiszert kisebb darabokra.

4. Helyezze rá az aprítóedény fedelét **A5** az **A4** részre.
5. Helyezze rá a motoregységet **A3** az **A5** részre, az **A3** rész csapjait az **A5** rész hornyaihoz igazítva.

A termék csak akkor működik, ha az **A3** rész csapjai és az **A5** rész hornyai egybeesnek.

6. Csatlakoztassa a terméket egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
7. Tartsa a terméket két kézzel az **A3** ponton.
8. Tartsa nyomva a tápellátás gombját **A1** a feldolgozáshoz a kívánt állag eléréséig.

30 másodperc folyamatos használat után engedje fel a tápfeszültség gombot. Egymás után legfeljebb 5-ször használja a terméket. A túlmelegedés elkerülése érdekében 5 gyors egymásutáni használatot követően hagyja szobahőmérsékletűre hűlni a terméket.

Forró vízzel és mosogatószerrel tisztítsa meg az összes étellel érintkező alkatrészt minden használat után.

A motoregység kivételével minden alkatrész mosogatógépben mosható.

Az étel előkészítése

Élelmiszer típusa	Előkészítés
Kenyér Friss, pirított vagy száraz	1. Vágjon 1 szeletet apró darabokra. 2. Aprítsa 15 másodpercig. 3. Várjon 1 percet. 4. Ismételje az 2. és az 3. lépéseket a kívánt eredmény eléréséig.
Gyümölcsök és zöldségek Konzerv, főtt vagy friss	1. Mérjen ki legfeljebb 120 g-ot. 2. Aprítás 30 másodpercig. 3. Várjon 1 percet. 4. Ismételje az 2. és az 3. lépéseket a kívánt eredmény eléréséig.
Gyógynövények	1. Mérjen ki legfeljebb 120 g-ot. 2. Alaposan mossa és szárítsa meg. 3. Aprítás 20 másodpercig. 4. Várjon 1 percet. 5. Ismételje az 3. és az 4. lépéseket a kívánt eredmény eléréséig.
Diófélék, aprósütemények, kekszek	1. Aprítás 20 másodpercig. 2. Várjon 1 percet. 3. Ismételje az 1. és 2. lépéseket a kívánt eredmény eléréséig.
Friss hús	1. Mérjen ki legfeljebb 210 g-ot. 2. Vágja apró csíkokra. 3. Aprítsa 15 másodpercig. 4. Várjon 1 percet. 5. Ismételje az 3. és az 4. lépéseket a kívánt eredmény eléréséig.

Karbantartás

Ne használjon agresszív tisztítószereket, például ammóniát, savat vagy acetont a termék tisztításához.

- Przed zdjęciem pokrywy upewnij się, że ostrza przestały się obracać, aby zapobiec obrażeniom.

Przed pierwszym użyciem

1. Usuń opakowanie.
2. Przed użyciem wyczyść wszystkie części mające kontakt z żywnością.

Wszystkie części – oprócz obudowy silnika – można myć w zmywarce.

Użytkowanie produktu

1. Umieścić produkt na płaskiej powierzchni, w pobliżu gniazdka elektrycznego.
2. Umieść ostrza **A6** na wsorzniu w misce rozdrabniacza **A4**.
3. Umieść składniki w **A4**.

Przed rozpoczęciem siekania pokrój duże kawałki na mniejsze.

4. Umieść pokrywę siekacza **A5** na **A4**.
5. Umieść jednostkę silnika **A3** na **A5**, dopasowując wtyki **A3** do nacięć w **A5**.

Produkt nie będzie działać, jeśli wtyki **A3** i nacięcia w **A5** nie będą wyrównane.

6. Podłącz produkt do gniazdka elektrycznego.
7. Trzymaj produkt obiema rękoma **A3**.
8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania **A1**, aby rozdrabniać produkty spożywcze aż do uzyskania pożądanej tekstury.

Zwolnij przycisk zasilania po upływie 30 sekund ciągłej pracy. Użyj produktu maks. 5 razy pod rząd. Po 5 następujących po sobie użyciach poczekaj, aż produkt ostygnie do temperatury pokojowej, aby uniknąć przegrzania.

Po każdym użyciu umyj wszystkie części mające kontakt z żywnością gorącą wodą z płynem do naczyń.

Wszystkie części – oprócz obudowy silnika – można myć w zmywarce.

Obróbka produktów spożywczych

Rodzaj żywności	Przygotowanie
Chleb Świeży, przypieczony lub czerstwy	1. Pokrój 1 kromkę na małe kawałki. 2. Siekaj przez 15 sekund. 3. Odczekaj 1 minutę. 4. Powtarzaj 2. i 3. aż do uzyskania pożądanego rezultatu.
Owoce i warzywa Konserwowane, gotowane lub świeże	1. Odmierz do 120 g. 2. Siekaj przez 30 sekund. 3. Odczekaj 1 minutę. 4. Powtarzaj 2. i 3. aż do uzyskania pożądanego rezultatu.
Zioła	1. Odmierz do 120 g. 2. Dokładnie umyj i wysusz. 3. Siekaj przez 20 sekund. 4. Odczekaj 1 minutę. 5. Powtarzaj 3. i 4. aż do uzyskania pożądanego rezultatu.
Orzechy, ciastka, krakersy	1. Siekaj przez 20 sekund. 2. Odczekaj 1 minutę. 3. Powtarzaj 1. i 2. aż do uzyskania pożądanego rezultatu.
Świeże mięso	1. Odmierz do 210 g. 2. Pokrój na małe paski. 3. Siekaj przez 15 sekund. 4. Odczekaj 1 minutę. 5. Powtarzaj 3. i 4. aż do uzyskania pożądanego rezultatu.

Konserwacja

Do czyszczenia produktu nie stosuj ostrych, chemicznych środków czyszczących, takich jak amoniak, kwas lub aceton.

Przed przystąpieniem do serwisowania i wymiany części odłączyć produkt od źródła zasilania.

Czyść produkt po każdym użyciu.

1. Aby wyczyścić obudowę silnika, przetrzyj ją czystą wilgotną ścierką.
2. Po każdym użyciu umyj wszystkie części mające kontakt z żywnością gorącą wodą z płynem do naczyń.

Wszystkie części – oprócz obudowy silnika – można myć w zmywarce.

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Μίνι κόφτης

18210101

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο.

Προοριζόμενη χρήση

Το προϊόν αυτό είναι ένας κόφτης που τεμαχίζει τα τρόφιμα σε μικρότερα κομμάτια.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.
Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις αν επιβλέποντα ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Ελευθερώστε το διακόπτη λειτουργίας μετά από 30 δευτερόλεπτα συνεχόμενης χρήσης. Χρησιμοποιήστε το προϊόν έως 5 φορές στη σειρά. Μετά από 5 συνεχόμενες χρήσεις, αφήστε το προϊόν να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για να μην υπερθερανθεί.
Καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πάτων μετά από κάθε χρήση.
Όλα τα μέρη εκτός από την μονάδα του μοτέρ πλένονται στο πλυντήριο πάτων.

Προετοιμασία φαγητού

Τύπος τροφίμων	Προετοιμασία
Ψωμί Ημέρας, φρυγανισμένο ή ξερό	1. Κόψτε 1 φέτα σε μικρότερα κομμάτια. 2. Τεμαχίστε για 15 δευτερόλεπτα. 3. Περιμένετε για 1 λεπτό. 4. Επαναλάβετε 2. και 3. μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Φρούτα και λαχανικά Σε κονσέρβα, μαγειρεμένα ή φρέσκα	1. Μετρήστε έως 120 γρ. 2. Κόψτε για 30 δευτερόλεπτα. 3. Περιμένετε για 1 λεπτό. 4. Επαναλάβετε 2. και 3. μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Βότανα	1. Μετρήστε έως 120 γρ. 2. Πλύνετε και στεγνώστε καλά. 3. Κόψτε για 20 δευτερόλεπτα. 4. Περιμένετε για 1 λεπτό. 5. Επαναλάβετε 3. και 4. μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ξηροί καρποί, μπισκότα και γαλέτες	1. Κόψτε για 20 δευτερόλεπτα. 2. Περιμένετε για 1 λεπτό. 3. Επαναλάβετε 1. και 2. μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Νωπό κρέας	1. Μετρήστε έως 210 γρ. 2. Κόψτε σε μικρές λωρίδες. 3. Τεμαχίστε για 15 δευτερόλεπτα. 4. Περιμένετε για 1 λεπτό. 5. Επαναλάβετε 3. και 4. μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συντήρηση

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά όπως αμμωνία, οξύ ή ακετόνη για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα πριν από το σέρβις και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Καθαρίστε το προϊόν μετά από κάθε χρήση.

1. Καθαρίστε τη μονάδα του μοτέρ με ένα υγρό πανί.
2. Καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πάτων μετά από κάθε χρήση.

Όλα τα μέρη εκτός από την μονάδα του μοτέρ πλένονται στο πλυντήριο πάτων.

SK Rýchly návod

Miniatúrny sekáčik

18210101

Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online.

Určené použitie

Tento výrobok je sekáčik, ktorý seká pokrmy na menšie kúsky.
Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.
Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba pod dozorom alebo pokiaľ sú poučení o používaní výrobku bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú hrať s výrobkom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú: kuchynské priestory pre personál v dieťňach, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach; na farmách; kuchynky pre klientov v hoteloch, moteloch a ostatných prostrediach obytného typu a typu nočlahu s raňajkami. Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Technické údaje

Produkt	Miniatúrny sekáčik
Číslo výrobku	18210101
Rozmery (D x Š x V)	187 x 153 x 241 mm
Vstupné napätie	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Výkon	500 W
Dĺžka kábla	100 cm
Čas prevádzky (maximálny výkon)	30 sekúnd

Hlavné časti (obrázok **A**)

1. Vypínač
2. Napájací kábel
3. Jednotka motora
4. Sekacia nádoba
5. Veko sekacej nádoby
6. Čepele

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo prevádzkou výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre prípadnú budúcnosť.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Pred servisom a pri výmene dielcov odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Ak dôjde k poškodeniu kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu.
- Výrobok umiestnite na plochý, vodorovný povrch.
- Pred výmenou príslušenstva alebo približní sa k častiam, ktoré sa pri používaní pohybujú, vypnite a odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Nesprávne použitie výrobku môže viesť k vážnemu zraneniu.
- Buďte opatrní pri manipulácii s čepeľami.
- Počas čistenia dávajte pozor na rezné čepele.
- Pri vyprázdňovaní misy dávajte pozor na rezné čepele.
- Dávajte pozor pri nalievaní horúcej tekutiny do nádoby kuchynského mixéra alebo ponorného mixéra, keďže môže náhle vystrekнúť z výrobku kvôli náhlemu odparovaniu.
- Výrobok nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 30 sekúnd. Pred ďalším použitím nechajte výrobok vychladnúť približne na 2 minúty.
- Výrobok neumiestňujte blízko zdrojov tepla, mohlo by to poškodiť výrobok.
- Nepribližujte sa vlasmi, voľným oblečením, prstami ani žiadnymi inými časťami tela k otvorom a pohyblivým častiam.
- Pred použitím sa uistite, že je výrobok zmontovaný správne, aby nedošlo k zraneniu.
- Pri montáži alebo demontáži výrobku nepoužívajte silu, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie výrobku.
- Pred odstránením veka sa uistite, že sa čepele prestali otáčať, aby nedošlo k zraneniu.

Pred prvým použitím

1. Odstráňte všetok baliaci materiál.
2. Pred použitím vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

Všetky časti okrem jednotky motora sa môžu bezpečne umývať v umývačke riadu.

Používanie výrobku

1. Výrobok umiestnite na plochý povrch blízko elektrickej zásuvky.
2. Založte čepele **A6** na kolík v sekacej nádobe **A4**.
3. Vložte prísady do **A4**.

Pred spracovaním narežte veľké kusy potravín na menšie kúsky.

4. Založte veko sekacej nádoby **A5** na **A4**.
5. Umiestnite jednotku motora **A3** na **A5**, pričom zarovnajte kolíky **A3** so zárezmi v **A5**.

Výrobok sa nespustí, pokiaľ kolíky **A3** a zárezy v **A5** nebudú zarovnané.

6. Výrobok pripojte k napájacej elektrickej zásuvke.
7. Výrobok podržte oboma rukami na **A3**.
8. Podržte stlačený hlavný vypínač **A1** na spracovanie dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaná štruktúra.

Hlavný vypínač uvoľnite po 30 sekundách nepretržitého používania.
Výrobok používajte maximálne 5-krát za sebou. Po 5 následných použitiach nechajte výrobok vychladnúť na izbovú teplotu, aby nedošlo k prehriatiu.

Po každom použití horúcou vodou a čistiacim prostriedkom na riad vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

Všetky časti okrem jednotky motora sa môžu bezpečne umývať v umývačke riadu.

Príprava pokrmu

Typ pokrmu	Príprava
Chlieb Čerstvý, opekaný alebo vysušený	1. Narežte 1 krajec na malé kúsky. 2. Sekajte 15 sekúnd. 3. Počkajte 1 minútu. 4. Opakujte 2. a 3. až do požadovaného výsledku.
Ovocie a zelenina Zavárané, varené alebo čerstvé	1. Odmerajte až do 120 g. 2. Sekanie na 30 sekúnd. 3. Počkajte 1 minútu. 4. Opakujte 2. and 3. až do požadovaného výsledku.
Bylinky	1. Odmerajte až do 120 g. 2. Dôkladne umyte a vysušte. 3. Sekanie na 20 sekúnd. 4. Počkajte 1 minútu. 5. Opakujte 3. and 4. až do požadovaného výsledku.
Orechy, sušienky, keksy	1. Sekanie na 20 sekúnd. 2. Počkajte 1 minútu. 3. Opakujte 1. and 2. až do požadovaného výsledku.
Čerstvé mäso	1. Odmerajte až do 210 g. 2. Nakrájajte na malé pásky. 3. Sekajte 15 sekúnd. 4. Počkajte 1 minútu. 5. Opakujte 3. and 4. až do požadovaného výsledku.

Údržba

Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky ako čpavok, kyselinu alebo acetón.

Pred servisom a pri výmene dielcov odpojte výrobok od zdroja napájania.

Výrobok po každom použití vyčistite.

1. Jednotku motora čistite vlhkou handričkou.
2. Po každom použití horúcou vodou a čistiacim prostriedkom na riad vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

Všetky časti okrem jednotky motora sa môžu bezpečne umývať v umývačke riadu.

CS Rychlý návod

Mini sekáček

18210101

Více informací najdete v rozšířené příručce online.

Zamýšlené použití

Tento výrobek je sekáček určený k sekání potravin na malé kousky.
Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách.
Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.
Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a k podobným účelům jako např.: zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, na farmách, k použití klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních a ubytovacích prostředích.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Technické údaje

Produkt	Mini sekáček
Číslo položky	18210101
Rozměry (D x Š x V)	187 x 153 x 241 mm
Vstupní napětí	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Výkon	500 W
Délka kabelu	100 cm
Doba provozu (max)	30 sekund

Hlavní části (obrázek **A**)

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Napájecí kabel
3. Motorová jednotka
4. Sekací miska
5. Víčko sekací nádoby
6. Čepele

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrob