SKU: LHDEK-2220F/E

LEHMANN

LEHMANN MILANO

USER INSTRUCTIONS

PL Uwaga: Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
3. ELEMENTY ZESTAWU
4. LISTA ELEMENTÓW
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
6. OBSŁUGA
7. SPECYFIKACJA
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
9. UTYLIZACJA
10. GWARANCJA

1. WPROWADZENIE

Drodzy Państwo,

Jesteśmy bardzo dumni z naszej decyzji, aby zaufać marce LEHMANN i zakupić jedną z naszych urządzeń. Jesteśmy pewni, że będzie Pan/Pani zadowolony/a z tej decyzji.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, w celu uniknięcia ewentualnych błędów i zapewnienia Państwu jak najlepszej obsługi.

Zachowaj ostrożność podczas napełniania i używania urządzenia.

Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego ciągnąc za kabel.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia (części) w wodzie lub innej cieczy.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. W przypadku wykorzystania go do celów komercyjnych, sprzęt traci warunki gwarancji, którymi jest objęty.

Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie ciągnij za kabel, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. Nie stosować go, ani przechowywać go w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, szczególnie deszczu i wilgoci.

Nie ustawiaj urządzenia!! Element urządzenia mogą stać się gorące podczas pracy. Nie dotykaj nie przenosić urządzenia, jeśli jest podłączone do zasilania.

Zrozumienie i przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewni Ci bezpieczeństwo.

Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli postanawiasz je bez nadzoru lub przed montażem lub jakąkolwiek czynnością czyszczenia, akcesoriów.

Nie ciągnij wtyczki, gdyby zauważyć na przewodzie zasilającym, wtyczce lub inne elementy są uszkodzone. W takim wypadku, aby uniknąć ewentualnego zagrożenia, należy zwrócić się do producenta lub jego autoryzowanego serwisu.

Nie wkładaj urządzenia, jeśli w jakichkolwiek częściach jest uszkodzone.

Nie używaj urządzenia bez zamontowania filtrów dla bezpieczeństwa.

EXTRA ZIMNA! Nigdy nie zamarzaj czajnika, podstawy oraz przewodu zasilającego w wodzie.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie używaj nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

Podczas pracy urządzenia, nie wkładaj rąk ani żadnych innych przedmiotów do urządzenia.

Nie dotykaj powierzchni grzejnej, aby uniknąć ewentualnego zagrożenia.

Z urządzenia korzystać na powierzchni płaskiej, suchej, stabilnej, z dala od źródeł ciepła, bezpośrednio na podłodze.

Nie stawiać na kuchence gazowej, na płycie grzewczej, ani w pobliżu.

Nie stawiać na powierzchniach wrażliwych na ciepło.

Nie stawiać na powierzchniach wrażliwych na ciepło.

Nie stawiać na powierzchniach wrażliwych na ciepło

4. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, der Wasserbehälter füllt mit dem Kochen von Wasser. Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Sie können den Strom jederzeit ausschalten. Wischen Sie den Ein-/Ausschalter anhören, während Sie Wasser kochen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sicher geschlossen ist.

5. Heben Sie den Wasserkocher von der Basis und gießen Sie dann Wasser ein.

HINWEIS: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Wasser aus dem Wasserkocher gießen, da kochendes Wasser in Verbrennungen führen kann. Nehmen Sie den Deckel nicht ab, wenn Sie Wasser kochen, und positionieren Sie den Deckel so, dass der Dampf vom Griff ausgeleitet wird.

6. Der Wasserkocher kocht erneut, wenn Sie den Ein-/Aus-Taste erneut gedrückt wird. Wenn der Wasserkocher kocht, schaltet er nicht mehr aus auf der Basis aufbewahrt werden.

HINWEIS: Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.

7. Nach dem Gebrauch kann es zu Restwasser auf der Oberfläche des Heizelements kommen.

8. Stecken Sie den Stecker in eine 220-240 V-Steckdose.

Trockenlaufschutz

Wenn Sie den Wasserkocher versehentlich ohne Wasser einsprechen lassen, Der Trockenlaufschutz schaltet den Strom automatisch ab. Warten Sie in diesem Fall, bis der Wasserkocher abgekühlt ist, und füllen Sie den dann mit kaltem Wasser, um ihn erneut zum Kochen zu bringen.

7. SPEZIFIKATION

Leistung	2200W
Kapazität	2L
Automatische Abschaltung	Ja
Edelstahl	Ja
Abmessungen	22x17x26,9cm
Wage	1,2kg

8. REINIGUNG UND WARTUNG

1. Trennen Sie das Gerät von der Reinigung vom Stromnetz.

2. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser und spülen Sie es niemals unter fließendem Wasser ab.

3. Reinigen Sie das Gerät nicht mit rauen oder ätzenden Reinigungsmitteln.

4. Verwenden Sie zum Reinigen der Basis ein feuchtes, aber nicht nasses Tuch.

5. Wischen Sie die Geräte nach dem Waschen vollständig ab.

6. Füllen Sie vor der Reinigung, ob das Gerät nicht heißt ist

9. NUTZUNG

Das Gerät darf nicht zusammen mit dem Netzanschluss verwendet werden. Um die schädlichen Auswirkungen von Abfällen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, sollte das Produkt gemäß der Richtlinie zum Umgang mit anderen Abfällen zu entsorgen. Jeder Benutzer ist verpflichtet, solche Geräte an einer Sammelstelle abzugeben.

10. GARANTIE

Die in den einzelnen Ländern geltenden Garantiebedingungen wurden von unserem zweitägigen-tonnen Vertriebspartnern veröffentlicht. Wir repräsentieren keine Garantie. Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind Garantieansprüche sind an Ihren Händler oder das nächstgelegene autorisierte Kundendienstzentrum zu richten und mit dir.

11. INTRODUCTION

CIEL gezel manual handle de assemblaena, montaera ej utilizarea aparatului. Acesta trebuie respectat pentru siguranța dvs. și a altora. Păstrați manualul la o distanță de siguranță de la locul de muncă și utilizarea ei persuasiv din apropiere. Producătorul nu este responsabil pentru pagubele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

2. REGULI DE SIGURANTĂ

1. Aparatul funcționează pe o suprafață orizontală.

2. Nu folosiți niciodată aparatul în afara scopului de la baza de alimentare și deschideți capacul, umpleți cu cantitatea dorită de apă și apoi închideți capacul.

Niveluri apă nu trebuie să depășească marcajul MAX sau să fie sub nivelul MIN. Prea puțină apă va face ca fierbarul să se oprească înainte ca apa să fiarbă.

NOTĂ: Nu umpleți cu apă peste nivelul maxim, deoarece apa se poate revărsa din partea în timpul gătirii. Folosiți de o concepta prizo electrică, asigurați-vă că capacul este instalat corect.

3. Așezați fierbătorul pe baza de alimentare.

4. Conectați ștecherul la priza electrică. Apăsați butonul de pornire/oprire, aprinde și se va opri. Ștergeți Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind Garantieansprüche sind an Ihren Händler oder das nächstgelegene autorisierte Kundendienstzentrum zu richten und mit dir.

NOTĂ: Asigurați-vă că capacul este închis bine.

5. Ridicați fierbătorul de la baza de alimentare, apoi turnați apă.

NOTĂ: Aveți grijă când turnați apă din fiert, deoarece apa clocotită poate provoca arsuri și nu scoateți capacul când fierbe; apoi și poziționați capacul astfel încât aburul să fie îndreptat departe de mâner.

6. Fierbătorul nu va fierbe din nou până când butonul de pornire/oprire nu este apăsat din nou. Fierbătorul poate fi depozitat pe baza de alimentare atunci când nu este folosit.

NOTĂ: Deconectați întotdeauna alimentarea când nu este utilizat.

7. Este posibil ca în interior câțiștă reziduală pe suprafața elementului de încălzire după utilizare.

8. Conectați ștecherul într-o sursă de alimentare de 220-240V~.

Protecție împotriva funcționării uscate

Dacă accidental lăsați fierbătorul aprins fără apă sau cu prea puțină apă în interior, acesta va declanșa alimentarea. Dacă se întâmplă acest lucru, așteptați până când fierbătorul s-a răcit și apoi umpleți-l cu apă rece pentru a aduce din nou la fierbere.

3. RISC REZIDUAL

Chiar dacă aparatul este utilizat conform destinației și sunt respectate toate indicațiile din acestu instrucțiuni, nu este posibil să se elimine riscul rezidual.

Utilizați bunul simț atunci când utilizați unitatea. Trebuie evitată prudența.

4. LISTA DE ELEMENTE

5. INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Scoateți dispozitivul din ambalaj.

Asigurați-vă că niciuna dintre componentele dispozitivului nu lipsește.

Înainte de a conecta dispozitivul, verificați dacă tensiunea de pe etichetă este aceeași cu tensiunea de pe priza pe care urmează a fi folosită. Ștergeți bine suprafața de la interior și de la exterior cu o pânzătoare de apă rece. Pentru curățarea suprafeței de la exterior folosiți o pânzătoare din material textil.

Clătiți bine ceainicul și uscați-l cu grijă. Ștergeți-l cu o pânzătoare.

Umpleți ceainicul cu apă rece și apoi fierbeți-l timp de 2-3 minute. Apoi goliți-l și clătiți-l de câteva ori cu apă curată.

Este posibil ca în interior câțiștă reziduală pe suprafața elementului de încălzire după utilizare.

7. Este posibil ca este câțiștă reziduală pe suprafața elementului de încălzire după utilizare.

8. Conectați ștecherul la o priză de 220-240V~.

Protecție funcționare fără apă

Dacă accidental lăsați fierbătorul aprins fără apă sau cu prea puțină apă în interior, acesta va declanșa alimentarea. Dacă se întâmplă acest lucru, așteptați până când fierbătorul s-a răcit și apoi umpleți-l cu apă rece pentru a aduce din nou la fierbere.

6. FUNCTIONARE

1. Aparatul funcționează pe o suprafață orizontală.

2. Nu folosiți niciodată aparatul în afara scopului de la baza de alimentare și deschideți capacul, umpleți cu cantitatea dorită de apă și apoi închideți capacul.

Niveluri apă nu trebuie să depășească marcajul MAX sau să fie sub nivelul MIN. Prea puțină apă va face ca fierbarul să se oprească înainte ca apa să fiarbă.

NOTĂ: Nu umpleți cu apă peste nivelul maxim, deoarece apa se poate revărsa din partea în timpul gătirii. Folosiți de o concepta prizo electrică, asigurați-vă că capacul este instalat corect.

3. Așezați fierbătorul pe baza de alimentare.

4. Conectați ștecherul la priza electrică. Apăsați butonul de pornire/oprire, aprinde și se va opri. Ștergeți

7. SPECIFICATII

Putere	2200W
Capacitate	2L
Oprire automată	Da
Baza pivotantă	Da
Oțel inoxidabil	Da
Dimensiuni	22x17x26,9cm
Greutate	1,2kg

8. GARANTIE

Condițiile de garanție aplicabile în fiecare țară au fost publicate de distribuitori noștri respectivi. Nu oferim nicio garanție eventuală defectului pe un anteriu des. In perioada de garanție. In materie de care defectiune sunt causate de defecte de material sau de manopeli. Cererile de garanție trebuie adresate distributorului dvs. sau celui mai apropiat centru autorizat de servicii pentru clienți și sunteți de dvs

4. Deblocați inchizătoarea și scoateți umbrela pentru ghiaun.

5. CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Înainte de curățare, deconectați dispositivul de la sursa de alimentare.

2. Nu scufundați niciodată dispositivul sau cablul de alimentare în apă și nu îl clătiți sub jet de apă.

3. Nu folosiți niciodată folosind agenți de curățare agresivi sau corozivi.

4. Când curățiți baza, utilizați o cârpă umedă, dar nu umezită.

5. Ștergeți bine dispozitivul. Dispozitivul uscat.

6. Înainte de curățare, verificați dacă dispozitivul nu este fierbinte

6. INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Scoateți dispozitivul din ambalaj.

Asigurați-vă că niciuna dintre componentele dispozitivului nu lipsește.

Înainte de a conecta dispozitivul, verificați dacă tensiunea de pe etichetă este aceeași cu tensiunea de pe priza pe care urmează a fi folosită. Ștergeți bine suprafața de la interior și de la exterior cu o pânzătoare de apă rece. Pentru curățarea suprafeței de la exterior folosiți o pânzătoare din material textil.

Clătiți bine ceainicul și uscați-l cu grijă. Ștergeți-l cu o pânzătoare.

Umpleți ceainicul cu apă rece și apoi fierbeți-l timp de 2-3 minute. Apoi goliți-l și clătiți-l de câteva ori cu apă curată.

Este posibil ca în interior câțiștă reziduală pe suprafața elementului de încălzire după utilizare.

7. Este posibil ca este câțiștă reziduală pe suprafața elementului de încălzire după utilizare.

8. Conectați ștecherul la o priză de 220-240V~.

Protecție funcționare fără apă

Dacă accidental lăsați fierbătorul aprins fără apă sau cu prea puțină apă în interior, acesta va declanșa alimentarea. Dacă se întâmplă acest lucru, așteptați până când fierbătorul s-a răcit și apoi umpleți-l cu apă rece pentru a aduce din nou la fierbere.

7. INTRODUCTION

Aparatul este destinat numai pentru utilizare în gospodărie și nu este destinat pentru utilizare în scopuri comerciale.

8. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚIRE

1. Scoateți ștecherul din priza electrică.

2. Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă și uscată.

3. Nu folosiți niciodată solventi sau substanțe abrazive pentru curățarea aparatului.

4. Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

5. Nu folosiți niciodată o cârpă umedă pentru curățarea bazei.

6. Ștergeți bine aparatul.

8. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚIRE

1. Scoateți ștecherul din priza electrică.

2. Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă și uscată.

3. Nu folosiți niciodată solventi sau substanțe abrazive pentru curățarea aparatului.

4. Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

5. Nu folosiți niciodată o cârpă umedă pentru curățarea bazei.

6. Ștergeți bine aparatul.

9. UTILIZARE

Aparatul nu este destinat pentru utilizare în spații publice.

10. GARANTIE

Condițiile de garanție aplicabile în fiecare țară au fost publicate de distribuitori noștri respectivi. Nu oferim nicio garanție eventuală defectului pe un anteriu des. In perioada de garanție. In materie de care defectiune sunt causate de defecte de material sau de manopeli. Cererile de garanție trebuie adresate distributorului dvs. sau celui mai apropiat centru autorizat de servicii pentru clienți și sunteți de dvs

11. INTRODUCTION

Citiți cu atenție manualul de assemblaena, montarea și utilizarea aparatului. Acesta trebuie respectat pentru siguranța dvs. și a altora. Păstrați manualul la o distanță de siguranță de la locul de muncă și utilizarea ei persuasiv din apropiere. Producătorul nu este responsabil pentru pagubele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

2. REGULI DE SIGURANTĂ

1. Aparatul funcționează pe o suprafață orizontală.

2. Nu folosiți niciodată aparatul în afara scopului de la baza de alimentare și deschideți capacul, umpleți cu cantitatea dorită de apă și apoi închideți capacul.

Niveluri apă nu trebuie să depășească marcajul MAX sau să fie sub nivelul MIN. Prea puțină apă va face ca fierbarul să se oprească înainte ca apa să fiarbă.

NOTĂ: Nu umpleți cu apă peste nivelul maxim, deoarece apa se poate revărsa din partea în timpul gătirii. Folosiți de o concepta prizo electrică, asigurați-vă că capacul este instalat corect.

3. Așezați fierbătorul pe baza de alimentare.

4. Conectați ștecherul la priza electrică. Apăsați butonul de pornire/oprire, aprinde și se va opri. Ștergeți

5. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚIRE

1. Înainte de curățare, deconectați dispositivul de la sursa de alimentare.

2. Nu scufundați niciodată dispositivul sau cablul de alimentare în apă și nu îl clătiți sub jet de apă.

3. Nu folosiți niciodată folosind agenți de curățare agresivi sau corozivi.

4. Când curățiți baza, utilizați o cârpă umedă, dar nu umezită.

5. Ștergeți bine dispozitivul. Dispozitivul uscat.

6. Înainte de curățare, verificați dacă dispozitivul nu este fierbinte

6. INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Scoateți dispozitivul din ambalaj.

Asigurați-vă că niciuna dintre componentele dispozitivului nu lipsește.

Înainte de a conecta dispozitivul, verificați dacă tensiunea de pe etichetă este aceeași cu tensiunea de pe priza pe care urmează a fi folosită. Ștergeți bine suprafața de la interior și de la exterior cu o pânzătoare de apă rece. Pentru curățarea suprafeței de la exterior folosiți o pânzătoare din material textil.

Clătiți bine ceainicul și uscați-l cu grijă. Ștergeți-l cu o pânzătoare.

Umpleți ceainicul cu apă rece și apoi fierbeți-l timp de 2-3 minute. Apoi goliți-l și clătiți-l de câteva ori cu apă curată.

Este posibil ca în interior câțiștă reziduală pe suprafața elementului de încălzire după utilizare.

7. Este posibil ca este câțiștă reziduală pe suprafața elementului de încălzire după utilizare.

8. Conectați ștecherul la o priză de 220-240V~.

Protecție funcționare fără apă

Dacă accidental lăsați fierbătorul aprins fără apă sau cu prea puțină apă în interior, acesta va declanșa alimentarea. Dacă se întâmplă acest lucru, așteptați până când fierbătorul s-a răcit și apoi umpleți-l cu apă rece pentru a aduce din nou la fierbere.

7. INTRODUCTION

Aparatul este destinat numai pentru utilizare în gospodărie și nu este destinat pentru utilizare în scopuri comerciale.

8. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚIRE

1. Scoateți ștecherul din priza electrică.

2. Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă și uscată.

3. Nu folosiți niciodată solventi sau substanțe abrazive pentru curățarea aparatului.

4. Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

5. Nu folosiți niciodată o cârpă umedă pentru curățarea bazei.

6. Ștergeți bine aparatul.

9. UTILISER

L'appareil ne doit pas être éliminé avec le reste des déchets. Afin de prévenir les effets nocifs des déchets sur l'environnement et la santé humaine et afin de placer les appareils usagés avec les déchets. Chaque utilisateur est tenu de ne remettre ces appareils à un point de collecte.

10. GUARANTEE

Les conditions de garantie applicables dans chaque pays ont été publiées par nos distributeurs respectifs. Nous n'offrons aucune garantie éventuelle des avantages. Dans la période de garantie. Les cas de défaut sont dus à des vices de matériaux ou de fabrication. Les demandes au titre de la garantie doivent être adressées à votre revendeur ou au centre de service après-vente agréé le plus proche de votre

UA Імпорт Продукції імпортера/імпортера: ТОВ "ЕЛЕКТРОСЕРВІС ЛТД"

1. ВСТУП
2. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
3. ЗАЛИШКОВИЙ РИЗИК
4. ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ
5. ПЕРШ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЧАЙНИК
6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ
7. СПЕЦИФІКАЦІЯ
8. ПРИБИРАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
9. ПАЧКУВ

1. ВСТУП

Прочитайте цей посібник перед складанням, монтажем і використанням приладу. Його необхідно дотримувати, щоб уникнути ризиків, які можуть трапитися за пошкодження приладу, неправильного монтажу або ж, якщо ви не дотримуєтеся інструкцій, наведених. Виробник не несе відповідальність за шкоду, спричинену неправильним використанням приладу. Зберігайте до тривимірним користувачу або пошкодженим пристрої.

Будьте обережні під час чистки, оскільки ви можете отримати пораненням.

Не вживайте вагу у розмірі, тягучи за шнур.

Ніколи не використовуйте гострі предмети, оскільки вони можуть бути вже пошкоджені.

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник користувача та зберегіть його для подальшого використання.

Не дозволяйте дітям експлуатувати пристрій.

Прикладні-призначений для використання в домашніх умовах. Не використовуйте, якщо ви розумовою здібностями, а також особам з обмеженими можливостями.

Не дозволяйте залишатися пристрій працюючим без нагляду.

Перед кожним використанням перевіряйте на наявність нагоду, пошкодження, а також на наявність ознак зносу.

Заміщає відсутніх пристрій від джерела живлення, перед тим, як ви будете чистити, розбирати, розбирання або чищення.

Не використовуйте пристрій, якщо ви помітили що шнур живлення, вилка або інші частини пошкоджені. Не намагайтеся ремонтувати цей уникнути небезпеки, пошкодження чи ураження електричним струмом. Не вимагати пристрій, якщо здається, що пристрій не працює, або ж, якщо він впав.

Не використовуйте пристрій без нагляду, коли ви готуєте.

УВАГА! Ніколи не занурюйте чайник, шнур живлення або вилку в воду.

Не дозволяйте дітям експлуатувати пристрій.

Прикладні-призначений для використання в домашніх умовах. Не використовуйте, якщо ви розумовою здібностями, а також особам з обмеженими можливостями.

Не дозволяйте залишатися пристрій працюючим без нагляду.

Перед кожним використанням перевіряйте на наявність нагоду, пошкодження, а також на наявність ознак зносу.

Заміщає відсутніх пристрій від джерела живлення, перед тим, як ви будете чистити, розбирати, розбирання або чищення.

Не використовуйте пристрій, якщо ви помітили що шнур живлення, вилка або інші частини пошкоджені. Не намагайтеся ремонтувати цей уникнути небезпеки, пошкодження чи ураження електричним струмом. Не вимагати пристрій, якщо здається, що пристрій не працює, або ж, якщо він впав.

Не використовуйте пристрій без нагляду, коли ви готуєте.

УВАГА! Ніколи не занурюйте чайник, шнур живлення або вилку в воду.

2. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник користувача та зберегіть його для подальшого використання.

Не дозволяйте дітям експлуатувати пристрій.

Прикладні-призначений для використання в домашніх умовах. Не використовуйте, якщо ви розумовою здібностями, а також особам з обмеженими можливостями.

Не дозволяйте залишатися пристрій працюючим без нагляду.

Перед кожним використанням перевіряйте на наявність нагоду, пошкодження, а також на наявність ознак зносу.

Заміщає відсутніх пристрій від джерела живлення, перед тим, як ви будете чистити, розбирати, розбирання або чищення.

Не використовуйте пристрій, якщо ви помітили що шнур живлення, вилка або інші частини пошкоджені. Не намагайтеся ремонтувати цей уникнути небезпеки, пошкодження чи ураження електричним струмом. Не вимагати пристрій, якщо здається, що пристрій не працює, або ж, якщо він впав.

Не використовуйте пристрій без нагляду, коли ви готуєте.

УВАГА! Ніколи не занурюйте чайник, шнур живлення або вилку в воду.

9. UTILISER

L'appareil ne doit pas être éliminé avec le reste des déchets. Afin de prévenir les effets nocifs des déchets sur l'environnement et la santé humaine et afin de placer les appareils usagés avec les déchets. Chaque utilisateur est tenu de ne remettre ces appareils à un point de collecte.

10. GUARANTEE

Les conditions de garantie applicables dans chaque pays ont été publiées par nos distributeurs respectifs. Nous n'offrons aucune garantie éventuelle des avantages. Dans la période de garantie. Les cas de défaut sont dus à des vices de matériaux ou de fabrication. Les demandes au titre de la garantie doivent être adressées à votre revendeur ou au centre de service après-vente agréé le plus proche de votre

11. INTRODUCTION

Lire attentivement le manuel d'assemblage, de montage et d'utilisation de l'appareil. Ceci est pour votre sécurité et celle des autres. Conservez le manuel à une distance de sécurité du lieu de travail et consultez-le régulièrement. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.

Conservez les instructions pour toute référence ultérieure.

2. RÈGLES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant utilisation et le conserver pour référence future.

1. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil.

2. Ce appareil est destiné à un usage domestique et non à des usages commerciaux.

3. Ne laissez pas l'appareil en marche sans surveillance.

4. Vérifiez régulièrement l'appareil pour vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure, de dommages ou de défauts.

5. Remplacez toujours les pièces manquantes ou endommagées par des pièces de rechange d'origine.

6. Débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de le ranger.

7. Ne tentez pas de le démonter ou de le réparer vous-même.

8. Ne laissez pas l'appareil en marche si vous pensez qu'il y a un problème.

9. Ne retirez pas la fiche de la prise en tirant sur le cordon.

10. N'utilisez jamais la bouilloire lorsque celle-ci est lorsque le niveau d'eau est inférieur au niveau minimum.

11. L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique. S'il est utilisé à des fins commerciales, mal adaptées ou de manière incorrecte, le fabricant ne saurait être tenu responsable.

12. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil, retirez la fiche de la prise, nettoyez-le soigneusement et rangez-le dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil.

13. L'appareil est destiné à une utilisation en intérieur. Il ne peut pas être utilisé à l'extérieur ou en endroit exposé aux conditions météorologiques.

14. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.

15. INSÉRER/RETIRER LA FICHE DE LA PRISE: Ne jamais prendre des mains mouillées. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre du bord de la table ou du plan de travail. Ne pas laisser le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres parties de l'appareil entrer en contact avec de la chaleur. Ne pas laisser le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres parties de l'appareil entrer en contact avec de la vapeur. Ne pas laisser le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres parties de l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne pas laisser le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres parties de l'appareil entrer en contact avec de l'huile ou d'autres substances grasses. Ne pas laisser le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres parties de l'appareil entrer en contact avec des produits chimiques. Ne pas laisser le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres parties de l'appareil entrer en contact avec des produits pharmaceutiques. Ne pas laisser le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres parties de l'appareil entrer en contact avec des produits cosmétiques. Ne pas laisser le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres parties de l'appareil entrer en contact avec des produits ménagers. Ne pas laisser le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres parties de l'appareil entrer en contact avec des produits alimentaires

мінімального рівня.

17. Прилад призначений тільки для домашнього використання. Якщо воно використовується в комерційних цілях, обслуговання впливає умови гарантії, на яке воно видається.

18. Прилад не призначений для використання пристроїв, вмійтих вину в електричної розетки. Тільки під прямій розетці повністю зменшити від електрики.

19. Прилад призначений для використання в приміщенні. Його не можна використовувати або зберігати в місці, що підлягає впливу погодних умов, особливо дощу та вологи.

20. Не слід, щоб прилад мав контакт комплектуючих частин, що перебувають в русі. Не торкайтеся будь-яких частин пристрою, які не призначені для цієї мети, під час роботи обладнання.

21. Заміщати використовуючі ручку, що видуть до комплекту, щоб пошкодити вентилятор.

22. Перед чищенням і обслуговуванням завжди чекайте, поки прилад охолоне.

23. Не забудьте завжди розташувати ручку в положенні «Вимкнено», перед тим, як вмикати пристрій.

24. Ніколи не ставте водних предметів на кришку пристрою.

25. Пам'ятайте, що кілоле не перевищуйте максимальний рівень води вказаний на індикаторі заповнення.

26. Основу пристрою можна чистити вологою, але не мокрою тканиною. Не забудьте перед чищенням вийняти з розетки. Ніколи не чистіть внутрішні частини.

27. Забороняється розмащувати чайник поруч з джерелом тепла, щоб уникнути пошкодження корпусу чайника.

28. Чищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

29. Для не повного ґуртка в пристроєм.

30. Зберігайте пристрій і дому жилоплив в недосяжному для дітей місці, а також в місці, де їх не буде торкатись вологість, зберігайте його з боку від в роботі і старці люди і обмеженими фізичними, сенсорними не розумовими здібностями, або з недостатньою досвідом і знаннями, якщо їхнюю перебуванність під нагляд або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють небезпеки, розуміють, розуміють, що це означає?

3. ЗАЛИШКОВИЙ РИЗИК

Навіть якщо прилад використовується за призначенням і виконується всі вказівки, залишається ще 10 інструкції, наявному ступені залишкий ризик.

1. Ризик опіку/ушкоджень тіла внаслідок гарячих пудзів. Слід дотримуватися обережності.

4. ПЕРЕРІК ЕЛЕМЕНТІВ

1	Воронка
2	Обкладинка
3	Ручка
4	Стрілка
5	База
6	Вимикач/замикач

5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Зняти пристрій з упаковки.
- Переконайтеся, що ваш кілоле в комплектації пристрою не пошкоджений.
- Перед підключенням пристрою перевірте, чи відповідає напруга, зазначена на заводській табличці напруги пристрою, напрузі в мережі.
- Перед першим використанням уважно прочитайте цю інструкцію.
- Зняти усі елементи пакування: картон, фольгу, наклейки.
- Пам'ятайте, що перед першим використанням чайника воду необхідно двічі замінити і закипіти, щоб очистити внутрішнє частину пристрою.

6. ОПЕРАЦІЯ

1. Поставте чайник на горизонтальну поверхню.
2. Щоб наповнити чайник, зняти з підставки, відкрийте кришку, наливте необхідну кількість води, потім закрийте кришку.

Рівень води не повинен перевищувати позначки MAX або бути нижче рівня MIN. Занадто мало води в чайнику, а в ньому під час кипіння ризик до пуску води вкрасть.

ПРИМІТКА: Не наливайте воду вище максимального рівня, оскільки вода може вилитися з ніжки під час кипіння. Перед підключенням до електричної розетки переконайтеся, що кришка встановлена належним чином.

3. Поставте чайник на підставку.
4. Вибери в електричну розетку. Натисніть на вимикач/замикач, чайник почне кип'ятити воду, коли вода закипіть, чайник автоматично вимкнеться. Ви можете зупинити кипіння, підвернувши кнопку «вимкнено» на підставці. Для виливу можете ніжку води.

ПРИМІТКА. Перемикачі, що кричать наліпки закриті.

5. Підніміть чайник з підставки, а потім наливте воду.

ПРИМІТКА: Будьте обережні, наливаючи воду з чайника, оскільки цей носик спричиняє ефект «Ніжка». Ніжка чайника під час кипіння може в результіть кипіння так, щоб при бризкі спрямовувати ручку.

6. Чайник знову не замкнити, дякуючи на заводській табличці пристрою, переконайтеся. Чайник можна зберігати на підставці, коли він не використовується.

ПРИМІТКА. Заводи виявилися жилоплив, коли він не використовується.

7. Після використання на поверхні нагрівального елемента залишається залишок. Видалити.
8. Вставте вилку в джерело живлення 220-240V~.

Зачекі від сухого кого

Перевірте чи наявності чайник у пристрою.

Перевірте чи не пошкоджений пристрій.

Чи не перевищує рівень води в пристрою максимальний рівень.

Чи не перевищує пристрій глубиною або ширині заданих засобами.

Для очищення основи використовуйте вологу, але не мокру тканину.

Заміщи витирайте пристрій якщо тіло мокрий.

Перед чищенням перевірте, чи не горячий пристрій

ПРИМІТКА. Заводи виявилися жилоплив, коли він не використовується.

7. ВИКОРИСТАННЯ

Пристрій не слід утилізувати так самі, як решту відходів. Цей виробник шкідливому впливу пристрій на навколишнє середовище. Цей прилад, забезпечений розширеною виробництве відповідно до європейської директиви. Вони користують зобов'язані повернути таке обладнання в пункт збору.

ГАРАНТІЯ

Якщо гарантії, що застосовується в країні, яка, крім спробуючого, не передбачає інший термін національним дистриб'ютором. Протягом гарантійного терміну ми безкоштовно усуємо можливі несправності нашого пристрою, якщо вони спричинені дефектом матеріалу або дефектами виготовлення. Гарантія перестає діяти, якщо пристрій дефект або ремонтувався авторизованого центру обслуговування клієнтів з другими запчастинами. У Розбиванні на гарантії в гарантії гарантії.

Produkt Płyn elektryczny jest zgodny z dyrektywą UE.

Obsah

1. ÚVOD 26
2. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 26
3. ZBYTKOVÁ RIZIKA 26
4. SEZNAM PRVKŮ 26
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 26
6. OPERACE 26
7. POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ 26
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 26
9. POLŽITÍ 26
10. ZÁRUKA 26

1. UVOD

Pred montáži, sestavením a používáním spotřebiče si přečtěte tento návod. Je nutné se jím řídit, aby vše předešli situacím, které mohou vést k poškození spotřebiče nebo k ohrožení uživatele. Uchovejte tento leták na osobý v jeho blízkosti. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.

Pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

2. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Zařízení je určeno pro vnitřní použití. Nelze jej používat ani skladovat na místech ohrožených povětnostními vlivy, zejména dešti a vlhkost.
- Nedovolte, aby se součásti v pohybu během provozu zařízení. Během provozu se nedotýkejte žádných částí zařízení, které nejsou k tomuto účelu určeny.
- Ke zvednutí horkého krytu vždy používejte rukojeť.
- Před čištěním a údržbou vždy počkejte, do kouzlení zařízení zcela nevychladne.
- Nezapomeňte zařízení vždy umístit na rovnou, vodorovnou plochu.
- Nikdy nepoužívejte žádné předměty na tvrdé povrchy.
- Vždy odpojte zařízení od zdroje napájení, zařízení je nechte bez dozoru vždy od zařízení demontáž nebo čištěním přistoupením.
- Nepoužívejte zařízení, Před čištěním nechte demontáž zkontrolovat, zda je zařízení.
- 27. Zařízení nepoužívejte v blízkosti jiných zdrojů tepla, aby nedošlo k poškození lisu konvice.
- 28. Nepoužívejte zařízení, pokud se zdá být jakýmkoliv způsobem vadné.
- 29. Nepoužívejte zařízení bez nainstalovaných součástí.
- 30. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu.
- 31. Nikdy nepoužívejte konvici, když je prázdná nebo když je hladina vody pod minimální úrovní.
- 32. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno. V případě použití jakéhokoliv jiného příslušenství zakázání podmínky, na které se vztahuje.
- 33. Nikdy nepoužívejte zařízení venku, vyjma takto zatížitelné z elektrické zásuvky. Teprve poté je zařízení zcela bez elektriky.

3. ZBYTKOVÁ RIZIKA

Tyto jsou zbytkové rizika, i když se zařízení používá v souladu s pokyny a dodržuje se 10 bezpečnostních pokynů, zůstanou zbytkové rizika.

1. Nebezpečí popálenin a zranění v důsledku kontaktu s horkými povrchy. Dbejte na opatrnost.

4. SEZNAM PRVKŮ

1	Tryskhýf
2	Pokrýt
3	Zachytit s
4	Vlc
5	Base
6	Vypínač zapnutí/ vypnutí

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vybalte zařízení.
- Ujistěte se, že žádná ze součástí zařízení nebyla poškozena.
- Před připojením zařízení zkontrolujte, zda napětí uvedené na jmenovitém štítku zařízení odpovídá napětí v místní síti.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte tuto příručku.
- Odstraňte všechny obaloví prvky: karton, fólie, nálepky.
- Pamatujte, že před prvním použitím kotel dvakrát naplňte a vyvařte, aby se vyčistil vnitřní část zařízení.

6. OPERACE

1. Umístěte konvici na rovnou plochu.
2. Chcete-li konvici napnout, sejměte ji z nabíjecí základny a otevřete víko. Nalijte požadovaným množstvím vody a poté víko zavřete.

Hladina vody by neměla překročit značky MAX nebo být pod úrovní MIN.

Příliš malo vody způsobí, že se konvice vypne dříve, než se voda vaří.

POZNÁMKA: Nejlépe vodu nad maximální úroveň v konvici, protože se vyleje z ohnutého hrdla, když se konvice vypne. Ujistěte se, že víko je zavřené, aby se zabránilo vytečení vody.

3. Umístěte konvici na nabíjecí základnu.
4. Zapojte zařízení do elektrické zásuvky. Stiskněte tlačítko on/off, konvice začne vařit vodu, jakmile se voda vaří, konvice se automaticky vypne. Napájení můžete vypnout kdykoli během vaření vodu zvedáním tlačítka zapnutí/vypnutí.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je kryt bezpečně uzavřen.

5.Zvedněte konvici ze základny a poté nalijte vodu.

POZNÁMKA: Při vylévání vody z konvice buďte opatrní, protože se vyvinutý efekt kohoutku. Pokud při vaření vody nevstoupíte kryt a umístěte kryt na, pokud jste nevyvinuli pod od nákapu.

6. Konvice se znovu nezačne vařit, dokud znovu nevložíte tlačítko zapnutí/vypnutí. Když se konvice nepoužívá, může být uložena na nabíjecí základně.

POZNÁMKA: Pokud zařízení nepoužíváte, vždy ho vypínejte.

7. Po použití může na povrchu topného tělesa zůstat zbytek.
8. Zasuňte zástrčku do napájecího zdroje 220-240V~.

Ochrana proti chodu na sucho

Pokud nahodou nechcete konvici zapnutou bez vody. Ochrana proti suchému varu automaticky vypne zařízení, pokud je v nádobě příliš malo vody. Pokud nechcete vypínačem, zařízení se nezapne. Zařízení nekamení. Zařízení nekamení. Zařízení nekamení. Nebezpečí bezpečnosti. Nebezpečí bezpečnosti. Nebezpečí bezpečnosti

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги изключвайте захранването, когато не го използвате.

7. Възможно е да имате остатъчна топлина по повърхността на нагревателния елемент след изключване.

Тази топлина щеотсъединете в изпочнчи на захранване 220-240V.

Защита при работа на уред

Ако случайно оставите кавърмата без вода. Защитата от сухо изгаряне автоматично ще изключи захранването. Ако това се случи, изчакайте чайника да изстине и след то го пълнете с студена вода, за да заредите отново.

7. СПЕЦИФИКАЦИИ

Мощност	2200W
Капацитет	2L
Автоматично изключване	Да
Електрическа Защита	Да
Въртяща се на 360° основа	Да
Неръждаема Стомана	Да
Размери	22x17x26,9см
Безен	1,2kg

8. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Преди почистване изключете устройството от захранването.
2. Никога не потапяйте устройството или захранващия кабел във вода и не го изплаквайте под течаща вода.
3. Не почиствайте устройството с корозивни почистващи препарати.
4. Когато почиствате основата, използвайте влажна, но не мокра кърпа.
5. Винаги подсушавайте устройството след измиване.
6. Преди почистване проверете дали уредът не е горещ.

9. ИЗПОЗВАНЕ

Устройството не трябва да се използва по съществен начин, както оставаните отпадъци. Ако уредът се използва за комерсиални цели или ако се използва по начин, различен от домашно използване, е задължително изпозволено обслужване да се постави заедно с друга отпадъци. Всеки потребителят е длъжен да вземе такова обслужване в пункт за събиране на отпадъци.

10. ГАРАНЦИЯ

Гаранционната ни гаранция, приложена към всяка стока, е в публикуван от съответните нас национални дистрибутори. В рамките на гаранционния срок ще отстраняваме безплатно изключените поврежда на вашия уред, доколкото то се проявяват от дефекти на материала или дефектна изработка. Гаранционните претензии трябва да бъдат отправени директно до вашия дилър или до нашиния отговарящ център за обслужване на клиенти и надписите от до

11. ГРАФИК

Symbols: Pred nasadzovaním zváčšte pomocníka na ovládanie.

Turkiye

1. SNÍMAČ	28
2. ŠTÍTOVÝ TACHOMETER	28
3. MOŽNOSTI PRÍMA	28
4. ELEMENTY SÁRAŠKA	28
5. PREC NAUDOJAMI PRÍMA KARTÍ	28
6. OPERÁCIA	29
7. SPECIFIKÁCIA	29
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	30
9. ÚDAJNÝ	30
10. GARANTIA	30

1. ÚVODAM

Pred sumiddami, montovaním a naodvádzaní prístroja, prekvapitkyte ktjeľ vodovoj, Jo bolčna bolkyty, kuts ulbu, ľivnyjm chlaj, dlý kerly gulb kyrgyz. Adjetnas pretaiaras arba sudaiaras ar mirtinai sukaiaras. Ir naudodamiesi šiuo prietaisu, pirmiausiai neatsiko už žalą, atsirandančią dėl netinkamos priežiūros naudojimo.

Išsaugokite instrukcijas, kad galėtumėte jų ar atlikti ateityje.

2. SAUGUMO TAISYKLĖS

Prieš naudodami atitiekę perskaitykite ši vartotojo vadovą ir išsaugokite jį ateitiję.

1. Nelekiokite vaikams naudotis prietaisu.
2. Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems patirties ir žinių.
3. Nekauja nepaliekite veikiančio prietaiso priežiūros.
4. Prieš prijungdami įrenginį patikrinkite, ar įrenginio vardinėje plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų ir.
5. Jeigu kilnoda prietaisą ir jo pagrindą, ir tinklo kabelį, jį laikykite tik prietaiso arba priel mente, ir niekada už kabelio.
6. Nenaudokite prietaisu, jei pastebėjote, kad pažeistas maitinimo laidas, kilnoko ar kiti kenkiamieji pažeidimai. Tokiu atveju, siekiant išvengti pavojaus, pakitinkitę šitą turi pakeisti gamintojas arba.
7. Neįjunkite įrenginio, jei atrodo, kad jis kokio vieti bloks yra sugedęs.
8. Nenaudokite prietaiso neplokoję kompomentai.

LV ATTENTION! Nekada nesmelciet ūdeni ar jebkādu citu šķidrumu ierīces korpusā, ierīces gremdēšanas gadījumā ir maitinājuma kabelis vienmēr.

9. Kai prietaisas veikia, niekada jo jėg nenukreipkite.
10. Jeigu kilnoko ir vindulj jokiu skysčiu, išlėsko ir kabelio.
11. Niekada nenaudokite jokio priedo, kuris nėra išsaugotas vartotojo vadovo arba tinkamas šio ir sogiai ir gaminėjo. Naudodami nerekomenduojamus priedus veikiantiję galbūt arba sugadinę pengnio.
12. Būkite atsargūs plėšmi, šliuitlinsmai ir vaikai dami pretaisą.
13. Prietaisas kilnoko ši lizdo traukiami už ši kabelio.
14. Niekada nenaudokite vindulu, kai jis tuščias arba kai jame yra mažesnis kiekis vandens nei minimalus.
15. Niekada nenaudokite indulu, kai jis tuščias arba kai jame yra mažesnis kiekis vandens nei minimalus.
16. Jeigu prietaisas nedirba tinkamai, jei jame pastebėjote gedimų, gulkite nuotrauką garantijos sąlygos, kuriems taikoma.
17. Jeigu prietaisas nedirba naudoti, iššraukite kištuką iš elektros lizdo. Tik taip įrenginys viskuo nemaišomas elektros.
18. Prietaisas skirtas naudoti patalpose. Jo negalima naudoti lauko sąlygomis, kurias veika oro sąlygos, ypač lietus ir drėgme.
19. Prietaisas skirtas dirbo vieknio metui pati jkaist. Nelekiokite jokio prietaiso dėlu, kuriro ilgesnis nei 30 minutės nenutrauktas.
20. Vindulyjam daugiau ir prijdamdami, visada palikite vietą pirstiniai vindulio ašai.
21. Nepamirškite pretaisus visada pastatyti ant lygaus, stabilaus ir neslidžiaus paviršiaus.
22. Prietaisas kilnoko ši lizdo ir kabelio.
23. Nepamirškite pretaisus visada pastatyti ant lygaus, stabilaus ir neslidžiaus paviršiaus.
24. Prietaisas kilnoko ši lizdo ir kabelio.
25. Nenaudokite, kad niekada nevirškite maksimalaus pažymėto lygio, kuriuo užpildymo indelio.
26. Prietaisas pagamintą gamina valytė dirgna, bet ne tiaplia liuosie. Nepamirškite prieš kėją naudojimą gaiškinti, ar pagamtas yra suvaus.
27. Draudžiama statyti vindulį šalia šilumos lėtinėjo ar kitos šilumos ir šilumos pakaitalo.
28. Vaikai neturėtų valytė ir prižiūrėti be priežiūros.
29. Vaikai neturėtų žaisti prietaisu.
30. Prietaisas naudojamas tik lakštinės valomos ši ši ūdeni, nepaisiskiamoje vietoje.
31. Šį prietaisą galėjo naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių galimybių arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą ir suprantu pavojus, susijusius su naudojimu.

3. PRIEŠ NAUDOJANT PRIMA KARTĄ

Išimkite įrenginį iš pakuotės.

Ištraukite, kartai viena pirmojo komponentai nėra pakitinę.

Prieš pirmąjį naudojimą prieš patikrinkite, ar įrenginio vardinėje plokštelėje nurodyta įtampa atitinka vietinio tinklo įtampą.

Prieš naudodami prima kartą, atidžiai perskaitykite ši vartotojo.

Palaikinkite visus pakuotės elementus: kartono, polietilen.

Atmeskite, kad prieš naudojant vindulį pirmą kartą, vandens reikia užvirinti du kartus ir išplėti, kad išvalytumėte vandens vidą.

4. ELEMENTŲ SĄRAŠAS

1	Pilkuvelis
2	Vitelis
3	Rankena
4	Byla
5	Bazė
6	Jungimo/Išjungimo jungiklis

5. PRIEŠ NAUDOJANT PRIMA KARTĄ

Turinys:

1. SNÍMAČ	28
2. ŠTÍTOVÝ TACHOMETER	28
3. MOŽNOSTI PRÍMA	28
4. ELEMENTY SÁRAŠKA	28
5. PREC NAUDOJAMI PRÍMA KARTÍ	28
6. OPERÁCIA	29
7. SPECIFIKÁCIA	29
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	30
9. ÚDAJNÝ	30
10. GARANTIA	30

1. ÚVODAM

Prieš sumiddami, montovaním ir naodvádzaní prietaisa, prekvapitkyte ši vadovą. Jo bolčna bolkyty, kuts ulbu, ľivnyjm chlaj, dlý kerly gulb kyrgyz. Adjetnas pretaiaras arba sudaiaras ar mirtinai sukaiaras.

Ir naudodamiesi šiuo prietaisu, pirmiausiai neatsiko už žalą, atsirandančią dėl netinkamos priežiūros naudojimo.

Išsaugokite instrukcijas, kad galėtumėte jų ar atlikti ateityje.

2. SAUGUMO TAISYKLĖS

Prieš naudodami atitiekę perskaitykite ši vartotojo vadovą ir išsaugokite jį ateitiję.

1. Nelekiokite vaikams naudotis prietaisu.
2. Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems patirties ir žinių.
3. Nekauja nepaliekite veikiančio prietaiso priežiūros.
4. Prieš prijungdami įrenginį patikrinkite, ar įrenginio vardinėje plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų ir.
5. Jeigu kilnoda prietaisą ir jo pagrindą, ir tinklo kabelį, jį laikykite tik prietaiso arba priel mente, ir niekada už kabelio.
6. Nenaudokite prietaisu, jei pastebėjote, kad pažeistas maitinimo laidas, kilnoko ar kiti kenkiamieji pažeidimai. Tokiu atveju, siekiant išvengti pavojaus, pakitinkitę šitą turi pakeisti gamintojas arba.
7. Neįjunkite įrenginio, jei atrodo, kad jis kokio vieti bloks yra sugedęs.
8. Nenaudokite prietaiso neplokoję kompomentai.

LV ATTENTION! Nekada nesmelciet ūdeni ar jebkādu citu šķidrumu ierīces korpusā, ierīces gremdēšanas gadījumā ir maitinājuma kabelis vienmēr.

9. Kai prietaisas veikia, niekada jo jėg nenukreipkite.
10. Jeigu kilnoko ir vindulj jokiu skysčiu, išlėsko ir kabelio.
11. Niekada nenaudokite jokio priedo, kuris nėra išsaugotas vartotojo vadovo arba tinkamas šio ir sogiai ir gaminėjo. Naudodami nerekomenduojamus priedus veikiantiję galbūt arba sugadinę pengnio.
12. Būkite atsargūs plėšmi, šliuitlinsmai ir vaikai dami pretaisą.
13. Prietaisas kilnoko ši lizdo traukiami už ši kabelio.
14. Niekada nenaudokite vindulu, kai jis tuščias arba kai jame yra mažesnis kiekis vandens nei minimalus.
15. Niekada nenaudokite indulu, kai jis tuščias arba kai jame yra mažesnis kiekis vandens nei minimalus.
16. Jeigu prietaisas nedirba tinkamai, jei jame pastebėjote gedimų, gulkite nuotrauką garantijos sąlygos, kuriems taikoma.
17. Jeigu prietaisas nedirba naudoti, iššraukite kištuką iš elektros lizdo. Tik taip įrenginys viskuo nemaišomas elektros.
18. Prietaisas skirtas naudoti patalpose. Jo negalima naudoti lauko sąlygomis, kurias veika oro sąlygos, ypač lietus ir drėgme.
19. Prietaisas skirtas dirbo vieknio metui pati jkaist. Nelekiokite jokio prietaiso dėlu, kuriro ilgesnis nei 30 minutės nenutrauktas.
20. Vindulyjam daugiau ir prijdamdami, visada palikite vietą pirstiniai vindulio ašai.
21. Nepamirškite pretaisus visada pastatyti ant lygaus, stabilaus ir neslidžiaus paviršiaus.
22. Prietaisas kilnoko ši lizdo ir kabelio.
23. Nepamirškite pretaisus visada pastatyti ant lygaus, stabilaus ir neslidžiaus paviršiaus.
24. Prietaisas kilnoko ši lizdo ir kabelio.
25. Niekada nenaudokite, kad niekada nevirškite maksimalaus pažymėto lygio, kuriuo užpildymo indelio.
26. Prietaisas pagamintą gamina valytė dirgna, bet ne tiaplia liuosie. Nepamirškite prieš kėją naudojimą gaiškinti, ar pagamtas yra suvaus.
27. Draudžiama statyti vindulį šalia šilumos lėtinėjo ar kitos šilumos ir šilumos pakaitalo.
28. Vaikai neturėtų valytė ir prižiūrėti be priežiūros.
29. Vaikai neturėtų žaisti prietaisu.
30. Prietaisas naudojamas tik lakštinės valomos ši ši ūdeni, nepaisiskiamoje vietoje.
31. Šį prietaisą galėjo naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių galimybių arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą ir suprantu pavojus, susijusius su naudojimu.

3. PRIEŠ NAUDOJANT PRIMA KARTĄ

Net jei pretaisas naudojamas pagal paskirtį ir laikomui visų šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų, neįmanoma pašalinti likusios rizikos.

Naudodamasi įrenginiu vadovaukitės tveiku protu. Reikia būti atsargiems.

Prieš surinkdami, montuodami ir naodvádzaní prietaisą, perskaitykite ši vadovą. Jo bolčna bolkyty, kuts ulbu, ľivnyjm chlaj, dlý kerly gulb kyrgyz.

4. ELEMENTŲ SĄRAŠAS

1	Pilkuvelis
2	Vitelis
3	Rankena
4	Byla
5	Bazė
6	Jungimo/Išjungimo jungiklis

5. PRIEŠ NAUDOJANT PRIMA KARTĄ

Turinys:

1. SNÍMAČ	28
2. ŠTÍTOVÝ TACHOMETER	28
3. MOŽNOSTI PRÍMA	28
4. ELEMENTŲ SĄRAŠAS	28
5. PREC NAUDOJAMI PRÍMA KARTÍ	28
6. OPERÁCIA	29
7. SPECIFIKÁCIA	29
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	30
9. ÚDAJNÝ	30
10. GARANTIA	30

1. ÚVODAM

значит, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж относительно безопасного использования прибора и понимают опасности, подвергнутся ли вреду, что это включает в себя:

- Удалите все элементы упаковки: картон, пластмассу и пенопласт.
- Перед первым использованием внимательно прочтите данное руководство.
- Удалите все элементы упаковки: картон, пластмассу и пенопласт.
- Перед первым использованием внимательно прочтите данное руководство.
- Перед первым использованием внимательно прочтите данное руководство.

При эксплуатации прибора руководствуйтесь здравым смыслом. Следует соблюдать осторожность.

3. СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ

5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Достаньте устройство из упаковки.
- Убедитесь, что все одно из комплектов устройства не повреждены.
- Перед использованием устройства проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на паспортной табличке устройства, напряжению электросети.
- Перед первым использованием внимательно прочтите данное руководство.
- Удалите все элементы упаковки: картон, пластмассу и пенопласт.
- Перед первым использованием внимательно прочтите данное руководство.
- Перед первым использованием внимательно прочтите данное руководство.
- Перед первым использованием внимательно прочтите данное руководство

7. SPECIFIKACIJA

Vlast	2200W
Kapacitet	2L
Automatsko gašenje	Tak
Okretna baza za 360°	Tak
Nehrđajući čelik	Tak
Dimenzije	22x17x26,9cm
Vaga	1,2kg

8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Prije čišćenja isključite uređaj iz napajanja.
2. Nikada nemojte uranjati uređaj ili kabel za napajanje u vodu niti ih ispirati pod tekućom vodom.
3. Ne čistite uređaj grubim ili korozivnim sredstvima za čišćenje.
4. Za čišćenje baze koristite vlažnu, ali ne mokru krpu.
5. Uvijek osušite uređaje nakon pranja.
6. Prije čišćenja provjerite nije li uređaj vruć

9. KORIŠTENJE

Uređaj se ne smije odlagati na isti način kao i ostatak otpada. Radi sprječavanja štetnog utjecaja otpada na okoliš i zdravlje ljudi, zabranjeno je odlaganje rabljene opreme zajedno s drugim otpadom. Svaki korisnik je dužan takvu opremu vratiti na sabirno mjesto.

10. JAMČITI

Uvjete jamstva primjenjive u svakoj zemlji objavili su naši nacionalni distributeri. Eventualne kvarove na vašem uređaju ćemo popraviti besplatno unutar jamstvenog roka, ako su kvarovi uzrokovani nedostatkom materijala ili nedostatkom u izradi. Jamstveni zahtjevi trebaju biti upućeni vašem prodavaču ili najbližem ovlaštenom centru za korisničku podršku, uz podršku do

SLV Pozornost: Pred uporabo skrbno preberite ta navodila.

Vsebina

1. UVOD 45
2. VARNOSTNA PRAVILA 45
3. REZIDUALNO RIZIKO 46
4. SEZNAM ELEMENTOV 46
5. PRED PRVO UPORABO 46
6. OPERACIJA 46
7. SPECIFIKACIJA 47
8. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 47
9. UPORABA 47
10. GUARANTEE 47

1. UVOD

Pred montažo, sestavljanjem in uporabo naprave preberite ta priročnik. Upoštevati ga je treba, da bi se izognili situacijam, ki bi lahko povzročile poškodbe aparata ali poškodbe ali celo smrt uporabnika in ljudi v bližini. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe opreme.

2. VARNOSTNA PRAVILA

Pred uporabo natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

1. Otrokom ne dovolite uporabe naprave.
2. Aparat ni namenjen osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja.
3. Naprave nikoli ne pustite delovati brez nadzora.
4. Pred priključitvijo naprave preverite, ali napetost, navedena na tipski ploščici naprave, ustreza napetosti lokalnega omrežja.
5. Ko napravo pustite brez nadzora ali preden sestavljate, razstavljate ali čistite dodatke, jo vedno izključite iz vira napajanja.
6. Naprave ne uporabljajte, če opazite, da so napajalni kabel, vtič ali druge komponente poškodovane. V tem primeru mora poškodovani del v izogib nevarnosti zamenjati servis proizvajalca.
7. Ne vklapljajte naprave, če se zdi, da je kakor koli okvarjena.
8. Ne uporabljajte naprave brez namestitve komponent.
9. !OPOZORILO! Kotlička, podstavka in napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo.
10.

Da zmanjšate nevarnost električnega udara, se naprave nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
11. Med delovanjem naprave ne vstavljajte rok ali drugih predmetov v napravo.
12. V kotliček ne vlivajte nobenih tekočin razen vode, ki jo želite segreti.
13. Nikoli ne uporabljajte dodatkov, ki niso navedeni v uporabniškem priročniku ali ne prihajajo neposredno od proizvajalca. Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči poškodbe uporabnika ali poškoduje napravo.
14. Pri polnjenju, praznjenju in čiščenju naprave bodite previdni.
15. Ne izvlecite vtiča iz vtičnice tako, da povlečete za kabel.
16. Nikoli ne uporabljajte kotlička, ko je prazen ali ko je nivo vode pod minimalnim nivojem.
17. Naprava je namenjena izključno domači uporabi. Če se oprema uporablja v komercialne namene, izgubi garancijske pogoje, ki jih zajema.
18. Če naprave ne nameravate uporabljati, izvlecite vtič iz električne vtičnice. Šele takrat je naprava popolnoma brez električne energije.
19. Naprava je namenjena za notranjo uporabo. Ni ga mogoče uporabljati ali shranjevati na mestu, ki je izpostavljeno vremenskim vplivom, zlasti dežju in vlagi.
20. !OPOZORILO! Komponente naprave se lahko med delovanjem segrejejo. Med delovanjem opreme se ne dotikajte delov naprave, ki niso predvideni za ta namen.
21. Za dvig zgornjega pokrova vedno uporabite priloženi ročaj.
22. Pred čiščenjem in vzdrževanjem vedno počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.
23. Ne pozabite, da naprave vedno postavite na ravno, stabilno površino, ki se ne segreva.
24. Na pokrov naprave nikoli ne postavljajte nobenih predmetov.
25. Ne pozabite, da nikoli ne presežete najvišje ravni vode, ki je navedena na indikatorju polnjenja.
26. Podnožje naprave lahko čistite z vlažno, vendar ne mokro krpo. Pred naslednjo uporabo ne pozabite preveriti, ali je podlaga suha.
27. Kotliček je prepovedano postavljati poleg vira toplote, da ne poškodujete ohišja kotlička.
28. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
29. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
30. Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
31. To napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta dalje in starejše osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim poučeni o varni uporabi naprave in razumejo. nevarnosti, razumeti, razumeti, kaj to vključuje?

3. REZIDUALNO RIZIKO

Tudi če napravo uporabljate v skladu z namenom in upoštevate vse smernice iz teh navodil, preostalega tveganja ni mogoče odpraviti.

Pri upravljanju enote uporabljajte zdravo pamet. Pri tem bodite previdni.

4. SEZNAM ELEMENTOV

1	Lijak
2	Pokrov
3	Ročaj
4	Ohišje
5	Osnova
6	Stikalo za VKLOP/ IZKLOP

5. PRED PRVO UPORABO

- Napravo odstranite iz embalaže.
- Prepričajte se, da nobena komponenta naprave ni poškodovana.
- Pred priključitvijo naprave preverite, ali napetost, navedena na tipski ploščici naprave, ustreza napetosti lokalnega omrežja.
- Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.
- Odstranite vse elemente embalaže: karton, folijo, polnila.
-

Ne pozabite, da je treba vodo pred prvo uporabo kotlička dvakrat zavreti in jo izliti, da očistite notranjost naprave.

6. OPERACIJA

1. Kotliček postavite na vodoravno površino.
2. Kotliček napolnite tako, da ga odstranite s podstavka in odprete pokrov, napolnite z želeno količino vode in nato zaprete pokrov.

Nivo vode ne sme preseči oznak MAX ali biti pod nivojem MIN. Premalo vode bo povzročilo, da se bo kotliček izklopil, preden voda zavre.

OPOMBA: Vode ne nalijte nad najvišjo raven, saj lahko med kuhanjem voda teče iz lija. Preden priključite električno vtičnico, se prepričajte, da je pokrov pravilno nameščen.

3. Kotliček postavite na podstavek.
4. Vtič vtaknite v električno vtičnico. Pritisnite gumb za vklop/izklop, kotliček bo začel vreti vodo, ko voda zavre, se bo kotliček samodejno izklopil. Med vrenjem vode lahko kadar koli izklopite napajanje tako, da dvignete gumb za vklop/izklop.

OPOMBA: Prepričajte se, da je pokrov dobro zaprt.

5. Dvignite kotliček s podnožja in nato nalijte vodo.

OPOMBA: Pri točenju vode iz kotlička bodite previdni, saj lahko vrela voda povzroči opekline, pri vrenju vode ne odstranjujte pokrova in postavite pokrov tako, da bo para usmerjena stran od ročaja

6. Kotliček ne bo ponovno zavrel, dokler ponovno ne pritisnete gumba za vklop/izklop. Kotliček lahko shranite na podstavku, ko ni v uporabi.

OPOMBA: vedno izklopite napajanje, ko ga ne uporabljate.

7. Po uporabi je lahko na površini grelnega elementa preostala toplota.
8. Vstavite vtič v vir napajanja 220–240 V~.

Zaščita pred suhim tekom

Če pomotoma pustite kuhalnik brez vode; Zaščita pred suhim vrenjem bo samodejno izklopila napajanje. Če se to zgodi, počakajte, da se kotliček ohladi, nato pa ga napolnite s hladno vodo, da ponovno zavre.

7. SPECIFIKACIJA

Moč	2200W
Zmogljivost	2L
Samodejni izklop	ja
360° vrtljiva podlaga	ja
Nerjaveče jeklo	ja
Dimenzije	22x17x26,9cm
Tehtnica	1,2kg

8. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem napravo odklopite iz električnega omrežja.
2. Naprave ali napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo in je ne spirajte pod tekočo vodo.
3. Naprave ne čistite z grobimi ali jedkimi čistilnimi sredstvi.
4. Pri čiščenju podlage uporabljajte vlažno, a ne mokro krpo.
5. Naprave po pranju vedno obrišite do suhega.
6. Pred čiščenjem preverite, ali naprava ni vroča

9. UPORABA

Naprave ne smete odstraniti na enak način kot ostale odpadke. Da bi preprečili škodljive učinke odpadkov na okolje in zdravje ljudi, je prepovedano odlagati izrabljeno opremo skupaj z drugimi odpadki. Vsak uporabnik je dolžan takšno opremo oddati na zbirnem mestu.

10. GUARANTEE

Pogoje jamstva, ki veljajo v posameznih državah, so objavili naši nacionalni distributerji. Morebitne napake na vaši enoti bomo v garancijskem roku brezplačno odpravili, če so napake posledica napak v materialu ali pomanjkljive izdelave. Garancijske zahtevke je treba nasloviti na vašega prodajalca ali najbližji pooblaščeni center za storitve za stranke in jih podpreti z do