BaByliss® PARIS

Fabriqué en Chine

Made in China

C1300E-F80a

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com
FAC 2019/10

IB-16/338D

FRANÇAIS

Consultez au préalable les conseils de sécurité.
IMPORTANT ! Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé sur des cheveux très longs et ne devrait pas être utilisé sur une longueur de cheveux retombant sous la poitrine.
Cet appareil atteint des températures élevées et ne convient pas à une utilisation sur des extensions en cheveux synthétiques ou naturels.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
ATTENTION ! Veillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.
ATTENTION ! Ne touchez pas les plaques chauffantes ou les pièces métalliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.
- Avant d'utiliser l'appareil, sélectionnez la taille de la chambre à boucles et fixez-la à l'appareil. (Voir « Changement des accessoires »).
- Assurez-vous d'avoir les cheveux propres et exempts de tout produit coiffant.
- Peignez vos cheveux pour supprimer tout nœud et séparez vos cheveux en mèches ne dépassant pas 3 cm de largeur.
- Pour allumer l'appareil, coulissez l'interrupteur de température sur le réglage de température adapté à votre type de cheveux. Le voyant lumineux clignote jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. Une fois la température atteinte, le voyant brille en continu.
- Sélectionnez le réglage de minuterie préféré et le réglage du sens de la boucle préféré (L, R ou A).
- Insérez toujours les cheveux dans l'appareil avec la partie ouverte de la chambre à boucles tournée vers le haut. Pour les cheveux plus longs, insérez le bas de la mèche de cheveux dans l'appareil pour assurer une aspiration efficace des cheveux dans la chambre. La mèche de cheveux doit être droite et bien placée au centre de l'appareil, entre les poignées. (Voir Fig. 1 et 2).
- **Attention !** En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il est possible qu'un léger enrortillement se produise. En cas d'enrortillement, éteignez d'abord l'appareil et cessez de le tirer pour l'éloigner des cheveux. Tirez doucement vos cheveux jusqu'à ce qu'ils soient complètement sortis de la chambre à boucles.
- **IMPORTANT !** La mèche de cheveux nette doit être insérée dans l'ouverture, dérrière la butée (A) et jusqu'au guide transparent (B). (Voir Fig. 3 et 4).
- **IMPORTANT !** Refermez fermement les poignées. Le fait de tirer sur l'autre pour permettre l'aspiration des cheveux dans la chambre à boucles. (Voir Fig. 5 et 6).
- Maintenez l'appareil en position et une fois les cheveux aspirés dans la chambre à boucles et le réglage de la minuterie activé, l'émission automatique de boucles s'enclenche. Laissez maintenir les poignées fermées jusqu'à ce que l'appareil émette 4 bips rapides successifs indiquant que le temps est écoulé et que vous pouvez retirer l'appareil des cheveux.
- **Attention !** Si l'appareil n'est pas libéré des cheveux après les 4 bips rapides, il reste un bip continu et le voyant clignote jusqu'à ce que les poignées soient relâchées. Pour continuer à utiliser l'appareil, retirez les cheveux et poursuivez le fonctionnement normal.
- Relâcher rapidement les poignées et éloignez doucement l'appareil de votre tête pour révéler la boucle. (Voir Fig. 8 et 9).
- Laissez refroidir la boucle avant de la coiffer.
- Répétez l'opération pour chaque mèche de cheveux.
- Après utilisation, faites coulisser l'interrupteur de température sur la position O afin d'éteindre l'appareil et débrancher la.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Changement des accessoires
Sélectionnez l'accessoire chambre à boucles en fonction du type de boucles désirées. Utilisez la chambre à boucles de 25 mm pour des boucles serrées et la chambre à boucles de 35 mm pour de larges boucles.
- Placez l'accessoire sur l'appareil de façon à ce que la courbe inférieure de l'accessoire chambre à boucles soit alignée avec la courbe inférieure de l'appareil. Poussez l'accessoire sur l'appareil jusqu'à entendre un clic indiquant qu'il est bien fixé.
- Pour retirer un accessoire chambre à boucles, maintenez enfoncés les deux boutons situés de part et d'autre de l'accessoire et détachez-le de l'appareil.

Réglages de température
Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez les réglages de température plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez les réglages de température plus élevés. On conseille de toujours effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte sur le type de cheveux. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à obtention du resultat souhaité.
Voici un guide des réglages de température :

Réglage de température	Chambre à boucles de 25 mm	Chambre à boucles de 35 mm
I	210°C	190°C
II	230°C	210°C

Réglages de la minuterie
Il existe 3 réglages de minuterie avec bips pour chaque taille d'accessoire chambre à boucles. Les deux tailles différentes de chambre à boucles combinées à des réglages de minuterie variables permettent d'obtenir divers effets de boucles.
Lorsque vous utilisez l'un ou l'autre des accessoires chambre à boucles, plus les cheveux sont maintenus longtemps à l'intérieur de la chambre à boucles, plus vous obtenez des boucles serrées. Pour obtenir un effet de boucles plus légères, n'utilisez que les réglages de minuterie les plus courts. Utilisez les réglages suivants comme guide :

Réglage de la minuterie	Chambre à boucles de 25 mm pour des boucles définies	Chambre à boucles de 35 mm pour des boucles légères
1	10 secondes/4 bips	8 secondes/3 bips
2	12 secondes/5 bips	10 secondes/4 bips
3	14 secondes/6 bips	12 secondes/5 bips

Réglages du sens de la boucle
Utilisez les réglages du sens de la boucle pour personnaliser votre coiffure. Utilisez les réglages suivants comme guide :
L = Left (Gauche)
R = Right (Droite)
A = Auto (le sens change après chaque boucle)

Technologie ionique
La mise en marche de l'appareil active automatiquement la technologie ionique.
Remarque : La libération des ions par le port produit un léger bourdonnement.

Arrêt automatique
Cet appareil a une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste allumé en continu pendant plus de 60 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil au-delà de ce temps, il vous suffit de coulisser l'interrupteur sur le réglage O, puis de positionner l'interrupteur sur le réglage de température adapté à votre type de cheveux afin d'allumer l'appareil.

Mode Veille
Lié appareil a une fonction de mode veille automatique. Si l'appareil reste inutilisé pendant plus de 20 minutes, la température baissera automatiquement à +/- 150 °C. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil après ce laps de temps, il vous suffit de fermer puis d'ouvrir les poignées. Il reviendra alors aux réglages que vous utilisez.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
IMPORTANT ! Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :
- N'étouffez pas le cordon autour de l'appareil ; laissez-le plutôt sur le côté de l'appareil, grossièrement enroulé.
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez-le toujours après utilisation.

ENGLISH

Read the safety instructions first.
IMPORTANT! This styler is not design for use on very long hair and should not be used on hair lengths below the bust.
This styler reaches high temperatures and is not suitable for use on either synthetic or real hair extensions.

HOW TO USE
WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.
WARNING! Do not touch the hot plates or metal parts of the appliance whilst hot.
- Before use, select the size of the curling chamber and attach to the appliance. (See Changing the Attachments).
- Ensure the hair is clean and free of any styling products.
- Comb through to remove any tangles and divide the hair into sections, no bigger than 3cm wide.
- Slide the temperature switch to the heat setting suitable for your hair type to turn the appliance on. The indicator light will flash until the selected temperature has been reached. Once the temperature has been reached, the indicator light will remain solid.
- Select the preferred timer setting and the preferred curl direction setting (L, R or A).
- Always insert the hair into the appliance with the open part of the curl chamber facing towards the head. For longer length hair, insert the hair into the appliance further down the section to ensure the hair is drawn into the chamber efficiently. The hair section must be straight and placed neatly through the centre of the appliance, between the handles. (See Fig. 1 and 2).
- **Caution!** If the appliance is used incorrectly, in certain instances a slight tangle can occur. Should a tangle occur, firstly turn the appliance off and desist from pulling the appliance away from the hair. Gently tease the hair out from the curl chamber until fully released.
- **IMPORTANT!** The neat section of hair must be inserted into the opening, beyond the hair stopper (A), until it reached the transparent guide (B). (See Fig. 3 and 4).
- **IMPORTANT!** Firmly close the handles together to allow the hair to be drawn into the curl chamber. (See Fig. 5 and 6).
- Keep the appliance in position and once the hair has been drawn into the curl chamber and the timer setting is turned on, the automatic indicator will start beeping. Leave the handles closed until the appliance sounds 4 quick beeps in succession, this is to indicate that time is up and you can remove the appliance from the hair.
- **IMPORTANT!** If the styler is not released from the hair after the 4 quick beeps, it will beep continuously and the indicator light will flash until the handles are released. To continue using the appliance, remove from the hair and use as normal.
- Release the handles fully and smoothly pull the appliance away from the head to reveal the curl. (See Fig. 8 and 9).
- Allow the curl to cool before styling.
- Repeat on each section of hair.
- After use, slide the temperature switch to the 'O' position to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Changing the Attachments
Select the curling chamber attachment according to the type of curls desired. Use the 25mm curling chamber for tight curls and the 35mm curling chamber for loose curls.
- Place the attachment onto the appliance so that the bottom curve of the curling chamber attachment is in line with bottom curve of the appliance. Push the attachment onto the appliance until it clicks into place.
- To remove a curling chamber attachment, press and hold the two buttons either side of the attachment and pull the attachment away from the appliance.

Heat Settings
If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat settings. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved.
Below is a guide of the temperature settings:

Temperature Setting	25mm curling chamber	35mm curling chamber
I	210°C	190°C
II	230°C	210°C

Timer Settings
There are 3 timer settings with an audio beep indicator for each curling chamber size attachment. The two different curling chamber sizes combined with variable timer settings will achieve different curl effects.
When using either curling chamber attachment, the longer the hair is held within the curl chamber, the tighter the curl effect. To achieve a looser curl effect, only use the shorter timer settings. Use the following settings as a guide:

Timer Setting	25mm curling chamber for defined curls	35mm curling chamber for loose curls
1	10 Seconds/ 4 beeps	8 Seconds/ 3 beeps
2	12 Seconds / 5 beeps	10 Seconds / 4 beeps
3	14 Seconds/ 6 beeps	12 seconds / 5 beeps

Curl Direction Settings
Use the curl direction settings to customise your style. Use the following settings as a guide:

L = Left
R = Right
A = Auto (This will alternate the direction after each curl)

Ionic Technology
Turning on the appliance will automatically activate the ionic technology.
Please note: The release of the ions from the port produces a slight buzzing noise.

Auto Shut Off
This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply slide the switch to the "O" setting, then slide the switch to the heat setting suitable for your hair type to turn the power on again.

Sleep Mode
This appliance has an automatic sleep mode feature. If the appliance is not used for more than 20 minutes the temperature will automatically drop down to around 150°C. If you wish to continue using the appliance after this time, simply close then release the handles and it will return to the settings you were using it on.

CLEANING & MAINTENANCE
IMPORTANT! Do not immerse the appliance in water or other liquids.
To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

DEUTSCH

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.
WICHTIG! Dieser Haarstyler ist nicht für die Verwendung auf sehr langem Haar konzipiert und sollte nicht bei Haarlängen unterhalb der Brust verwendet werden.
Der Haarstyler erreicht hohe Temperaturen und ist nicht für die Verwendung auf synthetischen oder Echthaarverlängerungen geeignet.

GEBRAUCHSANLEITUNG
ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die heiße Geräteoberfläche nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.
ACHTUNG! Berühren Sie weder die heißen Platten noch die Metallteile des Geräts, solange diese heiß sind.
- Wählen Sie vor der Verwendung die Lockenkammeraufsatz in der gewünschten Größe und setzen Sie ihn auf das Gerät. (siehe Aufsätze wechseln)
- Vergewissern Sie sich, dass das Haar sauber ist und ohne Rückstände von Stylingprodukten.
- Kämmen Sie das Haar, um Knoten zu entfernen und teilen Sie jeweils höchstens 3 cm breite Strähnen ab.
- Schieben Sie den Temperaturregler auf die für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe, um das Gerät einzuschalten. Das Anzeigelicht blinkt so lange, bis die gewünschte Temperatur erreicht wurde. Sobald die Temperatur erreicht wurde, leuchtet das Anzeigelicht dauerhaft.
- Wählen Sie die gewünschte Heizdauer und die gewünschte Lockenbrehrichtung (L, R oder A).
- Legen Sie das Haar immer so in das Gerät, dass der geöffnete Teil der Lockenkammer zum Kopf gerichtet ist. Bei längerem Haar legen Sie den unteren Teil der Strähne in das Gerät, um sicherzustellen, dass das Haar zügig in die Lockenkammer eingezogen wird. Die Haarsträhne muss gerade und sauber durch die Mitte des Geräts, zwischen den Griffen, eingelegt werden. (siehe Abb. 1 und 2)
- **Achtung!** Bei falschem Gebrauch kann sich das Haar etwas verheddern. Sollte sich das Haar verheddern, schalten Sie zunächst das Gerät aus. Ziehen Sie nicht am Gerät, um Ihr Haar freizugehen. Ziehen Sie Ihr Haar vorsichtig, bis es vollständig aus der Lockenkammer entfernt ist.
- **WICHTIG!** Die Haarsträhne muss in die Öffnung hinter dem Anschlag (A) und bis zur transparenten Leitlinie (B) eingeführt werden. (siehe Abb. 3 und 4)
- **WICHTIG!** Legen Sie die Griffe fest übereinander, damit das Haar in die Lockenkammer eingezogen werden kann. (siehe Abb. 5 und 6)
- Halten Sie das Gerät in der Position und sobald das Haar in die Lockenkammer eingezogen und die Heizdauer eingestellt wurde, startet das automatische Lautsignal. Halten Sie die Griffe weiterhin geschlossen, bis 4 kurze Lautsignale hintereinander ertönen, um anzuzeigen, dass die Zeit abgelaufen ist. Sie können das Gerät jetzt aus dem Haar nehmen.
- **WICHTIG!** Wird das Haar nach dem 4 kurzen Lautsignalen nicht aus dem Haarstyler entfernt, ertönt ein anhaltender Signalton und die Leuchtanzeige blinkt, bis Sie die Griffe loslassen. Um die Nutzung fortzusetzen, entfernen Sie das Haar aus dem Gerät und setzen Sie den gewöhnlichen Betrieb fort.
- Lassen Sie die Griffe vollständig los und bewegen Sie das Gerät vorsichtig von Ihrem Kopf weg, damit die gewünschte Wellenform entsteht. (siehe Abb. 8 und 9)
- Lassen Sie die Locke vor dem Stylen auskühlen.
- Bei jeder Haarsträhne wiederholen.
- Schieben Sie den Temperaturregler nach Gebrauch auf die Position O, um das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie den Stecker.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Verstauen abkühlen.

Aufsätze wechseln
Wählen Sie den Lockenkammeraufsatz entsprechend der gewünschten Lockenart. Verwenden Sie die 25-mm-Lockenkammer für dichte Locken und die 35-mm-Lockenkammer für sanfte Locken.
- Setzen Sie den Aufsatz so auf das Gerät, dass die untere Wölbung des Lockenkammeraufsatzes mit der unteren Wölbung des Geräts übereinstimmt. Schieben Sie den Aufsatz auf das Gerät, bis er hörbar einrastet.
- Zum Entfernen eines Lockenkammeraufsatzes halten Sie die Tasten zu beiden Seiten des Aufsatzes gedrückt und ziehen den Aufsatz vom Gerät ab.

Temperaturstufen
Wenn Sie empfindliches, feines, aufgehelltes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. Für dickeres Haar verwenden Sie die höhere Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die für den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie die Temperatur, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.

Temperatureinstellungen	Lockenkammeraufsatz 25 mm	Lockenkammeraufsatz 35 mm
I	210°C	190°C
II	230°C	210°C

Heizdauereinstellungen
Es gibt 3 Heizdauereinstellungen mit einem Lautsignal für jeden der beiden Lockenkammeraufsätze. Durch die beiden unterschiedlichen Größen der Lockenkammeraufsätze in Kombination mit verschiedenen Heizdauereinstellungen können unterschiedliche Lockeneffekte erzielt werden. Bei der Verwendung eines der beiden Lockenkammeraufsätze gilt: Je länger das Haar in der Lockenkammer verbleibt, desto dichter ist die Lockeneffekt. Um sanftere Locken zu erzielen, sollten Sie nur die kürzeren Heizdauereinstellungen verwenden.Die folgenden Einstellungen dienen als Orientierungshilfe:

Heizdauerein-stellungen	25-mm-Lockenkammeraufsatz für starke Locken	35-mm-Lockenkammeraufsatz für sanfte Locken
1	10 Sekunden / 4 Lautsignale	8 Sekunden / 3 Lautsignale
2	12 Sekunden / 5 Lautsignale	10 Sekunden / 4 Lautsignale
3	14 Sekunden / 6 Lautsignale	12 Sekunden / 5 Lautsignale

Einstellung der Lockenbrehrichtung
Verwenden Sie die Einstellung der Lockenbrehrichtung für Ihr persönliches Styling. Die folgenden Einstellungen dienen als Orientierungshilfe:
L = Links
R = Rechts
A = Automatisch (dabei wechselt die Richtung nach jedem Lockenvorgang)

Ionen-Technologie
Beim Einschalten des Geräts wird die Ionen-Technologie automatisch aktiviert.
Hinweis: Die Freisetzung der Ionen erzeugt ein leichtes Brummen.

Automatische Abschaltfunktion
Dieses Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion für zusätzliche Sicherheit. Wenn das Gerät länger als 60 Minuten kontinuierlich in Betrieb ist, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Gerät nach dieser Zeit weiter benutzen möchten, schieben Sie den Schalter einfach auf die Position O und anschließend auf die für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe, um das Gerät wieder einzuschalten.

Standby-Modus
Dieses Gerät verfügt über einen automatischen Standby-Modus. Wenn das Gerät länger als 20 Minuten nicht verwendet wird, sinkt die Temperatur automatisch auf 150 °C ab. Wenn Sie nach dieser Ruhephase mit der Anwendung fortfahren möchten, drücken Sie einfach die Griffe des Geräts zusammen und lassen Sie sie wieder los. Danach kehrt das Gerät wieder zu der Einstellung zurück, die Sie gewählt haben.

REINIGUNG & PFLEGE
WICHTIG! Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Um Ihr Gerät in einem möglichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern locker neben dem Gerät aufrollen.
- Ziehen Sie beim Gebrauch des Geräts nicht am Netzkabel.
- Nach Gebrauch stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

NEDERLANDS

Lees eerst de veiligheidsinstructies.
BELANGRIJK! Deze stijltang is niet bedoeld om met zeer lang haar te worden gebruikt en mag niet worden gebruikt voor haar dat langer is dan onder de bovenarmen.
De stijltang wordt zeer heet en is niet geschikt voor gebruik met hairextensions van synthetisch of echt haar.

INSTRUCTIES
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name de ogen, de oren, het gezicht en de nek.
WAARSCHUWING! Raak de warmteplaten en metalen onderdelen niet aan wanneer het apparaat warm is.
- Kies vóór gebruik de krulkamer met de juiste maat en bevestig deze op het apparaat (zie 'De hulpstukken verwisselen').
- Zorg ervoor dat het haar schoon is en er geen stylingproducten in het haar zitten.
- Kam het haar om eventuele klitten te verwijderen en verdeel het haar in strengen van niet meer dan 3 cm breed.
- Schuif de temperatuurschakelaar naar de geschikte temperatuurinstelling voor uw haartype om het apparaat aan te zetten. Het indicatielampje knippert totdat de gekozen temperatuur is bereikt. Zodra de temperatuur is bereikt, blijft het lampje ononderbroken branden.
- Selecteer de gewenste timerinstelling en de gewenste krulrichting (L, R of A).
- Steek het haar altijd in het apparaat met het open gedeelte van de krulkamer naar het hoofd toe. Steek bij langer haar de streng op een ander punt in het apparaat om ervoor te zorgen dat het haar doeltreffend de krulkamer in wordt getrokken. De haarstreng moet recht zijn en netjes door het midden van het apparaat worden gelegd, tussen de handvatten (zie figuur 1 en 2).
- **Voorzichtig!** Als het apparaat op onjuiste wijze wordt gebruikt, kunnen onder sommige omstandigheden klitten ontstaan. Als er klitten ontstaan, schakel dan eerst het apparaat uit. Trek het apparaat niet meteen weg van het haar. Werk het haar stukje bij beetje uit de krulkamer totdat het helemaal los is.
- **BELANGRIJK!** De haarstreng moet voorbij de haarstopper (A) in de opening worden gestoken, tot aan de transparante geleider (B) (zie figuur 3 en 4).
- **BELANGRIJK!** Houd de handvatten stevig tegen elkaar om ervoor te zorgen dat het haar goed in de krulkamer wordt getrokken (zie figuur 5 en 6).
- Houd het apparaat in positie. Zodra het haar in de krulkamer is getrokken en de timerinstelling is ingeschakeld, hoort u het automatische geluidssignaal. Houd de handvatten gesloten totdat het apparaat vier keer snel na elkaar piept. Zo weet u dat de tijd verstreken is en u het apparaat van het haar kunt halen.
- **BELANGRIJK!** Als het haar niet wordt losgelaten uit de stijltang na de vier snelle piepjes, begint het apparaat continu te piepen en gaat het rode lampje knipperen totdat de handvatten worden losgelaten. Verwijder het haar en ga verder met de volgende streng.
- Laat de handvatten helemaal los en trek het apparaat zachtjes weg van het hoofd om de krul te zien (zie figuur 8 en 9).
- Laat de krul afkoelen voordat u gaat stylen.
- Herhaal dit voor elke streng haar.
- Zet na gebruik het apparaat uit door de temperatuurschakelaar naar de stand O te schuiven en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

De hulpstukken verwisselen
Kies het krulkamerhulpstuk naargelang de soort krullen die u wilt maken. Gebruik de krulkamer van 25 mm voor stevige krullen en de krulkamer van 35 mm voor losse krullen.
- Plaats het hulpstuk zo op het apparaat, dat de onderste ronding van het krulkamerhulpstuk samenvalt met de onderste ronding van het apparaat. Duw het hulpstuk op het apparaat tot het op zijn plaats klikt.
- Houd de twee knoppen aan beide kanten van het krulkamerhulpstuk ingedrukt en trek het weg van het apparaat om het te verwijderen.

Temperatuurinstellingen
Als u delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruikt u een lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, kunt u een hogere temperatuur gebruiken. Aanbevolen wordt om voor het eerste gebruik altijd eerst een test te doen, om te controleren of u de juiste temperatuur voor uw haartype heeft gekozen. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is.

Hieronder vindt u een richtlijn voor de temperatuurinstellingen:

Temperatuurinstelling	Krulkamer 25 mm	Krulkamer 35 mm
I	210°C	190°C
II	230°C	210°C

Timerinstellingen
Er zijn drie timerinstellingen met een geluidssignaal voor beide krulkamerhulpstukmaten. De twee verschillende krulkamermaten zorgen in combinatie met de variabele timerinstellingen voor verschillende kruleffecten. Voor beide krulkamerhulpstukken geldt dat hoe langer u het haar in de krulkamer houdt, hoe sterker het kruleffect is. Voor lossere krullen gebruikt u alleen de kortere timerinstellingen. Gebruik de volgende instellingen als richtlijn:

Timerinstelling	Krulkamer 25 mm voor stevige krullen	Krulkamer 35 mm voor losse krullen
1	10 seconden / 4 piepjes	8 seconden / 3 piepjes
2	12 seconden / 5 piepjes	10 seconden / 4 piepjes
3	14 seconden / 6 piepjes	12 seconden / 5 piepjes

Instellingen voor de krulrichting
Gebruik de instellingen voor de krulrichting om uw haar naar wens te stylen. Gebruik de volgende instellingen als richtlijn:
L = links
R = rechts
A = automatisch (na elke krul wordt de richting omgedraaid)

Ionic-technologie
Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, treedt automatisch de ionic-technologie in werking.
Opgelet: de afgifte van de ionen uit de opening maakt een zacht zoemend geluid.

Automatische uitschakeling
Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 60 minuten continu is ingeschakeld, schakelt het automatisch uit. Als u het apparaat wilt blijven gebruiken, zet u de schakelaar op O en vervolgens weer op de gewenste temperatuur om het apparaat weer in te schakelen.

Slaapstand
Dit apparaat heeft een automatische slaapstandfunctie. Als het apparaat langer dan 20 minuten niet wordt gebruikt, wordt de temperatuur automatisch verlaagd tot 150 °C. Als u het apparaat hierna nog wilt gebruiken, sluit u de handvatten even en opent u ze weer. Het apparaat gaat nu weer verder met de instelling die u eerder gebruikte.

REINIGING EN ONDERHOUD
BELANGRIJK! Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande stappen te volgen:
- Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het lojes op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer strak gespannen staat vanaf het stopcontact.
- Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.

ITALIANO

Leggere prima le istruzioni per la sicurezza.
IMPORTANTE! Questo stylizzatore non è stato concepito per l'uso su capelli molto lunghi e pertanto se ne sconsiglia l'impiego su capelli di lunghezza al di sotto del busto.
Lo styler raggiunge temperature elevate e non è indicato per l'uso su extension realizzate con capelli veri o sintetici.
UTILIZZO
ATTENZIONE! Prestare attenzione affinché la superficie calda dell'apparecchio non entri in diretto contatto con la pelle, in particolare con occhi, orecchie, viso e collo.
ATTENZIONE! Non toccare le piastre o le parti metalliche dell'apparecchio quando è caldo.
- Prima dell'utilizzo, selezionare le dimensioni della camera di arricciatura e fissarla all'apparecchio. (Vedere Sostituzione degli attacchi).
- Assicurarsi che i capelli siano puliti e privi di qualsiasi prodotto per lo styling.
- Spazzolare i capelli per sciogliere eventuali nodi quindi dividerli in ciocche di larghezza non superiore a 3 cm.
- Fare scorrere l'interruttore di temperatura all'impostazione adatta al proprio capello per accendere l'apparecchio. La spia lampeggerà fino al raggiungimento della temperatura selezionata. Una volta raggiunta la temperatura, la spia rimarrà fissa.
- Selezionare l'impostazione del timer e l'impostazione della direzione di arricciatura (L, R o A) preferite.
- Inserire sempre i capelli nell'apparecchio con la parte aperta della camera di arricciatura rivolta verso la testa. Nel caso di capelli più lunghi, inserire i capelli ancora più a fondo all'interno dell'apparecchio in modo che vengano aspirati in modo efficace all'interno della camera. È importante che la ciocca di capelli sia diritta e posizionata esattamente al centro dell'apparecchio tra le impugnature. (vedere Fig. 1 e 2).
- **Attenzione!** In caso di uso improprio dell'apparecchio, talvolta può formarsi un leggero aggrovigliamento. In casi simili, spegnere immediatto l'apparecchio senza cercare di separare l'apparecchio dai capelli. Tirare delicatamente i capelli fuori dalla camera di arricciatura fino a rimuoverli completamente.
- **IMPORTANTE!** Inserire la ciocca di capelli definita nell'apertura oltre il ferma-capelli (A) fino a raggiungere la guida trasparente (B). (vedere Fig. 3 e 4).
- **IMPORTANTE!** Chiudere saldamente le impugnature per mantenere i capelli nella camera di arricciatura. (vedere Fig. 5 e 6).
- Tenere l'apparecchio in posizione e una volta che i capelli saranno stati aspirati all'interno della camera di arricciatura e l'impostazione del timer si sarà attivata l'indicatore automatico inizierà a suonare. Continuare a tenere chiuse le impugnature fino a quando l'apparecchio non emetterà 4 segnali acustici in rapida successione ad indicare che il tempo è scaduto e che è possibile rimuovere l'apparecchio dai capelli.
- **IMPORTANTE!** Se il termine del 4 segnali acustici brevi non si estraggono i capelli dallo styler, l'apparecchio inizia a suonare in modo continuo e la spia luminosa continua a lampeggiare fino all'apertura delle impugnature. Per continuare a utilizzare l'apparecchio, bisogna rimuovere l'apparecchio dai capelli e proseguire l'uso normale.
- Aprire completamente le impugnature e allontanare l'apparecchio dalla testa con un movimento fluido per mostrare il riccio. (vedere Fig. 8 e 9).
- Lasciare raffreddare i ricci prima di procedere con l'acconciatura.
- Ripetere su ogni ciocca di capelli.
- Dopo l'uso, fare scorrere l'interruttore di temperatura sulla posizione O per spegnere l'apparecchio e scollegarlo.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Sostituzione degli attacchi
Selezionare l'attacco della camera di arricciatura a seconda del tipo di riccioli desiderato. Utilizzare la camera di arricciatura da 25 mm per riccioli definiti e la camera di arricciatura da 35 mm per riccioli morbidi.
- Posizionare l'accessorio sull'apparecchio in modo che la curva inferiore dell'accessorio della camera di arricciatura sia in linea con la curva inferiore dell'apparecchio. • Spingere l'attacco sull'apparecchio fino allo scatto di posizionamento.
- Per rimuovere un attacco della camera di arricciatura, tenere premuti i due pulsanti su entrambi i lati dell'apparecchio ed estrarre l'apparecchio dall'apparecchio.

Impostazioni di temperatura
Per capelli delicati, fini, decolorati o colorati, utilizzare l'impostazione di temperatura ridotta. Per capelli più spessi, utilizzare l'impostazione di temperatura maggiore. All'inizio, si consiglia di effettuare sempre un test per assicurarsi che la temperatura utilizzata sia corretta in base al proprio tipo di capelli. Iniziare con l'impostazione più bassa e aumentare la temperatura fino al raggiungimento del risultato desiderato.
Di seguito è riportata una guida alle impostazioni di temperatura:

Impostazione di temperatura	Camera di arricciatura da 25 mm	Camera di arricciatura da 35 mm
I	210°C	190°C
II	230°C	210°C

Impostazioni del timer
Esistono 3 impostazioni del timer con un indicatore acustico per ogni attacco di dimensione della camera di arricciatura. Le due diverse dimensioni della camera di arricciatura, combinate con impostazioni variabili del timer, consentono di ottenere servizi effetti di arricciatura. Utilizzando una delle due camere di arricciatura, più a lungo vengono tenuti i capelli all'interno della camera di arricciatura, più definito è l'effetto arricciatura. Per ottenere un effetto arricciatura più morbido, utilizzare solo le impostazioni del timer più brevi.
Utilizzare le seguenti impostazioni come guida:

Impostazione del timer	Camera di arricciatura da 25 mm per ricci definiti	Camera di arricciatura da 35 mm per ricci morbidi
1	10 secondi/ 4 segnali acustici	8 secondi/ 3 segnali acustici
2	12 secondi/ 5 segnali acustici	10 secondi/ 4 segnali acustici
3	14 secondi/ 6 segnali acustici	12 secondi/ 5 segnali acustici

Impostazioni della direzione di arricciatura
Utilizzare le impostazioni della direzione di arricciatura per personalizzare il proprio stile. Utilizzare le seguenti impostazioni come guida:
L = Left (Sinistra)
R = Right (Destra)
A = Auto (questa impostazione alterna la direzione dopo ogni arricciatura)

Tecnologia ionica
L'accensione dell'apparecchio attiverà automaticamente la tecnologia ionica.
N.B.: L'emissione di ioni produce un leggero ronzio nell'apparecchio.

Spegnimento automatico
L'apparecchio prevede una funzione di spegnimento automatico per maggiore sicurezza. L'apparecchio prevede una funzione di spegnimento automatico per maggiore sicurezza. In caso di utilizzo dell'apparecchio per più di 60 minuti consecutivi, questo si spegnerà automaticamente. Se si desidera continuare ad utilizzare l'apparecchio dopo questo periodo di tempo, sarà sufficiente far scorrere l'interruttore sull'impostazione O, far scorrere poi l'interruttore sull'impostazione di calore adatta al proprio tipo di capelli per riaccenderlo.

Modalità risparmio
L'apparecchio è dotato di una funzione di modalità risparmio automatica. Se l'apparecchio resta inutilizzato per oltre 20 minuti, la temperatura scende automaticamente a 150°C. Per continuare a utilizzare l'apparecchio dopo tale periodo di tempo, è sufficiente chiudere e rilasciare le impugnature per ripristinare le impostazioni precedentemente selezionate.

PULIZIA E MANUTENZIONE
IMPORTANTE! Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
Per far sì che l'apparecchio si mantenga nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma avvolgerlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio a troppa distanza dalla presa di corrente.
- Scollegare sempre la spina dopo l'uso.

ESPAÑOL

Lea primeramente las instrucciones de seguridad.
¡IMPORTANTE! Este rizador no está diseñado para su uso en cabellos muy largos y no debe utilizarse si la longitud del pelo sobrepasa la altura del pecho.
Este rizador alcanza temperaturas altas y no es adecuado para su uso en extensiones, ya sean de pelo sintético o real.

MODO DE EMPLEO
¡ADVERTENCIA! Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, especialmente con los ojos, los oídos, el rostro y el cuello.
¡ADVERTENCIA! No toque las placas calientes ni las piezas de metal del aparato mientras esté caliente.
- Antes del uso, escoja el tamaño de la cámara

SVENSKA

Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
VIKTIGT! Denna styler är inte utformad för användning på mycket långt hår och ska inte användas på hår som går längre ner än till bröstet.
Denna styler uppnår höga temperaturer och är inte lämplig för användning på synteniska eller extra hårförlängningar.

BRUKSANVISNING
VARNING! Se noga till att enheten heta ytor inte kommer i direktkontakt med huden, känsliga ögon, öron, ansikte och hals.
VARNING! Vidrör inte enhetens heta plattor eller metalldelar medan de är varma.

- Följ storlek på lockningskammaren innan användning och sätt fast den på enheten. (Se bild 1 och 2).
- Se till att håret är rent och fritt från alla stylingprodukter.
- Kamma igenom håret för att avlägsna eventuellt trassel och dela håret i sektioner som inte är bredare än 3 centimeter.
- Ora regelbart till en värmeinställning som passar din hårtyp och så på enheten. Lampan blinkar tills den valda temperaturen har nåtts. När temperaturen har uppnåtts lyser lampan kontinuerligt.
- Välj önskad timerinställning och önskad lockrikting (L, R eller A).
- Sätt allt i håret i enheten med den öppna delen av kammaren vänd mot huvudet. Om du har längre hår ska du placera håret i enheten längre ner i reflektionen. Om du har kort hår ska du placera håret i enheten ännu mer. Ju kortare det är desto mer kommer det att vara i enheten. Hårstrån som är kata och placeras ordentligt i mitten av enheten, mellan handtagen. (Se Bild 1 och 2).
- **Varning!** Om enheten används på fel sätt kan det i vissa fall bildas en liten knut. Undvik att dra bort enheten från håret – om en knut uppstår ska apparaten först stängas av. Red försiktigt ut håret ur kammaren tills det är helt utsläppt.
- **VIKTIGT** Den utredda hårströmmen ska placeras i öppningen, bakom hårstopparen (A) tills den når den transparenta gaden (B). (Se Bild 3 och 4).
- **VIKTIGT** : Stang handtagen stadigt för att låta håret dras in i kammaren. (Se Bild 5 och 6).
- Lås enheten i position. När hår dras in i kammaren kommer det automatiskt att aktiveras startar den automatiska ljudindikatorn pipa. Fortsätt att hålla ihop handtagen tills enheten avger 4 snabba pip i följd. Detta indikerar att tiden har gått ut och att du kan avlägsna enheten ur håret.
VIKTIGT! Om enheten inte stängs loss från håret efter de 4 snabba pipen börjar den pipa kontinuerligt och den indikatorn blinkar tills handtagen stängs upp. Om du vill fortsätta använda enheten tar du bort den från håret och använder den igen som det behövs.
- Slapp upp handtagen helt och dra enheten utåt med en jämn rörelse för att slippa ut locken. (Se Bild 8 och 9).
- Låt hårlocken svalna innan du börjar stylingen.
- Upprepa för alla hårlockar.
- Flytta temperaturreglaget till läge O för att stänga av enheten efter användning vid en sådan behov.

Vårmeinställningar
Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturerna för tjockare hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid ett första användningstillfälle för att säkerställa att rätt temperatur används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskad resultat uppnås.

Se temperaturvärdenen nedan

Temperaturinställning	25 mm lockningskammare	35 mm lockningskammare
I	210°C	190°C
II	230°C	210°C

Timerinställningar
Det finns 3 timerinställningar med en ljudindikator för varje storlek på lockningskammare. De två olika storlekarna på lockningskammare i kombination med variabla timerinställningar ger olika lockningseffekter.

När du använder någon av lockningskammarna, ju längre håret hålls kvar inne i kammaren, desto hårdare blir lockningseffekten. Använd de kortare timerinställningarna för att få en effekt med lösare lockar.

Använd följande inställningar som vägledning:

Timerinställning	25 mm lockningskammare för definierade lockar	35 mm lockningskammare för lösa lockar
1	10 sekunder / 4 pip	8 sekunder / 3 pip
2	12 sekunder / 5 pip	10 sekunder / 4 pip
3	14 sekunder / 6 pip	12 sekunder / 5 pip

Inställningar av lockrikting
Anpassa din stil med lockrikningsinställningarna. Använd följande inställningar som vägledning:

L = Vänster
R = höger
A = auto (då vågar lockarnas riktning efter varje lock)

Jonteknik
När du startar enheten aktiveras jontekniken automatiskt.
Observera: När joner frisätts genom portarna hörs ett lätt frässande ljud.

Automatisk avstängning
Enheten har automatiskt avstängning för extra säkerhet. Om enheten är påslagen under mer än 60 minuter kontinuerligt stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda enheten därefter det du har för hand ska du först slå av den och därefter till den sommarsinnen igen och det du har för att slå på strömmen igen.

Vänteläge
Enheten har en automatisk funktion för vänteläge. Om enheten inte används under mer än 20 minuter sänks temperaturen automatiskt till 150 °C. Om du vill fortsätta använda enheten efter det stänger du bara och slägger sedan upp handtagen igen så återgår enheten till temperaturen du använde.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
VIKTIGT! Doppa inte enheten i vatten eller någon annan vätska.
Följ nedanstående steg för att hålla din enhet i bästa skick:
- Linda inte sladden runt enheten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger undan enheten.
- Använd inte enheten med sjunk eklabel.
- Dra alltid ur kontakten efter användning.

NORSK

Les sikkerhetsanvisningene før bruk.
VIKTIG! Denne stylere er ikke laget for bruk på veldig lang hår, og der ikke brukes på hårlokker som rekker lenger enn til brystet.
Denne stylere oppnår høye temperatur och er ikke egnet for bruk på renskjæret eller ekte lockhår.

BRUK AV APPARATET
ADVARSEL! Pass på at apparatets varme overflater ikke kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øynene, ørene, ansiktet og nakken.
ADVARSEL! Ikke berør de varme platene eller metalldelar mekanen, de varme.

- Velg storlek på lockningskammaren innan användning och sätt fast den på enheten. (Se bild 1 och 2).
- Se till att håret är rent och fritt från alla stylingprodukter.
- Kamma igenom håret för att avlägsna eventuellt trassel och dela håret i sektioner som inte är bredare än 3 centimeter.
- Ora regelbart till en värmeinställning som passar din hårtyp och så på enheten. Lampan blinkar tills den valda temperaturen har nåtts. När temperaturen har uppnåtts lyser lampan kontinuerligt.
- Välj önskad timerinställning och önskad lockrikting (L, R eller A).
- Sätt allt i håret i enheten med den öppna delen av kammaren vänd mot huvudet. Om du har längre hår ska du placera håret i enheten längre ner i reflektionen. Om du har kort hår ska du placera håret i enheten ännu mer. Ju kortare det är desto mer kommer det att vara i enheten. Hårstrån som är kata och placeras ordentligt i mitten av enheten, mellan handtagen. (Se Bild 1 och 2).
- **Varning!** Om enheten används på fel sätt kan det i vissa fall bildas en liten knut. Undvik att dra bort enheten från håret – om en knut uppstår ska apparaten först stängas av. Red försiktigt ut håret ur kammaren tills det är helt utsläppt.
- **VIKTIGT** Den utredda hårströmmen ska placeras i öppningen, bakom hårstopparen (A) tills den når den transparenta gaden (B). (Se Bild 3 och 4).
- **VIKTIGT** : Stang handtagen stadigt för att låta håret dras in i kammaren. (Se Bild 5 och 6).
- Lås enheten i position. När hår dras in i kammaren kommer det automatiskt att aktiveras startar den automatiska ljudindikatorn pipa. Fortsätt att hålla ihop handtagen tills enheten avger 4 snabba pip i följd. Detta indikerar att tiden har gått ut och att du kan avlägsna enheten ur håret.
VIKTIGT! Om enheten inte stängs loss från håret efter de 4 snabba pipen börjar den pipa kontinuerligt och den indikatorn blinkar tills handtagen stängs upp. Om du vill fortsätta använda enheten tar du bort den från håret och använder den igen som det behövs.
- Slapp upp handtagen helt och dra enheten utåt med en jämn rörelse för att slippa ut locken. (Se Bild 8 och 9).
- Låt hårlocken svalna innan du börjar stylingen.
- Upprepa för alla hårlockar.
- Flytta temperaturreglaget till läge O för att stänga av enheten efter användning vid en sådan behov.

Vårmeinställningar
Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturerna för tjockare hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid ett första användningstillfälle för att säkerställa att rätt temperatur används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskad resultat uppnås.

Nedenfor finner du en veiledning for temperaturinnstillingene:

Temperaturinstilling	25 mm krøllkammer	35 mm krøllkammer
I	210°C	190°C
II	230°C	210°C

Tidsinnstillinger
Det er tre tidsinnstillinger med hydsignal for hver krøllkammerstørrelse. De to ulike krøllkammerstørrelsene kombinert med variable tidsinnstillinger vil gi ulike krøllreflekter.

Uansett hvilket krøllkammer du bruker, blir krøllefleksen strammere jo lengre håret holdes inne i krøllkammeret. For å få en lasere krøllefleksk, bruker du en kortere tidsinnstillinger.

Bruk følgende innstillinger som en veiledning:

Tidsinnstilling	25 mm krøllkammer for definerte krøller	35 mm krøllkammer for løse krøller
1	10 sekunder / 4 pip	8 sekunder / 3 pip
2	12 sekunder / 5 pip	10 sekunder / 4 pip
3	14 sekunder / 6 pip	12 sekunder / 5 pip

Innstillinger for krølleretning
Bruk innstillingen for krølleretning for å tilpasse din stil. Bruk følgende innstillinger som en veiledning:

L = Left (venstre)
R = Right (høyre)
A = Auto (denne vil skifte retning etter hver krøll)

Ionisk teknologi
Ione-teknologien aktiveres automatisk når du slår på apparatet.
Vær oppmerksom på: Når ioner frigis fra portene, kan man høre en svak summelyd.

Automatisk avstengning
Dette apparatet har en automatisk avstengningsfunksjon for ekstra sikkerhet. Hvis apparatet står på sammenhengende i mer enn 60 minutter, vil det automatisk slå seg av. Hvis du vil fortsette å bruke apparatet du holder det å skyve bryteren til innstillingen O og deretter skyve bryteren til varmeinnstillingen som passer for din hårtype for å slå på strømmen igen.

Ventetilstand
Dette apparatet har en automatisk funksjon for ventetilstand. Hvis apparatet ikke har vært i bruk på 20 minutter vil det automatisk senke temperaturen til 150 °C. Hvis du ønsker å fortsette å bruke apparatet etter dette, må du lukke håndtakene og åpne dem igjen. Da går apparatet tilbake til de tidligere valgte temperaturinnstillingene.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
VIKTIG! Dypp aldri enheten i vann eller annen vske.
Følg nedenstående steg for å holde din enhet i beste skikk:
- Linda ikke sladden rundt enheten utan rulla ihop den lösst vid sidan av när du lägger undan enheten.
- Använd inte enheten med sjunk eklabel.
- Dra alltid ur kontakten efter användning.

SUOMI

Lue turvaohjeet ensin.
VIKTIGI! Denne tyylaimen tarkoitettu ei ole laget for bruk på veldig lang hår, og der ikke brukes på hårlokker som rekker lenger enn til brystet.
Denne tyylaimen blir svært varm, og er ikke egnet for bruk på renskjæret eller ekte lockhår.

KÄYTTÖ
VAROITUS! Vältä laitteen kuuman pinnan suoraa kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korvien, kasvojen ja kaulan kanssa.
VAROITUS! Älä koske laitteen kuumiin levyihin tai metalliosiin osiin laitteen ollessa kuuma.

- Valitse ennen käyttöä kiharuskammon koko ja liitä se laitteeseen. (Katso lisäsivien vaihtaminen.)
- Varmista, että hiukset ovat puhtaat eikä niissä ole mitään muotoiluituotteita.
- Ihrata takut kampaamalla hiukset kauttaaltaan ja jaa hiukset enintään 3 cm leyisiin osioihin.
- Käynnistä laite liu'uttamalla lämpötilakyhin hiustyypillesi sopivaan lämpöasetukseen. Merkkivalo vilkkuu, kunnes valittu lämpötila on saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, merkkivalo jää palamaan kiinteästi.
- Valitse haluamasi ajastinasetus ja haluamasi kiharusuunnan asetus (L, R tai A).
- Aseta hiukset laitteeseen aina niin, että kiharuskammon osan osa osoittaa päätä kohti. Jos hiukset ovat pitkähiket, aseta hiukset laitteeseen alempaa varmistaaksesi, että hiukset vedetään kammosen tehokkaasti. Hiussoion on oltava suorassa ja asettelu siitosti laitteen keskiosan läpi, kahvojen väliin. (Katso kuvat 1 ja 2.)
- **Varoitus!** Jos laitetta käytetään väärin, tietyissä tilanteissa hiukset voivat hieman sotkeutua. Jos hiukset sotkeutuvat, sammuta ensin laite älävä veda laitetta hiuksista. Ota hiuksia varovasti pois kiharuskammosta, kunnes ne on saatu kokonaan pois.
VIKTIGT Säisti hiusosio on asetettava aukoson hiustenpysäyttimen (A) yläpuolelle, kunnes osio on osuut läpinäkyvään ohjaimeen (B). (Katso kuvat 3 ja 4.)
TÄRKEÄÄ Sulje kahvat tiukasti yhteen, jotta hiukset voi vetää kiharuskammoon. (Katso kuvat 5 ja 6.)
- Pidä laite paikoillaan, ja kun hiukset on vedetty kiharuskammoon ja ajastinasetus on käynnistynyt automaattisen äänimerkki alkaa pipata. Pidä kahvoja ehdottomasti kiinni, kunnes laite pipaa 4 kertaa nopeasti peräkkäin. Tämä ilmaisee, että aika on kuluut. Voit irrottaa laitteen hiuksista.
TÄRKEÄÄ Jos muotoiluilaitetta ei vapauteta hiuksista 4 nopean pippauksen jälkeen, se pippaa jatkuvasti ja merkkivalo vilkkuu, kunnes kahvat vapautetaan. Jatka laitteen käyttöä irrottamalla se hiuksista ja käyttämällä sitä normaalisti.
- Avaaa kahvat täysin ja vedä laitetta tasaisesti päästä poispäin, niin kiharat tulevat esiin. (Katso kuvat 8 ja 9.)
- Anna kiharoiden jäähtyä ennen muotoilua.
- Toista sama kaikilla hiusosioilla.
- Käytön jälkeen sammuta laite liu'uttamalla lämpötilakyhin O-asentoon ja kytke se irti verkkovirrasta.
- Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.

Lämpöasetukset
Käytä alhaisempia lämpöasetuksia, jos hiuksesi ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätyt. Jos hiuksesi ovat paksut, käytä korkeampia lämpöasetuksia. On suositeltavaa tehdä aina käyttötesti ensimmäisen käytön aikana varmistaaksesi, että käytät hiustyypille sopivaa lämpötilaa. Aloita käytön alimmasta lämpötilasta ja nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi lopputulokseen.

Alla näet lämpöasetusohjeet:

Lämpötila-asetus	25 mm:n kiharuskammio	35 mm:n kiharuskammio
I	210°C	190°C
II	230°C	210°C

Ajastinasetukset
Laitteessa on 3 äänimerkilä varusteltua ajastinasetusta kullekin kiharuskammio-lisäosan koolle. Kaksi eriokokoista kiharuskammion lokoa yhdistettävä säädettävän ajastinasetuksiin voidaan kahtilä erilaisten kiharoiden tekemiseen.

Käyttäjässä jompaakumpaa kiharuskammio-lisäosaa sitä tiukemmat kiharat saat, mitä pidempään pidät hiuksia kiharuskammiossa. Löysemmät kiharat saat käyttämällä lyhyempiä ajastinasetuksia.

Alla näet asetusohjeet:

Aiastinasetus	25 mm:n kiharuskammio tiukoille kiharoille	35 mm:n kiharuskammio löysille kiharoille
1	10 äänestä / 4 pippausta	8 sekuntia / 3 pippausta
2	12 sekuntia / 5 pippausta	10 sekuntia / 4 pippausta
3	14 sekuntia / 6 pippausta	12 sekuntia / 5 pippausta

Kiharuussuunnan asetukset
Käytä kiharuusuunnan asetuksia oman tyylisi muokkaamiseen. Alla näet asetusohjeet:

L = Vasen
R = Oikea
A = Automaattinen (Tämä asetus vaihtaa suuntaa kunkin kiharan jälkeen)

Ioniteknologia
Laitteen käynnistäminen aktivoi ioniteknologian automaattisesti.
Huomaa: Ionien vapauttaminen aukosta aiheuttaa kevyttä surinaa.

Automaattinen sammutus
Tässä laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen sammutusmitoin. Jos laite on ollut päällä jatkuvasti yli 60 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttää tämän jälkeen, liu'uta vain kytkin O-asetuksen ja kytke sitten virta takaisin pälle liu'uttamalla kyhtin hiustyypillesi sopivaan lämpöasetukseen.

Lepotila
Laitteessa on automaattinen lepotilaitoimito. Jos laitetta ei käytetä yli 20 minuutin, lämpötilä laskee automaattisesti 150 °C:seen. Jos haluat jatkaa laitteen käyttää tämän jälkeen, sulje ja sitten vapauta kahvat, niin laite palaa aiemmin käyttämästä asetuksin.

PUHDISTUS JA HUOLTO
TÄRKEÄÄ! Älä uppota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Pitääkseesi laitteen parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto löysästi laitteen viereen.
- Älä käytä laitetta liian kauhaa virtalähteestä, muuten sen johto kiristyy liikaa.
- Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με πολύ μακριά μαλλιά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μαλλιά που φτάνουν κάτω από το μπούστο.
Η συσκευή φτάνει σε υψηλές θερμοκρασίες και δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξτένσιον τύπε από συνθετικές ίνες ή εξτένσιον τύπε από ανθρώπινα μαλλιά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα τα μάτια, το πρόσωπο και τον λαιμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τις πλάκες ή τα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής όταν είναι ζεστά.

- Πριν από τη χρήση, επιλέξτε το μέγεθος βαλβίδας μπούκλας και τοποθετήστε τον στη συσκευή. (Βλ. «Αλλαγή εξαρτημάτων.»)
- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι καθαρά και χωρίς προϊόντα φορμαρίσματος.
- Χτενίστε τα μαλλιά για να τα ξεμπλέξετε και χωρίστε τα σε τούφες, όχι μεγαλύτερες από 3 εκατοστά.
- Τοποθετήστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη ρύθμιση θερμότητας που είναι κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ενδεικτική συσβοδοποιία μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία η φωτεινή ενδεχή παραμένει σταθερά αναμμένη.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση χρονομέτρου και την επιθυμητή κατεύθυνση. (L, R ή A).
- Αφού βαλτε λαίτεσεεν αινα νίιν, ετττά κλιαρυσκαμμιον ωαια οσα οοοττπα χιάτλ κοτιι. Ιοι ηιιλεστ ονα χιάτλ ιιτιν χιτλιιι