

Instrukcja montażu zlewozmywków

SystemCeram

systemceram

KeraDomo-Küchenkeramik

www.systemceram.pl



Krok 1

Wycięcie blatu roboczego zgodnie z podanymi wymiarami wycięcia.



Krok 2

Wycięte krawędzie uszczelnij podkładem.



Krok 3

Silikon należy nakładać oszczędnie, w odległości ok. 5 mm od krawędzi cięcia.



Krok 4

Podnieś zlew, trzymając jedną ręką za otwór odpływowy, a drugą za ociekacz...



Krok 5

...i ostrożnie prostopadle równo osadź zlewozmywak w otworze



Krok 6

Precyzyjne wyrównanie zlewu.



Krok 7

Usuń nadmiar silikonu.

Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość!