


spacecase


**Selfie Stick Pro
with Bluetooth and Tripod**

USER MANUAL

Manufacturer: Mbrands
Aleksandra Fredry 2, 30-605 Kraków, Poland



Made in China



EN Selfie Stick Tripod

User Manual and Features

- Expand the phone clip to securely mount your phone.
- Spread the selfie stick's legs from the base and press them down to the desired angle. (The wider the angle, the more stable the tripod).
- Extend the telescopic rod to your preferred height.
- Slide the remote down to remove it.
- Press and hold the button for 2 seconds to turn the remote on or off.
- Connect the Bluetooth device „Spacecase STT“ to your smartphone.
- The 180° rotating head allows switching between portrait and landscape modes.
- The damping system ensures smooth movement and stable shots.

Safety and Notes

- Avoid tipping over; use the selfie stick on a stable surface and avoid strong wind.
- The remote functions within a range of up to 10 meters.
- Do not use the device while your phone is charging via cable.
- Keep away from water, moisture, and direct sunlight.
- Do not force the tripod open – this may damage the mechanism.
- Keep out of reach of children. Contains a CR1632 battery.

PL Selfie Stick ze statywem

Instrukcja obsługi oraz funkcje

- Rozszerz uchwyty, aby pewnie zamocować telefon.
- Rozłóż nogi od podstawy (ściskając) i ustaw je do pożądanego kąta. (Im szerszy rozstaw, tym większa stabilność.)
- Wysuń teleskopowy drążek na preferowaną wysokość.
- Wysuń pilot, przesuwc go w dół.
- Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć pilot.
- Podłącz przez Bluetooth urządzenie „Spacecase STT“ ze smartfonom.
- Otwórz obrotową 180° umożliwiającą przełączenie między trybem pionowym i poziomym.
- System tłumienia zapewnia płynny ruch i stabilne ujęcia.

Bezpieczeństwo i uwagi

- Unikaj przewrócenia, używaj selfie stick na stabilnej powierzchni oraz unikaj silnego wiatru.
- Odległość działania pilota wynosi do 10 metrów.
- Nie używaj urządzenia podczas przewodowego ładowania telefonu.
- Chroń przed wodą, wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem.
- Nie rzucaj na silny – grozi uszkodzeniem mechanizmu.
- Przechowaj poza zasięgiem dzieci. Zawiera baterię CR1632.

CZ Stativ na selfie s tyčí

Návod k použití a funkce

- Rozšířte držák, abyte bezpečně upevnili telefon.
- Rozložte nohy od základny a zatlačte je do požadovaného úhlu. (Čím širší úhel, tím větší stabilita stativu.)
- Vytáhněte teleskopickou tyč na preferovaný výšku.
- Vysuňte dálkové ovládací posunutím směrem dolů.
- Podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí ovládače.
- Připojte zařízení „Spacecase STT“ přes Bluetooth ke svému smartfону.
- Návod otáčeno o 180° umožňuje přepínání mezi vodorovným režimem a svislým režimem.
- Tlumený systém zajišťuje plynulý pohyb a stabilní záběry.

Bezpečnost a poznámky

- Abyste nedošlo k převrácení, používejte stativ na stabilním povrchu a vyhněte se silnému větru.
- Dálkový ovládač funguje na vzdálenost až 10 metrů.
- Nezoužívejte zařízení při nabíjení telefonu pomocí kabelu.
- Chraňte před vodou, vlhkostí a přímým slunečním zářením.
- Nesmějte na silný – hrozí poškození mechanismu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje baterii CR1632.

SK Statív na selfie s držiakom

Návod na použitie a funkcie

- Rozšírite držák, aby ste bezpečne upevnili telefón.
- Rozložte nohy od základne a zatlačte ich do požadovaného uhla. (Čím širší uhol, tým väčšia stabilita statívu.)
- Vysuňte teleskopickú tyč na preferovaný výšku.
- Vysuňte diaľkové ovládanie posunutím smerom dole.
- Podržte tlačidlo po dobu 2 sekundy na zapnutie alebo vypnutie ovládača.
- Pripojte zariadenie „Spacecase STT“ cez Bluetooth k smartfónu.
- Návod otáčeno o 180° umožňuje prepínanie medzi vertikálnym a horizontálnym režimom.
- Tlmený systém zabezpečuje plynulý pohyb a stabilné zábery.

Bezpečnosť a upomienky

- Abyste predišli prevráteniu, používajte statív na stabilnom povrchu a vyhýbajte sa silnému vetru.
- Odlehlost ovládania funguje na vzdialenosť až 10 metrov.
- Nepoužívajte zariadenie počas nabíjania telefónu cez kábel.
- Chráňte pred vodou, vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.
- Nesmerujte na silný – hrozí poškodením mechanizmu.
- Uchovávať mimo dosahu detí. Obsahuje batériu CR1632.

HU Szelőbit állványval

Használati útmutató és funkciók

- Nyissa szét a lábokat az alapról, és nyomja le a kívánt magasságra. (Minél szélesebb a szög, annál stabilabb az állvány.)
- Húzza ki a teleskopos rudat a kívánt magasságra.
- Húzza lefelé a távirányítót a kivételhez.
- Tartsa lennyel a gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz.
- Csatlakoztassa Bluetooth-on keresztül a „Spacecase STT“ eszközt az okostelefonjához.
- A 180°-ban forgatható fej lehetővé teszi az álló és fekvő mód közötti váltást az eszköztárolásnál.
- A csillapító rendszer sima mozgást és stabil felvételeket biztosít.

Biztonság és megjegyzések

- A felborulás elkerülése érdekében használja az állványt stabil, vízszintes felületen, és kerülje az erős szélét.
- A távirányító hatótávolsága 10 méteres távolságra belül működik.
- Né használja az eszközt, amíg a telefonját kábelrel tölti.
- Tartsa távol a víztől, nedvességtől és közvetlen napfénytől.
- Né nyissa szét előrel – ez károsíthatja a mechanizmust.
- Gyermekektől távol tartandó. CR1632 elemet tartalmaz.

GR Τρίποδο για selfie με μπαστούνι

Οδηγίες χρήσης και λειτουργίες

- Ανοίξτε τη λαβή για να σταθεροίτε με ασφάλεια το τηλέφωνό σας.
- Ανοίξτε τα πόδια του τρίποδου από τη βάση και πιέστε τα προς κάτω στη γωνία που επιθυμείτε. (Όσο μεγαλύτερη η γωνία, τόσο μεγαλύτερη η σταθερότητα.)
- Εκτελέστε τον τηλεσκοπικό βραχίονα στο επιθυμητό ύψος.
- Σέρξτε το τηλεχειριστήριο προς το κάτω για να ελεγχθείτε.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 2 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.
- Συνδέστε μέσω Bluetooth τη συσκευή „Spacecase STT“ με το smartphone σας.
- Η περιστρεφόμενη κεφαλή 180° επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ οριζόντιας και οριζόντιας πρόσληψης.
- Το σύστημα αποδάρσης προσφέρει ομαλή κίνηση και σταθερές λήψεις.

Ασφάλεια και σημειώσεις

- Για να αποφευχθεί η ανατροπή, χρησιμοποιήστε το τρίποδο σε σταθερή επιφάνεια και αποφύγετε τον δυνατό άνεμο.
- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σε απόσταση έως 10 μέτρων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια ενσωματωμένη φόρτισης του τηλεφώνου.
- Κρατήστε το σκέλετο από νερό, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.
- Μην το ανοίξετε με δύναμη – υπάρχει κίνδυνος ελαττώσε του μηχανισμού.
- Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Περιέχει μπαταρία CR1632.

RO Trepied pentru selfie cu tijă

Instrucțiuni de utilizare și funcții

- Deschideți elementul pentru a fixa în siguranță telefonul.
- Deschideți picioarele trepiedului din bază și apăsați-le în unghiul dorit. (Cu cât unghiul este mai larg, cu atât trepiedul este mai stabil.)
- Extindeți tijă telescopică până la înălțimea dorită.
- Clasici telecomanda în jos pentru a o regla.
- Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a porni sau opri telecomanda.
- Conectați prin Bluetooth dispozitivul „Spacecase STT“ la smartphone-ul dumneavoastră.
- Capul rotativ la 180° permite comutarea între modul portrait și peisaj.
- Sistemul de amortizare asigură mișcări fluide și capturi stabile.

Siguranță și observații

- Pentru a evita răsturnarea, folosiți trepiedul pe o suprafață stabilă și evitați vântul puternic.
- Telecomanda funcționează pe o rază de până la 10 metri.
- Nu folosiți dispozitivul în timpul încălzirii telefonului prin cablu.
- Protejeți de apă, umiditate și expunere directă la soare.
- Nu deschideți forța – poate deteriora mecanismul.
- A nu se lăsa în îndemna copiilor. Conține o baterie CR1632.

DE Selfie-Stick mit Stativ

Bedienungsanleitung und Funktionen

- Öffnen Sie die Halterung, um Ihr Telefon sicher zu befestigen.
- Öffnen Sie die Stativbeine von der Basis aus und drücken Sie sie in den gewünschten Winkel. (Je weiter der Winkel, desto stabiler das Stativ.)
- Ziehen Sie die Teleskopstange auf die gewünschte Höhe aus.
- Schieben Sie die Fernbedienung nach unten, um sie zu einstellen.
- Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung ein- oder auszuschalten.
- Verbinden Sie das Bluetooth-Gerät „Spacecase STT“ mit Ihrem Smartphone.
- Der um 180° drehbare Kopf ermöglicht den Wechsel zwischen Hoch- und Querformat.
- Das Dämpfungssystem sorgt für sanftere Bewegungen und stabile Aufnahmen.

Sicherheit und Hinweise

- Verwenden Sie das Stativ auf einer stabilen Oberfläche und vermeiden Sie starken Wind, um ein Umkippen zu verhindern.
- Die Fernbedienung funktioniert in einem Umkreis von bis zu 10 Metern.
- Nicht bei Sonneneinstrahlung oder direkter Sonneneinstrahlung verwenden.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Enthält eine CR1632-Batterie.

LT Asmenukij lazdelė su trikojumi

Naudojimo instrukcija ir funkcijos

- Išskleiskite laikiklį, kad tvirtai pritvirtinumėte telefoną.
- Išskleiskite trikojus kojėms nuo pagrindinio pagrindo (jei norima kampu. (Kuo kampas platesnis, tuo trikojis stabilėsnis.)
- Ištraukite teleskopinį stiegą iki pageidaujamo aukščio.
- Nustatykite nuostolį žemiau, kad būtų lengviau naudoti.
- Įspauskite ir laikykite mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte pultelį.
- Prilinkite „Spacecase STT“ įrenginį prie savo šimonojo telefono per „Bluetooth“.
- 180° pasukama galvutė leidžia perjungti tarp portreto ir kraštovaizdžio režimų.
- Slėpimo sistema užtikrina glaudų judėjimą ir stabilius kadrus.

Sauga ir pastabos

- Kad trikojis neapviršytų, naudokite jį ant stabilaus paviršiaus ir venkite stiprus vėjus.
- Nustolėlio veikimo radius yra iki 10 metrų atstumo.
- Nenaudokite įrenginio, kai telefonas įkraunamas laisvai.
- Saugokite nuo vandens, drėgmės ir tiesioginio saulės spindulių.
- Nespauskite jėga – gali būti sugadinti mechanizmas.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra CR1632 baterija.

FR Perche à selfie avec trépied

Mode d'emploi et fonctionnalités

- Ouvrez la pince pour fixer solidement votre téléphone.
- Écartez les pieds du trépied à partir de la base et appuyez pour régler l'angle souhaité. (Plus l'angle est large, plus le trépied est stable.)
- Étirez la tige télescopique à la hauteur souhaitée.
- Appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le télécommande.
- Connectez l'appareil Bluetooth „Spacecase STT“ à votre smartphone.
- La tête rotative à 180° permet de passer du mode portrait au mode paysage.
- Le système d'amortissement assure un mouvement fluide et des prises de vue stables.

Sécurité et remarques

- Pour éviter que le trépied ne bascule, utilisez-le sur une surface stable et évitez les vents forts.
- Le télécommande fonctionne jusqu'à une distance de 10 mètres.
- N'utilisez pas l'appareil pendant que le téléphone est en charge par câble.
- Protégez de l'eau, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- N'ouvrez pas le trépied de force – cela pourrait l'endommager.
- Gardez hors de portée des enfants. Contient une pile CR1632.

IT Bastone per selfie con treppiede

Istruzioni per l'uso e funzionalità

- Apri il morsetto per fissare saldamente il telefono.
- Apri le gambe del treppiede dalla base e premi le per regolare l'angolazione desiderata. (Più ampio è l'angolo, maggiore è la stabilità.)
- Estendi l'asta telescopica all'altezza desiderata.
- Fai scendere il telecomando verso il basso per attivarlo.
- tieni premuto il pulsante per 2 secondi per accendere e spegnere il telecomando.
- Collega il dispositivo Bluetooth „Spacecase STT“ al tuo smartphone.
- La testa rotante a 180° consente di passare dalla modalità verticale a quella orizzontale.
- Il sistema di ammortizzazione garantisce movimenti fluidi e riprese stabili.

Sicurezza e note

- Per evitare l'abbattimento, utilizza il treppiede su una superficie stabile ed evita il vento forte.
- Il telecomando funziona fino a una distanza di 10 metri.
- Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica del telefono tramite cavo.
- Tienilo lontano da acqua, umidità e luce solare diretta.
- Non forzare l'apertura – potresti danneggiare il meccanismo.
- Mantieni fuori dalla portata dei bambini. Contiene una batteria CR1632.

SI Stojalo za selfi s palico

Navodila za uporabo in funkcije

- Odgrite spratko, da varno pritrdite telefon.
- Razširite noge stojala od osnove in jih pritisnite pod željenim kotom. (Širši kot pomeni večjo stabilnost stojala.)
- Izvalcite teleskopsko palico na željeno višino.
- Pritisnite gumbnijski tipkalo 2 sekundi, da jo vklopite ali izklopite.
- Držite gumbo pritisnjen 2 sekundi za vklop ali izklop daljinskega upravljalnika.
- Povežite napravo Bluetooth „Spacecase STT“ s svojim pametnim telefonom.
- Oglava, ki se vrti za 180°, omogoča preklapljanje med pokončnim in ležečim načinom.
- Sistem blaženja zagotavlja gladko gibanje in stabilne posnetke.

Varnost in opombe

- Da preprečite prevrnitve, uporabljajte stojalo na stabilni površini in se izogibajte močnemu vetru.
- Daljinski upravljalnik deluje na razdaljo do 10 metrov.
- Napravo ne uporabljajte med 30-minutnim polnjenjem telefona.
- Zaščite pred vodo, vlago in neposredno sončno svetlobo.
- Ni uporabljajte napravo, dokler telefon ni popolnoma napolnjen.
- Nobite izven dosega otrok. Vsebuje baterijo CR1632.

ES Palo para selfies con trípode

Instrucciones de uso y funciones

- Abre la pinza para sujetar el teléfono de forma segura.
- Extiende las patas del trípode desde la base y presiona para an el ángulo deseado. (Cuanto mayor sea el ángulo, mayor será la estabilidad.)
- Extiende la varilla telescopica hasta la altura deseada.
- Desliza el control remoto hacia abajo para activarlo.
- Mantén el botón presionado durante 2 segundos para encender o apagar el control remoto.
- Conecta el dispositivo Bluetooth „Spacecase STT“ a tu smartphone.
- La cabeza giratoria a 180° permite cambiar entre los modos vertical u horizontal.
- El sistema de amortiguación garantiza un movimiento fluido y tomas estables.

Seguridad y notas

- Para evitar que se vuelque, utiliza el trípode sobre una superficie estable y evita el viento fuerte.
- El control remoto funciona hasta una distancia de 10 metros.
- No utilice el dispositivo mientras el teléfono se está cargando mediante cable.
- Mantén el dispositivo lejos de agua, humedad y luz solar directa.
- No fuerces la apertura – podría dañar el mecanismo.
- Mantén fuera del alcance de los niños. Contiene una pila CR1632.

BG Селфи стик с трипод

Инструкции за употреба и функции

- Отворете скобата, да за закрепите сигурно телефона си.
- Разширяйте краката на трипода от основата и ги натиснете под желаните ъгли. (Колкото по-широк е ъгълът, толкова по-стабилен е стативът.)
- Издължете телескопичната пръчка до желаната височина.
- Пуснете дистанционното надолу, за да го активирате.
- Дръжте гumbа притиснат 2 секунди, за да включите или изключите дистанционното.
- Свържете Bluetooth-устройството „Spacecase STT“ със свои смартфон.
- Защитната глава се върти за 180°, позволява превключване между портретен и пейзажен режим.
- Система за амортизация осигурява плавно движение и стабилни кадри.

Безопасност и забележки

- За да избегнете превъртане, използвайте статива върху стабилна повърхност и избягвайте силен вятър.
- Дистанционното работи на разстояние до 10 метра.
- Не използвайте устройството, докато телефонът се зарежда с кабел.
- Пазете от вода, влага и пряка слънчева светлина.
- Избягвайте силно натиск – това може да повреди механизма.
- Дръжте далеч от деца. Съдържа батерия CR1632.

HR Tronožac za selfie sa štapiom

Upute za uporabu i funkcije

- Otvorite držač kako biste sigurno pričvrstili telefon.
- Razložite noge stativa sa baze i pritisnite ih na željeni kut. (Širi kut znači veću stabilnost stativa.)
- Izvalcite teleskopsku šipku na željenu visinu.
Povežite daljinski upravljač prema dolje kako biste ga uključili.
- Držite gumb pritisnut 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje upravljača.
- Priključite Bluetooth uređaj „Spacecase STT“ s pametnim telefonom.
- Oglava koja se rotira za 180° omogućuje prebacivanje između okomitog i vodoravnog načina.
- Sustav prigušeno osigurava glatko pokretanje i stabilne snimke.

Sigurnost i napomene

- Kako biste spriječili prevrtanje, koristite stativ na stabilnoj površini i izbjegnajte jak vjetro.
- Daljinski upravljač radi na udaljenosti do 10 metara.
- Né koristite uređaj dok je telefon na 30-minutnom punjenju.
- Držite dalje od vode, vlage i izravne sunčeve svjetlosti.
- Né otvarajte na silu – može doći do oštećenja mehanizma.
- Osigurajte izvan dohvata djece. Saždrž bateriju CR1632.

MANUFACTURER
mbrands
Mbrands Maciej Krywul
Aleksandra Fredry 2,
30-605 Kraków,
www.mbrands.pl