


PL

## spacecase



Ładowarka bezprzewodowa  
WM6B

INSTRUKCJA OBSŁUGI

### WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Nie przechowuj ładowarki w miejscach o wysokiej temperaturze, w tym w miejscach narażonych na intensywne nasłonecznienie lub w pobliżu gorących urządzeń.

Nie umieszczaj produktu w ogniu ani w innych nadmiernie gorących miejscach.

Ekspozycja na ogień może grozić uszkodzeniem lub nawet wybuchem produktu.

Nie używaj bezprzewodowej ładowarki przy obciążeniu przekraczającym znamionową moc wyjściową. Przeciążenie powyżej znamionowej mocy może spowodować ryzyko pożaru.

Nie narażaj produktu na kontakt z wodą.

Wyłącz ładowarkę bezprzewodową, gdy nie jest używana. Ładowarka bezprzewodowa automatycznie wyłączy się po odłączeniu od zasilania.

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed ładowaniem zdejmij etui z telefonu, jeśli jego grubość przekracza 5mm lub jest wykonane z metalu, ponieważ może to zakłócać działanie ładowania bezprzewodowego.
- Podłącz kabel USB-C do dowolnego adaptera ściennego, aby naładować urządzenie. Nie podłączaj go do portu USB laptopa ani innych nieprzeznaczonych do tego portów USB.
- Aby rozpocząć ładowanie, umieść urządzenie na stopce. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.
- Tryb szybkiego ładowania jest możliwy tylko z adapterem QC 3.0/PD.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania (czyszczenie wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką).


- Normalnym i bezpiecznym zjawiskiem jest słyszenie charakterystycznego dźwięku, gdy jesteś bardzo blisko ładowarki. Ten dźwięk oznacza, że ładowarka bezprzewodowa dostosowuje swoją temperaturę, aby osiągnąć bardziej efektywną prędkość ładowania.
- Jeśli Twoje urządzenie nie może zostać w pełni naładowane, może to być spowodowane wysoką temperaturą otoczenia. W takich przypadkach należy naładować urządzenie po obniżeniu temperatury. Nasza ładowarka zawiera funkcje kontroli temperatury, aby chronić Twoje urządzenie podczas ładowania.

### KOMPATYBILNOŚĆ

Nasz produkt jest kompatybilny ze wszystkimi smartfonami wyposażonymi w funkcję ładowania bezprzewodowego.

EN

## spacecase



Wireless Charger  
WM6B

USER MANUAL

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product, please read the user manual carefully.

Do not store the charger in high-temperature environments, including areas exposed to intense sunlight or near any hot devices.

Do not place the product in fire or other excessively hot environments. Exposure to fire or temperatures above 100°C may cause damage or even an explosion.

Do not use the wireless charger in excess of its rated capacity. Overloading the output above the rating may result in a risk of fire.

Do not expose the wireless charger to water.

Switch off the wireless charger when not in use. The wireless charger will automatically switch off when disconnected from its power supply.

### USER MANUAL

- Before charging, remove your phone case if it is thicker than 5mm or made of metal, as it may interfere with wireless charging performance.
- Connect the USB-C cable to any wall adapter to charge the device. Do not plug it into a laptop USB port or any other unspecified USB port.
- To start charging, place the device on the footplate. The devices will start charging automatically.
- Quick charge mode is possible only with a QC 3.0/PD adapter.
- Before cleaning, disconnect the device from the power supply. (cleaning only with a slightly damp cloth)

- It is normal to hear a slight humming noise when you are close to the charger. This noise indicates that the wireless charger is adjusting its temperature to achieve a more efficient charging speed.
- If your device cannot be fully charged, it may be due to high ambient temperature. In such cases, try recharging the device once the temperature decreases. Our charger includes temperature control features to safeguard your device during charging.

### COMPATIBILITY

WM6B charger is compatible with all smartphones equipped with wireless charging.