


Dom » Tronsmart » Instrukcja obsługi głośnika bezprzewodowego Tronsmart Element T2 Plus

Bezprzewodowy głośnik Tronsmart Element T2 Plus



Dziękujemy za zakup bezprzewodowego głośnika Tronsmart Element T2 Plus. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku problemów ze zrozumieniem lub postępowaniem zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem wsparcie@tronsmart.com

Zawartość


- 1 Zawartość opakowania**
- 2 Nadview**
- 3 Jak używać**
- 4 Specyfikacje**
- 5 Pielęgnacja i konserwacja**
- 6 Informacje o gwarancji**
- 7 OŚWIADCZENIE FCC**
- 8 Dokumenty / Zasoby**
 - 8.1 Odniesienia**
- 9 Powiązane posty**



Zawartość opakowania

- 1 x głośnik bezprzewodowy Element T2 Plus
- 1 x kabel do ładowania USB
- 1 x kabel audio 3.5 mm
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Smycz

Nadview



1. Zasilanie włącz / wyłącz; Asystent głosowy
2. Tryb odtwarzania muzyki; Parowanie TWS
3. Graj/Pauza; Rozmowa telefoniczna w trybie głośnomówiącym; Rozłączenie Bluetooth; Resetowanie
4. Głośność +; Następny utwór
5. Tom -; Poprzedni utwór
6. Wskaźnik LED
7. Gniazdo na kartę TF/Micro SD
8. Port ładowania USB-C
9. Port AUX-IN


Jak używać

1. Włącz/wyłącz



2. Połączenie Bluetooth

Włącz głośnik, włącz ustawienia Bluetooth urządzenia, wyszukaj „Tronsmart Element T2 Plus” i kliknij, aby się połączyć.




Instrukcje +


	Migające na niebiesko	Tryb parowania Bluetooth
	Stabilny niebieski	Pomyślnie połączono z urządzeniem

3. Para dwa T2 Plus

Włącz oba głośniki, a automatycznie wejdą w tryb parowania True Wireless Stereo.




Jeśli dwa głośniki nie sparują się ze sobą automatycznie, możesz przytrzymać przycisk `M' przez 3 sekundy jednego głośnika, a następnie wejdą one w tryb parowania True Wireless Stereo.



Po pomyślnym sparowaniu dwóch głośników usłyszysz monit dźwiękowy i niebieski wskaźnik jednego głośnika będzie migać, a drugi pozostanie niebieski.


	Migające na niebiesko	Tryb parowania True Wireless Stereo
	Stabilny i migający na niebiesko	Podłączono do trybu True Wireless Stereo

Sparuj głośnik z urządzeniem.



	Stabilny niebieski	Połączono z urządzeniem
---	--------------------	-------------------------

Ciesz się stereofoniczną muzyką przestrzenną dzięki dwóm elementom Element T2 Plus.



4. Odłącz dwa T2 Plus

Przytrzymaj przycisk "M" przez 3 sekundy, aby odłączyć dwa T2 Plus od siebie.

5. Streaming NFC

Sprawdź, czy funkcje Bluetooth i NFC są włączone w urządzeniu, a następnie umieść urządzenie w obszarze NFC głośnika, aby automatycznie sparować. Jeśli chcesz się rozłączyć

6. Tryb AUX-IN

Po prostu podłącz głośnik do urządzenia innego niż Bluetooth i kabla audio jack 3.5 mm.

Uwaga: podłączenie kabla audio spowoduje automatyczne przełączenie w tryb AUX. Podczas korzystania z trybu AUX steruj odtwarzaniem dźwięku za pośrednictwem podłączonego urządzenia.

7. Tryb karty TF / Micro SD

Głośnik będzie odtwarzał dźwięk z karty TF/Micro SD po podłączeniu karty do gniazda

8. Automatyczny wyłącznik

Głośnik wyłączy się automatycznie po 10 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem przez Bluetooth. Gdy bateria będzie słaba, głośnik również wyłączy się automatycznie.



9. Ładowanie

Użyj dołączonego kabla USB, aby naładować T2 Plus i upewnij się, że jest on w pełni naładowany przed pierwszym użyciem.

Stabilny niebieski	Ładowanie w warunkach połączenia Bluetooth
Czerwony i niebieski mi gają naprzemiennie	Włącz i odłącz od dowolnego urządzenia
Stabilny czerwony	Ładowanie pod warunkiem włączenia
Wyłączony	W pełni naładowany

Notatka: Zaleca się ładowanie głośnika po jego wyłączeniu, aby utrzymać żywotność baterii.



	Włączanie/wyłączanie: przytrzymaj przez 3 sekundy
	Asystent głosowy: dotknij raz, aby uzyskać dostęp do osobistego asystenta z urządzenia mobilnego.
	Przytrzymaj przez 8 sekund, aby wymusić wyłączenie, jeśli głośnik ulegnie awarii.
	Stuknij, aby przełączyć tryb odtwarzania muzyki między Bluetooth, AUX-IN i karta Micro SD.
	Parowanie TWS
	Odtwórz/wstrzymaj: dotknij, aby odtwarzać i wstrzymać muzykę
	Odbieranie/kończenie połączenia telefonicznego: Podczas połączenia przychodzącego dotknij , aby odebrać lub zakończyć połączenie telefoniczne.
	Odrzucenie połączenia telefonicznego: Podczas połączenia przychodzącego przytrzymaj przez 3 sekundy, aby odrzucić połączenie telefoniczne.
	Ponowne wybieranie: W trybie połączenia Bluetooth, dwukrotnie dotknij dwukrotnie, aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer.
	Rozłączanie Bluetooth: Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby rozłączyć Bluetooth.
	Głośność+: Dotknij, aby zwiększyć głośność.
	Następny utwór: przytrzymaj, aby wybrać następny utwór.
	Głośność -: dotknij, aby zmniejszyć głośność.
	Poprzedni utwór: przytrzymaj, aby wybrać poprzedni utwór.



Specyfikacje

Tryb	Element T2 Plus
Bluetooth	5.0
Zgodność z Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP
Moc wyjściowa (wat)	2 x 10W maks.
Odległość transmisji	Do 30m/100ft (otwarta przestrzeń)
Wodoodporny	IPX7
Pauza w szkole	Do 24 godzin (poziom głośności 50%)
Bateria	3600mAh
Wejście ładowania	DC 5V/2.0A
Czas ładowania	3 godziny
Format muzyczny karty TF	WAV / FLAC / MAŁPA / MP3
Wymiar	175 x 69 x 53 mm/6.89 x 2.72 x 2.09 cala
Waga	470 ± 5 g / 16.6 ± 0.2 uncji

Pielęgnacja i konserwacja

Nie używaj żadnych detergentów ani środków czyszczących do czyszczenia produktu, ponieważ każdy rodzaj chemikaliów może spowodować, że urządzenie będzie bezużyteczne. Nie demontuj tego produktu. Nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie upuszczaj go ani nie wskazuj na niego i traktuj go ostrożnie, aby uzyskać najlepszą wydajność. Produkt przechowywać w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć mogą gromadzić się na korpusie produktu, jeśli jest przechowywany w nieprzyjemnym miejscu. Nie wrzucaj tego produktu do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować lub wyciekać.

Informacje o gwarancji

Twój „Tronsmart Element T2 Plus” jest objęty 12-miesięczną gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze dla pierwotnego właściciela od daty zakupu w normalnych warunkach użytkowania i obsługi. Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z produktu, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem wsparcie@tronsmart.com.

OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.


NOTATKA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.

Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

Tronsmart

Dokumenty / Zasoby

 Tronsmart Element T2 Plus Wireless Speaker USER MANUAL	Bezprzewodowy głośnik Tronsmart Element T2 Plus [plik PDF] Instrukcja obsługi Element T2 Plus, głośnik bezprzewodowy
--	--

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitrna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

