

HomeDirect

User Manual



EN - DE - IT - ES - PL - FR - RO - BS - HR - MK - SL - SQ - SR - BG -
PT - EL - CS - SK - DK - FI - NO - SV - HU




1 Funkcja HomeDirect


Etapy operacji	Elementy działania	Nowe konto	Zainstaluj ponownie aplikację (zarejestrowaną wcześniej)
Krok 1	Pobierz i zainstaluj aplikację	TAK	TAK
Krok 2	Aktywuj aplikację	TAK	TAK
Krok 3	Rejestracja konta	TAK	NO
Krok 4	Logowanie	TAK	TAK
Krok 5	Dodaj urządzenie, które ma być sterowane	TAK	Zarejestrowane urządzenie zostanie zachowane

HomeDirect działa w paśmie częstotliwości 2,4 GHz.

Podczas pracy modułu sieci bezprzewodowej zaleca się zachowanie minimalnej odległości 20 cm między użytkownikiem a urządzeniem.




Jeśli wcześniej zarejestrowałeś konto i dodałeś urządzenie, po ponownej instalacji aplikacji i zalogowaniu się dodane urządzenie zostanie zachowane.



Czujnik temperatury w urządzeniu może mierzyć temperaturę pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie domowe. Temperatura jest wykorzystywana do sterowania urządzeniem domowym w celu stworzenia komfortowego środowiska dla użytkowników.

1.1 Jak dodać urządzenie do aplikacji HomeDirect?

1. Możesz wybrać urządzenie domowe, które chcesz dodać z ekranu, aby je otworzyć, naciskając przycisk „+” w prawym górnym rogu, a następnie naciskając „Dodaj urządzenie”.
2. Jeśli dodasz urządzenie po raz pierwszy, naciśnij na ikonę „Klimatyzator” wśród urządzeń pokazanych na ekranie.
3. Wybierz sieć bezprzewodową 2,4 GHz i wprowadź hasło.
4. Zresetuj urządzenie: Otwórz produkt za pomocą pilota. Naciśnij przycisk „Swing ” na pilocie 7 razy w ciągu 7 sekund. Następnie usłyszysz sygnał dźwiękowy.
5. Jeśli produkt wyświetla „77”, oznacza to, że reset zakończył się powodzeniem. Proszę przejść do następnego kroku.
6. Podłącz swój telefon komórkowy do punktu dostępowego klimatyzatora. Oznacza to, że w ustawieniach telefonu należy otworzyć listę sieci bezprzewodowych i połączyć się z punktem dostępowym SL-HOMEDIRECTXXXX, a następnie wrócić do aplikacji

1 Funkcja HomeDirect

HomeDirect i przejść do następnego kroku.

7. W kroku „**Dodawanie urządzenia**”, połączenie z klimatyzatorem zostanie nawiązane automatycznie. Jeśli parowanie się nie powiedzie, postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
8. Po pomyślnym dodaniu klimatyzatora możesz nadać mu nazwę, jeśli chcesz, i przejść do ekranu głównego, naciskając przycisk „**Zakończono**”.
9. Klimatyzator pojawi się na ekranie głównym. Po jego kliknięciu uzyskasz dostęp do szczegółowych funkcji produktu.

1.2 Usuwanie ustawień HomeDirect

Ustawienia HomeDirect można usunąć z aplikacji, postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację.

1.3 HomeDirect - Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy ze sterowaniem lub połączeniem produktu, wykonaj poniższe czynności. Przejdź do następnego kroku, jeśli to nie rozwiąże problemu.

1. Sprawdź, czy Twoje urządzenie mobilne ma połączenie z Internetem.
2. Zamknij i ponownie uruchom aplikację HomeDirect na swoim urządzeniu mobilnym.
3. Uruchom ponownie urządzenie mobilne.

4. Jeśli nadal masz problemy z połączeniem, powtórz początkowe ustawienia konfiguracji z urządzenia.

5. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

1.4 Opcje sterowania ręcznego

Tryb działania: Zimny, Grzanie, Suchy, wentylator, Automatyczny

Docelowa temperatura: W zakresie od 16 do 30°C

Prędkość wentylatora: Auto, Niski, Średni, Wysoki, Cichy, 1, 2, 3, 4, 5

Kierunek wentylatora: Wachlowanie poziome, wachlowanie pionowe, wachlowanie poziomo-pionowe

Funkcja: Tryb uśpienia, 8° Ogrzewanie, Eco, Wydajny

Programator czasowy 0-24 godz.

Światło: Włącz/Wyłącz

1.5 Wymagania modułu bezprzewodowego i podstawowe informacje

1 Funkcja HomeDirect

1. Minimalne wymagania dotyczące smartfona:

Android 5.0 lub nowszy

iOS 9.0 lub nowszy

2. Podstawowe parametry dla modułu bezprzewodowego

Zakres częstotliwości	Od 2412 MHz do 2472 MHz
Maks. moc transmisji	16,59 dBm
Obsługiwana sieć	802.11 b/g/n

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Producent, Beko Europe Management S.r.l., oświadcza, że to urządzenie wyposażone w sprzęt radiowy jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE i przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych z 2017 r.

Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://docs.emeaappliance-docs.eu/>

Urządzenie radiowe działa w pasmie częstotliwości 2,4 GHz ISM i maksymalna przekazywana moc nie przekracza 20 dBm (EIRP).

Ten produkt zawiera oprogramowanie typu „open source” opracowane przez inne podmioty. Tekst dotyczący warunków korzystania z licencji „open source” jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<https://docs.emeaappliance-docs.eu/>



Określony okres wsparcia dla aktualizacji oprogramowania związanych z cyberbezpieczeństwem produktu jest równy okresowi gwarancji produktu. Po tym okresie aktualizacje oprogramowania związane z cyberbezpieczeństwem nie są gwarantowane.

2 Instalacja HomeDirect

2.1 Instalacja HomeDirect - aplikacja mobilna

Możesz pobrać bezpłatną aplikację HomeDirect z Apple App Store lub Google Play Store.

Musisz zatwierdzić wszystkie uprawnienia wymagane przez aplikację. Interfejs aplikacji mobilnej może się różnić w przypadku aktualizacji wersji.



Podczas instalacji włącz uprawnienia aplikacji do przechowywania/lokalizacji/kamery. W przeciwnym razie wystąpią pewne problemy podczas pracy.



<https://a.smart321.com/arceliktud4>

1. Przejdź do aplikacji, zaakceptuj umowę użytkownika i politykę prywatności.
2. Jeśli nie posiadasz konta, naciśnij „Zarejestruj”.
3. Zaznacz region wybierając „Kraj”, a następnie stwórz konto, korzystając z poprawnego adresu e-mail. Zaakceptuj umowę użytkownika i politykę prywatności. Naciśnij przycisk Otrzymaj kod weryfikujący.
4. Wprowadź kod weryfikacyjny, który otrzymałeś na podany adres e-mail, na ekranie kodu weryfikacyjnego.
5. Po wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego użytkownik zostanie przekierowany na stronę ustawiania hasła. Wprowadź prawidłowe hasło i naciśnij przycisk OK.
6. Możesz wybrać urządzenie domowe, które chcesz dodać z ekranu, aby je otworzyć, naciskając przycisk „+” w prawym górnym rogu, a następnie naciskając „Dodaj urządzenie”.
7. Jeśli dodajesz urządzenie po raz pierwszy, naciśnij na ikonę „Klimatyzator” wśród urządzeń pokazanych na ekranie.

3 Synchronizacja urządzenie z Google Home

<https://support.google.com/googlenest/answer/7029485>



3.1. Połącz konto aplikacji HomeDirect z aplikacją Google Home i dodaj swoje urządzenie

Download Google Home app;

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.chromecast.app>



- Otwórz Google Home
- Przejdź do zakładki Urządzenia i naciśnij przycisk + Dodaj.
- Kliknij przycisk Works with Google Home.
- Wybierz HomeDirect z listy dostawców.
- Aplikacja HomeDirect otworzy się au-

tomatycznie, kliknij przycisk Zgadzam się i połącz w oknie, które zostanie otwarte.

- Aplikacja Google Home otworzy się automatycznie, a urządzenia, które możesz dodać, pojawią się na otwartym ekranie. Wybierz urządzenie, które chcesz dodać.
- Po wybraniu urządzenia wybierz informacje o domu i pomieszczeniu, do którego należy urządzenie, a następnie zakończ dodawanie urządzenia.

3.2 Steruj klimatyzatorem za pomocą Google Home

Możesz sprawdzić polecenia głosowe Google Home z tego linku Support Google.

<https://support.google.com/googlenest/answer/7073578>



Dodatkowo;

Do sterowania klimatyzatorem można używać następujących poleceń.

„Turn on [device name]” (Włącz [nazwa urządzenia])

„Turn off [device name]” (Wyłącz [nazwa urządzenia])

„Set temperature to 28” (Ustaw temperaturę na 28)

3 Synchronizacja urządzenia z Google Home

„Turn thermostat to heat mode” (Włącz termostat w tryb ogrzewania)


„Turn thermostat to heating mode” (Włącz termostat w tryb ogrzewania)

3.3 Odłącz urządzenia od aplikacji Google Home

Jeśli nie chcesz już sterować urządzeniami inteligentnego domu za pomocą Home, możesz odłączyć swoje konto.

1. Otwórz Google Home na urządzeniu

mobilnym .

2. Wybierz urządzenie Settings (Ustawienia)  > Unlink (Rozłącz) (Rozłącz)

<https://support.google.com/googlenest/answer/9159862>

4 Synchronizacja urządzenie z Amazon Alexa

Amazon Echo to zestaw głośnomówiący sterowany głosem. Łączy się z usługą głosową Alexa

- mózgiem Echo. Teraz możesz po prostu poprosić Alexę o zmianę temperatury w pomieszczeniu. Wszystko, co musisz powiedzieć, to słowo „Alexa”, a Echo odpowiednio zareaguje.

Arçelik HomeDirect ma zintegrowane sterowanie bezprzewodowym klimatyzatorem, które może być używane jako inteligentne urządzenie domowe z Amazon Alexa. Dzięki sile głosu możesz przejąć kontrolę nad klimatyzatorem, aby osiągnąć najwyższy komfort w domu.



Amazon Echo nie jest wymagany, użytkownik może również sterować głosem za pomocą aplikacji Alexa

4.1 Skonfiguruj Amazon Echo i włącz aplikację HomeDirect

Wyszukaj aplikację „Amazon Alexa” w sklepie Apple Store dla systemu IOS lub w Google Play dla systemu Android i zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu.

1. Skonfiguruj Echo za pomocą aplikacji Alexa



Aby skorzystać z tej funkcji, musisz kupić urządzenie Amazon Echo. Jeśli masz już skonfigurowane urządzenie Echo, możesz pominąć ten krok.

- Podłącz swoje urządzenie Echo (Echo, Echo Tap lub Echo Dot) do gniazdka elektrycznego i włącz je.

- Upewnij się, że Twoje urządzenie Echo jest zasilane.

- Otwórz aplikację Alexa, dotykając ikony aplikacji na urządzeniu mobilnym.

- Zarejestruj konto Amazon, jeśli go nie masz, lub wprowadź swoje konto Amazon i hasło, a następnie naciśnij „sign in” (zaloguj się)

- Wybierz „Menu” w lewym górnym rogu, wybierz „Settings” (Ustawienia), następnie naciśnij „SET UP A NEW DEVICE” (Skonfiguruj nowe urządzenie)

- Wybierz swoje urządzenie Echo, wybierz odpowiedni język, a następnie naciśnij „CONNECT TO WIRELESS” (Połącz z siecią bezprzewodową)

- Przytrzymaj przycisk kropki u góry urządzenia Echo, aż pojawi się pomarańczowe światło, a następnie naciśnij „CONTINUE” (Kontynuuj). Gdy twoje urządzenie jest połączone z Echo, naciśnij „CONTINUE” (Kontynuuj)

- Wybierz sieć bezprzewodową, aby umożliwić Echo dostęp do Internetu. Wpisz hasło sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij „CONNECT” (Połącz). Połączenie z siecią może zająć kilka minut.

- Naciśnij „CONTINUE” (Kontynuuj) gdy Echo jest podłączone do sieci. Po filmie wprowadzającym naciśnij „NEXT” (Dalej) aby zakończyć konfigurację

Ponadto, aby uzyskać instrukcję konfiguracji Echo, użytkownik może kliknąć link „Set Up Your Echo” (Skonfiguruj echo) na stronie „Support for Amazon Echo” (Wsparcie dla Amazon Echo).

4 Syncing device with Amazon Alexa

"Support for Amazon Echo" (Wsparcie dla Amazon Echo)

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201399130>



4.2 Połącz konto HomeDirect z aplikacją Alexa

Wybierz opcję „Menu” i wybierz „Umiejętności i gry”, a następnie wyszukaj „HomeDirect” na pasku wyszukiwania.

Wybierz „HomeDirect” i naciśnij „ENABLE TO” (Włącz), aby włączyć umiejętności.

Aplikacja HomeDirect otworzy się automatycznie, kliknij przycisk Zgadzam się i połącz w oknie, które zostanie otwarte.

Aplikacja Amazon Alexa otworzy się automatycznie, a urządzenia, które możesz dodać, pojawią się na otwartym ekranie. Wybierz urządzenie, które chcesz dodać.

Po wybraniu urządzenia wybierz informacje o domu i pomieszczeniu, do którego należy urządzenie, a następnie zakończ dodawanie urządzenia.

4.3 Steruj klimatyzatorem za pomocą Amazon Echo

1. Wyszukaj klimatyzator

- Echo musi wykryć Twoje inteligentne urządzenia, zanim będzie mógł nimi sterować.
- Możesz powiedzieć do Echo „Alexa, discover devices” (Alexa, wyszukaj urządzenia). Następnie Echo wykryje urządzenia, które zostały już dodane w aplikacji HomeDirect.
- Ewentualnie możesz wybrać „Menu” „Smart Home”, a następnie nacisnąć „DISCOVER” (Wyszukaj) t, aby wyszukać inteligentne urządzenia. Wykryte urządzenia zostaną wyświetlone na liście.



Za każdym razem, gdy zmieniasz nazwę urządzenia w aplikacji HomeDirect, Echo musi je ponownie wyszukać, zanim będziesz mógł nim sterować.

2. Steruj klimatyzatorem za pomocą poleceń głosowych

Na przykład, jeśli masz zainstalowany w salonie klimatyzator sterowany bezprzewodowo z obsługą Alexa o nazwie „Klimatyzator”

Po prostu zapytaj Alexę.

“Alexa, set air conditioner to 21” (Alexa, ustaw klimatyzator na 21)

“Alexa, what is the air conditioner set to?” (Alexa, na jaką temperaturę jest ustawiony klimatyzator?)

“Alexa, turn off the air conditioner” (Alexa, wyłącz klimatyzator)

“Alexa, turn on air conditioner” (Alexa, włącz klimatyzator)