

Pompka Elektryczna QuickFill™

MODEL AP609 12V --- 72 W

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI PUNKTAMI ZANIM
ZACZNIESZ UŻYWAĆ POMPKI.


OSTRZEŻENIE

- Do użytku w domu. Używać tylko pod fachowym nadzorem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub z brakiem wiedzy i doświadczenia, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymają instrukcje użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją możliwe zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie nie powinno być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- **Ryzyko obraze:** nie kieruj bezpośredniego strumienia powietrza na twarz lub ciało.
- **Ryzyko wstrząsu elektrycznego:** nie wystawiać pompki na deszcz i nie stawiać na mokrej powierzchni podczas użytkowania. Przechowywać w domu.
- **Ryzyko poparzenia:** nie używać dłużej niż 5 minut za jednym razem na ustawieniu "duża objętość-małe ciśnienie" i nie więcej niż 5 minut za jednym razem na ustawieniu "mała objętość-wysokie ciśnienie".
- Nie używaj urządzenia dłużej niż 5 minut za jednym razem. Odłącz z sieci i odczekaj aż ostygnie przez co najmniej 15 minut.
- Urządzenia należy używać wyłącznie razem z oryginalnym zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem. Musi być ono zasilane wyłącznie z obwodu napięcia bardzo niskiego bez uziemienia funkcjonalnego (SELV), napięciem podanym na urządzeniu.

**PRZESTRZEGAJ NINIEJSZYCH ZALECEŃ ORAZ WSZYSTKICH
INSTRUKCJI, ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ WŁASNOŚCI,
PORAŻENIA PRĄDEM, POPARZEŃ LUB INNYCH OBRAZEŃ.**

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ


NAZWY CZĘŚCI



UWAGA: Rysunki zamieszczone w instrukcji nie oddają w pełni faktycznego wyglądu produktu!!!

Instrukcja obsługi

1. Podłącz wąż do pompki (z przodu do pompowania, z tyłu do wypuszczania powietrza).
 2. Wybierz źródło zasilania: Wtyczka samochodowa 12V czy Wtyczka do zasilania w domu 220 – 240V. Podłączyć do złącza zasilania wtyczkę prądu zmiennego lub stałego.
 3. Wybierz pożądany rozmiar końców ki.
 4. Dla szybszego nadmuchiwania naciśnij “-” (duża objętość - małe ciśnienie przepływu powietrza) by napompować miękkie artykuły takie jak materace lub nadmuchiwane zabawki.
 5. Włącz przycisk na “=” (mała objętość – duże ciśnienie przepływ powietrza) by napompować artykuły, które wymaga ją twardości i sztywności takie jak piłki sportowe lub pontony.
- UWAGA: Zawsze zaczynaj od “-” duża objętość - małe ciśnienie ustawienie dla szybszego nadmuchiwania a potem przełącz na “=” mała objętość – duże ciśnienie dla twardości jeżeli to konieczne. Maximum: 0.083MPa (0.83bar).**
6. Napompuj artykuł. **UWAGA: By uniknąć rozerwania komór nie pompować za mocno.**
 7. Wyłącz naciskając “O”.



Przechowywanie

Nie wymagana jest żadna specyficzna konserwacja pompki. W pompie powietrza nie ma elementów, które mógłby naprawić użytkownik. Gdy pompa, wąż, dysze i wtyczki nie są używane, należy je schować do kartonu/opakowania i przechowywać w pomieszczeniach.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/à an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1446, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ