



msi

VERSA 300 SERIES
WIRELESS
GAMING MOUSE
QUICK START GUIDE




MODEL
MS-8ZBC / MS-8ZBD / MS-8ZBH

INDEX

| | |
|--------------------------|----|
| 01 English..... | 2 |
| 02 繁體中文..... | 5 |
| 03 中文简体..... | 8 |
| 04 日本語..... | 11 |
| 05 한국어..... | 14 |
| 06 Bahasa Indonesia..... | 17 |
| 07 Tiếng Việt..... | 20 |
| 08 Français..... | 23 |
| 09 Español..... | 26 |
| 10 Türkçe..... | 29 |
| 11 Polski..... | 32 |
| 12 Italiano..... | 35 |
| 13 Português..... | 38 |
| 14 Nederlands..... | 41 |
| 15 Deutsch..... | 44 |
| 16 Русский..... | 47 |
| 17 български..... | 50 |
| 18 Dansk..... | 53 |
| 19 Suomi..... | 56 |
| 20 Magyar..... | 59 |
| 21 Norsk..... | 62 |
| 22 Română..... | 65 |
| 23 Slovenčina..... | 68 |
| 24 Svenska..... | 72 |
| 25 Čeština..... | 75 |
| 26 Українська..... | 78 |
| 27 Ελληνικά..... | 81 |

01 English

Product Overview



1. Left Button
2. Right Button
3. Scroll Wheel
4. Side Button 1
(Default Setting: Next Page)
5. Side Button 2
(Default Setting: Previous Page)
6. MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
MSI Diamond Patterned Anti-Slip Grip
(VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. Shield RGB LED
8. DPI Switch
9. Wireless USB Dongle
10. USB Charging Cable
11. PTFE Mouse Feet
12. Bluetooth / 2.4 GHz / Off Switch
13. USB Dongle Storage
14. Optical Sensor
15. DPI Indicator

RGB LED Hotkey Control

The RGB LED can be controlled via MSI Center software (VERSA 300 ELITE WIRELESS Only) or via the following hotkey controls.

| Key Combination | Effect |
|---------------------|--------------------------------|
| DPI + Right Button | Cycle brightness levels |
| DPI + Scroll Button | Cycle predefined effects |
| DPI + Side Button 1 | Cycle effect speed levels |
| DPI + Side Button 2 | Cycle color / effect direction |

2.4 GHz Wireless & Bluetooth Pairing

The mouse will automatically connect with the included USB dongle via 2.4 GHz wireless.

First, press and hold the DPI Switch, then press and hold the Left button for 5 seconds to enter pairing mode until Shield RGB LED flashes: Bluetooth pairing (Blue) / 2.4 GHz pairing (White).

- **2.4 GHz Wireless:** Plug the Wireless USB Dongle to pair within the first 30 seconds.
- **Bluetooth:** Activate Bluetooth on your device and select from the list of devices found.

DPI Cycle Presets

Press the DPI Switch to cycle through the DPI presets, indicated by the DPI Indicator changing color to show the DPI level.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-----------|
| DPI Preset | LED Color |
| 400 | Blue |
| 800 | Magenta |
| 1600 (default) | Red |
| 3200 | Yellow |
| 6400 | Green |
| *Maximum DPI: 26,000 (via MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|-----------|
| DPI Preset | LED Color |
| 400 | Blue |
| 800 | Magenta |
| 1600 (default) | Red |
| 2400 | Orange |
| 3200 | Yellow |
| 4000 | Purple |
| 6400 | Green |
| 8000 | White |

RGB LED Battery Indicator

After starting, the Shield RGB LED will display a color to indicate the battery charge state.


| Connected with USB Cable | LED Color / Effect |
|--------------------------|--------------------|
| Fully charged | Green (Steady) |
| 90% to 100% (charging) | Green (Steady) |
| 70% to 89% (charging) | Green (Breathing) |
| 30% to 69% (charging) | Yellow (Breathing) |
| 0% to 29% (charging) | Red (Breathing) |

| Powered on wirelessly | LED Color / Effect |
|-----------------------|--------------------|
| 100% to 70% | Green (Steady) |
| 69% to 30% | Yellow (Steady) |
| 29% to 0% | Red (Blinking) |
| | |
| | |

※ For more information, please visit MSI official website.

02 繁體中文

外觀檢視



1. 左鍵
2. 右鍵
3. 滾輪
4. 側鍵 1 (預設：下一頁)
5. 側鍵 2 (預設：上一頁)
6. MSI Diamond LightGrip 防滑側握
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
7. 龍盾 RGB LED
8. DPI 切換鍵
9. 無線 USB 接收器
10. USB 充電線
11. 鐵氣龍滑鼠腳墊
12. 藍牙 / 2.4GHz / 開機開關
13. USB 接收器存儲位置
14. 光學感測器
15. DPI 指示燈

RGB LED 快速鍵控制

RGB LED 可通過 MSI Center 軟體 (僅限 VERSA 300 ELITE WIRELESS) 或以下快速鍵控制。

| 快速鍵組合 | 功能 |
|----------------|-------------|
| DPI 切換鍵 + 右鍵 | 迴圈亮度 |
| DPI 切換鍵 + 滾輪 | 迴圈預設燈效 |
| DPI 切換鍵 + 側鍵 1 | 迴圈燈效速度 |
| DPI 切換鍵 + 側鍵 2 | 迴圈顏色 / 燈效方向 |

2.4GHz 無線和藍牙配對

滑鼠將自動通過隨附的USB接收器以2.4GHz無線連接。

首先按住DPI切換鍵，再按住左鍵，同時按住5秒已進入配對模式，直到龍盾 RGB LED 閃爍：藍牙配對 (藍色) / 2.4GHz配對 (白色)。

- **2.4GHz 無線**：在前30秒內，插入無線USB接收器以進行配對。
- **藍牙**：在您的設備上啟用藍牙，並從找到的設備清單中選擇。

DPI 迴圈設定

重複按下 DPI 切換鍵，可迴圈切換 DPI 設定，並由 DPI 指示燈改變色彩以指示 DPI 設定。

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|---------|
| DPI 設定值 | LED 顏色 |
| 400 | Blue |
| 800 | Magenta |
| 1600 (預設值) | Red |
| 3200 | Yellow |
| 6400 | Green |
| *Maximum DPI: 26,000 (via MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|---------|
| DPI 設定值 | LED 顏色 |
| 400 | Blue |
| 800 | Magenta |
| 1600 (預設值) | Red |
| 2400 | Orange |
| 3200 | Yellow |
| 4000 | Purple |
| 6400 | Green |
| 8000 | White |

RGB LED 電量指示燈

啟動後，盾牌 RGB LED 會顯示顏色以指示電量狀態


| 連接 USB | LED 顏色 / 燈效 |
|---------------------|---------------|
| Fully charged | Green (恆亮) |
| 90% to 100% (充電中) | Green (恆亮) |
| 70% to 89% (充電中) | Green (呼吸) |
| 30% to 69% (充電中) | Yellow (呼吸) |
| 0% to 29% (充電中) | Red (呼吸) |

| 無線使用中 | LED 顏色 / 燈效 |
|-------------|---------------|
| 100% to 70% | Green (恆亮) |
| 69% to 30% | Yellow (恆亮) |
| 29% to 0% | Red (閃爍) |
| | |
| | |

※如欲獲得更多產品訊息，請至 MSI 官方網站

03 中文简体

产品检视



1. 左键
2. 右键
3. 滚轮
4. 侧键 1 (默认设置: 下一页)
5. 侧键 2 (默认设置: 上一页)
6. MSI Diamond LightGrip 防滑侧握 (VERSA 300 ELITE WIRELESS)
MSI Diamond 钻石纹防滑侧握 (VERSA 300 WIRELESS)
7. 盾牌 RGB LED
8. 切换 DPI
9. 无线 USB Dongle
10. USB 充电线
11. PTFE 鼠标脚垫
12. 蓝牙 / 2.4 GHz / 关闭开关
13. USB 接收器收纳
14. 光学传感器
15. DPI 指示灯

RGB LED 热键控制

RGB LED 可通过 MSI Center 软件 (仅限 VERSA 300 ELITE WIRELESS) 或以下热键控件进行控制。

| 按键组合 | 效果 |
|------------|-------------|
| DPI + 右键 | 循环亮度级别 |
| DPI + 滚动键 | 循环预定义效果 |
| DPI + 侧键 1 | 循环效果速度级别 |
| DPI + 侧键 2 | 循环色彩 / 效果方向 |

2.4 Ghz 无线和蓝牙配对

鼠标将通过 2.4 GHz 无线自动与随附的 USB 接收器连接。

首先, 按住 DPI 开关, 然后再按住左键 5 秒进入配对模式, 直到盾牌 RGB LED 闪烁: 蓝牙配对 (蓝色) / 2.4 GHz 配对 (白色)。

- **2.4 Ghz 无线**: 在前 30 秒内插入无线 USB 接收器 进行配对。
- **蓝牙**: 在您的设备上激活蓝牙并从找到的设备列表中选择。

DPI 循环预设

按下 DPI 开关循环通过 DPI 预设, 由 DPI 指示灯改变色彩以显示 DPI 级别。

| VERSA 300 ELITE 无线* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|--------|
| DPI 预设 | LED 色彩 |
| 400 | 蓝色 |
| 800 | 洋红色 |
| 1600 (默认) | 红色 |
| 3200 | 黄色 |
| 6400 | 绿色 |
| *最大 DPI: 26,000 (通过 MSI Center) | |

| VERSA 300 无线 | |
|--------------|--------|
| DPI 预设 | LED 色彩 |
| 400 | 蓝色 |
| 800 | 洋红色 |
| 1600 (默认) | 红色 |
| 2400 | 橙色 |
| 3200 | 黄色 |
| 4000 | 紫色 |
| 6400 | 绿色 |
| 8000 | 白色 |

RGB LED 电池指示灯

启动后，盾牌 RGB LED 将显示一种颜色以指示电池充电状态。


| 连接 USB 电缆 | LED 色彩 / 效果 |
|-----------------|-------------|
| 已充满电 | 绿色 (稳定) |
| 90% 至 100% (充电) | 绿色 (稳定) |
| 70% 至 89% (充电) | 绿色 (呼吸) |
| 30% 至 69% (充电) | 黄色 (呼吸) |
| 0% 至 29% (充电) | 红色 (呼吸) |

| 无线开机 | LED 色彩 / 效果 |
|------------|-------------|
| 100% 至 70% | 绿色 (稳定) |
| 69% 至 30% | 黄色 (稳定) |
| 29% 至 0% | 红色 (闪烁) |
| | |
| | |

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

04 日本語

製品概要



1. 左ボタン
2. 右ボタン
3. スクロールホイール
4. サイドボタン1 (標準設定:進む)
5. サイドボタン2 (標準設定:戻る)
6. MSI Diamond LightGrip 滑り止めサイドグリップ
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
MSI ダイヤモンドカット滑り止めグリップ (VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. Shield RGB LED
8. DPIスイッチ
9. ワイヤレスUSB dongle
10. USB 充電ケーブル
11. PTFEマウスフィート
12. Bluetooth / 2.4 GHz / オフ スイッチ
13. USB dongle ストレージ
14. オプティカルセンサー
15. DPI インジケーター

RGB LEDホットキーコントロール

RGB LEDは、MSI Centerソフトウェア(VERSA 300 ELITE WIRELESS のみ)または下記のホットキーコントロールで制御できます。

| 組み合わせキー | エフェクト |
|----------------|---------------|
| DPI + 右ボタン | 輝度レベル切替 |
| DPI + スクロールボタン | 設定済みエフェクト切替 |
| DPI + サイドボタン1 | エフェクトスピード切替 |
| DPI + サイドボタン2 | 色 / エフェクト方向切替 |

2.4 GHzワイヤレス & Bluetoothのペアリング

マウスは自動的に付属のUSB dongleに2.4 GHzワイヤレスで接続されます。

DPI切替を押し続けながら、Shield RGB LEDが点滅するまで左ボタンを5秒間押し続けてペアリングモードにします：Bluetoothペアリング(青) / 2.4 GHzペアリング(白)。

- **2.4 GHzワイヤレス:** 最初の30秒以内にワイヤレスUSB dongleを接続し、ペアリングします。
- **Bluetooth:** デバイスのBluetoothを有効にして、検出されたデバイスのリストから選択します。

DPIサイクルプリセット

DPIスイッチを押してDPIプリセットを切り替えます。DPI インジケーターの色がDPIレベルを示します。

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|------|
| DPIプリセット | LED色 |
| 400 | 青 |
| 800 | マゼンダ |
| 1600 (デフォルト) | 赤 |
| 3200 | 黄 |
| 6400 | 緑 |
| *最大DPI: 26,000 (MSI Centerより) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|------|
| DPIプリセット | LED色 |
| 400 | 青 |
| 800 | マゼンダ |
| 1600 (デフォルト) | 赤 |
| 2400 | オレンジ |
| 3200 | 黄 |
| 4000 | 紫 |
| 6400 | 緑 |
| 8000 | 白 |

RGB LEDバッテリーインジケータ


充電が開始されると、Shield RGB LEDはバッテリーの充電状態を示す色を表示します。

| USBケーブル で接続時 | LED色 / エフェクト |
|------------------|-----------------|
| 100%充電 | 緑 (点灯) |
| 90% ~ 100% (充電中) | 緑 (点灯) |
| 70% ~ 89% (充電中) | 緑 (プレス) |
| 30% ~ 69% (充電中) | 黄 (プレス) |
| 0% ~ 29% (充電中) | 赤 (プレス) |

| ワイヤレス充電時 | LED色 / エフェクト |
|------------|-----------------|
| 100% ~ 70% | 緑 (点灯) |
| 69% ~ 30% | 黄 (点灯) |
| 29% ~ 0% | 赤 (点滅) |
| | |
| | |

※ 詳しくはMSI公式Webサイトを確認してください。

05 한국어 제품 개요



- | | |
|--|----------------------------|
| 1. 왼쪽 버튼 | 7. 쉘드 RGB LED |
| 2. 오른쪽 버튼 | 8. DPI 스위치 |
| 3. 스크롤 휠 | 9. 무선 USB 동글 |
| 4. 사이드 버튼 1 (기본 설정: 다음 페이지) | 10. USB 충전 케이블 |
| 5. 사이드 버튼 2 (기본 설정: 이전 페이지) | 11. PTFE 마우스 피트 |
| 6. MSI 다이아몬드 라이트그립 (VERSA 300 ELITE 무선) | 12. 블루투스/ 2.4 GHz / 꺾기 스위치 |
| MSI 다이아몬드 패던 미끄럼 방지 그립 (VERSA 300 무선) | 13. USB 동글 스토리지 |
| (VERSA 300 WIRELESS 8K) | 14. 광학 센서 |
| | 15. DPI 표시등 |

RGB LED 단축키 컨트롤

RGB LED는 MSI Center 소프트웨어 (VERSA 300 ELITE 무선용) 또는 다음 단축키 제어를 통해 제어할 수 있습니다.

| 키 조합 | 영향 |
|---------------|----------------|
| DPI + 오른쪽 버튼 | 밝기 레벨 변경 |
| DPI + 스크롤 버튼 | 사이클 사전정의의 영향 |
| DPI + 좌측 버튼 1 | 사이클 효과 속도 레벨 |
| DPI + 좌측 버튼 2 | 사이클 색상 / 효과 방향 |

2.4 GHz 무선 & 블루투스 페어링

마우스는 2.4GHz 무선을 통해 포함된 USB 동글과 자동으로 연결됩니다.

먼저 DPI 스위치를 길게 누른 다음, 쉼 RGB LED가 깜빡일 때까지 왼쪽 버튼을 5초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 진입하세요. 블루투스 페어링(파란색) / 2.4GHz 페어링(흰색).

- **2.4 GHz 무선:** 무선 USB 동글을 연결한 후 30초 이내에 페어링을 진행해 주세요.
- **블루투스:** 기기에서 블루투스를 활성화하고 검색된 기기 목록에서 선택하세요.

DPI 사이클 프리셋

DPI 스위치를 눌러 DPI 사전 설정을 순환하면 DPI 표시등의 색상이 바뀌어 DPI 레벨을 표시합니다.

| VERSA 300 ELITE 무선* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|---------|
| DPI 프리셋 | LED 색상 |
| 400 | 파란색 |
| 800 | Magenta |
| 1600 (기본) | 레드 |
| 3200 | 노란색 |
| 6400 | 녹색 |
| *최대 DPI: 26,000 (MSI Center통해) | |

| VERSA 300 무선 | |
|--------------|---------|
| DPI 프리셋 | LED 색상 |
| 400 | 파란색 |
| 800 | Magenta |
| 1600 (기본) | 레드 |
| 2400 | 오렌지색 |
| 3200 | 노란색 |
| 4000 | 보라색 |
| 6400 | 녹색 |
| 8000 | 흰색 |

RGB LED 배터리 표시기

시작 후, 실드 RGB LED 에 배터리 충전 상태를 나타내는 색상이 표시됩니다.


| USB 케이블로 연결됨 | LED 색상 / 영향 |
|------------------|---------------|
| 완전 충전됨 | 녹색 (정상 점등) |
| 90% - 100% (충전중) | 녹색 (정상 점등) |
| 70% - 89% (충전중) | 녹색 (천천히 깜빡임) |
| 30% - 69% (충전중) | 노란색 (천천히 깜빡임) |
| 0% - 29% (충전중) | 빨간색 (천천히 깜빡임) |

| 무선으로 전원 짐 | LED 색상 / 영향 |
|------------|--------------|
| 100% - 70% | 녹색 (정상 점등) |
| 69% - 30% | 노란색 (정상 점등) |
| 29% - 0% | 빨간색 (빨리 깜빡임) |
| | |
| | |

※ 자세한 내용은 MSI 공식 홈페이지를 참조하세요.

06 Bahasa Indonesia

Mengenal Produk



1. Tombol Kiri
2. Tombol Kanan
3. Roda Gulir
4. Tombol Samping 1 (Pengaturan Default: Halaman Berikutnya)
5. Tombol Samping 2 (Pengaturan Default: Halaman Sebelumnya)
6. MSI Diamond LightGrip (VERSA 300 ELITE WIRELESS)
MSI Pegangan Anti Selip Pola Diamond (VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. LED RGB Shield
8. Tombol DPI
9. Dongle USB Nirkabel
10. Kabel Pengisian Daya USB
11. Kaki Mouse PTFE
12. Bluetooth / 2,4 GHz/ Sakelar Mati
13. Penyimpanan Dongle USB
14. Sensor Optik
15. Indikator DPI

Kontrol Tombol Cepat LED RGB

LED RGB bisa dikontrol melalui software MSI Center (VERSA 300 ELITE WIRELESS Saja) atau melalui kontrol tombol cepat berikut.

| Kombinasi Tombol | Efek |
|------------------------|---|
| DPI + Tombol Kanan | Tingkat kecerahan siklus |
| DPI + Tombol Gulir | Efek yang sudah ditetapkan untuk siklus |
| DPI + Tombol Samping 1 | Tingkat kecepatan efek siklus |
| DPI + Tombol Samping 2 | Warna siklus/arrah efek |

2,4 GHz Nirkabel & Perpasangan Bluetooth

Mouse akan terhubung secara otomatis dengan dongle USB yang disertakan melalui 2,4 GHz nirkabel.

Pertama, tekan dan tahan Tombol DPI, lalu tekan dan tahan tombol Kiri selama 5 detik untuk masuk ke mode pemasangan hingga LED RGB Shield berkedip: Perpasangan Bluetooth (Biru)

- **2,4 GHz Nirkabel:** Colokkan Dongle USB Nirkabel untuk melakukan perpasangan dalam 30 detik pertama.
- **Bluetooth:** Aktifkan Bluetooth di perangkat Anda dan pilih dari daftar perangkat yang ditemukan.

Praatur Siklus DPI

Tekan Tombol DPI untuk melakukan siklus melalui praatur DPI, yang ditunjukkan oleh Indikator DPI yang berubah warna untuk menampilkan tingkat DPI.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-----------|
| Praatur DPI | Warna LED |
| 400 | Biru |
| 800 | Ungu |
| 1600 (default) | Merah |
| 3200 | Kuning |
| 6400 | Hijau |
| *DPI Maksimum: 26.000 (melalui MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|-----------|
| Praatur DPI | Warna LED |
| 400 | Biru |
| 800 | Ungu |
| 1600 (default) | Merah |
| 2400 | Oranye |
| 3200 | Kuning |
| 4000 | Ungu |
| 6400 | Hijau |
| 8000 | Putih |

Indikator Baterai LED RGB

Setelah dinyalakan, LED RGB Shield akan menampilkan sebuah warna untuk menunjukkan status pengisian daya baterai.


| Terhubung dengan Kabel USB | Warna LED / Efek |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Daya terisi penuh | Hijau (Stabil) |
| 90% hingga 100% (mengisi daya) | Hijau (Stabil) |
| 70% hingga 89% (mengisi daya) | Hijau (Meredup) |
| 30% hingga 69% (mengisi daya) | Kuning (Meredup) |
| 0% hingga 29% (mengisi daya) | Merah (Meredup) |

| Diberi tenaga secara nirkabel | Warna LED / Efek |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 100% hingga 70% | Hijau (Stabil) |
| 69% hingga 30% | Kuning (Stabil) |
| 29% hingga 0% | Merah (Berkedip) |

✘ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web resmi MSI.

07 Tiếng Việt

Tổng quan sản phẩm



1. Nút chuột trái
2. Nút chuột phải
3. Con lăn
4. Nút cạnh bên 1
(Cài đặt mặc định: Trang tiếp theo)
5. Nút cạnh bên 2
(Cài đặt mặc định: Trang trước)
6. MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
Họa tiết kim cương chống trơn trượt
khi cầm MSI
(VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. Đèn LED RGB Shield
8. Chuyển đổi DPI
9. Dongle USB không dây
10. Cáp sạc USB
11. Đế chuột PTFE
12. Bluetooth / 2,4 GHz / Nút tắt nguồn
13. Ngăn đựng dongle USB
14. Cảm biến quang
15. Đèn báo DPI

Điều chỉnh phím tắt đèn LED RGB

Đèn LED RGB có thể được chỉnh thông qua phần mềm MSI Center (chỉ áp dụng cho VERSA 300 ELITE WIRELESS) hoặc bằng phím tắt dưới đây.

| Tổ hợp phím | Hiệu ứng |
|-----------------------|---------------------------------------|
| DPI + Phím chuột phải | Xoay vòng độ sáng |
| DPI + Con lăn | Xoay vòng hiệu ứng được đặt sẵn |
| DPI + Nút cạnh bên 1 | Xoay vòng tốc độ hiệu ứng đèn |
| DPI + Nút cạnh bên 2 | Xoay vòng màu / hướng chuyển hiệu ứng |

Ghép nối không dây 2,4 GHz & Bluetooth

Chuột sẽ tự động kết nối với dongle USB đi kèm qua kết nối không dây 2,4 GHz.

Đầu tiên nhấn và giữ nút chuyển đổi DPI, sau đó nhấn và giữ Nút chuột trái trong 5 giây để vào chế độ ghép nối cho đến khi đèn LED RGB Shield nhấp nháy: Ghép nối Bluetooth (Xanh lam) / ghép nối 2,4 GHz (Trắng).

- **Ghép nối Không dây 2,4 GHz:** Cắm Dongle USB không dây để ghép nối trong 30 giây đầu tiên.
- **Bluetooth:** Bật Bluetooth trên thiết bị của bạn và chọn trong danh sách các thiết bị tìm được.

Chu kỳ DPI cài sẵn

Nhấn nút chuyển đổi DPI để xoay vòng các mức DPI cài sẵn, với đèn Đèn báo DPI đổi màu biểu thị mức DPI.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-------------|
| Mức DPI cài sẵn | Màu đèn LED |
| 400 | Xanh lam |
| 800 | Hồng Tím |
| 1600 (mặc định) | Đỏ |
| 3200 | Vàng |
| 6400 | Xanh lá |
| *Mức DPI tối đa: 26.000 (chỉnh qua MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|-------------|
| Mức DPI cài sẵn | Màu đèn LED |
| 400 | Xanh lam |
| 800 | Hồng Tím |
| 1600 (mặc định) | Đỏ |
| 2400 | Cam |
| 3200 | Vàng |
| 4000 | Tím |
| 6400 | Xanh lá |
| 8000 | Trắng |

Đèn báo pin LED RGB

Khi bật, đèn LED RGB Shield sẽ hiển thị màu cho biết trạng thái sạc pin của chuột.


| Kết nối bằng cáp USB | Màu đèn LED / Hiệu ứng |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sạc đầy | Xanh lá (Sáng tĩnh) |
| 90 đến 100% (Đang sạc) | Xanh lá (Sáng tĩnh) |
| 70 đến 89% (đang sạc) | Xanh lá (Nháy chậm) |
| 30 đến 69% (đang sạc) | Vàng (Nháy chậm) |
| 0 đến 29% (đang sạc) | Đỏ (Nháy chậm) |

| Kết nối không dây | Màu đèn LED / Hiệu ứng |
|--------------------------|-------------------------------|
| 100 đến 70% | Xanh lá (Sáng tĩnh) |
| 69 đến 30% | Vàng (Sáng tĩnh) |
| 29 đến 0% | Đỏ (Nháy nhanh) |

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI.

08 Français

Présentation du produit



- | | |
|---|---|
| 1. Bouton gauche | 7. Logo Dragon LED RGB |
| 2. Bouton droit | 8. Bouton DPI |
| 3. Molette de défilement | 9. Dongle USB sans fil |
| 4. Bouton latéral 1 (Réglage par défaut : Page suivante) | 10. Câble de charge USB |
| 5. Bouton latéral 2 (Réglage par défaut : Page précédente) | 11. Patin en PTFE |
| 6. MSI Diamond LightGrip (VERSA 300 ELITE WIRELESS) MSI Diamond Patterned Anti-Slip Grip (VERSA 300 WIRELESS) (VERSA 300 WIRELESS 8K) | 12. Commutateur Bluetooth / 2,4 GHz / Arrêt |
| | 13. Stockage du dongle USB |
| | 14. Capteur optique |
| | 15. Indicateur DPI |

Contrôle des touches de raccourci LED RGB

La LED RGB peut être contrôlée via le logiciel MSI Center (sur modèle VERSA 300 ELITE WIRELESS uniquement) ou via les raccourcis suivants.

| Combinaisons de touches | Effet |
|---------------------------------|--------------------------------|
| DPI (8) + Bouton droit | Niveaux de luminosité |
| DPI (8) + Molette de défilement | Effets prédéfinis |
| DPI (8) + Bouton latéral 1 | Niveaux de vitesse des effets |
| DPI (8) + Bouton latéral 2 | Couleur / direction de l'effet |

Sans fil 2,4 GHz et appairage Bluetooth

La souris se connecte automatiquement au dongle USB fourni via le réseau sans fil 2,4 GHz.

Appuyez simultanément sur le bouton DPI et le bouton gauche et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes pour passer en mode d'appairage jusqu'à ce que le logo Dragon LED RGB clignote : Appairage Bluetooth (bleu) / Appairage 2,4 GHz (blanc).

- **Sans fil 2,4 GHz** : Branchez le dongle USB sans fil pour appairer dans les 30 premières secondes.
- **Bluetooth** : Activez la connexion Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez votre souris dans la liste des appareils trouvés.

Préréglages du niveau de DPI

Appuyez sur le bouton DPI pour faire défiler les préréglages DPI. Le logo Indicateur DPI changera de couleur pour indiquer le niveau DPI.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-------------|
| Préréglages DPI | Couleur LED |
| 400 | Bleu |
| 800 | Magenta |
| 1600 (défaut) | Rouge |
| 3200 | Jaune |
| 6400 | Vert |
| *DPI maximum : 26.000 (via MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|-------------|
| Préréglages DPI | Couleur LED |
| 400 | Bleu |
| 800 | Magenta |
| 1600 (défaut) | Rouge |
| 2400 | Orange |
| 3200 | Jaune |
| 4000 | Violet |
| 6400 | Vert |
| 8000 | Blanc |

Indicateur LED RGB de batterie

Après la mise sous tension, le logo Dragon LED RGB s'allumera d'une certaine couleur pour indiquer le niveau de charge de la batterie.


| Utilisation en mode filaire | Couleur LED / Effet |
|-----------------------------|---------------------|
| Complètement chargée | Vert (Statique) |
| 90 % à 100 % (charge) | Vert (Statique) |
| 70 % à 89 % (charge) | Vert (Respiration) |
| 30 % à 69 % (charge) | Jaune (Respiration) |
| 0 % à 29 % (charge) | Rouge (Respiration) |

| Utilisation en mode sans fil | Couleur LED / Effet |
|------------------------------|----------------------|
| 100 % à 70 % | Vert (Statique) |
| 69 % à 30 % | Jaune (Statique) |
| 29 % à 0 % | Rouge (Clignotement) |
| | |
| | |

※ Pour plus d'information, veuillez consulter le site officiel MSI.

09 Español

Información general del producto



1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento
4. Botón lateral 1 (configuración por defecto: Página siguiente)
5. Botón lateral 2 (configuración por defecto: Página anterior)
6. MSI Diamond LightGrip (VERSA 300 ELITE WIRELESS)
Empuñadura antideslizante con patrón de diamantes MSI (VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. LED RGB de protección
8. Interruptor DPI
9. Llave inalámbrica USB
10. Cable de carga USB
11. Pies del ratón de PTFE (politetrafluoroetileno)
12. Interruptor Bluetooth / 2,4 GHz / Apagado
13. Almacenamiento en llave USB
14. Sensor óptico
15. Indicador de DPI

Control de tecla de acceso rápido LED RGB

El LED RGB se puede controlar mediante el software MSI Center (solamente VERSA 300 ELITE WIRELESS) o mediante los siguientes controles de tecla de acceso rápido.

| Combinación de teclas | Efecto |
|-------------------------------|--|
| DPI + Botón derecho | Recorrer los diferentes niveles de brillo |
| DPI + Botón de desplazamiento | Recorrer los diferentes efectos predefinidos |
| DPI + Botón lateral 1 | Recorrer los diferentes niveles de velocidad de efecto |
| DPI + Botón lateral 2 | Recorrer las diferentes direcciones de color/efecto |

Emparejamiento inalámbrico y Bluetooth de 2,4 GHz

El ratón se conectará automáticamente con la llave USB incluida a través de una conexión inalámbrica de 2,4 GHz.

Primero, mantenga presionado el interruptor DPI y, a continuación, mantenga presionado el botón izquierdo durante 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento hasta que el LED RGB del módulo de expansión parpadee: Emparejamiento Bluetooth (azul)/Emparejamiento de 2,4 GHz (blanco).

- **Conexión inalámbrica de 2,4 GHz:** Enchufe la llave USB inalámbrica para realizar el emparejamiento en los primeros 30 segundos.
- **Bluetooth:** Active Bluetooth en el dispositivo y realice una selección en la lista de dispositivos encontrados.

Recorrer los valores predefinidos de DPI

Presione el interruptor DPI para recorrer los valores predefinidos de DPI, que se indican mediante el Indicador de DPI, que cambia de color para mostrar el nivel de DPI.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-------------------------|
| Valor predefinido de DPI | Color del indicador LED |
| 400 | Azul |
| 800 | Magenta |
| 1600 (predeterminado) | Red (Rojo) |
| 3200 | Amarillo |
| 6400 | Verde |
| *DPI máximo: 26 000 (a través de MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------------|-------------------------|
| Valor predefinido de DPI | Color del indicador LED |
| 400 | Azul |
| 800 | Magenta |
| 1600 (predeterminado) | Red (Rojo) |
| 2400 | Naranja |
| 3200 | Amarillo |
| 4000 | Púrpura |
| 6400 | Verde |
| 8000 | White (Blanco) |

Indicador de batería de LED RGB

Tras el inicio, el LED RGB de protección mostrará un color para indicar el estado de carga de la batería.


| Conectado con cable USB | Color/efecto de LED |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Carga completa | Verde (permanente) |
| Entre el 90 % y el 100 % (cargando) | Verde (permanente) |
| Entre el 70 % y el 89 % (cargando) | Verde (efecto de respiración) |
| Entre el 30 % y el 69 % (cargando) | Amarillo (efecto de respiración) |
| Entre el 0 % y el 29 % (cargando) | Rojo (efecto de respiración) |

| Encendido inalámbrico | Color/efecto de LED |
|------------------------------|----------------------------|
| Entre el 100 % y el 70 % | Verde (permanente) |
| Entre el 69 % y el 30 % | Amarillo (permanente) |
| Entre el 29 % y el 0 % | Rojo (intermitente) |

※ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI.

10 Türkçe

Ürüne Genel Bakış



1. Sol Düğme
2. Sağ Düğme
3. Kaydırma Tekerleği
4. Yan Düğme 1
(Varsayılan Ayar: Sonraki Sayfa)
5. Yan Düğme 2
(Varsayılan Ayar: Önceki sayfa)
6. MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
MSI Elmas Desenli Kaymaz Tutucu
(VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. Shield RGB LED
8. DPI Anahtarı
9. Kablosuz USB Donanım Anahtarı
10. USB Şarj Kablosu
11. PTFE Mouse Ayağı
12. Bluetooth / 2,4 GHz / Kapatma Düğmesi
13. USB Donanım Kilidi Depolaması
14. Optik Sensör
15. DPI Göstergesi

RGB LED Kısayol Kontrolü

RGB LED MSI Center yazılım (Yalnızca VERSA 300 ELITE WIRELESS) yoluyla ya da aşağıdaki kısayol kontrolleri ile kontrol edilir.

| Tuş Kombinasyonu | Efekt |
|------------------------|----------------------------|
| DPI + Sağ Düşme | Döngü parlaklık seviyeleri |
| DPI + Kaydırma Düğmesi | Döngü ön tanımlı efektler |
| DPI + Yan Düşme 1 | Döngü efekt hız seviyeleri |
| DPI + Yan Düşme 2 | Döngü renk / efekt yönü |

2,4 GHz Kablosuz ve Bluetooth Eşleştirme

Mouse 2,4 GHz kablosuz yoluyla birlikte verilen USB donanım kilidi ile otomatik olarak bağlanacaktır.

İlk önce DPI Anahtarını basılı tutun, sonra eşleştirme moduna girmek için Shield RGB LED yanıp sönene kadar 5 saniye süreyle Sol düğmesini basılı tutun: Bluetooth eşleştirme (Mavi) / 2,4 GHz eşleştirme (Beyaz).

- **2,4 GHz Kablosuz:** İlk 30 saniye içerisinde eşleştirme için Kablosuz USB Donanım Kilidi'ni (9) takın.
- **Bluetooth:** Bluetooth'u cihazınızda etkinleştirin ve bulunan cihazlar listesinden seçim yapın.

DPI Döngüsü Ön Ayarları

DPI seviyesini göstermek için DPI Göstergesi renk değişimi tarafından gösterilen DPI ön ayarlarında geçiş yapmak için DPI Düğmesi'ne basın.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-----------|
| DPI Ön Ayarı | LED Rengi |
| 400 | Mavi |
| 800 | Eflatun |
| 1600 (varsayılan) | Kırmızı |
| 3200 | Sarı |
| 6400 | Yeşil |
| *Maksimum DPI: 26.000 (MSI Center yoluyla) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|-----------|
| DPI Ön Ayarı | LED Rengi |
| 400 | Mavi |
| 800 | Eflatun |
| 1600 (varsayılan) | Kırmızı |
| 2400 | Turuncu |
| 3200 | Sarı |
| 4000 | Mor |
| 6400 | Yeşil |
| 8000 | Beyaz |

RGB LED PİL Göstergesi

Başlattıktan sonra, Shield RGB LED pil şarj durumunu bildirmek için bir renk gösterecektir.


| USB Kablosu ile Bağlandı | LED Rengi / Efekt |
|--------------------------|-------------------|
| Tam Şarjlı | Yeşil (Sabit) |
| %90 ila %100 (şarj) | Yeşil (Sabit) |
| %70 ila %89 (şarj) | Yeşil (Nefes) |
| %30 ila %69 (şarj) | Sarı (Nefes) |
| %0 ila %29 (şarj) | Kırmızı (Nefes) |

| Güç kablosuz olarak açıldı | LED Rengi / Efekt |
|----------------------------|-----------------------|
| %100 ila %70 | Yeşil (Sabit) |
| %69 ila %30 | Sarı (Sabit) |
| %29 ila %0 | Kırmızı (Yanıp Sönme) |
| | |
| | |

※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.

11 Polski

Ogólny opis produktu



- | | |
|---|--|
| 1. Lewy przycisk | 7. Dioda LED RGB tarczy |
| 2. Prawy przycisk | 8. Przełącznik DPI |
| 3. Kółko przewijania | 9. Bezprzewodowy moduł USB |
| 4. Boczny przycisk 1 (ustawienie domyślne: następna strona) | 10. Kabel do ładowania USB |
| 5. Boczny przycisk 2 (ustawienie domyślne: poprzednia strona) | 11. Stopki myszy z PTFE |
| 6. Uchwyt w romby MSI LightGrip (VERSA 300 ELITE WIRELESS) Antypoślizgowy uchwyt w romby MSI (VERSA 300 WIRELESS) (VERSA 300 WIRELESS 8K) | 12. Przełącznik Bluetooth/2,4 GHz/ wyłączenie |
| | 13. Schowek na moduł USB |
| | 14. Czujnik optyczny |
| | 15. Wskaźnik DPI |

Przyciski skrótu do sterowania podświetleniem LED RGB

Podświetleniem LED RGB można sterować w oprogramowaniu MSI Center (tylko w przypadku VERSA 300 ELITE WIRELESS) lub za pomocą poniższych przycisków skrótu.

| Kombinacja przycisków | Efekt |
|-------------------------|--|
| DPI + prawy przycisk | Przełączanie poziomów jasności |
| DPI + kółko przewijania | Przełączanie wstępnie zdefiniowanych efektów |
| DPI + boczny przycisk 1 | Przełączanie poziomów szybkości efektu |
| DPI + boczny przycisk 2 | Przełączanie kolorów/kierunków efektu |

Tryb bezprzewodowy 2,4 GHz i parowanie Bluetooth

Mysz łączy się automatycznie z dołączonym modulem USB w trybie bezprzewodowym 2,4 GHz.

Najpierw naciśnij i przytrzymaj przełącznik DPI, a następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania, aż zaczną migać dioda LED RGB tarczy: parowanie Bluetooth (niebieski)/parowanie 2,4 GHz (biały).

- **Tryb bezprzewodowy 2,4 GHz:** Podłącz bezprzewodowy moduł USB w celu sparowania w ciągu 30 sekund.
- **Bluetooth:** Uaktywnij funkcję Bluetooth urządzenia i wybierz je z listy wykrytych urządzeń.

Przełączanie wstępnych ustawień DPI

Naciśnij przełącznik DPI w celu przełączenia między wstępnymi ustawieniami DPI. Różne kolory Wskaźnik DPI tarczy oznaczają kolejne poziomy DPI.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-----------|
| Wstępne ustawienie DPI | Kolor LED |
| 400 | Niebieski |
| 800 | Magenta |
| 1600 (domyślnie) | Czerwony |
| 3200 | Żółty |
| 6400 | Zielony |
| *Maks. DPI: 26 000 (za pomocą MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|------------------------|--------------|
| Wstępne ustawienie DPI | Kolor LED |
| 400 | Niebieski |
| 800 | Magenta |
| 1600 (domyślnie) | Czerwony |
| 2400 | Pomarańczowy |
| 3200 | Żółty |
| 4000 | Fioletowy |
| 6400 | Zielony |
| 8000 | Biały |

Wskaźnik LED RGB baterii

Po włączeniu myszy kolor diody LED RGB tarczy będzie wskazywał poziom naładowania baterii.


| Połączenie za pomocą kabla USB | Kolor/efekt diody LED |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Pełne naładowanie | Zielony (światło stałe) |
| Od 90% do 100% (ładowanie) | Zielony (światło stałe) |
| Od 70% do 89% (ładowanie) | Zielony (oddychające) |
| Od 30% do 69% (ładowanie) | Żółty (oddychające) |
| Od 0% do 29% (ładowanie) | Czerwony (oddychające) |

| Włączona w trybie bezprzewodowym | Kolor/efekt diody LED |
|---|------------------------------|
| Od 100% do 70% | Zielony (światło stałe) |
| Od 69% do 30% | Żółty (światło stałe) |
| Od 29% do 0% | Czerwony (miga) |

※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI.

12 Italiano

Panoramica del prodotto



1. Tasto Sinistra
2. Tasto Destra
3. Rotella di scorrimento
4. Tasto laterale 1 (impostazione predefinita: Pagina successiva)
5. Tasto laterale 2 (impostazione predefinita: Pagina precedente)
6. MSI Diamond LightGrip (VERSA 300 ELITE WIRELESS) Impugnatura antiscivolo a forma di diamante MSI (VERSA 300 WIRELESS) (VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. LED RGB schermatura
8. DPI switch
9. Dongle USB wireless
10. Cavo di carica USB
11. Piedini del mouse PTFE
12. Interruttore Bluetooth / 2,4 GHz / Off
13. Conservazione del dongle USB
14. Sensore ottico
15. Indicatore DPI

Controllo del tasto di scelta rapida LED RGB

Il LED RGB può essere controllato tramite il software MSI Center (solo VERSA 300 ELITE WIRELESS) o tramite i controlli del tasto di scelta rapida.

| Combinazione di tasti | Effetto |
|----------------------------|--|
| DPI + Tasto Destra | Passare tra i livelli di illuminazione |
| DPI + Tasto di scorrimento | Passare tra gli effetti predefiniti |
| DPI + Tasto laterale 1 | Passare tra i livelli di velocità dell'effetto |
| DPI + Tasto laterale 2 | Passare tra la direzione di colore/effetto |

Associazione wireless e Bluetooth 2,4 GHz

Il mouse si collega automaticamente al dongle USB incluso tramite wireless 2,4 GHz.

Tenere premuti contemporaneamente il DPI Switch e il tasto Sinistra per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione finché il LED RGB schermatura non lampeggia:

Associazione Bluetooth (blu) / associazione 2,4 GHz (bianco).

- **Wireless 2,4 GHz:** Collegare il dongle USB wireless per l'associazione entro i primi 30 secondi.
- **Bluetooth:** Attivare il Bluetooth sul dispositivo e selezionare dall'elenco dei dispositivi rilevati.

Preimpostazioni ciclo DPI

Premere il DPI Switch per passare tra le preimpostazioni DPI, indicate dal Indicatore DPI che cambia colore per mostrare il livello DPI.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|------------|
| Preimpostazione DPI | Colore LED |
| 400 | Blu |
| 800 | Magenta |
| 1600 (predefinito) | Rosso |
| 3200 | Giallo |
| 6400 | Verde |
| *Max. DPI: 26.000 (tramite MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|---------------------|------------|
| Preimpostazione DPI | Colore LED |
| 400 | Blu |
| 800 | Magenta |
| 1600 (predefinito) | Rosso |
| 2400 | Arancione |
| 3200 | Giallo |
| 4000 | Viola |
| 6400 | Verde |
| 8000 | Bianco |

Indicatore batteria LED RGB

Dopo l'avvio, il LED RGB schermatura mostra un colore per indicare lo stato di carica della batteria.


| Collegato con cavo USB | Colore / effetto LED |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Carica completa | Verde (fisso) |
| 90% - 100% (in carica) | Verde (fisso) |
| 70% - 89% (in carica) | Verde (intermittente) |
| 30% - 69% (in carica) | Giallo (intermittente) |
| 0% - 29% (in carica) | Rosso (intermittente) |

| Accensione wireless | Colore / effetto LED |
|----------------------------|-----------------------------|
| 100% - 70% | Verde (fisso) |
| 69% - 30% | Giallo (fisso) |
| 29% - 0% | Rosso (lampeggiante) |

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI.

13 Português

Apresentação do Produto



1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Roda de deslocação
4. Botão lateral 1
(Predefinição: Página seguinte)
5. Botão lateral 2
(Predefinição: Página anterior)
6. MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
MSI Seção antiderrapante com padrão em diamante
(VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. LED RGB do escudo
8. Interruptor de DPI
9. Adaptador sem fios USB
10. Cabo de carregamento USB
11. Pés do rato em PTFE
12. Interruptor de Bluetooth / 2,4 GHz / Desligado
13. Armazenamento do adaptador USB
14. Sensor óptico
15. Indicador de DPI

Botões de atalho de controlo do LED RGB

O LED RGB pode ser controlado através do software MSI Center (apenas VERSA 300 ELITE WIRELESS) ou através dos seguintes botões de atalho.

| Combinação de botões | Efeito |
|-------------------------------------|---|
| DPI + botão direito | Alternar níveis de brilho |
| DPI + botão da roda de deslocamento | Alternar efeitos predefinidos |
| DPI+ botão lateral 1 | Alternar níveis de velocidade do efeito |
| DPI+ botão lateral 2 | Alternar cor/direção do efeito |

Emparelhamento 2,4 GHz sem fios e Bluetooth

O rato liga-se automaticamente ao adaptador USB incluído através de uma ligação sem fios de 2,4 GHz.

Primeiro, mantenha pressionado o interruptor de DPI e, em seguida, mantenha pressionado o botão esquerdo durante 5 segundos para ativar o modo de emparelhamento até que o LED RGB do escudo pisque: Emparelhamento por Bluetooth (Azul) / emparelhamento por 2,4 GHz (Branco).

- **2,4 GHz sem fios:** Ligue o adaptador USB para emparelhar dentro de um período de 30 segundos.
- **Bluetooth:** Ative a função de Bluetooth no seu dispositivo e selecione na lista de dispositivos encontrados.

Alternar níveis de DPI predefinidos

Pressione o interruptor de DPI para alternar entre as predefinições de DPI, indicado pelo Indicador de DPI que muda de cor para mostrar o nível de DPI.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|------------|
| Nível de DPI predefinido | Cor do LED |
| 400 | Azul |
| 800 | Magenta |
| 1600 (predefinição) | Vermelho |
| 3200 | Amarelo |
| 6400 | Verde |
| *Máximo DPI: 26 000 (através do MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|-------------------------|------------|
| Nível de DPIpredefinido | Cor do LED |
| 400 | Azul |
| 800 | Magenta |
| 1600 (predefinição) | Vermelho |
| 2400 | Laranja |
| 3200 | Amarelo |
| 4000 | Roxo |
| 6400 | Verde |
| 8000 | Branco |

Indicador LED RGB da bateria

Depois de ligar o dispositivo, o LED RGB do escudo apresentará uma cor para indicar o estado de carga da bateria.


| Ligado com cabo USB | Cor do LED/efeito |
|----------------------------|---------------------------------|
| Totalmente carregado | Verde (Estático) |
| 90% a 100% (a carregar) | Verde (Estático) |
| 70% a 89% (a carregar) | Verde (Efeito de respiração) |
| 30% a 69% (a carregar) | Amarelo (Efeito de respiração) |
| 0% a 29% (a carregar) | Vermelho (Efeito de respiração) |

| Ligado sem fios | Cor do LED/efeito |
|------------------------|--------------------------|
| 100% a 70% | Verde (Estático) |
| 69% a 30% | Amarelo (Estático) |
| 29% a 0% | Vermelho (Intermitente) |

✘ Para obter mais informações, visite o site oficial da MSI.

14 Nederlands

Productoverzicht



-
- | | |
|---|--|
| 1. Knop Links | 7. Shield RGB-LED |
| 2. Knop Rechts | 8. DPI-schakelaar |
| 3. Scrollwiel | 9. Draadloze USB-dongle |
| 4. Zijknop 1 (standaardinstelling: Volgende pagina) | 10. USB oplaadkabel |
| 5. Zijknop 2 (standaardinstelling: Vorige pagina) | 11. PTFE-muisvoetjes |
| 6. MSI Diamond LightGrip (VERSA 300 ELITE WIRELESS) MSI Antislipgreep met diamantpatroon (VERSA 300 WIRELESS) (VERSA 300 WIRELESS 8K) | 12. Bluetooth / 2,4 GHz / Uit-schakelaar |
| | 13. USB Dongle-opslag |
| | 14. Optische sensor |
| | 15. DPI-indicator |
-

RGB LED-sneltoetsbediening

De RGB-LED kan worden bediend via MSI Center-software (alleen VERSA 300 ELITE WIRELESS) of via de volgende sneltoetsbedieningen.

| Toetsencombinatie | Effect |
|-------------------|--|
| DPI + Knop Rechts | Door helderheidsniveaus lopen |
| DPI + Scroll-knop | Door vooraf gedefinieerde effecten lopen |
| DPI + Zijknop 1 | Door snelheidsniveaus lopen |
| DPI + Zijknop 2 | Door richting kleur/effect lopen |

2,4 GHz Draadloos en via Bluetooth koppelen

De muis wordt automatisch verbonden met de meegeleverde USB-dongle via 2,4 GHz draadloos.

Houd eerst de DPI-schakelaar ingedrukt, houd vervolgens de knop Links 5 seconden ingedrukt om naar de koppelmodus te gaan tot de Shield RGB-LED knippert: Koppelen via Bluetooth (Blauw) / 2,4 GHz koppelen (Wit).

- **2,4 GHz Draadloos:** Sluit de draadloze USB-dongle aan om te koppelen binnen de eerste 30 seconden.
- **Bluetooth:** Activeer Bluetooth op uw apparaat en selecteer uit de lijst met gevonden apparaten.

Door DPI-voorinstellingen lopen

Druk op de DPI-schakelaar om door de DPI-voorinstellingen te lopen, aangegeven door de DPI-indicator die van kleur verandert om het DPI-niveau te tonen.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-----------|
| DPI-voorinstelling | LED-kleur |
| 400 | Blauw |
| 800 | Magenta |
| 1600 (standaard) | Rood |
| 3200 | Geel |
| 6400 | Groen |
| *Maximum DPI: 26.000 (via MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|-----------|
| DPI-voorinstelling | LED-kleur |
| 400 | Blauw |
| 800 | Magenta |
| 1600 (standaard) | Rood |
| 2400 | Oranje |
| 3200 | Geel |
| 4000 | Paars |
| 6400 | Groen |
| 8000 | Wit |

RGB LED-batterij-indicatielampje

Na starten geeft de Shield RGB-LED een kleur weer om de oplaadstatus van de batterij aan te geven.


| Aangesloten met USB-kabel | LED-kleur/effect |
|---------------------------|------------------|
| Volledig opgeladen | Groen (continu) |
| 90% tot 100% (opladen) | Groen (continu) |
| 70% tot 89% (opladen) | Groen (Ademend) |
| 30% tot 69% (opladen) | Geel (Ademend) |
| 0% tot 29% (opladen) | Rood (Ademend) |

| Draadloos ingeschakeld | LED-kleur/effect |
|------------------------|-------------------|
| 100% tot 70% | Groen (continu) |
| 69% tot 30% | Geel (continu) |
| 29% tot 0% | Rood (knipperend) |
| | |
| | |

※ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI.

15 Deutsch

Produktübersicht



1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad
4. Seitentaste 1
(Standardeinstellung: Nächste Seite)
5. Seitentaste 2
(Standardeinstellung: Vorherige Seite)
6. MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
MSI Diamond Patterned Anti-Slip Grip
(VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. Shield RGB LED
8. DPI-Schalter
9. WLAN USB-Dongle
10. USB-Ladekabel
11. PTFE-Mausfüße
12. Bluetooth / 2.4 GHz / Aus-Schalter
13. USB-Dongle Halterung
14. Optischer Sensor
15. DPlanzeige

RGB-LED-Hotkey-Steuerung

Die RGB-LED kann über die MSI Center-Software (nur VERSA 300 ELITE WIRELESS) oder über die folgenden Hotkey-Steuerungen gesteuert werden.

| Tastenkombination | Effekt |
|-----------------------|--|
| DPI + Rechte Taste | Helligkeitsstufen durchlaufen |
| DPI + Scrollrad-Taste | Vordefinierte Effekte durchlaufen |
| DPI + Seitentaste 1 | Effektgeschwindigkeitsstufen durchschalten |
| DPI + Seitentaste 2 | Farbe / Effekt-Richtung durchschalten |

2.4 GHz WLAN- und Bluetooth-Verbindung

Die Maus verbindet sich automatisch mit dem enthaltenen USB-Dongle über 2.4 GHz WLAN.

Drücken und halten Sie zuerst die DPI-Taste und anschließend die linke Taste für 5 Sekunden, um in den Pairing-Modus zu gelangen, bis die Shield-RGB-LED blinkt. Bluetooth-Kopplung (Blau) / 2.4 GHz-Kopplung (Weiß).

- **2.4 GHz WLAN:** Stecken Sie den Wireless-USB-Dongle ein, um innerhalb der ersten 30 Sekunden eine Verbindung herzustellen.
- **Bluetooth:** Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte aus.

DPI-Zyklus-Voreinstellungen

Um zwischen den DPI-Voreinstellungen zu wechseln, drücken Sie den DPI-Schalter. Die DPI-Anzeige zeigt die DPI-Stufe durch einen Farbwechsel an.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-----------|
| DPI- Voreinstellungen | LED-Farbe |
| 400 | Blau |
| 800 | Magenta |
| 1600 (Standard) | Red (Rot) |
| 3200 | Gelb |
| 6400 | Grün |
| *Maximale DPI: 26,000 (über MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------------|-----------|
| DPI- Voreinstellungen | LED-Farbe |
| 400 | Blau |
| 800 | Magenta |
| 1600 (Standard) | Red (Rot) |
| 2400 | Orange |
| 3200 | Gelb |
| 4000 | Lila |
| 6400 | Grün |
| 8000 | Weiß |

RGB-LED-Akkuanzeige

Nach dem Start zeigt die Shield RGB LED eine Farbe an, um den Ladezustand des Akkus anzuzeigen.


| Mit USB-Kabel verbunden | LED-Farbe / Effekt |
|--------------------------------|---------------------------|
| Voll aufgeladen | Grün (Ständig) |
| 90 % bis 100 % (wird geladen) | Grün (Ständig) |
| 70% bis 89% (wird geladen) | Grün (Atmungseffekt) |
| 30% bis 69% (wird geladen) | Gelb (Atmungseffekt) |
| 0% bis 29% (wird geladen) | Rot (Atmungseffekt) |

| Kabellos eingeschaltet | LED-Farbe / Effekt |
|-------------------------------|---------------------------|
| 100% bis 70% | Grün (Ständig) |
| 69% bis 30% | Gelb (Ständig) |
| 29% bis 0% | Rot (Blinkend) |

✗ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

16 Русский

Общие сведения об устройстве



1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесо прокрутки
4. Боковая кнопка 1
(функция по умолчанию: Вперед)
5. Боковая кнопка 2
(функция по умолчанию: Назад)
6. Нескольльзящий захват MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
Нескольльзящий захват MSI с ромбовидным рисунком
(VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. Подсветка логотипа
8. Кнопка DPI
9. Приемник
10. USB-кабель для зарядки
11. Тефлоновые ножки
12. Переключатель Bluetooth / 2.4 GHz / Выкл.
13. Отсек для хранения USB-приемника
14. Оптический сенсор
15. Индикатор DPI

Управление режимами подсветки

Эффектом подсветки можно управлять через программное обеспечение MSI Center (только для VERSA 300 ELITE WIRELESS) или с помощью следующих горячих клавиш.

| Сочетание клавиш | Описание |
|------------------------|---|
| DPI + Правая кнопка | Регулировка яркости эффектов подсветки |
| DPI + Колесо прокрутки | Изменение предустановленных эффектов |
| DPI + Боковая кнопка 1 | Управление скоростью эффектов подсветки |
| DPI + Боковая кнопка 2 | Управление цветами/ направлением эффектов подсветки |

Сопряжение через USB донгл 2.4 GHz и Bluetooth

Мышь автоматически подключается к входящему в комплект USB-приемнику на частоте 2.4 GHz.

Чтобы активировать режим сопряжения, нажмите и удерживайте одновременно переключатель DPI и левую кнопку в течение 5 секунд, пока подсветка логотипа не начнет мигать: Сопряжение через Bluetooth (мигает синим) / сопряжение через USB донгл 2.4 GHz (мигает белым).

- **Беспроводное подключение через USB донгл 2.4 GHz:** Подключите USB-приемник для сопряжения в течение первых 30 секунд.
- **Bluetooth:** Включите Bluetooth на ПК и выберите мышь из списка найденных устройств.

Предустановленные значения DPI

Нажмите на переключатель DPI, чтобы переключиться между предустановленными значениями DPI. Цвет подсветки индикатора DPI изменится, отображая значение DPI.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|---|----------------|
| Предустановленное значение DPI | Цвет подсветки |
| 400 | Синий |
| 800 | Пурпурный |
| 1600 (по умолчанию) | Красный |
| 3200 | Желтый |
| 6400 | Зеленый |
| * Максимальное значение DPI: 26,000 (установлено через MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------------------|----------------|
| Предустановленное значение DPI | Цвет подсветки |
| 400 | Синий |
| 800 | Пурпурный |
| 1600 (по умолчанию) | Красный |
| 2400 | Оранжевый |
| 3200 | Желтый |
| 4000 | Фиолетовый |
| 6400 | Зеленый |
| 8000 | Белый |

Индикатор состояния батареи

После включения подсветка логотипа будет отображать цвет, указывающий на состояние заряда батареи.


| Проводной режим | Цвет/ Эффект подсветки |
|----------------------------|-------------------------------|
| Батарея полностью заряжена | Зеленый (Светится) |
| 90% ~ 100% (Заряжается) | Зеленый (Светится) |
| 70% ~ 89% (Заряжается) | Зеленый («Дыхание») |
| 30% ~ 69% (Заряжается) | Желтый («Дыхание») |
| 0% ~ 29% (Заряжается) | Красный («Дыхание») |

| Беспроводной режим | Цвет/ Эффект подсветки |
|---------------------------|-------------------------------|
| 100% ~ 70% | Зеленый (Светится) |
| 69% ~ 30% | Желтый (Светится) |
| 29% ~ 0% | Красный (Мигает) |

✳ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.

17 български

Общ преглед на продукта



1. Ляв бутон
2. Десен бутон
3. Колелце за превъртане
4. Страничен бутон 1
(настройка по подразбиране:
следваща страница)
5. Страничен бутон 2
(настройка по подразбиране:
предишна страница)
6. MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
7. RGB LED щит
8. DPI бутон
9. Безжичен USB ключ за порт
10. USB кабел за зареждане
11. PTFE крачета за мишка
12. Bluetooth/2,4 GHz/ключу за изключване
13. Съхранение с USB ключ за порт
14. Оптичен сензор
15. DPI Индикатор

Управление на горещи клавиши RGB LED

RGB LED могат да се управляват чрез софтуер MSI Center (само за VERSA 300 ELITE WIRELESS) или чрез следните горещи бутони за управление.

| Клавишна комбинация | Ефект |
|---------------------------|---|
| DPI + десен бутон | Цикъл през нивата на яркост |
| DPI + бутон за превъртане | Цикъл през предварително зададени ефекти |
| DPI + страничен бутон 1 | Цикъл през нива на скорост на ефектите |
| DPI + страничен бутон 2 | Цикъл през посоката на цветовете/ефектите |

2,4 GHz безжично и Bluetooth сдвояване

Мишката автоматично се свързва с включения USB ключ за порт чрез 2,4 GHz безжично сдвояване.

Първо натиснете и задръжте превключвателя DPI, след което натиснете и задръжте левия бутон за 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване до мигане на Shield RGB LED: Bluetooth сдвояване (синьо)/2,4 GHz сдвояване (бяло).

- **2,4 GHz безжично сдвояване:** Включете безжичния USB ключ за порт за сдвояване в рамките на първите 30 секунди.
- **Bluetooth:** Активирайте Bluetooth на Вашето устройство и изберете от списъка с открити устройства.

DPI цикъл с предварително зададени настройки

Натиснете DPI ключа за цикъл през предварително зададени DPI настройки, обозначени от променяния се цвят на RGB LED щита, за да се покаже DPI нивото.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|----------|
| Готова DPI настройка | LED цвят |
| 400 | Синьо |
| 800 | Магента |
| 1600 (по подразбиране) | Червено |
| 3200 | Жълто |
| 6400 | Зелено |
| *Макс. DPI: 26000 (чрез MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|------------------------|----------|
| Готова DPI настройка | LED цвят |
| 400 | Синьо |
| 800 | Магента |
| 1600 (по подразбиране) | Червено |
| 2400 | Оранжево |
| 3200 | Жълто |
| 4000 | Лилаво |
| 6400 | Зелено |
| 8000 | Бяло |

RGB LED индикатор на батерията

След стартиране RGB LED щит ще покаже цвят, за да обозначи състоянието на зареждане на батерията.


| Свързано с USB кабел | LED цвят/ефект |
|-----------------------------|-----------------------|
| Напълно заредено | Зелено (непрекъснато) |
| От 90% до 100% (зарежда се) | Зелено (непрекъснато) |
| От 70% до 89% (зарежда се) | Зелено (пулсиращо) |
| От 30% до 69% (зарежда се) | Жълто (пулсиращо) |
| От 0% до 29% (зарежда се) | Червено (пулсиращо) |

| Захранва се безжично | LED цвят/ефект |
|----------------------|-----------------------|
| От 100% до 70% | Зелено (непрекъснато) |
| От 69% до 30% | Жълто (непрекъснато) |
| От 29% до 0% | Червено (мигащо) |

※ За повече информация, посетете официалния уеб сайт на MSI.

18 Dansk

Produktoversigt



1. Venstre knap
2. Højre knap
3. Rullehjul
4. Sideknap 1
(Standardindstilling: Næste side)
5. Sideknap 2
(Standardindstilling: Forrige side)
6. MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE TRÅDLØS)
MSI Fast greb med diamantmønster
(VERSA 300 TRÅDLØS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. Shield RGB LED-lys
8. DPI-skifteknop
9. Trådløs USB-dongle
10. USB-ladekabel
11. PTFE-musefødder
12. Bluetooth / 2,4 GHz / sluk-knap
13. Plads til opbevaring af USB-dongle
14. Optisk sensor
15. DPI Indicator

Genvejsknap til styring af RGB LED-lyset

RGB LED-lyset kan styres i softwaren MSI Center (gælder kun VERSA 300 ELITE TRÅDLØS) eller med følgende genvejstaster.

| Tastkombination | Effekt |
|------------------|---|
| DPI + Højre knap | Skift mellem lysstyrkerne |
| DPI + Rulleknap | Skift mellem effekterne |
| DPI + Sideknap 1 | Skift mellem hastighederne |
| DPI + Sideknap 2 | Skift mellem farverne/effekternes retning |

2,4 GHz Trådløs & Bluetooth-parring

Musen forbindes automatisk via en 2,4 GHz trådløs forbindelse til den medfølgende USB-dongle.

Hold først DPI-knappen nede, og hold derefter venstre knap nede i 5 sekunder, indtil Shield RGB-lyset blinker, hvorefter enheden er på parringsfunktion: Bluetooth-parring (blå)/2,4 GHz parring (hvid).

- **2,4 GHz Trådløs:** Tilslut den trådløse USB-dongle for at parre enhederne inden for de første 30 sekunder.
- **Bluetooth:** Slå Bluetooth til på din enhed, og vælg enheden på listen over fundne enheder.

Skift mellem DPI-indstillingerne

Tryk på DPI-knappen for at skifte mellem DPI-indstillingerne. DPI-indstillingen vises med farven på DPI Indicator-lyset.

| VERSA 300 ELITE TRÅDLØS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|---|--------------------|
| DPI-indstilling | Farve på LED-lyset |
| 400 | Blå |
| 800 | Magenta |
| 1600 (standard) | Rød |
| 3200 | Gul |
| 6400 | Grøn |
| *Maksimal DPI: 26.000 (via MSI Center) | |

| VERSA 300 TRÅDLØS | |
|-------------------|--------------------|
| DPI-indstilling | Farve på LED-lyset |
| 400 | Blå |
| 800 | Magenta |
| 1600 (standard) | Rød |
| 2400 | Orange |
| 3200 | Gul |
| 4000 | Lilla |
| 6400 | Grøn |
| 8000 | Hvid |

RGB LED-batteriindikator

Når systemet starter, lyser Shield RGB LED lyset i en farve for at vise, hvor meget strøm der er på batteriet.


| Forbundet med USB-kablet | LED-farve/effekt |
|---------------------------------|-------------------------|
| Ladet helt op | Grøn (lyser) |
| 90% til 100% (lades op) | Grøn (lyser) |
| 70% til 89% (lades op) | Grøn (blinker langsomt) |
| 30% til 69% (lades op) | Gul (blinker langsomt) |
| 0% til 29% (lades op) | Rød (blinker langsomt) |

| Tænd trådløst | LED-farve/effekt |
|----------------------|-------------------------|
| 100% til 70% | Grøn (lyser) |
| 69% til 30% | Gul (lyser) |
| 29% til 0% | Rød (blinker) |

※ For yderligere oplysninger bedes du gå på MSI officielle hjemmeside.

19 Suomi

Tuotteen yleiskatsaus



1. Vasen painike
2. Oikea painike
3. Vierityspyörä
4. Sivupainike 1
(Oletusasetus: Seuraava sivu)
5. Sivupainike 2
(Oletusasetus: Edellinen sivu)
6. MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
MSI Diamond Patterned Anti-Slip Grip
(VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. Shield RGB LED
8. DPI-kytkin
9. Langaton USB-Dongle
10. USB-latauskaapeli
11. PTFE-hiirenjalat
12. Bluetooth / 2,4 GHz / Pois päältä -kytkin
13. USB-donglen tallennustila
14. Optinen anturi
15. DPI-ilmaisin

RGB LED-pikanäppäinohjaus

RGB-LEDiä voidaan ohjata MSI Center -ohjelmiston kautta (vain VERSA 300 ELITE WIRELESS) tai seuraavien pikanäppäinten avulla.

| Avainyhdistelmä | Vaikutus |
|-----------------------|----------------------------------|
| DPI + oikea painike | Syklin kirkkaustasot |
| DPI + vierityspainike | Ennalta määritellyt vaikutukset |
| DPI + sivupainike 1 | Syklivaikutuksen nopeustasot |
| DPI + sivupainike 2 | Syklin väri / vaikutuksen suunta |

2,4 GHz Langaton ja Bluetooth-pariliitäntä

Hiiri muodostaa automaattisesti yhteyden mukana toimitettuun USB-dongleen 2,4 GHz:n langattoman yhteyden kautta.

Paina ensin DPI-kytkintä ja pidä se painettuna, paina sitten ja pidä painettuna vasenta painiketta 5 sekunnin ajan, jotta laite siirtyy pariliitostilaan, kunnes Shield RGB LED -valo vilkkuu: Bluetooth-pariliitos (sininen) / 2,4 GHz:n pariliitos (valkoinen).

- **2,4 GHz Langaton:** Liitä langaton USB-dongle pariliitäntään 30 sekunnin kuluessa.
- **Bluetooth:** Aktivoi laitteesi Bluetooth ja valitse löydettyjen laitteiden luettelosta.

DPI-syklin esiasetukset

Paina DPI-kytkintä siirtyäksesi DPI-esiasetusten välillä, mikä näkyy DPI-ilmaisvalon vaihtuvalla värillä, joka osoittaa DPI-tason.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-----------|
| DPI-esiasetus | LED-väri |
| 400 | Sininen |
| 800 | Magenta |
| 1600 (oletus) | Punainen |
| 3200 | Keltainen |
| 6400 | Vihreä |
| *Maksimi DPI: 26 000 (MSI Centerin kautta) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|-----------|
| DPI-esiasetus | LED-väri |
| 400 | Sininen |
| 800 | Magenta |
| 1600 (oletus) | Punainen |
| 2400 | Oranssi |
| 3200 | Keltainen |
| 4000 | Violetti |
| 6400 | Vihreä |
| 8000 | Valkoinen |

RGB LED-pariston merkkivalo

Käynnistyksen jälkeen Shieldin RGB-LED näyttää värin, joka ilmaisee akun varaustilan.


| Liitetty USB-kaapelilla | LED väri / vaikutus |
|--------------------------------|----------------------------|
| Täyteen ladattu | Vihreä (tasainen) |
| 90 - 100 % (lataa) | Vihreä (tasainen) |
| 70 - 89% (lataa) | Vihreä (hengitys) |
| 30 - 69 % (lataa) | Keltainen (hengitys) |
| 0 - 29 % (lataa) | Punainen (hengitys) |

| Käynnistetään langattomasti | LED väri / vaikutus |
|------------------------------------|----------------------------|
| 100 - 70 % | Vihreä (tasainen) |
| 69 - 30 % | Keltainen (tasainen) |
| 29 - 0 % | Punainen (vilkkuu) |

※ Lisätietoja varten vieraile MSI:n virallisella web-sivustolla.

20 Magyar

A készülék áttekintése



1. Bal gomb
2. Jobb gomb
3. Görgetőkerék
4. 1. oldalsó gomb
(Alapértelmezett beállítás: következő oldal)
5. 2. oldalsó gomb
(Alapértelmezett beállítás: előző oldal)
6. MSI MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE VEZETÉKMENTES)
MSI Rombuszmintás csúszásgátló markolat
(VERSA 300 VEZETÉKMENTES)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. RGB LED-es pajzsminta
8. DPI-kapcsoló
9. Vezeték nélküli USB-kulcs
10. USB-töltőkábel
11. PTFE egértalp
12. Bluetooth / 2,4 GHz /
Kikapcsológomb
13. USB-kulcs tárolóhelye
14. Optikai érzékelő
15. DPI jelző

RGB LED gyorsbillentyű vezérlés

Az RGB LED az MSI Center szoftverrel (csak VERSA 300 ELITE VEZETÉKMENTES modell esetén) vagy a következő gyorsbillentyűkkel vezérelhető.

| Billentyűkombináció | Mit csinál |
|-----------------------|---|
| DPI + Jobb gomb | Vált a fényerőszintek között |
| DPI + Görgetés gomb | Vált a megadott effektusok között |
| DPI + 1. oldalsó gomb | Vált az effektus-sebességszintek között |
| DPI + 2. oldalsó gomb | Vált a szín- / effektus-irány között |

2,4 GHz Vezetékmentes és Bluetooth párosítás

Az egér automatikusan csatlakozik a mellékelt USB-kulcshoz 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

Nyomja le és tartsa lenyomva a DPI kapcsolót és a bal gombot 5 másodpercig egyszerre a párosítás módba lépéshez, amíg a RGB LED-es pajzsminta villogni nem kezd: Bluetooth párosítás (kék) / 2,4 GHz-es párosítás (fehér).

- **2,4 GHz-es vezetékmentes:** Csatlakoztassa a vezetékmentes USB-kulcsot a párosításhoz 30 másodpercen belül.
- **Bluetooth:** Aktiválja a Bluetooth funkciót az eszközén, és válasszon a talált eszközök listájából.

DPI-ciklus előbeállítások

Nyomja meg a DPI-kapcsolót a DPI előbeállítások közötti váltáshoz, amit a DPI jelző jelez. Ennek színe a DPI-szintet jelzi.

| VERSA 300 ELITE VEZETÉKMENTES* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-----------|
| DPI előbeállítások | LED színe |
| 400 | Kék |
| 800 | Magenta |
| 1600 (alapértelmezett) | Vörös |
| 3200 | Sárga |
| 6400 | Zöld |
| *Maximális DPI: 26 000 (MSI Center szoftver használatával) | |

| VERSA 300 VEZETÉKMENTES | |
|-------------------------|--------------|
| DPI előbeállítások | LED színe |
| 400 | Kék |
| 800 | Magenta |
| 1600 (alapértelmezett) | Vörös |
| 2400 | Narancssárga |
| 3200 | Sárga |
| 4000 | Bíbor |
| 6400 | Zöld |
| 8000 | Fehér |

RGB LED-es akkumulátortöltöttség jelző

Indítás után a RGB LED-es pajzsminta színnel jelzi az akkumulátor töltöttségének állapotát.


| USB-kábellel csatlakoztatva | LED szín / effektus |
|-----------------------------|------------------------|
| Teljesen feltöltve | Zöld (folyamatos) |
| 90% - 100% (töltés) | Zöld (folyamatos) |
| 70% - 89% (töltés) | Zöld (lassú villogás) |
| 30% - 69% (töltés) | Sárga (lassú villogás) |
| 0% - 29% (töltés) | Piros (lassú villogás) |

| Vezetékmentes használat | LED szín / effektus |
|-------------------------|------------------------|
| 100% - 70% | Zöld (folyamatos) |
| 69% - 30% | Sárga (folyamatos) |
| 29% - 0% | Piros (gyors villogás) |

※ További tudnivalóért látogasson el az MSI hivatalos webhelyére.

21 Norsk

Produktoversikt



1. Venstre knapp
2. Høyre knapp
3. Rullehjul
4. Sideknapp 1
(standardinnstilling: neste side)
5. Sideknapp 2
(standardinnstilling: forrige side)
6. MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
MSI Diamantmønstrer anti-skli grep
(VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. Shield RGB-LED
8. DPI-bryter
9. Trådløs USB-dongle
10. USB-ladekabel
11. PTFE-museføtter
12. Bluetooth / 2,4 GHz / Av-bryter
13. Oppbevaring for USB-dongel
14. Optisk sensor
15. DPI-indikator

RGB LED-hurtigtastkontroll

RGB LED kan styres via programvaren MSI Center (bare VERSA 300 ELITE TRÅDLØS) eller med følgende hurtigtastkontroller.

| Tastekombinasjon | Effekt |
|-------------------|---------------------------------------|
| DPI + Høyre-knapp | Gå gjennom lysstyrkenivåer |
| DPI + Rulleknapp | Gå gjennom forhåndsdefinerte effekter |
| DPI + Sideknapp 1 | Gå gjennom effekthastighetsnivåer |
| DPI + Sideknapp 2 | Gå gjennom farge / effektretning |

2,4 GHz trådløs- og Bluetooth-paring

Musen kobles automatisk til den medfølgende USB-dongelen via 2,4 GHz trådløst.

Først holder du inne DPI-bryteren, så holder du inne venstre knapp i 5 sekunder for å gå inn i paringsmodus til Shield RGB LED blinker: Bluetooth-paring (blå) / 2,4 GHz paring (hvit).

- **2,4 GHz trådløs:** Koble til den trådløse USB-dongelen for å pare i løpet av de første 30 sekundene.
- **Bluetooth:** Aktiver Bluetooth på enheten og velg fra listen over enheter som er funnet.

DPI-syklusforhåndsinnstillinger

Trykk DPI-bryteren for å bla gjennom DPI-forhåndsinnstillinger, indikert ved at DPI-indikator endrer farge for å vise DPI-nivå.

| VERSA 300 ELITE TRÅDLØS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|---|-----------|
| DPI-forhåndsinnstilling | LED-farge |
| 400 | Blå |
| 800 | Magenta |
| 1600 (standard) | Rød |
| 3200 | Gul |
| 6400 | Grønn |
| *Maksimum DPI: 26 000 (via MSI Center) | |

| VERSA 300 TRÅDLØS | |
|-------------------------|-----------|
| DPI-forhåndsinnstilling | LED-farge |
| 400 | Blå |
| 800 | Magenta |
| 1600 (standard) | Rød |
| 2400 | Oransje |
| 3200 | Gul |
| 4000 | Lilla |
| 6400 | Grønn |
| 8000 | Hvit |

RGB LED-batteriindikator

Etter start vil Shield RGB-LED vise en farge for å indikere batteriets ladetilstand.


| Koblet til USB-kabel | LED-farge/-effekt |
|----------------------|-------------------|
| Fulladet | Grønn (stabil) |
| 90 til 100 % (lader) | Grønn (stabil) |
| 70 til 89 % (lader) | Grønn (puster) |
| 30 til 69 % (lader) | Gul (puster) |
| 0 til 29 % (lader) | Rød (puster) |

| Slås på trådløst | LED-farge/-effekt |
|------------------|-------------------|
| 100 til 70 % | Grønn (stabil) |
| 69 til 30 % | Gul (stabil) |
| 29 til 0 % | Rød (blinker) |
| | |
| | |

✘ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

22 Română

Descriere produs



1. Buton stânga
2. Buton dreapta
3. Roată scroll
4. Buton lateral 1
(Setare implicită: Pagina următoare)
5. Buton lateral 2
(Setare implicită: Pagina precedentă)
6. MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
MSI Suprafață prindere contra
alunecării cu model diamant
(VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. LED RGB Shield
8. Comutator DPI
9. Dongle USB fără fir
10. Cablu de încărcare USB
11. Picior mouse PTFE
12. Comutator Bluetooth / 2,4 GHz / Oprit
13. Stocare dongle USB
14. Senzor optic
15. Indicator DPI

Control al tastelor rapide RGB LED

LED-ul RGB poate fi controlat prin intermediul software-ului MSI Center (doar VERSA 300 ELITE WIRELESS) sau prin intermediul următoarelor comenzi rapide.

| Combinăție de taste | Efect |
|---------------------------|--------------------------------------|
| DPI + Butonul din dreapta | Niveluri de luminozitate ciclice |
| DPI + Buton de scroll | Efecte predefinite ciclice |
| DPI + Buton lateral 1 | Nivele de viteză efect ciclic |
| DPI + Buton lateral 2 | Culoare ciclică / direcția efectului |

Asociere wireless 2,4 GHz și Bluetooth

Mouse-ul se va conecta automat cu dongle-ul USB inclus prin intermediul conexiunii fără fir de 2,4 GHz.

Mai întâi, apăsați și țineți apăsat comutatorul DPI, apoi apăsați și țineți apăsat butonul stâng timp de 5 secunde pentru a intra în modul de asociere până când LED-ul RGB Shield clipește: Asociere Bluetooth (albastru) / Asociere 2,4 GHz (alb).

- **2,4 GHz Wireless:** Conectați dongle-ul USB wireless pentru asociere în primele 30 de secunde.
- **Bluetooth:** Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. și selectați din lista de dispozitive găsite.

Presetări pentru ciclul DPI

Apăsați comutatorul DPI pentru a parcurge presetările DPI, indicate prin schimbarea culorii Indicator DPI pentru a indica nivelul DPI.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-------------|
| Prestare DPI | Culoare LED |
| 400 | Albastru |
| 800 | Magenta |
| 1600 (implicit) | Roșu |
| 3200 | Galben |
| 6400 | Verde |
| *DPI Maxim 26 000 (prin MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|-------------|
| Presetare DPI | Culoare LED |
| 400 | Albastru |
| 800 | Magenta |
| 1600 (implicit) | Roșu |
| 2400 | Portocaliu |
| 3200 | Galben |
| 4000 | Mov |
| 6400 | Verde |
| 8000 | Alb |

Indicator de baterie RGB LED

După pornire, LED-ul Shield RGB va afișa o culoare pentru a indica starea de încărcare a bateriei.


| Conectat cu cablu USB | Culoare LED / Efect |
|------------------------|---------------------|
| Complet încărcat | Verde (constant) |
| 90% - 100% (încărcare) | Verde (constant) |
| 70% - 89% (încărcare) | Verde (respirație) |
| 30% - 69% (încărcare) | Galben (respirație) |
| 0% - 29% (încărcare) | Roșu (respirație) |

| Pornit wireless | Culoare LED / Efect |
|-----------------|---------------------|
| 100% - 70% | Verde (constant) |
| 69% - 30% | Galben (constant) |
| 29% - 0% | Roșu (intermitent) |
| | |
| | |

※ Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați site-ul oficial MSI.

23 Slovenčina

Prehľad výrobku



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Ľavé tlačidlo | 7. RGB LED štítu |
| 2. Pravé tlačidlo | 8. Spínač DPI |
| 3. Rolovacie koliesko | 9. Bezdrôtový USB kľúč |
| 4. Bočné tlačidlo 1 (predvolené nastavenie: nasledujúca strana) | 10. Nabitý kábel USB |
| 5. Bočné tlačidlo 2 (predvolené nastavenie: predchádzajúca strana) | 11. Nožičky myši PTFE |
| 6. MSI Diamantové svetelné držadlo (VERSA 300 ELITE WIRELESS) MSI Protišmyková oblasť na uchopenie s diamantovým vzorom (VERSA 300 WIRELESS) (VERSA 300 WIRELESS 8K) | 12. Bluetooth/2,4 GHz/vypínač |
| | 13. Ukladací priestor kľúča USB |
| | 14. Optický snímač |
| | 15. Indikátor DPI |

Ovládanie klávesovej skratky RGB LED

RGB LED je možné ovládať prostredníctvom softvéru MSI Center (len VERSA 300 ELITE WIRELESS) alebo prostredníctvom nasledujúcich ovládacích prvkov klávesových skratiek.

| Kombinácia tlačidiel | Účinok |
|--------------------------|---|
| DPI + pravé tlačidlo | Cyklické prechádzanie úrovňami jasů |
| DPI + rolovacie tlačidlo | Cyklické prechádzanie vopred zadefinovanými efektmi |
| DPI + bočné tlačidlo 1 | Cyklické prechádzanie úrovňami rýchlosti efektov |
| DPI + bočné tlačidlo 2 | Cyklické prechádzanie smerom farieb/efektov |

2,4 GHz bezdrôtové párovanie a párovanie Bluetooth

Myš sa automaticky pripojí s dodaným kľúčom USB prostredníctvom 2,4 GHz bezdrôtového pripojenia.

Najprv stlačte a podržte DPI spínač, potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo na 5 sekúnd, čím sa aktivuje režim párovania, až kým nezačne blikať RGB LED štítu: Párovanie Bluetooth (modrá)/2,4 GHz párovanie (biela).

- **2,4 GHz bezdrôtové pripojenie:** Pripojte bezdrôtový kľúč USB na spárovanie v priebehu prvých 30 sekúnd.
- **Bluetooth:** Aktivujte Bluetooth na vašom zariadení a zvoľte zo zoznamu nájdených zariadení.

Cyklické prechádzanie predvoľbami DPI

Stláčaním spínača DPI môžete cyklicky prechádzať cez predvoľby DPI, ktoré uvádza Indikátor DPI zmenou farby s cieľom zobraziť úroveň DPI.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|---|----------------------|
| Predvoľba DPI | Farba LED indikátora |
| 400 | Modrá |
| 800 | Purpurová |
| 1600 (predvolené nastavenie) | Červená |
| 3200 | Žltá |
| 6400 | Zelená |
| *Maximálne DPI: 26 000 (prostredníctvom MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|------------------------------|----------------------|
| Predvoľba DPI | Farba LED indikátora |
| 400 | Modrá |
| 800 | Purpurová |
| 1600 (predvolené nastavenie) | Červená |
| 2400 | Oranžová |
| 3200 | Žltá |
| 4000 | Fialová |
| 6400 | Zelená |
| 8000 | Biela |

Indikátor batérie RGB LED

Po spustení bude RGB LED štítu zobrazovať farbu na uvedenie stavu nabitia batérie.


| Pripojené pomocou kábla USB | Farba LED indikátora/efekt |
|-----------------------------|----------------------------|
| Úplne nabitá | Zelená (svieti) |
| 90 % až 100 % (nabíjanie) | Zelená (svieti) |
| 70 % až 89 % (nabíjanie) | Zelená (dýchanie) |
| 30 % až 69 % (nabíjanie) | Žltá (dýchanie) |
| 0 % až 29 % (nabíjanie) | Červená (dýchanie) |

| Bezdrôtové zapnutie | Farba LED indikátora/efekt |
|---------------------|----------------------------|
| 100 % až 70 % | Zelená (svieti) |
| 69 % až 30 % | Žltá (svieti) |
| 29 % až 0 % | Červená (bliká) |
| | |
| | |

※ Ďalšie informácie nájdete uvedené na oficiálnej webovej stránke spoločnosti MSI.

24 Svenska

Produktöversikt



1. Vänster knapp
2. Höger knapp
3. Skrollhjul
4. Sidoknapp 1
(Standardinställning: Nästa sida)
5. Sidoknapp 2
(Standardinställning: Föregående sida)
6. MSI Rombmönstrat LightGrip
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
MSI Rombmönstrat halkskyddsgrepp
(VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. Sköld med RGB-indikator
8. DPI-omkopplare
9. Trådlös USB-dongle
10. USB-laddningskabel
11. Musfötter av PTFE
12. Omkopplare för Bluetooth/2,4 GHz/
Avstängning
13. Förvaring för USB-dongle
14. Optisk sensor
15. DPI-indikator

RGB-indikator för kortkommando

RGB-indikatorn styrs via MSI Center-programvara (endast VERSA 300 ELITE WIRELESS) eller via följande kortkommandokontroller.

| Knappkombination | Effekt |
|-------------------|-----------------------------------|
| DPI + Högerknapp | Cirkulera ljusstyrkenivåer |
| DPI + Skrollknapp | Cirkulera fördefinierade effekter |
| DPI + Sidoknapp 1 | Cirkulera effekthastighetsnivåer |
| DPI + Sidoknapp 2 | Cirkulera färg/effektriiktning |

2,4 GHz trådlös och Bluetooth parkoppling

Musen ansluter automatiskt med den medföljande USB-donglen via 2,4 GHz trådlös anslutning.

Håll först DPI-omkopplaren intryckt och håll sedan vänster knapp intryckt i 5 sekunder för att gå in i parkopplingsläget tills Shield RGB-LED blinkar: Bluetooth-parkoppling (blå) / 2,4 GHz-parkoppling (vit).

- **2,4 GHz trådlös:** Anslut den trådlösa USB-donglen för att parkoppla inom de första 30 sekunderna.
- **Bluetooth:** Aktivera Bluetooth på din enhet och välj i listan över upptäckta enheter.

Förinställda cirkulationslägen för DPI

Tryck på DPI-omkopplaren för att cirkulera igenom DPI-förinställningarna, som ange av DPI-indikator som ändrar färg för att visa DPI-nivån.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-------------|
| DPI-förinställning | Lysdiodfärg |
| 400 | Blå |
| 800 | Magenta |
| 1 600 (standard) | Röd |
| 3200 | Gul |
| 6400 | Grön |
| *Maximal DPI: 26 000 (via MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|-------------|
| DPI-förinställning | Lysdiodfärg |
| 400 | Blå |
| 800 | Magenta |
| 1 600 (standard) | Röd |
| 2400 | Orange |
| 3200 | Gul |
| 4000 | Lila |
| 6400 | Grön |
| 8000 | Vit |

Batteriindikator för RGB-indikator


Efter start visar sköldens RGB-indikator en färg för att ange batteriets laddningsstatus.

| Ansluten med USB-kabel | Indikatorfärg/ Effekt | Trådlös anslutning | Indikatorfärg/ Effekt |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Fulladdad | Grön (fast lysande) | 100 % till 70 % | Grön (fast lysande) |
| 90 % till 100 % (laddar) | Grön (fast lysande) | 69 % till 30 % | Gul (fast lysande) |
| 70 % till 89 % (laddar) | Grön (pulserande) | 29 % till 0 % | Röd (blinkande) |
| 30 % till 69 % (laddar) | Gul (pulserande) | | |
| 0 % till 29 % (laddar) | Röd (pulserande) | | |

※ För mer information, besök MSI:s officiella webbplats.

25 Čeština

Popis produktu



1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Posunovací kolečko
4. Boční tlačítko 1
(výchozí nastavení: další stránka)
5. Boční tlačítko 2
(výchozí nastavení: předchozí stránka)
6. MSI Diamond LightGrip
(VERSA 300 ELITE WIRELESS)
MSI protiskluzový grip s diamantovým vzorem
(VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. Shield RGB LED
8. Přepínač DPI
9. Bezdrátový adaptér USB Dongle
10. USB nabíjecí kabel
11. PTFE kluzák myši
12. Přepínač Bluetooth / 2,4 GHz / vyp.
13. USB adaptér s úložištěm
14. Optický snímač
15. Indikátor DPI

Ovládání rychlých kláves RGB LED

RGB LED lze ovládat ze softwaru MSI Center (pouze VERSA 300 ELITE WIRELESS) nebo následujícími rychlými klávesami.

| Kombinace kláves | Efekt |
|--------------------------|------------------------------------|
| DPI + pravé tlačítko | Procházení úrovní jasu |
| DPI + posouvací tlačítko | Procházení předdefinovaných efektů |
| DPI + boční tlačítko 1 | Procházení úrovní rychlostí efektu |
| DPI + boční tlačítko 2 | Procházení barev / směrů efektu |

2,4 GHz bezdrátové připojení a párování Bluetooth

Tato myš se automaticky připojuje s přiloženým adaptérem USB dongle prostřednictvím bezdrátového připojení 2,4 GHz.

Nejprve stiskněte a podržte přepínač DPI a poté stiskněte a podržte levé tlačítko po dobu 5 sekund, abyste přešli do režimu párování, dokud nezačne blikat kontrolka RGB LED Shield: Párování Bluetooth (modrá) / párování 2,4 GHz (bílá).

- **2,4 GHz bezdrátové připojení:** Připojte bezdrátový adaptér USB dongle pro spárování během prvních 30 sekund.
- **Bluetooth:** Aktivujte Bluetooth ve vašem zařízení a vyberte ze seznamu nalezených zařízení.

Procházení předvoleb DPI

Stisknutím přepínače DPI procházejte předvolby DPI, které jsou signalizovány změnou barev Indikátor DPI podle odpovídající úrovně DPI.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|----------------------|
| Předvolba DPI | Barva indikátoru LED |
| 400 | Modrá |
| 800 | Purpurová |
| 1600 (výchozí) | Červená |
| 3200 | Žlutá |
| 6400 | Zelená |
| *Maximální DPI: 26.000 (přes MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|----------------------|
| Předvolba DPI | Barva indikátoru LED |
| 400 | Modrá |
| 800 | Purpurová |
| 1600 (výchozí) | Červená |
| 2400 | Oranžová |
| 3200 | Žlutá |
| 4000 | Fialová |
| 6400 | Zelená |
| 8000 | Bílá |

Kontrolka baterie RGB LED

Po spuštění zobrazí Shield RGB LED barvu, která odpovídá stavu nabití baterie.


| Připojeno kabelem USB | Barva LED / efekt |
|--------------------------|-------------------|
| Plně nabitó | Zelená (svítí) |
| 90 % až 100 % (nabíjení) | Zelená (svítí) |
| 70 % až 89 % (nabíjení) | Zelená (pulzuje) |
| 30 % až 69 % (nabíjení) | Žlutá (pulzuje) |
| 0 % až 29 % (nabíjení) | Červená (pulzuje) |

| Bezdrátové napájení | Barva LED / efekt |
|---------------------|-------------------|
| 100 % až 70 % | Zelená (svítí) |
| 69 % až 30 % | Žlutá (svítí) |
| 29 % až 0 % | Červená (bliká) |
| | |
| | |

※ Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách MSI.

26 Українська

Знайомство з виробом



- | | |
|--|--|
| 1. Ліва кнопка | 7. RGB LED герба |
| 2. Права кнопка | 8. Перемикач DPI |
| 3. Коліщатко прокручування | 9. Бездротовий ключ USB |
| 4. Бічна кнопка 1 (За замовчуванням: Наступна сторінка) | 10. Зарядний кабель USB |
| 5. Бічна кнопка 2 (За замовчуванням: Попередня сторінка) | 11. Ніжки миші PTFE |
| 6. MSI Diamond LightGrip (VERSA 300 ELITE БЕЗДРОТОВА) MSI ромбовидний рельєф проти ковзання (VERSA 300 БЕЗДРОТОВА) (VERSA 300 WIRELESS 8K) | 12. Перемикач Bluetooth / 2,4 GHz / Вимк. |
| | 13. Місце для зберігання ключа USB |
| | 14. Оптичний датчик |
| | 15. Індикатор DPI |

Контроль RGB LED «гарячими клавішами»

Світлодіодом RGB можна керувати програмним забезпеченням MSI Center (тільки для VERSA 300 ELITE БЕЗДРОТОВА) або нижчеподаними «гарячими клавішами».

| Комбінація клавіш | Ефект |
|----------------------------|---|
| DPI + Права кнопка | Прохід по колу по рівнях яскравості |
| DPI + Кнопка прокручування | Прохід по колу по попередньо встановлених ефектах |
| DPI + Бічна кнопка 1 | Прохід по колу по швидкостях ефектів |
| DPI + Бічна кнопка 2 | Прохід по колу по кольорам/напрямам ефекту |

2,4 GHz Бездротове і Bluetooth поєднання в пару

По бездротовому зв'язку 2,4 GHz миша автоматично підключиться до ключа USB з комплекту.

Спочатку натисніть і утримуйте перемикач DPI, потім натисніть і утримуйте Ліву кнопку 5 секунд, щоб увійти в режим поєднання в пару, доки не почне мерехтяти RGB LED Shield. Поєднання в пару по Bluetooth (синій) / 2,4 ГГц (білий).

- **Бездротове 2,4 GHz:** Підключіть бездротовий ключ USB для поєднання в пару протягом перших 30 секунд.
- **Технологія Bluetooth:** Активуйте Bluetooth на своєму пристрої та виберіть зі списку визначених пристроїв.

Попередні налаштування циклів DPI

Натискайте на перемикач DPI, аби проходити по колу по попередніх налаштуваннях DPI, на що указуватиме зміна кольору Індикатор DPI, позначаючи рівень DPI.

| VERSA 300 ELITE БЕЗДРОТОВА* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|------------|
| Попереднє налаштування DPI | Колір LED |
| 400 | Блакитний |
| 800 | Пурпуровий |
| 1600 (за амовчуванням) | Червоний |
| 3200 | Жовтий |
| 6400 | Зелений |
| *Максимум DPI: 26000 (через MSI Center) | |

| VERSA 300 БЕЗДРОТОВА | |
|----------------------------|--------------|
| Попереднє налаштування DPI | Колір LED |
| 400 | Блакитний |
| 800 | Пурпуровий |
| 1600 (за амовчуванням) | Червоний |
| 2400 | Помаранчевий |
| 3200 | Жовтий |
| 4000 | Фіолетовий |
| 6400 | Зелений |
| 8000 | Білий |

RGB LED-індикатор акумулятора

Після запуску, RGB LED герба покаже колір, який позначає ступінь зарядження акумулятора.


| Підключено кабелем USB | Колір/ефект LED |
|-------------------------------|------------------------|
| Повністю заряджено | Зелений (стабільно) |
| від 90% до 100% (зарядження) | Зелений (стабільно) |
| від 70% до 89% (зарядження) | Зелений (пульсація) |
| від 30% до 69% (зарядження) | Жовтий (пульсація) |
| від 0% до 29% (зарядження) | Червоний (пульсація) |

| Отримує живлення по бездротовому зв'язку | Колір/ефект LED |
|---|------------------------|
| від 100% до 70% | Зелений (стабільно) |
| від 69% до 30% | Жовтий (стабільно) |
| від 29% до 0% | Червоний (мерехтить) |

※ Більше інформації про обслуговування подано на офіційному веб-сайті MSI.

27 Ελληνικά

Επισκόπηση προϊόντος



1. Αριστερό κουμπι
2. Δεξι κουμπι
3. Τροχός κύλισης
4. Πλευρικό κουμπι 1
(Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Επόμενη σελίδα)
5. Πλευρικό κουμπι 2
(Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Προηγούμενη σελίδα)
6. Αδαμαντοειδής φωτιζόμενη λαβή MSI (VERSA 300 ELITE WIRELESS)
Αδαμαντοειδής αντιολισθητική λαβή MSI (VERSA 300 WIRELESS)
(VERSA 300 WIRELESS 8K)
7. Θωράκιση RGB LED
8. Διακόπτης DPI
9. Ασύρματο USB Dongle
10. Καλώδιο φόρτισης USB
11. Στηρίγματα ποντικιού PTFE
12. Bluetooth / S2,4 GHz / Διακόπτης απενεργοποίησης
13. Αποθήκευση Dongle USB
14. Οπτικός αισθητήρας
15. Ένδειξη DPI

Έλεγχος πλήκτρου συντόμευσης RGB LED

Η λυχνία RGB LED μπορεί να ελεγχθεί μέσω του λογισμικού MSI Center (μόνο VERSA 300 ELITE WIRELESS) ή μέσω των ακόλουθων πλήκτρων συντόμευσης.

| Συνδυασμός πλήκτρων | Εφέ |
|-------------------------|-----------------------------------|
| DPI + Δεξί κουμπί | Κύκλος επιπέδων φωτεινότητας |
| DPI + Κουμπί κύλισης | Κύκλος προκαθορισμένων εφέ |
| DPI + Πλευρικό κουμπί 1 | Κύκλος επιπέδων ταχύτητας εφέ |
| DPI + Πλευρικό κουμπί 2 | Κύκλος χρώματος / κατεύθυνσης εφέ |

2,4 GHz Ασύρματη σύζευξη & σύζευξη Bluetooth

Το ποντίκι συνδέεται αυτόματα με το παρεχόμενο dongle USB μέσω ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz.

Πρώτα, πατήστε παρατεταμένα τον Διακόπτη DPI και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το αριστερό κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED Shield RGB: Σύζευξη Bluetooth (Μπλε) / Σύζευξη 2,4 Ghz (Λευκό).

- **2,4 GHz Ασύρματη:** Συνδέστε το ασύρματο Dongle USB για σύζευξη εντός των πρώτων 30 δευτερολέπτων.
- **Bluetooth:** Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και επιλέξτε από τη λίστα των συσκευών που βρέθηκαν.

Προεπιλογές κύκλου DPI

Πατήστε τον διακόπτη DPI για να μετακινηθείτε στις προεπιλογές DPI που υποδεικνύονται από τη λυχνία Ένδειξη DPI που αλλάζει χρώμα για να υποδείξει το επίπεδο DPI.

| VERSA 300 ELITE WIRELESS* VERSA 300 WIRELESS 8K | |
|--|-----------|
| Προεπιλογή DPI | Χρώμα LED |
| 400 | Μπλε |
| 800 | Ματζέντα |
| 1600 (προεπιλογή) | Κόκκινο |
| 3200 | Κίτρινο |
| 6400 | Πράσινο |
| *Μέγιστο DPI: 26.000 (μέσω MSI Center) | |

| VERSA 300 WIRELESS | |
|--------------------|-----------|
| Προεπιλογή DPI | Χρώμα LED |
| 400 | Μπλε |
| 800 | Ματζέντα |
| 1600 (προεπιλογή) | Κόκκινο |
| 2400 | Πορτοκαλί |
| 3200 | Κίτρινο |
| 4000 | Μοβ |
| 6400 | Πράσινο |
| 8000 | Λευκό |

Ένδειξη μπαταρίας RGB LED

Μετά την εκκίνηση, η λυχνία LED Shield RGB εμφανίζει ένα χρώμα για να υποδείξει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

| Σύνδεση με καλώδιο USB | Χρώμα / Εφέ LED |
|------------------------|---------------------|
| Πλήρως φορτισμένη | Πράσινο (Σταθερό) |
| 90% με 100% (φόρτιση) | Πράσινο (Σταθερό) |
| 70% με 89% (φόρτιση) | Πράσινο (Παλλόμενο) |
| 30% με 69% (φόρτιση) | Κίτρινο (Παλλόμενο) |
| 0% με 29% (φόρτιση) | Κόκκινο (Παλλόμενο) |

| Ασύρματη ενεργοποίηση | Χρώμα / Εφέ LED |
|-----------------------|-----------------------|
| 100% με 70% | Πράσινο (Σταθερό) |
| 69% με 30% | Κίτρινο (Σταθερό) |
| 29% με 0% | Κόκκινο (Αναβοσβήνει) |

※Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της MSI.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulations.

Services web address: www.msi.com

RF Exposure Statements

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

VERSA 300 ELITE
WIRELESS



I4L-MS-8ZBC
I4L-GM31WD

VERSA 300
WIRELESS



I4L-MS-8ZBD
I4L-WD03

VERSA 300
WIRELESS 8K



I4L-MS-8ZBH
I4L-WD06

CE RED Compliance Statement

EU Simplified Declaration of Conformity

Hereby, msi Inc. declares that the radio equipment type MS-8ZBC / MS-8ZBD/ MS-8ZBH is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.msi.com>



UKCA Compliance Statement

UKCA Simplified Declaration of Conformity

Hereby, msi Inc. declares that the radio equipment type MS-8ZBC / MS-8ZBD/ MS-8ZBH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK Declaration of Conformity may be found at the following internet address:

<https://www.msi.com>



ISED Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Exposure

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'équipement a été évalué comme satisfaisant aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portatives.

VERSA 300 ELITE
WIRELESS



IC: 3715A-8ZBC
IC: 3715A-GM31WD

VERSA 300
WIRELESS



IC: 3715A-8ZBD
IC: 3715A-WD03

VERSA 300
WIRELESS 8K



IC: 3715A-8ZBH
IC: 3715A-WD06

CAN ICES(B)/NMB(B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Caution

1. Replacement of battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
2. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
3. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
4. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
5. High or low extreme temperatures that a BATTERY can be subjected to during use, storage or transportation; and
6. Low air pressure at high altitude.

Mise en garde

1. Remplacement de la batterie par un type incorrect pouvant contourner une protection (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium) ;
2. Élimination d'une batterie par incinération ou dans un four chaud, ou écrasement ou découpe mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion ;
3. Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée, pouvant entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
4. Exposer une batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse, pouvant entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
5. Les températures extrêmes élevées ou basses auxquelles une BATTERIE peut être soumise pendant son utilisation, son stockage ou son transport ;
6. low air pressure at high altitude.

CMIIT ID 标示于产品上



安全说明：

- 请在温度为0°C (32°F)至40°C(104°F)之间的环境中使用本产品。
- 请依照产品上的电源功率贴纸说明使用正确的电源变压器，如果使用错误规格的电源变压器有可能会造成内部零件的损坏。
- 请勿将产品放置于不平坦或不稳定的表面,若产品的机壳段损，请联络维修服务人员。
- 请勿在产品上放置其他物品,请勿将任何物品塞入产品内，以避免引起组件短路或电路损毁。
- 请保持机器在干燥的环境下使用、雨水、湿气、液体等含有矿物质将会腐蚀电子线路，请勿在雷电天气下使用数据机。
- 请勿堵塞产品的通风孔，以避免因散热不良而导致系统过热。
- 请勿使用破损的电源线,附件或其他周边产品。
- 如果电源已毁损，请不要尝试自行修复，请将其交给专业技术服务人员或经销商来处理。
- 为了防止电击风险，在搬动主机之前，请先将电源线插头暂时从电源插座上拔除。

电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

声明：

本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的通用微功率设备F类设备要求，使用频率:2400-2483.5MHz;发射功率限值：10mW(e.i.r.p)，频率容限：75kHz。

(一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，天线类型为PCB板载天线，设备开机后通过拨动开关选择，进入微功率模式；若要退出微功率模式，则相应通过拨动开关操作，进入其它模式。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的于扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害于扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

(八) 微功率设备使用时温度（摄氏度:0°C~+40°C）和电压（DC 5V）的环境条件。

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

VERSA 300 ELITE
WIRELESS



CCA424LPB720T5
CCA422LP3430T1

VERSA 300
WIRELESS



CCA424LPA320T0
CCA424LPA310T7

VERSA 300
WIRELESS 8K



CCA425LP2090T0
CCA425LP2100T0

BSMI 電池警語

1. 置換可能影響安全防護的錯誤形式的電池(例: 在某些鋰電池類型的情形下);
2. 電池丟入火焰或烤箱中, 或將電池作可能導致爆炸的機械擠壓或切割;
3. 電池至於可能導致爆炸或可燃性異體或氣體洩漏的高溫環境中; 且
4. 電池承受可能導致爆炸或可燃性異體或氣體洩漏的極度低氣壓。

日本 VCCI CLASS B 宣言

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B本製品は、EMC準拠の周辺機器およびシステムコンポーネント間にシールドケーブル(イーサネットワークケーブル)が使用されている状況で、EMCへの準拠が実証されています。ラジオ、テレビ、およびその他の電子機器への干渉が発生する可能性を低減するため、EMC準拠の周辺機器およびシステムコンポーネント間にシールドケーブルを使用することが重要です。

重要：MSIの許諾を得ることなく本製品に変更または改変を加えると、電磁両立性(EMC)および無線に準拠しなくなり、製品を操作するための許諾が取り消されるおそれがあります。

VERSA 300 ELITE
WIRELESS



㊞ 201-240585
㊞ 201-220242

VERSA 300
WIRELESS



㊞ 201-240501
㊞ 201-240502

VERSA 300
WIRELESS 8K



㊞ 201-250608
㊞ 201-250609

KCC 인증



상호 : (주) 엠에스아이코리아
제품명 : 특정소출력 무선기기
(무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명 : MS-8ZBC
제조년월 : 2024년
제조사 및 제조국가 : MSI / 중국
R-R-MSI-MS-8ZBC

상호 : (주) 엠에스아이코리아
제품명 : 리시버 (Receiver)
모델명 : GM31WD
제조년월 : 2024년
제조사 및 제조국가 : MSI / 중국
R-R-MSI-GM31WD



상호 : (주) 엠에스아이코리아
제품명 : 특정소출력 무선기기
(무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명 : MS-8ZBD
제조년월 : 2024년
제조사 및 제조국가 : MSI / 중국
R-R-MSI-MS-8ZBD

상호 : (주) 엠에스아이코리아
제품명 : USB Wireless Dongle
모델명 : WD03
제조년월 : 2024년
제조사 및 제조국가 : MSI / 중국
R-R-MSI-WD03



상호 : (주) 엠에스아이코리아
제품명 : 특정소출력 무선기기
(무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명 : MS-8ZBH
제조년월 : 2024년
제조사 및 제조국가 : MSI / 중국
R-R-MSI-MS-8ZBH

상호 : (주) 엠에스아이코리아
제품명 : USB Wireless Dongle
모델명 : WD06
제조년월 : 2024년
제조사 및 제조국가 : MSI / 중국
R-R-MSI-WD06

Specifications

VERSA 300 ELITE WIRELESS

Model: MS-8ZBC (Mouse) / GM31WD (Wireless USB Dongle)

Mouse Input / 輸入: DC 5.0V / 450mA

Wireless USB Dongle Input / 輸入: DC 5.0V / 30mA

Frequency Range: 2.400 – 2.4835GHz

Mouse Output < 0 dBm

Wireless USB Dongle Output < 0 dBm

| | Temperature | Humidity |
|-----------|-------------|----------|
| Operating | 0 ~ 40°C | 10 ~ 95% |
| Storage | -30 ~ 70°C | 10 ~ 95% |

VERSA 300 WIRELESS

Model: MS-8ZBD (Mouse) / WD03 (Wireless USB Dongle)

Mouse Input / 輸入: DC 5.0V / 450mA

Wireless USB Dongle Input / 輸入: DC 5.0V / 50mA

Frequency Range: 2.400 – 2.4835GHz

Mouse Output < 0 dBm

Wireless USB Dongle Output < 0 dBm

| | Temperature | Humidity |
|-----------|-------------|----------|
| Operating | 0 ~ 40°C | 10 ~ 95% |
| Storage | -30 ~ 70°C | 10 ~ 95% |

VERSA 300 WIRELESS 8K

Model: MS-8ZBH (Mouse) / WD06 (Wireless USB Dongle)

Mouse Input / 輸入: DC 5.0V / 800mA

Wireless USB Dongle Input / 輸入: DC 5.0V / 50mA

Frequency Range: 2.400 – 2.4835GHz

Mouse Output < 0 dBm

Wireless USB Dongle Output < 0 dBm

| | Temperature | Humidity |
|-----------|-------------|----------|
| Operating | 0 ~ 40°C | 10 ~ 95% |
| Storage | -30 ~ 70°C | 10 ~ 95% |

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at msi REACH website at <https://csr.msi.com/global/Product-Chemical-Management>.

Safety & Warning Instructions


Read the safety instructions carefully and thoroughly. All cautions and warnings on the equipment or user's manual should be noted.

- Do not leave the product in an unconditioned environment with a storage temperature above 60°C (140°F) or below 0°C (32°F), which may damage the product.
- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power source complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.

Battery Statement

- Replacement of battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Charging Information



The power delivered by the charger must be between min. 1 Watts required by the radio equipment, and max. 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed

Bangladesh RoHS Statement

This product shipping to Bangladesh comply with RoHS requirements as prescribed in the Hazardous Waste (E-waste) Management Rules, 2021 by Government of Bangladesh.

For more information, please refer: <https://csr.msi.com/global/bangladesh-rohs-statement>

Bangladesh E-waste Management Reminder

Please manage, dismantle, dispose of, or recycle e-waste properly as per the Environmental Protection Rules, 1997 to avoid the harm that may be caused to the environment and ecosystem, public interest and public health.

Material Declaration under India's Plastic Waste Management Rules

INDOMSI COMPUTERS PRIVATE LIMITED

Regn. No.: IM-06-000-06-AAHCI0478A-25

Thickness ≥ 50 microns

India PWM information

<https://csr.msi.com/global/india-pwm-information>

限用物質含有情況標示聲明書

| 設備名稱：無線滑鼠 | | 型號：MS-8ZBC | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|--------------|----------------|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 Pb | 汞 Hg | 鎘 Cd | 六價鉻 Cr(VI) | 多溴聯苯 PBBs | 多溴二苯醚 PBDEs |
| 印刷電路及電子組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接收器及配件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 線材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1：“超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3：“-”係指該項限用物質為排除項目。

产品中有害物质的名称及含有信息表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | BEHP |
| 电路板组件* | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电缆/连接器 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |


注1：○：表示该有害物质在该部件所有均材质中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均材质中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表示其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3：上述表格标注“X”之部件，皆符合达标管理目录限用物质应用例外清单之限值要求。

*电路板组件：包括印刷电路板及其构成的零部件。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志，标志内的数字表示在正常的使用状态下的产品环保使用年限。

限用物質含有情況標示聲明書

| 設備名稱：無線滑鼠 | | 型號：MS-8ZBD | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|--------------|----------------|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 Pb | 汞 Hg | 鎘 Cd | 六價鉻 Cr(VI) | 多溴聯苯 PBBs | 多溴二苯醚 PBDEs |
| 印刷電路及電子組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接收器及配件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 線材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1：“超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3：“-”係指該項限用物質為排除項目。

产品中有害物质的名称及含有信息表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | BEHP |
| 电路板组件* | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电缆/连接器 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |


注1：○：表示该有害物质在该部件所有均材质中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均材质中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表示其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3：上述表格标注“X”之部件，皆符合达标管理目录限用物质应用例外清单之限值要求。

*电路板组件：包括印刷电路板及其构成的零部件。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志，标志内的数字表示在正常的使用状态下的产品环保使用年限。

限用物質含有情況標示聲明書

| 設備名稱：無線滑鼠 | | 型號：MS-8ZBH | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|--------------|----------------|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 Pb | 汞 Hg | 鎘 Cd | 六價鉻 Cr(VI) | 多溴聯苯 PBBs | 多溴二苯醚 PBDEs |
| 印刷電路及電子組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接收器及配件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 線材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1：“超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3：“-”係指該項限用物質為排除項目。

产品中有害物质的名称及含有信息表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | BEHP |
| 电路板组件* | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电缆/连接器 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |


注1：○：表示该有害物质在该部件所有均材质中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均材质中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表示其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3：上述表格标注“X”之部件，皆符合达标管理目录限用物质应用例外清单之限值要求。

*电路板组件：包括印刷电路板及其构成的零部件。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标示此标志，标志内的数字表示在正常的使用状态下的产品环保使用年限。



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !