

A Product fiche

Blaupunkt	
B Trademark	
C Model ID	40/1320 (M); 40/1330 (I,I,M,N,Z); 40/1360 (M); 40/1380 (M); 40/1480 (I,I,M,N,Z); 40/1500 (I,I,M,N,Z); 40/2330 (M); 40/2340 (M)
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	102 cm / 40 inches
F On mode power consumption	48,0 W
G Annual energy consumption *1	70 kWh
H Standby power consumption *2	<0,50 W
I Off mode power consumption	0 W
J Screen resolution	1920 (H) x 1080 (V)

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Markenzeichen	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	E Sichtbare Bildschirmdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Bildschirmauflösung
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	
Nederlands	A Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
	B Handelsmerken	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	E Zichtbare schermdiagonaal	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J Schermresolutie
	F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand	K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	
	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn	M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	
Italiano	A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
	B I marchi	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
	E Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento	J Risoluzione dello schermo
	F Consumo di energia in modo acceso	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	
	L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni	M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	
Français	A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
	B Marques déposées	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
	E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêt	J Résolution de l'écran
	F Consommation électrique en mode marche	K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	
	L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	

Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Marcas comerciales	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
	E Diagonal visible de la pantalla	I Consumo de electricidad en modo apagado	J Resolución de la pantalla
	F Consumo de electricidad en modo encendido	K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa	M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	
Svenska	A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
	B Varumärken	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
	E Synlig skärmdiagonal	I Effektförbrukning i frånläge	J Skärmmupplösning
	F Effektförbrukning i påläge	K Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv	M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.	
Norsk	A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiforbruk
	B Varemerker	D Energieffektivitetsklasse	H Strømforbruk i standby
	E Synlig skjerm-diagonal	I Strømforbruk i off-modus	J Skjermoppløsning
	F Strømforbruk i på-modus	K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.	
	L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv	M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	
Suomi	A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
	B Tavaramerkit	D Energiatohokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
	E Näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä	I Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J Tehonkulutus päälle kytkettyä -tilassa
	F Tehonkulutus päälle kytkettyä -tilassa	K Energiankulutus XYZ kWh:na vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.	
	L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä	M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.	



PFB/MAN/0034

Lietuvių k.	A Gaminio kortelė	C Modelio identifikatorius	G Metinis energijos sunaudojimas
	B Prekės ženklai	D Energijos efektyvumo klasė	H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
	E Matoma ekrano įstrižainė	I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį	J Ekrano skiriamoji geba
	F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį		
Português	K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.		
	L Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija		
	M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.		
Dansk	A Datablad	C Modelidentifikation	G Årligt energiforbrug
	B Varemærker	D Energieffektivitetsklasse	H Effektforbruget i standbytilstand
	E Synlig skærmdiagonal	I Effektforbruget i slukket tilstand	J Skærmopløsning
	F Effektforbruget i tændt tilstand		
Български	K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.		
	L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive		
	M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.		
Türkçe	A Продуктов фиш	C Идентификатор на модела	G Годинашна консумация на енергия
	B Търговски марки	D Клас на енергийна ефективност	H Консумация на енергия в режим „в готовност“
	E Видим диагонал на екрана	I Консумация на енергия в режим „изключен“	J Разделителна способност на екрана
	F Консумация на енергия в режим „включен“		
Română	K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.		
	L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция		
	M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.		
Latviešu valoda	A Fiša produkta	C Referință de model	G Consumul anual de energie
	B Mărci comerciale	D Clasa de eficiență energetică	H Puterea consumată în modul standby
	E Diagonala vizibilă a ecranului	I Puterea consumată în modul oprit	J Rezoluție ecran
	F Puterea consumată în modul activ		
Polski	K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.		
	L când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție		
	M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.		
Slovenský	A Produkta špeciálá zime	C Modelja identifikatoris	G Ikgadējais enerģijas patēriņš
	B Prečizmes	D Energoefektivitātes klase	H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	E Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli	I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš	J Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
	F Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš		
Eesti	K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, nemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.		
	L kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija		
	M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.		
Finnish	A Karta produktu	C Identyfikator modelu	G Roczne zużycie energii
	B Znaki handlowe	D Klasa efektywności energetycznej	H Zużycie energii w trybie czuwania
	E Przekątna widzialna ekranu	I Zużycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczość ekranu
	F Zużycie energii w trybie włączenia		
Eesti	K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.		
	L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.		
	M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.		

Magyar	A Termékméretető adatlap	C Típusazonosító	G Éves energiafogyasztás
	B Védjegyek	D Energiahatékonysági osztály	H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	E Látható képátló nagysága	I Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás	J Képernyőfelbontás
	F Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás		
Česky	K A televíziókészülék napi 4 órák üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.		
	L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció		
	M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulso burkolatán található címkét.		
Slovensky	A Informační list výrobku	C Identifikační značka modelu	G Roční spotřeba elektrické energie
	B Ochranné známky	D Třída energetické účinnosti	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	E Viditelná úhlopříčka obrazovky	I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu	J Rozlišení obrazovky
	F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu		
Ελληνικά	K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.		
	L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.		
	M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.		
Türkçe	A Δελτίο προϊόντος	C Αναγνωριστικό μοντέλου	G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
	B Εμπορικά σήματα	D Τάξη ενεργειακής απόδοσης	H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	E Ορατή διαγώνιος οθόνης	I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	J Ανάλυση οθόνης
	F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας		
Hrvatski	K Katanaulawa energeias XYZ kWh ana etos, me baa tny katanaulawa isxuos apo tny tplearosa gia tetrapwry leitourgia ana hmera epi 365 hmeras. H pragmatiki katanaulawa energeias efaratatai apo ton tropon xrophs tns souxeuf.		
	L otan n tplearosa einai apepergoποιημένη από to tplexeiristhrio kai den uparxoun energef leitourgief		
	M Gia tis plhrofories onomasitikes katanaulawas isxuos, anatrexete stn etiketia sto pisa kalumma tns tplearosa.		
Slovensky	A Úrün fişi	C Model No	G Yıllık enerji tüketimi
	B Ticari markalar	D Enerji verimlilik sınıfı	H Beklemede güç tüketimi
	E Görülebilir ekran köşegeni	I Kapalı modda güç tüketimi	J Ekran çözünürlüğü
	F Açık modda güç tüketimi		
Němčina	K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.		
	L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken		
	M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapalıındaki etikete bakın.		
Slovensky	A Podatkovni list proizvoda	C ID modela	G Godišnji utrošak energije
	B Zaštitni znakovi	D Razred energetske učinkovitosti	H Utrošak energije u pripravnosti
	E Dijagonalna vidljivog zaslona	I Utrošak energije pri isključenosti	J Razlučivost zaslona
	F Utrošak energije pri uključenosti		
Slovensky	K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.		
	L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna		
	M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.		
Slovensky	A Opis výrobku	C Identifikačný znak modelu	G Ročná spotreba elektrickej energie
	B Ochranné známky	D Trieda energetickej efektívnosti	H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
	E Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia	J Rozlíšenie obrazovky
	F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia		
Eesti	K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.		
	L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivná žiadna funkcia		
	M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.		
Eesti	A Toote kirjeldus	C Mudelitähis	G Aastane energiatarbimine
	B Kaubamärgid	D Energiatõhususe klass	H Ooteseisundi elektritarbimine
	E Ekraani nähtava osa diagonaal	I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine	J Ekraani resolutsioon
	F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine		
Eesti	K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine on leeb televiisori kasutusviisist.		
	L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.		
	M Nimivõimsustarbe alase teabe leiata teleri tagakattel olevast sildilt.		