

Strona główna » ONKYO » Instrukcja obsługi amplitunera stereo sieciowego Onkyo TX-8270

zawartość

- 1 Onkyo TX-8270 Sieciowy odbiornik stereo**
- 2 Instrukcje użytkowania produktu**
- 3 Aktualizacja oprogramowania układowego Onkyo TX-8270 (04-01-2024)**
- 4 Aktualizacja za pomocą pamięci USB**
- 5 Jak uaktualnić oprogramowanie układowe przez sieć**
- 6 Dokumentów/zasobów**
 - 6.1 Odniesienia**
- 7 powiązanych postów**



Odbiornik stereo sieciowy Onkyo TX-8270



Dane techniczne :

- Wersja oprogramowania sprzętowego: 1132-1000-0070-0011

- Łączność: USB, sieć
- Obsługiwane usługi: Chromecast, SONOS, TIDAL, TuneIn Radio, Amazon Music
- Obsługuje: AirPlay2, odtwarzanie plików MQA, TIDAL Masters

Instrukcja użytkowania produktu

1. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego:

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz najnowszy plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego z oficjalnej strony internetowej Onkyo.
2. Przenieś plik oprogramowania sprzętowego na dysk USB lub podłącz odbiornik do sieci.
3. Dostęp do opcji aktualizacji oprogramowania sprzętowego uzyskasz w menu ustawień odbiornika.
4. Aby dokończyć proces aktualizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2. Korzystanie z Chromecasta:

Aby używać Chromecasta z Onkyo TX-8270:

1. Upewnij się, że odbiornik i urządzenie przesyłające są podłączone do tej samej sieci.
2. Wybierz opcję Chromecast na swoim urządzeniu i wybierz Onkyo TX-8270 jako miejsce docelowe przesyłania.
3. Teraz możesz przysyłać strumieniowo treści audio z kompatybilnych aplikacji do swojego odbiornika.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

- **P: Jak przełączać się między formatem sygnału HDMI 4 „Standardowym” a „Ulepszonym”?**

O: Aby przełączać się między formatem sygnału HDMI 4K „Standardowym” a „Ulepszonym”, wykonaj następujące kroki:

1. Uzyskaj dostęp do menu ustawień HDMI w urządzeniu Onkyo TX-8270.
2. Poszukaj opcji przełączania między formatami HDMI „Standardowym” i „Rozszerzonym”.
3. Wybierz żądane ustawienie i zapisz zmiany.

Aktualizacja oprogramowania układowego Onkyo TX-8270 (04-01-2024)

Z przyjemnością oferujemy aktualizację oprogramowania układowego, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność amplitunera stereo Onkyo. Aktualizację można zainstalować przez USB lub sieć. TX-8270

(Wersja bieżąca 1132-1000-0070-0011)

Aktualizacja z 01.04.2024 r. rozwiązuje problemy i uwzględnia poprzednie aktualizacje:

1. Przełączanie serwera uwierzytelniania Chromecast
2. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

Poprzednie aktualizacje:

Aktualizacja z 02.02.2022 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Drobne poprawki błędów i poprawa stabilności.

Aktualizacja z 24.11.2021 r. rozwiązuje następujące problemy:

1. Zwiększono górny limit możliwych do podłączenia urządzeń SONOS z 8 do 32.
2. Naprawiono problem z odtwarzaniem plików audio FLAC w serwisie TIDAL, które zostały przekonwertowane na format AAC.
3. Naprawiono problem z odtwarzaniem plików MQA w serwisie TIDAL.
4. Poprawiono jakość odbioru w niektórych stacjach radiowych TuneIn.
5. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność.

Aktualizacja z 14.01.2021 r. uwzględnia następujące kwestie:

1. Zmień metodę logowania w TIDAL, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem:

https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/tidal_onk.pdf

2. Naprawiono problem uniemożliwiający wyświetlanie logo niektórych stacji radiowych TuneIn.
3. Poprawiono jakość odbioru w niektórych stacjach radiowych TuneIn.
4. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność.

Aktualizacja z 23.09.2020 r. uwzględnia następujące kwestie:

1. Poprawiono jakość odbioru w niektórych stacjach radiowych TuneIn.
2. Naprawiono problem z połączeniem Bluetooth z niektórymi urządzeniami.

3. Naprawiono problem powodujący rozpoczęcie strojenia po naciśnięciu kursora GÓRA/DÓŁ przy selektorze TUNERA.
4. Poprawiono stabilność działania podczas powrotu ze stanu gotowości sieciowej.

Aktualizacja z 02/06/2020 uwzględnia następujące kwestie:

1. Ulepszono wyświetlanie listy „Albumy/Artyści/Utwory” w sekcji „Moja Muzyka” w Amazon Music.
Dostępność usługi Amazon Music może się różnić w zależności od kraju.
2. Naprawiono „niestabilny wpływ czasu” i „brak okładki albumu” podczas odtwarzania przez serwer muzyczny lub USB.

Aktualizacja z 14 listopada 2019 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Zaktualizuj wbudowaną wersję Chromecasta do wersji 1.36.
2. Poprawa wydajności wyszukiwania na serwerze muzycznym.
3. Poprawiono stabilność odtwarzania plików FLAC.

Aktualizacja z dnia 4 lipca 2019 r. uwzględnia następujące kwestie:

1. Poprawiono stabilność odtwarzania dla wbudowanego Chromecasta.
2. Poprawiono stabilność odtwarzania w usłudze Airplay.
3. Poprawiono odtwarzalność niektórych plików WAV.

Aktualizacja z 18 kwietnia 2019 r. dotyczy następujących kwestii:

- Obsługa AirPlay2.
- https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/airplay2_onk.pdf Dodaj ustawienie umożliwiające przełączanie między trybami „Standardowy” i „Rozszerzony” w zależności od formatu sygnału HDMI 4K.
- https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/hdmi_4k_onk.pdf Drobne poprawki błędów i poprawa stabilności.

Aktualizacja z 18 grudnia 2018 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Dodaje obsługę TIDAL Masters.
 - Aby słuchać TIDAL Masters, musisz zostać członkiem TIDAL HiFi.
2. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność.
3. Dodaje obsługę odtwarzania plików MQA.

Więcej szczegółów na temat zaktualizowanej funkcji znajdziesz pod poniższym linkiem.

http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/mqa_onk.pdf

Aktualizacja z 10.11.2018 r. uwzględnia następujące kwestie:

1. Dodano obsługę Amazon Music.
 - Usługa Amazon Music wymaga posiadania konta Amazon Prime lub konta Amazon Music Unlimited
 - Do początkowej konfiguracji Amazon Music wymagana jest aplikacja Onkyo Controller.
 - Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaktualizowanej funkcji, zapoznaj się z poniższym linkiem.

http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/amazon_onk.pdf

2. Zwiększone bezpieczeństwo.

W zależności od wersji oprogramowania, aktualizacja będzie wymagana 2 razy.

3. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność.

Aktualizacja z 21 sierpnia 2018 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Zwiększone bezpieczeństwo.
2. Dodano obsługę Deezer HiFi.
3. W zależności od wersji oprogramowania sprzętowego, aktualizacja może być konieczna 2 razy.

 Aktualizacja z dnia 6 maja 2018 r. obejmuje następujące kwestie i uwzględnia poprzednie aktualizacje:

1. Dodaje obsługę Sonos Connect (wymagany Sonos Connect)
2. Drobne poprawki błędów i ulepszenia



The 1/29/2018 update will address the following:

1. Adds support for external audio inputs for “FlareConnect”. *For detail about external audio inputs by model, please refer to:
<http://www.onkyo.com/flareconnect/>
2. Support preset for Internet Radio stations on BGM buttons
3. Minor bug fixes and improvements stability.

The 11/2/2017 update will address the following:

1. Adds support for new multi-room audio playback function “FlareConnect”.
All audio devices in group and “Onkyo Controller” App is required to update to the latest version.
Setup Guide: www.intl.onkyo.com/next_generation/setup.html Introduction of multi-room audio functions: www.intl.onkyo.com/next_generation
2. Improvement for pass-through of Dolby Vision signal.
3. Minor bug fixes and improvements stability.

The 8/31/2017 update will address the following:

1. Adds support for DTS Play-Fi.
 - *To use Play-Fi, you need to download the application.
http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/playfi_onk.pdf
 - Before starting to use Play-Fi, set “On” at the “Network Standby” (“NET Stby”) setting.
The unit will automatically power on and change the selector to “NET” or “Network”
2. Adds “Play Queue” function.
For detail about updated function, please refer to the link below.
http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/queue_onk.pdf
3. Adds “Search/ Sort” function on Music server.
For detail about updated function, please refer to the link below.

http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/audio1709_na_onk.pdf

Additional functions depend on model.

4. Adds “Display WAV file information (album art, artist, album) via USB” function.

Minor bug fixes and improvements stability.

The 4/25/2017 update addressed the following:

1. Adds support for Chromecast built-in.
 - Chromecast-enabled applications are required to enjoy Chromecast built-in.
 - As part of setup, before starting to use Chromecast built-in, you need to accept the PRIVACY POLICY on our smartphone application “Onkyo Controller” (iOS/Android).
 - For more detailed instructions, please refer to below link:
 - http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/chromecast_onk.pdf
2. Adds support for FireConnect.
 - This update will enable streaming from Network Services/USB/Bluetooth/Music server.
 - Sampling rates of 44.1 kHz and 48 kHz are supported.(USB/Music server)
 - Onkyo Controller App is required to enjoy FireConnect.
3. Minor bug fixes and performance improvements

To check if your firmware is the latest version, go in to Setup – Misc. -> Firmware Update and check the version number. If any of the numbers differ from the latest version available, please update your unit.

Update via USB storage

- **Note:** Please remove the wired/wireless connection before updating through USB. Please prepare a USB storage device such as a USB flash memory stick. You need at least 128 MB of available space to update the firmware. Please unpack the ZIP file onto an empty USB
- Stick that has been formatted with the FAT file system.
- We hope you enjoy the improved functionality this update provides to your AV Receiver.
- Precautions for the Firmware Update
- Please read the update instructions carefully before beginning.
- The firmware update should take up to 30 minutes. Once the update begins, don't turn off the power supply to the A/V receiver until it is time to restart it.

- Depending on the conditions of the network, a firmware update via a network may take more than one hour or even fail to finish. If the update is not completed within two hours, turn off the power supply by pushing the ON/STANDBY button and then try updating again from the beginning.

Updating the firmware and adjusting the settings will be done automatically, but may take some time to complete. Please follow the procedures as instructed when you update. Note that the update may fail, or cause problems for your A/V receiver, if you do any of the following:

- Pull out the A/V receiver's power cord;
 - Interrupt the power supply to the A/V receiver (e.g. if the breaker is tripped or if there is an electrical outage);
 - Insert or remove the LAN cable from a device in your network when updating over a network;
 - Insert or remove a USB memory device from the A/V receiver when updating via USB;
 - Operate components connected to the A/V receiver via HDMI, such as a TV or a recording device.
- If your A/V receiver is damaged for any of the reasons above, an
 - Onkyo service center will repair the unit for a fee.
 - If you see "No Update" on the front panel immediately after you have started the firmware update process, you have the latest firmware. In this case it is not necessary to do this update.

How to upgrade the firmware via Network

1. If the unit is connected via LAN and there is firmware update available, the "Firmware Update Available" message may appear. To execute updating, select "Update Now" with the cursor buttons of the remote controller and press ENTER. The unit automatically turns itself into standby mode about 30 minutes after "Completed!" appears on the display, and updating will be complete.
2. Alternatively, to force an update, select "SETUP" on the front panel, then scroll and select "8.Misc", "F/W Update" "Update Via NET" and press ENTER.
 - If "Firmware Update" is grayed out and cannot be selected, wait for a while until it starts up.
 - You will not be able to select "Update via NET" if there is nothing to update.
3. Press ENTER with "Update" selected to start update.
 - Podczas aktualizacji ekran telewizora może stać się czarny, w zależności od aktualizowanego programu. W takim przypadku należy sprawdzić postęp aktualizacji na

wyświetlaczu urządzenia. Ekran telewizora może pozostać czarny do momentu zakończenia aktualizacji i ponownego włączenia zasilania.

- Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się komunikat „Zakończono!”.

4. Naciśnij przycisk ON/STANDBY na jednostce głównej, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania. Proces zostanie zakończony, a oprogramowanie układowe zostanie zaktualizowane do najnowszej wersji.

Nie używaj przycisku RECEIVER na pilocie.

Dokumenty / Zasoby

[illegible]

Odniesienia

- Instrukcja obsługi

[Manuals+](#) | [Prześlij](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Niniejsza strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakkolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani wsparcia.

