

DREAME

Łącznik pralki z suszarką Dreame L9





Instrukcja montażu

Schemat Produktu

④ Instrukcja montażu pralko-suszarki w układzie piętrowym

Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje montażu przed montażem ramy łączącej:

1. Niniejszy przewodnik służy wyłącznie jako instrukcja montażu pralki i suszarki z pompą ciepła ustawionych jedna na drugiej.
2. Wybierz miejsce montażu urządzeń i pozostaw wystarczająco dużo przestrzeni na podłączenie węża dopływowego, węża odpływowego, przewodu zasilającego oraz innych akcesoriów. Zachowaj odpowiedni odstęp z tyłu urządzenia, aby wąż odpływowy mógł być swobodnie podłączony bez zagięć.
3. Przed ustawieniem suszarki wypoziomuj pralkę, regulując jej nóżki.

Łącznik do piętrowania	Wkręt samogwintujący ST3.9*12	Wkręt samogwintujący ST3.9*16	Naklejka na wkręt
			

Uwaga: Do ustawienia i montażu suszarki z pompą ciepła na pralce potrzebne są co najmniej dwie osoby.

Instrukcja montażu łącznika do piętrowania:


1. Umieść zespół łącznika do piętrowania na górnej pokrywie pralki i ustaw go tak, aby jego lewa, prawa i przednia krawędź były wyrównane z krawędziami górnej pokrywy pralki (Rysunek 1).
2. Wyjmij cztery wkręty samogwintujące ST3.9*12 z zestawu akcesoriów i przykręć zespół łącznika do piętrowania do górnej pokrywy pralki (Rysunek 2).
3. Umieść suszarkę na łączniku do piętrowania tak, aby jej lewa, prawa i przednia krawędź były wyrównane z krawędziami łącznika do piętrowania (Rysunek 3).
4. Wyjmij cztery wkręty samogwintujące ST3.9*16 z zestawu akcesoriów i przykręć podstawę suszarki po obu stronach zespołu łącznika do piętrowania (Rysunek 4).
5. Naklej zaślepki na oba otwory wkrętów łącznika do piętrowania (Rysunek 5). Po wykonaniu tych czynności montaż łącznika do piętrowania jest zakończony.



Rysunek 1




Rysunek 2



Rysunek 3



Rysunek 4



Rysunek 5

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center,
No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area,
Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Przedstawiciel w UE:

Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29 2132 JG Hoofddorp
Niderlandy
compliance.eu@dreame.tech

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polska tel.
+48 533 234 303
hurt@innpro.pl / www.innpro.pl