

- b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.

x* – oznaczenie koloru słuchawek

XMUSIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI GWARANCJI **AEP301x***



Götze & Jensen



Przed rozpoczęciem używania zestawu słuchawkowego należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość. Zestaw słuchawkowy AEP301 współpracuje ze smartfonami, tabletami i komputerami PC/Mac.

Uwaga: Aby korzystać z zestawu słuchawkowego na komputerach, które mają oddzielne wejścia mikrofonowe i słuchawkowe, potrzebny jest rozdzielacz przewodu (dostępny osobno).

GLÓWNE CECHY

- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi.
- Odbieranie i rozłączanie rozmów pilotem na przewodzie oraz regulacja głośności.
- Komfortowe i wymienne douszne nakładki silikonowe.
- Czuły mikrofon.

SPECYFIKACJA

- Głośnik 10 mm
- Czułość 98dB $\pm$ 3dB
- Pasma przenoszenia 20 Hz – 20 kHz
- Impedancja głośników 32 Ω
- Czułość mikrofonu -42 dB $\pm$ 3 dB
- Pasma przenoszenia mikrofonu 100 Hz–16 kHz
- Długość przewodu 1,2 m

UŻYWANIE I OBSŁUGA:

- Jeżeli używasz zestawu powoduje dyskomfort dla Twoich uszu, należy przestać go używać.
- Należy unikać długotrwałego korzystania z zestawu słuchawkowego i starać się co 15 minut robić przerwy. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest używany przy wysokim poziomie głośności, może nastąpić trwała utrata słuchu. Z tego względu głośność powinna być zawsze ustawiona na bezpiecznym poziomie.
- Nie skręcaj ani nie ciągnij przewodu w plecionej osłonie. Odłącz zestaw słuchawkowy, wyciągając wtyczkę audio. Nie rób tego ciągnąc za przewód.
- Nie należy rzucać zestawem słuchawkowym ani upuszczać go i narażać na silne uderzenia.

- Nigdy nie należy demontować ani modyfikować zestawu słuchawkowego.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

- Jeżeli nie korzystasz z zestawu słuchawkowego, umieść go w suchym, bezpiecznym miejscu.
- Nie narażaj zestawu słuchawkowego na działanie wysokich temperatur, wilgotności, deszczu ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie pozwalaj na kontakt zestawu słuchawkowego z płynami.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na zestawie słuchawkowym.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie używaj zestawu słuchawkowego podczas jazdy samochodem lub rowerem, przechodząc przez ulicę albo robiąc cokolwiek innego, co wymaga pełnego skupienia uwagi. Takie postępowanie może prowadzić do wypadku i obrażeń.
- Zagrożenie zadławieniem – produkt zawiera niewielkie części i należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.

OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń słuchu, nie należy podczas odtwarzania audio słuchać dźwięku o wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki douszne dokanałowe AEP301.
- Dodatkowe wymienne douszne nakładki silikonowe.
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji.

UWAGI OGÓLNE

- PRODUKT NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
- URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności spowodowania części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

