




Ogólne



Ogólne




Akcesoria



Bateria

X50L wyposażono w wymiową baterię. Status swojej baterii możesz sprawdzić w prawym górnym rogu ekranu.



Uwaga


- Bateria jest wymiowalna. Należy usunąć z niej folię ochronną oraz w pełni naładować urządzenie przed pierwszym użyciem.
- Używaj tylko baterii DOOGEE przeznaczonych do Twojego modelu telefonu.
- Nigdy nie umieszczaj baterii ani telefonu na albo w urządzeniach grzejnych, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece lub grzejniki. Baterie w razie przegrzania mogą eksplodować.

Prawidłowa instalacja kart SIM

Możesz zainstalować dwie karty Nano-SIM i jedną kartę Micro SD.

Jak zainstalować kartę SIM

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Otwórz tylną klapkę.
3. Włóż w zaznaczone na rysunku poniżej miejsca karty SIM oraz kartę pamięci.
4. Zamknij tylną klapkę.



Uwaga

Urządzenie wspiera jedynie karty Nano SIM oraz karty TF.
Prosimy o nie modyfikowanie rozmiarów kart.

Ogólne

Podstawowe dane techniczne

Wyświetlacz: 5.00" FHD incell
Kolory: Czarny/Niebieski/Złoty
System operacyjny: Android™ 8.1 Oreo™
Procesor: MT6737, Cortex-A53@1.1GHz
GPU: Mali-T720 MP1 650 MHz
RAM: 1GB RAM
ROM: 16GB ROM (z możliwością rozszerzenia do 128 GB)
Bateria: 2000mAh

Kamera

Tylna kamera	Przednia kamera
5.0MP+0.3MP tylna kamera	5.0MP przednia kamera
F/2.2	F/2.2
Lampa błyskowa LED	80° szerokość kąta
80° szerokość kąta	

Łączność

2G: B2/3/5/8
3G: B1/8
FDD: B1/3/7/8/20
Slot kart SIM: Dwie karty Nano SIM oraz karta TF

Inne

Video: AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV
Audio: FLAC, APE, AAC, MKA, MP3, M4A, AMR, ALAC, WAV
Grafika: JPEG, BMP, GIF, PNG

Wymiary

Wysokość: 139 mm
Szerokość: 67,4 mm
Grubość: 9 mm
Waga: 142 g