




INSTRUKCJA OBSŁUGI

MATA ANTYWIBRACYJNA

MODEL: LI-MT10 10 MM



PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Informacje ogólne	2
Instrukcja montażu	4
Gwarancja i serwis	7

Gratulujemy zakupu produktów **marki LIN.**

Zalecamy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby w pełni zrozumieć, jak prawidłowo zainstalować i obsługiwać urządzenie

Zastosowanie produktu:

Mata antywibracyjna pod pralkę, suszarkę lub inne urządzenia jest przeznaczona do wygłuszania drgań i wibracji, które powstają podczas pracy urządzeń takich jak pralka czy suszarka. Zapewnia stabilność urządzeń i chroni podłogę przed uszkodzeniami.

Środki ostrożności:

1. Mata przeznaczona do stosowania na płaskich, suchych powierzchniach. Nie należy używać jej na nierównych powierzchniach.
2. W przypadku silnego zabrudzenia należy ją wymienić na nową.
3. Należy unikać kontaktu maty z gorącymi powierzchniami lub substancjami chemicznymi.

Użytkowanie:

1. Używaj maty zgodnie z jej przeznaczeniem – umieść ją pod urządzeniem, takim jak pralka lub suszarka lub inne urządzenia.
2. Upewnij się, że mata jest odpowiednio dopasowana do urządzenia i podłogi.
3. Regularnie sprawdzaj stan maty, aby upewnić się, że nie uległa zużyciu lub uszkodzeniu.

Czyszczenie i konserwacja:

1. Mata powinna być regularnie czyszczona, aby zapobiec gromadzeniu się brudu.
2. Produkt należy myć ręcznie w zimnej wodzie, unikając agresywnych detergentów.
3. Przechowywać matę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.

Ostrzeżenia:

1. Mata nie jest przeznaczona do stosowania w ekstremalnych temperaturach.
2. Nie należy używać maty na urządzeniach, które wydzielają wysokie temperatury, takich jak

kuchenki.

3. Mata nie zapewnia pełnej ochrony przed drganiami spowodowanymi przez uszkodzenie urządzenia.

Przechowywanie:


1. Mata powinna być przechowywana w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
2. Należy przechowywać matę w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu.

Zasady utylizacji:

1. Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów Tekstylnych lub plastikowych.
2. Jeśli mata zawiera elementy, które mogą być poddane recyklingowi, należy je umieścić w odpowiednich pojemnikach.

Instrukcja montażu

UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania, należy połączyć elementy maty, zgodnie z poniższą instrukcją. Umożliwi to korzystanie w przypadku urządzeń tj. pralki, suszarki, których rozmiary odpowiadają rozmiarowi maty.




Gładka strona powinna być skierowana do podłogi, aby zapewnić doskonałą przyczepność i zapobiec ślizganiu się.



Strukturalna (fakturowana) strona powinna być skierowana do góry podczas użytkowania.

UWAGA: Istnieje również możliwość korzystania z maty, bez konieczności łączenia jej poszczególnych elementów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możemy ją wykorzystać do wszelkiego rodzaju i wielkości urządzeń wedle uznania.




Gładka strona powinna być skierowana do podłogi, aby zapewnić doskonałą przyczepność i zapobiec ślizganiu się.



Strukturalna (fakturowana) strona powinna być skierowana do góry podczas użytkowania.

UWAGA: Istnieje również możliwość korzystania z mniejszych elementów maty. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możemy je wykorzystać do wszelkiego rodzaju urządzeń wedle uznania.



Gładka strona powinna być skierowana do podłogi, aby zapewnić doskonałą przyczepność i zapobiec ślizganiu się.



Strukturalna (fakturowana) strona powinna być skierowana do góry podczas użytkowania.

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami

Gwarancja i serwis

Niniejszym LIN POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że produkt LI-MT10 10MM jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU-2014/30/EU.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja

- 1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.
- 2) Karta gwarancyjna bez pieczętka sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.
- 3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.
- 4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty, kable, karty pamięci oraz karty licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do siedziby dystrybutora na własny koszt,

wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.

6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej 6 miesięcy od daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)

7) Gwarancja nie obejmuje naprawy urządzeń które w rażący sposób są zabrudzone, nie były należycie czyszczone i poddawane procesowi konserwacji co spowodowało nieprawidłową pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. Tego typu naprawy będą dokonywane odpłatnie po uzgodnieniu kosztów z Klientem. W przypadku gdy usunięcie usterki lub dokonania diagnostyki wymaga oczyszczenia urządzenia dostarczonego do serwisu w stanie higienicznym odbiegającym od ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad zachowania czystości serwis może naliczyć koszty czyszczenia niezbędnego do dokonanie czynności serwisowej urządzenia. Koszty czyszczenia wynikające z eksploatacji i zapewniające prawidłowe działanie i użytkowanie urządzenia nie podlegają gwarancji.

8) Serwis dokona naprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.

9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 70 zł netto oraz koszty przesyłki.

10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).

11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji i procedura reklamacyjna w oddzielnej części.

Importer

LIN Polska Sp. z o.o.

Opłotek 29

01-940 Warszawa

www.lin-tcl.pl

service@lin-tcl.pl

Telefon: +48 883 183 375

Model sprzętu:.....
Data sprzedaży i podpis.....
Numer seryjny:.....



www.lin-tcl.pl