




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Trenażer nóg
MERACH MR-2522



Masz pytania lub wątpliwości?
WAŻNE!

Przed użyciem zapoznaj się ze wszystkimi informacjami i zachowaj
niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: support.eu@merach.com

Telefon: +44 1942 946399 poniedziałek-piątek, godz. 10:00-19:00 czasu brytyjskiego
(PST) UK/DE/FR/ES/IT/NL/PT/PL

MODEL: MR-2522



KIM JESTEŚMY

Nasi klienci są dla nas nie tylko ważni – ich zdrowie, kondycja fizyczna i radość z życia stanowią sedno wszystkiego, co robimy w MERACH. Od nowatorskich badań w dziedzinie fitnessu i opracowywania najnowocześniejszych produktów, po wyjątkową obsługę zakupów i serwis posprzedażowy – jesteśmy dla naszych klientów partnerem na całe życie w tworzeniu lepszej przyszłości fitnessu.

Dzięki wysokiej jakości sprzętowi fitness wspomagającemu spalanie tłuszczu i budowę mięśni, takiemu jak nasze wysokiej jakości wioślarze i rowery treningowe, a także naszej innowacyjnej aplikacji MERACH i kursom cyfrowym, dajemy wszystkim możliwość i wsparcie w dążeniu do osiągnięcia celów związanych ze zdrowiem i kondycją fizyczną oraz odkrywaniu nowego sposobu zdrowego życia.

Witamy w MERACH

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP!

(Mamy nadzieję, że nowa bieżnia spodoba się Państwu tak samo jak nam.)




Dołącz

Dołącz do społeczności MERACH Fitness na Facebooku
facebook.com/groups/merachfitness



Odkrywaj

Zapoznaj się z ofertą zajęć fitness



Ciesz się

Zapraszamy na cotygodniowe, specjalnie przygotowane zajęcia
opracowane wyłącznie przez naszego wewnętrznego
instruktora fitness

REJESTRACJA GWARANCYJNA

Zarejestruj swoją gwarancję, aby zapewnić sobie ochronę!



Zarejestruj swoją gwarancję na stronie
merachfit.com/pages/warranty



Wyślij model produktu na adres
register@merach.com

W przypadku zakupu poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą: Aby zarejestrować gwarancję na produkt, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

W przypadku pytań lub problemów dotyczących gwarancji produktu, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

SAMOPOMOC DLA KLIENTÓW – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Opakowanie zewnętrzne było uszkodzone, co budzi moje obawy, że produkt mógł ulec uszkodzeniu. Prosimy o kontakt poprzez adres e-mail działu obsługi posprzedażowej w celu uzyskania BEZPŁATNEGO zwrotu lub wymiany w odpowiednim terminie.

2. To mój pierwszy zakup waszego produktu, czy dostępna jest instrukcja obsługi lub film instruktażowy?

Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w opakowaniu.

3. Właśnie dzisiaj otrzymałem przesyłkę, ale nie ma w niej akcesoriów. Otrzymasz zwrot dwukrotności ceny akcesoriów, jeśli brakujące akcesoria nie wpływają na komfort użytkowania. Możesz też skontaktować się z nami w sprawie zwrotu kosztów lub bezpłatnych akcesoriów za pośrednictwem serwisu obsługi posprzedażowej.

4. Gdzie mogę znaleźć najnowsze informacje o produktach i powiązane promocje?

Wyszukaj nasze produkty na Amazon lub odwiedź nas na Facebooku, Twitterze, TikToku, Instagramie @merachfit. Możesz też wysłać nam listę produktów, które Cię interesują, i zapytać, czy są na nie jakieś zniżki.

SPIS TREŚCI

Środki ostrożności	01
Informacje o produkcie	03
Lista elementów w zestawie	04
Sposób użycia	05
Wskazówki dotyczące użytkowania	08
Rozgrzewka.....	09
Informacje dotyczące gwarancji	10



Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.

- Przed użyciem tego produktu należy zawsze uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Dzieci i osoby starsze powinny korzystać z produktu pod nadzorem opiekuna, zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Należy zachować ostrożność w przypadku wcześniejszych urazów talii, łokcia, barku lub innych stawów i mięśni.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wilgoci, ponieważ może to spowodować awarię.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy części nie są poluzowane, odłączone, uszkodzone lub pęknięte. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać urządzenia.
- Należy upewnić się, że odległość między obwodem sprzętu treningowego a każdą przeszkodą wynosi co najmniej 50 cm/19,68 cala.
- Podczas użytkowania należy unikać pęknięć w podłożu, śliskiej nawierzchni i nierówności.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe spowodowane użyciem produktu z naruszeniem zasad obsługi.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do zawodów, a jedynie do ćwiczeń fitness; użycie wykraczające poza ten zakres może spowodować obrażenia ciała.
- Przed użyciem należy wykonać rozgrzewkę; prosimy o dostosowanie intensywności ćwiczeń do własnej kondycji, stopniowe zwiększanie obciążenia; w przypadku odczucia dyskomfortu należy przerwać ćwiczenia.
- Sprzęt może być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta; nie należy modyfikować sprzętu ani używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.
- Waga użytkownika nie może przekraczać 330 funtów.
- RYZYKO ZADŁAWIENIA – Małe elementy, nie dla dzieci poniżej 3 lat.



Ten symbol oznacza "Conformité Européenne", co oznacza "zgodność z dyrektywami UE". Oznakowanie CE potwierdza, że producent deklaruje zgodność tego produktu z obowiązującymi europejskimi dyrektywami i przepisami.



Ten symbol oznacza "UK Conformity Assessed", co oznacza "zgodność z normami brytyjskimi". Oznakowanie UKCA potwierdza, że producent deklaruje zgodność tego produktu z obowiązującymi normami brytyjskimi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

- Niniejszym Zhejiang Yulu Electronic Technology Co., Ltd. oświadcza, że sprzęt fitness MR-2522 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity>

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Materiały opakowaniowe są surowcami i mogą być poddawane recyklingowi. Należy prawidłowo posegregować materiały opakowaniowe i zutylizować je w sposób przyjazny dla środowiska. Dodatkowych informacji może udzielić lokalny urząd administracji.



Zużyte urządzenia nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi! Należy je utylizować w odpowiedni sposób. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony środowiska. Informacje o punktach zbiórki i godzinach ich otwarcia można uzyskać od lokalnej administracji.




Baterie nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi! Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii do odpowiedniego punktu zbiórki. Zużyte baterie można oddać w publicznych punktach zbiórki w swojej okolicy lub w miejscach, w których sprzedawane są baterie tego samego typu.

Producent:

Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
Room 805, 8th Floor, Xianfeng
Technology Building, 298 Weiye Road,
Binjiang District, Hangzhou,
Zhejiang Province, China
yulu_mrk@merach.com


INFORMACJE O PRODUKCIE



Nazwa	MERACH Trener nóg
Model	MR-2522
Materiał	TPE, PP, sprężyna, nylon
Wymiary produktu	6,3 × 4,33 × 10,43 cala / 160 × 110 × 265 mm
Waga netto	1.54lbs/0.7kg
Nośność	330lbs/150kg

LISTA ELEMENTÓW W ZESTAWIE


Przed montażem sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie części i akcesoria.

 Trenażer nóg *1	 Sprężyna oporowa*1
 Bandaż*2	 Instrukcja obsługi*1

SPOSÓB UŻYCIA



Opis przycisków

1. Po krótkim naciśnięciu przycisku „MODE” w celu włączenia urządzenia system elektronicznego zegarka do pielęgnacji nóg wyłączy się automatycznie, jeśli przez 120 sekund nie będzie wykonywane żadne ćwiczenie.
2. Po krótkim naciśnięciu przycisku trybu „MODE” elektroniczny zegarek urządzenia do pielęgnacji nóg przełącza się między trybami „czasowym”, „liczącym”, „częstotliwościowym” i „kalorycznym”.
3. Naciśnij krótko przycisk resetowania „RESET”, aby zresetować wszystkie dane dotyczące ćwiczeń do zera.



Opis trybu ćwiczeń

1. Tryb skanowania – w tym trybie wyświetlacz automatycznie przełącza się między „trybem pomiaru czasu”, „trybem liczenia”, „trybem częstotliwości” i „trybem kalorii”.
2. Tryb pomiaru czasu – wyświetla łączny czas trwania ćwiczeń w formacie MM:SS.
3. Tryb zliczania – wyświetla łączną liczbę powtórzeń, jednostką jest liczba powtórzeń.
4. Tryb częstotliwości – wyświetla częstotliwość ćwiczeń, jednostką jest liczba powtórzeń na minutę.
5. Tryb kalorii – wyświetla liczbę spalonych kalorii, jednostką jest kaloria.



Instrukcja regulacji oporu

1. Urządzenie jest wyposażone w dwie sprężyny oporowe. Zakres oporu czerwonej sprężyny wynosi 0–600 N, a niebieskiej – 0–400 N.

2. Możesz obrócić pokrętło (1) na urządzeniu do ćwiczeń nóg, aby wymienić sprężynę oporową (2) w zależności od intensywności treningu.







Krok 1: Obróć pokrętło (1) w lewo, aż pokrętło (1) zostanie wyjęte z urządzenia do ćwiczeń nóg.

Krok 2: Wyjmij sprężynę oporową (2) z urządzenia do ćwiczeń nóg.

Krok 3: Umieść sprężynę oporową, którą chcesz wymienić, w urządzeniu do ćwiczeń nóg.


Krok 4: Obróć pokrętło (1) w prawo, aż pokrętło (1) zostanie mocno zamocowane w urządzeniu do ćwiczeń nóg.

Kroki operacji pokazano na poniższym rysunku:




Instrukcja odczytu skali oporu

Na powierzchni tego produktu znajduje się wskazówka (1) służąca do odczytu skali oporu. Podczas korzystania z urządzenia do pielęgnacji nóg można za pomocą tej wskazówki (1) sprawdzić aktualnie ustawiony poziom oporu.



Wskazówka (1)




WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA


1. Połóż się płasko na macie do jogi, ugnij i unieś nogi, umieść urządzenie do pielęgnacji nóg między kolanami i przyciśnij nogi do urządzenia. Czynność tę przedstawiono na poniższym rysunku:



2. Unieś stopy nad podłogę, napnij mięśnie brzucha i przyciśnij nogi do urządzenia do modelowania nóg. Sposób wykonania pokazano na poniższym rysunku:




3. Połóż się na boku na macie do jogi, oprzyj górną część ciała na jednej ręce, umieść urządzenie do pielęgnacji nóg między kolanami i przyciśnij nogi do urządzenia. Czynność tę przedstawiono na poniższym rysunku:




4. Usiądź na macie do jogi, oprzyj górną część ciała na obu dłoniach, umieść urządzenie do pielęgnacji nóg między kolanami i przyciśnij nogi do urządzenia. Sposób wykonania pokazano na poniższym rysunku:



5. Stań prosto, umieść urządzenie do pielęgnacji nóg między kolanami, napnij mięśnie brzucha i przyciśnij nogi do urządzenia. Sposób wykonania pokazano na poniższym rysunku:



6. Połóż się płasko na macie do jogi, zamocuj urządzenie do ćwiczeń nóg na udach i wykorzystaj je do wykonywania brzuszków. Sposób wykonania przedstawiono na poniższym rysunku:



Uwaga: Opakowanie tego produktu zawiera 2 bandaże. Można ich używać do przymocowania urządzenia do pielęgnacji nóg do nóg, co ułatwi trening.

ROZGRZEWKA

Przed rozpoczęciem ćwiczeń wykonaj ćwiczenia rozciągające. Rozgrzane mięśnie łatwiej się rozciągają, dlatego rozpocznij od 5-10 minut rozgrzewki, a następnie wykonaj poniższe ćwiczenia rozciągające, po 5 powtórzeń, 10 sekund lub dłużej na każdą nogę. Po zakończeniu treningu powtórz ćwiczenia rozciągające.

1. Skłon w dół

Lekko ugnij kolana, powoli pochyl tułów do przodu, rozluźnij plecy i barki, a następnie spróbuj dotknąć palców stóp dłońmi. Utrzymaj pozycję przez 10-15 sekund, po czym rozluźnij ciało. Powtórz 3 razy (patrz rysunek 1).




2. Rozciąganie mięśni tylnej części uda w siadzie

Usiądź z jedną nogą wyprostowaną. Drugą nogę zegnij i oprzyj stopę o wewnętrzną stronę wyprostowanej nogi. Spróbuj sięgnąć dłonią do palców stopy wyprostowanej nogi. Utrzymaj pozycję przez 10-15 sekund, po czym rozluźnij ciało. Powtórz 3 razy na każdą nogę (patrz rysunek 2).



3. Rozciąganie łydki i ścięgna Achillesa

Stań przodem do ściany lub drzewa, oprzyj o nie dłonie i wysuń jedną nogę do tyłu. Tylną nogę trzymaj wyprostowaną, a piętę dociśnij do podłoża. Pochyl się w stronę ściany lub drzewa. Utrzymaj pozycję przez 10-15 sekund, po czym rozluźnij ciało. Powtórz 3 razy na każdą nogę (patrz rysunek 3).



4. Rozciąganie mięśnia czworogłowego uda

Sięgnij prawą ręką do tyłu, chwyć prawą stopę i powoli przyciągnij ją w kierunku bioder, aż poczujesz napięcie mięśni z przodu uda. Utrzymaj pozycję przez 10-15 sekund, po czym rozluźnij ciało. Powtórz 3 razy na każdą nogę (patrz rysunek 4).



5. Rozciąganie mięśnia krawieckiego (wewnętrzna strona uda)

Usiądź, złóż stopy podeszwami do siebie, a kolana skieruj na zewnątrz. Chwyć stopy oburącz i przyciągnij je w stronę pachwin. Utrzymaj pozycję przez 10-15 sekund, po czym rozluźnij ciało. Powtórz 3 razy (patrz rysunek 5).



INFORMACJE O GWARANCJI

Nazwa produktu:	MERACH Podnośnik schodowy
Model:	MR-2522
Standardowy okres gwarancji:	12 miesięcy
Dla własnej wygody i bezpieczeństwa zalecamy zapisanie numeru zamówienia oraz daty zakupu.	
Data zakupu:	
Numer seryjny:	

Warunki i Polityka

Produkty MERACH wyróżniają się najwyższą jakością materiałów, wykonania oraz obsługi. 1-roczną ograniczoną gwarancją MERACH obowiązuje od daty zakupu. MERACH wymieni wadliwe produkty zgodnie z warunkami kwalifikowalności. Zwroty pieniędzy przysługują wyłącznie pierwotnym nabywcom w ciągu pierwszych 30 dni od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie użytek prywatny i nie ma zastosowania do użytku komercyjnego, wynajmu ani innych zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem produktu. Poza gwarancjami wyraźnie określonymi dla każdego produktu nie obowiązują żadne inne gwarancje.

Gwarancja nie może być przenoszona. MERACH nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty ani niedogodności spowodowane awarią sprzętu, zaniedbaniem użytkownika, niewłaściwym użytkowaniem lub obsługą niezgodną z instrukcją obsługi dołączoną do produktu.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, wypadku, modyfikacji lub wandalizmu,
- Nieprawidłowej lub niewystarczającej konserwacji,
- Uszkodzeń powstałych podczas transportu zwrotnego,
- Użytkowania przez dzieci poniżej 14 roku życia bez nadzoru.

MERACH oraz jej spółki zależne ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające z użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. W niektórych krajach lub regionach nie jest dozwolone wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub następne, dlatego powyższe zastrzeżenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja przyznaje określone prawa ustawowe, a Ty jako użytkownik możesz również posiadać inne prawa, które mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.

Wszystkie wyraźne i dorozumiane gwarancje, w tym gwarancja przydatności handlowej, są ograniczone do okresu obowiązywania gwarancji ograniczonej.

Dodatkowa 12-miesięczna gwarancja:

Możesz skorzystać z dodatkowej 12-miesięcznej gwarancji. Wystarczy aktywować gwarancję, wysyłając nazwę modelu produktu na adres register@merach.com lub odwiedzić stronę merachfit.com/pages/warranty-europe i wprowadzić numer zamówienia w ciągu 14 dni od daty zakupu, aby zarejestrować produkt i uzyskać przedłużoną gwarancję.

Jeżeli nie możesz podać numeru zamówienia, wpisz krótką informację w polu numeru zamówienia wraz z datą otrzymania produktu.

Wadliwe produkty:

Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji produkt okaże się wadliwy, skontaktuj się z Obsługą Klienta pod adresem support.eu@merach.com dołączając fakturę oraz numer zamówienia. NIE wyrzucaj produktu przed skontaktowaniem się z nami.

Obsługa Klienta

Twoje zadowolenie jest dla nas priorytetem! W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących nowego produktu skontaktuj się z naszym zespołem Obsługi Klienta pod adresem mailowym support.eu@merach.com lub skorzystaj ze wsparcia telefonicznego.

 +44 1942 946399 Mon-Fri 10am-7pm PST UK/DE/FR/ES/IT/NL/PL/PT
Wyłączna obsługa posprzedażowa TikTok Shop: service@merach.com

* Przed kontaktem z Obsługą Klienta przygotuj numer zamówienia oraz numer seryjny (zazwyczaj umieszczony na tylnej rurze podstawy urządzenia).

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wioślarz magnetyczny jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego oraz treningu rekreacyjnego.

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do urazów, przeciążeń mięśniowo-stawowych lub uszkodzenia sprzętu.

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać oraz użytkować poza zasięgiem dzieci; korzystanie przez osoby niepełnoletnie jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie korzystać z wioślarza, jeśli jest uszkodzony, niestabilny lub wykazuje nieprawidłowe działania.

W przypadku wystąpienia bólu, zawrotów głowy, duszności lub innych niepokojących objawów należy natychmiast przerwać trening.

Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Ustawiać wioślarz na stabilnej, równej i antypoślizgowej powierzchni. Korzystać z urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi maksymalnej wagi użytkownika oraz intensywności treningu. Przed rozpoczęciem ćwiczeń upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i zablokowane. Używać odpowiedniego obuwia sportowego oraz odzieży nieograniczającej ruchów. Funkcje Bluetooth oraz aplikacji mobilnej należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta. Podczas korzystania z aplikacji mobilnej nie należy tracić kontroli nad ćwiczeniami ani skupiać uwagi na urządzeniu mobilnym kosztem bezpieczeństwa. Po zakończeniu treningu przechowywać sprzęt w sposób zapobiegający jego przewróceniu lub przypadkowemu uruchomieniu.

Dodatkowe środki ostrożności

Regularnie kontrolować stan techniczny elementów ruchomych, pasów, rolek oraz systemu oporu magnetycznego. Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji urządzenia ani systemów elektronicznych. Podczas składania lub rozkładania wioślarza zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców. Urządzenia mobilne używane do obsługi aplikacji Bluetooth przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec ich upadkowi podczas treningu. Zużyte elementy oraz urządzenie po zakończeniu okresu eksploatacji utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i odpadów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HONG KONG MERACH TECHNOLOGY CO.LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Trenażer nóg MERACH MR-2522 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/merach>

Adres producenta: UNIT 1022A BEVERLEY COMM CENTRE 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH 87-105 1022A 0000 HongKong, Chiny

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

INNPRO Robert Błędowski

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

zgloszenia@innpro.pl



@Merachfit



@merach

Contact Us: 44-1315070255 Mon-Fri 10am-7pm PST UK/DE/FR/ES/IT/NL

Customer Service: support.eu@merach.com

Official Website: merachfit.com