



J E J O U E
G-Kii

G-Kii...

Znajdź i stymuluj swój punkt G za każdym razem dzięki regulowanemu G-Kii.

Wybierz idealny kąt dostosowany do Twojej unikalnej budowy ciała i odkryj rozkosz orgazmu punktu G w pełnym komforcie.

Twoja zabawka Je Joue

- W 100% wodoodporna (można jej używać w wannie)
- Wykonana w 100% z silikonu bezpiecznego dla ciała - (bez ftalanów)
- Posiada jednolitą powierzchnię bez wyczuwalnych łączeń, o gładkiej i miękkiej powierzchni
- Ładowany za pomocą magnetycznego klipsa ładującego
- Nowy, „łatwy w obsłudze” interfejs z układem 3 przycisków, umożliwiający wybór jednego z 5 poziomów mocy dla każdego z 6 różnych trybów pulsacji
- Szeroki zakres wibracji – od delikatnego pulsowania po intensywne, potężne zakończenie
- Cicha praca
- 2 godziny ładowania zapewniają 2 godziny przyjemności
- G-Kii jest dostępna w czterech kolorach, które pasują do Twojego stylu. Wybierz spośród czerni, fukcji, różu lub naszego charakterystycznego koloru – fioletu

Wibracje G-Kii

5 różnych poziomów wibracji, od delikatnego niewielkiego drgania po intensywne i mocne zakończenie + 6 różnych rodzajów pulsujących wibracji.

Żeby aktywować wibracje, przytrzymaj przycisk [+] przez 3 sekundy, aby włączyć G-Kii. W celu zwiększenia intensywności wibracji, naciśnij przycisk [+]. Do wyboru jest 5 poziomów wibracji.

Aby zmienić tryb z wibracji stałej na pulsacyjną, naciśnij przycisk [~] (przycisk środkowy) - dostępnych jest 6 różnych trybów wibracji pulsacyjnej.

Aby zmniejszyć intensywność wibracji, naciśnij przycisk [-]. Żeby wyłączyć G-Kii, przytrzymaj przycisk [-] przez 3 sekundy.

Twój punkt G

Co to jest?

Punkt G to obszar o wysokiej wrażliwości, w którym znajdują się zakończenia nerwowe, który przy odpowiedniej stymulacji może zapewnić niesamowite orgazmy zarówno mężczyznom, jak i kobietom.

Gdzie się znajduje?

U kobiet znajduje się zazwyczaj około 5 cm w głąb pochwy, w kierunku pępka.

Jak go stymulować

Kluczem do stymulacji punktu G jest stały, równomierny nacisk.

Na początek spróbuj ruchów w przód i w tył lub małych, powolnych okrężnych ruchów.

Kiedy znajdziesz rytm, który najlepiej pasuje Tobie lub Twojej partnerce, punkt G powiększy się, stanie się twardszy i znacznie bardziej wrażliwy.

Jak korzystać z urządzenia G-Kii?

Dzięki ergonomicznemu kształtowi, który ułatwia odnalezienie punktu G, G-Kii można regulować, aby odkryć pozycję i kąt, które sprawiają Ci największą przyjemność. Oto kilka wskazówek, jak zacząć...

Przy pierwszym użyciu zacznij korzystać z G-Kii w pozycji otwartej, to ta, w której znajduje się podczas wyjęcia z opakowania. Następnie, gdy już lepiej się z nim zapoznasz, wypróbuj różne pozycje i kąty, naciskając przycisk z boku urządzenia G-Kii, aby sprawdzić, które z nich zapewniają Ci najlepsze doznania.

Po całkowitym wygięciu G-Kii zapewnia jednoczesną stymulację punktu G i łechtaczki.

Podczas użytkowania nie należy wkładać G-Kii do końca.

Ładowanie

Aby naładować urządzenie G-Kii, umieść stację ładującą bezpośrednio nad przyciskami urządzenia G-Kii – poczujesz, jak magnesy przyciągną ją na miejsce (urządzenie G-Kii ładuje się przez przyciski). Podczas ładowania dioda będzie migać. Po pełnym naładowaniu dioda pozostanie włączona, dopóki stacja ładująca nie zostanie usunięta z przycisków.

Lubrykacja

Podczas stymulacji punktu G za pomocą G-Kii należy pamiętać o użyciu dużej ilości lubrykantu.

Uwaga: Zalecamy stosowanie wyłącznie lubrykantów na bazie wody w połączeniu z G-Kii.

Czyszczenie

Zalecamy mycie G-Kii ciepłą wodą z mydłem o neutralnym pH.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

OSTRZEŻENIE! PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, poparzeń, pożaru, niebezpiecznego porażenia prądem lub obrażeń:

1. NIE WOLNO umieszczać ani przechowywać urządzeń G-Kii ani ładowarki w żadnej cieczy (z wyjątkiem wody zgodnie z niniejszą instrukcją).
2. NIE WOLNO używać urządzenia G-Kii podczas ładowania.
3. NIE WOLNO ładować urządzenia G-Kii, gdy znajduje się ono w wodzie lub w jej pobliżu, ani w żadnej innej cieczy.
4. NIE WOLNO używać zasilacza innego niż ładowarka dołączona do zestawu G-Kii lub zakupionego w sklepie Je Joue. Jeśli potrzebujesz części zamiennej, skontaktuj się z nami.
5. NIE podłączaj ładowarki do gniazdka o niewłaściwym napięciu. Prawidłowe parametry napięcia znajdziesz na etykiecie wtyczki.
6. NIE używaj ładowarki z przetwornikami napięcia ani adapterami wtyczek.
7. NIE wciskaj na siłę wtyczki ładowarki do gniazdka elektrycznego.
8. NIE UŻYWAJ ładowarki, jeśli ładowarka lub jej przewód są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
9. NIE PODŁĄCZAJ G-Kii do ładowarki, gdy jest mokre lub gdy masz mokre ręce.
10. ZAWSZE odłączaj G-Kii od ładowarki przed czyszczeniem (zgodnie z niniejszą instrukcją).
11. ZAWSZE upewnij się, że urządzenie G-Kii jest suche przed podłączeniem go do ładowarki i podłączeniem ładowarki do gniazdka elektrycznego.
12. ZAWSZE podłączaj ładowarkę do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
13. NIE ładuj urządzenia G-Kii na zewnątrz.
14. NIE używaj ani nie ładuj urządzenia G-Kii w miejscach, gdzie stosowane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
15. Chociaż urządzenie G-Kii jest wodoodporne i można z niego bezpiecznie korzystać zarówno w wannie, jak i pod prysznicem, nie należy go zanurzać na dłuższy czas i należy je całkowicie osuszyć po takim użyciu.
16. NIE NALEŻY używać urządzenia G-Kii w wodzie o skrajnej temperaturze (gorącej lub zimnej).

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, poparzeń, pożaru, niebezpiecznego porażenia prądem lub obrażeń:

1. Urządzenie G-Kii należy używać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
2. NIE NALEŻY używać urządzenia G-Kii z akcesoriami, które nie są zalecane przez firmę Je Joue.
3. NIE próbuj demontować ani w inny sposób ingerować w urządzenie G-Kii, jego ładowarkę ani żadne z jego elementów. Może to spowodować obrażenia i unieważnić gwarancję.
4. NIE używaj ładowarki, jeśli przewód zasilający lub zasilacz jest uszkodzony lub jeśli urządzenie G-Kii nie działa prawidłowo.
5. NIGDY nie należy używać urządzenia G-Kii, jeśli samo urządzenie lub którykolwiek z jego elementów uległ upadkowi, został uszkodzony lub nie działa prawidłowo (w razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z nami i zwrot produktu w celu zbadania i naprawy).
6. NIE WOLNO wrzucać urządzenia G-Kii ani żadnego z jego elementów do ognia.
7. Urządzenie G-Kii i przewód ładowarki należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
8. Złącza ładowania w urządzeniu G-Kii są odstonięte, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas postępowania się produktem.
9. NIE UŻYWAJ zasilacza/ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem G-Kii do zasilania żadnego innego sprzętu.
10. NIE UŻYWAJ innych zasilaczy/ładowarek niż te dostarczone wraz z urządzeniem G-Kii.
11. Ładowarki mogą się nagrzewać podczas użytkowania – należy zachować ostrożność podczas obsługi i poczekać, aż ciepło się rozproszy.
12. Urządzenie G-Kii może się nagrzewać podczas ładowania. NIE PRZYKRYWAJ GO.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, poparzeń, pożaru, niebezpiecznego porażenia prądem lub obrażeń podczas użytkowania:

1. ZAWSZE korzystaj z urządzenia G-Kii zgodnie z niniejszą instrukcją.
2. Urządzenie G-Kii nie jest zabawką dla dzieci. Trzymaj je z dala od dzieci.
3. NIGDY nie próbuj zdejmować osłony.
4. NIGDY nie używaj urządzenia G-Kii bez prawidłowo zamontowanej i nieuszkodzonej silikonowej osłony.
5. NIE używaj urządzenia G-Kii, jeśli zewnętrzna warstwa silikonu została uszkodzona.
6. NIE WOLNO upuszczać urządzenia G-Kii. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia i unieważnić gwarancję.
7. ZAWSZE podłączaj ładowarkę najpierw do urządzenia G-Kii, a dopiero potem do gniazdka. Aby odłączyć urządzenie, wyłącz zasilanie w gniazdku, wyjmij wtyczkę z gniazdka, a następnie odłącz ładowarkę od urządzenia G-Kii.
8. ZAWSZE utylizuj urządzenie G-Kii, ładowarkę i zużyte baterie zgodnie z przepisami. Nie należy ich spalać. Baterie mogą wybuchnąć w przypadku przegrzania. Nie zawijaj ich w folię metalową ani aluminiową. Przed wyrzuceniem zawiń je w gazetę. Je Joue zaleca kontakt z lokalnymi władzami w celu ustalenia właściwych miejsc utylizacji lub odbioru baterii w Twojej okolicy.
9. NIE WOLNO rozbierać na części, zginać ani przebijać akumulatora, ani dopuszczać do kontaktu metalowych przedmiotów z zaciskami akumulatora.
10. ZAWSZE należy odłączać ładowarkę od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana.
11. NIE WOLNO wkładać palców ani żadnej innej części ciała między urządzenie G-Kii a ładowarkę, gdy jest ona podłączona do gniazdka elektrycznego.
12. W żadnym wypadku NIE WOLNO wkładać urządzenia G-Kii ani ładowarki do zmywarki.
13. NIE WOLNO używać urządzenia G-Kii pod kocem, poduszką lub innymi warstwami ochronnymi, aby zapobiec ryzyku nadmiernego nagrzania i ewentualnego pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, poparzeń, pożaru, niebezpiecznego porażenia prądem lub obrażeń podczas użytkowania:

14. NIE WOLNO pozostawiać urządzenia G-Kii bez nadzoru na żadnej powierzchni podczas jego działania.
15. NIE WOLNO używać urządzenia G-Kii do żadnych innych celów niż te opisane w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

UWAGI MEDYCZNE

1. Urządzenie G-Kii służy wyłącznie do masażu ciała i stymulacji intymnej stref erogennych. NIE WOLNO używać urządzenia G-Kii do innych celów.
2. PRZED użyciem urządzenia G-Kii SKONSULTUJ SIĘ z lekarzem, jeśli masz wszczepione urządzenie, takie jak rozrusznik serca, lub jeśli przeprowadzono jakiegokolwiek operacje chirurgiczne na odpowiednich częściach ciała.
3. Należy pamiętać, że patogeny mogą być przenoszone między ludźmi poprzez wspólne używanie urządzenia G-Kii. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem przenoszenia patogenów, należy dzielić się swoim urządzeniem G-Kii z innymi osobami.
4. NIE UŻYWAJ urządzenia G-Kii, jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort podczas lub po użyciu.
5. NIE UŻYWAJ urządzenia G-Kii jako substytutu pomocy medycznej.
6. NIE MASUJ urządzeniem G-Kii tego samego miejsca na ciele dłużej niż 15 minut.
7. NIE należy masować urządzeniem G-Kii żadnego obszaru ciała, który jest opuchnięty, ma stan zapalny lub jest pokryty wysypką.
8. NIE należy masować urządzeniem G-Kii brzucha, jeśli odczuwa się ból lub jeśli jesteś w ciąży.
9. NIE należy używać urządzenia G-Kii w przypadku niewyjaśnionego bólu tydki.
10. NIE należy masować urządzeniem G-Kii górnej części szyi w pobliżu podstawy czaszki.
11. NALEŻY UNIKAĆ kontaktu urządzenia G-Kii z oczami lub powiekami.
12. NIE WOLNO używać urządzenia G-Kii na wrażliwych obszarach skóry ani w przypadku słabego krążenia.
13. Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące stosowania urządzenia G-Kii od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
14. Zawsze czyść G-Kii po użyciu, aby zmniejszyć ryzyko infekcji.
15. G-Kii nie jest przeznaczone do użytku medycznego.

W razie obaw dotyczących stanu zdrowia przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Ograniczona gwarancja

Je Joue udziela na urządzenie G-Kii gwarancji na okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu, obejmującej wszelkie wady wynikające z wadliwych materiałów lub wykonania. Jeśli produkt ulegnie awarii w trakcie okresu gwarancyjnego, firma Je Joue bezpłatnie go naprawi lub wymieni.

Aby skorzystać z serwisu w ramach niniejszej gwarancji, należy zwrócić wadliwy produkt do sprzedawcy, u którego zakupiono G-Kii, wraz z paragonem, adresem i numerem telefonu, pod którym można się skontaktować w ciągu dnia.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przypadkowym uszkodzeniem, niewłaściwym użytkowaniem lub innym użytkowaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją obsługi i zawartymi w niej ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wyjęcie baterii z urządzenia G-Kii lub inne demontowanie lub ingerowanie w urządzenie G-Kii powoduje utratę gwarancji i może uniemożliwić naprawę urządzenia G-Kii. Je Joue nie przyjmuje zwrotów ani wymian produktów wolnych od wad po zerwaniu plomby na opakowaniu.

Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie wpływa na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta. Je Joue zapewnia wsparcie techniczne dla urządzenia G-Kii zakupionego w Wielkiej Brytanii. Jeśli Twoje urządzenie G-Kii zostało zakupione gdzie indziej, firma Je Joue może podjąć próbę naprawy, ale nie może zagwarantować jej wyniku.