

JE JOUE

BULLET

Mały, elegancki i dyskretny wibrator Bullet marki Je Joue został zaprojektowany jako idealny wybór na początek zabaw solo i we dwoje.

Jest na tyle subtelny, by stymulować i pieścić podczas gry wstępnej, a jednocześnie na tyle mocny, by wykonać masaż całego ciała – wibrator Bullet marki Je Joue można również trzymać w dłoni i masować opuszkami palców, aby uzyskać delikatniejszy dotyk.



5 prędkości,
7 trybów



Cicha praca



Bezpieczny dla
ciała



Wodoodporny



Wielokrotnego
ładowania

Je Joue zaprojektowało 3 wibratory typu bullet:

Classic Bullet – nasz naprawdę potężny wibrator typu bullet

Rabbit Bullet – nasz elastyczny i potężny wibrator typu rabbit

G-Spot Bullet – nasz zakrzywiony i potężny wibrator typu bullet

Lubrykacja

Zalecamy stosowanie wyłącznie lubrykantów na bazie wody z urządzeniem Bullet.

Czyszczenie

Zalecamy mycie urządzenia Bullet w ciepłej wodzie z mydłem.

Włączanie i wyłączenie:

- Aby włączyć zabawkę, przytrzymaj przycisk [+], aż zapali się czerwona lampka a urządzenie zacznie wibrować.
- Aby zwiększyć prędkość wibracji, użyj przycisku [+].
- Aby zmniejszyć prędkość wibracji, użyj przycisku [-].
- Aby zmienić tryb wibracji, użyj środkowego przycisku [~].
- Twoja zabawka ma 5 różnych prędkości i 7 różnych trybów.
- Aby wyłączyć zabawkę, przytrzymaj przycisk [-], aż czerwona lampka zgaśnie i zabawka przestanie wibrować.

Ładowanie

1. Delikatnie zdejmij silikonową nasadkę z zaokrąglonego końca wibratora
2. Podłącz kabel USB (dołączony do zestawu)
3. 1 godzina ładowania zapewnia 1,5 godziny zabawy

Ograniczona gwarancja:

Je Joue udziela gwarancji na zabawkę na okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu na wszelkie wady wynikające z wadliwych materiałów lub wykonania. Jeśli produkt ulegnie awarii w okresie gwarancyjnym, firma Je Joue naprawi go lub wymieni bezpłatnie.

Aby skorzystać z serwisu w ramach niniejszej gwarancji, należy zwrócić wadliwy produkt do sprzedawcy, u którego zakupiono zabawkę, wraz z paragonem, adresem i numerem telefonu, pod którym można się skontaktować w ciągu dnia.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przypadkowym uszkodzeniem, niewłaściwym użytkowaniem lub innym użytkowaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją obsługi i zawartymi w niej ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wyjęcie baterii z zabawki lub jakakolwiek inna demontaż lub ingerencja w zabawkę powoduje utratę gwarancji i może uniemożliwić naprawę zabawki.

Firma Je Joue nie przyjmuje zwrotów ani nie dokonuje wymiany produktów wolnych od wad po naruszeniu plomby na opakowaniu.

Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta.

Je Joue zapewnia serwis zabawek zakupionych w Wielkiej Brytanii. Jeśli zabawka została zakupiona gdzie indziej, firma Je Joue może podjąć próbę naprawy, ale nie może zagwarantować jej powodzenia.

Je Joue Bullets

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
NIE NALEŻY WYRZUCAĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
OSTRZEŻENIE! PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE
PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, poparzeń, pożaru, niebezpiecznego porażenia prądem lub obrażeń:

1. NIE WOLNO umieszczać ani przechowywać wibratora ani ładowarki w żadnej cieczy (z wyjątkiem wody zgodnie z niniejszą instrukcją).
2. NIE WOLNO używać wibratora podczas ładowania.
3. NIE WOLNO ładować wibratora, gdy znajduje się on w wodzie lub w jej pobliżu, ani w żadnej innej cieczy.
4. NIE WOLNO używać zasilacza innego niż ładowarka dołączona do wibratora lub zakupiona w firmie Je Joue. Jeśli potrzebujesz części zamiennej, skontaktuj się z nami.
5. NIE podłączaj ładowarki do gniazdka o niewłaściwym napięciu.
Prawidłowe parametry napięcia znajdziesz na etykiecie wtyczki.
6. NIE używaj ładowarki z przetwornikami napięcia ani przejściówkami.
7. NIE wciskaj na siłę wtyczki ładowarki do gniazdka elektrycznego.
8. NIE UŻYWAJ ładowarki, jeśli ładowarka lub jej przewód są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
9. NIE podłączaj wibratora do ładowarki, gdy jest mokry lub gdy masz mokre ręce.
10. ZAWSZE odłączaj wibrator od ładowarki przed czyszczeniem (zgodnie z niniejszą instrukcją).
11. ZAWSZE upewnij się, że wibrator jest suchy przed podłączeniem go do ładowarki i podłączeniem ładowarki do gniazdka elektrycznego.
12. ZAWSZE podłączaj ładowarkę do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
13. NIE ładuj wibratora na zewnątrz.
14. NIE NALEŻY używać ani ładować wibratora w miejscach, gdzie stosuje się produkty w aerozolu lub gdzie podaje się tlen.
15. Chociaż wibrator jest wodoodporny i można go bezpiecznie używać zarówno w wannie, jak i pod prysznicem, nie należy go zanurzać na dłuższy czas i należy go całkowicie wysuszyć po takim użyciu.
16. NIE UŻYWAJ wibratora w wodzie o ekstremalnej temperaturze (gorącej lub zimnej).

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, poparzeń, pożaru, niebezpiecznego porażenia prądem lub obrażeń:

1. Używaj wibratora wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
2. NIE używaj wibratora z akcesoriami, które nie są zalecane przez Je Joue.
3. NIE próbuj demontować ani w inny sposób ingerować w konstrukcję wibratora, jego ładowarki ani żadnego z jego elementów. Może to spowodować obrażenia i unieważnić gwarancję.
4. NIE NALEŻY używać ładowarki, jeśli przewód zasilający lub zasilacz są uszkodzone lub jeśli urządzenie nie działa prawidłowo.
5. NIGDY nie używaj wibratora, jeśli on sam lub którykolwiek z jego elementów uległ upadkowi, jest uszkodzony lub w jakikolwiek sposób nie działa (w razie jakichkolwiek problemów skontaktuj się z nami i zwróć produkt do zbadania i naprawy).
6. NIE wyrzucaj wibratora ani żadnego z jego elementów do ognia.
7. Trzymaj wibrator i przewód ładowarki z dala od gorących powierzchni.
8. Złącza ładowania w urządzeniu są odstonięte, dlatego podczas obsługi produktu należy zachować szczególną ostrożność.
9. NIE UŻYWAJ zasilacza/ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem z żadnym innym sprzętem.
10. NIE UŻYWAJ innych zasilaczy/ładowarek niż te dostarczone wraz z urządzeniem.
11. Ładowarki mogą się nagrzewać podczas użytkowania – zachowaj ostrożność podczas obsługi należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
12. Urządzenie może się nagrzewać podczas ładowania. NIE PRZYKRYWAJ GO.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, poparzeń, pożaru, niebezpiecznego porażenia prądem lub obrażeń podczas użytkowania:

1. ZAWSZE korzystaj z urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją.
2. Twój wibrator nie jest zabawką dla dzieci. Trzymaj go z dala od dzieci.
3. NIGDY nie próbuj zdejmować osłony.
4. NIGDY nie używaj wibratora bez prawidłowo dopasowanej i nieuszkodzonej silikonowej osłony.
5. NIE używaj wibratora, jeśli zewnętrzna warstwa silikonu została uszkodzona.
6. NIE upuszczaj wibratora. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia i unieważnić gwarancję.
7. ZAWSZE podłączaj ładowarkę do wibratora, a następnie do gniazdka. Aby odłączyć, wyłącz gniazdko, wyjmij wtyczkę z gniazdka, a następnie odłącz ładowarkę od wibratora.
8. ZAWSZE należy utylizować wibrator, ładowarkę i zużyte baterie w odpowiedni sposób. Nie wolno ich spalać. Baterie mogą wybuchnąć w przypadku przegrzania. Nie należy owijać ich w folię metalową ani aluminiową. Przed wyrzuceniem należy owinąć je w gazetę. Firma Je Joue zaleca skontaktowanie się z lokalnymi władzami w celu ustalenia, gdzie w Twojej okolicy znajdują się odpowiednie punkty utylizacji lub skupu baterii.
9. NIE demontuj, nie zgniataj ani nie przebijaj baterii, ani nie dopuszczaj do kontaktu metalowych przedmiotów z zaciskami baterii.
10. ZAWSZE odłączaj ładowarkę od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana.
11. NIE wkładaj palca ani żadnej innej części ciała między wibrator a ładowarkę, gdy jest ona podłączona do gniazdka elektrycznego.
12. W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO wkładać wibratora ani ładowarki do zmywarki.
13. NIE WOLNO używać wibratora pod kocem, poduszką lub innymi warstwami ochronnymi, aby zapobiec ryzyku nadmiernego nagrzania i ewentualnemu pożarowi, porażeniu prądem lub obrażeniom ciała.
14. NIE POZOSTAWIAJ wibratora bez nadzoru na żadnej powierzchni podczas jego działania.
15. NIE UŻYWAJ wibratora do żadnych innych celów niż te opisane w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

KWESTIE MEDYCZNE

1. Wibrator służy wyłącznie do masażu ciała oraz stymulacji intymnej stref erogennych. **NIE UŻYWAJ** wibratora do innych celów.
2. **PRZED UŻYCIEM** wibratora **SKONSULTUJ SIĘ** z lekarzem, jeśli masz wszczepione urządzenie, takie jak rozrusznik serca, lub jeśli przeprowadzono jakiegokolwiek operacje chirurgiczne na odpowiednich częściach ciała.
3. Należy pamiętać, że dzielenie się wibratorem może prowadzić do przenoszenia patogenów między osobami. Aby zapobiec ryzyku przenoszenia patogenów, nie dziel się wibratorem z innymi osobami.
4. **NIE UŻYWAJ** wibratora, jeśli odczuwasz dyskomfort podczas lub po użyciu.
5. **NIE WOLNO** używać urządzenia jako substytutu pomocy medycznej.
6. **NIE WOLNO** masować jednym miejscem przez dłużej niż 15 minut.
7. **NIE WOLNO** masować żadnego obszaru ciała, który jest opuchnięty, stan zapalny lub ma zmiany skórne.
8. **NIE WOLNO** masować brzucha, jeśli odczuwasz ból lub jesteś w ciąży.
9. **NIE UŻYWAJ** wibratora w przypadku niewyjaśnionego bólu tydki.
10. **NIE MASUJ** wibratorem górnej części szyi w pobliżu podstawy czaszki.
11. **UNIKAJ** kontaktu wibratora z okiem lub powieką.
12. **NIE UŻYWAJ** wibratora na wrażliwych obszarach skóry lub w przypadku słabego krążenia.
13. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z wibratora przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
14. Zawsze czyść wibrator po użyciu, aby zmniejszyć ryzyko zakażeń.
15. Wibrator nie jest przeznaczony do użytku medycznego.

Jeśli masz obawy dotyczące swojego zdrowia, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu.