



MYSAFE USB-C / USB 3.0 2X M.2 SSD RAID EXTERNAL CASE

FOR 2X M.2 B-KEY SATA SSD (NGFF) DISCS



User's guide • Gebrauchsanweisung • Mode d'emploi
Manual de instrucciones • Manuale • Uživatelská příručka
Instrukcje obsługi • Uživatelská příručka • Vartotojo vadovas

P/N: CAMYSAFEDUALM2

ENGLISH

Please read the entire instruction manual carefully. Detailed manual is available on our website www.i-tec.cz/en/ in the tab „Manuals, drivers“. In case of any issues, please contact our technical support at: support@itecproduct.com

DEUTCH

Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch. Die ausführliche Gebrauchsanweisung ist auch auf unserer Webseite www.i-tec.cz/de/ unter „Benutzerhandbücher, Treiber“ bei diesem Produkt zu finden. Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter: support@itecproduct.com

FRANÇAIS

Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité. Un manuel détaillé est disponible sur notre site www.i-tec.cz/fr/ sous l'onglet «Manuels, pilotes». Si vous avez des problèmes, veuillez contacter notre équipe support à support@itecproduct.com

ESPAÑOL

Por favor, lea atentamente todo el manual. El manual detallado está disponible en nuestro sitio web, www.i-tec.cz/es/ bajo la pestaña "Manuales y controladores" de este producto. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en support@itecproduct.com

ITALIANO

Leggere attentamente tutto il Libretto d'uso. Il Libretto d'uso è a disposizione anche sulla scheda "Manuali e strumenti" del nostro sito web: www.i-tec.cz/it/. In caso di problemi rivolgersi al supporto tecnico: support@itecproduct.com

ČESKY

Prosíme o pečlivé přečtení celého manuálu. Podrobný manuál je k dispozici na našem webu www.i-tec.cz v záložce „Manuály, ovladače“ u tohoto produktu. V případě problémů se můžete obrátit na naši technickou podporu: support@itecproduct.com

POLSKI

Upewnij się, że uważnie przeczytałeś instrukcji obsługi. Szczegółowy podręcznik jest dostępny na naszej stronie internetowej www.i-tec.cz/pl/ w zakładce "Instrukcje, sterowniki". W razie jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem: support@itecproduct.com

SLOVENSKY

Prosíme o dôkladné prečítanie celého manuálu. Podrobný manuál je k dispozícii tiež na našom webe www.i-tec.cz v záložke „Manuály, ovladače“ pri tomto produkte. V prípade problémov sa môžete obrátiť na našu technickú podporu: support@itecproduct.com

LIETUVIU

Prašome įdėmiai perskaityti visą vadovą. Išsamų vadovą galite rasti mūsų svetainėje www.i-tec.cz/en/ šio produkto skyrelyje „Manuals, drivers“. Iškilus problemoms galite susisiekti su mūsų technine pagalba: support@itecproduct.com

NEDERLANDS


Wij vragen u vriendelijk om de volledige handleiding zorgvuldig door te lezen. Een gedetailleerde handleiding van dit product is beschikbaar op onze website www.i-tec.cz/nl/ onder het tabblad "Handleidingen en drivers". Mochten er zich problemen voordoen kunt u contact opnemen met ons supportcenter via support@itecproduct.com.

SPECYFIKACJA

- Zewnętrzna obudowa USB-C dla dwóch dysków M.2 SATA based B-Key
- Interfejs transmisji: 1x USB-C, Gen 2
- Kompatybilny z dyskami SATA SSD M.2 B-Key o wielkości 2230, 2242, 2260, 2280
- Wstecznie kompatybilny z interfejsem USB 3.0 / 2.0 dzięki dołączonemu kablowi USB-C na USB 3.0.
- Obsługa funkcji Plug & Play
- Aktywne diody LED wskazujące stan urządzenia (świeci się – jest podłączone, miga – trwa procedura zapisu / odczytu)
- Przełącznik RAID
- Zasilanie 5V, 900mA
- Waga: 165 g
- Wymiary: 125 x 78 x 20 mm

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 32 / 64bit, macOS 10.x lub nowszy – automatyczna instalacja sterowników z systemu
Wolny port USB-C lub USB-A




INSTALACJA DYSKU M.2

Postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

1. Wymontuj wewnętrzną część obudowy wraz płytą główną.
2. Wsuń dyski M.2 tak, aby złącze w dysku było zgodne ze złączem M.2. w płycie głównej. Następnie przykręć dyski M.2 po przeciwnej stronie płyty głównej.
3. Ustaw RAID - patrz opis „Ustawienie RAID”.
4. Włóż podstawkę wraz z dyskami z powrotem do obudowy i przykręć ją z dolnej części.
5. Przyklej nóżki na dolnej części obudowy.
6. Podłącz kabel USB-C lub USB-C / A do obudowy i komputera.
7. Przełącz przełącznik ON / OFF w pozycję ON.
8. Zostanie przeprowadzona detekcja i automatyczna instalacja.
9. Urządzenie jest gotowe do użycia.

USTAWIENIE RAID

Uwaga: Zmieniając ustawienia, zawsze stracisz już zapisane dane.



1. Na przełączniku wybierz jedną z czterech opcji ustawienia dysków w zależności od potrzeby użytkownika.
 - A) Raid 0 – stripping/suma dysków, zapisywanie do obu jednocześnie, z przeplotem (obydwie diody migają). Korzyścią jest duża szybkość zapisu/czytania. Uwaga: w przypadku awarii jednego z dysków wszystkie dane zostaną utracone
 - B) JBOD/oddzielne dyski – W systemie są zgłaszane jako dwa oddzielne dyski (miga dioda LED w zależności od dysku, na którym wykonywany zapis)
 - C) JBOD/Suma pojemności dysków – Jest podawana jako jeden dysk o pojemności sumy włożonych dysków (kolejne zapisywanie do jednego, a następnie do drugiego dysku, dioda LED miga w zależności od dysku, na którym wykonywany jest zapis)
 - D) Raid 1 – Mirroring (obie diody migają przy zapisie, w przypadku czytania – tylko jeden). W przypadku awarii jednego z dysków dane nie zostaną utracone.
2. Gdy obudowa jest podłączona i włączona, naciśnij przycisk Reset na 5 sekund. RAID zostanie ponownie ustawione.
3. Sformatuj dyski.

ZASILACZ

W przypadku, gdy obudowa nie jest wystarczająco zasilana za pomocą portu USB-C, zalecamy podłączenie zewnętrznego źródła zasilania 5 V (nie jest to część pakietu).

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Windows 7/8 / 8.1 / 10 32 / 64bit lub macOS 10.xi nowszy

Po podłączeniu urządzenia do komputera zostanie przeprowadzona detekcja i automatyczna instalacja sterowników z systemu.

***Uwaga:** W trakcie pracy powierzchnia obudowy może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko i nie jest wadą. W ten sposób elektronika jest chłodzona. Zalecamy, aby przykrywać obudowy.*

***Uwaga:** W celu prawidłowego działania urządzenia, po pierwsze konieczne jest Z nowego dysku. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli dysk był wcześniej używany, formatowanie może nie być konieczne. Dzięki formatowaniu zawsze stracisz zapisane wcześniej dane.*

***Uwaga:** Zalecamy zapisywanie istotnych lub wartościowych danych na więcej niż jednym dysku lub innym nośniku zapisu.*

FORMATOWANIE NOWEGO HDD

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na „Mój komputer“.
2. Wybierz „Zarządzaj“
3. Kliknij „Zarządzanie dyskami“
4. Wybierz HDD opisany jako „Nieprzydzielony“ lub „Niezainicjowany“ z określoną pojemnością włożonego dysku (ukazana pojemność zazwyczaj bywa nieco mniejsza niż deklarowana pojemność dysku).
5. Jeśli dysk był niezainicjowany to kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym obszarze i wybierz „Zainicjuj dysk“
6. Kliknij prawy przycisk myszy na obszarze dysku i wybierz „Nowy wolumin prosty“, kliknij „Dalej“.
7. Pozostaw maksymalny rozmiar woluminu prostego i kliknij „Dalej“
8. Wybierz „Przypisz następującą literę dysku i kliknij „Dalej“.
9. Wybierz „Formatuj ten wolumin z następującymi ustawieniami“ (pozostaw ustawienia domyślne). Kliknij „Dalej“ i „Zakończ“.
10. Dysk zostanie sformatowany. Czas formatowania zależy od pojemności. Po zakończeniu dysk będzie widoczny w systemie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Obudowa zewnętrzna dla dysku M.2
- Kabel USB-C o długości 45 cm
- Kabel USB-C do USB 3.0 o długości 45 cm
- Śrubokręt
- Śrubki
- Gumowe nóżki
- Instrukcja obsługi

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dostępne na naszych stronach www.i-tec.cz/pl/ w zakładce „FAQ“ przy niniejszym produkcie.