

Ada

PL: Drewniana kuchnia dla dzieci.
Instrukcja montażu.

EN: Wooden toy kitchen.
Assembly manual.

FR: Cuisine jouet en bois.
Manuel de montage.


CZ: Kuchyně dřevěná hračka.
Montážní příručka.

DE: Holzspielküche für Kinder.
Montageanleitung.

SK: Drevená hračka kuchyňa.
Návod na montáž.

LT: Medinė virtuvėlė.
Montavimo vadovas.

PL: Zachowaj instrukcję do późniejszego użycia. / **EN:** Keep the manual for future reference.
FR: Conservez le manuel pour référence future. / **CZ:** Manuál uchovávejte pro budoucí použití.
DE: Bewahren Sie die Anleitung zu der späteren Anwendung. / **SK:** Návod uschovajte pre budúce použitie.
LT: Išsaugokite montavimo instrukciją ateičiai.



PL: UWAGA !!!

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA - małe części.
Nie dla dzieci poniżej 3 lat.
Wymagany jest montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.

EN: WARNING !!!

CHOKING HAZARD - small parts.
Not for children under 3 Years.
Adult assembly by the hand screwdriver required.

FR: ATTENTION:

Danger d'étouffement cause des petites pièces.
Ne convient pas a des enfants de moins de 3 ans.
Assemblage adulte à l'aide d'un tournevis manuel requis.

CZ: POZOR!

Nebezpečí udušení - malé části
Není určeno pro děti do 3 let.
Instalace dospělého pomocí šroubováku.

DE: ACHTUNG:

Erstickungsgefahr durch kleine Teile.
Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
Die Montage ist von einem Erwachsenen mit Hilfe von einem Handschraubendreher erforderlich.

SK: POZOR!

Nebezpečnosť udusenía - malé časti
Nie je určené pre deti do 3 rokov.
Vyžaduje sa montáž dospelého osoby pomocou skrutkovača.

LT: DĖMESIO!

Užspringimo pavojus- mažos dalys.
Neskirta vaikams iki 3 metų.
Montavimui reikalingas atsuktuvas, sumontuoti privalo suaugusieji.



5 902490 692756

4iQ[®]
group

Wyprodukowano dla: / Made for: / Produit pour: / Vyrobeno pro:
/ Hergestellt für: / Vyrobene pre: / Pagaminta:

4iQ Group sp. zo.o.
ul. Ostródzka 54, 14-200 Iława, Poland
+48 89 648 60 85
kontakt@4iQ.com.pl
www.4iQ.com.pl

