


RENPHO

Instrukcja



Terea Lite X

Model: R-WMF07

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną odpowiednio przeszkolone w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
3. OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:
 - a. Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed zakładaniem lub zdejmowaniem części.
 - b. Nie używaj urządzenia pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania, co może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
 - c. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, osoby niesprawne lub niepełnosprawne, a także w ich pobliżu.
 - d. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj akcesoriów i nasadek, które nie są zalecane przez producenta.
 - e. Nigdy nie uruchamiaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
 - f. Nie przenoś urządzenia, trzymając za przewód zasilający, ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
 - g. Trzymaj przewód z dala od nagrzaných powierzchni.
 - h. Nigdy nie używaj urządzenia z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Dbaj o to, aby otwory wentylacyjne były wolne od kłacek, włosów itp.
 - i. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego z otworów urządzenia.
 - j. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
 - k. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których podawany jest tlen.
 - l. Aby odłączyć urządzenie, ustaw wszystkie elementy sterujące w pozycji wyłączonej (Off), a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.

4. Urządzenie należy stosować wyłącznie z zasilaczem dostarczonym w zestawie.
5. Urządzenie posiada rozgrzewającą się powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
6. OSTRZEŻENIE: Z powierzchni grzewczych należy korzystać ostrożnie. Mogą one spowodować poważne oparzenia. Nie stosować na obszarach skóry o obniżonej wrażliwości ani w przypadku słabego krążenia krwi. Korzystanie z funkcji podgrzewania bez nadzoru przez dzieci lub osoby niepełnosprawne może być niebezpieczne.
7. OSTRZEŻENIE: Nie stawać na urządzeniu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pozycji siedzącej.
8. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie służy do celów medycznych. Nie należy go stosować do leczenia lub łagodzenia chorób ani jakichkolwiek nieprawidłowych stanów fizycznych.

**ZACHOWAJ TĘ
INSTRUKCJĘ**

O PRODUKCIE

1. Zawartość opakowania

Masażer Terea Lite X × 1

Zasilacz sieciowy × 1

2. Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Masażer do stóp (Foot Massager)

Model: R-WMF07

Zasilanie wejściowe: 12V $\equiv$ 2,5A


Moc znamionowa: 30W

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Waga produktu: 2,45 kg


Wymiary produktu: 355 × 310 × 177 mm

3. Przegląd produktu (Budowa)



Uwaga: Nie rozpinaj zamka błyskawicznego masażera do stóp (podczas pracy urządzenia).

4. Instrukcja panelu sterowania (Przyciski)



UŻYTKOWANIE PRODUKTU

- * Nie używaj urządzenia jednorazowo przez dłużej niż 30 minut.
- * Nie stawaj na urządzeniu podczas masażu.

1. Podłącz urządzenie do zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Po podłączeniu urządzenia wskaźnik zasilania zacznie migać na biało, sygnalizując, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości (standby).
2. Urządzenie musi być używane wyłącznie z dostarczonym w zestawie zasilaczem sieciowym.

Instrukcja obsługi przycisków



Przycisk	Opis
	<p>Krótkie naciśnięcie: Włączenie (ON) lub wyłączenie (OFF) urządzenia.</p> <p>Naciśnięcie i przytrzymanie: Włączenie lub wyłączenie funkcji podgrzewania.</p> <p>Włączone: Świeci światłem ciągłym na czerwono (ustawienie domyślne)</p>
	<p>Krótkie naciśnięcie: Przełączanie czasu pracy pomiędzy 15 a 30 minut.</p> <ul style="list-style-type: none"> 15 min: Świeci światłem ciągłym na białą (ustawienie domyślne) 30 min: Świeci światłem ciągłym na czerwono
	<p>Krótkie naciśnięcie: Przełączanie prędkości ugniatania:</p> <ul style="list-style-type: none"> Niska (Low): Świeci światłem ciągłym na białą (ustawienie domyślne) Wysoka (High): Świeci światłem ciągłym na czerwono Wyłączone (Off): Wskaźnik zgaszony <p>Naciśnięcie i przytrzymanie: Przełączanie kierunku ugniatania:</p> <ul style="list-style-type: none"> Na zewnątrz (Outward) – ustawienie domyślne Do wewnątrz (Inward)
	<p>Krótkie naciśnięcie: Przełączanie poziomów intensywności ucisku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Niska (Low): Świeci światłem ciągłym na białą (ustawienie domyślne) Średnia (Medium): Świeci światłem ciągłym na zielono Wysoka (High): Świeci światłem ciągłym na czerwono WYŁĄCZONE (OFF): Wskaźnik zgaszony <p>Naciśnięcie i przytrzymanie: Przełączanie trybów ucisku kompresyjnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Podbicia i pięty (Insteps & heels) – ustawienie domyślne Tylko podbicia (Insteps only) Tylko pięty (Heels only)

Uwaga:

1. Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Urządzenie posiada trzy funkcje: podgrzewanie, ugniatanie oraz kompresję (ucisk). Każda z tych funkcji może być używana oddzielnie lub w dowolnym połączeniu.
3. Funkcja pamięci: Po ponownym naciśnięciu przycisku zasilania masażer automatycznie przywraca ostatnio wybrane ustawienia. Funkcja pamięci nie zadziała jednak w przypadku całkowitego odcięcia zasilania (np. wyciągnięcia wtyczki z gniazdka).

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Zabrania się naprawiania urządzenia lub wymiany jego części przez osoby niebędące wykwalifikowanymi specjalistami.
2. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i czytelnym, suchym miejscu. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Trzymaj z dala od wilgoci, źródeł ciepła oraz gazów o właściwościach korozyjnych.
3. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.
4. Dbaj o czystość urządzenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania.
5. Do codziennego czyszczenia obudowy używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki. Aby usunąć plamy z tłuszczu lub kosmetyków, użyj miękkiej ściereczki zwilżonej neutralnym detergentem lub specjalnym środkiem do czyszczenia skóry. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
6. Materiałowe pokrowce na stopy są odpinane i nadają się do prania. W celu wyczyszczenia należy rozpiąć zamki błyskawiczne i je wyprać. Nie używaj urządzenia, jeśli pokrowce są zdjęte.



PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Wtyczka zasilania nie została prawidłowo podłączona.	Podłącz ponownie wtyczkę do gniazdka i sprawdź wskaźnik zasilania.
	Nie użyto dostarczonego zasilacza, użyto niewłaściwego złącza lub zasilanie jest niewystarczające.	Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego w zestawie z urządzeniem.
	Wywieranie nadmiernego nacisku mogło doprowadzić do zablokowania głowic masujących.	Nie stawaj na głowicach masujących (nie dociskaj ich całym ciężarem ciała).

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Niewystarczające podgrzewanie lub brak ciepła.	Funkcja podgrzewania została wyłączona podczas masażu.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć funkcję podgrzewania.
	Urządzenie potrzebuje czasu, aby nagrzewać się stopniowo, co pozwala uniknąć dyskomfortu wywołanego gwałtownym wzrostem temperatury.	Odczekaj kilka minut po włączeniu urządzenia.
	Podczas masażu założone są grube skarpety, co ogranicza odczuwanie ciepła.	Założ cieńsze skarpetki.
Urządzenie nagle się wyłącza.	Wtyczka poluzowała się, powodując brak styku.	Podłącz zasilacz ponownie i uruchom urządzenie.
	Upłynął czas ustawiony na timerze.	Uruchom urządzenie ponownie, aby rozpocząć kolejną sesję.

POLITYKA GWARANCYJNA

Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych lub zużywalnych i nie dotyczy produktów, z których usunięto numer seryjny.

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio pod adresem:

 **Email: bok@brandbook.services**

* W przypadku zgłoszeń wadliwych produktów lub zwrotów, należy się z nami skontaktować podając numer zamówienia oraz datę zakupu. NIE wyrzucaj żadnych elementów produktów, ponieważ mogą one być potrzebne do procesu rozpatrywania reklamacji bądź naprawy.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENPHO