

ONE
FOR ALL


URC 1045

ENGLISH 2 | DEUTSCH 7 | FRANÇAIS 12 | ESPAÑOL 17 |
PORTUGUÊS 22 | ITALIANO 27 | NEDERLANDS 32 |
DANSK 37 | NORSK 42 | SVERIGE 47 | SUOMI 52 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 57 | РУССКИЙ 62 | TÜRKÇE 67 | POLSKI 72 |
ČESKY 77 | MAGYAR 82 | БЪЛГАРСКИ 87 | ROMÂNĂ 92 |
SLOVENSKY 97 | HRVATSKI 102 |

CODELIST 107



Open the battery door.



Insert 2 AAA batteries.



English: **CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

Deutsch: **WARNUNG:** Es besteht Explosionsgefahr wenn die Batterien durch einen inkorrekten Typ ersetzt werden. Verwenden Sie Alkali- / Qualitätsbatterien.

Français: **ATTENTION:** Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.

Español: **ADVERTENCIA:** Riesgo de explosión si se cambian las pilas por un tipo de pilas incorrecto. Usar pilas alcalinas / de calidad.


Italiano: **ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se le batterie vengono sostituite con un tipo di batterie errato. Usare batterie alcaline / di qualità.

LISTA FUNKCJI


- Sterowanie najpopularniejszymi markami klimatyzatorów
- 5 trybów: automatyczny, chłodzenie, osuszanie, wentylator i grzanie
- Tryb chłodzenia i grzania: od 16 do 31°C
- Prędkość wentylatora: automatyczna, 1, 2, 3, 4, 5
- Wachlowanie pionowe: automatyczne, 1, 2, 3, 4, 5
- Uczenie się klimatyzatora IR
- Funkcja włączania/wyłączania timera
- Automatyczne wyszukiwanie 10 najpopularniejszych marek
- Podświetlany wyświetlacz LCD

OBRAZ I FUNKCJE

- 1** Lokalizacja uczenia się IR
- 2** Wyświetlacz LCD
- 3** **MODE** - Tryb
- 4** **FAN** - Regulacja prędkości wentylatora
- 5** Regulacja temperatury
- 6** **POWER** - Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
- 7** Nawigacja lewo/prawo
- 8** **TIMER** - Konfiguracja timera włączania/wyłączania klimatyzacji
- 9** Włączanie/wyłączanie podświetlenia
- 10** **SETUP** - Konfiguracja kodu klimatyzatora
- 11** **SWING** - Regulacja wachlowania (pionowo)
- 12** **SEARCH** - Wyszukiwanie kodu klimatyzatora



WYŚWIETLACZ LCD:



Opis prędkości wentylatora*:

FUNKCJA	IKONY
Prędkość wentylatora: Automatyczna	
Prędkość wentylatora 1	
Prędkość wentylatora 2	
Prędkość wentylatora 3	
Prędkość wentylatora 4	
Prędkość wentylatora 5	

Opis wachlowania w pionie**:

FUNKCJA	IKONY
Wachlowanie automatyczne	
Wachlowanie 1	
Wachlowanie 2	
Wachlowanie 3	
Wachlowanie 4	
Wachlowanie 5	

* Regulacja prędkości wentylatora zależy od klimatyzatora.

** - Regulacja prędkości wachlowania może się różnić w zależności od klimatyzatora. Niektóre modele mogą obsługiwać tylko automatyczne wachlowanie i wyłączanie wachlowania. Jeśli nie działa to tak samo jak w przypadku oryginalnego pilota, wypróbuj inny kod.
- Jeśli kierunek wachlowania w pionie jest wyświetlany w odwrotnej kolejności, naciśnij i przytrzymaj przyciski lewy i prawy przez 2 sekundy, aby go odwrócić.

TRYB PRACY:

Pilot zdalnego sterowania One For All Air-Conditioner to uniwersalny pilot zamienny do większości marek klimatyzatorów. Aby rozpocząć korzystanie z pilota, należy go najpierw skonfigurować za pomocą 4-cyfrowego kodu.

1. 10 najpopularniejszych marek – automatyczne wyszukiwanie (wyświetlanie na cyfrach temperatury)

MARKI	MARKI
01 DAIKIN	06 GREE
02 MITSUBISHI ELECTRIC	07 MIDEA
03 PANASONIC	08 TOSHIBA
04 SAMSUNG	09 HITACHI
05 LG	10 FUJITSU

- Jeśli posiadasz jedną z powyższych marek, zanotuj jej numer.
- Upewnij się, że klimatyzator jest w trybie czuwania (nie pracuje).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SEARCH (12) przez 2 sekundy, a pojawi się ekran wyszukiwania marki.
- Naciśnij przycisk w górę lub w dół (5), aby wybrać numer swojej marki (np. 01 = DAIKIN).
- Kierując się w stronę klimatyzatora, naciśnij przycisk POWER (6), aby rozpocząć wyszukiwanie marki. System będzie nadawał klucz co sekundę, a 4-cyfrowy kod będzie wyświetlany na wyświetlaczu LCD.
- Gdy tylko klimatyzacja się włączy, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE (3), aby potwierdzić kod.
- Funkcję automatycznego wyszukiwania można w dowolnym momencie anulować, naciskając przycisk SETUP (10).
- Proszę zapisać kod AC, aby móc go później wykorzystać po prawidłowym skonfigurowaniu urządzenia.

Numer kodu AC: _____

TRYB PRACY:

Jeśli okaże się, że przyciski nie działają prawidłowo, naciśnij i przytrzymaj przycisk SEARCH  (12) przez 2 sekundy, a wyszukiwanie rozpocznie się od bieżącego kodu. Możesz również nacisnąć przycisk w lewo lub w prawo (7), aby wybrać poprzedni lub następny kod.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w lewo przez 2 sekundy (7) spowoduje powrót pilota do pierwszego kodu dla danej marki.

Po dotarciu do ostatniego kodu dla danej marki, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „END”, a podświetlenie zamiga 6 razy.

2. Konfiguracja kodu AC

Jeśli Twojej marki nie ma na liście 10 wymienionych w sekcji „Automatyczne wyszukiwanie”, sprawdź dołączoną listę kodów i znajdź ją na niej. Aby przetestować wymienione kody:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP  (10) przez 2 sekundy.
- Na wyświetlaczu CODE (2) ostatnia cyfra będzie migać.
- Użyj przycisków w lewo i w prawo (7)), aby wybrać cyfrę, a następnie przycisków w górę i w dół (5), aby ją zmienić, aż 4 cyfry będą zgodne z pierwszym kodem na liście.
- Naciśnij przycisk POWER  (6), aby przetestować kod.
- Jeśli klimatyzator zareaguje, naciśnij przycisk MODE  (3), aby zapisać kod.
- Jeśli nie, spróbuj ponownie z kolejnym kodem z listy.
- Możesz wyjść z tego trybu, naciskając przycisk SETUP  (10).
- Po znalezieniu działającego kodu, zapisz go poniżej.

Numer kodu klimatyzacji: _____

3. Uczenie

Jeśli oryginalny pilot klimatyzacji nie ma ekranu i nadal działa, możesz nauczyć się jego funkcji, postępując w następujący sposób.



1. Połóż oryginalny pilot na płaskiej powierzchni, naprzeciwko pilota One For All.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski SETUP  (10) i SEARCH  (12) przez 2 sekundy. Wyświetli się ikona LEARN.
3. Naciśnij przycisk na pilocie OFA, którego chcesz się nauczyć. Wyświetli się symbol LE.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na oryginalnym pilocie przez 1 sekundę, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się „0”.
5. Aby nauczyć się kolejnego klawisza, powtórz kroki 3 i 4.
6. Po nauczaniu wszystkich klawiszy naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP  (10), aby wyjść z trybu nauki.

Jeśli podświetlenie mignie 6 razy i wyświetli się symbol E, nauka nie powiodła się. Spróbuj ponownie wykonać kroki 3 i 4.

Pilot wyjdzie z trybu nauki, jeśli przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność.

TRYB PRACY:

4. Funkcja timera WŁ./WYŁ.

- Jeśli klimatyzator jest WŁ., możesz ustawić funkcje timera, aby go WYŁ. od pół godziny do 24 godzin od teraz (w półgodzinnych odstępach)
- Jeśli klimatyzator jest WYŁ., możesz ustawić funkcje timera, aby go WŁ. od pół godziny do 24 godzin od teraz (w półgodzinnych odstępach)


Przykład:

Timer: Włącz po 3 godzinach.

Tryb chłodzenia, temperatura
= 25°C

Prędkość wentylatora = Auto

Wachlowanie = Auto



- Aby aktywować timer, naciskaj przycisk TIMER  (8) kilkakrotnie, aż pojawi się żądany czas, jak na przykładzie. Timer uruchomi się, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 3 sekundy.
- Możesz anulować timer, naciskając przycisk POWER  (6).
- Po aktywacji timera, pozostaw pilota skierowanego w stronę urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Nr modelu	URC 1045
Zasięg odbiornika IR	Do 10 m w linii prostej bez przeszkód
Zakres ustawienia temperatury	16–31°C
Wyświetlacz LCD	Podzielony na segmenty wyświetlacz LCD z ikonami
Podświetlenie	Białe diody LED Timer wyłączenia podświetlenia: 5 s
Zasilanie	Pilot jest zasilany dwoma bateriami AAA Zalecamy stosowanie baterii alkalicznych.
Temperatura robocza i przechowywania	Robocza: 0–40°C Przechowywania: -20–60°C
Wymiary (dł. × wys. × gł.)	45 × 160 × 23,5 mm
Masa	80 g (z bateriami)

KONSERWACJA

1. Nie wystawiaj urządzenia na działanie kurzu, silnego światła słonecznego, wilgoci, wysokich temperatur ani wstrząsów mechanicznych.
2. Używaj wyłącznie nowych baterii o zalecanym typie i rozmiarze.
3. Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii, ponieważ stare baterie mają tendencję do wyciekania.
4. Aby uniknąć wycieków substancji chemicznych, wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
5. Nie używaj żrących ani ściernych środków czyszczących.
6. Do czyszczenia miękkiej plastikowej powierzchni używaj wilgotnej ściereczki, nie używaj detergentów ani środków czyszczących.
7. Utrzymuj urządzenie w czystości, przecierając je miękką, suchą ściereczką.
8. Nie rozbieraj urządzenia, ponieważ nie zawiera ono części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika.

OSTRZEŻENIA

- Nie należy w żaden sposób modyfikować urządzenia.
- Ryzyko pożaru.
- Ryzyko porażenia prądem.
- Ryzyko oparzeń.
- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych ani niesortowanych odpadów komunalnych. Korzystaj z selektywnej zbiórki odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki.
- W tym urządzeniu nie ma części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.

UWAGA

- Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.

CODELIST

ACMA	1092 0605 0986	BLUE STAR	0994 1586 0040 0292 0429
ACSON	0635 0628 0292 0463 0602		0640 0975 1358 1828 0324
	1703		1826 2612
ACTRONAIR	2605	BLUERIDGE	0395 1058
ACURA	0094	BOERKA	0646 0649 1821 2520
AERMEC	0090 0429 0018 0292 0395	BOMANN	2604
	0606	BOREAL	1567
AIDE	0492	BOSCH	0048 0495 2661 2781 2785
AIR-CON	0042 0395 1058 0057 0058		2805
AIRO	2724	BRASTEMP	2218
AIRTON	1510 2380 2657 2803	BRYANT	2782 1553 2628
AIRWAVE	0792	CAIROX	0853 0893 1667 2599 2631
AIRWELL	0276 0598 0670 0433 1301		2699 2751
	0089 0432 0495 1304	CARIBOU	2903
AKAI	0434 0792 1358	CARRIER	0295 0397 0608 0645 0669
AKARI	0792		1892 0040 0056 0088 0292
AKIRA	0040 0174		0512 0604 1058 1066 2514
AKVILON	2475		2782 0057 0089 0096 0097
ALARKO	2327		0098 0099 0100 0101 0102
ALASKA	0585		0103 0104 0105 0107 0108
ALIZEE	2783		0109 0110 0111 0112 0177
ALPIN	0108 0624 0625		0431 0501 0539 0642 0653
ALTUS	0277		0672 1479 1520 1552 1553
AMANA	0836 0395		1628 1880 1882 2542 2571
AMCOR	0471 0186 0662 0663 0664		2650 2681 2700 2781 2809
	0665		1191
AMCORAIRES	2324	CASARTE	2672 2729
AMENA	0606	CELIERA	0545
AMERICAN		CENTRAL AIR	1058
STANDARD	2727	CENTURY	2782
AMERICOCOL	0430	CETOMER	1191
AMVENT	2781	CETRON 2	783
ANWO	1567 2781	CHANGHONG	0613 0640 0005 0121 0122
APTON	0513 0056 0067 0273 0508		0123 0124 0125 0126 0127
	0514 0515 0516 0517 0518		0134 0135 0136 0148 0178
	0519 0520 0521 0522 0523		0179 0180 0474 0475 1322
	0524 0525		2315 2552 2735
ARCELIK	0017 0277 0832 2335 2764	CHEBLO	1322 2315 2735
ARCTIC	0277	CHIGO	0042 0186 0574 1004 1347
ARGO	0018 0395 0429 2068 2327		1350 1821 2520 0057 0058
	2799		0547 1411 1513 1572 1884
ARIAGEL	0009 0013		2218 2324 2336 2601 2715
ARISTON	2781 0054 0427	CHIMEI	0777 0805 2224 0672
ARLEC	2800	CHOFU	0041 0439 0440 0441 0442
ARSTIL	0277		0443 0445 0446 0447 1484
ATLANTIC	0198 0539 0540 0655 0852		2513 2638 2701
	0853 0870 0892 0893 1031	CHUANHUA	0037 2804
	1081 1472 1667 2351 2369	CHUNLAN	1016 0150 0151 0435 1443
	2424 2587 2599 2612 2631	CIAC	0380 0672
	2699 2746 2751 2787	CKC	0505
AUCMA	0412 0413 0414 1549	CLASSIC	0048 0089
AUKIA	0856	CLIMAVENETA	1058
AURA	0545	COAIRE	2781
AUX	0407 0585 0591 0190 0398	COLD MAGIC	2590 2591
	0614 1057 1014 1091 1348	COLMO	2322
	1501 1630 0021 0189 1050	COMBINE	0009
	1526 1887 2068 2230 2379	COMFEE	2781 0040 1359
	2380 2489 2818 2919	COMFORT-AIRE	0429 0606 0672 0820 2781
AZURE	0424		2782 0054
BALLU	0643	COMFORTSTAR	0292 0078 0606 2781 0044
BAXI	0376 2657	CONCORD	0009
BAYMAK	0376 2230	CONFORT MASTER	0380
BEAVER	1080 0184 0370 0383 0386	CONFORTOTAL	2921
BECKEN	0427	CONROWA	0037 0070 0319 1799 2804
BEGHELLI	0292	CONSUL	0009 0468 0469 0877 1361
BEKO	0295 0277 2781 0040 0832	CONTINENTAL	
	1628 2343 2380 2764	EDISON	0040
BENQ	1040	COOLINE	0089
BESTECH	0558 0782 1456	COOLRECH	0004
BGH	2781 0040 0054 1567	COOLWEX	0018 0428
BIMATEK	2430	COOPER & HUNTER	0429 1567
BLACK & DECKER	2609	CORNELL	2781
BLOMBERG	0277		

CODELIST

CORONA	0288 0448 0449 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 1126 1138 1140 1773 2301 2572 2722 2902	ELEKTRABREGENZ	0277
CRUISE	1804	ELGIN	0057
CRYSTAL	0054	ELSONIC	2220
DAEWOO	0040 0070 1799 2781	EMAILAIR	0153 0495
DAIKIN	0006 0289 0290 0313 0321 0325 0597 0601 0627 1906 2290 0324 0394 0786 0829 1026 1030 1034 1037 1164 1189 1345 1826 2009 2040 2235 0001 0011 0026 0543 0602 0628 0861 0887 1007 1063 1330 0002 0029 0030 0032 0040 0162 0163 0186 0211 0238 0261 0366 0373 0374 0384 0511 0608 0876 0971 0978 1004 1027 1058 1075 1094 1165 1703 2006 2134 2231 2234 2262 2288 2306 2354 2355 2356 2358 2359 2360 2361 2402 2404 2405 2411 2419 2456 2457 2467 2476 2477 2478 2479 2513 2553 2554 2555 2588 2589 2635 2643 2659 2675 2679 2693 2694 2696 2697 2703 2704 2720 2737 2738 2741 2747 2754 2755 2757 2758 2766 2767 2789 2817 2849 2857 2858 2887 2918 2923 0264 0265 0266 0267 0269 0270 0031 0033 0343 0344 0345 0349 0353 0354 0357	EMINENT	2423
DAIRRY	2686	EMMETI	2748
DAISENKO	1525 1526	EUROMATIC	0545
DAITSU	0788 0598 2728 2781	EUROPACE	0606 0629 1093 0040 0429 1402
DANBY	0106 1360 1460 1510 1774 2597 2686 2854	FAGOR	0040 0495
DANTEX	0797	FANAIR	1058
DAYLUX	0040 0048	FANWORLD	0380 2068
DE DIETRICH	2657	FAVORIT	0434
DEER(SHUANGLU)	0592 1047	FEDDERS	0276 0729 0762 0764 1579 2924
DEFY	0277	FEILU	0319 0494
DELCHI	0040	FERROLI	0792 1058 1460 2803
DELONGHI	0787 0818 0819 0048 0091 0009 0013 0054 2309 2326 2600 2920	FINLUX	0376
DEMIRDÖKÜM	0042 0046 0186	FIRSTLINE	0083
DIAMANT	0106	FLAVEL	0277
DIMPLEX	0089 0545	FOCUS	1526
DIMSTAL	0545	FORTRESS	0040 0639 0048 0089 2781
DIZHI	0018	FRANKE	0376
DOCTOR	0722 0756	FRESTEC(FRESTECH)	0581 0587 1046 1056 1517 2819
DOMETIC	2319	FRIEDRICH	0540 0606 0783 0832 2653 2855 2905 2906 2907 2908 2909
DONGBAO	0646 0652	FRIGIDAIRE	1702 1002 1058 2781 0040 0273 0274 0275 2569 2664 2670 2797 2847
DREO	2913	FRIGOLINE	0088
DUCTLESSAIRE	0186 2782	FUJI ELECTRIC	1113 0539 1039 1392
DURAMAXX	0545	FUJIAIR	0054 1569
DZIRSU	0088 2728	FUJIAIRE	0542
ECA	0835	FUJIMARU	0527
ECOAIR	0018 0042 0429	FUJITECH	0292
ECOX	0040	FUJITSU	0671 0539 1021 1024 1392 1904 0025 0870 0892 0893 1023 1029 1031 1032 1033 1667 0202 0333 0334 0459 0540 0616 1022 1025 1039 2787 0016 0027 0034 0158 0159 0160 0161 0199 0200 0203 0204 0205 0206 0227 0335 0852 0853 1058 1081 1090 1186 1209 1472 1737 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2311 2329 2330 2334 2351 2369 2371 2385 2424 2434 2510 2536 2564 2599 2607 2631 2633 2637 2699 2742 2746 2751 2780 2816 2831
ELCO	0713 0432 1304	FUJITSU GENERAL	0671 0539 1021 1024 1392 0016 0025 1023 1022 1025 0027 0034 1029 1032 1033 1186 1209 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2330 2369
ELECISM	1011	FUNAI	0482 0726 0728 1313 1474
ELECTRA	0495 0040 0432 0433 1165 1301 1304 0465 0466 0467 1587 2810	FUSION 2	068 2380
ELECTRIKA	1574	FUSSION ACUSTIC	1561
ELECTROLUX	0295 0545 0578 0584 1300 0040 0088 0292 0994 0623 0646 2520 0055 1002 1452 1628 1885 2218 2314 2400 2569 2781 2788 2847 0297	GALANZ	0086 0277 0295 0381 0537 2218 0004 1082 1147 1350 1821 2520 0070 0083 0473 0488 1415 1628 1799 1844 2343
		GALLETTI	0040
		GARRISON	0427
		GE	2646 2808
		GE (GENERAL ELECTRIC)	0040 0292 0637 2453

CODELIST

GENERAL	0671 0539 1021 1024 1392 0016 0025 1023 1113 0892 1022 1025 1090 1186 0027 0034 0057 0395 0852 1004 1187 1378 2351	HOKKAIDO	0048 0056 0272
GERMAN POOL	0292 1020 0434 0545 1058	HONEYWELL	0819 2793
GIBSON	0513 0056 0273 0508 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 2524	HOTPOINT	0040 0277 0792 1523 2762
GMCC	0994 0380 0277 0434	HTW	0040 1569
GODREJ	0575 0824 2856	HUABAO	0009 0995 1018 0509 0618
GOODMAN	0048 0055 0089	HUAGAO	1001
GORENJE	0645 0018 0376 0644 0292	HUALING (WAHIN)	1300 0093 1350 1821 2520 0024 0037 0056 0070 0476 0547 1319 1637 1799
GREE	0395 0672 0823 1058 1804 2388 0015 0429 0040 0069 0154 0155 0195 0428 0606 0656 0658 0659 1466 1527 1567 1580 1586 2207 2327 2389 2403 2560 2683 2718 2732 2748 2770 2883 2916	HUIFENG	0996 0493 2218 2804
GREENE	0585	HYUNDAI	0479 1125 1441 0048 0272 0292 0480 0481 1057 1486 2218 2604 2784
GRUNDIG	0376	IATU	0040
GUANGDA	0020 0037 0319 2804	IDEMA	0040
GUQIAO	0498	IFB	1587
HABITAT	0048	IGLOO	2286
HACEB	0048	I-JUTSU	0048 0272
HAIER	0417 0655 0830 0835 1061 1326 0023 0075 0077 0256 0406 0836 0999 1003 1346 1808 0041 0076 0156 0172 0197 0198 0207 0208 0209 0210 0257 0295 0535 0657 1317 1332 1455 1628 1978 2453 2463 2587 2611 2612 2617 2618 2672 2729 2730 2731 2763 2769 2783 2811 2888	IMARFLEX	0056 0395 0403 0006 0238
HAMILTON DIGITAL	0186	INDESIT	0593
HAWRIN	0894	INNOVA	0596
HEINNER	0040 0048 0975 1828	INVENTOR	0292 2379
HEIWA	2732	INYAN(YINYAN)	0070 1799
HELLER	0277	IRIS OHYAMA	1504 2334 2382 2383 2384 2825
HERAN	0040 0807 0429 2781 0421 0550 0562 0851 0866 0868 0869 1828 2403 2654	IVT	0815
HESSTAR	0380	JDC	0725
HICON	2716	JINSONG	0646
HISENSE	0828 0975 2714 0010 0012 0080 0382 0009 0068 0410 0427 1485 1573 2346 2445 2647 2658 2690 2743 2745 2768 2798 2810 2822 0405 0291 0403 0418 0599 0600 1899 1905 2219 2395 0039 0864 0865 0877 1012 1035 1036 1502 1584 2236 2372 2824 0042 0052 0120 0186 0390 0415 0472 0642 1052 1065 1105 1205 2208 0050 0051 0053 0255 0258 0259 0260 0262 0263 0375 0391 0436 0973 0974 1518 1583 2237 2332 2333 2394 2410 2480 2492 2507 2517 2519 2525 2526 2527 2528 2529 2537 2538 2539 2540 2550 2567 2568 2570 2575 2576 2577 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2613 2627 2634 2639 2640 2673 2678 2736 2749 2750 2775 2806 2826 2832 2892 0298 0299 0339 0870	JINTING	0897
HITACHI	0291 0403 0418 0599 0600 1899 1905 2219 2395 0039 0864 0865 0877 1012 1035 1036 1502 1584 2236 2372 2824 0042 0052 0120 0186 0390 0415 0472 0642 1052 1065 1105 1205 2208 0050 0051 0053 0255 0258 0259 0260 0262 0263 0375 0391 0436 0973 0974 1518 1583 2237 2332 2333 2394 2410 2480 2492 2507 2517 2519 2525 2526 2527 2528 2529 2537 2538 2539 2540 2550 2567 2568 2570 2575 2576 2577 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2613 2627 2634 2639 2640 2673 2678 2736 2749 2750 2775 2806 2826 2832 2892 0298 0299 0339 0870	JOHNSON	0153 1460 2685
HIYASU	0870	K&A	2844
		KANG LI	0043
		KAYSUN	2781
		KELON	0012 2714 0409 0411 0009 0013 0014 0143 0485 0486 0487 2445 2725 2768 1587 0048 0087 0089 2380 2530 2773 2781 1050 1630
		KELVINATOR	1587
		KENDAL	2781
		KENSTAR	0669 1002
		KENTATSU	0042 0057 0186 1347 2652
		KEYSTONE	0512 2781
		KHONE	0724 0744 0757 0767
		KLARWIND	0044 0206 0529 0530 0531 0532 0534 0731 1224 0295 2781 0048 0088 0089 0186 2347
		KLIMAIRE	0042 1350 1821 2520 0070 1799 2218 2890
		KLIMATAIR	0054 0191 0972 2315
		KOLIN	0078 0042 0048 0054 0089 0380 0434 0585 1579 1828 2684
		KOMEKO	0048 0186 0272 1510
		KONKA	2803
		KOOLMAN	0272 1587
		KOPPEL	0277
		KREEG	0042 0186 0292 1147 2781 0004 0015 0018 0054 0069 0429 0606 2207 2685 0048 0089
		KYATO	0294 0820 1235 0017 0832 1111 0082 0091 0464 0615 0648 1591 0081 0292 1318 1354 1571 1592 1773 2226 2313 2335 2596 2655 2662 2823
		LAMBORGHINI	0736 0737 0738 0739 0740 0770 2218
		CALORECLIMA	0646 0649 0650 1350 1821 2774
		LDK	
		LEISURE	
		LENNOX	
		LEVANTE	
		LG	
		LITTLE DUCK	
		LITTLE SWAN	

CODELIST

LLOYD	0186 0994 0040 0380 0427 1526	MITSUBISHI (HEAVY INDUSTRIES)	0346 0278 0316 0317 0319 0322 2041 2790 0036 0042 0184 0243 0329 0356 0370 0568 0574 1084 1095 2801 0020 0038 0089 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0131 0132 0133 0164 0165 0250 0251 0252 0253 0254 0328 0338 0350 0359 0360 0361 0363 0383 0386 0547 0669 0837 1188 1943 2217 2296 2297 2302 2317 2364 2365 2376 2606 2622 2624 2779 2804 2853 0306 0309 0310
LOREN-SEBO	0751 0759	MIYOTO	0040
LUXAIRE	0495	MOBIKA CLIM	2925
MABE	2612 2783	MRCOOL	0512 1460
MACRO	0009	MULTIAQUA	2122
MAXA	0012 2748	MUNDOCLIMA	0048
MAXE	0094 0500 0505 0558 0559 0568 0569 0571 0573 0789 0791 2221 2223 2781	NATIONAL	0400 0402 1446 1447 2042 2786 0211 0369 0401 0872 0394 0404 0420 1519 2348 2386 2412 2446 2447 2448 2449 2531 2532 2533 2534 2535 2752 2851
MAXICOOL	0089	NEC	0127 0128 0129 0130 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0146 0147 0148 0152 0166 0167 0168 0169 0170
MAXXCool	0545	NEO	0186
MBO	2524	NEWCLIME	0292
MCQUAY	0575 0576 0470 0606 0978 1449	NIKKO KENDO	2336
MDV	0040 0048	NIPPON	0407 0585
MEC	0089	NORDIS ORION PRO	2685
MECO	0093	NORDSTAR	0040 0048
MEICO	0041	NORITZ	1465 2902
MIDEA	0078 0579 0589 2781 0040 0054 0056 0089 0512 0972 1828 2782 0048 0055 1504 2774 0046 0079 0505 0653 1002 1320 1360 1460 1569 1889 2322 2325 2347 2544 2556 2569 2605 2652 2761 2804	O GENERAL	0025
MIDEA_TOSHIBA	0048	OHM O	310
MIJIA	2896	OLEFINI	0186
MILLER	0512 0042 0292 0040 0048 0054 0057 0058 0089	OLIMPIA SPLENDID	0040 2452 2771 2900
MIRAGE	0018 0069 2207 0015	OLIMPO	2781
MITSUBISHI	0286 0314 2206 0233 0385 2520 0024 0194 0231 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0302 0303 0304 0305 0387 2041 2289 2302 2521 2593 2641 2642 2898 0307 0308 0311 2211	OLYMPUS	0666 0667
MITSUBISHI ELECTRIC	0595 0024 0287 0314 0315 0320 0326 0603 0238 0239 0393 0484 0842 0991 0992 1038 1064 1118 1182 1183 1184 1822 2159 0037 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0240 0317 0327 0371 0385 0392 0528 0541 0882 1100 1260 1350 1495 1496 1665 1799 1817 1818 1821 2214 2342 0035 0057 0070 0093 0153 0176 0186 0194 0237 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0302 0303 0304 0305 0307 0308 0311 0351 0355 0387 0500 0594 0881 0884 0981 0982 1117 2071 2206 2211 2218 2232 2260 2289 2318 2320 2321 2362 2397 2406 2415 2418 2420 2421 2422 2481 2482 2483 2484 2485 2495 2501 2502 2503 2504 2520 2521 2559 2561 2563 2585 2592 2621 2626 2636 2641 2642 2644 2645 2648 2667 2677 2691 2719 2756 2859 2897 2911 0347	ONIDA	0994 0040 1058 0277 0292 0608
MITSUBISHI HEAVY-HAIER	1521	ONIX	0792
		ORIENT	0040 2497
		OSAKA	0048 0068
		OTHERS	0078 0395 1058 2781 0004 0186 0376 0380 1804 2782 0017 0042 0082 0086 0417 0545 0596 0040 0054 0057 0381 1441 1460 2846 2848 0047 0211 0323 0583 0673 0674 0990 1363 1893 1894 1895 1896 1897 2042 0062 0437 0461 0462 0502 0675 0822 0849 0855 0871 0872 1114 1122 0042 0064 0095 0186 0369 0378 0544 0609 1027 1028 1515 1516 0055 0061 0063 0065 0092 0183 0185 0191 0241 0242 0365 0368 0372 0379 0389 0490 0491 0854 1006 1145 1211 1448 1483 1506 1507 1508 1509 1514 1519 1806 1891 2066 2067 2287 2308 2310 2312 2323 2337 2353 2357 2386 2392 2393 2396 2401 2412 2433 2438 2439 2440 2446 2447 2448 2474 2531

CODELIST

	2535 2549 2558 2625 2663	SANSUI	0378 0730 0735
	2676 2680 2687 2688 2689	SANYO	0046 0586 0849 1027 2012
	2692 2705 2707 2708 2733		0218 0609 1028 0045 0048
	2814 2827 2830 0336 0337		0059 0060 0127 0128 0129
	0362		0130 0134 0135 0136 0137
PANDA	0041 0028 2339		0138 0139 0140 0141 0142
PANSAMIO	2735		0146 0147 0148 0152 0166
PARKER	0792		0167 0168 0169 0170 0187
PASOMINS	2735		0478 0536 0860 0874 1081
PASTAMIC	2735		1133 1134 1135 1141 1476
PEARL	0548		1631 2072 2331 2427 2486
PENSONIC	2753		2578 2586 2595 2623 2807
PHILCO	0778 0041 0089 1058 2748		2834 2893 2894
PHILIPS	2744	SAPORO	2437 2458 2459 2460 2462
PHLGCO	2068	SASUKI	0750
PICHETT 2	890	SAUNIER DUVAL	0018 0040
PIONEER	0380 1347 0040 0048 1799	SAVAIRE	2349
	2347	SCHNEIDER ELECTRIC	0042
PLATINIUM	0048	SEKOM	0054 0089 2781 2810
POLAR	1300 2800	SENVILLE	0078 0048 0512 2782 0089
PREM-I-AIR	0395		1460 2761 2781
PREMIUM	0078	SHANGLING	0070 1799 2218
PRIDIOM	0057	SHARP	0809 1900 1901 1902
PRO KLIMA	2728 2781		0318 0636 0815 0816 1127
PROFILO	2781		15671866 1977 0090 0364
PROTON	0569 2341		0388 0426 0458 0623 2212
QLIMA	2781		0008 0143 0144 0145 0157
QUIETSID	0042 0186 1058		0192 0212 0213 0214 0215
RABBIT	2218		0216 0217 0341 0352 0840
RAMSOND	0545		1305 1362 1499 1500 1799
RASONIC	1116 1114 0183 0323 0394		1890 1942 2002 2003 2004
	0395 0675 1363 1509 1519		2005 2007 2125 2304 2316
	1804 1893 2688 2692 2709		2338 2363 2368 2387 2451
	2739		2511 2541 2565 2566 2573
RECCO	0538		2614 2629 2632 2651 2684
REETECH	0040 0042 0614 1347		2695 2698 2710 2759 2772
REFLEX	0040		2805 2829 2833 2845 2880
REMKO	0040		2881 2891 0007 0066
RENFOS	0040 0806 0889 0551 0563	SHINCO	1490 0022 2682 2835
	2221 2222	SHINING	0070 1799
RICHVAST	1292	SHKAR GENERAL	2068
RIELLO	0050 2587 2610	SHOWNIC	2346
RIEWITEC	0057	SHUAIKANG	0582
RINNAI	2068 2608 2657 2901	SHUANGLU	2218
ROLBIT ELECTRONIC	0719	SICHLER-PEARL	1490 0022
ROLSEN	0582	SIEMENS	0048 2781
ROWA	0651 0619 0626	SIGMA	0429 1003 1567 2811
RYOBISHI	1112	SIMON-AIRE	0608
SABRO	0727 0774	SINCLAIR	0428 0645 1567 1586 2732
SAGA	0307 0676 0677 0678 0679	SITRONIC	2669
	0680 0681 0682 0683 0684	SKG	0989
	0688 0689 0690 0691 0692	SKYWORTH	2373 2374 2375 2464 2465
	0693 0694 0695 0697 0698		2497 2546
	0699 0700 0701 0702 0703	SMARTECH	0218
	0704 0705 0706 0707 0708	SOLEUS	0018 0380 0395 1570
	0711 0656 0657 0658 0659	SOLEUS AIR	1572
	0660 0661	SOVA	1598 0752 0753 0845
SAIJO-DENKI	0721 0741 0742	SPRINGER	0040 0088 2544
SAIVOD	2286 2542 2844	SPT	0106
SAMPO	0804 0808 1060 0847 0848	STAR-LIGHT	0040 0048 1510
	0863 0422 1041 0549 0550	STIEBEL ELTRON	2430 2452
	0552 0555 0556 0562 0569	SUMME	0018 2388
	2518	SUNNY	0024
SAMSUNG	0300 0301 0510 0590 0049	SUPER GENERAL	0057
	0477 0612 0630 0631 0632	SURREY	0512 0089
	0633 0634 1124 1498 1907	SWIFT	0784
	0073 0074 0084 0425 0998	SYNCO	0731 0732 0733 0734 0735
	1000 1802 0048 0089 0149	TADIRAN	1527 0040 1058 0048 0054
	0171 0438 0888 0985 1148		0089 0428 0471 0747 0749
	1438 1807 1848 2010 2011		0843 1875 1876 1877 2681
	2184 2291 2292 2293 2294		1014
	2295 2660 2666 2778 2837	TAKADA	0896 0526 0527 0731 0895
	2839 2840 2850 2912	TATUNG	1851
SANLUX	0040		

CODELIST

TCL	0380 0434 0545 0548 1350 1821 2520 0024 0546 0547 0643 1510 1512 2218 2685 2799	VISION TOUCH	0975
TECHNIBEL		VIVAX	0292 2781
TECO	0598 0048 0513 0856 0857 0859 0508 0056 0273 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 1463 0040 0186 0376 2685	VOLTAS	0994 0005 0018 0037 0040 0186 0377 0409 0640 0641 1057 1630 2209 0004 0048 0088 0089 0429 1593 2350 2450 2713 2765 2781
TESLA		VORTEX	0598
THERMIA	2881	VULCANO	0048
T-KLIMA	0186 1510	WANBAO	1979
TOJO	2324	WEILI	0582
TONAL	0188	WESTINGHOUSE	2781 0419
TOPAIRE	0040 0972 1569	WESTPOINT	0040 0054 0088 2686
TOPPING	0553 0557	WHIRLPOOL	0009 0271 0593 0596 0610 0775 1115 1588 1589 0013 0211 0272 0408 0416 0486 0977 1112 1306 1355 1804 2228 2229 2344 2345 2496 2562 2668 2740 2762
TORNADO	0271 0040 0048 0089 0828 0975		0048 0089 2633 2781
TOSHIBA	0814 1903 0177 0993 1503 0186 0457 0460 0048 0056 0175 0181 0182 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0330 0331 0332 0342 0358 1558 1828 2069 2096 2238 2328 2352 2409 2471 2500 2544 2548 2594 2619 2620 2721 2734 2781 2791 2792 2794 2828 2861 2885 2895 0219 0312	WHITE HIPPO	
	0177 0814 0182	WHITE-	
TOSHIBA CARRIER	0598 0292	WESTINGHOUSE	0056 2215
TOSOT	0009 2781	WHYNTER	2760
TOTALINE	0574	WIND	2783
TOYACHII	0042 1294	WINIA	0040 0045 0728
TOYO	0042 1365	X YING YAN	2315 2735
TOYO COOL	0380	XIAOMI	2841 2896
TOYOAIRE	2070	XILENG	0150
TOYOTOMI	0078 0292 0003 0069 0089 0173 0174 0606 2324 2336 2557 2598 2776 2808 2889	YAIR	0274 1013
TRANE	2781	YAMATO	0040 1567 2388
	0054	YAMATSU	0277
UBERHAUS	0723 0743	YASHIDO	1510
UGUR	2263	YINGYAN 2	218
UNI-AIR	0048 2068	YORK	0056 0040 0617 0635 0637 0824 0825 0826 0827 0830 2225 0018 0186 0292 0606 0608 0613 1004 1166 1192 2802 0055 0089 0395 0470 0831 0975 0978 0979 1300 1316 1400 1629 1632 2068 2207 2298 2303 2454 2544 2547 2769 2781
UNITE LAI	0040 0046		0577 1350 0070 1799
VAILLANT	0640	YUETU	
VESTAR	0976 1124 1400 1518	ZAMIL	1058 1358 0089
VESTEL	0186 0994 0040 0380 0647	ZANUSSI	0429 0040 0186
VIDEOCON	1058 0434 0792 1587 2717 2899	ZASS	0186
		ZENITHAIR	0048
VIOMI		ZEPEAL	2070
		ZEPHIR	0048 1057
		ZHONGYI	0622

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)



714135
RDN 1120126

Universal Electronics BV – Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede The Netherlands