

HONOR MagicPad 4

Podręcznik użytkownika

HONOR

Spis treści

Zapoznavanie się z urządzeniem

Zmiana metody nawigacji	1
Przeniesienie danych ze starego urządzenia do nowego	2
Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu	2
Łączenie się z siecią komórkową	3
Łączenie z siecią Wi-Fi	4
Informacje o ekranie głównym	5
Informacje o często używanych ikonach	9
Wyświetlanie i wyłączanie powiadomień	11
Dostosowanie głośności	12
Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie	12
Ładowanie tabletu	13

Połączenie Honor

Inteligentna współpraca	15
MagicRing	16
Połączone aplikacje	17
Połączone rozmowy	19
Połączone powiadomienia	20
Połączone wejścia	21
Połączony aparat	22
Udostępnianie sieci	23
Korzystanie z usług na różnych urządzeniach	24
Udostępnianie ekranu	25
Udostępnianie słuchawek	26
Udostępnianie ekranu między telefonem Honor a tabletem	27
Łatwa projekcja	28
Drukowanie Honor	29
Honor Share	30
Pisanie i rysowanie rysikiem	34

Tworzenie filmów

Podstawy fotografii	37
Robienie zdjęć	38
Nagrywanie filmów	41
Edycja obrazów	43
Edycja filmów	45
Wyświetlanie obrazów i filmów	48

Prowadź inteligentne życie

Magiczny tekst	55
----------------	----

Magiczny portal Honor	56
Magiczna kapsuła	58
Przełączanie kanałów audio jednym dotknięciem	59
Połączenie wideo z makijażem cyfrowym	59
Porady	
Inteligentne wykrywanie	61
Szybkie udostępnianie często używanych funkcji aplikacji	64
Zrzut ekranu i nagrywanie zawartości ekranu	65
Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie	68
Aplikacje	
Aplikacje	73
Kontakty	74
Kalendarz	75
Zegar	78
Notatnik	79
Dokumenty Honor	82
Dyktafon	87
E-mail	88
Kalkulator	88
Latarka	89
Aplikacja bliźniacza	89
Menedżer systemu	90
Device Clone	90
Porady	91
Ustawienia	
Wi-Fi	92
Bluetooth	93
Sieć komórkowa	95
Połączenia	95
Spersonalizowany ekran główny i nie tylko	98
Wyświetlacz i jasność	103
Dźwięki	108
Powiadomienia	109
Zabezpieczenia biometryczne i hasło	111
Aplikacja	113
Bateria	113
Pamięć	115
Bezpieczeństwo	116
Prywatność	119
Ułatwienia dostępu	122
Ustawienia dla wielu użytkowników	130

System i aktualizacje
Informacje o tablecie

Spis treści
131
135

Zapoznavanie się z urządzeniem

Zmiana metody nawigacji

Zmianianie trybu nawigacji w systemie

Używanie nawigacji gestami

Wybierz **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz **Gesty**.

Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Powrót do menu nadrzędnego: przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka ekranu.
- Powrót do ekranu głównego: przeciągnij palcem w górę od środka dolnej krawędzi ekranu.
- Włączanie trybu wielozadaniowego: przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i wstrzymaj.
- Zamykanie zadania: w interfejsie wielozadaniowym przeciągnij palcem w górę na karcie zadania. Przeciągnij w dół po karcie, aby zablokować zadanie. Zablokowane zadania nie są czyszczone zbiorczo po dotknięciu  w interfejsie wielozadaniowym.
- Szybkie przełączanie aplikacji: przeciągnij na dole ekranu łukiem, aby przełączać aplikacje, lub włącz przełącznik **Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi**, a następnie przeciągnij na dole ekranu.

Możesz także wybrać **Nawigacja systemowa** i włączyć przełącznik **Pokazuj pasek nawigacji**, aby ułatwić sobie operacje gestami przy użyciu paska nawigacyjnego.

Używanie nawigacji trzema klawiszami

Wybierz **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz **Trzy klawisze**.

Po włączeniu nawigacji trzema klawiszami można wykonywać następujące czynności:

- Dotknij , aby powrócić do poprzedniej strony lub zamknąć aplikację.
- Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij , aby przejść do strony „Ostatnie zadania”.

Możesz również wykonać więcej operacji na podstawie swoich nawyków:

- Wybierz kombinację różnych klawiszy nawigacyjnych.

- Dotknij  (jeśli ma się znajdować w kombinacji klawiszy nawigacyjnych) i otwórz Centrum sterowania.

Przeniesienie danych ze starego urządzenia do nowego

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego tabletu na nowy tablet.

Migracja danych z urządzenia

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone**. Zamiast tego możesz wybrać **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć **To nowe urządzenie**, a następnie wybrać odpowiedni typ starego urządzenia.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij **To stare urządzenie**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem, skanując kod albo ręcznie.
- 4 Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, a następnie dotknij **Dalej > Transferuj**, aby zacząć klonowanie.

 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna tylko na tabletach z systemem Android 7.0 lub nowszym albo iOS 8.0 lub nowszym.

Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran blokady

Jeśli nie będziesz używać tabletu przez pewien czas, ekran zostanie automatycznie zablokowany.

Możesz także ręcznie zablokować ekran, wykonując następujące czynności:

- naciśnij przycisk zasilania lub
- zsuń dwa palce, aby przejść do interfejsu edycji na ekranie głównym, dotknij **Karty**, przeciągnij palcem w górę po ekranie do dołu listy kart, dotknij **Widżety klasyczne**, a następnie dotknij **Blokada ekranu**, aby zablokować ekran.

Ustawianie opóźnienia wygaszania ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Uśpij po** i wybierz opóźnienie wygaszania ekranu.

Włączanie ekranu

Ekran możesz włączyć przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Włączanie/wyłączanie ekranu** i włącz opcję **Podnieś, aby wybudzić** lub **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**

Odblokowywanie ekranu hasłem

Po włączeniu ekranu przeciągnij palcem od środka ekranu w górę, aby wyświetlić panel wprowadzania hasła. Następnie wprowadź hasło ekranu blokady.

Korzystanie z funkcji odblokowywania za pomocą twarzy

Włącz ekran i umieść go przed twarzą. Urządzenie zostanie odblokowane po rozpoznaniu twarzy.

Wyświetlanie podpisu na ekranie blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl**, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady**, a następnie wprowadź tekst do wyświetlania na ekranie blokady.

Aby usunąć podpis, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady** i usuń tekst.

Łączenie się z siecią komórkową

Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa**, następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.

-  • Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
- Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
- Usługi wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych.

Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi

-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.

Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- 1** Wybierz **Ustawienia > Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- 2** Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:
 - Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
 - Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.

Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że tablet uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- 1** Wybierz **Ustawienia > Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
 - 2** Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w tablecie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
 - 3** Zeskanuj kod QR tabletem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.
-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami Honor. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.

- 1** Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- 2** Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia złączoną funkcją Wi-Fi Direct.
- 3** Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 4** Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, następnie udostępnij pliki.
- 5** Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Informacje o ekranie głównym

Poznavanie ekranu głównego

Na ekranie głównym można wykonywać następujące czynności:

- Sprawdzać stan swojego tabletu oraz wyświetlać powiadomienia na pasku stanu u góry ekranu.
- Przeciągać palcem w lewo i w prawo, aby sprawdzać aplikacje, karty ekranowe i widżety.

Możesz uszczypnąć dwoma palcami na ekranie głównym i wybrać **Ustawienia**, aby zmienić styl układu.

Karty usług

Bądź na bieżąco z ważnymi informacjami i jednym dotknięciem uzyskaj dostęp do często używanych funkcji bez otwierania aplikacji. Te oferujące wiele stylów karty wyróżniają Twój ekran główny spośród innych.

Aplikacje obsługujące karty usług domyślnie mają na dole pasek wskaźnika (wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć opcję **Pokaż pasek kart**).

Dodawanie kart usług przed edycję ekranu głównego

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty**, wybierz pozycje **Galeria**, **Pogoda** lub inne, przeciągając palcem w prawo i w lewo, wybierz preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.

Dodawanie kart usług za pomocą przeciągania palcem w górę po ikonach aplikacji

Przeciągnij palcem w górę po ikonie aplikacji obsługującej karty usług, rozwiń karty usług (dotknij innego obszaru, aby zwinąć) i dotknij ikony  w prawym górnym rogu karty, aby przypiąć ją do ekranu głównego.

Edycja kart usług

Na przykład w Notatniku można edytować karty w następujący sposób:

Naciśnij i przytrzymaj kartę Notatnik, wybierz opcję Edytuj kartę z listy w wyskakującym okienku, aby wybrać kategorię Notatnika.

Stosy kart na pulpicie

Przeciągnij kartę do karty o takim samym rozmiarze, aby utworzyć stos. Można układać do 10 kart. Przeciągnij kartę do zestawu kart o takiej samej wielkości. Stos kart jest automatycznie zwiększany i można wybrać kolejność kart. Możesz także wykonać następujące czynności:

- Wymienić karty: Przesuń palcem w górę lub w dół stosu kart, aby zobaczyć je wszystkie.
- Przeglądać karty: Dotknij karty, aby zobaczyć szczegóły.
- Rozwijać karty: Wszystkie karty możesz rozwinąć, przesuwając je w górę lub w dół.
- Usuwać karty: Naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie wybierz, aby ją usunąć.
- Usuwać zestaw kart: Naciśnij i przytrzymaj stos kart, wybierz i usuń zestaw kart.

Usuwanie kart usług

Naciśnij i przytrzymaj kartę usługi, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Usuń**, a następnie dotknij opcji **Usuń** w polu potwierdzenia, aby usunąć kartę.

Duże foldery

Przechowuj aplikacje w dużym folderze. Możesz uzyskiwać do nich dostęp bez konieczności otwierania folderu, co pozwala efektywniej korzystać z ekranu głównego.

Przełączanie na duży folder

Naciśnij i przytrzymaj mały folder, a następnie stuknij **Powiększ**.

 Jeśli folder zawiera więcej niż 9 aplikacji, w prawym dolnym rogu zostanie wyświetlona ikona „Więcej aplikacji”.

Włączanie aplikacji w dużym folderze

Stuknij ikonę aplikacji w dużym folderze, aby włączyć aplikację.

Stuknij opcję „więcej aplikacji“ w prawym dolnym rogu dużego folderu, aby go rozwinąć i wyświetlić lub otworzyć więcej aplikacji.

Więcej operacji dla dużego folderu

Zmiana nazwy dużych folderów: Naciśnij i przytrzymaj duży folder, aby zmienić jego nazwę.

Dodawanie lub usuwanie aplikacji: Otwórz duży folder, stuknij  i postępuj zgodnie ze wskazówkami podawanymi na ekranie, aby dodawać lub usuwać aplikacje.

Przełączanie na mały folder

Naciśnij i przytrzymaj duży folder, a następnie stuknij **Zmniejsz**, aby zmienić go w mały folder.

Sugerowane aplikacje

Funkcja **Sugerowane aplikacje** poleca aplikacje przydatne w życiu codziennym. Biorąc pod uwagę Twoje bieżące potrzeby, ułatwia uzyskiwanie dostępu do aplikacji i usług.

Włączanie funkcji Sugerowane aplikacje

Karta **Sugerowane aplikacje** jest domyślnie zainstalowana fabrycznie na ekranie głównym.

Wybierz **Ustawienia** > **Honor AI** > **Sugestie AI** > **Sugerowane aplikacje**, a następnie sprawdź, czy przełączniki aplikacji obsługujących **Sugerowane aplikacje** są włączone.

Dodawanie funkcji Sugerowane aplikacje do ekranu głównego

Możesz wybrać większą kartę **Sugerowane aplikacje**, aby uzyskać trafniejsze rekomendacje i zwiększyć komfort użytkowania.

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty** i wybierz opcję **Sugestie AI**. Przeciągnij palcem w lewo, wybierz styl karty 2*4 funkcji **Sugerowane aplikacje** i dotknij pozycji **Dodaj do ekranu głównego**. **Karty** zostaną dodane na kolejnym ekranie, jeśli na ekranie głównym nie będzie na nie miejsca.

Usuwanie aplikacji z listy polecanych

Przejdź do karty **Sugestie AI** na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj aplikację **Ustawienia** aż do wyświetlenia okna dialogowego, a następnie wybierz kolejno **Nie interesuje mnie** > **OK**. Aplikacja **Ustawienia** nie będzie już więcej polecana.

Personalizacja ekranu głównego

Dostosuj ekran główny do swoich potrzeb i preferencji. Dzięki dostosowanym skrótom do aplikacji i indywidualnych funkcji aplikacji dostęp do szerokiej gamy usług jest na wyciągnięcie ręki. Wygodny dostęp możesz uzyskiwać do narzędzi biurowych, strumieniowego wideo, aplikacji płatniczych czy ćwiczeń fitness. Możesz także dostosować rozmiar folderów do swoich upodobań i wyrazić swój styl.

Rozwijanie szybkiego dostępu do usług atomowych

1 Naciśnij długo żądaną ikonę aplikacji, a następnie zwolnij ją, aby przejść do trybu edycji .

2 Przeciągnij dowolny róg , aby rozwinąć szybki dostęp do usług atomowych, takich jak skanowanie czy wyświetlanie kodów płatności.

3 Dotknij żądanych usług, aby uzyskać do nich natychmiastowy dostęp.

 Przeciągać można wyłącznie w kierunku pustych obszarów na ekranie. Należy pamiętać, że niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Edytowanie szybkiego dostępu do usług atomowych

Po rozwinięciu naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie dotknij **Edytuj skróty**, aby uzyskać dostęp do następujących operacji:

- Naciśnij długo szybki dostęp na liście **Wyświetl**, aby dostosować jego kolejność.
- Przeciągnij szybki dostęp z listy **Ukryj** na listę Wyświetl lub odwrotnie, aby zmienić jego widoczność.

Personalizacja rozmiaru ikon folderów

Naciśnij i przytrzymaj ikonę folderu, aby przejść do trybu edycji , a następnie przeciągnij dowolny róg ikony, aby zmienić jej rozmiar i kształt zgodnie z własnymi preferencjami.

 Przeciągać można wyłącznie w kierunku pustych obszarów na ekranie. Jeśli wokół folderu docelowego nie ma pustej przestrzeni, nie będzie można go powiększyć.

Usprawnianie pracy za pomocą układu produktywności

Przy użyciu układu produktywności można umieścić 10 najczęściej wykorzystywanych aplikacji na pasku aplikacji w dolnej części ekranu głównego i szybko otwierać ostatnio uruchamiane aplikacje. Ułatwia to wybieranie często wykorzystywanego oprogramowania biurowego podczas pracy i umożliwia jej usprawnienie. Pasek aplikacji w układzie produktywności jest podzielony na dwie części: lewa zawiera stałe aplikacje, a prawa ostatnio używane aplikacje. Możesz przeciągnąć linię oddzielającą te części, aby rozwinąć pasek aplikacji i dostosować liczbę widocznych aplikacji do swoich preferencji.

- **Dostosowywanie paska stałych aplikacji:** W orientacji poziomej lub pionowej na urządzeniu można wyświetlać do 7 stałych aplikacji. Możesz użyć aplikacji domyślnych lub dodawać i usuwać aplikacje w zależności od potrzeb. Możesz usunąć wszystkie stałe aplikacje z lewej części paska aplikacji, ale nie możesz wyłączyć samego paska.
- **Dostosowywanie paska ostatnich aplikacji:**

W orientacji poziomej na urządzeniu wyświetlane są co najmniej 3 ostatnie aplikacje, a w orientacji pionowej wyświetlana jest 1 aplikacja. Przesuń linię oddzielającą, aby pokazać więcej ostatnich aplikacji lub je ukryć.

- Ukrywanie paska ostatnich aplikacji: Możesz ręcznie usunąć wszystkie aplikacje z paska ostatnich aplikacji lub wybrać kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl > Ustawienia ekranu głównego** i wyłączyć opcję **Pokazuj ostatnio używane aplikacje**. Spowoduje to wyłączenie prawej części paska aplikacji.

Centrum sterowania

W **Centrum sterowania** możesz używać funkcji skrótów tabletu lub dokonywać szybkich ustawień.

Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo na pustym miejscu, aby przełączyć.

Używanie przełączników skrótów

Dotknij przełącznika skrótu, aby włączyć lub wyłączyć jego funkcję. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik skrótu, aby szybko przejść do strony ustawień funkcji (jeśli istnieje). Na przykład dotknij i przytrzymaj **Wi-Fi** — można będzie wtedy bezpośrednio przejść do strony ustawień „**Ustawienia > Wi-Fi**”.

Przesuń w dół dolną ikonę panelu przełączników skrótów, aby wyświetlić więcej przełączników skrótów.

Dostosowywanie Centrum sterowania

- **Dostosowywanie Panel przełączników:** Dotknij  > **Dodaj kafelek**, dotknij  na ikonie, aby dodać ją do **Panel przełączników**, dotknij  na ikonie, aby ukryć ją w **Panel przełączników**, oraz dotknij i przytrzymaj ikonę w **Panel przełączników** i ją przeciągnij, aby posortować, a następnie dotknij  .
- **Dodawanie i ukrywanie strony współdziałania urządzeń funkcji Magiczny pierścień :**
Dotknij  >  (lub **Pokaż kartę**), aby ukryć lub wyświetlić przejście do strony współdziałania urządzeń funkcji **Magiczny pierścień** .

Informacje o często używanych ikonach

Informacje o typowych powiadomieniach i ikonach stanu

 Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i usługodawcy sieciowego.

Różne produkty obsługują różne funkcje. Poniższe ikony mogą nie być wyświetlane na używanym tablecie. Należy to sprawdzić na wyświetlaczu swojego tabletu.

	Połączono z siecią 4G		Połączono z siecią 3G
	Połączono z siecią 2G		Połączono z siecią HSPA+
	Połączono z siecią HSPA		Roaming
	Pełny sygnał		Brak karty SIM
	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Połączono z hotspotem
	Włączono hotspot		Połączono z siecią Wi-Fi w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Połączono z siecią Wi-Fi		Połączono z siecią Wi-Fi 6
	Automatyczne przełączanie sieci przez Wi-Fi+		Połączono z siecią Wi-Fi 6 w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Rozładowana bateria		Rozłączono z hotspotem
	Ładowanie		Niski poziom naładowania baterii
	Superszybkie ładowanie		Szybkie ładowanie
	Włączono tryb oszczędzania energii		Włączono funkcję Bluetooth
	Połączono z urządzeniem Bluetooth		Włączono funkcję Higiena cyfrowa na tablecie
	Więcej informacji		Bateria urządzenia Bluetooth
	Włączono usługę lokalizacyjną		Połączono z siecią VPN
	Połączono ze słuchawkami		Włączono tryb Ochrona wzroku
	Trwające połączenie		Nie można połączyć się z kanałem głosowym i odbierać ani nawiązywać połączeń.

	Połączenie nieodebrane		Włączono funkcję Połączenia VoLTE HD
	Wyciszenie		Nowe wiadomości
	Włączono funkcję NFC		Tryb wibracji
	Synchronizowanie danych		Włączono funkcję Nie przeszkadzać
	Włączono tryb wydajności		Niepowodzenie synchronizacji danych
	Odebrano przypomnienie kalendarza		Odebrano nowe wiadomości e-mail
	Alarm włączony		Zablokowane połączenia lub wiadomości
	Włączono tryb samolotowy		

Wyświetlanie i wyłączenie powiadomień

Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień

Wyświetlanie powiadomień

Gdy zostanie wyświetlone przypomnienie, możesz odblokować ekran i przeciągnąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i wyświetlić powiadomienie.

Czyszczenie powiadomień

- Możesz usunąć powiadomienie, przeciągając po nim palcem w prawo.

- Możesz dotknąć ikony , aby wyczyścić wszystkie powiadomienia.

 Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można wyczyścić.

Wyłączanie wyświetlania powiadomień

Jeśli nie chcesz, aby powiadomienia rozpraszaly Twoją uwagę, przeciągnij palcem w lewo na odpowiednim powiadomieniu, a następnie dotknij ikony . Teraz możesz wybrać jedną z opcji:

- Używaj powiadomień łagodnych**
- Wyłącz powiadomienia**

• Więcej ustawień

-  Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można zamknąć ani opóźnić.
- Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne opcje — należy to sprawdzić w odniesieniu do konkretnej aplikacji.

Ustawianie stylu wyświetlania panelu powiadomień

Wybierz **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu** i ustaw styl wyświetlania panelu powiadomień w obszarze **Ekran blokady**.

Dostosowanie głośności

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

Ustawianie domyślnej głośności

Wybierz **Ustawienia** > **Dźwięk**, a następnie można ustawić głośność poniższych elementów:

- **Powiadomienia**
- **Alarmy**
- **Muzyka, Filmy, Gry**

-  Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

Konfigurowanie opcji na ekranie Więcej ustawień dźwięku

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Więcej ustawień dźwięków** i poznaj więcej sposobów informowania o alertach. Na przykład: **Blokowanie ekranu** i **Zrzut ekranu**.

-  Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie

Włączanie i wyłączanie lub ponowne uruchamianie urządzenia

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przyciski włącznika i zwiększania głośności, a następnie dotknij **Wyłącz i Dotknij, by wyłączyć**.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika przez kilka sekund, aż urządzenie wyświetli logo.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Urządzenie należy regularnie restartować, aby opróżniać pamięć podręczną i utrzymywać urządzenie w optymalnym stanie. Ponowne uruchomienie czasami pozwala rozwiązać problemy z urządzeniem, których nie udaje się rozwiązać inaczej.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski włącznika i zwiększania głośności, a następnie dotknij **Uruchom ponownie i Dotknij, by uruchomić ponownie**.

Wymuszanie ponownego uruchomienia tabletu

Jeśli tablet nie działa prawidłowo lub nie da się go poprawnie wyłączyć, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie. Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia, naciśnij jednocześnie przycisk zmniejszania głośności oraz przycisk zasilania i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.

Ładowanie tabletu

Ładowanie urządzenia

Na urządzeniu zostanie wyświetlone powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii. Pamiętaj, aby w porę naładować urządzenie, jeśli chcesz uniknąć jego automatycznego wyłączenia, gdy bateria się wyczerpie.

Uwagi dotyczące ładowania

- Tablet należy ładować przy użyciu standardowej ładowarki i kabla USB dodanych do urządzenia. Używanie innych ładowarek lub kabli USB może powodować wielokrotne ponowne uruchamianie, powolne ładowanie, przegrzanie lub inne niepożądane skutki.
- Po podłączeniu do portu USB ładowarki lub innego urządzenia tablet automatycznie dokona kontroli bezpieczeństwa. W razie wykrycia wilgoci w porcie USB tablet automatycznie aktywuje środki bezpieczeństwa i ograniczy możliwość ładowania. Odłącz tablet od portu USB i poczekaj, aż port USB wyschnie.
- Czas potrzebny do pełnego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i wieku baterii.
- Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Gdy czas pracy baterii stanie się zauważalnie krótszy, udaj się do autoryzowanego punktu serwisowego Honor w celu wymiany baterii.
- Podczas ładowania nie zakrywaj tabletu.

- Tablet może się nagrzać, jeśli będzie używany przez dłuższy czas, zwłaszcza w wysokiej temperaturze. W takim przypadku przerwij ładowanie, wyłącz niektóre funkcje i przenieś tablet w chłodne miejsce.
- Podczas ładowania nie używaj tabletu.
- Jeśli tablet nie reaguje po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania, bateria mogła się wyczerpać. W takim przypadku ładuj ją dłużej niż 30 minut.

Używanie ładowarki dostarczonej z urządzeniem

- 1 Połącz urządzenie z zasilaczem za pomocą kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- 2 Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

Ładowanie tabletu z komputera

- 1 Podłącz tablet do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla USB.
- 2 Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe **Użyj USB do** na tablecie, dotknij **Tylko ładowania**.
Jeśli wcześniej ustawiono inną opcję, okno dialogowe nie zostanie wyświetlone. Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij **Ustawienia**, a następnie wybierz **Tylko ładowania**.

Omówienie ikon baterii

Poziom naładowania baterii można odczytać z ikony baterii na ekranie tabletu.

Ikona baterii	Poziom naładowania baterii
	Pozostało mniej niż 10% poziomu naładowania baterii.
	Pozostało od 10% do 20% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało od 20% do 90% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało co najmniej 90% poziomu naładowania baterii. Jeśli obok ikony baterii zostanie wyświetlona wartość 100% lub na ekranie blokady zostanie wyświetlona wiadomość o ukończeniu ładowania, bateria jest w pełni naładowana.

Połączenie Honor

Inteligentna współpraca

Żyj inteligentnie z Połączeniem Honor

Usługa **Połączenie Honor**, oparta na opracowanej przez Honor technologii MagicRing, może ułatwić i usprawnić współdziałanie urządzeń.

Urządzenia, na których zalogowano się do tego samego ID Honor, mogą się automatycznie wykrywać i łączyć ze sobą, tworząc Magiczny pierścień. Informacje i usługi są płynnie przekazywane między urządzeniami, co umożliwia pełne wykorzystanie zalet poszczególnych urządzeń i zwiększa wygodę oraz efektywność użytkownika. Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor**, aby poznać funkcje obsługiwane przez dany model i wersję urządzenia.

- 1 Połączone aplikacje:** możesz zacząć pracę na jednym urządzeniu, a następnie przejść na inne urządzenie w pobliżu i bezproblemowo kontynuować pracę od ostatniego miejsca. Na przykład plik edytowany na telefonie możesz wygodnie przekazać do komputera do dalszej edycji.
- 2 Połączone rozmowy:** możesz odbierać i nawiązywać połączenia na tablecie lub komputerze, aby nie przeoczyć żadnych ważnych połączeń i nie przerywać bieżącego zadania. Możesz na przykład odbierać połączenia telefoniczne na tablecie.
- 3 Połączone powiadomienia:** możesz odbierać i wyświetlać powiadomienia z telefonu na tablecie lub komputerze, aby nie odrywać uwagi od bieżącej pracy i nie przeoczyć ważnych informacji. Możesz na przykład zamknąć alarm z telefonu na komputerze.

Co więcej, ekran Współpraca między urządzeniami **Połączenie Honor** prezentuje w Magicznym pierścieniu urządzenia znajdujące się w pobliżu zalogowane na tym samym koncie. Przeciągnij urządzenie, aby nawiązać z nim współpracę i łatwo transferować zadania.

-  Aby korzystać z usługi **Połączenie Honor**, nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania i dodatków ani ponosić dodatkowych opłat za usługi komunikacyjne.
- Usługi **Połączenie Honor** mogą się różnić w zależności od modeli i wersji urządzeń.

Podłączanie większej liczby urządzeń przy użyciu Połączenia Honor

Najpierw zaktualizuj wszystkie podłączane urządzenia do najnowszej wersji i sprawdź, czy wszystkie obsługują **Połączenie Honor**.

- 1** Zaloguj się do tego samego konta ID Honor na telefonie i urządzeniu, które chcesz połączyć.
- 2** Włącz Wi-Fi i Bluetooth w telefonie oraz urządzeniu, które chcesz podłączyć.
- 3** Wybierz **Połączenie Honor**, zaakceptuj umowę użytkownika i upewnij się, że usługi Połączenia Honor są włączone w telefonie oraz urządzeniu, które chcesz podłączyć.

-  Aby uzyskać szybsze i stabilniejsze połączenie, zaleca się podłączanie urządzeń do tej samej sieci Wi-Fi.

Zarządzanie Połączeniem Honor na telefonie/tablecie

Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** na telefonie/tablecie. Na liście **Usługi na tym urządzeniu** możesz włączyć lub wyłączyć Połączenie Honor na bieżącym urządzeniu. Na przykład dotknij **Połączone aplikacje** i wyłącz **Połączone aplikacje**, a aplikacje i usługi nie będą już przepływać między tym urządzeniem a innymi.

Wyłączanie Połączenia Honor na telefonie/tablecie

Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** >  > **Informacje** na telefonie/tablecie i dotknij **Wyłącz usługę**, aby wyłączyć wszystkie usługi Połączenia Honor na urządzeniu. Jeśli chcesz je przywrócić, przejdź do **Ustawienia** > **Połączenie Honor** i wybierz ponownie przycisk **Zgadzam się** Umowy użytkownika.

MagicRing

MagicRing

Funkcja MagicRing Połączenia Honor integruje różne urządzenia i usługi, a wszystkie one są dostępne i sterowane bezpośrednio ze strony MagicRing. Kiedy korzystasz z MagicRing, telefony, tablety, laptopy i inne urządzenia powiązane z tym samym ID Honor automatycznie pojawiają się na stronie MagicRing. Umożliwia to płynny transfer usług pomiędzy wszystkimi urządzeniami w MagicRing, a wszystkim zarządza się z jednego urządzenia. Możesz także łatwo transferować aplikacje i pliki, dzięki czemu proces ten jest wygodny i wydajny.

Przechodzenie do strony MagicRing

Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i dotknij karty MagicRing. Jeśli karta MagicRing w Centrum sterowania zostanie usunięta, po prostu dotknij  i wybierz **Pokaż kartę**.

Transferowanie usług w MagicRing

Na stronie MagicRing dotknij kuli każdego urządzenia w MagicRing, aby wyświetlić usługi świadczone przez dane urządzenie. Przeciągnij usługę na kulę innego urządzenia, aby łatwo przetransferować usługę. Na dowolnym urządzeniu (telefonie, tablecie, komputerze) obsługującym stronę MagicRing możesz sterować usługami transferu wszystkich urządzeń w MagicRing.

Pierwsze kroki

Zaloguj się na to samo konto Honor na tablecie oraz urządzeniach w pobliżu, a następnie włącz Wi-Fi oraz Bluetooth i włącz funkcję **Połączenie Honor** w **Ustawienia**. Urządzenia takie jak zegarki i słuchawki należy sparować i połączyć z innymi urządzeniami.

Transferowanie usług

Za pośrednictwem strony MagicRing możesz inicjować udostępnianie ekranu, udostępnianie sieci, Połączone wejścia, udostępnianie aparatu na urządzeniach i inne usługi.

- 1 Na stronie MagicRing dotknij kuli urządzenia, aby automatycznie wyświetlić nazwy usług udostępnianych przez to urządzenie.
 - 2 Dotknij usługi, którą chcesz przetransferować, lub ją przeciągnij, a następnie przeciągnij kartę usługi do urządzenia, na które chcesz ją przetransferować.
-  Usługa może nie obsługiwać transferu do wszystkich urządzeń w MagicRing. Jeśli podczas przeciągania karty usługi kolor kuli urządzenia jest szary, oznacza to, że usługa nie obsługuje transferu na to urządzenie.

Rozłączanie transferu usług

Dotknij  na karcie usługi lub przeciągnij kartę usługi powiązaną z kulą urządzenia poza obszar powiązania, aby rozłączyć urządzenia.

Transferowanie aplikacji przez MagicRing

Aplikacje można transferować między urządzeniami przez MagicRing.

Wprowadzenie

Zaloguj się na to samo konto Honor na tablecie i urządzeniach w pobliżu, włącz Wi-Fi i Bluetooth, a następnie włącz **Połączenie Honor** w menu **Ustawienia**.

Transferowanie aplikacji

Przeciągnij w górę trzema palcami w aplikacji, aby przejść do strony MagicRing. Utworzy się karta zadania. Przeciągnij ją na urządzenie docelowe, a aplikacja zostanie przetransferowana.

Sposoby transferowania

Sposoby transferowania zależą od aplikacji i urządzeń docelowych.

- Jeżeli aplikacja obsługuje **Połączone aplikacje**, zostanie przetransferowana przez **Połączone aplikacje**.
- Jeżeli nie obsługuje **Połączone aplikacje**, sposób transferu zależy od urządzenia docelowego.
 - **Z tabletu do Vision:** Ekran tabletu będzie wyświetlany na ekranie Honor Vision. Zawartość tabletu można dalej oglądać na ekranie Vision.

Połączone aplikacje

Połączone aplikacje

Kiedy edytujesz notatkę lub plik, oglądasz wideo lub słuchasz muzyki na tablecie, funkcja Połączone aplikacje umożliwia bezproblemowe przesyłanie bieżącego zadania do innych pobliskich urządzeń z tym samym ID Honor. Możesz na przykład bez zakłóceń kontynuować edycję notatki na komputerze.

Obsługiwane urządzenia

Tablety, telefony i komputery obsługujące Połączenie Honor.

Obsługiwane aplikacje systemowe

Notatki i E-mail

Kontynuacja pracy z notatkami

Notatki edytowane na tablecie można przetransferować do innego urządzenia w celu wygodniejszej pracy.

Przed użyciem

- 1** Zaloguj się do tego samego ID Honor na urządzeniu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.
- 3** Kliknij połączone urządzenie (pokazywane jako podświetlone) i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.

Kontynuacja pracy z notatkami

- 1** Edytuj notatki w aplikacji **Notatki** na tablecie.
- 2** Otrzymasz monit o połączenie:
 - na kartach ekranu głównego Sugestie AI lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij  w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest telefon komórkowy;
 - w ostatnich zadaniach ekranu głównego lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij  w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest tablet;
 - na pasku zadań, jeśli podłączonym urządzeniem jest komputer.
- 3** Kliknij monit na połączonym urządzeniu, a notatki edytowane na tablecie zostaną bezproblemowo przetransferowane na bieżące urządzenie — zarówno zawartość, jak i stan edycji.

Kontynuacja pracy ze schowkiem

Po skopiowaniu zdjęcia lub tekstu na tablet możesz wkleić zawartość na innym urządzeniu w pobliżu, mającym ten sam identyfikator. Funkcja ta działa także w drugą stronę. Po

skopiowaniu zawartości na innym urządzeniu **w pobliżu z tym samym identyfikatorem możesz wkleić ją na tablecie.**

Przed użyciem

- 1** Zaloguj się do tego samego ID Honor na urządzeniu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.
- 3** Kliknij połączone urządzenie (pokazywane jako podświetlone) i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.

Kontynuacja pracy ze schowkiem

- 1** Skopiuj link, tekst lub obraz w aplikacji na **tablecie**. Możesz na przykład skopiować obraz lub tekst z witryny internetowej.
- 2** Wklej zawartość na połączonym urządzeniu. Możesz na przykład wkleić zawartość do programu Microsoft Word na komputerze.

-  • Niektóre aplikacje obsługują wklejanie zawartości między urządzeniami.
 - Aby móc wkleić zawartość, musisz połączyć oba urządzenia z Internetem.
 - Schowek, który może działać na różnych urządzeniach, obsługuje maksymalnie 20 MB zawartości.

Połączone rozmowy

Połączone rozmowy

Ta funkcja umożliwia urządzeniom znajdującym się w pobliżu, w tym laptopom i tabletom, współdzielenie funkcji połączeń telefonu. Można odbierać lub nawiązywać połączenia na tych urządzeniach albo transferować połączenia telefoniczne na te urządzenia. Można też płynnie przełączać rozmowy między urządzeniami.

Obsługiwane urządzenia

Telefony, tablety, laptopy obsługujące Połączenie Honor.

Przygotowanie

- 1** Zaloguj się na to samo konto ID Honor na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor > Połączone rozmowy** i włącz **Połączone rozmowy**.
- 3** Na stronie ustawień **Połączenie Honor** wybierz urządzenie z oznaczeniem „**W pobliżu**” i sprawdź, czy włączono **Połączone rozmowy**.

- Ta funkcja nie wygeneruje dodatkowych kosztów za rozmowy.
- Obsługuje tylko połączenia głosowe operatora.
- Udostępnianie połączeń między telefonami nie jest obsługiwane. Jeśli chcesz odbierać połączenia na innym telefonie, wybierz **Telefon** >  > **Ustawienia**, dotknij **Przekierowanie połączeń**, wybierz tryb transferu i wprowadź numer docelowy (ta funkcja wymaga obsługi ze strony operatora, który udzieli odpowiednich informacji).

Zezwalanie urządzeniom w pobliżu na odbieranie/nawiązywanie połączeń

Rozmowy telefoniczne będą automatycznie transferowane do podłączonych laptopów i tabletów. Możesz wybrać dowolne urządzenie, aby odebrać lub nawiązać połączenie.

- Powiadomienie o połączeniu nie będzie wyświetlane na ekranie blokady ani ekranie uśpienia.
- Tablet może zidentyfikować swojego właściciela. Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** >  > **Usługi dodatkowe** i włącz **Identyfikacja właściciela**. Jeśli użytkownik urządzenia nie jest jego właścicielem, nie otrzyma powiadomienia o połączeniu. Gdy właściciel używa urządzenia z innymi osobami, na urządzeniu pojawi się powiadomienie o połączeniu z ukrytym imieniem i nazwiskiem osoby dzwoniącej.

Ręczne transferowanie połączeń do urządzeń w pobliżu

Po odebraniu połączenia możesz dotknąć  na ekranie połączenia, aby przetransferować połączenie do innego urządzenia, takiego jak laptop.

Połączone powiadomienia

Połączone powiadomienia

Synchronizuj powiadomienia (np. SMS-y, alarmy, media społecznościowe) z telefonu z używanymi urządzeniami w pobliżu (laptopem, tabletem itp.). Wygodnie sprawdzaj powiadomienia i zarządzaj nimi na wszystkich urządzeniach.

Dostępne urządzenia

Telefony, tablety i laptopy obsługujące Połączenie Honor.

Przygotowanie

- 1 Zaloguj się na to samo konto ID Honor na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** > **Połączone powiadomienia**, sprawdź, czy włączono **Połączone powiadomienia**, i wybierz aplikacje, których powiadomienia chcesz zsynchronizować.

- 3** Na stronie ustawień **Połączenie Honor** sprawdź urządzenia **W pobliżu** i sprawdź, czy włączono **Połączone powiadomienia** na tych urządzeniach.

Zarządzanie uprawnieniami aplikacji do Połączonych powiadomień

Wybierz **Połączone powiadomienia** i zarządzaj uprawnieniami aplikacji dotyczącymi Połączonych powiadomień. Jeśli przyznasz aplikacji uprawnienie, jej powiadomienia będą przesyłane do połączonych urządzeń w pobliżu.

- Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor > Połączone powiadomienia**.
- Ustaw przełącznik w pozycji włączonej lub wyłączonej w zależności od preferencji.

Połączone wejścia

Udostępnianie myszy i klawiatury tabletu telefonowi

Telefon może korzystać z klawiatury i płytki dotykowej tabletu. Klawiatury i myszy tabletu można swobodnie używać między urządzeniami, aby przeciągać i upuszczać okna aplikacji. Możesz także przeciągać i upuszczać obrazy lub pliki, aby transferować je między urządzeniami i w pełni wykorzystywać zalety każdego urządzenia. Dzięki temu możesz pracować i uczyć się wygodniej oraz wydajniej.

Dostępne urządzenia

Telefony i tablety z systemem MagicOS 7.2 lub nowszym i obsługujące Połączenie Honor. Klawiaturę i płytkę dotykową tabletu można współdzielić z jednym telefonem komórkowym.

Przygotowanie

- 1** Zaloguj się na to samo konto ID Honor na telefonie oraz tablecie w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor > Połączone wejścia** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone wejścia** jest włączone.
- 3** Na stronie ustawień **Połączenie Honor** wybierz urządzenie **W pobliżu** i sprawdź, czy włączono **Połączone wejścia**.

Włączanie funkcji Połączone wejścia

Umieść telefon obok tabletu. Oba urządzenia muszą być odblokowane, a ich ekrany włączone.

Metoda 1: Przesuń kursor, aby dotknąć krawędzi ekranu komputera dwa razy z rzędu. Kliknij odpowiednie urządzenie w wyskakującym okienku w celu nawiązania połączenia. Po nawiązaniu połączenia kursor może przeskoczyć na ekran telefonu.

Metoda 2:

- 1** Przejdź do strony MagicRing dowolnego urządzenia z MagicRing, w tym telefonu, tabletu i komputera.

2 Dotknij kuli urządzenia w MagicRing.

3 Przeciągnij usługę Połączone wejścia na kulę tabletu, aby udostępnić usługę telefonowi.

Metoda 3: wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor > Połączone wejścia** na tablecie, a następnie wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, w sekcji **Dostępne urządzenia**.

Po nawiązaniu połączenia kursor myszy może płynnie przeskakiwać między urządzeniami. Telefonem możesz sterować w zwykły sposób.

Inteligentna identyfikacja i dostosowanie rozmieszczenia urządzeń

Jeśli zarówno tablet, jak i telefon obsługują funkcję inteligentnej orientacji, tablet może automatycznie wykrywać kierunek telefonu. Kiedy zmienisz ich położenie (np. przeniesiesz telefon z lewej na prawą stronę tabletu), orientacja kursora myszy zostanie automatycznie dostosowana, aby mógł przejść do ekranu telefonu we właściwym kierunku.

1 Aby poprawić dokładność, umieść telefon w uchwycie w odległości nie większej niż 50 cm od tabletu.

2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor > Połączone wejścia** na tablecie i włącz **Automatyczne wyrównanie**.

Wyłączanie funkcji Połączone wejścia

Możesz kliknąć X na karcie Połączone wejścia na stronie MagicRing dowolnego telefonu, tabletu lub komputera z MagicRing lub przeciągnąć kartę Połączone wejścia powiązaną z kulą urządzenia poza obszar powiązania, aby rozłączyć urządzenia.

Połączony aparat

Połączony aparat

Dzięki funkcji Połączony aparat możesz korzystać z przedniego i tylnego aparatu tabletu na komputerze, aby filmować i robić zdjęcia w czasie rzeczywistym. Na przykład, uczestnicząc w wideokonferencji na komputerze, możesz używać kamery tabletu. Kąt fotografowania jest elastyczny, a obraz jest wyraźny i profesjonalny.

Warunki

Tablet i komputer powinny obsługiwać tę funkcję. Aparat tabletu można udostępniać komputerowi.

Wprowadzenie

1 Zaloguj się na to samo konto Honor na tablecie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.

2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor > Połączony aparat** i sprawdź, czy ustawienie **Połączony aparat** jest włączone.

3 Sprawdź, czy na komputerze włączono funkcję **Połączony aparat**.

Udostępnianie aparatu tabletu komputerowi

Podczas wideokonferencji, rozmów wideo, transmisji strumieniowej na żywo oraz korzystania z innych aplikacji wymagających kamery w komputerze możesz w razie potrzeby używać aparatu tabletu lub telefonu, ponieważ obraz jest wyraźniejszy, a aparatem można łatwiej poruszać.

 Warunki obsługi i etapy udostępniania aparatu należy sprawdzić we własnych urządzeniach.

Udostępnianie sieci

Tethering

Kiedy nie ma dostępnej sieci, tablet i komputer mogą łączyć się z siecią telefonu bez włączania hotspotu i wprowadzania hasła, zapewniając stabilną sieć.

Dostępność funkcji

Telefony, tablety i komputery obsługujące Połączenie Honor. Możesz udostępnić sieć komórkową telefonu tabletowi i komputerowi.

Przygotowanie

- 1** Zaloguj się na to samo konto ID Honor na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** i włącz **Udostępnianie Internetu**.

Udostępnianie sieci komórkowej urządzeniom w pobliżu

Metoda 1: Kiedy urządzenie bez dostępu do sieci nie jest podłączone do Internetu, a telefon ma połączenie sieciowe komórkowej transmisji danych lub Wi-Fi, urządzenie automatycznie wyświetli monit o połączenie sieciowe, kiedy znajdzie się blisko telefonu. Aby uzyskać dostęp do sieci, dotknij **Użyj**.

Metoda 2:

- 1** Przejdź do strony MagicRing na dowolnym telefonie, tablecie lub komputerze objętym przez MagicRing.
- 2** Kliknij ikonę telefonu (z dostępem do sieci) w MagicRing, a następnie przeciągnij kartę usługi tetheringu na tablet, komputer lub inny telefon, aby udostępnić sieć.

- Włącz panel powiadomień, przesuwając palcem w dół od środkowej lub lewej górnej części na ekranie telefonu, dotknij  po prawej stronie karty Tethering, a następnie dotknij **Zatrzymaj udostępnianie**, aby wyłączyć tethering. Możesz także dotknąć niebieskiej kulki dołączonej do kuli urządzenia, a następnie dotknąć , aby zatrzymać tethering, lub przeciągnąć kartę usługi tetheringu przymocowaną do kuli urządzenia poza obszar dołączenia, aby zatrzymać udostępnianie.
- Tethering jest obsługiwany tylko z telefonu do innych urządzeń bez dostępu do sieci objętych usługą MagicRing (takich jak tablety, komputery lub inne telefony).

Korzystanie z usług na różnych urządzeniach

Połączone gadżety

Możesz dowolnie wybrać najodpowiedniejsze urządzenie do robienia zdjęć. Na przykład zdjęcia zrobione przez Twój telefon mogą od razu pojawić się w plikach na Twoim komputerze, co ułatwia zapisanie inspiracji i uzyskanie większej ilości materiałów.

Dostępność funkcji

Telefony, tablety i komputery z systemem MagicOS 7.2 lub nowszym i obsługujące Połączenie Honor. Aparatem w telefonie lub tablecie możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy, a następnie używać ich na komputerze.

Obsługiwane aplikacje systemowe

Notatki Honor i Dokumenty Honor

Obsługiwane aplikacje innych firm

Ding Drive

- Przejdź do AppGallery lub oficjalnej witryny internetowej innej firmy, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji innej firmy. Warunki obsługi należy sprawdzić w odniesieniu do konkretnej aplikacji.

Przygotowanie

- 1 Zaloguj się na to samo konto ID Honor na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor** i sprawdź, czy ustawienie **Połączenie Honor** jest włączone.

Udostępnianie aparatu tabletu pobliskiemu telefonowi lub tabletowi

Podczas używania aplikacji do edycji dokumentów na tablecie możesz korzystać z aparatu w innym tablecie lub telefonie w celu robienia zdjęć, a następnie wstawiania ich do dokumentu.

Jeżeli na przykład używasz Notatek Honor na tablecie, możesz dotknąć  na ekranie edycji i zrobić zdjęcia aparatem w innym telefonie lub tablecie, a następnie zostaną one bezproblemowo wstawione do notatki.

Udostępnianie ekranu

Udostępnianie ekranu

Ekran można udostępniać innym urządzeniom z MagicRing zalogowanym na to samo konto, aby lepiej skoncentrować się na pracy i działać efektywniej, używając wielu ekranów.

Dostępne urządzenia

Telefony, tablety i komputery obsługujące Połączenie Honor.

Pierwsze kroki

- 1 Zaloguj się na to samo konto Honor na tablecie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** i sprawdź, czy ustawienie **Połączenie Honor** jest włączone.

Udostępnianie ekranu komputera

Ekran komputera można udostępniać innemu tabletowi z MagicRing lub składanemu telefonowi powiązanemu z tym samym kontem. Tabletu lub składanego telefonu możesz używać jako drugiego ekranu komputera, aby łatwo powiększyć ekran. Możesz na przykład łatwo porównywać dokumenty na dwóch ekranach lub używać jednego ekranu do spotkań, a drugiego do robienia notatek. Praca biurowa z kilkoma ekranami może zapewniać lepszą koncentrację i większą efektywność. Można także wyświetlać kopię lustrzaną ekranu komputera na tablecie lub składanym telefonie, a także używać rysika tabletu lub składanego telefonu do łatwego pisania odręcznego i rysowania.

- 1 Przejdź do strony MagicRing dowolnego urządzenia z MagicRing, w tym telefonu, tabletu i komputera.
- 2 Dotknij kulki komputera w MagicRing.
- 3 Przeciągnij usługę udostępniania ekranu kulki komputera na tablet lub składany telefon.
- 4 Po pomyślnym udostępnieniu możesz przełączyć tryb udostępniania ekranu na tryb Lustro lub Rozszerzenie z menu u góry tabletu lub składanego telefonu.

Możesz kliknąć  na stronie MagicRing dowolnego telefonu, tabletu lub komputera z MagicRing albo przeciągnąć kartę usługi udostępniania ekranu powiązaną z kulką urządzenia poza obszar powiązania, aby się rozłączyć.

Udostępnianie ekranu na urządzeniach różnych marek — efektywna współpraca

W tej samej sieci Wi-Fi ekrany tabletów mogą być udostępniane na komputerach innych marek w ramach tego samego Magicznego pierścienia, co pozwala na wyświetlanie ekranów tabletów na komputerach. Można też przeciągać i upuszczać pliki, kopiować i wklejać tekst między urządzeniami oraz wydajniej pracować na różnych ekranach.

Pierwsze kroki:

- Na komputerze przejdź do oficjalnej witryny internetowej Honor, a następnie pobierz i zainstaluj **HONOR WorkStation**.
- Włącz Bluetooth w tablecie, a następnie upewnij się, że na komputerze i tablecie zalogowano się przy użyciu tego samego ID Honor i połączono z tą samą siecią Wi-Fi lub tym samym hotspotem.

Udostępnij ekran tabletu na komputerze:

- 1 Przesuń palcem w dół od prawej górnej krawędzi ekranu tabletu, aby otworzyć Centrum sterowania, i dotknij karty Magiczny pierścień.
- 2 Dotknij kuli urządzenia w tablecie, dotknij usługi **Udostępnianie ekranu** i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do kuli urządzenia na komputerze.

 Obecnie obsługiwane są system macOS 12.0 Apple i jego nowsze wersje oraz system Windows 10.0 i nowsze.

Udostępnianie słuchawek

Udostępnianie słuchawek

Słuchaj dźwięku bez przerw na wszystkich urządzeniach **Magiczny pierścień**. Wystarczy przeciągnąć kulę urządzenia, aby łatwo zmienić źródło dźwięku i słuchać go bez przerw.

Warunki

Urządzenia takie jak tablet, słuchawki douszne i telefon muszą obsługiwać tę funkcję.

Pierwsze kroki

- 1 Zaloguj się na tym samym koncie ID Honor na urządzeniach i włącz zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** i włącz **Połączenie Honor**.
- 3 Upewnij się, że słuchawki są połączone z dowolnym urządzeniem **Magiczny pierścień** przez Bluetooth.

Udostępnianie słuchawek różnym urządzeniom

- Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu tabletu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie dotknij **Magiczny pierścień**.

- Dotknij kuli urządzenia słuchawek i przeciągnij usługę audio na tablet. Słuchawki zaczną odtwarzać dźwięk z tego urządzenia.
- Aby zmienić źródło dźwięku podczas słuchania, dotknij kuli urządzenia i przeciągnij usługę dźwiękową na urządzenie, z którego chcesz korzystać.

 Funkcja ta może być niedostępna w niektórych modelach słuchawek dousznych.

Udostępnianie ekranu między telefonem Honor a tabletem

Współdziałanie telefonu i tabletu w trybie multiekranu

Można połączyć telefon z tabletem, aby wykorzystywać funkcję współdziałania w trybie multiekranu do operacji na różnych urządzeniach, np. do wyświetlania ekranu telefonu na tablecie, korzystania z aplikacji telefonu na tablecie, przeciągania plików z jednego urządzenia na drugie oraz do edycji pliku z telefonu na tablecie.

Łączenie tabletu i telefonu

Tablet i telefon można połączyć w celu korzystania z funkcji współdziałania w trybie multiekranu przy użyciu jednej z poniższych metod:

Połączenie Bluetooth

- 1 Przeciągnij palcem w dół od paska stanu na tablecie i włącz opcję **Współpraca multiekranowa**.
- 2 Na telefonie przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie włącz funkcję .
- 3 Zbliż telefon do tabletu i postępuj według instrukcji ekranowych, aby nawiązać połączenie.

Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- 1 Na tablecie włącz opcję **Współpraca multiekranowa**, na ekranie **Współpraca multiekranowa** dotknij opcji **Zeskanuj, aby połączyć**.
- 2 Sprawdź, czy telefon jest połączony z Internetem, i połącz telefon z tabletem zgodnie z monitem.

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji i plików telefonu z tabletu

Po połączeniu telefonu z tabletem można obsługiwać telefon z poziomu tabletu, na przykład korzystać z aplikacji i plików telefonu, wyświetlać powiadomienia z telefonu (np. o wiadomościach SMS) i nawiązywać lub odbierać połączenia telefoniczne.

Gdy ekran telefonu jest odblokowany, w oknie telefonu na tablecie można wykonywać następujące operacje:

- Otwierać **Telefon**, aby nawiązać połączenie, wybierając numer.

- Otwierać **Wiadomości**, aby przeglądać wiadomości SMS i na nie odpowiadać.
- Otwierać **Galeria** lub **Pliki**, aby przeglądać zdjęcia, filmy i pliki, a także odtwarzać pliki wideo lub audio z telefonu.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie, a następnie dotknij **Przełącz dźwięk/obraz na telefon** lub **Przełącz dźwięk/obraz na tablet**, aby przełączyć urządzenie wyjściowe audio.
- Jeśli tablet jest podłączony do zewnętrznej klawiatury lub rysika, możesz go używać do wprowadzania tekstu i sterowania oknem telefonu na tablecie.

Przesyłanie plików między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie

- 1 Otwórz aplikację **Galeria** lub **Pliki**, a następnie dotknij zdjęcia, filmu lub dokumentu i przytrzymaj.
- 2 W razie potrzeby możesz wybrać więcej plików, dotykając ich i przytrzymując je, a następnie je przeciągając, gdy pojawi się ikona przeciągania plików.

Na przykład możesz:

- Transferować pliki w aplikacji **Galeria** lub **Pliki** między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie.
- Przeciągnąć zdjęcie, tekst lub plik z telefonu do dokumentu otwartego na tablecie, np. dokumentu Microsoft Office, notatki lub wiadomości e-mail.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Odłączanie telefonu od tabletu

Po zakończeniu korzystania z telefonu i tabletu możesz je rozłączyć następującymi metodami:

- W oknie telefonu wyświetlanym na tablecie dotknij , aby rozłączyć urządzenia.
- W telefonie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, i dotknij **ROZŁĄCZ**.

Łatwa projekcja

Bezprzewodowa projekcja obrazu z tabletu

Ekran tabletu możesz wyświetlić bezprzewodowo na dużym wyświetlaczu (np. telewizorze).

- 1 W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
 - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.

- **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.
- Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.

- 2 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu tabletu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz  .
- 3 Przeciągnij ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty i włączyć **Projekcja bezprzewodowa**. Tablet rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.
- 4 Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.

Ewentualnie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, i dotknij **Rozłącz**.

Drukowanie Honor

Drukowanie obrazów i dokumentów

Drukowanie Honor

Tablet może wykrywać drukarki w celu łatwego drukowania.

- 1 Włącz Wi-Fi na tablecie.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania**, dotknij **Dodaj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać nową drukarkę.
Dodaj drukarkę ze skonfigurowaną siecią: Tablet i drukarka muszą być połączone z tym samym hotspotem Wi-Fi. Następnie drukarka zostanie dodana automatycznie na ekranie **Dodaj drukarkę** tabletu.
- 3 Na ekranie **Asystent drukowania** wybierz metodę odpowiednią do Twoich potrzeb.
 - **Drukuj dokument**
 - **Drukowanie obrazów**
 - **Skanuj**

Na ekranie **Asystent drukowania** dotknięcie  umożliwia utworzenie skrótu na ekranie głównym do funkcji Drukowanie Honor, zarządzanie zadaniami drukowania i usuwanie dodanych drukarek.

Łączenie tabletu z drukarką

- 1 Sprawdź instrukcję drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria.
Jeżeli nie, skonsultuj się z jej producentem w celu zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub wtyczki na tablecie.
- 2 Podłącz tablet i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi jedną z następujących metod:
 - Połączenie z routerem Wi-Fi : Włącz Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi . Na tablecie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij tego samego routera Wi-Fi , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
 - Połączenie przy użyciu Wi-Fi Direct: Jeżeli drukarka obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, skorzystaj z jej instrukcji obsługi, aby włączyć tę funkcję. Na tablecie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, wybierz **Więcej ustawień > Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij drukarki, aby ustanowić połączenie.
 - Połączenie z hotspotem drukarki: Jeśli drukarka może pełnić funkcję bezprzewodowego punktu dostępu, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby włączyć punkt dostępu i ustawić hasło. Na tablecie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
- 3 Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania** i włącz **Domyślna usługa drukowania**.
- 4 Kliknij **Domyślna usługa drukowania** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać drukarkę.

Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatki**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatki** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

Honor Share

Honor Share

Honor Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje Honor Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.

Włączanie i wyłączanie funkcji Honor Share

Funkcję Honor Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Honor Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **Honor Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **Honor Share**, aby włączyć lub wyłączyć **Honor Share**.

Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji Honor Share

Możesz korzystać z funkcji Honor Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami Honor. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **Honor Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **Honor Share**, następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, następnie wybierz kolejno **Mój tablet** > **Honor Share**.

Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Honor Share**.

Udostępnianie plików z tabletu lub komputera przy użyciu funkcji Honor Share

Funkcja Honor Share ułatwia szybkie, bezprzewodowe udostępnianie plików z tabletu lub komputera bez użycia kabla do transmisji danych.

Udostępnianie plików z tabletu na komputer:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w komputerze.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od paska stanu w tablecie, aby uzyskać dostęp do panelu powiadomień (kontynuuj przeciąganie, aby wyświetlić więcej treści). Naciśnij i przytrzymaj **Honor Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **Honor Share**.
- 3 Włącz aplikację **Honor Menedżer PC** > **Honor Share** na komputerze i sprawdź, czy ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia** jest włączone.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić z tabletu, dotknij pozycji  i wybierz **Honor Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

Udostępnianie plików z komputera na tablecie :

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w komputerze.
 - 2 Włącz **Honor Share** w tablecie.
 - 3 Wybierz plik do udostępnienia w komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Wyświetl więcej opcji > Honor Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie tabletów z włączoną funkcją **Honor Share**. Wybierz tablet, który ma odebrać plik.
 - 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odebrać plik w tabletach.
-  Obsługiwane są tylko notebooki Honor z aplikacją Honor Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja jest zależna od produktu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w posiadanym urządzeniu.

Przesyłanie plików między urządzeniami różnych marek

Przy użyciu funkcji **Połączenie Honor** tablety Honor mogą szybko wymieniać zdjęcia, filmy, dokumenty i inne pliki z urządzeniami marek innych niż Honor. Transfer nie wymaga komórkowej transmisji danych.

-  Tablety Honor obsługują wymianę plików z urządzeniami Huawei.

Przesyłanie plików między tabletami a urządzeniem z systemem iOS

Pierwsze kroki: W urządzeniu z systemem iOS (tylko telefon lub tablet) należy zainstalować aplikację **Połączenie Honor**.

Przesyłanie plików z tabletu Honor do urządzenia z systemem iOS (tylko telefonu lub tabletu)

- 1 W tablecie Honor wybierz plik, który chcesz przesłać, a następnie dotknij .
- 2 Otwórz **Połączenie Honor** w urządzeniu z systemem iOS.
- 3 Gdy tablet Honor znajdzie urządzenie odbiorcze, dotknij ikony z nazwą tego urządzenia.
- 4 Teraz postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez urządzenie z systemem iOS, wyraż zgodę na nawiązanie połączenia z tabletem Honor i prześlij pliki.

Przesyłanie plików z urządzenia z systemem iOS (tylko telefonu lub tabletu) do tabletu Honor

- 1 W tablecie Honor włącz przełącznik **Honor Share**.
- 2 Otwórz **Połączenie Honor** w urządzeniu z systemem iOS, wybierz plik do wysłania i dotknij przycisku Udostępnij, aby wyświetlić ekran wysłania.
- 3 W tym momencie urządzenie z systemem iOS wyszuka pobliski tablet Honor. Po znalezieniu urządzenia dotknij ikony odpowiadającego mu urządzenia i nawiąż z nim połączenie.
- 4 Po nawiązaniu połączenia wybierz Akceptuj w tablecie Honor.

-  • Funkcja ta jest obsługiwana tylko w urządzeniach z systemem iOS 15.6 i nowszym.
- Gdy tablet Honor prześle zdjęcia lub filmy do urządzenia z systemem iOS, zaimportowanie ich przez aplikację **Połączenie Honor** do Galerii może zająć trochę czasu. Zaczekaj cierpliwie i nie zamykaj aplikacji **Połączenie Honor**.

Przesyłanie plików między tabletami a urządzeniami marek należących do stowarzyszenia Mutual Transmission Alliance (MTA)

-  Mutual Transfer Alliance (MTA) to organizacja wspólnie założona przez wielu producentów działających w branży. Urządzenia różnych marek mogą łatwo i szybko przysyłać pliki poprzez wzajemny transfer, bez komórkowej transmisji danych. Obecnie do MTA należą Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense i inne marki. Konkretna sytuacja zależy od faktycznych warunków.

Przesyłanie plików z tabletów Honor do urządzeń marek należących do MTA

- 1 Włącz przełącznik wzajemnego transferu w urządzeniu marki należącej do MTA.
- 2 W tablecie Honor wybierz plik do wysłania i dotknij .
- 3 Po znalezieniu urządzenia marki należącej do MTA w tablecie Honor dotknij ikony nazwy urządzenia.
- 4 W tym momencie w urządzeniu marki należącej do MTA postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odebrać plik.

Przesyłanie plików z urządzeń marek należących do MTA do tabletów Honor

- 1 Włącz przełącznik **Honor Share** w tablecie Honor.
- 2 Wybierz plik, który chcesz wysłać, w urządzeniu marki należącej do MTA i kliknij Udostępnij zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyświetlić ekran wysyłania.
- 3 W tym momencie urządzenie marki należącej do MTA wyszuka pobliski tablet Honor. Po znalezieniu urządzenia kliknij ikonę z jego nazwą, aby nawiązać z nim połączenie.
- 4 Po nawiązaniu połączenia wybierz Akceptuj w tablecie Honor.

Przesyłanie plików między tabletem a komputerem Mac lub laptopem z systemem Windows

Przygotowanie: Na laptopie należy zainstalować aplikację **HONOR WorkStation**, a zarówno laptop, jak i tablet Honor muszą być podłączone do tej samej sieci.

Wysyłanie plików z tabletu Honor do laptopa

- 1 Otwórz **HONOR WorkStation** na laptopie.
- 2 W tablecie Honor wybierz plik, który chcesz przesłać, a następnie dotknij .
- 3 Kiedy tablet Honor wykryje laptop, dotknij ikony nazwy laptopa i wyślij plik.

Wysyłanie plików z laptopa do tabletu Honor

- 1 Włącz przełącznik **Honor Share** w tablecie Honor.

- 2** Otwórz **HONOR WorkStation > Honor Share** na laptopie i wykryj tablet Honor zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- 3** Na laptopie wybierz teraz plik do wysłania i przeciągnij go na ikonę nazwy tabletu, aby go wysłać.
 -  Ta funkcja jest obsługiwana tylko na urządzeniach Mac z systemem macOS 12.0 lub nowszym albo laptopach z systemem Windows 10.0 lub nowszym.
 - Podczas przesyłania plików z laptopa z systemem Windows do tabletu Honor ekran tabletu musi być włączony.

Pisanie i rysowanie rysikiem

Łatwe pisanie przy użyciu rysika

Rysik do tabletu działa dokładnie tak samo jak palec, ale jest znacznie dokładniejszy i bardziej elastyczny, zapewniając wygodę zbliżoną do zwykłego pisania odręcznego. Obsługuje on także funkcje Pisanie natychmiastowe, Globalne pismo odręczne, Swobodne notatki, itp. Może być także używany w niektórych aplikacjach, by ułatwić pisanie.

Ładowanie rysika

Podłącz płaską stronę rysika do górnej części tabletu w celu parowania lub ładowania. Miejsce podłączenia może się różnić w zależności od modelu tabletu. Rysik można przesunąć w lewo lub w prawo, aż na ekranie tabletu pojawi się komunikat.

-  Jeśli rysik pozostaje bezczynny przez dłuższy czas, jego bateria będzie stopniowo wyczerpywana, aż przełączy się do trybu ochrony baterii, który wymaga ładowania rysika przez 5 do 10 minut, zanim możliwe będzie jego użycie.

Włączanie rysika

Przed pierwszym użyciem rysika sparuj go z tabletem:

Podłącz płaską stronę rysika do górnej części tabletu w celu parowania lub ładowania. Miejsce podłączenia może się różnić w zależności od modelu tabletu. Rysik można przesunąć w lewo lub w prawo, aż na ekranie tabletu pojawi się komunikat.

Sprawdzenie poziomu naładowania baterii rysika i informacji szczegółowych:

- Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik**, aby zobaczyć aktualny poziom naładowania baterii rysika.
- Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Informacje o urządzeniu**, aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat rysika albo wykonać operację **Aktualizacja oprogramowania układowego**.
-  Po dłuższym czasie bezczynności rysik przejdzie do stanu głębokiego uśpienia. Aby go wybudzić, użyj metody opisanej wyżej.

Włączanie funkcji Pisanie natychmiastowe za pomocą rysika

Kiedy ekran jest wyłączony, dotknij ekranu rysikiem, aby szybko otworzyć aplikację Notatki w celu pisania, a nawet wznowić pisanie ostatniego niezapisanego tekstu. Dzięki temu można kontynuować pracę, korzystając z inspiracji w dowolnym miejscu i czasie. Można wybrać jeden z wielu kolorów rysika i korzystać z dodatkowych narzędzi, by wymazywać, obracać i skalować tekst.

- 1 Włączanie funkcji Pisanie natychmiastowe:** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Pisanie natychmiastowe** i upewnij się, że opcja **Pisanie natychmiastowe** jest włączona.
 - 2 Konfigurowanie funkcji Pisanie natychmiastowe:** Na ekranie **Pisanie natychmiastowe** można ustawić preferencje funkcji Pisanie natychmiastowe i limit czasu wyłączenia ekranu, aby móc swobodnie kontynuować pisanie:
 - Dotknij pozycji **Kontynuuj pisanie notatki**, aby zapisać notatkę lub kontynuować pisanie.
 - Dotknij pozycji **Limit czasu**, aby wyzerować limit czasu i kontynuować pisanie.
-  Podczas pisania w aplikacji **Notatki** dotknij aktualnie używanego pędzla na pasku narzędzi, aby wybrać grubość pędzla. Jeśli aktualnym narzędziem do pisania jest gumka, dotknij gumki ponownie, aby wybrać **Gumka selektywna**, **Gumka pociągnięcie** lub **Wyczyść zawartość odręczną**.

Włączanie funkcji Globalne pismo odręczne za pomocą rysika

Pisanie rysikiem w dowolnym polu tekstowym na ekranie tabletu pozwala efektywnie zamieniać pismo odręczne w tekst. Można też usuwać, wybierać i rozdzielać tekst, rysując linie faliste albo linie poziome. Rozpoznawane mogą być nawet mieszane teksty w językach chińskim i angielskim.

- 1 Włączanie funkcji Globalne pismo odręczne:** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Globalne pismo odręczne** i włącz opcję **Globalne pismo odręczne**.
- 2 Używanie gestów rysika:** Podczas edycji tekstu w polu wyszukiwania albo w polu tekstowym do dyspozycji są następujące gesty rysika:
 - **Usuwanie:** tekst można usunąć, rysując na nim linię falistą albo zygzak.
 - **Zaznaczanie:** tekst można zaznaczyć, rysując na nim linię poziomą.
 - **Dzielenie:** tekst można podzielić, rysując na nim linię pionową w dół.
 - **Łączenie:** tekst można połączyć, rysując na nim linię poziomą do góry.

Wybieranie kolorów za pomocą rysika między aplikacjami

Podczas rysowania rysikiem w aplikacji **Notatki** można łatwo wybierać kolory z innych aplikacji.

Wybierz kolejno opcje **Notatki**, dotknij pozycji  > **Notatka tekstowa**, aby utworzyć nową notatkę, lub otwórz istniejącą notatkę w aplikacji **Notatka tekstowa**.

Wybieranie kolorów między aplikacjami:

- 1 W trybie wielu okien na stronie **Notatki** dotknij pozycji  > **Odręczna**, aby przejść do panelu pisma odręcznego.
- 2 Na panelu **zestawu do pisma odręcznego** dotknij przycisku  > , dotknij lub przeciągnij pierścień do wybierania kolorów w miejsce docelowe, aby wybrać kolor.

Wybieranie kolorów między urządzeniami: Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu paska stanu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij pozycji **Współpraca multiekranowa** i połącz tablet z telefonem zgodnie z instrukcjami. Następnie możesz użyć pierścienia do wybierania kolorów, aby wybierać kolory z ekranu telefonu.

Edycja menu podręcznego

- 1 Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Rysik** i potwierdź włączenie **Menu przestawne**.
- 2 Dotknij pozycji **Edycja menu przestawnego**, wybierz potrzebne funkcje z **Rysik** i dodaj je do **Menu przestawne**.

Używanie tabletu z rysikiem jako notesu do komputera

Tablet z rysikiem może służyć jako **Notes** do komputera, który ułatwia pisanie adnotacji lub rysowanie wzorów.

Na tablecie:

- 1 Podłącz rysik do tabletu.
- 2 Połącz tablet z komputerem za pomocą kabla USB i dotknij pozycji **Otwórz Notes** w powiadomieniu wyświetlanym na ekranie tabletu.
- 3 Na ekranie **Notes** dotknij pozycji , aby sprawdzić funkcje poszczególnych klawiszy.



Po przełączeniu się do innej aplikacji można dotknąć pozycji  > **Notes** w oknie podręcznym rysika, aby ponownie otworzyć ekran **Notes**.

Na komputerze:

Otwórz aplikację, która obsługuje **Notes**, dotknij funkcji rysowania lub pędzla, a następnie wybierz odpowiednie pióro, aby rysować lub pisać na tablecie.



Możesz łatwo uzyskać dostęp do aplikacji obsługujących notes na tablecie, dotykając ikony rysika na **pasku zadań** na komputerze i wybierając odpowiednie ustawienia.

Tę funkcję obsługują tylko niektóre komputery z systemem Windows 10 lub nowszym. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Tworzenie filmów

Podstawy fotografii

Włączanie aparatu

Aplikację Aparat można otworzyć, korzystając z kilku różnych metod.

Z ekranu głównego

Na ekranie głównym otwórz aplikację **Aparat**.

Z ekranu blokady

Po zablokowaniu ekranu włącz go, a następnie przeciągnij palcem w górę na ikonie aparatu w prawym dolnym rogu, aby otworzyć aparat.

Dostosowywanie ustawień aparatu

Możesz dostosować ustawienia aparatu, aby szybciej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

 Poniższe funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

Szybki dostęp do często używanych funkcji

Aby szybko uzyskać dostęp do często używanych funkcji, przejdź do ekranu Aparatu, na którym wyświetlane są tryby fotografowania (np. Portret, Zdjęcie). Często używane parametry można ustawić w obszarze szybkich operacji.

Wybierz na przykład tryb Zdjęcie:

- 1 Wybierz **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij  i rozszerz obszar szybkiej obsługi.
- 3 Możesz szybko ustawić **Współczynnik proporcji** zdjęcia, włączyć **Lampa błyskowa** itd.
Możesz również dotknąć , aby ustawić więcej parametry.

Włączanie znacznika lokalizacji

Wybierz **Aparat** >  >  i włącz **Znacznik lokalizacji**, aby oznaczać swoją lokalizację na zdjęciach i filmach.

Używanie linii siatki do komponowania zdjęć

Skorzystaj z linii siatki, które pomogą Ci uzyskać idealne ujęcie.

- 1 Wybierz **Aparat** >  >  i włącz **Linie siatki**. W wizjerze pojawią się linie siatki.
- 2 Umieść obiekt zdjęcia w jednym z przecinających się punktów, a następnie dotknij przycisku migawki.

Włączanie odbicia lustrzanego

Podczas korzystania z aparatu przedniego dotknij ikony  > , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Odbicie lustrzane**.

Wyciszanie dźwięku migawki

Włącz opcję **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk migawki aparatu.

 Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.

Automatyczne rejestrowanie uśmiechów

Dotknij **Aparat** >  > **Inteligentne rejestrowanie**, aby włączyć **Wykrywaj uśmiech**. Aparat automatycznie zrobi zdjęcie po wykryciu uśmiechu w wizjerze.

Używanie linii poziomej do uzyskania lepszych kompozycji

Wybierz **Aparat** >  >  i włącz **Poziom**, aby wyświetlić poziomą linię pomocniczą w wizjerze.

Kiedy linia przerywana pokrywa się z linią ciągłą, oznacza to, że aparat jest ustawiony równolegle w poziomie.

Dostosowywanie układu trybu aparatu

Układ trybu aparatu można dostosować. Często używane tryby można przenieść do głównego interfejsu, a kolejność trybów można dostosować, aby układ był bardziej zgodny z nawykami użytkownika.

1 Wybierz **Aparat** > **Więcej** i dotknij  lub naciśnij i przytrzymaj ikonę trybu, aby wejść do edycji ekranu.

2 Naciśnij i przytrzymaj ikonę trybu, aby przeciągnąć ją do miejsca, w którym chcesz ją umieścić. Możesz także przenieść tryby **Więcej** do głównego interfejsu przeniesie je z głównego interfejsu do **Więcej**.

 Trybów **Portret**, **Zdjęcie**, **Wideo** itd. nie można przenosić do **Więcej**. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

3 Dotknij , aby zapisać układ.

W celu odzyskania początkowych trybów dotknij  w **Aparat** > **Więcej**, a następnie dotknij **Przywróć domyślne**.

Robienie zdjęć

Umieszczanie naklejek na zdjęciach

Ozdabiaj swoje zdjęcia, dodając na nich naklejki, przedstawiające na przykład godzinę, pogodę, nastrój lub potrawy.

1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Naklejki**.

Jeśli opcja **Naklejki** nie jest widoczna, dotknij ikony , a następnie pobierz funkcję **Naklejki**.

2 Dotknij pozycji  i wybierz naklejkę. Wybrana naklejka zostanie wyświetlona w wizjerze.

3 Przeciągnij naklejkę, aby zmienić jej położenie. Możesz również edytować tekst niektórych typów naklejek.

4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Wypróbuj tryb Portret

Tryb Portret może upiększać twarze, rozmywać tło i wyróżnić fotografowaną osobę.

1 Przejdź do **Aparat** i wybierz tryb **Portret**.

2 Skieruj aparat na osobę. Upewnij się, że znajduje się w polu ostrości.

Aby zrobić selfie, dotknij .

3 Efekty zdjęcia można dostosować w następujący sposób:

- Włączanie efektu makijażu cyfrowego: Stuknij , aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.

Wyłączanie efektu makijażu cyfrowego: Gdy używasz aparatu tylnego, ustaw

parametr na najniższą wartość. Gdy używasz aparatu przedniego, stuknij , a

potem stuknij  jeszcze raz w ustawieniach efektu makijażu cyfrowego.

- Lampa błyskowa: gdy używasz aparatu przedniego w słabo oświetlonym miejscu, dotknij ikony lampy błyskowej na górze, aby rozświetlić twarz.

Dotknij ikony lampy błyskowej i wybierz tryb  **A** (automatyczny) lub  (zawsze włączona).

4 Stuknij , aby zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęć

1 Otwórz aplikację **Aparat**.

2 Możesz wykonać następujące czynności:

- Ostrość: dotknij na ekranie miejsca, które chcesz wyróżnić.

Aby oddzielić punkt ostrości i punkt pomiaru światła, naciśnij i przytrzymaj ramkę wizjera, a gdy ramka ostrości i ramka pomiaru światła pojawią się jednocześnie, przeciągnij je osobno w żądane miejsce.

- Regulowanie jasności: dotknij ekranu i przeciągnij palcem w górę lub w dół  obok ramki ostrości.
- Powiększanie lub pomniejszanie: rozsuń dwa palce lub uszczypnij nimi na ekranie albo przeciągnij pasek powiększenia obok ekranu, aby powiększyć lub pomniejszyć.
- Wybór trybu aparatu: w obszarze trybu aparatu przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo w górę lub w dół, aby wybrać tryb.
- Wybieranie filtra: dotknij , aby wyświetlić podgląd efektu filtra.

 Nie wszystkie tryby obsługują powyższą operację. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z opisem każdego trybu.

3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Robienie serii zdjęć

Tryb serii zdjęć umożliwia szybkie robienie zdjęć w sekwencji, aby można było później wybrać najlepsze z nich.

- 1** Otwórz aplikację **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** i upewnij się, że wybrano aparat tylny.
- 2** Dotknij ikony  i przytrzymaj ją lub naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków głośności, aby zrobić serię zdjęć.
Podczas fotografowania będzie wyświetlany licznik wskazujący liczbę zrobionych zdjęć.
- 3** Aby zakończyć fotografowanie, podnieś palec.

Wybieranie zdjęć seryjnych, które chcesz zachować

- 1** Otwórz aplikację **Galeria**. Dotknij zdjęcia seryjnego (oznaczonego ) , a następnie dotknij .
- 2** Przeciągnij zdjęcia seryjne, wybierz te, które chcesz zachować, a następnie dotknij **ZAPISZ JAKO** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Aby usunąć całe zdjęcie seryjne, dotknij i przytrzymaj, aby wybrać zdjęcie, a następnie dotknij .

Ustawianie czasomierza aparatu

Aby ustawić czasomierz w aparacie, ustaw kadr i dotknij przycisku migawki, a aparat automatycznie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

- 1** Otwórz **Aparat**, wybierz tryb fotografowania, dotknij  > **Samowyzwalacz** i wybierz długość czasu odliczanego przez czasomierz.

- 2 Wróć do ekranu fotografowania, naciśnij przycisk migawki, a tablet automatycznie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

Robienie zdjęć przy użyciu filtrów

- 1 Otwórz **Aparat**, aby wybrać tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij , aby wybrać filtr i wyświetlić podgląd efektu.
- 3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Automatyczna optymalizacja efektu robienia zdjęć i nagrywania wideo

Fotografia AI to wstępnie ustawiona funkcja aparatu, która inteligentnie rozpoznaje obiekty i sceny, automatycznie optymalizując kolory i jasność, aby pomóc w uzyskiwaniu lepszych zdjęć i filmów.

- 1 Wybierz **Aparat** >  i włącz przełącznik **Aparat AI**.
- 2 Skieruj obiektyw na obiekt, a gdy aparat go rozpozna, automatycznie zaproponuje odpowiedni tryb.
- 3 Aby wyłączyć zalecany tryb sceny, wystarczy wyłączyć **Aparat AI**.

Magiczny tekst — skanowanie

Magiczny tekst może skanować dokumenty, prezentacje ze spotkań itp. w celu elektronicznego przechowywania i udostępniania.

Używanie funkcji Skanowanie dokumentu

- 1 Wybierz **Aparat** > **ZESKANUJ DOKUMENT** i sprawdź, czy ustawienie  jest włączone.
 - 2 Umieść dokument tak, aby był całkowicie widoczny w wizjerze aparatu, i przewracaj strony. Urządzenie automatycznie zeskanuje każdą stronę, usunie cienie i wprowadzi korekty. Możesz także dotknąć , aby skanować ręcznie.
 - 3 Po ukończeniu skanowania **Eksportuj** > **Dalej** i zapisz dokument w wybranym formacie.
-  Wybierz **Pliki**, aby wyświetlić wyeksportowany dokument.

Nagrywanie filmów

Tworzenie krótkich filmów przy użyciu trybu poklatkowego

Za pomocą trybu poklatkowego możesz powoli uwieczniać obrazy przez wiele minut lub godzin, a następnie połączyć je, tworząc krótki film. Pozwala to uchwycić piękno zmiany — kwitnących kwiatów, wędrujących po niebie chmur i nie tylko.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Film poklatkowy**.

2 Ustaw urządzenie. Aby ograniczyć występowanie wstrząsów podczas fotografowania, użyj statywu, który pozwala ustabilizować urządzenie.

3 Dotknij ikony  , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony  , aby zakończyć nagrywanie.

Nagranie zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.

Nagrywanie filmów

W trybie wideo można korzystać z funkcji pomocniczych, takich jak zoom, regulacja ostrości obrazu i makijaż cyfrowy, a także ustawiać rozdzielczość wideo i szybkość klatek.

1 Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.

2 Aby przygotować się do nagrywania, możesz wykonać dowolną z poniższych czynności:

- Powiększanie lub pomniejszanie: rozsuń dwa palce lub uszczypnij nimi na ekranie albo przeciągnij pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć.
- Ostrość: dotknij na ekranie miejsca, które chcesz wyróżnić. Naciśnij i przytrzymaj na ekranie, aby zablokować ekspozycję i ostrość.
- Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej: Dotknij  , aby ustawić lampę błyskową jako  (zawsze włączona) lub  (wyłączona).

Podczas nagrywania aparatem przednim można ustawić lampę błyskową jako  (zawsze włączona) w warunkach słabego oświetlenia. Po włączeniu tej funkcji aparat zwiększy jasność ekranu, który będzie pełnić funkcję pierścieniowej lampy do oświetlenia wypełniającego, aby poprawić jasność twarzy.

- Włączanie efektu makijażu cyfrowego: Dotknij  i przesun, aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.
- Dostosowanie rozdzielczości wideo i szybkości klatek: Wybierz  > **Dane techniczne**, a następnie wybierz rozdzielczość. Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejszy obraz wideo i większy ostatecznie wygenerowany plik wideo. Wybierz ustawienia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Możesz także dotknąć **Szybkości klatek**, aby wybrać żadaną szybkość klatek.

3 Dotknij  , aby rozpocząć nagrywanie.

Podczas nagrywania rozsuń dwa palce lub nimi uszczypnij albo przeciągnij pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz na ekranie.

Dotknij  , aby uchwycić bieżący kadr.

4 Dotknij  , aby wstrzymać nagrywanie, i dotknij  , aby je zakończyć.

Edycja obrazów

Edytowanie zdjęć i filmów

Aplikacja Galeria zapewnia szeroką gamę funkcji umożliwiających edytowanie zdjęć i filmów.

Podstawowa edycja

- 1 Otwórz **Galeria**, dotknij miniatury zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij , aby uzyskać dostęp do funkcji edycji.
 - Przycinanie i obrót: dotknij **Przytnij**, wybierz ramkę, a następnie przeciągnij siatkę lub jej rogi, aby wybrać część, którą chcesz zachować.
Aby obrócić zdjęcie, dotknij **Przytnij** i przeciągnij koło do ustawiania kąta do żądanej orientacji.
Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni, dotknij . Aby wykonać lustrzane odbicie zdjęcia, dotknij .
 - Dodawanie efektu filtru: dotknij **Filtr**, aby wybrać filtr.
 - Dostosowywanie efektów zdjęcia: dotknij **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne aspekty zdjęcia.
 - Inne: możesz edytować zdjęcie na inne sposoby, na przykład dodając kolor selektywny, rozmycie, szkic lub etykietę.
- 2 Dotknij  lub **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

Dodawanie informacji o zameldowaniu do zdjęć

- 1 W Galerii dotknij zdjęcia do edycji, a następnie dotknij opcji  > **Zameldowanie**, aby przejść do interfejsu edytowania informacji o zameldowaniu.
- 2 Wybierz informacje o zameldowaniu, które chcesz dodać.
- 3 Przeciągnij wybrane informacje o zameldowaniu do żądanej pozycji.
- 4 Dotknij opcji , aby zapisać bieżące zmiany. Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Pikselizacja zdjęć

- 1 W Galerii dotknij zdjęcia, a następnie wybierz  > **Mozaika**.
- 2 Wybierz styl i rozmiar mozaiki, aby zakryć części zdjęcia.
- 3 Aby usunąć mozaikę, dotknij **Gumka** i usuń ją ze zdjęcia.
- 4 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Zmianianie nazw zdjęć

- 1 W aplikacji Galeria dotknij miniatury zdjęcia, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.
- 3 Dotknij pozycji **OK**.

Tworzenie kolażu

Za pomocą funkcji **Kolaż** można szybko złączyć wiele obrazów z Galerii w jeden w celu udostępnienia.

- 1 Dostęp do Kolażu można uzyskać na jeden z następujących sposobów.
 - Wybierz **Galeria** > **Tworzenie**, dotknij **Kolaż**, wybierz kilka obrazów, a następnie dotknij **Utwórz**.
- 2 Wybierz szablon. Teraz możesz wykonać następujące czynności:
 - Dostosować położenie obrazu: naciśnij i przytrzymaj obraz, który chcesz dostosować, i przeciągnij go dożądanego położenia, aby zamienić miejsce.
 - Dostosować wyświetlanie obrazu: dotknij obrazu, który chcesz dostosować, i przeciągnij go lub powiększ/pomniejsz dwoma palcami, aby dostosować wyświetlaną część obrazu.
 - Obracać obraz: dotknij obrazu, a następnie dotknij **Obrót** lub **Odbicie lustrzane**, aby obrócić obraz lub uzyskać jego odbicie lustrzane.
 - Dodawać i usuwać obramowanie: Kolaż domyślnie wyświetla obramowania pomiędzy zewnętrznymi krawędziami obrazów i wokół nich. Jeżeli nie potrzebujesz obramowania, dotknij **Ramka**, aby je usunąć.
- 3 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać.
Kolaże można wyświetlić w **Albumy** > **Kolaże**.

Gumka AI

- 1 Użyj funkcji gumki w galerii, aby łatwo zidentyfikować przechodniów i wymazywać ich jednym dotknięciem. Można też ręcznie lub inteligentnie usuwać pojazdy, przedmioty i inne małe obiekty ze zdjęcia, tworząc czyste, atrakcyjniejsze wizualnie ujęcie. Wybierz **Galeria** > **Albumy**, a następnie wybierz obraz do edycji.
- 2 Dotknij  > **Magiczny retusz** > **Gumka AI**. W zależności od potrzeb możesz wybrać dowolną z następujących metod eliminacji:
 - **Zakreśl, aby wymazać:** Narysuj okrąg lub linię wokół obiektów, takich jak ludzie, zwierzęta, rośliny, budynki lub pojazdy, a aplikacja automatycznie zidentyfikuje i usunie obiekty znajdujące się w wybranym obszarze.
 - **Zamaluj, aby wymazać:** Przeciągnij pędzlem po takich obiektach jak tekst, znaki wodne i cienkie linie. Wybierz odpowiedni rozmiar pędzla na podstawie wymiarów obiektu i użyj go za jednym razem, aby uzyskać bardziej precyzyjne usunięcie.

3 Dotknij , aby zapisać zmiany. Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Rozszerzanie obrazu z AI

Edycja zdjęć przy użyciu Rozszerzania obrazu z AI

Wielowymiarowe, swobodne rozszerzanie obrazów z pomocą AI pomaga zrekompensować braki kompozycyjne, takie jak niedostateczna ilość miejsca na zdjęciach portretowych, krótkie postacie lub niewyraźne warstwy. Funkcja ta potrafi też inteligentnie uzupełniać brakujące budynki i tło, przechylić obraz, zmienić jego proporcje itp. Do wyboru jest wiele opcji rozszerzania zawartości obrazu i łatwego upiększania kompozycji.

1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** i wybierz zdjęcie do ulepszenia.

2 Dotknij  > **Magiczny retusz**.

3 Dotknij **Rozszerzanie obrazu z AI**, aby wyświetlić efekt generowania.

4 Dotknij **Rozszerz obraz**, aby wyświetlić efekt generowania.

5 Dotknij , aby zapisać bieżącą zmianę.

Wycinek AI

Gdy musisz wyciąć główną zawartość obrazu (na przykład ludzi, zwierzęta lub martwą naturę), możesz skorzystać z funkcji Wycinek AI, która umożliwia jej szybkie zapisanie i udostępnienie.

1 W galerii wybierz obraz, który chcesz wyciąć. Naciśnij i przytrzymaj główny obiekt na obrazie, a system automatycznie zeskanuje, rozpozna i wyodrębni obiekt z tła.

2 Po zakończeniu skanowania zwolnij palec:

- Dotknij **Udostępnij**, aby udostępnić wycinek innym, za pośrednictwem **Honor Share**.
- Dotknij **Zapisz**, aby zapisać wycinek w albumie **Moje albumy** > **Wycinek**.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.
- Aby krawędzie wyodrębnionego obiektu były dokładniejsze i wyraźniejsze, zaleca się używanie zdjęć ze znacznym kontrastem kolorów obiektu i tła. Można wyciąć tylko główny obiekt obrazu. Naciśnięcie i przytrzymanie obszarów niebędących obiektem nie spowoduje uruchomienia Wycinka AI.

Edycja filmów

Wybieranie zdjęć i filmów, aby utworzyć krótki film

W galerii możesz wybrać ulubione zdjęcia oraz filmy i użyć różnych szablonów, aby utworzyć krótki film, a następnie wzbogacić go o efekty, takie jak filtry, przejścia i tekst.

-  • Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.
- Ta funkcja wymaga połączenia internetowego. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za komórkową transmisję danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi.

1 Wybierz **Galeria**. Następnie możesz utworzyć film następującymi sposobami:

- Wybierz **Tworzenie** > **Tworzenie filmów**, wybierz zdjęcia lub filmy i dotknij **Utwórz**.

2 Tablet wygeneruje krótki film. Możesz wtedy wykonać następujące czynności:

- Wybór szablonu: Dotknij **Szablon**, aby wybrać spośród szablonów motywów.
- Edycja klipu: Aby przyciąć wideo lub zmienić czas trwania obrazu, dotknij **Edytuj**, dotknij paska podglądu i przeciągnij suwaki po obu stronach klipu.
- Wybór filtra: Dotknij **Filtry**, aby wybrać spośród takich filtrów jak klasyczny, żywność, krajobraz i inne. Przeciągnij suwak w lewo i prawo, aby dostosować intensywność filtru. Możesz także dotknąć **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast itp.
- Edycja podkładu muzycznego: Dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie dotknij **Dodaj muzykę**, aby dodać ustawiony wstępnie podkład muzyczny lub muzykę lokalną. Zamiast tego możesz dotknąć **Wyodrębni dźwięk**, aby wyodrębnić dźwięk z wideo i dołączyć go do klipu.

Po dodaniu podkładu muzycznego możesz przejść do **Edytuj** i dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz **Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać efekt zanikania do podkładu muzycznego.

Aby przyciąć podkład muzyczny, dodaj **Podziel** przed wybraną częścią i po niej.

Dotknij i przytrzymaj klip muzyczny na pasku podglądu i przeciągnij go w wybrane miejsce lub dotknij **Usuń**.

- Dodanie tekstu: Dotknij **Tekst** > **Dodaj tekst**, aby dodać tekst do filmu. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym można wybrać szablony, style lub stylizowany tekst poniżej, aby ukończyć dodawanie tekstu. Następnie dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki po obu stronach, aby dostosować czas wyświetlania tekstu.
- Dodanie efektów: Dotknij **Efekt**, aby dodać efekty do wideo.
- Dostosowanie wielkości klatki: Dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Dodanie tła: Dotknij **Tło**, aby dodać tło w jednolitym kolorze lub w innych stylach. Możesz też przeciągnąć suwak na karcie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także wejść do **Galerii** i jako tło wybrać zdjęcie z albumu.
- Dostosowanie ustawień: Dotknij **Dostosuj**, aby dostosować ustawienia, takie jak jasność wideo, kontrast, nasycenie, ostrość itp.

3 Po zakończeniu edycji dotknij , aby wyświetlić podgląd. Dotknij **Ustaw okładkę**, aby ustawić obraz tytułowy. W razie potrzeby możesz także wybrać rozdzielczość i szybkość klatek. Następnie dotknij **Eksportuj**, aby wyeksportować film.

 Dostęp do niektórych materiałów wymaga członkostwa VIP.

Edycja filmów

-  • Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

1 Wybierz **Galeria > Albumy** i dotknij filmu, który chcesz edytować.

2 Dotknij , aby wyświetlić ekran edycji filmu, gdzie możesz:

- Wybrać motyw: Dotknij **Szablon** i wybierz motyw.
- Edytować klipy: Dotknij **Edytuj**, a następnie dotknij osi czasu i przeciągnij suwaki na obu końcach, aby przyciąć wideo do żądanej długości.
- Wybrać filtr: Dotknij **Filtry** i wybierz filtr. Aby dostosować efekt filtru, przeciągnij suwak.
- Edytować podkład muzyczny: Dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie **Dodaj muzykę**, aby wybrać dostępny podkład muzyczny lub muzykę zapisaną lokalnie. Możesz również dotknąć **Wyodrębnić dźwięk**, aby wyodrębnić ścieżkę audio z filmu i dołączyć ją do swojego klipu.

Po dodaniu podkładu muzycznego możesz przejść do **Edytuj** i dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz **Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać wyciszenie początkowe lub końcowe podkładu muzycznego.

Aby pobrać lub usunąć część podkładu muzycznego, dodaj **Podziel** przed i po muzyce, która ma zostać pobrana, naciśnij i przytrzymaj pasek podglądu, aby przeciągnąć go w żądane miejsce, lub dotknij **Usuń**.

- Dodawać tekst: Dotknij **Tekst > Dodaj tekst**, aby dodać tekst do filmu. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym można wybrać szablony, style lub stylizowany tekst poniżej, aby ukończyć dodawanie tekstu. Następnie dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki po obu stronach, aby dostosować czas wyświetlania tekstu.
- Dodawać efekty: Dotknij **Efekt**, aby dodać efekty do wideo.
- Dodawać obraz w obrazie: Dotknij **Obraz w obrazie**, aby dodać odpowiednie materiały. Po pomyślnym dodaniu materiały zostaną wyświetlone w krótkim filmie jako obraz w obrazie.
- Dostosowywać wielkość klatki: Dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Dodawać tło: Dotknij **Tło**, aby dodać tło w jednolitym kolorze lub w innych stylach. Możesz też przeciągnąć suwak na stronie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także wejść do Galerii i jako tło wybrać zdjęcie z albumu.
- Dostosowywać ustawienia: Dotknij **Dostosuj**, aby dostosować ustawienia, takie jak jasność, kontrast, nasycenie, ostrość itp.

- 3** Po zakończeniu dotknij , aby sprawdzić, i **Eksportuj**, aby zapisać film. Podczas zapisywania filmu możesz wybrać jego rozdzielczość.

Natychmiastowy film

Po wybraniu zdjęć i filmów Natychmiastowy film może scalić je za pomocą szablonu w łatwy do udostępnienia, krótki film.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

1 Funkcji tej można używać następująco:

- Wybierz **Galeria** > **Tworzenie**, dotknij **Natychmiastowy film**, a następnie wybierz zdjęcia i filmy.
- Wybierz **Galeria** > **Tworzenie** > **Montaż** i dotknij **Natychmiastowy film**, aby wybrać obrazy i filmy.
- Wybierz **Galeria** > **Albumy**, długo naciśnij zdjęcie lub film, aby przejść do trybu wielokrotnego wyboru w albumie, wybierz większą liczbę filmów lub zdjęć, a kiedy pojawi się **Natychmiastowy film**, dotknij go.

2 Tablet może automatycznie generować krótkie filmy. W związku z tym możesz:

- Zmienić szablon: dotknij **Szablony**, aby wybrać z szerokiej gamy szablonów motywów.
- Zmienić muzykę: dotknij **Podkład muzyczny**, aby wybrać spośród różnych podkładów muzycznych.
- Dostosować klipy: dotknij **Wycinki**, aby wybrać lub zmienić klipy do krótkiego filmu albo dostosować ich kolejność.
- Edytować więcej: dotknij , aby wprowadzić więcej zmian przy użyciu aplikacji Klip Honor, a następnie dotknij, aby wyeksportować lub zapisać jako wersję roboczą.

3 Po edycji możesz dotknąć , aby zapisać, lub , aby łatwo udostępnić film.

 Niektóre materiały są dostępne tylko dla VIP-ów.

Wyświetlanie obrazów i filmów

Wspomnienia

Galeria tworzy automatycznie albumy **Wspomnienia** z Twoich najlepszych zdjęć i filmów na podstawie informacji o czasie, lokalizacji i motywie, kiedy robisz dużo zdjęć i nagrań wideo podczas świąt, urodzin i imprez.

- tablet generuje vlogi na podstawie czasu i lokalizacji zrobienia zdjęć i nagrań wideo.

Zanim zaczniesz robić zdjęcia, wybierz **Aparat** >  >  i włącz **Znacznik lokalizacji**.

- Gdy w tablecie będzie wyświetlany ekran **Wspomnienia**, urządzenie będzie ładowane z wyłączonym ekranem i połączone z siecią Wi-Fi, a poziom naładowania baterii będzie wynosić powyżej 50% wcześniej rano lub powyżej 90% w ciągu dnia, system automatycznie przeanalizuje zdjęcia i utworzy album **Wspomnienia**. Może to trochę potrwać. Dziękujemy za cierpliwość.

Zmianianie okładki albumu Chwile

- 1 Dotknij albumu na karcie **Wspomnienia**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień okładkę**, zaznacz zdjęcie, a następnie dotknij ikony  .

Udostępnianie filmów funkcji Chwile

Filmy funkcji Chwile można udostępniać jako zdjęcia lub filmy.

Udostępnianie filmów funkcji Chwile jako filmów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Edytor filmów** i wyświetl wszystkie wyeksportowane filmy.
- 2 Dotknij filmów przeznaczonych do udostępnienia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie dotknij ikony  .

Udostępnianie filmów funkcji Chwile jako zdjęć

Dotknij albumu Chwile, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz kolejno  > **Zapisz kolaż**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby udostępnić utworzone zdjęcie.

Możesz też udostępnić zdjęcie, wybierając kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Kolaże**. Jest to domyślna ścieżka zapisu zdjęć wykonanych na potrzeby filmów funkcji Chwile.

Dodawanie i usuwanie zdjęć i filmów w albumach Chwile

- 1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.
- 2 Następnie możesz wykonać następujące czynności:
 - Dodawanie zdjęć lub filmów: Dotknij pozycji  , wybierz elementy, które chcesz dodać, a następnie dotknij pozycji  .
 - Usuwanie zdjęć lub filmów: Dotknij zdjęć lub filmów, które chcesz usunąć, i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, po czym dotknij pozycji  , a następnie **Usuń**.

Zmianianie nazw albumów Chwile

- 1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.

Usuwanie albumów Chwile

- 1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.
- 2 Wybierz kolejno  > **Usuń** i dotknij pozycji **Usuń**.

Wyświetlanie zdjęć i filmów

W aplikacji Galeria możesz wyświetlać, edytować oraz udostępniać swoje zdjęcia i filmy.

Wyświetlanie według czasu zrobienia

Otwórz aplikację **Galeria**. Na karcie **Zdjęcia** zsuń palce, aby przejść do widoku miesięcznego, lub rozsuń palce, aby otworzyć widok dzienny.

Możesz także przeciągnąć ikonę przewijania (znajdującą się przy krawędzi), aby wyświetlić czas.

Wyświetlanie według albumów

Na karcie **Albumy** możesz wyświetlać zdjęcia i filmy według albumów.

Niektóre zdjęcia i filmy są przechowywane w domyślnych albumach. Na przykład filmy nagrywane przy użyciu aparatu są zapisywane w albumie **Aparat**. Zrzuty ekranu i nagrania zawartości ekranu są zapisywane w albumie **Zrzuty ekranu**.

Wyświetlanie według kategorii

Galeria inteligentnie sortuje zdjęcia w kategorie, umożliwiając szybkie przeszukiwanie dużych albumów według kategorii.

Na karcie **Albumy** > **Albumy AI** dotknij albumu kategorii (na przykład sceneria, zdjęcia portretowe lub zdjęcia żywności), aby wyświetlić zdjęcia z tego albumu.

Wyświetlanie szczegółów dotyczących zdjęć i filmów

- 1 W aplikacji Galeria dotknij zdjęcia lub filmu, aby wyświetlić element w trybie pełnoekranowym. Dotknij ponownie ekranu, aby ukryć menu.
- 2 W trybie pełnoekranowym dotknij pozycji , aby wyświetlić szczegóły zdjęcia lub filmu, takie jak ścieżka zapisu, rozdzielczość i rozmiar.

Organizowanie albumów

Można porządkować zdjęcia i filmy w albumach, aby łatwiej je przeglądać.

Dodawanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**.
- 2 Dotknij pozycji , podaj nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie przenieś lub skopiuj je do albumu.

Niestandardowa okładka albumu

- 1 Wybierz **Galeria > Albumy**.
 - 2 Przejdź do albumu, którego okładkę chcesz dostosować, i dotknij  > **Zmień okładkę**.
 - 3 Wybierz obraz, który chcesz ustawić jako okładkę.
-  Aby przywrócić domyślną okładkę, przejdź do tego albumu i dotknij  > **Okładka domyślna**.

Sortowanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy** >  i dotknij opcji **Sortuj albumy**.
- 2 Przeciągnij w wybrane miejsce ikonę  znajdującą się obok albumu. Dotknij opcji **Resetuj**, aby przywrócić domyślny układ albumów.

Przenoszenie zdjęć i filmów

- 1 Otwórz album, a następnie dotknij zdjęć i filmów, które chcesz przenieść, i przytrzymaj je.
 - 2 Dotknij ikony  > **Przenieś**, aby wybrać odpowiedni album.
 - 3 Przeniesione elementy nie będą już dostępne w oryginalnym albumie.
-  W albumach **Wszystkie zdjęcia** i **Filmy** są wyświetlane wszystkie zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu.
- Przenoszenie elementów między albumami nie ma wpływu na ich widok w powyższych albumach.

Usuwanie zdjęć i filmów

Dotknij elementów przeznaczonych do usunięcia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie wybierz kolejno **Usuń > Usuń**.

-  Niektórych ustawionych wstępnie albumów, takich jak **Wszystkie zdjęcia**, **Moje ulubione**, **Filmy** i **Aparat**, nie można usunąć.

Usunięte zdjęcia i filmy zostaną tymczasowo przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte**, a następnie po 30 dniach trwale usunięte.

Aby ręcznie trwale usunąć zdjęcie lub film, dotknij jego miniatury w albumie **Ostatnio usunięte** i przytrzymaj ją, a następnie wybierz kolejno **Usuń > Usuń nieodwracalnie**.

Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych

Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .

Element zostanie wyświetlony zarówno w albumie oryginalnym, jak i albumie **Moje ulubione**.

Udostępnianie obrazów i filmów

Wybierz pozycję **Galeria > Albumy**. Możesz udostępniać obrazy i filmy przy użyciu następujących metod:

- Udostępnianie pojedynczego obrazu lub filmu: Dotknij obrazu lub filmu i dotknij ikony , aby go udostępnić.
- Udostępnianie wielu obrazów lub filmów: W albumie długo naciśnij obraz lub film, aby przejść w tryb wielu zaznaczeń, zaznacz wiele obrazów i filmów, a następnie dotknij ikony , aby je udostępnić.

Bezpieczne udostępnianie zdjęć

Funkcja Bezpieczne udostępnianie zdjęć usuwa ze zdjęcia informacje takie jak lokalizacja i dane dotyczące jego zrobienia w celu uniknięcia wycieku poufnych danych, do którego mogłoby dojść w wyniku udostępnienia zdjęcia.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**.
- 2 Wybierz co najmniej jedno zdjęcie i dotknij ikony .
- 3 Sprawdź komunikat w lewym górnym rogu ekranu udostępniania. Jeśli ochrona prywatności nie jest włączona, dotknij pozycji **Opcje prywatności**. Pojawi się okno **Opcje prywatności**. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w celu włączenia funkcji do bezpiecznego udostępniania zdjęć.

Karta Galeria na ekranie głównym

Upiększ swój ekran główny za pomocą niestandardowego zestawu zdjęć na karcie Galeria.

Dodawanie karty Galeria:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, aby przejść do ekranu edycji, dotknij **Karty** i wybierz kartę **Galeria**. Przeciągnij palcem w lewo i prawo, aby wybrać styl karty, i dotknij **Dodaj do ekranu głównego**.
- Przeciągnij palcem w górę na ikonie **Galeria** na ekranie głównym i dotknij , aby dodać karty ekranu głównego.
- Dotknij i przytrzymaj **Galeria** na ekranie głównym, wybierz karty **Galeria**, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać styl karty, a następnie dotknij **Dodaj do ekranu głównego**.

Edytowanie karty Galeria: dotknij i przytrzymaj kartę Galeria, dotknij **Edytuj kartę** i wybierz wyświetlaną zawartość na karcie Galeria.

- **Wybór automatyczny:** wyświetlanie wyróżnionych zdjęć z albumów wybranych przez telefon.
- **Wybierz album:** wyświetlanie wszystkich zdjęć ze wskazanego albumu.
- **Wybierz zdjęcie:** wyświetlanie wskazanego zdjęcia.

Usuwanie karty Galeria: dotknij i przytrzymaj kartę Galeria, dotknij **Usuń**, a następnie usuń niepotrzebną kartę.

Wyświetlanie w dynamicznych, żywych kolorach

Zdjęcia HDR mają większy zakres jasności, lepszy kontrast kolorów oraz żywszy efekt światła i cienia, dlatego sprawiają bardziej sugestywne wrażenie.

- 1** Wybierz **Aparat**, aby zrobić zdjęcia HDR w scenerii o ostrym kontraście światła i ciemności, na przykład w nocy, podczas zachodu słońca czy z cieniami przy świetle słońca.
- 2** Ustawienie **Galeria** >  > **Ustawienia** > **Wyświetlanie HDR** musi być włączone.
- 3** Wybierz **Galeria**, aby przejrzeć zdjęcia.

Porównanie kilku obrazów

Wyświetlaj wiele podobnych obrazów na tym samym ekranie, z możliwością synchronicznego powiększania. Dzięki temu drobne różnice będą widoczne na pierwszy rzut oka, co umożliwi łatwe porównywanie i efektywny wybór obrazów.

- 1** Wybierz **Galeria**, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać obrazy do porównania.
- 2** Dotknij **Porównaj**, a wybrane obrazy zostaną jednocześnie wyświetlone na ekranie. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:
 - **Synchroniczne przenoszenie i powiększanie kilku obrazów:** Funkcja synchronicznego powiększania jest domyślnie włączona. Gdy powiększasz lub przesuwasz jeden obraz, obrazy porównywane zmieniają się synchronicznie. Jeśli chcesz dostosować pojedynczy obraz, możesz dotknąć pozycji , aby wyłączyć synchronizację. Po dokonaniu regulacji możesz ponownie włączyć funkcję synchronizacji, aby porównywać kilka obrazów jednocześnie.
 - **Zmiana obrazów do porównania:** Aby anulować porównanie, dotknij wybranego obrazu na liście obrazów do porównania u dołu ekranu. Kliknij niezaznaczony obraz, aby dodać go do listy obrazów do porównania.
 -  Można porównywać maksymalnie 4 obrazy jednocześnie.
 - **Ulubione obrazy:** Dotknij pozycji  poniżej obrazu, który chcesz dodać do ulubionych.
 - **Usuwanie obrazów:** Dotknij  poniżej obrazu, który chcesz usunąć.
 - **Dodawanie obrazów do porównania:** Dotknij pozycji  na liście do porównania na dole ekranu, zaznacz obrazy lub usuń ich zaznaczenie, a następnie dotknij pozycji **Dodaj**.

Albumy AI

Tablet automatycznie rozpoznaje zdjęcia w Galerii podczas ładowania przy wyłączonym ekranie i grupuje je według kategorii, takich jak lokalizacje, obiekty (krajobrazy, jedzenie itp.), aby ułatwić ich porządkowanie i przeglądanie.

Wybierz **Galeria** > **Albumy AI**, aby wyświetlić obrazy według kategorii.

Aby przenieść obraz poza album, długo naciśnij, aby go wybrać w albumie, a następnie

dotknij .

 Niektórych obrazów nie można usunąć z albumu.

Wyświetlanie i oznaczanie albumów osób

Gdy zgromadzisz wystarczającą liczbę zdjęć, aplikacja Galeria automatycznie utworzy albumy osób i grup, identyfikując twarze na zdjęciach. Ta operacja zostanie przeprowadzona podczas ładowania urządzenia, przy wyłączonym ekranie.

Możesz nadawać nazwy tym albumom osób i określać swoje relacje z tymi osobami.

Albumy zdjęć grupowych wymagają określonej liczby zdjęć zawierających twarze osób (od 2 do 10), które już zostały zidentyfikowane i nazwane w albumach osób.

1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy AI** i wyświetl wygenerowane albumy osób.

2 Dotknij albumu, wybierz kolejno  > **Edytuj**, a następnie podaj imię i nazwisko osoby oraz relację, która Cię z nią łączy (np. **Dziecko** lub **Mama**).

Teraz wystarczy, że wpiszesz imię i nazwisko lub relację na pasku wyszukiwania, aby znaleźć album danej osoby.

Album grupowy

Album grupowy zostanie wygenerowany dla zdjęć zawierających identyczne osoby przy spełnieniu następujących warunków:

1 Na zdjęciu znajduje się od 2 do 10 osób.

2 Każda osoba została nazwana w albumie osobistym.

3 Dla tej samej grupy osób jest więcej niż 5 zdjęć.

Prowadź inteligentne życie

Magiczny tekst

Magiczny tekst

Magiczny tekst może wyodrębnić z obrazów tekst, który można następnie skopiować lub przeciągnąć albo go dotknąć, aby skorzystać z powiązanych usług.

-  Dostępność funkcji różni się w zależności od języka. Więcej języków będzie udostępnianych stopniowo wraz z wersjami MagicOS. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Włączanie funkcji Magiczny tekst

Dotknij **Ustawienia** > **Honor AI** > **Magiczny tekst** i sprawdź, czy ustawienie **Magiczny tekst** jest włączone.

Wyodrębnianie tekstu z obrazów

Tekst z obrazów można wyodrębnić na dwa sposoby:

Dotknięcie ikony  w celu wyodrębnienia tekstu:

- 1 Otwórz obraz i włącz ikonę  w obrazie, a następnie dotknij opcji **Magiczny tekst**.
- 2 Gdy tekst jest podświetlony, możesz dotknąć podkreślonego tekstu, aby wyświetlić i wybrać odpowiednie usługi. Możesz na przykład wykonywać operacje skrótów, takie jak wysyłanie wiadomości tekstowych lub udostępnianie materiałów innym osobom.
- 3 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.
- 4 W trybie podzielonego ekranu możesz nacisnąć i przytrzymać zaznaczony tekst, a następnie przeciągnąć go w inne miejsce, na przykład do Notatek lub okien czatu.

Naciśnij i przytrzymaj tekst na obrazie, aby wyodrębnić tekst:

- 1 Otwórz obraz. Na obrazie pojawi się ikona . Naciśnij długo obszar tekstowy jednym palcem.
- 2 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.
- 3 W trybie podzielonego ekranu możesz dotknąć i przytrzymać zaznaczony tekst, a następnie przeciągnąć go w inne miejsce, na przykład do Notatek lub okien czatu.

-  Obsługiwane jest rozpoznawanie pisma ręcznego. Wyniki wyodrębniania mogą się różnić w zależności od obrazów.

Robienie zrzutów ekranu knykciami

- 1 Dotknij ekranu dwukrotnie jednym knykciami. Na ekranie edycji dotknij .
- 2 Gdy tekst jest podświetlony, możesz dotknąć podkreślonego tekstu, aby wyświetlić i wybrać odpowiednie usługi. Możesz na przykład wykonywać operacje skrótów, takie jak wysyłanie wiadomości tekstowych lub udostępnianie materiałów innym osobom.
- 3 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.

Używanie aparatu do skanowania dokumentów

Możesz używać aparatu, aby bezpośrednio skanować dokumenty.

- 1 Wybierz **Aparat** >  i włącz tryb **Aparat AI**.
- 2 Otwórz **Aparat**, skieruj obiektyw na dokument, upewnij się, że cała strona jest w kadrze, a na ekranie pojawi się ikona .
- 3 Dotknij , aby przejść do **Skanuj dokument**.
- 4 Dotknij , aby zeskanować.

Magiczny portal Honor

Magiczny portal

Magiczny portal na podstawie inteligencji kontekstowej rozumie Twoje intencje i inteligentnie rekomenduje potrzebne usługi. Zakreślając knykciami kółko na ekranie, możesz szybko uzyskać dostęp do takich funkcji, jak porównywanie cen, wyszukiwanie i udostępnianie, rozrywka, dodawanie zakładek, drukowanie i inne. Możesz także nacisnąć i przytrzymać treść ekranu, a następnie delikatnie przeciągnąć palcem w kierunku krawędzi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do wygodnych usług.

-  • Jeśli po długim naciśnięciu nie możesz przeciągnąć zawartości, możesz zamiast tego spróbować wykonać gest kółka narysowanego knykciami.
- Wymagany czas długiego naciśnięcia może się różnić w zależności od aplikacji lub interfejsu. W niektórych przypadkach trzeba nieznacznie wydłużyć czas naciśnięcia (około 1–3 sekund), zanim będzie można przeciągnąć lub aktywować treść.
- Niektóre aplikacje lub interfejsy mogą ograniczać takie czynności, jak wykonywanie zrzutów ekranu czy przeciąganie, a funkcja **Magiczny portal** nie jest obsługiwana. Funkcjonalność należy sprawdzić w każdym przypadku w rzeczywistej sytuacji.

Włączanie funkcji Magiczny portal

Wybierz **Ustawienia** > **Honor AI** > **Magiczny portal** i włącz przełącznik **Magiczny portal**.

Zakreślanie kółka knykiem w celu otwarcia Magicznego portalu

• Jak korzystać z funkcji Zakreślenie knykiem:

- 1 Przed użyciem tej funkcji sprawdź, czy **Magiczny portal** i **Zakreślenie knykiem** są włączone.
 - 2 W dowolnym interfejsie tabletu dotknij ekranu jednym knykiem i narysuj okrąg, aby zaznaczyć zawartość. **Magiczny portal** otworzy się automatycznie i inteligentnie poleci powiązane usługi, umożliwiając dostęp do nich za pomocą jednego dotknięcia. Jeżeli na przykład podczas oglądania filmu zobaczysz parę butów, możesz zakreślić je knykiem. Automatycznie otworzy się **Magiczny portal** i domyśli się, czego potrzebujesz, rekomendując różne aplikacje, z których możesz skorzystać. Kliknij aplikacje społecznościowe, aby udostępnić coś znajomym, lub kliknij aplikacje zakupowe, aby zrobić zakupy.
- **Rozwiązanie problemu braku polecanych powiązanych usług po zaznaczeniu:** jeśli po zaznaczeniu tekstu knykiem nie są polecane żadne powiązane usługi (np. brak polecanej aplikacji nawigacyjnej po zaznaczeniu adresu, brak polecanej aplikacji muzycznej lub wideo po zaznaczeniu tytułów utworów muzycznych lub filmów itd.), możesz rozwiązać ten problem następującymi sposobami:
- Jeśli chcesz, aby wybrana zawartość była rozpoznawana automatycznie, wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal** i włącz **Automatyczne rozpoznawanie obrazu i tekstu**.
 - Możesz także dotknąć interfejsu, wybrać **Wyodrębni tekst** i przełączyć obraz na tryb tekstowy, aby uzyskać rekomendacje usług powiązanych z rozpoznanym tekstem.
- **Jak wyłączyć funkcję Zakreślenie knykiem**

Jeśli chcesz wyłączyć **Zakreślenie knykiem**, wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal** i wyłącz **Zakreślenie knykiem**.

Naciśnij i przytrzymaj tekst, aby włączyć Magiczny portal

Zaznacz tekst na ekranie, a następnie przytrzymaj zaznaczony tekst i przeciągnij go do lewej lub prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć **Magiczny portal**. Po oderwaniu palca nastąpi przejście bezpośrednio do wybranej usługi.

Naciśnij i przytrzymaj obraz, aby włączyć Magiczny portal

Naciśnij i przytrzymaj obraz na ekranie, a następnie przeciągnij go do lewej lub prawej krawędzi, aby otworzyć **Magiczny portal**. Po oderwaniu dłoni nastąpi przejście bezpośrednio do wybranej usługi.

Naciśnij i przytrzymaj plik, aby włączyć Magiczny portal

Naciśnij i przytrzymaj plik, a następnie przeciągnij go do lewej lub prawej krawędzi, aby otworzyć **Magiczny portal**. Po oderwaniu dłoni nastąpi przejście bezpośrednio do wybranej usługi. Na przykład: Naciśnij i przytrzymaj protokół ze spotkania na liście plików, a następnie przeciągnij, aby przesłać go współpracownikowi.

Uruchamianie Magicznego portalu za pomocą zrzutów ekranu

W przypadku ekranów, na których nie można zaznaczać ani przeciągać zawartości, można użyć dowolnej z następujących metod, aby wywołać **Magiczny portal**:

- **Przeciągnij całą zawartość ekranu:** Po wykonaniu zrzutu ekranu naciśnij i przeciągnij miniaturę zrzutu ekranu.
- **Przeciągnij niestandardową zawartość:** Po wykonaniu zrzutu ekranu kliknij miniaturę, aby ją edytować. Po zakończeniu edycji naciśnij i przytrzymaj zrzut ekranu, a następnie go przeciągnij.

Personalizacja Magicznego portalu

Wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal** i dotknij **Usługi niestandardowe**, aby dodać **Rekomendacja** do listy bocznej. Po otwarciu Magicznego portalu te usługi lub aplikacje pojawią się jako pierwsze.

Magiczna kapsuła

Magiczna kapsuła

Magiczna kapsuła znajduje się w górnej części ekranu. Ten element o formacie kapsuły prezentuje trwające zadania, dzięki czemu można łatwo sprawdzić ich status w czasie rzeczywistym, wykonać szybkie operacje czy szybko otwierać aplikacje.

Kapsuła może skurczyć się do małej kulki i ponownie rozszerzyć się do postaci kapsuły po pewnym czasie, aż do zakończenia zadania. Magiczną kapsułę można rozwinąć do większej formy, aby wyświetlać dynamiczne powiadomienia. Czas wyświetlania, czas trwania i metody interakcji z Magiczną kapsułą mogą się różnić w zależności od konkretnych zadań.

Tylko niektóre ustawione wstępnie funkcje obsługują Magiczną kapsułę.

Uruchamianie Magicznej kapsuły

Magiczną kapsułę można uruchomić, inicjując zadania w czasie rzeczywistym i wykonując określone operacje. Na przykład:

- Rozpocznij nagrywanie w aplikacji **Dyktafon** i powróć do ekranu głównego.
- Zaczynij odmierzać czas w aplikacji **Minutnik** i powróć do ekranu głównego.

Przeglądanie statusu i wykonywanie szybkich operacji za pomocą Magicznej kapsuły

Kapsuła po pewnym czasie wyświetlania kurczy się do małej kulki i po pewnym czasie ponownie rozszerza do postaci kapsuły aż do zakończenia zadania. Za pomocą Magicznej kapsuły można śledzić aktualny status zadania:

Dotknij Magicznej kapsuły lub małej kulki, aby ją rozwinąć i sprawdzić status lub wykonać szybkie czynności.

Szybki dostęp do aplikacji za pośrednictwem Magicznej kapsuły

Za pomocą Magicznej kapsuły możesz szybko uruchamiać aplikacje:

po rozwinięciu Magicznej kapsuły dotknij dowolnego miejsca w rozwiniętym obszarze.

 Ta funkcja nie dotyczy aplikacji, w których Magiczna kapsuła nie działa w tle.

Wyłączanie Magicznej kapsuły:

- Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Magiczna kapsuła**, wyłącz przełącznik **Magiczna kapsuła** aplikacji usługi systemowej.

Przełączanie kanałów audio jednym dotknięciem

Przełączanie na inne urządzenie wyjściowe podczas odtwarzania

Odtwarzając muzykę lub filmy przez słuchawki, można szybko przełączać odtwarzanie na inne urządzenie bez konieczności odłączania słuchawek przewodowych lub słuchawek Bluetooth.

- Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu i połącz je ze słuchawkami przewodowymi lub z urządzeniem audio Bluetooth, takim jak słuchawki Bluetooth, głośnik Bluetooth lub urządzenie samochodowe.
- Po sparowaniu urządzeń podczas przeciągania palcem w dół od panelu powiadomień będzie widoczna karta **Bieżące urządzenie wyjściowe audio** lub **Bieżące urządzenie wejściowe/wyjściowe audio**. Dotknij ikony  na tej karcie, aby wyświetlić obecnie dostępne urządzenia wyjściowe audio. Wybierz urządzenie, do którego chcesz przełączyć dźwięk.

 Jeśli urządzenie obsługuje słuchawki przewodowe z portem innym niż typu C, kanał wyjściowy audio urządzenia zostanie domyślnie przełączony z pozycji **To urządzenie** na słuchawki przewodowe.

Połączenie wideo z makijażem cyfrowym

Efekt makijażu cyfrowego podczas rozmów wideo

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ulepszanie połączeń > Filtr Makijaż cyfrowy do połączeń wideo** i włącz funkcję **Filtr Makijaż cyfrowy do połączeń wideo**.
- Podczas połączenia wideo przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień. W powiadomieniu **Filtr Makijaż cyfrowy do połączeń wideo** dotknij opcji **Intensywność makijażu cyfrowego**, aby wyregulować efekt makijażu. Efekt makijażu cyfrowego jest wyłączony po wybraniu opcji **Brak**.

-  Nie wszystkie aplikacje do połączeń wideo i wideokonferencji obsługują tę funkcję. Rzeczywiste działanie należy sprawdzić w praktyce.
- Tryb upiększania jest wyłączony w trybie **Tryb ultraoszczędny**.

Inteligentne wykrywanie

Przewijanie w powietrzu

Kiedy masz zajęte obie ręce i nie możesz dotknąć ekranu, zawartość ekranu możesz przewijać gestami w powietrzu, co jest wygodne podczas przeglądania i przewracania stron.

i Niektóre aplikacje i interfejsy nie obsługują funkcji Przewijanie w powietrzu. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Włączanie funkcji Przewijanie w powietrzu

Wybierz **Ustawienia > Honor AI > Gesty w powietrzu > Przewijanie w powietrzu** i włącz **Przewijanie w powietrzu**.

Używanie funkcji Przewijanie w powietrzu

Przewijanie w powietrzu w dół

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku aparatu przedniego i trzymaj ją w odległości około 40–60 cm. Machnij ręką w dół, kiedy na ekranie pojawi się .



Przewijanie w powietrzu w górę

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń wierzchem w kierunku aparatu przedniego i trzymaj ją w odległości około 40–60 cm. Machnij ręką w górę, kiedy na ekranie pojawi się .



Przewijanie w powietrzu w lewo

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku aparatu przedniego i trzymaj ją w odległości około 40–60 cm. Machnij ręką w lewo, kiedy na ekranie pojawi się .


Przewijanie w powietrzu w prawo

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń wierzchem w kierunku aparatu przedniego i trzymaj ją w odległości około 40–60 cm. Machnij ręką w prawo, kiedy na ekranie pojawi się .

 Gesty przewijania w powietrzu w lewo i w prawo są dostępne tylko w aplikacji **Galeria** i w niektórych aplikacjach do e-booków.

Zwiększanie skuteczności Przewijania w powietrzu


1 Nie trzymaj dłoni zbyt blisko aparatu przedniego — zachowaj odległość około 40–60 cm.



2 Nie trzymaj dłoni pod kątem do ekranu, tylko prosto, bezpośrednio nad aparatem przednim.



- 3** Aby przewinąć w górę, przytrzymaj wierzch dłoni w kierunku ekranu, złóż i wyprostuj palce, a następnie machnij ręką w górę, gdy na ekranie pojawi się ikona .



- 4** Aby przewinąć w dół, przytrzymaj dłoń w kierunku ekranu, złóż i wyprostuj palce, a następnie machnij ręką w dół, gdy na ekranie pojawi się ikona .



- 5** Machnij w górę i dół powoli i delikatnie.

Powrót gestem w powietrzu

Gdy obie ręce są zajęte i nie możesz dotknąć ekranu, możesz powrócić do poprzedniej strony, używając Gestów w powietrzu.

-  Niektóre aplikacje i interfejsy nie obsługują funkcji Gesty w powietrzu. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Włączanie Powrotu gestem w powietrzu


Wybierz **Ustawienia > Honor AI > Gesty w powietrzu > Powrót gestem w powietrzu**, aby włączyć **Powrót gestem w powietrzu**.

Stosowanie Powrotu gestem w powietrzu

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku aparatu przedniego i trzymaj ją w odległości około 40–60 cm z palcami skierowanymi ku górze. Obróć dłoń o 180 stopni, kiedy na ekranie pojawi się .

Zwiększanie skuteczności Powrotu gestem w powietrzu

- 1 Nie trzymaj dłoni zbyt blisko górnej części aparatu przedniego — zachowaj odległość około 40–60 cm.



- 2 Nie trzymaj dłoni pod kątem do ekranu, tylko prosto, bezpośrednio nad aparatem przednim.



- 3 Obróć dłoń, kiedy pojawi się ikona .

- 4 Odwróć dłoń o 180°.

Szybkie udostępnianie często używanych funkcji aplikacji

Uzyskiwanie dostępu do często używanych funkcji aplikacji z ekranu głównego

Możesz uzyskiwać dostęp do często używanych funkcji określonych aplikacji za pomocą ikon aplikacji na ekranie głównym, a nawet dodawać skróty do tych funkcji do ekranu głównego.

Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji

Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż wyświetlone zostanie menu podręczne, a następnie dotknij często używanej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp.

Możesz na przykład dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie dotknąć trybu zdjęć (np. Selfie lub Film) w menu podręcznym, aby uzyskać do niego dostęp.

-  Jeśli po dotknięciu i przytrzymaniu ikony aplikacji nie jest wyświetlane menu podręczne, aplikacja nie obsługuje tej funkcji.

Dodawanie często używanych funkcji aplikacji do ekranu głównego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu podręczne. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót.

Zrzut ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

Nagrywanie zawartości ekranu

Możesz nagrać czynności wykonywane na ekranie jako film i udostępnić go znajomym oraz rodzinie.

Używanie skrótu do rozpoczęcia nagrywania ekranu

- 1** Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.
- 2** Dotknij **Nagrywanie ekranu**, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.
- 3** Aby zakończyć nagrywanie, dotknij timera u góry ekranu.
- 4** Nagranie zostanie zapisane w aplikacji **Galeria**.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą gestu dwoma knykciami

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Nagraj ekran** i upewnij się, że funkcja **Nagraj ekran** jest włączona.
- 2** Aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu, szybko dwukrotnie stuknij ekran dwoma knykciami. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie dwukrotnie stuknij ekran.

Nagrywanie głosu podczas nagrywania zawartości ekranu

Możesz włączyć mikrofon, aby podczas nagrywania zawartości ekranu rejestrować również swój głos.

Po rozpoczęciu nagrywania zawartości ekranu dotknij ikony mikrofonu i upewnij się, że jest wyświetlana jako . Teraz możesz nagrywać głos.

Wykonywanie zrzutu ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu knykcia

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i upewnij się, że funkcja **Zrzut ekranu / Wspomnienia AI, Zrzuty ekranu robione knykciem** jest włączona.
- 2 Aby wykonać zrzut ekranu, szybko stuknij dwukrotnie ekran knykciem.

Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu kombinacji przycisków

Aby wykonać zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności.

Robienie zrzutów ekranu przy użyciu przycisku skrótu

Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Dotknij , aby zrobić pełny zrzut ekranu.

Udostępnianie i edytowanie zrzutu ekranu lub przełączanie do trybu zrzutu z przewijaniem

Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlona miniatura. Następnie możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po miniaturze, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.
 Funkcja nie jest obsługiwana w trybie orientacji poziomej.
- Przeciągnij palcem w górę po miniaturze, aby wybrać tryb udostępniania zrzutu ekranu znajomym.
- Dotknij miniatury, aby ją edytować lub usunąć. Możesz również dotknąć opcji **Przewijany zrzut ekranu**, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane w aplikacji **Galeria**.

Wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu za pomocą gestów knykciem

- 1 Dotknij ekranu knykciem i przytrzymaj knykieć na ekranie. Lekko naciskając, narysuj literę „S” na ekranie. Zawartość zostanie automatycznie przewinięta w dół w celu wykonania zrzutu ekranu.
 Jeśli korzystasz z tej funkcji pierwszy raz, wykonaj instrukcje ekranowe, aby włączyć funkcję **Zrzut z przewijaniem**.
- 2 Podczas przewijania dotknij obszaru przewijania, aby zatrzymać wykonywanie zrzutu ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu poprzez przeciągnięcie trzema palcami w dół

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i upewnij się, że funkcja **Zrzut ekranu / Wspomnienia AI, Przeciąganie w dół trzema palcami > Zrób zrzut ekranu** jest włączona.
- 2 Przeciągnij trzema palcami od środka ekranu w dół, aby wykonać zrzut ekranu.

Środki ostrożności podczas wykonywania zrzutów ekranu knykciami

- Stukaj dwukrotnie ekran w tym samym miejscu, z odpowiednią szybkością.
- Trzymaj knykcie prostopadle do ekranu.
- Jeśli chcesz wykonać więcej niż jeden zrzut ekranu, poczekaj 2 sekundy przed następnym stuknięciem.
- Jeśli na ekranie umieszczono powłokę zabezpieczającą, stukaj mocniej lub zdejmij powłokę zabezpieczającą i spróbuj ponownie.

Robienie zrzutu ekranu za pomocą Gestów w powietrzu

Jeśli nie chcesz dotykać ekranu, możesz zrobić zrzut ekranu za pomocą gestów w powietrzu.

 Ta funkcja nie jest obsługiwana w orientacji poziomej.

Włączanie funkcji Zrzut gestem pięści

Przejdź do **Ustawienia > Honor AI > Gesty w powietrzu > Zrzut gestem pięści** i włącz **Zrzut gestem pięści**.


Używanie Zrzutu gestem pięści

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku aparatu przedniego i trzymaj ją w odległości około 40–60 cm. Zaciśnij pięść, kiedy na ekranie pojawi się .



Zwiększanie skuteczności Zrzutu gestem pięści

1 Nie trzymaj dłoni zbyt blisko aparatu przedniego — zachowaj odległość około 40–60 cm.



- 2** Nie trzymaj dłoni pod kątem do ekranu, tylko prosto, bezpośrednio nad aparatem przednim.



- 3** Zaciśnij pięść, kiedy na ekranie pojawi się ikona .

Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie

Tryb Wiele okien

Przeglądanie aplikacji w oknie przestawnym lub na podzielonym ekranie ułatwia pracę wielozadaniową i zwiększa jej elastyczność oraz efektywność.

- Okno przestawne: Aplikację możesz wyświetlić na pełnym ekranie w oknie przestawnym.
- Małe okno: jest to najmniejsza forma wyświetlania okna przestawnego. Może zmniejszyć wyświetlanie aplikacji do minimalnej postaci i przywrócić ją, gdy będzie potrzebna.
- Podzielony ekran: na ekranie można jednocześnie używać dwóch aplikacji.
- Podwójne okno: możesz używać dwóch wystąpień tej samej aplikacji jednocześnie na podzielonym ekranie.

-  • Aplikacje, które obsługują **Wiele okien**, mogą się różnić w zależności od modelu i wersji urządzenia.

Okna przestawne ułatwiają przełączanie zadań

Otwieranie okna przestawnego

Przeciągnij palcem do wnętrza z dowolnej strony ekranu i przytrzymaj, aby otworzyć **Magiczny pasek boczny**. Dotknij aplikacji, aby otworzyć okno przestawne.

Dostosowywanie rozmiaru

Przesuń dwa dolne rogi okna przestawnego.

Przenoszenie okna przestawnego

Przeciągnij  u góry okna przestawnego.

Minimalizowanie okna przestawnego

Wypróbuj następujące metody:

- Szybko przeciągnij  u góry okna przestawnego do dowolnej bocznej krawędzi ekranu, aby zminimalizować okno do podręcznej kuli.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego, aby zminimalizować je do podręcznej kuli.

Zamykanie okna przestawnego

Wypróbuj następujące metody:

- Przeciągnij w górę  na dole okna przestawnego, aby je zamknąć. Przeciągnij do dołu, aby przełączyć na pełny ekran.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego, aby je zamknąć.

 Tablet może wyświetlić jednocześnie 2 okna przestawne.

 • Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji okna przestawnego.

Wielozadaniowość przy użyciu okien przestawnych

Menedżer zadań okien przestawnych umożliwia ich szybkie znajdowanie i przełączanie.

- 1 Otwarto większą liczbę zadań w oknach przestawnych i zminimalizowano je do kuli podręcznej.
- 2 Stuknij kulę podręczną, aby rozwinąć menedżer zadań okien przestawnych.
 - Znajdowanie okna przestawnego: Przewiń w górę lub w dół, aby znaleźć to, którego potrzebujesz.
 - Przełączanie na inne okno przestawne: Kliknij kartę okna przestawnego, które należy przywrócić, aby je otworzyć.
 - Zamykanie okna przestawnego: Dotknij  na oknie przestawnym, aby je zamknąć.

Małe okno

Małe okna stanowią minimalną wersję okien przestawnych, dlatego oszczędzają miejsce i zwiększają efektywność podczas pracy wielozadaniowej. Małe okno można aktywować z pełnego ekranu lub trybu pływającego okna:

Z trybu pełnego ekranu:

Podczas korzystania z aplikacji w trybie pełnoekranowym przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi do pozycji  i zwolnij, aby aktywować małe okno.

Z trybu okna przestawnego:

- Przeciągnij  u góry okna przestawnego do górnego lewego albo prawego rogu i zwolnij, aby aktywować małe okno.
 - Przeciągnij palcem do wewnątrz z obu dolnych rogów okna przestawnego, aby je zminimalizować, i zwolnij, aby aktywować małe okno.
 - Przeciągnij  u dołu okna przestawnego, aby je zminimalizować, i zwolnij, aby aktywować małe okno.
-  Dotknij raz małego okna, aby przełączyć na okno przestawne, lub dotknij go dwa razy, aby przełączyć na tryb pełnego ekranu.

Otwieranie załącznika w oknie przestawnym

W określonych aplikacjach (takich jak E-mail lub Notatki) możesz otworzyć łącze lub załącznik w oknie przestawnym.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

- 1 Otwórz aplikację E-mail.
- 2 Dotknij łącza lub załącznika w aplikacji E-mail, aby otworzyć element w oknie przestawnym.
 - **Otwieranie łącza:** Dotknij łącza w aplikacji E-mail, aby je otworzyć w oknie przestawnym.
 - **Otwieranie załącznika:** Dotknij załącznika (np. dokumentu, obrazu lub filmu) w aplikacji E-mail, aby go otworzyć w oknie przestawnym.

Podzielony ekran do bezproblemowej pracy wielozadaniowej

Aktywowanie trybu podzielonego ekranu na pełnym ekranie jednym dotknięciem

Podczas używania aplikacji w trybie pełnoekranowym przeciągnij w górę od dolnej

krawędzi do pozycji  lub  i unieś palec, aby przejść do trybu ekranu podzielonego na pół. Aplikacja zminimalizuje się do krawędzi ekranu (do lewej lub do górnej) i wyświetli się ekran główny. Dotknij innej aplikacji obsługującej podzielony ekran, aby uruchomić tryb podzielonego ekranu.

 Aby wyjść z trybu ekranu podzielonego na pół i wrócić do korzystania z aplikacji na pełnym ekranie, dotknij przycisku Wstecz lub zminimalizowanej aplikacji na krawędzi ekranu.

Aktywowanie trybu podzielonego ekranu przez Magiczny pasek boczny

Kiedy używasz aplikacji na pełnym ekranie, przeciągnij do środka od obu długich krawędzi ekranu i wstrzymaj ruch, aż wyświetli się **Magiczny pasek boczny**. Następnie naciśnij i przeciągnij aplikację na ekran, po czym ją zwolnij, aby przejść do trybu podzielonego ekranu.

Możesz także wykonać następujące czynności:

- **Zmiana położenia aplikacji na ekranie:** aby zmienić położenie aplikacji na ekranie, dotknij  u góry aplikacji i przeciągnij na przeciwną stronę ekranu. Zamiast tego możesz zmienić położenie aplikacji, dotykając separatora aplikacji , a następnie wybierając  lub .
- **Zapisywanie par aplikacji:** dotknij separatora aplikacji, a następnie wybierz , aby dodać bieżącą parę aplikacji w trybie podzielonego ekranu do ekranu głównego.
- **Dostosowywanie wielkości okna:** przeciągnij separator aplikacji , aby dostosować wielkość okna.
- **Wyjście z trybu podzielonego ekranu:** Przeciągnij separator aplikacji  do górnej lub dolnej krawędzi ekranu.
-  Niektóre aplikacje nie obsługują wyświetlania na podzielonym ekranie.
 - W trybie podzielonego ekranu mogą być wyświetlane tylko dwie aplikacje jednocześnie.
 - Gdy odinstalujesz aplikację, wszystkie powiązane z nią pary aplikacji zostaną usunięte.

Przeciąganie elementów między aplikacjami za pomocą funkcji Wiele okien

Funkcja Wiele okien umożliwia łatwe przeciąganie zdjęć, tekstu i dokumentów między aplikacjami.

- **Przeciąganie i upuszczanie zdjęcia:** Podczas tworzenia notatki w **Notatki** otwórz **Pliki**, wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, i przeciągnij je do edytora **Notatki**.
- **Przeciąganie i upuszczanie tekstu:** Podczas tworzenia wiadomości SMS otwórz **Notatki**, dotknij tekstu do wysłania i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do pola wprowadzania tekstu wiadomości.
- **Przeciąganie i upuszczanie dokumentu:** Podczas pisania wiadomości e-mail otwórz **Pliki**, wybierz dokument, który chcesz załączyć, i przeciągnij go do edytora wiadomości e-mail.
-  Nie wszystkie aplikacje zapewniają pełną obsługę przeciągania i upuszczania za pomocą funkcji Wiele okien.

Dodawanie, przenoszenie i usuwanie aplikacji w doku trybu Wiele okien

- **Dodawanie aplikacji:** W doku trybu Wiele okien dotknij  > , dotknij aplikacji, którą chcesz dodać, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Przenoszenie aplikacji:** W doku trybu Wiele okien dotknij  > , przeciągnij żądaną aplikację w dowolne miejsce w doku i dotknij **Gotowe**.

- Usuwanie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij  > , dotknij  w prawym górnym rogu ikony aplikacji, którą chcesz usunąć, i dotknij **Gotowe**.

Przełączanie wyświetlania w trybie podzielonego ekranu i trybie okna przestawnego

Przełączanie z widoku podzielonego ekranu na okna przestawne

Przeciągnij  u góry aplikacji na dowolną stronę ekranu i unieś rękę.

Przełączanie z okna przestawnego do trybu podzielonego ekranu

Wypróbuj następujące metody:

W przypadku otwartej aplikacji obsługującej podzielony ekran dotknij  u góry jej okna przestawnego i przytrzymaj na górze lub dole ekranu, a następnie zwolnij.

Widok Wiele okien jednej aplikacji

Możesz utworzyć dwa okna robocze tej samej aplikacji (np. E-mail lub Notatki), a następnie przeciągać między nimi obrazy, tekst i dokumenty.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

1 Otwórz widok podzielonego ekranu w aplikacji.

- Otwórz aplikację E-mail.
- Przeciągnij do środka od lewej lub prawej krawędzi /tabletu i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- Dotknij ikony aplikacji E-mail i ją przytrzymaj, a następnie przeciągnij na ekran, aby włączyć widok podzielonego ekranu.

2 Przeciągaj obrazy, tekst i dokumenty między oknami podzielonego ekranu.

- **Przeciąganie obrazu:** Wybierz obraz w jednym oknie podzielonego ekranu, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.
- **Przeciąganie tekstu:** W jednym oknie podzielonego ekranu dotknij tekstu i go przytrzymaj, wybierz odpowiedni fragment, a następnie dotknij tekstu i ponownie go przytrzymaj, aby go przeciągnąć do drugiego okna.
- **Przeciąganie dokumentu:** Wybierz dokument w jednym oknie podzielonego ekranu, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.

Aplikacje

Aplikacje

Informacje podstawowe na temat aplikacji

Odinstalowywanie aplikacji

Dowolną aplikację można odinstalować następującymi metodami:

- Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, a następnie dotknij **Odinstaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- Wybierz **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, dotknij aplikacji, a następnie dotknij **Odinstaluj**.

 Niektórych zainstalowanych fabrycznie aplikacji systemowych nie można odinstalować, ponieważ może to spowodować błędy systemu.

Zarządzanie aplikacjami w tle

1 Otwórz ekran ostatnich zadań, korzystając z dowolnej z poniższych metod, w zależności od używanej metody nawigacji:

- **Gesty:** Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.
- **Trzy klawisze:** Dotknij pozycji .

2 Na ekranie ostatnich zadań możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po ekranie, aby wyświetlić miniatury podglądu aplikacji.
- Dotknij podglądu aplikacji, aby ją otworzyć.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w górę, aby zamknąć aplikację.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w dół, aby zablokować aplikację. U góry podglądu aplikacji pojawi się ikona . Dotknięcie ikony  nie spowoduje zamknięcia aplikacji.
- Przeciągnij ponownie palcem w dół, aby ją odblokować. Ikona  zniknie.
- Dotknij pozycji , aby zamknąć wszystkie aplikacje (oprócz tych zablokowanych).

Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Możesz usuwać pliki pamięci podręcznej aplikacji, aby zwolnić miejsce w pamięci.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, wybierz aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić, a następnie wybierz kolejno **Pamięć** > **Wyczyść dane**.

Kontakty

Dodawanie kontaktów i zarządzanie nimi

Możesz otworzyć aplikację **Kontakty** na ekranie głównym (lub otworzyć aplikację **Telefon** i przejść do interfejsu aplikacji **Kontakty**), a następnie dodawać, udostępniać i usuwać kontakty.

Ręczne tworzenie kontaktów

Na ekranie **Kontakty** dotknij ikony , przejdź do interfejsu **Nowy kontakt**, wprowadź nazwę, numer telefonu i inne informacje, a następnie dotknij ikony , aby zapisać.

Scalanie powielonych kontaktów

Na ekranie **Kontakty** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Scal powielone kontakty**.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać w jeden z następujących sposobów:

- Otwórz interfejs aplikacji **Kontakty** i wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać (na przykład początek nazwiska kontaktu, numer telefonu, adres e-mail) w polu **Szukaj** u góry.
- Przeciągnij palcem w dół na środku ekranu głównego, aby wyświetlić pole wyszukiwania, a następnie wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać.
-  Możesz także wprowadzić wiele słów kluczowych jednocześnie, aby wyszukiwanie było dokładniejsze, na przykład „Jan Kowalski”.

Udostępnianie kontaktów

- 1 W interfejsie aplikacji **Kontakty** naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz udostępnić, i dotknij opcji **Udostępnij kontakt**. Możesz też dotknąć kontakty, które chcesz udostępnić, i dotknąć kolejno **Więcej** > **Udostępnij kontakt**.
- 2 Wybierz metodę udostępniania i wykonaj instrukcje ekranowe.

Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć (lub usunąć zbiorczo) następującymi sposobami:

Wykonaj następujące czynności w interfejsie aplikacji **Kontakty**:

- Naciśnij i przytrzymaj kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń**.
- Dotknij kontaktów, które chcesz usunąć, i dotknij kolejno **Więcej** > **Usuń kontakt** na dole.

- Wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Usuń wiele kontaktów**, wybierz kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń** na dole.
-  Aby przywrócić kontakty usunięte przypadkowo, otwórz interfejs aplikacji **Kontakty**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Ostatnio usunięte**, naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać kontakty do przywrócenia, i dotknij opcji **Przywróć**.

Dodawanie danych osobowych

Możesz tworzyć wizytówki zawierające dane osobowe, które chcesz udostępnić innym osobom. Możesz również dodać dane osobowe do użycia w nagłych wypadkach w celu uzyskania pomocy.

Tworzenie wizytówek

- 1 Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2 Dotknij opcji **Moja wizytówka** i ustaw zdjęcie profilowe, wprowadź imię i nazwisko, numer telefonu i inne informacje.
- 3 Dotknij ikony , aby utworzyć wizytówkę z kodem QR.

 Korzystając z kodu QR, możesz również udostępniać swoją wizytówkę.

Kalendarz

Korzystanie ze zdarzeń

Zdarzenia pomagają planować działania w życiu codziennym oraz zawodowym, np. uczestnictwo w spotkaniach firmowych, organizowanie spotkań towarzyskich i spłacanie kart kredytowych. Można dodawać zdarzenia i ustawiać przypomnienia, aby ułatwić sobie organizację harmonogramu.

Dodawanie harmonogramów

- 1 Wybierz **Kalendarz**, a następnie wybierz .
- 2 Wprowadź informacje dotyczące harmonogramu, takie jak tytuł, lokalizacja oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia.
- 3 Dotknij **Dodaj przypomnienie**, aby ustawić przypomnienie dotyczące harmonogramu.
- 4 Dotknij , aby zapisać harmonogram.

Importowanie przypomnień o spotkaniach

- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Zarządzaj kontami**.

- 2 Dotknij opcji , a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać do kalendarza służbowe adresy e-mail (z konta Exchange) i wyświetlić przypomnienia o spotkaniach.

Wyszukiwanie zdarzeń

- 1 Na ekranie **Wydarzenia** dotknij ikony .
- 2 W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe zdarzenia, takie jak tytuł i lokalizacja.

Udostępnianie zdarzeń

- 1 Otwórz **Wydarzenia**, a następnie dotknij zdarzenia na ekranie kalendarza lub na karcie harmonogramu.
- 2 Po wyświetleniu monitu dotknij ikony  > **Udostępnij**, aby udostępnić wydarzenie w wybrany sposób.

Usuwanie harmonogramów

Na ekranie **Wydarzenia** dotknij harmonogramu, który chcesz usunąć, a następnie dotknij  > **Usuń**.

Konfigurowanie powiadomień kalendarza

Wybierz typ powiadomienia kalendarza zgodnie z wymaganiami. Możesz skonfigurować powiadomienia na pasku stanu, powiadomienia banerowe i powiadomienia przy użyciu dźwięku dzwonka. Po skonfigurowaniu domyślnego czasu powiadomienia Twój tablet będzie wysyłać powiadomienie w określonym czasie.

Dotknij **Kalendarz** >  > .

- Dotknij **Domyślne przypomnienie i Czas przypomnienia dla wydarzeń całodniowych**, aby skonfigurować czas przypomnienia.
- Dotknij **Powiadomienia** i włącz **Zezwalaj na powiadomienia**. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować typ powiadomienia.

Dostosowanie ustawień wyświetlania Kalendarza

Możesz dostosować ustawienia wyświetlania kalendarza, takie jak pierwszy dzień tygodnia lub wyświetlanie numerów tygodni.

1 Dotknij **Kalendarz** >  > .

- 2 Możesz skonfigurować wyświetlanie numerów tygodni, pierwszy dzień tygodnia i inne opcje w kalendarzu.

Konfigurowanie alternatywnych kalendarzy

Zależnie od potrzeb skonfiguruj wyświetlenie innych kalendarzy w kalendarzu, takich jak chiński kalendarz księżycowy lub kalendarz buddyjski.

Wybierz **Kalendarz** >  >  > **Kalendarze alternatywne**, a następnie wybierz kalendarz, którego chcesz używać.

Ważne wydarzenia

Dodaj priorytety do wydarzeń, aby je rozróżniać i wyróżniać. Dzięki temu możesz skupić się na ważnych wydarzeniach i skutecznie nimi zarządzać.

Dodawanie ważnych wydarzeń

Włącz **Kalendarz**, dotknij , a następnie dotknij **Priorytet**, aby ustawić wydarzenie jako **Ważne** w interfejsie szczegółów. Wprowadź szczegóły, takie jak tytuł, lokalizacja, godzina rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia itp., a następnie dotknij , aby je zapisać.

Tworzenie listy zadań

Utwórz listę zadań, aby skutecznie monitorować swoje zadania — od zakupów i obowiązków zawodowych po sprawy domowe itp.

Tworzenie zadań

Zaplanuj czynności i zadania w **Kalendarz** > **Do zrobienia** i otrzymuj przypomnienia o określonej godzinie .

W przypadku zadań oznaczonych jako ważne otrzymasz pełnoekranowe powiadomienie na ekranie blokady.

1 Wybierz **Kalendarz** > **Do zrobienia**, a następnie wybierz .

2 Wprowadź zadanie.

3 Dotknij , wybierz czas przypomnienia i wybierz **OK**.

4 Dotknij , aby ustawić poziom priorytetu zadania.

5 Użyj , aby skategoryzować zadanie.

6 Dotknij .

7 Na liście zadań dotknij dowolnego zadania, aby w razie potrzeby edytować jego szczegóły lub dodać obrazy.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Ustawianie powtarzalnego powiadomienia o zadaniach

Kiedy ustawisz godzinę przypomnienia o zadaniu, możesz też ustawić powtarzalne powiadomienia. Tablet będzie Cię powiadamiać zgodnie z każdym określonym cyklem.

Wyświetlanie świąt narodowych/regionalnych

Włącz opcje „Święta narodowe/regionalne”, aby otrzymywać informacje dotyczące harmonogramów świąt lokalnych z wyprzedzeniem, co ułatwi lepsze planowanie podróży.

- 1 Wybierz **Kalendarz** >  >  > **Święta narodowe/regionalne**.
- 2 Ustaw przełącznik, aby włączyć opcję dla kraju/regionu, a tablet automatycznie pobierze informacje dotyczące świąt w tym kraju/regionie i wyświetli je w Kalendarzu.

Zegar

Ustawianie alarmów

Alarmy umożliwiają odtworzenie dźwięku lub wibracje o ustalonych godzinach.

Dodawanie alarmu

- 1 Wybierz kolejno **Zegar** > **Alarm**, a następnie dotknij ikony , aby dodać alarm.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić dzwonek, interwał powtarzania itp.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać ustawienia.

Modyfikowanie lub usuwanie alarmu

Dotknij alarmu, aby go zmodyfikować lub usunąć.

Włączanie drzemki alarmu

Jeśli nie chcesz wstawać po aktywacji alarmu, po prostu dotknij przycisku drzemki lub naciśnij przycisk zasilania.

Czas trwania drzemki można ustawić podczas tworzenia alarmu.

Wyłączanie alarmu

Po aktywacji alarmu przeciągnij palcem w lewo lub prawo na przycisku wyświetlanym na dole ekranu, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie z minutnika lub stopera

Minutnik umożliwia odliczanie czasu. Za pomocą stopera możesz zmierzyć czas trwania danego zdarzenia.

Minutnik

Wybierz kolejno **Zegar** > **Minutnik**, ustaw przedział czasu i dotknij opcji , aby włączyć minutnik. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

Stoper

Wybierz kolejno **Zegar** > **Stoper** i dotknij opcji , aby włączyć stoper. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

Notatnik

Tworzenie notatki

Zarządzanie aplikacją Notatnik

Możesz sortować elementy w aplikacji Notatnik według kategorii i umieszczać je w różnych folderach, usuwać niechciane elementy i udostępniać elementy innym osobom.

Po wyświetleniu listy elementów lub pojedynczego elementu w aplikacji Notatnik dotknij paska stanu w górnej części ekranu, aby szybko wrócić do pierwszego elementu lub początku wyświetlanego elementu.

Ustawianie hasła do notatek

Blokowanie Notatek: wybierz **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Ochrona danych i urządzenia** > **Blokada aplikacji**, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić hasło ekranu blokady lub dostosować hasło blokady aplikacji, a następnie włącz przełącznik obok Notatek.

Udostępnianie notatek

Istnieją różne opcje udostępniania notatek:

- Udostępnianie pojedynczej notatki: na stronie listy **Wszystkie notatki** otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić, dotknij  i ją udostępnij, postępując zgodnie z instrukcjami. Notatki można udostępniać **Obraz**, **Tekst** i **Dokument**.
- Udostępnianie wielu notatek: na stronie listy **Wszystkie notatki** naciśnij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz udostępnić, zaznacz wiele notatek do udostępnienia, a następnie dotknij  i udostępnij je, postępując zgodnie z instrukcjami.

Drukowanie elementów z aplikacji Notatnik

- 1 Na ekranie **Wszystkie notatki** otwórz element, który chcesz wydrukować.
- 2 Wybierz kolejno  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i skonfiguruj ustawienia drukowania zgodnie z wyświetlanymi monitami.

Usuwanie notatek

Naciśnij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz usunąć, zaznacz pole wyboru lub przeciągnij wzdłuż pola wyboru, aby wybrać wiele notatek, a następnie dotknij  w celu usunięcia. Jeżeli chcesz odzyskać przypadkowo usunięte notatki, wybierz okno listy **Wszystkie notatki** i dotknij , wybierz rekordy, które chcesz zachować, z folderu **Ostatnio usunięte**, a następnie naciśnij .

Synchronizowanie notatek

Dane lokalnych notatek można synchronizować z innymi telefonami, aby łatwo je przeglądać za pośrednictwem poczty Exchange lub Chmury Honor.

Pozostań w synchronizacji

Włączenie funkcji Pozostań w synchronizacji umożliwia zsynchronizowanie lokalnych notatek z chmurą. Możesz także zalogować się na koncie Honor na innym tablecie, aby wyświetlać notatki w dowolnej chwili i miejscu.

Wybierz **Notatki** >  >  > **Synchronizuj notatki z chmurą** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby włączyć Pozostań w synchronizacji dla notatek.

-  Po włączeniu funkcji Pozostań w synchronizacji, jeżeli usuniesz dane notatki z tabletu, dane te zostaną również usunięte z chmury oraz wszystkich urządzeń zalogowanych na to samo konto Honor.

Notatki AI

Notatki AI umożliwiają inteligentną analizę zawartości notatek oraz generowanie streszczeń, protokołów ze spotkań itp.

Podsumowanie AI

- 1 Otwórz notatkę, którą chcesz streścić.
- 2 Dotknij  i otwórz **Notatki AI**.
- 3 Dotknij **Podsumowanie**, a na podstawie bieżącej treści zostanie wygenerowane streszczenie notatek w formacie konwersacyjnym.

-  Aby można było skorzystać z tej funkcji, tekst musi zawierać co najmniej 200 słów.

Format AI

- 1 W interfejsie Wszystkie notatki otwórz notatkę do sformatowania.
- 2 Dotknij  i otwórz **Notatki AI**.

- 3 Dotknij **Formatowanie AI**, wybierz **Podsumuj i sformatuj** lub **Sformatuj oryginał**, a Format AI podejmie typograficzne decyzje na podstawie bieżącej treści, poprawiając czytelność jednym dotknięciem.
 - 4 Sformatowane notatki można kopiować, udostępniać i dostosowywać do różnych stylów formatowania.
 - 5 Dotknij **Zastąp oryginał**, aby zastąpić poprzednią notatkę, a następnie dotknij , aby zapisać.
-  Minimalna długość treści wynosi 20 słów.

Korekta z AI

- 1 Na ekranie Wszystkie notatki otwórz notatkę do skorygowania.
- 2 Dotknij , aby otworzyć **Notatki AI**.
- 3 Dotknij **Sprawdź**, a asystent notatek skoryguje błędy na podstawie bieżącej treści, zoptymalizuje treść i jakość notatki oraz poprawi jej dokładność.
- 4 Poprawioną notatkę można skopiować, udostępnić lub zapisać w nowej notatce. Po dotknięciu  można także wygenerować ją ponownie oraz dać jej kciuk w górę lub w dół.
- 5 Dotknij **Zastąp oryginał**, aby nadpisać poprzednią notatkę, a następnie dotknij , aby zapisać notatkę.

Ulepszanie tekstu z AI

- 1 Na ekranie Wszystkie notatki otwórz notatkę do ulepszenia.
- 2 Dotknij , aby otworzyć **Notatki AI**.
- 3 Dotknij **Ulepszenie tekstu przy użyciu AI**, a asystent notatek dopracuje bieżącą treść, dzięki czemu notatka będzie płynniejsza, dokładniejsza i bardziej czytelna.
- 4 Ulepszoną notatkę można skopiować i udostępnić. Po dotknięciu  można także ją zapisać jako nową notatkę oraz dać jej kciuk w górę lub w dół.
- 5 Dotknij **Zmień styl**, aby wybrać różne tony i style według potrzeb.
- 6 Dotknij **Zastąp oryginał**, aby nadpisać poprzednią notatkę, a następnie dotknij , aby zapisać notatkę.

Tłumaczenie tekstu

- 1 W obszarze Wszystkie notatki otwórz notatkę, którą chcesz edytować.
- 2 Dotknij opcji , aby otworzyć **Notatki AI**.
- 3 Dotknij **Tłumaczenie**, wybierz żądany język i uzyskaj tłumaczenie.

- 4** Dotknij opcji , aby skopiować tłumaczenie. Dotknij opcji , aby udostępnić tłumaczenie. Dotknij opcji , aby wykonać operacje **Podoba mi się**, **Nie podoba mi się** itd.
- 5** Dotknij opcji **Dodaj do oryginału**, aby wstawić tłumaczenie do notatki.

Mapa myśli

- 1** W obszarze Wszystkie notatki otwórz notatkę, którą chcesz edytować.
- 2** Dotknij opcji , aby otworzyć **Notatki AI**.
- 3** Dotknij opcji **Mapa myśli**, aby automatycznie wygenerować mapę myśli.
- 4** Dotknij opcji , aby zapisać obraz w albumie. Dotknij opcji , aby skopiować wygenerowaną zawartość. Dotknij opcji , aby wykonać operacje **Spróbuj ponownie**, **Podoba mi się**, **Nie podoba mi się** itd.
- 5** Dotknij **Dodaj do oryginału**, aby wstawić wygenerowaną zawartość do notatki.

Dostosowywanie długości

- 1** W obszarze Wszystkie notatki otwórz notatkę, którą chcesz edytować.
- 2** Dotknij opcji , aby otworzyć **Notatki AI**.
- 3 Zmień długość:**
- **Rozwinięcie tekstu:** Automatycznie dodawaj szczegółowe opisy i wzbogacaj wyrażenia językowe. Dotknij **Zmień styl**, aby wybrać styl generowania, np. domyślny ton, formalny ton itd. Dotknij opcji , aby skopiować wygenerowaną zawartość. Dotknij opcji  w celu udostępnienia. Dotknij , aby wykonać operacje **Zapisz jako nową notatkę**, **Spróbuj ponownie**, **Podoba mi się**, **Nie podoba mi się** itd.
 - **Skrócenie tekstu:** Automatycznie wyodrębniaj kluczowe informacje i upraszczaj wyrażenia językowe. Dotknij **Zmień styl**, aby wybrać styl generowania, np. domyślny ton, formalny ton itd. Dotknij opcji , aby skopiować wygenerowaną zawartość. Dotknij opcji  w celu udostępnienia. Dotknij , aby wykonać operacje **Zapisz jako nową notatkę**, **Spróbuj ponownie**, **Podoba mi się**, **Nie podoba mi się** itd.
- 4** Dotknij **Zastąp oryginał**, aby zaktualizować treść w notatce.

Dokumenty Honor

Dokumenty Honor

Aplikacja Dokumenty Honor może automatycznie łączyć dokumenty zapisane w różnych aplikacjach. Umożliwia też tworzenie nowych dokumentów, konwertowanie formatów, edycję, zapisywanie, drukowanie i udostępnianie dokumentów, aby ułatwić tworzenie oraz wydajną pracę biurową na urządzeniu mobilnym.

Utwórz nowy dokument

- 1 Otwórz **Dokumenty Honor**, a następnie dotknij , aby wyświetlić stronę tworzenia.
 - 2 Na stronie tworzenia tablet udostępnia różne typowe funkcje. Przykładem może być **tworzenie nowego dokumentu**, **tworzenie nowego arkusza** i **tworzenie nowego modelu**.
 - 3 Poniższy przykład dotyczy opcji „**Tworzenie nowego arkusza**”:
 - a Dotknij pozycji „**Nowy arkusz**” i edytuj zawartość.
 - b Dotknij  w prawym górnym rogu, aby wpisać nazwę i lokalizację zapisywanego pliku, a następnie dotknij  w celu zapisania pliku.
 - c Dotknij , aby oznaczyć dokument, i dotknij  w celu udostępnienia dokumentu.
 - 4 Nowo utworzony dokument możesz przeglądać i dalej edytować w sekcji **Ostatnie dokumenty** lub w lokalizacji jego pliku.
-  Dotknij pozycji  > **Domyślna lokalizacja**, aby edytować domyślną lokalizację zapisywania dokumentów.

Konwersja formatu

- 1 Na ekranie tworzenia **Dokumenty Honor** możesz konwertować obrazy, arkusze lub dokumenty do formatu PDF.
- 2 W przykładzie użyjemy **Arkusz na PDF**:
 - a Dotknij **Arkusz na PDF**, wybierz arkusz do konwersji i dotknij **Konwertuj**.
 - b Wybierz lokalizację przechowywania i dotknij .
 - c Przekonwertowany plik PDF możesz udostępniać, dodawać do niego etykiety lub wstawiać adnotacje.

Zarządzanie dokumentami

- Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik, aby go udostępnić, oznaczyć, przenieść lub usunąć. Możesz także dotknąć , aby zmienić nazwę dokumentu.

- Na stronie głównej Dokumentów Honor możesz dotknąć , aby szybko znaleźć żądany dokument na podstawie nazwy lub typu.
- Na stronie głównej Dokumentów Honor możesz dotknąć , aby sortować dokumenty według nazw, czasu, rozmiaru, etykiet typu itp.

Dodawanie dokumentów do kolekcji

- 1 Na liście dokumentów możesz nacisnąć i przytrzymać dokument lub folder, a następnie dotknąć  w prawym dolnym rogu i wybrać **Dodaj do ulubionych**, aby go dodać do kolekcji.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz dotknąć , aby wybrać wszystkie i dodać je do kolekcji.
- 3 Zebrane dokumenty i foldery można szybko znaleźć w obszarze **Ulubione**.

Dodawanie etykiety do dokumentu

- 1 Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik i dotknąć , aby dodać etykietę.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz dotknąć , aby wybrać wszystkie etykiety razem.
- 3 Po dodaniu etykiety możesz szybko odnaleźć dokument na liście Etykieta po lewej stronie.

Udostępnianie dokumentów

- 1 Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik i dotknąć , aby go udostępnić.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz dotknąć , aby wybrać wszystkie i udostępnić je razem.

Zmiana nazwy dokumentów

Na liście dokumentów dotknij  > **Zmień nazwę**, aby zmienić nazwę dokumentu lub folderu.

Usuwanie dokumentów

- 1 Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik i dotknąć , aby go usunąć.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz także stuknąć  w prawym górnym rogu, aby zaznaczyć wszystkie i usunąć je razem.

Efektywna edycja dokumentów za pomocą rysika

Podczas edycji dokumentów za pomocą rysika tekst odręczny można automatycznie przekształcić w tekst pisany na klawiaturze. Możesz używać końcówki rysika zamiast palca,

aby precyzyjnie pisać wzory i diagramy przepływu, łatwo dodawać adnotacje do dokumentów i wyróżniać kluczowe punkty, dzięki czemu praca i nauka na urządzeniu mobilnym będą wygodniejsze.

Konwertowanie treści pisanej odręcznie na tekst pisany na klawiaturze

- 1 W edytowanym dokumencie możesz dotknąć  > **Handwriting to Text**, aby przekształcić tekst pisany odręcznie rysikiem w tekst pisany na klawiaturze.
- 2 Dotknij , aby zapisać.

Zmiana wzorów pisanych odręcznie na pisane na klawiaturze

Jeśli podczas edycji dokumentu natkniesz się na wzór matematyczny lub fizyczny zawierający różnorodne symbole, który jest trudny do wpisania za pomocą wybranej metody wprowadzania, możesz napisać go odręcznie, a następnie bezpośrednio go przekonwertować i wygenerować wzór pisany na klawiaturze.

- 1 W edytowanym dokumencie dotknij π , wpisz ręcznie wzór w obszarze **Handwrite an equation here**, a wzór napisany odręcznie zostanie przekształcony we wzór napisany na klawiaturze.
- 2 Jeśli w trakcie pisania odręcznego trzeba będzie zmienić wzór, wystarczy dotknąć , aby wymazać zawartość, a następnie dotknąć  ponownie, aby napisać wzór od nowa.
- 3 Dotknij , aby zapisać.

Rysunki odręczne

Podczas edycji dokumentu można wstawiać odręcznie rysowane schematy blokowe, zdjęcia i inne elementy, aby na bieżąco zapisywać swoje inspiracje.

- 1 W edytowanym dokumencie, arkuszu lub slajdzie dotknij  > **Hand drawn**, wybierz styl i kolor rysika, a następnie narysuj rysunki w pustym obszarze.
- 2 Dotknij , aby zapisać.

Adnotacje odręczne

Podczas edycji lub czytania dokumentu można nanosić ręczne adnotacje, aby łatwo podpisać dokument lub wyróżnić kluczowe punkty.

- 1 W edytowanym dokumencie, arkuszu lub slajdzie dotknij  > **Handwrite an annotation**, wybierz styl i kolor rysika, a następnie odpowiednio do potrzeb dodaj adnotacje lub wyróżnij kluczowe punkty w obszarze.
- 2 Dotknij , aby zapisać.

Globalne Pisanie z AI

Gdy publikujesz treści w mediach społecznościowych lub piszesz recenzje na platformach e-commerce, **Pisanie z AI** może po jednym dotknięciu inteligentnie tworzyć spersonalizowane teksty. Potrafi również wygładzać tekst i pisać od nowa, dostosowywać długość, streszczać i tłumaczyć, łatwo zaspokajając różnorodne potrzeby związane z pisanem.

-  Przed użyciem funkcji **Pisanie z AI** wybierz **Ustawienia > Honor AI > Pisanie z AI** i sprawdź, czy przełącznik **Pisanie z AI** jest włączony.

Inteligentne tworzenie

- 1 Podczas publikowania posta lub komentowania dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania danych, a następnie dotknij **Pisanie z AI**.
 - 2 Wprowadź temat i dotknij , aby uzyskać treść wygenerowaną przez sztuczną inteligencję.
 - 3 Dotknij , aby ponownie wygenerować treść. Dotknij , aby skopiować tę utworzoną treść.
 - 4 Dotknij **Zastąp**, aby wstawić utworzoną treść do pola wprowadzania danych.
-  Możesz również użyć funkcji Inteligentnego tworzenia do wprowadzonej treści podczas publikowania postów i komentowania. Po zaznaczeniu całej wprowadzonej treści dotknij **Pisanie z AI** i wybierz **Utwórz**. Funkcja ta wygeneruje treść na dany temat na podstawie wybranej treści.

Pisanie od nowa

- 1 Podczas pisania postów lub komentarzy zaznacz całą wprowadzoną treść, dotknij **Pisanie z AI** i wybierz **Przerób**, aby napisać od nowa zaznaczoną treść.
- 2 Gdy treść zostanie napisana od nowa, możesz dotknąć **Zmień styl**, aby wybrać różne style pisania, takie jak formalny, humorystyczny i nieformalny.
- 3 Dotknij , aby skopiować utworzoną treść. Dotknij , aby udostępnić utworzoną treść, oznaczyć ją jako „Lubię to” albo „Nie lubię” itp.

Podsumowanie

- 1 Zaznacz całą wprowadzoną treść, dotknij **Pisanie z AI**, wybierz **Podsumowanie**, a telefon automatycznie wyodrębni informacje tekstowe i wygeneruje podsumowanie.
 - 2 Dotknij , aby ponownie wygenerować tę treść. Dotknij , aby skopiować tę treść. Dotknij , aby udostępnić tę treść. Dotknij , aby oznaczyć treść jako „Lubię to” albo „Nie lubię” itp.
 - 3 Dotknij **Zastąp**, aby zastąpić treść wyodrębnionego podsumowania.
-  Zaznaczona treść podsumowania musi zawierać co najmniej 100 słów.

Dostosowywanie długości

- 1 Zaznacz całą wprowadzoną treść **Pisanie z AI > Zmień długość**, a następnie wybierz **Rozwinięcie tekstu** lub **Skrócenie tekstu** odpowiednio do potrzeb, aby dostosować długość treści.
- 2 Gdy treść zostanie wygenerowana, możesz dotknąć **Zmień styl**, aby napisać ją ponownie w różnych stylach pisania, takich jak formalny, humorystyczny i nieformalny.
- 3 Dotknij , aby skopiować tę treść. Dotknij , aby udostępnić lub oznaczyć treść jako „Lubię to” albo „Nie lubię”.
- 4 Dotknij **Zastąp**, aby zastąpić skorygowaną treść.

Dyktafon

Dyktafon

Dyktafon umożliwia zapisywanie dźwięków, które można później swobodnie odsłuchiwać.

Nagrywanie dźwięku

- 1 Otwórz **Dyktafon** w folderze **Narzędzia**. Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
- 2 Możesz dotknąć , aby zaznaczyć ważne punkty podczas nagrywania.
- 3 Możesz także dotknąć . Zmiana ikony na  wskazuje, że została włączona funkcja **Wzmocnienie głosu**. Podczas nagrywania hałasy z otoczenia są redukowane, dzięki czemu ludzki głos jest wyraźniejszy.
- 4 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Możesz nacisnąć i przytrzymać plik nagrania, aby go udostępnić lub usunąć albo zmienić jego nazwę.

Możesz też wybrać **Pliki > Mój tablet > Sounds**, aby przejrzeć nagrane pliki.

Odtwarzanie nagrania dźwiękowego

Pliki nagrań będą wyświetlane w formie listy na stronie głównej aplikacji **Dyktafon** i można je odtworzyć, dotykając ich.

Na ekranie odtwarzacza można wykonywać następujące czynności:

- Dotknij  > **Pomijaj ciszę**, aby automatycznie pominąć sekcje pozbawione dźwięku.
- Dotknij  > **Szybkość odtwarzania**, aby zmienić szybkość odtwarzania.
- Dotknij , aby oznaczyć kluczowe punkty.

- Dotknij , wybierz  z prawej strony dodanej etykiety, aby wykonać operacje **Zmień nazwę** lub **Usuń**.

Edytowanie plików nagrań dźwiękowych

- 1 Przejdź do strony głównej aplikacji **Dyktafon**. Dotknij pliku nagrania.
- 2 Dotknij  > **Edytuj**, aby przejść do interfejsu edycji.
- 3 Przeciągnij suwaki czasu rozpoczęcia i zakończenia nagrania, aby wybrać sekcję. Możesz także powiększyć obszar przebiegu dwoma palcami, aby go dostosować, a następnie wybrać sekcję.
- 4 Wybierz  lub , dotknij , aby zapisać.

Udostępnianie plików nagrań dźwiękowych

Przejdź do strony głównej aplikacji **Dyktafon**. Możesz udostępniać pliki nagrań dźwiękowych przy użyciu dowolnej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj plik nagrania, aby przejść do trybu wyboru wielokrotnego, zaznacz jeden lub wiele plików nagrań, które chcesz udostępnić, dotknij pozycji **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.
- Dotknij jednego z plików nagrań do udostępnienia, aby otworzyć interfejs odtwarzania, a następnie dotknij kolejno  > **Udostępnij** i wybierz metodę udostępniania.

E-mail

Ustawianie powiadomień e-mail

Tryb powiadomień dla wiadomości e-mail możesz ustawiać odpowiednio do potrzeb.

- 1 Wybierz kolejno **E-mail** >  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.
- 2 Wybierz konto e-mail, dla którego chcesz ustawić powiadomienia, włącz przełącznik **Zezwalaj na powiadomienia** i wybierz tryb powiadomień.

Kalkulator

Kalkulator

Kalkulator zainstalowany na urządzeniu umożliwia wykonywanie podstawowych obliczeń oraz wyznaczanie wartości funkcji wykładniczych, logarytmicznych i trygonometrycznych.

Kopiowanie, usuwanie i czyszczenie liczb

- Kopiowanie wyniku obliczeń: Dotknij wyniku obliczeń i przytrzymaj go, dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie wklej wynik w innym miejscu, na przykład w notatce lub w wiadomości.
- Usuwanie ostatniej cyfry: Dotknij ikony .
- Usuwanie zawartości wyświetlacza: Dotknij ikony . Możesz też dotknąć ikony , aby wyczyścić wyświetlacz po dotknięciu ikony  w celu ukończenia obliczeń.

Latarka

Latarka

Z latarki można korzystać następująco:

- **Centrum sterowania:** Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby wyświetlić **Centrum sterowania**, a następnie dotknij **Latarka**, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- **Ekran blokady:** Przeciągnij w górę na  w lewym dolnym rogu ekranu blokady, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
 -  Wyświetl **Ekran blokady**, uszczypnij dwoma palcami, aby przejść do ekranu **Mój styl** (po odblokowaniu urządzenia). Wybierz dowolny szablon, aby wyświetlić **Ekran blokady**, dotknij , wybierz , aby dodać do ekranu blokady.
- **Przycisk mechaniczny:** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Dwukrotne naciśnięcie przycisku zmniejszania głośności przy wyłączonym ekranie**, a następnie wybierz **Włącz/wyłącz latarkę**. Gdy ekran urządzenia jest wyłączony lub zablokowany i nie jest odtwarzany żaden dźwięk, naciśnij dwukrotnie przycisk zmniejszania głośności, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

Po włączeniu latarki na ekranie blokady pojawi się powiadomienie informujące, że latarka jest włączona. Dotknij , aby wyłączyć latarkę.

-  Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Aplikacja bliźniacza

Włączanie Aplikacji bliźniaczej

Zaloguj się jednocześnie na dwa konta w serwisie WhatsApp lub Facebook, aby oddzielić życie służbowe od prywatnego.

 Tylko niektóre aplikacje obsługują funkcję **Aplikacja bliźniacza**.

Jeśli tablet ma włączoną Przestrzeń prywatną lub dodano do niego wielu użytkowników, Aplikacja bliźniacza jest dostępna tylko w Przestrzeni głównej lub dla właściciela urządzenia.

Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacja bliźniacza** i włącz przełącznik aplikacji. Bliźniacza wersja tej aplikacji zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

Menedżer systemu

Zwalnianie pamięci tabletu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

- 1 Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.
 - 2 Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.
-  Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, a tablet ponownie przeskanuje pamięć.

Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

Device Clone

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego tabletu na nowy tablet.

Migracja danych z urządzenia

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone**. Zamiast tego możesz wybrać **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć **To nowe urządzenie**, a następnie wybrać odpowiedni typ starego urządzenia.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij **To stare urządzenie**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem, skanując kod albo ręcznie.

4 Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, a następnie dotknij **Dalej** > **Transferuj**, aby zacząć klonowanie.

 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna tylko na tabletach z systemem Android 7.0 lub nowszym albo iOS 8.0 lub nowszym.

Porady

Porady

Aplikacja **Porady** oferuje porady i wskazówki, dzięki którym szybko nauczysz się, jak używać tabletu. Udostępnia również pełną wersję podręcznika użytkownika, w którym w dowolnej chwili łatwo możesz sprawdzić potrzebne informacje.

Porady — wprowadzenie do sekcji:

- Porady ilustrowane: Małe wideo lub mały obraz z jasnym i zwięzłym tekstem ułatwiającym opanowanie danego działania. Karty są podzielone na kategorie według sytuacji, co upraszcza wybranie odpowiedniej sekcji.
- Porady szczegółowe: Łatwo dostępne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zaawansowanych funkcji tabletu.

Porady — funkcje główne:

- Wyszukiwanie: Wprowadź słowo kluczowe, aby pobrać wszystkie powiązane treści udostępniane przez aplikację **Porady** — zapewni Ci to szybki dostęp do potrzebnych informacji. Ta funkcja wyświetla również popularną zawartość.
- Polubienia i komentarze: Przejrzyj informacje i podziel się opinią.
- Wypróbuj: Udostępnia przycisk **Wypróbuj teraz** dla kluczowych lub skomplikowanych funkcji. Dotknij, aby przejść bezpośrednio do interfejsu danej funkcji.

 • Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Ustawienia

Wi-Fi

Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych.

Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi

-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.

Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- 2 Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:
 - Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
 - Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.

Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że tablet uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
 - 2 Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w tablecie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
 - 3 Zeskanuj kod QR tabletem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.
-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami Honor. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.

- 1 Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.

- 2** Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia złączoną funkcją Wi-Fi Direct.
- 3** Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio zaaplikacji.
- 4** Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, następnie udostępnij pliki.
- 5** Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Podstawowe informacje o funkcji Bluetooth tabletu

Tablet można połączyć ze słuchawkami, głośnikami lub samochodowymi systemami multimedialnymi Bluetooth. Można też udostępniać dane z tabletu innym urządzeniom przez Bluetooth.

Przedstawimy następujące funkcje Bluetooth tabletu: ① włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth; ② edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia; ③ parowanie urządzeń Bluetooth; ④ transferowanie plików przez Bluetooth; ⑤ rozłączanie pary urządzeń.

Efektywny zasięg komunikacji Bluetooth wynosi 10 metrów. Korzystaj z funkcji Bluetooth w jej efektywnym zasięgu.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Bluetooth**. Naciśnij i przytrzymaj **Bluetooth**, aby przejść do ekranu Ustawienia.
- Wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth** i ustaw przełącznik **Bluetooth** w pozycji włączonej lub wyłączonej.

Edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia

- 1** Przejdź do pozycji **Bluetooth** na ekranie ustawień i włącz funkcję **Bluetooth**.
- 2** Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**, wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij opcji **OK**.

Parowanie z urządzeniem Bluetooth

- 1** Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu docelowym i ustaw je jako wykrywalne. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia.
- 2** Na swoim urządzeniu uzyskaj dostęp do ekranu ustawień funkcji **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**, aby urządzenie automatycznie wyszukało urządzenia Bluetooth w pobliżu.

- 3** Z listy **Dostępne urządzenia** wybierz odpowiednie urządzenie do sparowania i postępuj według instrukcji ekranowych, aby przeprowadzić tę procedurę.

Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** dotknij ikony , aby wyświetlić porady dotyczące podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

Transferowanie plików za pomocą funkcji Bluetooth

Możesz korzystać z funkcji Bluetooth, aby transferować filmy, zdjęcia, kontakty i nie tylko na inne urządzenia znajdujące się w efektywnym zasięgu komunikacji Bluetooth.

- 1** Sparuj urządzenie wysyłające i odbierające za pomocą funkcji Bluetooth.
- 2** Na urządzeniu wysyłającym dotknij i przytrzymaj plik, zaznacz pliki, które chcesz udostępnić, dotknij ikony  i wybierz funkcję **Bluetooth**.
 Wykonywane działania mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 3** Dotknij nazwy Bluetooth urządzenia odbierającego, aby rozpocząć udostępnianie.
- 4** Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o transfer za pomocą funkcji Bluetooth.

Podłączanie aparatów słuchowych przez Bluetooth

Na dystansie skutecznej transmisji można łączyć aparaty słuchowe obsługujące funkcję Bluetooth z telefonami komórkowymi w celu prowadzenia rozmów telefonicznych, odtwarzania muzyki itp. Aparaty słuchowe można łączyć w dowolny z następujących sposobów:

- **Szybkie połączenie za pośrednictwem Centrum sterowania:** Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij **Aparat słuchowy** (jeśli nie można znaleźć tej pozycji, dotknij ikony edycji powyżej, dotknij **Edytuj przełącznik skrótów** i dodaj **Aparat słuchowy** do Centrum sterowania w obszarze Więcej przełączników poniżej), a następnie wybierz aparat słuchowy, z którym chcesz sparować telefon.
- **Łączenie na ekranie Ułatwienia dostępu Ustawienia:** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Aparat słuchowy**, włącz **Bluetooth** i wybierz aparat słuchowy, z którym chcesz sparować telefon.

Podczas rozmów i odtwarzania muzyki możesz szybko przełączać się na inne urządzenia Bluetooth.

Rozłączanie pary urządzeń Bluetooth

- 1** Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** aktywuj przełącznik **Bluetooth**.
- 2** Na liście **Sparowane urządzenia** dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, z którym chcesz rozłączyć parę, a następnie dotknij polecenia **Rozłącz parę**.

Sieć komórkowa

Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa**, następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.

-  Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
 - Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
 - Usługi wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Połączenia

Honor Share

Honor Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje Honor Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.

Włączanie i wyłączanie funkcji Honor Share

Funkcję Honor Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Honor Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **Honor Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **Honor Share**, aby włączyć lub wyłączyć **Honor Share**.

Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji Honor Share

Możesz korzystać z funkcji Honor Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami Honor. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **Honor Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **Honor Share**, następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, następnie wybierz kolejno **Mój tablet** > **Honor Share**.

Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Honor Share**.

Udostępnianie plików z tabletu lub komputera przy użyciu funkcji Honor Share

Funkcja Honor Share ułatwia szybkie, bezprzewodowe udostępnianie plików z tabletu lub komputera bez użycia kabla do transmisji danych.

Udostępnianie plików z tabletu na komputer:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w komputerze.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od paska stanu w tablecie, aby uzyskać dostęp do panelu powiadomień (kontynuuj przeciąganie, aby wyświetlić więcej treści). Naciśnij i przytrzymaj **Honor Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **Honor Share**.
- 3 Włącz aplikację **Honor Menedżer PC** > **Honor Share** na komputerze i sprawdź, czy ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia** jest włączone.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić z tabletu, dotknij pozycji  i wybierz **Honor Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

Udostępnianie plików z komputera na tablecie :

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w komputerze.
- 2 Włącz **Honor Share** w tablecie.
- 3 Wybierz plik do udostępnienia w komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Wyświetl więcej opcji** > **Honor Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie tabletów z włączoną funkcją **Honor Share**. Wybierz tablet, który ma odebrać plik.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odebrać plik w tabletach.

- i** Obsługiwane są tylko notebooki Honor z aplikacją Honor Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja jest zależna od produktu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w posiadanym urządzeniu.

Drukowanie obrazów i dokumentów

Drukowanie Honor

Tablet może wykrywać drukarki w celu łatwego drukowania.

- 1 Włącz Wi-Fi na tablecie.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania**, dotknij **Dodaj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać nową drukarkę.
Dodaj drukarkę ze skonfigurowaną siecią: Tablet i drukarka muszą być połączone z tym samym hotspotem Wi-Fi. Następnie drukarka zostanie dodana automatycznie na ekranie **Dodaj drukarkę** tabletu.
- 3 Na ekranie **Asystent drukowania** wybierz metodę odpowiednią do Twoich potrzeb.
 - **Drukuj dokument**
 - **Drukowanie obrazów**
 - **Skanuj**

Na ekranie **Asystent drukowania** dotknięcie  umożliwia utworzenie skrótu na ekranie głównym do funkcji Drukowanie Honor, zarządzanie zadaniami drukowania i usuwanie dodanych drukarek.

Łączenie tabletu z drukarką

- 1 Sprawdź instrukcję drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria.
Jeżeli nie, skonsultuj się z jej producentem w celu zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub wtyczki na tablecie.
- 2 Podłącz tablet i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi jedną z następujących metod:
 - Połączenie z routerem Wi-Fi : Włącz Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi . Na tablecie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij tego samego routera Wi-Fi , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
 - Połączenie przy użyciu Wi-Fi Direct: Jeżeli drukarka obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, skorzystaj z jej instrukcji obsługi, aby włączyć tę funkcję. Na tablecie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, wybierz **Więcej ustawień > Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij drukarki, aby ustanowić połączenie.
 - Połączenie z hotspotem drukarki: Jeśli drukarka może pełnić funkcję bezprzewodowego punktu dostępu, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby włączyć punkt dostępu i ustawić hasło. Na tablecie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**,

włącz **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.

- 3** Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania** i włącz **Domyślna usługa drukowania**.
- 4** Kliknij **Domyślna usługa drukowania** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać drukarkę.

Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatki**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatki** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

Bezprzewodowa projekcja obrazu z tabletu

Ekran tabletu możesz wyświetlić bezprzewodowo na dużym wyświetlaczu (np. telewizorze).

- 1** W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
 - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.
 - **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.

 Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.
 - 2** Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu tabletu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz .
 - 3** Przeciągnij ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty i włączyć **Projekcja bezprzewodowa**. Tablet rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.
 - 4** Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.
- Ewentualnie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, i dotknij **Rozłącz**.

Spersonalizowany ekran główny i nie tylko

Magiczny Awatar

Magiczny awatar może oferować różne zaskakujące interakcje po każdym odblokowaniu ekranu, w zależności od Twojego statusu, sytuacji itp. Dzięki bogactwu ustawionych wstępnie awatarów i niestandardowych zasobów możesz łatwo stworzyć modny i ekskluzywny awatar cyfrowy, który będzie dotrzymywać Ci towarzystwa i pomagać.

Ekran blokady z Awatarem 3D

- 1** Przejdź do strony ustawień **Ekran blokady** następująco:
 - Uszczypnij dwoma palcami na stronie ekranu blokady (po odblokowaniu urządzenia), aby przejść do strony ustawień **Mój styl**.
 - Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, dotknij **Tapeta i styl**, przewiń do **Ekran blokady** i dotknij **Styl ekranu blokady**.
- 2** Na pasku **Awatar 3D** możesz wybrać wstępnie ustawiony **Awatar 3D** lub dotknij **Więcej** > **Utwórz awatar 3D**, aby spersonalizować własny Awatar 3D, ustawiając płeć oraz zmieniając rysy twarzy i stroje.
- 3** Na stronie ekranu blokady, jeżeli aktualny efekt ekranu blokady **Awatar 3D** nie jest zadowalający, możesz dotknąć **Zmień**:
 - Wybierz inny **Awatar 3D**.
 - Dotknij , aby zmodyfikować.

Na zakończenie dotknij **Zastosuj**.
- 4** Dotknij **Gotowe** na stronie podglądu ekranu blokady.

Zarządzanie układem ekranu głównego

Układ ekranu głównego można dostosować do własnych nawyków korzystania z tabletu. Ustawienia ekranu głównego obsługiwane przez bieżący model można wyświetlić następująco:

- Uszczypnij ekran główny dwoma palcami i dotknij **Ustawienia**.
- Wybierz **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Ustawienia ekranu głównego**.

Ustawianie stylu ikon

Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym i dotknij, aby przejść do **Tapeta i styl** > **Styl ikony**.

- Dotknij **Kolor**: wybierz **Kolor ikony** do dostosowania.
- Dotknij **Rozmiar**: przeciągnij suwak i ustaw rozmiar ikon.
- Dotknij **Zaokrąglone rogi**: przeciągnij suwak i dostosuj efekt promienia narożnika ikony.
- Dotknij **Więcej**: poznaj więcej stylów ikon w obszarze **Motywy** i wybierz dowolny z nich.

Ustawianie efektów przejścia

- 1** Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym i dotknij, aby przejść do **Tapeta i styl > Efekt zmiany**.
- 2** Wybierz **Efekt zmiany** do dostosowania.

Zmienianie rozmieszczenia ikon na ekranie głównym

Dotknij ikony i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

Wyrównywanie ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Automatycznie wyrównuj**. Po włączeniu tej funkcji puste miejsca po usunięciu aplikacji zostaną automatycznie wypełnione.

Blokowanie położenia ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Zablokuj układ**.

Wybieranie szablonu układu ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, wybierz kolejno **Ustawienia ekranu głównego > Układ**, a następnie wybierz preferowany szablon układu.

Włączanie przycisku wyszukiwania na ekranie głównym

Aby włączyć lub wyłączyć przycisk wyszukiwania na ekranie głównym, możesz użyć jednej z następujących metod:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym i dotknij **Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć **Pasek wyszukiwania na ekranie głównym**.
- Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl > Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć **Pasek wyszukiwania na ekranie głównym**.

Ukrywanie aplikacji na ekranie głównym

Po włączeniu funkcji ukrywania nazw aplikacji nazwy ikon aplikacji, kart i folderów na ekranie głównym będą ukryte, przez co interfejs użytkownika będzie bardziej przejrzysty.

Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, dotknij pozycji **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Ukryj nazwę aplikacji**.

Przechowywanie aplikacji w widoku klasycznym

Możesz przechowywać aplikacje w widoku klasycznym i wyświetlać na ekranie głównym tylko często używane aplikacje, aby uprościć jego układ.

Włączanie widoku klasycznego

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl > Styl ekranu głównego** i wybierz opcję **Klasyczny**.

Po włączeniu tej opcji na ekranie głównym możesz przeciągnąć palcem w górę, by uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w widoku klasycznym.

Tworzenie skrótów na ekranie głównym

W trybie Klasyczny przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym, aby wyświetlić widok klasyczny, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij tę aplikację w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

Wyłączanie trybu Klasyczny

Aby wrócić do standardowego ekranu głównego, wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl > Styl ekranu głównego**, a następnie wybierz opcję **Standardowy**.

Magiczna tapeta

Spersonalizowana i dostosowywana tapeta ekranu blokady umożliwia swobodne wyświetlanie różnych elementów. Możesz dostosować tapetę ekranu blokady, dodając efekt głębi. Włączenie ekranu stwarza imponujący efekt wizualny. Możesz stworzyć własny ekran blokady.

 Niektóre produkty nie obsługują efektu głębi. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Edycja ekranu blokady

Dostęp do strony ustawień ekranu blokady można uzyskać następująco:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie blokady (po odblokowaniu urządzenia), a następnie przejdź do strony ustawień **Mój styl** i dotknij **Niestandardowy**, aby przejść do pozycji **Ekran blokady**.
- Gdy ekran zostanie odblokowany, uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, dotknij **Tapeta i styl**, a następnie przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przejść do strony ustawień **Ekran blokady**.

Personalizacja stylu ekranu blokady

Na stronie ustawień funkcji **Ekran blokady** można wykonać następujące czynności:

- Dotknij **Styl ekranu blokady**:
 - Wybierz dostępne tapety.
 - Wybierz obrazy w **Wybierz zdjęcie** jako tapety.
 - Dotknij **Więcej**, aby wejść do aplikacji **Motywy** i przeglądać bezpłatne lub płatne tapety.

-  Gotowe tapety ekranu blokady mogą się różnić w poszczególnych modelach i wersjach urządzeń. Rzeczywiste działanie należy sprawdzić w praktyce.
- Wybierz tapetę lub szablon, a następnie dotknij **Zmień obraz**:
Wybierz swój ulubiony obraz z aplikacji **Galeria**, aby zastąpić bieżącą tapetę na ekranie głównym z osobą, zwierzęciem lub krajobrazem. Uszczypnij dwoma palcami, aby dostosować rozmiar wyświetlanego obrazu. Przenieść obraz dwoma palcami, aby dostosować obszar wyświetlania.
Po potwierdzeniu dotknij **Gotowe**.
-  • Zamianę obrazu obsługują tylko niektóre tapety ekranu blokady. Rzeczywiste działanie należy sprawdzić w praktyce.
- Na stronie ustawień **Ekran blokady** dotknij pustego obszaru, aby przejść do trybu pełnoekranowego i uzyskać lepszy podgląd efektu blokady ekranu.

Ustawianie spersonalizowanych tapet

Na ekranie ustawień **Ekran blokady** ustaw wybraną tapetę i dotknij **Dekoracja**, aby móc wykonać następujące czynności:

- Zamień tapetę **Wzór**.
- Zamień tapetę **Kolor szablonu**.
- Wybierz ulubione zdjęcie, aby zamienić główną część bieżącej tapety ekranu blokady.

Możesz również dotknąć zegara w interfejsie podglądu ekranu blokady lub dostosować styl tekstu, np. czcionkę i kolor.

-  Nie wszystkie tapety ekranu blokady obsługują **Dekoracja**. Rzeczywiste działanie należy sprawdzić w praktyce.

Ustawianie efektu głębi

Dzięki efektowi głębi tapeta na ekranie blokady sprawia większe wrażenie głębi. Główna część tapety jest bardziej widoczna, a trójwymiarowe aspekty wizualne zapewniają wciągające doznania.

Na stronie ustawień funkcji **Ekran blokady** wybierz szablon funkcji **Magiczny ekran blokady**, który chcesz ustawić, i dotknij **Efekt głębi**. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Włącz **Efekt głębi**, aby zobaczyć efekt głębi tapety ekranu blokady.
- Przeciągnij blok sterowania **Rozmyj tło**, aby rozmyć tło tapety i wyeksponować główny element.

- Gdy **Efekt głębi** jest włączony, obszar zegara może być częściowo zablokowany. Możesz dotknąć podglądu ekranu blokady, a następnie przeciągnąć ekran w odpowiednie miejsce i powrócić do strony ustawień ekranu blokady.
- Nie wszystkie tapety ekranu blokady obsługują **Efekt głębi** i **Rozmyj tło**. Rzeczywiste działanie należy sprawdzić w praktyce.

Wyświetlacz i jasność

Dostosowywanie jasności ekranu, trybu kolorów i temperatury barwowej

Możesz ustawić jasność ekranu, tryb kolorów i temperaturę barwową zgodnie z preferencjami.

Automatyczna regulacja jasności ekranu

Tablet automatycznie dostosuje jasność ekranu do warunków oświetlenia otoczenia. Skorzystaj z następujących sposobów:

- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i włącz **Automatycznie**.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć **Centrum sterowania**. Dotknij  w obszarze regulacji jasności ekranu.

Ręczne regulowanie jasności ekranu

Jasność ekranu można regulować ręcznie, korzystając z dowolnej z następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć **Centrum sterowania**. Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .

Dostosowywanie trybu kolorów

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Kolor > Tryb kolorów i temperatura barwowa**, a następnie wybierz preferowany tryb kolorów. Tryb **Normalne** nie nadwyręża oczu, w związku z czym zalecamy korzystanie z niego.

- **Normalne**: naturalne odcienie kolorów
- **Wyraziste**: żywe odcienie kolorów

Dostosowywanie temperatury barwowej

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Tryb kolorów i temperatura barwowa** i wybierz preferowaną temperaturę barwową. Opcje **Domyślnie** i **Ciepła** będą zapobiegać zmęczeniu wzroku i dlatego są zalecane.

- **Domyślnie**: naturalny odcień

- **Ciepła:** żółtawy odcień
- **Zimna:** białawy odcień
- Możesz dotknąć dowolnego punktu na kole barw lub przeciągnąć punkt, aby dostosować temperaturę barwową.

Tryb ciemny

Zmniejsz jasność ekranu, aby zapewnić sobie szeroki zakres wrażeń estetycznych. Ten tryb może automatycznie włączać się o zachodzie słońca i wyłączać się o wschodzie słońca, co pozwala oszczędzać energię i czas.

Włączanie Trybu ciemnego

Włącz Tryb ciemny tła ekranu, aby chronić wzrok, zmniejszając poziom jasności i podrażnienia oczu.

Aby włączyć lub wyłączyć Tryb ciemny, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Tryb ciemny**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Tryb ciemny**.
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, dotknij **Ciemny**, aby włączyć **Tryb ciemny**, i dotknij **Jasny**, aby zakończyć **Tryb ciemny**.

Automatyczne włączanie i wyłączanie Trybu ciemnego

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, włącz **Przełączaj automatycznie** i dotknij **Harmonogram**. Jeśli jest wybrana pozycja **Od zachodu do wschodu**, godziny nocne będą automatycznie określone na podstawie położenia geograficznego i zegara. Możesz także dotknąć **Własne godziny**, aby ustawić czas automatycznego przełączania Trybu ciemnego odpowiednio do Twoich nawyków.

Więcej ustawień trybu ciemnego

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, sprawdź, czy ustawienie **Ciemny** jest włączone, dotknij **Ustawienia trybu ciemnego** i możesz wybrać, czy włączyć funkcje takie jak **Przyciemnij tapetę w trybie ciemnym**.

Gdy funkcja **Przyciemnij tapetę w trybie ciemnym** zostanie włączona, jasność tapety będzie się zmieniać wraz z otoczeniem.

Dostosowywanie rozdzielczości ekranu

Inteligentne dostosowywanie rozdzielczości ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i włącz funkcję **Inteligentna rozdzielczość**. System zwiększy lub zmniejszy rozdzielczość ekranu odpowiednio do uruchamianych aplikacji.

Regulacja częstotliwości odświeżania ekranu

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Częstotliwość odświeżania ekranu**, a następnie wybierz częstotliwość odświeżania w zależności od potrzeb:

- **Dynamiczna**: oszczędza energię i poprawia płynność obrazu na ekranie.
- **Wysoka**: poprawia płynność obrazu na ekranie, ale zwiększa zużycie energii.
- **Średnia**: poprawia płynność obrazu na ekranie, ale zwiększa trochę zużycie energii.
- **Standardowa**: oszczędza energię.

Dostosowywanie czcionki

Dostosowywanie stylu czcionki

-  • Ta funkcja wymaga połączenia internetowego. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za komórkową transmisję danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi.
- Niektóre czcionki wymagają zakupu.

1 Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Czcionki**.

2 Pobierz lub kup czcionkę, która Ci się podoba.

Dostosowywanie rozmiaru i pogrubienia czcionek

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ustawienia czcionki**, a następnie możesz dostosować następujące ustawienia, przeciągając kontroler:

- **Rozmiar tekstu**: rozmiar tekstu na ekranie.
- **Grubość tekstu i ikony**: pogrubienie tekstu i ikon na ekranie.

Dostosowywanie rozmiaru na ekranie

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Rozmiar wyświetlacza**, a następnie możesz dostosować rozmiar obrazów lub innych elementów na ekranie, przeciągając kontroler.

Wyświetlacz Honor z Ochroną wzroku

Wyświetlacz Honor z Ochroną wzroku został specjalnie zaprojektowany, aby chronić oczy w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy używasz urządzenia w celach rekreacyjnych i rozrywkowych, pracujesz w biurze czy kładziesz się spać.

-  • Funkcja ta nie zastępuje profesjonalnej opieki okulistycznej. Kontroluj czas spędzany przed ekranem i wyrób w sobie zdrowe nawyki związane z korzystaniem z urządzeń elektronicznych.
- Zgodność tej funkcji może się różnić w zależności od modelu urządzenia i używanej wersji.

Włączanie i wyłączanie Ochrony wzroku

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Ochrona wzroku**. Dotknij i przytrzymaj **Ochrona wzroku**, aby otworzyć stronę ustawień.
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor > Ochrona wzroku** i włącz lub wyłącz ustawienie **Przez cały dzień**.

Ustawianie efektywnego okresu Ochrony wzroku

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor > Ochrona wzroku**, włącz **Harmonogram** i ustaw **Godzina rozpoczęcia** oraz **Godzina zakończenia** Ochrony wzroku odpowiednio do potrzeb.

Dostosowywanie trybu Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor > Ochrona wzroku** i włącz opcję **Przez cały dzień** lub skonfiguruj ustawienie **Harmonogram** i dostosuj położenie suwaka **Poziom filtru**, aby wybrać ilość światła niebieskiego do odfiltrowania.

Włączanie Nocnego wyświetlacza

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor** i ustaw przełącznik **Wyświetlacz nocny zgodny z rytmem dobowym** w pozycji włączonej lub wyłączonej.

Po włączeniu urządzenie będzie działać zgodnie z Twoim rytmem dobowym, a nocą ekran będzie miał automatycznie ustawiany cieplejszy odcień.

Ochrona wzroku z rozogniskowaniem

Wykorzystując potencjał teorii optycznej rozogniskowania, funkcja Ochrona wzroku z rozogniskowaniem automatycznie dostosuje wyświetlacz tabletu do czasu korzystania przy włączonym ekranie, na przykład podczas oglądania filmów lub czytania e-booków.

Poprawia wyświetlanie szczegółów i dodaje delikatny niebiesko-żółty odcień do krawędzi tekstu. Funkcja ta wykorzystuje sztuczną inteligencję również do stymulowania zalet okularów rozmywających obraz, tworząc iluzję, że oglądane treści znajdują się dalej. To innowacyjne rozwiązanie znacznie zmniejsza zmęczenie oczu.

Wybierz **Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor**, włącz **Ochrona wzroku – rozogniskowanie**, a następnie tablet automatycznie dostosowuje obraz, aby zapewnić wrażenie oglądania z dużej odległości, poprawiając dopływ tlenu do siatkówki.

-  • Niektóre aplikacje nie obsługują jeszcze tej funkcji.
- Włączenie tej funkcji może zwiększyć zużycie energii i temperaturę urządzenia.

Naturalne tony

Tablet automatycznie dostosowuje temperaturę barwową na podstawie oświetlenia otoczenia, zapewniając wrażenia wizualne podobne do oglądania na papierze, co pomaga złagodzić zmęczenie oczu.

Wybierz **Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor** i włącz **Naturalne tony**.

Stosowanie trybu e-booka

Po włączeniu trybu e-booka ekran tabletu stanie się czarno-biały, aby zmniejszyć zmęczenie oczu.

Aby włączyć lub wyłączyć ten tryb, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Włącz lub wyłącz **Tryb e-książki** (jeżeli nie ma szybkiego przełącznika **Tryb e-książki** na panelu, dotknij  > **Dodaj kafelek**, a będzie można znaleźć **Tryb e-książki**, a następnie dotknij  > ).
- Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i włącz lub wyłącz ustawienie **Tryb e-książki**.
 -  • Jeśli włączysz **Tryb e-książki** i **Ochrona wzroku** jednocześnie, będzie działać tylko **Tryb e-książki**.
 - Jeśli włączysz **Tryb e-książki** i **Tryb ciemny** jednocześnie, tło ekranu stanie się ciemne, a tekst stanie się biały.

Ochrona wzroku z rozogniskowaniem

Ochrona wzroku DOT: Zwiększa komfort korzystania z ekranów

Jeśli jesteś zapalonym czytelnikiem, uczysz się lub często przeglądasz treści, zalecamy pozostawienie funkcji DOT włączonej podczas tych czynności i traktowanie jej jako spersonalizowanego trybu bardziej komfortowego czytania.

DOT pomaga złagodzić nadmierną stymulację siatkówki spowodowaną sygnałami o wysokim kontraście podczas długotrwałego użytkowania urządzenia, bez utraty klarowności obrazu. Zapewnia bardziej naturalny i łagodny kontrast, zmniejszając zmęczenie oczu spowodowane długotrwałym patrzeniem na obrazy o wysokim kontraście. Zachowując przejrzystość i czytelność treści, sprawia, że wyświetlacz jest bliższy delikatnym wrażeniom wizualnym naturalnego środowiska zewnętrznego.

Przejdź do **Ustawienia** > **Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor** i włącz przełącznik **Ochrona wzroku – rozogniskowanie**.

W sytuacjach takich jak praca, przeglądanie for dyskusyjnych, czytanie wiadomości czy nauka, gdzie musisz przez dłuższy czas wpatrywać się w tekst lub obrazy na ekranie, DOT łagodzi ogólny kontrast między czernią a bielą, sprawiając, że jest on mniej ostry i rażący.

Zachowując przejrzystość i czytelność treści, umiarkowanie zmniejsza nienaturalnie wysoki kontrast, redukując zmęczenie oczu.

Dźwięki

Konfigurowanie trybu Nie przeszkadzać

Tryb **Nie przeszkadzać** sprawi, że nikt nie będzie Ci przeszkadzać, gdy musisz się skupić. Po włączeniu tego trybu połączenia i wiadomości zostaną wyciszone, a powiadomienia banerowe nie będą wyświetlane.

Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać

Aby włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Nie przeszkadzać**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Nie przeszkadzać**.
- Wybierz **Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać** i włącz lub wyłącz ustawienie **Nie przeszkadzać**.

Gdy funkcja Nie przeszkadzać jest włączona, na pasku stanu pojawia się ikona księżycy



. Otwórz Centrum powiadomień, przeciągając palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby wyświetlić powiadomienia trybu Nie przeszkadzać. Przeciągnij

powiadomienie w lewo i dotknij , aby ustawić przypomnienie.

W przypadku połączeń przychodzących, powiadomień i wiadomości tablet nie będzie włączać ekranu ani wyświetlać powiadomień banerowych i pozostanie wyciszony.

Ustawianie harmonogramu trybu Nie przeszkadzać

- 1 Wybierz **Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać** i wyłącz **Nie przeszkadzać**.
- 2 Włącz **Według harmonogramu**. Tablet będzie domyślnie przechodzić do trybu Nie przeszkadzać o określonej porze w soboty i niedziele.
- 3 Dotknij **Według harmonogramu**, aby ustawić ramy czasowe i cykl powtarzania.
- 4 Możesz także dotknąć **Dodaj**, aby ustawić różne godziny rozpoczęcia.

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

Ustawianie domyślnej głośności

Wybierz **Ustawienia > Dźwięk**, a następnie można ustawić głośność poniższych elementów:

- **Powiadomienia**
- **Alarmy**
- **Muzyka, Filmy, Gry**

 Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

Konfigurowanie opcji na ekranie Więcej ustawień dźwięku

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk > Więcej ustawień dźwięków** i poznaj więcej sposobów informowania o alertach. Na przykład: **Blokowanie ekranu** i **Zrzut ekranu**.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Powiadomienia

Wskaźniki aplikacji

Odebranie nowych powiadomień aplikacji powoduje wyświetlenie wskaźnika z liczbą na jej ikonie. Można również wybrać wskaźnik w formie kropki oraz ukryć wskaźnik w przypadku niektórych lub wszystkich aplikacji.

Wyłączanie wskaźników aplikacji

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i dotknij pozycji **Powiadomienia na ikonach aplikacji**.
- 2** Dezaktywuj przełączniki niektórych lub wszystkich aplikacji.

Zmienianie trybu wyświetlania wskaźników

Na ekranie **Powiadomienia na ikonach aplikacji** dotknij opcji **Tryb wyświetlania wskaźnika**, a następnie wybierz opcję **Liczby** lub **Punkty** zgodnie z preferencjami.

Ukrywanie treści powiadomień na ekranie blokady

Aby inne osoby nie widziały Twoich powiadomień, możesz wybrać opcję ukrywania ich treści na ekranie blokady.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Treść powiadomień na ekranie blokady** i włącz opcję **Pokazuj, ale ukrywaj treść**.

Więcej ustawień powiadomień aplikacji

Tryb czysty pasek stanu

Przejdź do **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz **Tryb prosty**. Kiedy funkcja **Tryb prosty** jest włączona, pasek stanu pokazuje tylko godzinę, łączność, Wi-Fi, i poziom naładowania baterii.

Ustawianie metody informowania o powiadomieniach aplikacji

Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**. Wybierz aplikację, dla której chcesz ustawić metodę informowania o powiadomieniach.

- Włącz **Zezwalaj na powiadomienia**: informuje, gdy są dostępne nowe powiadomienia dotyczące aplikacji.
- Gdy aplikacja wygeneruje powiadomienia, możesz także skonfigurować więcej sposobów informowania.

Na przykład, gdy **Kalendarz** wygeneruje powiadomienia, możesz również ustawić **Przypomnienie o alarmie dotyczącym wydarzenia**, **Powiadomienie o zdarzeniu (przypomnij później)** lub **Domyślne powiadomienie o zdarzeniu**.

 Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne metody informowania.

Powiadomienia włączają ekran

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i włącz funkcję **Wybudzaj ekran po nadejściu powiadomienia**. Ekran blokady urządzenia będzie automatycznie włączany po odebraniu powiadomienia.

Wyświetlanie ikon powiadomień na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz funkcję **Pokazuj ikonę powiadomienia**.

Wyłączanie powiadomień aplikacji

Wyłączanie powiadomień zokreślonej aplikacji

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci powiadomienia zokreślonej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych procedur:

- Po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji przeciągnij palcem wlewo po tym powiadomieniu na panelu powiadomień, następnie wybierz kolejno  > **Wyłącz powiadomienia**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**, znajdź aplikację, której powiadomienia chcesz wyłączyć, idotknij jej, następnie wyłącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

Zbiornicze wyłączanie powiadomień z aplikacji

Aby jednocześnie wyłączyć powiadomienia z wielu aplikacji, wybierz kolejno **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu** > **Zarządzaj wszystkim** i wyłącz przełączniki przy odpowiednich aplikacjach.

Zabezpieczenia biometryczne i hasło

Rozpoznawanie twarzy

Funkcja Rozpoznawanie twarzy umożliwia odblokowywanie urządzenia lub uzyskiwanie dostępu do zablokowanych aplikacji przy użyciu danych twarzy.

Rejestrowanie danych twarzy

- 1** Wybierz **Ustawienia** > **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** > **Rozpoznawanie twarzy** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2** Dotknij **Dodaj profil twarzy** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować dane twarzy.
- 3** Wybierz **Włącz opcję Podnieś, aby wybudzić**.

Dodawanie większej liczby profili twarzy

Aby umożliwić bliskim osobom bezpieczne wspólne korzystanie z urządzenia, można dodać w urządzeniu do pięciu profili twarzy.

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Dodaj profil twarzy** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu dodania danych twarzy.

Włączanie funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz **Przejdź do ekranu głównego po odblokowaniu**, aby odblokowywać ekran jeszcze szybciej.

-  Jeśli włączono Przestrzeń prywatną lub do tabletu dodano kilku użytkowników, funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy można używać tylko w Przestrzeni głównej lub na koncie właściciela.

Dostęp do funkcji Blokada aplikacji przez rozpoznawanie twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz opcję **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać dane twarzy do funkcji Blokada aplikacji.

Następnie możesz dotykać zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, aby uzyskiwać do nich dostęp.

Inteligentne powiadomienia na ekranie blokady

Na ekranie blokady szczegóły powiadomień banerowych z aplikacji WeChat, QQ lub Weibo będą automatycznie ukrywane i zostaną wyświetlone jedynie po rozpoznaniu twarzy.

Pozwala to uniknąć wycieku wiadomości i chroni Twoją prywatność, gdy inni używają Twojego urządzenia lub gdy znajdujesz się w tłumie.

- 1** Wybierz **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy**, wprowadź hasło ekranu blokady, aby otworzyć **Rozpoznawanie twarzy**, i włącz **Pokazuj powiadomienia**.
 - 2** Dotknij **Odblokuj** i wybierz metodę odblokowania **Przejdź do ekranu głównego po odblokowaniu**.
-  Aby usunąć dane twarzy, wyłącz **Pokazuj powiadomienia**. Po upewnieniu się, że hasło blokady ekranu zostało zarejestrowane, włącz **Pokazuj, ale ukrywaj treść**, aby ukryć szczegóły powiadomień na ekranie blokady.

Wyłączanie lub usuwanie danych twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** możesz wykonywać następujące czynności:

- Wyłączanie danych twarzy w odniesieniu do określonych funkcji: Wyłącz funkcję **Odblokuj** lub **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** zgodnie z wymaganiami. Nie spowoduje to usunięcia danych twarzy.
- Usuwanie danych twarzy: Dotknij polecenia **Usuń** i postępuj według instrukcji ekranowych, aby usunąć dane twarzy.

Hasło ekranu blokady

Możesz wybrać cyfry, wzór lub hasło hybrydowe jako hasło ekranu blokady.

Ustawianie hasła ekranu blokady

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Hasło blokady ekranu**.
- 2** Wprowadź hasło składające się z 6 cyfr.
- 3** Możesz również dotknąć polecenia **Zmień metodę odblokowywania** i wybrać typ hasła, a następnie wykonać instrukcje ekranowe, aby wprowadzić nowe hasło.

Zmienianie hasła ekranu blokady

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Zmień hasło ekranu blokady**.
- 2** Wprowadź bieżące hasło ekranu blokady.
- 3** Wprowadź nowe hasło albo dotknij pozycji **Zmień metodę odblokowywania**, aby wybrać nową metodę i wprowadzić nowe hasło.

Wyłączanie hasła ekranu blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Wyłącz hasło ekranu blokady**.

Aplikacja

Wyświetlanie i zmienianie ustawień aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje** i dotknij aplikacji. Możesz teraz wymusić zatrzymanie aplikacji, odinstalować ją, wyświetlać i zmieniać uprawnienia aplikacji, ustawiać tryby powiadomień itd.

 Niektórych aplikacji nie można odinstalować.

Włączanie Aplikacji bliźniaczej

Zaloguj się jednocześnie na dwa konta w serwisie WhatsApp lub Facebook, aby oddzielić życie służbowe od prywatnego.

 Tylko niektóre aplikacje obsługują funkcję **Aplikacja bliźniacza**.

Jeśli tablet ma włączoną Przestrzeń prywatną lub dodano do niego wielu użytkowników, Aplikacja bliźniacza jest dostępna tylko w Przestrzeni głównej lub dla właściciela urządzenia.

Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacja bliźniacza** i włącz przełącznik aplikacji. Bliźniacza wersja tej aplikacji zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

Bateria

Zarządzanie zasilaniem

Na ekranie **Bateria** możesz sprawdzić szacowany pozostały czas pracy baterii urządzenia i wydłużyć go, włączając tryb oszczędzania energii.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Jeśli na urządzeniu włączono funkcję **Oszczędzanie energii**, a poziom naładowania baterii wynosi więcej niż 10%, w celu zmniejszenia zużycia energii niektóre funkcje zostaną wyłączone, działanie aplikacji w tle zostanie ograniczone, a efekty wizualne zostaną osłabione. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do 10% lub poniżej tej wartości, zostaną podjęte jeszcze bardziej restrykcyjne metody oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania. Zalecamy włączenie funkcji **Oszczędzanie energii**, gdy poziom naładowania baterii spadnie do poziomu 20% lub niższego.

W tym celu wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**), a następnie włącz funkcję **Tryb użycia baterii > Oszczędzanie energii**. Na pasku stanu

zostanie wyświetlona ikona  .

Włączanie funkcji Tryb ultraoszczędny

Po włączeniu funkcji **Tryb ultraoszczędny** ekran wyświetla **Tryb ciemny**. Powoduje to wyłączenie większości funkcji i aplikacji, które mogą zużywać energię i ograniczać

wydajność tabletu. Pozostawiane są jedynie podstawowe funkcje, takie jak połączenia i wiadomości, aby wydłużyć czas czuwania. Możesz także dodać często używane aplikacje do wykonywania pilnych operacji.

Wypróbuj następujące metody, aby włączyć **Tryb ultraoszczędny**:

- Wybierz **Ustawienia > Bateria** (lub wybierz **Menedżer systemu > Bateria**), a następnie włącz **Tryb użycia baterii > Tryb ultraoszczędny**.
- Gdy poziom naładowania baterii będzie niższy niż 10%, dotknij **Tryb ultraoszczędny** na banerze powiadomień u góry ekranu.

Kiedy **Tryb ultraoszczędny** jest włączony, dotknij **Wyjdź** w prawym górnym rogu, aby zakończyć **Tryb ultraoszczędny**.

-  • Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
- Usługi wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Optymalizacja zużycia energii

Optymalizacja zużycia baterii: System będzie dostarczał wszechstronnych rekomendacji dotyczących oszczędzania energii na podstawie Twoich nawyków i częstotliwości korzystania z urządzenia. Możesz zoptymalizować wykorzystanie baterii jednym dotknięciem, aby wydłużyć czas pracy urządzenia.

Optymalizacji można dokonać następująco:

• Optymalizacja ręczna:

- 1 Wybierz **Ustawienia > Bateria > Optymalizacja zużycia baterii** (lub wybierz **Menedżer systemu > Bateria > Optymalizacja zużycia baterii**).
- 2 Potwierdź, wybierając **Funkcje wyczerpujące baterię** i **Rzadko używane funkcje**, a następnie wybierz określone sugestie optymalizacji w obszarze **Wskazówki dotyczące oszczędzania energii** w zależności od rzeczywistej sytuacji i dotknij **OPTYMALIZUJ**.

Włączanie funkcji Tryb wydajności

Funkcja **Tryb wydajności** dostosowuje ustawienia zasilania tabletu w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Powoduje to szybsze wyczerpywanie się baterii zwłaszcza w przypadku używania aplikacji wymagających dużej wydajności graficznej.

Gdy bateria jest w wystarczającym stopniu naładowana, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**) i włącz funkcję **Tryb użycia baterii > Wydajność**.

Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

Dostosowywanie ustawień baterii

Możesz też określić, czy na pasku stanu ma być wyświetlany procent naładowania baterii oraz czy połączenie sieciowe ma być aktywne, gdy ekran urządzenia jest wyłączony.

Wyświetlanie procentu naładowania baterii na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bateria** (lub **Menedżer systemu** > **Bateria**), dotknij opcji **Poziom naładowania baterii** i wybierz opcję wyświetlania procentu naładowania baterii wewnątrz lub na zewnątrz ikony baterii na pasku stanu.

Utrzymywanie połączenia w trybie uśpienia

Jeśli chcesz, aby urządzenie odbierało wiadomości i pobierało dane po przejściu do trybu uśpienia, włącz opcję utrzymywania połączenia w trybie uśpienia. Pamiętaj, że może to spowodować większe zużycie energii.

Na ekranie **Bateria** dotknij opcji **Więcej ustawień baterii**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Nie rozłączaj, gdy urządzenie przejdzie w stan uśpienia**.

Włączanie funkcji Inteligentne ładowanie

Funkcja Inteligentne ładowanie uczy się Twoich nawyków związanych z ładowaniem i inteligentnie zarządza procesem ładowania. Ta funkcja zmniejsza zużycie baterii i wydłuża jej czas pracy, skracając czas, przez jaki urządzenie jest w pełni naładowane. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Jeśli na przykład zwykle ładujesz urządzenia nocą lub przez dłuższy czas, funkcja Inteligentne ładowanie wstrzyma ładowanie, gdy pojemność baterii osiągnie określony poziom. Zanim rano wstaniesz, funkcja Inteligentne ładowanie wznowi ładowanie do momentu, aż urządzenie będzie w pełni naładowane. Skraca to czas, przez który urządzenie jest w pełni naładowane, co spowalnia starzenie się baterii i wydłuża jej czas pracy.

 Dane o nawykach związanych z ładowaniem będą wykorzystywane wyłącznie na Twoim urządzeniu i nie będą przekazywane do chmury — nie będą też tworzone ich kopie zapasowe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bateria** > **Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentne ładowanie**.

Włączanie funkcji Inteligentna pojemność baterii

Funkcja Inteligentna pojemność baterii w zależności od bieżącego stanu baterii inteligentnie dostosowuje jej maksymalną pojemność w celu opóźnienia starzenia się baterii i przedłużenia jej żywotności. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bateria** > **Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentna pojemność baterii**.

Pamięć

Sprawdzanie zużycia pamięci masowej

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Pamięć**, aby sprawdzić zużycie pamięci masowej i zoptymalizować je w razie potrzeby.

Zwalnianie pamięci tabletu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

- 1 Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.
- 2 Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.
 -  Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, a tablet ponownie przeskanuje pamięć.

Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

Bezpieczeństwo

Korzystanie z funkcji Magazyn haseł w celu automatycznego wprowadzania hasła

Funkcja Magazyn haseł umożliwia zapisywanie nazw użytkownika i haseł oraz automatyczne uzupełnianie tych danych podczas logowania się do aplikacji. Dane są szyfrowane sprzętowo i przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika. Firma Honor nie ma do nich dostępu, a urządzenie nie przekazuje ich do sieci ani na jakiegokolwiek serwer.

-  • Przed skorzystaniem z funkcji Magazyn haseł ustaw hasło ekranu blokady na urządzeniu.
- Funkcja Magazyn haseł jest zgodna tylko z określonymi aplikacjami.

Autouzupełnianie nazw użytkowników i haseł

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Ochrona danych i urządzenia** > **Hasło i klucz dostępu** > **Magazyn haseł** i włącz **Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła**.
- 2 Wprowadź nazwy użytkownika i hasła podczas pierwszego logowania się do aplikacji. Podczas logowania tablet automatycznie przypomni Ci o zapisaniu danych.
 - Jeśli chcesz zapisać nazwę użytkownika i hasło tylko lokalnie, dotknij **ZAPISZ TYLKO NA URZĄDZENIU** w wyskakującym okienku.

- Jeżeli chcesz zsynchronizować nazwę użytkownika i hasło na innych urządzeniach zalogowanych na koncie ID Honor, wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł**, dotknij **Synchronizuj dane w funkcji Magazyn haseł** lub dotknij **SYNCHRONIZUJ Z INNYMI URZĄDZENIAMI** w wyskakującym okienku, aby zapisać hasło.

3 Kiedy zalogujesz się ponownie, dokonaj weryfikacji na ekranie blokady, aby użyć autouzupełniania nazwy użytkownika i hasła.

Za pośrednictwem aplikacji **Device Clone** dane w Magazynie haseł można przenieść do tabletu Honor podczas zmiany urządzenia na nowe. Dzięki temu można szybko zalogować się do nowego tabletu.

Wyświetlanie lub usuwanie zapisanych nazw użytkownika i haseł

W dowolnym momencie możesz wyświetlać lub usuwać nazwy użytkownika i hasła zapisane za pomocą funkcji Magazyn haseł.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł > KONTA**, aby wyświetlić lub usunąć zapisane nazwy użytkownika i hasła.

Wyłączanie Magazynu haseł

Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł** i wyłącz **Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła**.

Przestrzeń równoległa

Przestrzeń równoległa to wydzielona bezpieczna przestrzeń służąca do ochrony danych Twojego tabletu. Jest niezależna od Przestrzeni głównej i może być używana jednocześnie. Możesz zapisywać w niej ważne dane i aplikacje, aby **Przestrzeń równoległa** zwiększyć ich niezależność i bezpieczeństwo.

Włączanie Przestrzeni równoległej

- 1** Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń równoległa** i dotknij **Włącz**.
- 2** Po włączeniu ustaw lub wprowadź hasło oraz pytanie pomocnicze ochrony hasłem, a następnie utwórz **Przestrzeń równoległą**. Na ekranie głównym zostanie również utworzony skrót **Przestrzeń równoległa**.

 Niektóre tablety nie obsługują rozpoznawania odcisków palców. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Przeciąganie plików do Przestrzeni równoległej lub z niej

Wybierz **Przestrzeń równoległą**, a następnie możesz:

- Dotknąć **Przenieś pliki tutaj** w celu przeniesienia ważnych danych, takich jak obrazy, filmy, pliki audio i dokumenty, do funkcji **Przestrzeń równoległa**.
- Dotknąć **Przenieś pliki stąd** w celu przeniesienia ważnych danych, takich jak obrazy, filmy, pliki audio i dokumenty, z funkcji **Przestrzeń równoległa**.

Możesz także przeciągać pliki z Przestrzeni głównej do funkcji **Przestrzeń równoległa** w trybie podzielonego ekranu lub okna przestawnego.

Zarządzanie aplikacjami w Przestrzeni równoległej

Możesz dodać aplikacje, których potrzebujesz, w funkcji **Przestrzeń równoległa**. Możesz także korzystać tej samej aplikacji w obszarach Przestrzeń główna i **Przestrzeń równoległa**, używając innych kont, a aplikacja będzie działać niezależnie w obszarach Przestrzeń główna i **Przestrzeń równoległa**.

Dodawanie aplikacji do funkcji **Przestrzeń równoległa**:

Wybierz **Przestrzeń równoległa** i dotknij **Dodaj aplikacje**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać aplikacje z Przestrzeni głównej do obszaru **Przestrzeń równoległa**.

Usuwanie aplikacji z funkcji **Przestrzeń równoległa**:

Wybierz **Przestrzeń równoległa**, długo naciśnij aplikację a następnie dotknij **Odinstaluj**.

Usunięcie aplikacji z funkcji **Przestrzeń równoległa** nie będzie mieć wpływu na jej używanie w Przestrzeni głównej.

Korzystanie z aplikacji w dwóch przestrzeniach jednocześnie

Przestrzeń równoległa umożliwia jednoczesne korzystanie z aplikacji w obszarach Przestrzeń główna i **Przestrzeń równoległa** przy użyciu tylko jednego ekranu. Obie przestrzenie działają niezależnie. Na przykład możesz przeglądać pliki służbowe po jednej stronie i oglądać krótkie filmy po drugiej lub grać w tę samą grę po obu stronach jednocześnie.

- 1 Przejdź na stronę główną funkcji **Przestrzeń równoległa**.
- 2 Przeciągnij palcem do wewnątrz od obu długich krawędzi ekranu i zatrzymaj się, aż pojawi się **Magiczny pasek boczny**. Następnie naciśnij i przeciągnij aplikację na ekran, po czym ją zwolnij, aby przejść do trybu podzielonego ekranu.
- 3 Otwórz aplikację w funkcji **Przestrzeń równoległa**.
- 4 W Przestrzeni głównej po drugiej stronie otwórz tę samą lub inną aplikację odpowiednio do potrzeb **Przestrzeń równoległa**.



- Ta funkcja jest ograniczona do aplikacji obsługujących podzielony ekran.
- W przypadku aplikacji obsługujących orientację poziomą urządzenie automatycznie przejdzie do trybu podziału w poziomie, jeśli obie przestrzenie będą działać jednocześnie.
- Działanie dwóch gier jednocześnie na podzielonym ekranie wymaga większej ilości zasobów systemowych i może powodować opóźnienia oraz nagrzewanie się urządzenia.

Ochrona prywatności za pomocą funkcji Blokada aplikacji

Możesz zablokować aplikacje zawierające poufne dane, takie jak aplikacje czatu i aplikacje płatnicze, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich.

Włączanie funkcji Blokada aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Blokada aplikacji > Włącz**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło blokady aplikacji i wybrać aplikacje, które chcesz zablokować.

Jeśli włączono funkcję odblokowania za pomocą twarzy lub odciskiem palca, blokadę aplikacji możesz skojarzyć z ID twarzy lub odcisku palca zgodnie z instrukcją.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Zmienianie hasła blokady aplikacji lub pytania pomocniczego

Przejdź do ekranu ustawień funkcji **Blokada aplikacji**, wybierz kolejno  > **Typ hasła** i wybierz opcję **Hasło blokady ekranu** lub **Niestandardowy kod blokady** jako hasło blokady aplikacji.

W przypadku wybrania opcji **Niestandardowy kod blokady** możesz ustawić nowe hasło i pytanie pomocnicze.

Anulowanie lub wyłączenie funkcji Blokada aplikacji

Na ekranie ustawień funkcji **Blokada aplikacji** wykonaj następujące czynności:

- Anulowanie funkcji Blokada aplikacji: Na liście zablokowanych aplikacji dezaktywuj przełączniki obok aplikacji, dla których chcesz anulować blokadę.
- Resetowanie funkcji Blokada aplikacji: Wybierz kolejno  > **Wyłącz funkcję Blokada aplikacji > WYŁĄCZ**. Spowoduje to anulowanie wszystkich blokad i wyczyszczenie wszystkich ustawień blokady aplikacji.

Prywatność

Używanie usług lokalizacyjnych

Niektóre aplikacje muszą uzyskać dane lokalizacyjne, aby lepiej świadczyć usługi. Możesz zgodnie z potrzebami włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne, a także udzielić określonym aplikacjom uprawnień do uzyskiwania dostępu do danych lokalizacyjnych lub odmówić udzielenia takich uprawnień.

Włączanie i wyłączanie usług lokalizacyjnych

Usługi lokalizacyjne możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz  .
- Ewentualnie przejdź do **Ustawienia > Dostęp do lokalizacji** i włącz lub wyłącz **Użyj lokalizacji**.

Po wyłączeniu usług lokalizacyjnych Twój tablet uniemożliwi wszystkim aplikacjom i usługom zbieranie oraz wykorzystywanie danych lokalizacyjnych, z wyjątkiem niektórych wbudowanych aplikacji . Gdy te aplikacje lub usługi będą musiały skorzystać z danych lokalizacyjnych, tablet przypomni Ci o ponownym włączeniu usług lokalizacyjnych.

Zwiększanie dokładności usług lokalizacyjnych

Dokładność ustalania lokalizacji na tablecie można poprawić przez zezwolenie aplikacjom i usługom na wyszukiwanie sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth w pobliżu oraz uzyskiwanie dostępu do dodatkowych danych z globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS).

 Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dostęp do lokalizacji > Ustawienia zaawansowane**, a następnie ustaw odpowiednie opcje.

Zezwalanie aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywanie uprawnień

Możesz zezwalać aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywać takie uprawnienia, udzielać jednorazowego lub stałego dostępu, atakże odmawiać dostępu do danych lokalizacyjnych podczas korzystania z aplikacji.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer uprawnień**, dotknij opcji **Lokalizacja**, anastępnie sprawdź, którym aplikacjom udzielono dostępu do danych lokalizacyjnych.
- 2 Dotknij aplikacji, której ustawienia chcesz zmienić, anastępnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby udzielić uprawnień lub je wycofać.

Zarządzanie uprawnieniami

Do świadczenia odpowiednich usług aplikacje mogą wymagać pewnych uprawnień, takich jak Lokalizacja.

Niektóre aplikacje mogą jednak uzyskać nadmierne uprawnienia, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności informacji. Możesz sprawdzić uprawnienia przyznane poszczególnym aplikacjom i odmówić tych, które uznasz za zbędne.

Przeglądanie dzienników dostępu do danych prywatnych

Dzienniki dostępu do danych prywatnych można sprawdzać i zarządzać nimi stosownie do potrzeb, aby usunąć nieuzasadnione uprawnienia w celu optymalizacji usług.

Na ekranie **Menedżer uprawnień** wybierz uprawnienie, aby je włączyć lub wyłączyć.

Zarządzanie uprawnieniem „Lokalizacja”

Aplikacja, której przyznasz uprawnienie „Lokalizacja”, może w dowolnym momencie uzyskać Twoje dane lokalizacyjne. Na przykład jeśli aplikacja mapy uzyska uprawnienie „Lokalizacja”, może wyświetlać informacje dotyczące danego miejsca i świadczyć usługi nawigacyjne. Jeśli nie potrzebujesz takich usług, możesz cofnąć to uprawnienie.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer uprawnień**.
- 2 Na ekranie **Menedżer uprawnień** dotknij pozycji **Lokalizacja**, dotknij ikony odpowiedniej aplikacji, a następnie wybierz jedną z opcji uprawnień dostępu.

Tworzenie Przestrzeni prywatnej na dane prywatne

Możesz utworzyć Przestrzeń prywatną całkowicie niezależną od Przestrzeni głównej (pierwotnej) na swoim urządzeniu i dostępną tylko za pomocą odcisku palca lub hasła.

 Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcje odcisku palca.

Do Przestrzeni prywatnej możesz przenieść prywatne zdjęcia, filmy i inne pliki, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich. W Przestrzeni prywatnej możesz także umieścić aplikacje płatnicze i gry, aby Twoje dziecko nie miało do nich dostępu.

Włączanie Przestrzeni prywatnej i uzyskiwanie do niej dostępu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna > Włącz** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby utworzyć Przestrzeń prywatną.
 - 2 Do Przestrzeni prywatnej możesz przechodzić, korzystając z jednej z poniższych metod:
 - Na ekranie blokady uzyskaj dostęp do Przestrzeni prywatnej, używając odpowiedniego odcisku palca lub hasła.
 - W Przestrzeni głównej wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna** i dotknij pozycji **Zaloguj**.
-  Jeśli ponownie uruchomisz swoje urządzenie, musisz najpierw wprowadzić hasło w celu uzyskania dostępu do Przestrzeni głównej, a następnie przełączyć się do Przestrzeni prywatnej.

Ukrywanie i odkrywanie wejścia do Przestrzeni prywatnej

Wejście do Przestrzeni prywatnej można ukryć w ustawieniach Przestrzeni głównej, dzięki czemu dostęp do Przestrzeni prywatnej będzie można uzyskać tylko za pomocą powiązanego odcisku palca lub hasła.

- Ukrywanie wejścia do Przestrzeni prywatnej: W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna** i włącz opcję **Ukryj Przestrzeń prywatną**.

Transferowanie plików między Przestrzenią główną a Przestrzenią prywatną

1 W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna** i dotknij opcji **Z Przestrzeni głównej do Przestrzeni prywatnej** lub **Z Przestrzeni prywatnej do Przestrzeni głównej**.

2 Wybierz pliki (takie jak , zdjęcia, filmy i pliki dźwiękowe), które chcesz przetransferować, dotknij opcji **Przenieś**, następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby przesłać pliki.

W przestrzeni docelowej wybierz kolejno **Galeria > Albumy > Inne > SharedImages** lub **Galeria > Albumy > Inne > SharedVideos**, aby przeglądać zdjęcia i filmy.

Przesyłanie danych z Przestrzeni prywatnej do nowego urządzenia

Możesz szybko przenieść dane z Przestrzeni prywatnej (takie jak kontakty, zdjęcia i pliki) ze starego do nowego urządzenia.

1 Utwórz na nowym urządzeniu Przestrzeń prywatną i przejdź do niej, wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna > Device Clone**, a następnie wybierz opcję **To nowe urządzenie**.

2 Przejdź do Przestrzeni prywatnej na starym urządzeniu, wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna > Device Clone** i wybierz opcję **To stare urządzenie**.

3 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby zeskanować kod QR, lub ręcznie połącz stare urządzenie z nowym.

4 Wybierz na starym urządzeniu dane, które chcesz przesłać. Możesz anulować przesyłanie danych podczas tego procesu, a następnie wznowić je, gdy znów połączysz stare urządzenie z nowym.

Usuwanie Przestrzeni prywatnej

Jeśli usuniesz Przestrzeń prywatną, wszystkie przechowywane w niej aplikacje i dane zostaną usunięte i nie będzie można ich przywrócić. Zachowaj ostrożność podczas wykonywania tej czynności.

Przestrzeń prywatną możesz usunąć przy użyciu jednej z poniższych metod:

- W Przestrzeni głównej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna**, a następnie dotknij kolejno **⋮ > Zatrzymaj i usuń przestrzeń prywatną**.
- W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna** i dotknij pozycji **Usuń**.

Ułatwienia dostępu

Ustawianie zaplanowanego włączenia/wyłączenia

Możesz korzystać z funkcji **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**, aby włączać i wyłączać urządzenie o zaplanowanych porach w celu oszczędzania energii i zapobiegania przerywaniu odpoczynku.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Zaplanowane włączenie i wyłączenie** i włącz opcję **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**.
- 2** Ustaw godziny włączania i wyłączania oraz cykl powtarzania. Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączane o wybranych godzinach.

Aby przestać korzystać z tej funkcji, wyłącz opcję **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**.

Ułatwienia dostępu w tablecie

Dzięki funkcjom ułatwień dostępu z tabletu lub mogą łatwo korzystać wszyscy, w tym osoby z niepełnosprawnościami. W ten sposób każdy może na równi korzystać z udogodnień oferowanych przez technologie. Funkcje ułatwień dostępu obejmują następujące kategorie:

- **Wzrok:** pomagają osobom niewidomym lub niedowidzącym w korzystaniu z tabletu, na przykład **Korekcja kolorów**.
- **Słuch:** pomagają osobom z wadami słuchu lub niesłyszącym w korzystaniu z tabletu, na przykład **Napisy** i **Błyskające alerty**.
- **KONTROLA INTERAKCJI:** pomagają osobom z niesprawnościami dłoni lub z upośledzeniem funkcji poznawczych w korzystaniu z tabletu, na przykład **Skrót do ułatwień dostępu**.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, aby wyświetlić funkcje ułatwień dostępu obsługiwane przez ten tablet. Na ekranie ustawień **Ułatwienia**

dostępu dotknij  > **Przywróć ustawienia domyślne**, aby zresetować bieżące ustawienia ułatwień dostępu w dowolnej chwili.

Dostosowywanie Zmiana tekstu na mowę (TTS)

Funkcja **Zmiana tekstu na mowę** (TTS) umożliwia odczytywanie na głos tekstu na ekranie tabletu i można jej używać razem z funkcją **TalkBack**.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Zmiana tekstu na mowę**, a następnie możesz wykonać następujące czynności:

- **Ustawianie silnika:** w obszarze **Preferowany mechanizm** dotknij ikony  obok nazwy silnika. Można wtedy dostosować język i inne ustawienia.
- **Dostosowywanie Szybkość mowy:** przeciągnij pasek sterowania **Szybkość mowy**, aby wyregulować szybkość czytania.
- **Dostosowywanie Wysokość głosu:** przeciągnij pasek sterowania **Wysokość głosu**, aby wyregulować ton czytania.

- **Zresetuj szybkość mowy:** dotknij **Zresetuj szybkość mowy**, aby zresetować szybkość wymawiania tekstu do wartości domyślnej.
- **Zresetuj wysokość głosu:** dotknij **Zresetuj wysokość głosu**, aby zresetować ton odczytywania tekstu do wartości domyślnej.
- Podczas dostosowywania można w dowolnej chwili dotknąć **Odsłuchaj przykładu**, aby ustawić odpowiednio głos.

Powiększenie

Po włączeniu funkcji **Powiększenie** można powiększyć określone obszary ekranu, co ułatwia odczytywanie drobnego tekstu.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Ułatwienia dostępu** > **Powiększenie**, a następnie włącz przełącznik **Powiększenie**. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- **Wyświetlanie z częściowym powiększeniem:** dotknij szybko ekranu trzykrotnie jednym palcem, aby powiększyć dotykany obszar (dotknij ponownie trzy razy, aby powrócić do poprzedniego widoku).
 - **Przesuwanie na ekranie:** w trybie wyświetlania z częściowym powiększeniem przeciągnij dwoma palcami po ekranie.
 - **Dostosowywanie poziomu powiększenia:** w trybie wyświetlania z częściowym powiększeniem uszczypnij lub rozsuń dwa palce na ekranie.
 - **Tymczasowe powiększenie:** szybko dotknij trzykrotnie ekranu jednym palcem, a następnie naciśnij i przytrzymaj ekran (tzn. szybko dotknij dwukrotnie, a następnie dotknij i przytrzymaj). Spowoduje to tymczasowe powiększenie dotkniętego obszaru. Możesz przeciągnąć palec, aby zobaczyć dowolną część ekranu, a następnie go zwolnić, aby powrócić do poprzedniego widoku.
-  • Po włączeniu tej funkcji szybkość reakcji aplikacji takich jak **Telefon** czy **Kalkulator** może zostać spowolniona. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.
- Podczas korzystania z gier lub aplikacji wymagających wielu następujących po sobie dotknięć na ekranie tabletu zaleca się ostrożne włączanie tej funkcji, aby uniknąć konfliktów między funkcją **Powiększenie** a operacjami w aplikacji.

Włączanie funkcji Duży wskaźnik myszy

Po podłączeniu tabletu do myszy wskaźnik myszy zostanie powiększony, aby ułatwić nawigację.

Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Ułatwienia dostępu** > **Duży wskaźnik myszy** i przeciągnij, aby dostosować **Rozmiar wskaźnika**.

-  Jeśli tablet nie jest podłączony do myszy, włączenie tej funkcji nie przyniesie żadnego efektu.

Korekcja kolorów

Dzięki zmianie ustawień wyświetlania kolorów na ekranie tabletu osoby z zaburzeniami widzenia barw mogą łatwiej rozróżniać kolory i korzystać z ekranu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Korekcja kolorów**, włącz przełącznik **Korekcja kolorów**, a następnie wybierz odpowiedni dla siebie tryb wyświetlania.

Włączanie funkcji Inwersja kolorów

Odwrócenie kolorów ekranu może ułatwić osobom z wadami wzroku rozróżnianie treści wyświetlanych na ekranie i poprawić czytelność.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, a następnie włącz przełącznik **Inwersja kolorów**.

-  • Włączenie tej funkcji może zmniejszyć wydajność.

Włączanie funkcji Tekst o dużym kontraście

Przyciemnienie koloru czcionki i stworzenie kontrastu z tłem pomaga osobom z dysfunkcją wzroku widzieć wyraźniej.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, a następnie włącz przełącznik **Tekst o dużym kontraście**.

-  • Kiedy funkcja **Tekst o dużym kontraście** jest włączona, domyślnie przechodzi do trybu **Jasny** i wyłącza funkcję **Przełączaj automatycznie**.

Jak podłączyć Aparat słuchowy

Najpierw należy włączyć **Bluetooth**, a następnie podłączyć **Aparat słuchowy**.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Aparat słuchowy** i włącz **Bluetooth**.
- 2 W obszarze **Dostępne urządzenia** wybierz **Aparat słuchowy** do sparowania i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć parowanie.
- 3 Możesz także wybrać **Ustawienia > Bluetooth > Dostępne urządzenia** i poszukać urządzenia z ikoną  do sparowania.

-  • Sprawdź, czy **Aparat słuchowy** ma dostatecznie naładowaną baterię i znajduje się w zasięgu łączności **Bluetooth** (około 10 metrów).

Włączanie funkcji Dźwięk mono

Dźwięk mono jest dla osób z wadą słuchu w jednym uchu. Po włączeniu można scalić kanały audio podczas odtwarzania audio, aby uzyskać wyraźniejszy i bardziej skoncentrowany dźwięk.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu** i włącz **Dźwięk mono**.

Dostosowywanie ustawienia Wyrównanie kanałów dźwięku

Aby zwiększyć głośność lewego lub prawego kanału, możesz dostosować balans funkcji **Dźwięk mono**.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu** i przeciągnij suwak w obszarze **Wyrównanie kanałów dźwięku**, aby dostosować kierunek audio. Jeżeli na przykład słyszysz gorzej w lewym uchu, przeciągnij suwak w lewo.

Włączanie funkcji Napisy

Włączenie funkcji **Napisy** spowoduje zamianę głosu na tekst, co ułatwia osobom z wadami słuchu rozumienie treści.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Napisy** i włącz **Napisy**. Można dodatkowo dostosować **Język**, **Rozmiar tekstu** i **Styl napisów** do własnych potrzeb.

Błyskające alerty

Gdy nadejdzie połączenie lub powiadomienie albo włączy się alarm, lampa błyskowa aparatu i ekran zaczną migać, dzięki czemu nie przeoczysz żadnego alertu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Błyskające alerty**, a następnie możesz wykonać następujące czynności:

- Włącz **Błyskanie lampą aparatu**.
- Włącz **Błyskanie ekranem** i dostosuj kolor migania.

Konfiguracja funkcji Skrót do ułatwień dostępu

Przyciski głośności można ustawić tak, aby szybko uruchamiały funkcję lub usługę ułatwień dostępu.

1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Skrót do ułatwień dostępu**.

2 Włącz przełącznik **Skrót do ułatwień dostępu**.

3 Dotknij **Wybierz funkcję** i wybierz funkcję, którą chcesz uruchamiać przy użyciu skrótu.

Po włączeniu ustawienia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności przez 3 sekundy, aby uruchomić skrót ułatwień dostępu.

-  • Za pomocą tego skrótu można uruchomić tylko niektóre funkcje lub usługi ułatwień dostępu. Dostępność ustawień należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Dostosowywanie czasu reakcji na dotyk

Czas reakcji na dotykanie oraz dotykanie i przytrzymywanie na ekranie można dostosować do własnych potrzeb.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Ustawienia dotknięcia**, a następnie możesz wykonać następujące czynności:

- Wybierz **Czas trwania dotknięcia**: dostosuj czas przytrzymywania palca podczas dotykania.
- Wybierz **Czas trwania długiego naciśnięcia**: dostosuj czas przytrzymywania palca po dotknięciu.
- Włącz **Ignoruj powtarzające się dotknięcia**: kilkakrotne dotknięcia w wybranym czasie będą traktowane jako pojedyncze dotknięcie. Po włączeniu tego ustawienia można dodatkowo dostosować odstęp czasu.

Kliknięcie po zatrzymaniu kursora

Po podłączeniu tabletu do myszy można ustawić ją tak, aby klikanie następowało automatycznie po zatrzymaniu kursora na określony czas. Ułatwia to obsługę urządzenia użytkownikom o ograniczonej sprawności dłoni.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Kliknięcie po zatrzymaniu kursora**, włącz **Kliknięcie po zatrzymaniu kursora** i przeciągnij suwak w obszarze **Kliknięcie po zatrzymaniu kursora**, aby dostosować czas zatrzymania kursora.

-  • Jeśli tablet nie jest podłączony do myszy, włączenie tej funkcji nie przyniesie żadnego efektu.

Skróty i gesty

Do często używanych funkcji możesz łatwo przechodzić przy użyciu skrótów i gestów. Aby zobaczyć funkcje obsługiwane przez ten model urządzenia, możesz wybrać **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**.

Uruchamianie często używanych funkcji przez przeciągnięcie trzema palcami w dół

Funkcje uruchamiane przez przeciągnięcie trzema palcami w dół można dostosować.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**, dotknij **Zrzut ekranu / Wspomnienia AI**, a następnie **Przeciąganie w dół trzema palcami**. Następnie wybierz funkcje, które chcesz uruchamiać przez przeciągnięcie trzema palcami w dół, lub wyłącz **Przeciąganie w dół trzema palcami**.

Szybkie rozpoczynanie nagrywania ekranu

Stuknij knykciem dwa razy w ekran, aby szybko zacząć nagrywanie ekranu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij **Nagraj ekran**, aby włączyć **Nagraj ekran**.

Szybkie wybudzanie

Podnieś urządzenie lub dotknij dwukrotnie ekranu, aby szybko wybudzić urządzenie.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij **Włączanie/wyłączanie ekranu**, aby włączyć **Podnieś, aby wybudzić** i **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**.

Łatwe pisanie przy użyciu rysika

Rysik do tabletu działa dokładnie tak samo jak palec, ale jest znacznie dokładniejszy i bardziej elastyczny, zapewniając wygodę zbliżoną do zwykłego pisania odręcznego. Obsługuje on także funkcje Pisanie natychmiastowe, Globalne pismo odręczne, Swobodne notatki, itp. Może być także używany w niektórych aplikacjach, by ułatwić pisanie.

Ładowanie rysika

Podłącz płaską stronę rysika do górnej części tabletu w celu parowania lub ładowania. Miejsce podłączenia może się różnić w zależności od modelu tabletu. Rysik można przesuwając w lewo lub w prawo, aż na ekranie tabletu pojawi się komunikat.

-  Jeśli rysik pozostaje bezczynny przez dłuższy czas, jego bateria będzie stopniowo wyczerpywana, aż przełączy się do trybu ochrony baterii, który wymaga ładowania rysika przez 5 do 10 minut, zanim możliwe będzie jego użycie.

Włączanie rysika

Przed pierwszym użyciem rysika sparuj go z tabletem:

Podłącz płaską stronę rysika do górnej części tabletu w celu parowania lub ładowania. Miejsce podłączenia może się różnić w zależności od modelu tabletu. Rysik można przesuwając w lewo lub w prawo, aż na ekranie tabletu pojawi się komunikat.

Sprawdzenie poziomu naładowania baterii rysika i informacji szczegółowych:

- Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik**, aby zobaczyć aktualny poziom naładowania baterii rysika.
- Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Informacje o urządzeniu**, aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat rysika albo wykonać operację **Aktualizacja oprogramowania układowego**.

-  Po dłuższym czasie bezczynności rysik przejdzie do stanu głębokiego uśpienia. Aby go wybudzić, użyj metody opisanej wyżej.

Włączanie funkcji Pisanie natychmiastowe za pomocą rysika

Kiedy ekran jest wyłączony, dotknij ekranu rysikiem, aby szybko otworzyć aplikację Notatki w celu pisania, a nawet wznowić pisanie ostatniego niezapisanego tekstu. Dzięki temu można kontynuować pracę, korzystając z inspiracji w dowolnym miejscu i czasie. Można wybrać jeden z wielu kolorów rysika i korzystać z dodatkowych narzędzi, by wymazywać, obracać i skalować tekst.

- 1 Włączanie funkcji Pisanie natychmiastowe:** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Rysik** > **Pisanie natychmiastowe** i upewnij się, że opcja **Pisanie natychmiastowe** jest włączona.
 - 2 Konfigurowanie funkcji Pisanie natychmiastowe:** Na ekranie **Pisanie natychmiastowe** można ustawić preferencje funkcji Pisanie natychmiastowe i limit czasu wyłączenia ekranu, aby móc swobodnie kontynuować pisanie:
 - Dotknij pozycji **Kontynuuj pisanie notatki**, aby zapisać notatkę lub kontynuować pisanie.
 - Dotknij pozycji **Limit czasu**, aby wyzerować limit czasu i kontynuować pisanie.
-  Podczas pisania w aplikacji **Notatki** dotknij aktualnie używanego pędzla na pasku narzędzi, aby wybrać grubość pędzla. Jeśli aktualnym narzędziem do pisania jest gumka, dotknij gumki ponownie, aby wybrać **Gumka selektywna**, **Gumka pociągnąć** lub **Wyczyść zawartość odręczną**.

Włączanie funkcji Globalne pismo odręczne za pomocą rysika

Pisanie rysikiem w dowolnym polu tekstowym na ekranie tabletu pozwala efektywnie zamieniać pismo odręczne w tekst. Można też usuwać, wybierać i rozdzielać tekst, rysując linie faliste albo linie poziome. Rozpoznawane mogą być nawet mieszane teksty w językach chińskim i angielskim.

- 1 Włączanie funkcji Globalne pismo odręczne:** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Rysik** > **Globalne pismo odręczne** i włącz opcję **Globalne pismo odręczne**.
- 2 Używanie gestów rysika:** Podczas edycji tekstu w polu wyszukiwania albo w polu tekstowym do dyspozycji są następujące gesty rysika:
 - **Usuwanie:** tekst można usunąć, rysując na nim linię falistą albo zygzak.
 - **Zaznaczanie:** tekst można zaznaczyć, rysując na nim linię poziomą.
 - **Dzielenie:** tekst można podzielić, rysując na nim linię pionową w dół.
 - **Łączenie:** tekst można połączyć, rysując na nim linię poziomą do góry.

Wybieranie kolorów za pomocą rysika między aplikacjami

Podczas rysowania rysikiem w aplikacji **Notatki** można łatwo wybierać kolory z innych aplikacji.

Wybierz kolejno opcje **Notatki**, dotknij pozycji  > **Notatka tekstowa**, aby utworzyć nową notatkę, lub otwórz istniejącą notatkę w aplikacji **Notatka tekstowa**.

Wybieranie kolorów między aplikacjami:

- 1** W trybie wielu okien na stronie **Notatki** dotknij pozycji  > **Odręczna**, aby przejść do panelu pisma odręcznego.

- 2** Na panelu **zestawu do pisma odręcznego** dotknij przycisku  > , dotknij lub przeciągnij pierścień do wybierania kolorów w miejsce docelowe, aby wybrać kolor.

Wybieranie kolorów między urządzeniami: Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu paska stanu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij pozycji **Współpraca multiekranowa** i połącz tablet z telefonem zgodnie z instrukcjami. Następnie możesz użyć pierścienia do wybierania kolorów, aby wybierać kolory z ekranu telefonu.

Edycja menu podręcznego

- 1** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik** i potwierdź włączenie **Menu przestawne**.
- 2** Dotknij pozycji **Edycja menu przestawnego**, wybierz potrzebne funkcje z **Rysik** i dodaj je do **Menu przestawne**.

Używanie tabletu z rysikiem jako notesu do komputera

Tablet z rysikiem może służyć jako **Notes** do komputera, który ułatwia pisanie adnotacji lub rysowanie wzorów.

Na tablecie:

- 1** Podłącz rysik do tabletu.
- 2** Połącz tablet z komputerem za pomocą kabla USB i dotknij pozycji **Otwórz Notes** w powiadomieniu wyświetlanym na ekranie tabletu.
- 3** Na ekranie **Notes** dotknij pozycji , aby sprawdzić funkcje poszczególnych klawiszy.



Po przełączeniu się do innej aplikacji można dotknąć pozycji  > **Notes** w oknie podręcznym rysika, aby ponownie otworzyć ekran **Notes**.

Na komputerze:

Otwórz aplikację, która obsługuje **Notes**, dotknij funkcji rysowania lub pędzla, a następnie wybierz odpowiednie pióro, aby rysować lub pisać na tablecie.



Możesz łatwo uzyskać dostęp do aplikacji obsługujących notes na tablecie, dotykając ikony rysika na **pasku zadań** na komputerze i wybierając odpowiednie ustawienia.

Tę funkcję obsługują tylko niektóre komputery z systemem Windows 10 lub nowszym. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Ustawienia dla wielu użytkowników

Dodawanie konta użytkownika lub gościa

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Bieżący użytkownik**, dotknij pozycji **Dodaj użytkownika** lub **Dodaj konto gościa**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać konto.

- 2 Dotknij pozycji **Przełącz**, aby przełączyć się na konto użytkownika lub gościa. Skonfiguruj ustawienia nowego konta zgodnie z instrukcjami.
- 3 Zainstaluj potrzebne aplikacje. Pamiętaj, że jeśli inny użytkownik zainstalował nowszą wersję danej aplikacji, jej instalacja nie powiedzie się.

Możesz dodać maksymalnie trzy konta użytkowników i jedno konto gościa.

Przełączanie kont właściciela, użytkownika i gościa

Wybierz **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Użytkownicy** > **Bieżący użytkownik** i dotknij nazwy konta, na które chcesz się przełączyć, a następnie dotknij **Przełącz użytkownika**.

Usuwanie konta użytkownika lub gościa

Usunięcie konta użytkownika lub gościa spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych z nim danych. Zachowaj ostrożność.

Po uzyskaniu dostępu do tabletu jako właściciel użyj jednej z poniższych metod, aby usunąć konto użytkownika lub gościa:

- Wybierz **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Użytkownicy** > **Bieżący użytkownik**, dotknij nazwy konta, które chcesz usunąć, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je usunąć.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij  > **Więcej ustawień**, dotknij nazwy konta do usunięcia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby je usunąć.

System i aktualizacje

Zmienianie regionu i języka systemu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Język i wprowadzanie** > **Języki i region** i wybierz język.
- 2 Jeśli język, którego chcesz używać, nie znajduje się na liście, dotknij pozycji **Dodaj język**, wyszukaj język i dodaj do listy, a następnie wybierz go.
 -  • System obsługuje wiele języków, ale nie wszystkie. Możesz nie znaleźć języka, na którym Ci zależy.
- 3 Dotknij pozycji **Region**, aby wybrać swój kraj/region. Interfejs systemu zostanie dostosowany do zwyczajów kulturowych wybranego kraju lub regionu.

Ustawianie daty i godziny systemu

Na urządzeniu można synchronizować lokalną datę, godzinę i strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej. Możesz również ręcznie ustawiać datę, godzinę i strefę czasową urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Data i czas**, a następnie ustaw opcje zgodnie z wymaganiami.

Ręczne lub automatyczne ustawianie daty i godziny

- Włącz funkcję **Automatyczna data i czas**, aby urządzenie synchronizowało lokalną datę i godzinę za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać datę i godzinę, wyłącz funkcję **Automatyczna data i czas**.

Zmienianie formatu godziny

- Włącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 24-godzinnym.
- Wyłącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 12-godzinnym.

Tworzenie kopii zapasowych przy użyciu pamięci zewnętrznej

Tworzenie kopii zapasowych danych na urządzeniach magazynujących USB

Jeśli na tablecie kończy się miejsce w pamięci, warto regularnie tworzyć kopie zapasowe dużych plików lub ważnych danych na urządzeniu magazynującym USB (np. przy użyciu dysku flash USB lub czytnika kart).

- 1 Podłącz tablet do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
 - 2 Na tablecie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
 - 3 Dotknij pozycji **UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ**, zaznacz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i dotknij pozycji **Zapisz**.
 - 4 Podczas pierwszego tworzenia kopii zapasowej wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło i odpowiedź dotyczącą hasła. W czasie tworzenia kopii zapasowej dane zostaną zaszyfrowane. Zapamiętaj hasło do kopii zapasowej. Po ustawieniu hasła nie będzie ono wymagane przy tworzeniu późniejszych kopii zapasowych, ale w celu odzyskania plików będzie wymagane jego wprowadzenie na potrzeby weryfikacji. Aby zresetować hasło, przejdź do ekranu kopii zapasowej **Nośnik USB**, a następnie dotknij kolejno  > **Resetuj hasło** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia resetowania.
-  Zresetowane hasło będzie miało zastosowanie tylko do kolejnych kopii zapasowych, a nie poprzednich.

Odzyskiwanie kopii zapasowych danych z urządzeń magazynujących USB

- 1 Podłącz tablet do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
- 2 Na tablecie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.

- 3** Wybierz odpowiedni wpis kopii zapasowej na liście **PRZYWRÓĆ Z PLIKU KOPII ZAPASOWEJ** i otwórz go.
- 4** Wybierz dane, które chcesz odzyskać, dotknij pozycji **Przywróć** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wprowadzić hasło i odzyskać dane.

Przywracanie ustawień domyślnych lub fabrycznych tabletu

Resetowanie ustawień sieciowych

To działanie spowoduje zresetowanie ustawień sieci Wi-Fi, komórkowej transmisji danych i funkcji Bluetooth. Nie spowoduje ono zmiany żadnych innych ustawień w urządzeniu ani usunięcia danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zresetować ustawienia sieciowe.

 Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Resetowanie wszystkich ustawień

Spowoduje to przywrócenie ustawień sieciowych, haseł ekranu blokady i układu ekranu głównego. Jeśli tablet obsługuje rozpoznawanie odcisków palców lub twarzy, przywróci także odciski palców i identyfikatory twarzy, ale nie usunie innych typów danych ani plików. Inne ustawienia, takie jak , konto użytkownika czy administrator urządzenia, nie zostaną przywrócone.

 Jeśli w aplikacji (np. Sejf) ustawiono zarówno hasło, jak i odcisk palca lub identyfikator twarzy, zostaną one usunięte po przywróceniu ustawień, ale hasło pozostanie. Przed przywróceniem ustawień pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej danych.

Jeżeli włączono Pozostań w synchronizacji, a przełącznik synchronizacji danych jest włączony, zapisy danych Wi-Fi na tablecie i innych urządzeniach Honor (zalogowanych na tym samym koncie Honor) oraz w chmurze zostaną przywrócone jednocześnie.

Wybierz **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij **Zresetuj wszystkie ustawienia** i postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby przywrócić dane.

Przywróć ustawienia fabryczne

To działanie spowoduje wymazanie danych urządzenia, w tym kont, danych aplikacji, ustawień systemowych, zainstalowanych aplikacji, muzyki, obrazów, wszystkich plików w pamięci wewnętrznej, zawartości mikroukładu zabezpieczenia oraz lokalnie przechowywanych danych systemu, aplikacji i danych osobowych powiązanych z ID Honor. Pamiętaj, aby przed przywróceniem ustawień fabrycznych wykonać kopię zapasową danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie > Zresetuj tablet**, dotknij opcji **Zresetuj tablet** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Używanie innej metody wprowadzania

Możesz pobrać metodę wprowadzania innej firmy i ustawić ją jako domyślną metodę wprowadzania.

- 1 Pobierz metodę wprowadzania z oficjalnego sklepu z aplikacjami.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić ją jako domyślną metodę wprowadzania, lub wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Klawiatura domyślna** i wybierz metodę wprowadzania.

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego tabletu na nowy tablet.

Migracja danych z urządzenia

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone**. Zamiast tego możesz wybrać **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć **To nowe urządzenie**, a następnie wybrać odpowiedni typ starego urządzenia.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij **To stare urządzenie**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem, skanując kod albo ręcznie.
- 4 Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, a następnie dotknij **Dalej > Transferuj**, aby zacząć klonowanie.

 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna tylko na tabletach z systemem Android 7.0 lub nowszym albo iOS 8.0 lub nowszym.

Aktualizacja systemu urządzenia online

Gdy zostanie udostępniona aktualizacja systemu, urządzenie wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie pakietu aktualizacji.

-  • Przed przystąpieniem do aktualizowania upewnij się, że na urządzeniu działa oficjalna wersja systemu operacyjnego. Jeśli tak nie jest, aktualizacja może się nie udać i mogą wystąpić nieznane problemy.
- Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych użytkowników.
- Po aktualizacji aplikacje innych producentów, które nie będą zgodne z nową wersją systemu, mogą być niedostępne. W niektórych przypadkach wydanie zgodnej wersji aplikacji może nastąpić po jakimś czasie.
- W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać ani ponownie uruchamiać urządzenia, a także wyjmować i wkładać karty pamięci.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Aktualizacja oprogramowania** i dotknij opcji **Sprawdź aktualizacje**.
- 2 Jeśli dostępna jest aktualizacja, możesz pobrać i zainstalować pakiet aktualizacji ręcznie lub wybrać opcję automatycznej aktualizacji urządzenia w nocy.
 - Pobieranie i instalowanie pakietu aktualizacji: Wybierz kolejno **Wersja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj**. Aby uniknąć zużycia danych, na czas pobierania pakietu aktualizacji połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.
Po ukończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.
 - Aktualizacja nocą: Dotknij pozycji  > **Ustawienia urządzenia**, a następnie włącz opcje **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi** i **Zaktualizuj w nocy**.
Urządzenie zostanie automatycznie zaktualizowane i uruchomione ponownie między godziną 1:00 a 5:00.
Aby zapewnić prawidłowy przebieg aktualizacji, upewnij się, że urządzenie jest włączone, ekran jest zablokowany, nie ma żadnych alarmów ustawionych w tym czasie i poziom naładowania baterii jest wyższy niż 35%. W razie potrzeby podłącz urządzenie do ładowarki.

Aby wyłączyć aktualizacje automatyczne, dotknij pozycji  na ekranie sieci **Ustawienia urządzenia** i wyłącz opcję **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi**.

Informacje o tablecie

Informacje prawne

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Model: YLE-W09

MagicOS 10_01