




AD PROFESSIONAL



INDOOR AMPLIFIED
TV ANTENNA

IT Istruzioni d'uso.....	1	SE Bruksanvisning.....	15
EN User instructions	3	FI Käyttöohjeet.....	17
DE Gebrauchsanleitung.....	5	CZ Návod k použití.....	19
FR Mode d'emploi	7	EL Οδηγίες χρήσης	21
NL Gebruiksaanwijzing.....	9	SK Návod na použitie	23
ES Instrucciones de empleo....	11	PL Instrukcja użytkowania ...	25
PT Instruções para utilização...	13	HU Használati utasítás	27



ANTENA DO WNĘTRZ ZE WZMACNIACZEM DO SYGNAŁU CYFROWEGO NAZIEMNEGO “AD PROFESSIONAL”

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dziękujemy Państwu za wybór firmy MELICONI.

Antena do wnętrz ze wzmacniaczem AD PROFESSIONAL odbiera sygnały telewizyjny cyfrowej naziemnej i sygnały radiowe DAB, a także tradycyjne sygnały analogowe w paśmie UHF i na VHF (pasmo 3°).

A

Umieszczenie anteny

Przymocować znajdującą się w opakowaniu podstawkę plastikową do korpusu anteny przy pomocy odpowiedniej śruby (*rysunek 1*)

Antena może być umieszczona na płaskiej powierzchni, ukierunkowana w poziomie i w pionie (*rysunek 2*), albo może być przymocowana do ściany.

Aby zainstalować antenę na ścianie, postępować w następujący sposób:

- a. Wbić w ścianę dwa gwoździe z łbem o średnicy około 6 mm, w odległości jeden od drugiego 38 mm (1,5”).
- b. Wstawić łby dwóch gwoździ w odpowiednie otwory w podstawce plastikowej na tylnej stronie anteny (*rysunek 3*).

NB: Umieścić antenę z dala od przedmiotów metalowych, aparatury elektrycznej i ścian ze zbrojonego cementu, które ograniczają jej działanie.

B

Instalacja

Anteny AD Professional można używać do odbioru sygnałów cyfrowych – z cyfrowym naziemnym dekodery lub z telewizorem wyposażonym we wbudowany tuner cyfrowy – oraz do odbioru tradycyjnych sygnałów analogowych – na tradycyjnych telewizorach.

- Podłączyć przewód anteny Meliconi do gniazdka anteny, umieszczonego w tylnej części cyfrowego naziemnego dekodera lub telewizora (*rysunek 4*). Jeżeli gniazdo wtykowe anteny dekodera jest typu F, należy zaopatrzyć się w adapter F/M IEC/F (nie dostarczony w opakowaniu).
- Do zasilania anteny użyć adaptera AC/DC, znajdującego się w opakowaniu: wstawić kabel do wejścia zasilania anteny i podłączyć adapter do gniazda elektrycznego (*rysunek 5*). Albo też, jeżeli w dekodery jest to przewidziane, zasilanie może być dostarczane bezpośrednio przez kabel anteny (patrz Instrukcję Obsługi dekodera).
- Włączyć antenę przy użyciu pokrętki znajdującego się z boku anteny.
- Upewnić się, że zapalona jest czerwona dioda LED na przedniej stronie anteny, co oznacza, że antena jest prawidłowo zasilana.
- Załączyć cyfrowy naziemny dekodery i/lub telewizor, wybierając pożądaną kanał.

C

Ulepszenie odbioru

Gdyby jakość obrazu nie była zadowalająca, w celu polepszenia odbioru można:

- wyregulować wzmacnienie, przemieszczając przełącznik skokowy, umieszczony na jednym z boków anteny.
- Zmienić położenie anteny
- Zmieniać orientację anteny w kierunku poziomym / pionowym aż do uzyskania optymalnego odbioru.

D

Rozwiązanie problemów

- Gdyby antena nie działała, należy przede wszystkim upewnić się, czy jest ona odpowiednio zasilana.
- Funkcja zasilania przez kabel anteny może być chwilowo nieczynna w waszym dekodrze. W takim przypadku, wykonać zalecenia instrukcji waszego dekodera, by załączyć tę funkcję lub podłączyć antenę do zasilacza w wyposażeniu.

OSTRZEŻENIA

- Przechowywać z dala od wody urządzenie nie może być narażone na działanie spadających kropli lub strumieni wody. Nie korzystać z niego w otoczeniu wilgotnym.
- Stosować tylko zasilacz dostarczony z aparatem.
- Aby ułatwić odłączenie aparatu od sieci zasilania elektrycznego, zasilacz powinien być łatwo dostępny.
- Jeżeli antena przymocowana jest do ściany, zaleca się postępować zgodnie ze wskazówkami pokazanymi na rysunku 3.

GWARANCJA 2 LATA - Gwarancja traci ważność, jeśli produkt zostanie naruszony lub używany w niewłaściwy sposób.

CHARAKTERYSTYKI I DANE TECHNICZNE

- Antena cyfrowa do wewnątrz ze wzmacniaczem
- Odbiór sygnałów naziemnej cyfrowej telewizji (DVB-T), sygnałów radiowych DAB, oraz telewizji analogowej w pasmach UHF i VHF pasmo 3a.
- Zakres odbioru: VHF + UHF (174 ~ 790 MHz)
- Filtr przeciw zakłóceniom kanałów radiowych FM + 4G LTE
- Wzmacniacz o bardzo niskim współczynniku szumów (< 1 dB)
- Regulacja wzmacnienia anteny: do 47dB

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Antena
- Książeczka instrukcji
- Podstawa anteny
- Kabel współosiowy IEC-M do IEC-M
- Zasilacz AC/DC



Taki symbol, umieszczony na produkcie lub na opakowaniu, oznacza, że wyrób ten nie powinien być traktowany jako normalne odpady domowe, lecz należy go zdać do odpowiedniego ośrodka recyklingu aparatury elektrycznej i elektronicznej. Usuwając ten wyrób we właściwy sposób, pomagamy uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji, które może pociągnąć za sobą nieprawidłowe usunięcie wyrobu. Aby uzyskać dokładniejsze informacje odnośnie recyklingu tego wyrobu, należy zwrócić się do odpowiedniego wydziału miejskiego, lokalnej służby usuwania odpadów lub do punktu sprzedaży, gdzie wyrób został zakupiony.



MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com e-mail: info@meliconi.com