

CHARM

TWS



User Manual

prove

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Wersja Bluetooth: 5.3

Rozmiar głośnika: Ø6mm

Port: Type-C

Protokoły: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

Kodek audio: AAC, SBC

Pojemność baterii etui: 300mAh

Pojemność baterii słuchawek: 40mAh

Typ baterii: litowa

Czas pracy (połączenia/muzyka): ~8 h

Czas ładowania baterii: ~1.5 h

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Impedancja: $32\Omega \pm 15\%$

Rozmiar produktu: 48x48x30mm

Waga: 38g

PAKIET

- Słuchawki x2
- Etui ładujące x1
- Kabel typu C x1
- Nakładki na słuchawki x3
- Pudełko upominkowe x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Port ładowania
2. Wskaźnik świetlny
3. Port ładowania
4. Zasłepka nausznika
5. Wskaźnik etui ładującego
6. Port Type-C



WŁĄCZANIE

Automatyczne uruchamianie: Słuchawki douszne automatycznie włączą się i połączą ze smartfonem przy pierwszym włączeniu.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

1. Wyjmij obie wkładki douszne po użyciu.
2. Umieść je w etui ładującym w celu naładowania.

RĘCZNE WYŁĄCZANIE

Umieść słuchawki w etui ładującym, aby je naładować.

TRYB POŁĄCZENIA - ŁĄCZENIE ZE SMARTFONEM

1. Otwórz etui i wyjmij wkładki douszne.
2. Włącz Bluetooth w telefonie.
3. Znajdź „Charm” na liście urządzeń.
4. Naciśnij „Połącz” - usłyszysz dźwięk potwierdzający pomyślne połączenie.

Uwaga: Po pierwszym sparowaniu słuchawki będą automatycznie łączyć się ze smartfonem za każdym razem. Zajmie to od 2 do 4 sekund. Jeśli parowanie nie powiedzie się lub nie ma podłączonych urządzeń, słuchawki douszne wyłączą się automatycznie po 5 minutach w trybie gotowości.

FUNKCJE SŁUCHAWEK

Lewa słuchawka	Działanie	Prawa słuchawka
Pauza/odtworzenie	Jedno dotknięcie	Pauza/Odtwarzanie
Poprzedni utwór	Dwa stuknięcia	Następny utwór
Tryb gry/muzyki	Trzy stuknięcia	Tryb gry/muzyki
Asystent Google	Cztery dotknięcia	Asystent Google
Zmniejszanie głośności (automatyczne) - przytrzymaj, aby stopniowo zmniejszać dźwięk	Długie naciśnięcie	Zwiększanie głośności (Auto) - przytrzymaj, aby stopniowo zwiększać głośność

STAN SŁUCHAWEK

1. Uruchamianie: Niebieskie światło miga powoli.
2. Ładowanie: Świeci się czerwone światło.
3. Pełne naładowanie: (brak wskaźnika świetlnego).
4. Połączenie z telefonem komórkowym: (brak informacji).

STAN ETUI ŁADUJĄCEGO

1. Ładowanie przez USB: Czerwona kontrolka miga, a następnie świeci światłem ciągłym po pełnym naładowaniu.
2. Ładowanie słuchawek w etui: Zielona dioda świeci światłem ciągłym.
3. Niski poziom naładowania etui: Zielone światło miga.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu.
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku, w którym temperatura wykracza poza dopuszczalny zakres, należy wyłączyć urządzenie i poczekać na ustabilizowanie się temperatury roboczej.
- W celu wyczyszczenia urządzenia należy wyłączyć zasilanie.
- Należy unikać upuszczania, silnych uderzeń lub wywierania znacznego nacisku na produkt.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media