




## INSTRUKCJA OBSŁUGI



## PŁYTA WITROCERAMICZNA

MPM-45-VCB-21

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ  
Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI



## WAŻNE OSTRZEŻENIA

**OSTRZEŻENIE:** Przed dotknięciem złącz, wszystkie obwody zasilania powinny być rozłączone.

**OSTRZEŻENIE:** Każde przypadkowe włączenie podgrzewania z tłuszczami i olejami może być niebezpieczne i spowodować pożar.

**OSTRZEŻENIE:** Zagrożenie pożarem; nie należy przechowywać produktów żywnościowych na powierzchni grzejnej.

**OSTRZEŻENIE:** Jeśli powierzchnia jest pęknięta, należy odłączyć urządzenie od zasilania, aby wyeliminować zagrożenia porażeniem prądem.

**OSTRZEŻENIE:** Podczas używania elementy w zasięgu ręki mogą być gorące. Należy trzymać małe dzieci z daleka.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie i jego elementy w zasięgu ręki rozgrzewają się podczas używania.


- Stany ustawień tego urządzenia są oznaczone na etykiecie (lub na przywieszce).
- Urządzenie musi być podłączone i zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji i być użytkowane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie jest przeznaczone tylko do podgrzewania żywności. Nie wolno używać go do innych celów, takich jak ogrzewanie pomieszczeń.

- Konserwację i naprawy może wykonywać tylko upoważniony serwisant. Wykonywanie instalacji i prac naprawczych przez nieupoważnione osoby może powodować zagrożenia. Wszelkie zmiany specyfikacji urządzenia są niebezpieczne.
- Te instrukcje obowiązują w krajach, których oznaczenia są widoczne na urządzeniu. Jeśli oznaczenia kraju nie ma na urządzeniu, w celu przystosowania urządzenia do warunków kraju należy zapoznać się z instrukcją techniczną.
- Nie należy używać myjek parowych do czyszczenia urządzenia.
- Trzeba zapewnić nadzór, żeby dzieci nie bawiły się z urządzeniem.


- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenie były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

## BUDOWA URZĄDZENIA



1. Strefa grzejna
2. Powierzchnia szklana
3. Dotykowy panel sterowania

## PANEL STEROWANIA




Widok panelu płyty kuchennej 45 cm

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | Wybór pola grzewczego |
|  | Regulacja mocy        |
|  | Przycisk włącz/wyłącz |

## SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podłączenie elektryczne urządzenia powinno zostać wykonane przez upoważnioną osobę zgodnie z poniższym schematem.






## WAŻNE OSTRZEŻENIA

### POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I BEZPIECZEŃSTWO

- Ustawienia urządzenia podano na etykiecie lub wywieszce z danymi.
- Urządzenie powinno być połączone z odpowiednim bezpiecznikiem o parametrach zgodnych z zasilaniem sieciowym. W razie potrzeby należy zlecić podłączenie autoryzowanemu serwisowi.
- Urządzenie jest dostosowane do zasilania sieciowego 220–240V AC 50/60 Hz.
- Jeśli parametry sieci zasilania różnią się od tych wartości, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Połączenia elektryczne urządzenia powinny być doprowadzone do bezpieczników z odpowiednim uziemieniem. Jeśli w miejscu instalacji urządzenia nie ma dostępu do bezpieczników, należy natychmiast skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Producent urządzenia w żadnym stopniu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z braku uziemienia bezpieczników podłączonych do urządzenia.
- Wtyczka urządzenia powinna zapewniać łatwy dostęp do uziemionego bezpiecznika bez stosowania przedłużaczy.
- Nie należy dopuścić do zetknięcia się przewodu zasilającego z gorącymi miejscami na powierzchni urządzenia. Przewód należy odsunąć od ostrych krawędzi i narożników.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez producenta, punkt serwisowy lub pracownika o równorzędnych kwalifikacjach w celu uniemożliwienia wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.
- Nieprawidłowo wykonane połączenie elektryczne może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. W takim przypadku urządzenie nie będzie podlegać warunkom gwarancyjnym. Podłączenie elektryczne urządzenia powinno zostać wykonane przez autoryzowany serwis.
- Podczas korzystania z płyty kuchennej niektóre części mogą się nagrzewać. Po ustawieniu przełączników w położeniu wyłączenia palniki mogą być mocno nagrzane. Dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia i nie należy pozostawiać ich bez nadzoru. Nie należy dotykać powierzchni płyty kuchennej, gdy migają lampki ostrzegawcze. Po ustawieniu przełączników urządzenia w położeniu wyłączenia, potencjalnie niebezpieczne gorące miejsca są oznaczone lampkami ostrzegawczymi (dotyczy modeli z płytą vitroceramiczną).

### MONTAŻ PŁYTY KUCHENNEJ


- Odwrócić płytę kuchenną i położyć ją na miękkiej powierzchni.
  - W celu uniemożliwienia przedostawania się zanieczyszczeń lub płynów, między płytę kuchenną a blat należy dokleić uszczelkę dostarczoną wraz z płytą.
  - Ponownie odwrócić płytę kuchenną i ustawić ją na blacie.
  - Przymocować płytę kuchenną do blatu za pomocą dostarczonego zacisku i śrub.
- Na następnej stronie znajduje się rysunek przedstawiający sposób montażu płyty kuchennej.



- W przypadku montażu urządzenia na blacie (gdy pod spodem jest szafka kuchenna jak na rys. 1), w celu oddzielenia szafki od płyty kuchennej, należy zamontować odpowiednią półkę. W przypadku montażu urządzenia nad piekarnikiem do zabudowy, nie jest wymagane stosowanie dodatkowej półki.
- Jeśli płyta kuchenna ma zostać zamontowana obok ściany, minimalna odległość między ścianą a płytą kuchenną powinna wynosić 50 mm.

## ROZMIARY OTWORÓW I MONTAŻ PŁYTY KUCHENNEJ

Podczas montażu płyty kuchennej oraz wyznaczania linii cięcia blatu należy skorzystać z poniższych rysunków i wymiarów.



## WENTYLACJA POMIESZCZENIA

Urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem wymiarów dostępnych na rynku blatów kuchennych. Należy pozostawić bezpieczną odległość między urządzeniem, ścianami kuchni a meblami.

Jeśli nad urządzeniem jest przewidziany montaż okapu, należy uwzględnić zalecenia producenta okapu dotyczące wysokości montażu (min. 65 cm).

Otwór na płytę kuchenną powinien być wycięty pod jej wymiary.

Montaż produktu należy wykonywać zgodnie z wymogami określonymi w normach dotyczących instalacji elektrycznych.

## USTAWIANIE NACZYŃ NA POLACH GRZEJNYCH



## OBSŁUGA PŁYTY GRZEJNEJ

Elektryczne płyty kuchenne można obsługiwać, włączając przycisk na panelu sterowania i ustawiając odpowiedni stopień grzania. Płyta kuchenna działa z ustawieniami mocy zgodne z poniższą tabelą.

|                    | POZIOM 1 | POZIOM 2 | POZIOM 3 | POZIOM 4 | POZIOM 5 | POZIOM 6 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ø80mm              | 200W     | 250W     | 450W     | ---      | ---      | ---      |
| Ø145mm             | 250W     | 750W     | 1000W    | ---      | ---      | ---      |
| Ø180mm             | 500W     | 750W     | 1500W    | ---      | ---      | ---      |
| Ø145mm<br>(szybki) | 500W     | 1000W    | 1500W    | ---      | ---      | ---      |
| Ø180mm<br>(szybki) | 850W     | 1150W    | 2000W    | ---      | ---      | ---      |
| Ø145mm             | 95W      | 155W     | 250W     | 400W     | 750W     | 1000W    |
| Ø180mm             | 115W     | 175W     | 250W     | 600W     | 850W     | 1500W    |
| Ø145mm<br>(szybki) | 135W     | 165W     | 250W     | 500W     | 750W     | 1500W    |
| Ø180mm<br>(szybki) | 175W     | 220W     | 300W     | 850W     | 1150W    | 2000W    |

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy poczekać, aż szklana część urządzenia całkowicie ostygnie. Do czyszczenia płyty szklanej nie należy używać ostrych ściereczek, środków czyszczących w aerozolu ani ostrych przedmiotów.

Przypalone resztki jedzenia należy czyścić przy użyciu wilgotnej i namydłonej ściereczki.

Lepkie substancje należy usuwać natychmiast po wylaniu na płytę grzewczą, zanim płyta szklana ostygnie.

Kurz zbierający się na powierzchni należy czyścić wilgotną ściereczką.

Zmiany kolorów, które mogą występować na powierzchni szklano-ceramicznej, nie wpływają na funkcjonalność i trwałość płyty grzejnej. Przyczynami takich zmian kolorów są nieusuwanie przypalonych resztek z powierzchni, ścieranie szklanej powierzchni przez garnki i patelnie oraz stosowanie nieprawidłowych materiałów do czyszczenia. Zalecane jest stosowanie specjalnego środka czyszczącego do tworzywa szklano-ceramicznego, gdy temperatura płyty szklanej umożliwia dotykanie jej. Po użyciu należy wytrzeć szklaną powierzchnię czystą i suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

### Wymagania określone w rozporządzeniu (UE) 2023/826

| Model                                                                             | MPM-45-VCB-21 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dostępność trybu wyłączenia lub czuwania                                          | Dostępne      |
| Zużycie energii w trybie wyłączenia                                               | < 0,3 W       |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania                                    | -             |
| Zużycie energii w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci                       | -             |
| Automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia                                        | -             |
| Automatycznie przechodzi w tryb czuwania                                          | -             |
| Tryb czuwania sieciowego, jeśli urządzenie posiada funkcję połączenia z aplikacją | -             |

## Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

### **Polska**



Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Mieszanie elektroodpadów z innymi odpadami lub ich nieprofesjonalny demontaż może prowadzić do uwolnienia substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca oddawania odpadów elektrycznych i elektronicznych użytkownik powinien skontaktować się z gminnym punktem zbierania zużytego sprzętu lub zakładem przetwarzania zużytego sprzętu.

## Szanowny Kliencie!

**Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni on Twoje oczekiwania i będzie służył Ci przez wiele lat.**

**W przypadku jakichkolwiek wątpliwości na temat funkcjonowania lub awarii produktu prosimy o kontakt z Serwisem Centralnym. Dołożyliśmy starań, aby procedury reklamacyjne były maksymalnie uproszczone.**

### Karta gwarancyjna/Warranty card

**Data sprzedaży/**  
Date of sale

**Podpis sprzedawcy/**  
Signature of Seller

**Pieczętka sklepu/**  
Stamp shop

W razie awarii urządzenia skontaktuj się z naszym Serwisem Centralnym pod numerem telefonu +48 (22) 380 52 42 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Pieczęć i podpis osoby dokonującej  
montażu kuchni gazowej  
lub elektrycznej

.....  
miejscowość                      data

.....  
podpis

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Serwisem Centralnym:

12-100 Szczytno,  
Korpele 71,  
+48 (22) 380 52 42

serwisdagd@mpm.pl  
www.mpm.pl

**Przed zgłoszeniem reklamacji  
prosimy o zapoznanie się  
z warunkami gwarancji.**

**Zapoznałem się i akceptuję  
warunki niniejszej gwarancji.**

Czytelny podpis kupującego/  
Legible signature of the buyer

## OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

1. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja, której warunki określa niniejsze oświadczenie gwarancyjne nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
2. Gwarancji określonej w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym udziela gwarant – MPM AGD Spółka Akcyjna (KRS nr 0000399132, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek).
3. Gwarancja dotyczy produktu, do którego niniejsze oświadczenie jest dołączone (nazwa, typ i model produktu widnieją obok).
4. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:
  - a) sznury połączeniowe, wtyki, gniazda, węże ssące, baterie, akumulatory, nożyki itp.;
  - b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, przekroczone temperatury otoczenia, wyładowania atmosferyczne, używanie niezgodnych z instrukcją obsługi środków eksploatacyjnych lub czyszczących, uszkodzenia spowodowane przez obce przedmioty, które dostały się do wnętrza, np.: wilgoć, korozja, pył, itp.);
  - c) uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem produktu; żarówki;
  - d) uszkodzenia wynikłe na skutek:
    - przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
    - okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich (używania NIEORYGINALNYCH materiałów lub akcesoriów),
    - nieprawidłowego transportu;
  - e) celowe uszkodzenie sprzętu;
  - f) uszkodzenia elementów ze szkła, ceramiki;
  - g) czynności konserwacyjne;
  - h) gwarancja nie obejmuje dokonywania czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie, sprawdzenie działania, itp.
5. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas trwania naprawy. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
6. Objęty gwarancją produkt, którego wada ujawni się w okresie gwarancji podlega, w terminie 30 dni, bezpłatnej naprawie lub wymianie na nowy, wolny od wad. Reklamujący ma prawo żądania wymiany produktu na nowy, w przypadku gdy:
  - a) naprawa nie zostanie wykonana w terminie 30 dni od dnia udostępnienia gwarantowi wadliwego produktu lub innym terminie, uzgodnionym z reklamującym,
  - b) w produkcie ujawni się wada uniemożliwiająca jego używanie zgodnie z przeznaczeniem, w sytuacji, gdy uprzednio produkt już pięciokrotnie podlegał naprawie przez gwaranta.
7. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez reklamującego ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, daty sprzedaży, czytelnego stempla sklepu, (w przypadku kuchni gazowej lub elektrycznej, gwarancja musi posiadać adnotację o podłączeniu do instalacji przez osobę o odpowiednich uprawnieniach) a także bez czytelnego podpisu kupującego jest nieważna.
8. Urządzenia firmy MPM przeznaczone są do używania wyłącznie w gospodarstwie domowym do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Używanie produktu niezgodnie z takim przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji.
9. Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z produktu powoduje utratę gwarancji.
10. Procedura korzystania z gwarancji jest następująca: W razie ujawnienia się wady produktu reklamujący może – jeżeli nie generuje to dla niego kosztów – dostarczyć produkt do autoryzowanego punktu serwisowego MPM (wykaz punktów serwisowych znajduje się na stronie [www.mpm.pl](http://www.mpm.pl)) przekazując przy tym dane kontaktowe umożliwiające komunikację z reklamującym. Ewentualnie reklamujący może skontaktować się z Serwisem Centralnym MPM w Szczytnie (12-100 Szczytno, Korpele 71) w pod numerem telefonu: +48 (22) 380 52 42 w godzinach 7.00–15.00 (numer dostępny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) lub mailowo: [serwisdagd@mpm.pl](mailto:serwisdagd@mpm.pl), celem uzgodnienia sposobu odebrania produktu od reklamującego (na koszt gwaranta) – to rozwiązanie jest szczególnie zalecane w przypadku, gdy produkt wymaga fachowego demontażu. Produkt przekazywany gwarantowi powinien być czysty. Gwarant może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego lub oczyścić go na koszt reklamującego.
11. Gwarant poświadcza w karcie gwarancyjnej datę naprawy gwarancyjnej.

|                                         |                                             |                                                                                                                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Data naprawy/<br/>Date of repair</b> | <b>Numer<br/>naprawy/<br/>Number repair</b> | <b>Opis wykonywanych czynności oraz<br/>wymienionych części/<br/>Description of activities performed and<br/>specific parts</b> | <b>Pieczętka punktu<br/>serwisowego/<br/>Stamp service point</b> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Numer seryjny/  
Serial number**

| WYKAZ AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH |                               |               |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| MIEJSCOWOŚĆ                              | ADRES                         | TELEFON       |
| Bartoszyce                               | Warszawska 10                 | 22/ 380-52-42 |
| Bartoszyce                               | Bema 5                        | 690-313-233   |
| Białe Błota                              | Ziarnista 13                  | 22/ 380-52-42 |
| Białystok                                | Sienkiewicza 55a              | 85/ 664-22-05 |
| Bierutów                                 | Konopnickiej 38/6             | 22/ 380-52-42 |
| Bydgoszcz                                | Pucka 7                       | 22/ 380-52-42 |
| Chełm                                    | Zawadówka 74a                 | 22/ 380-52-42 |
| Chrzanów                                 | Berka Joselewicza 5a          | 22/ 380-52-42 |
| Ciechanów                                | Głowackiego 12                | 23/ 672-48-34 |
| Częstochowa                              | Paderewskiego 2               | 22/ 380-52-42 |
| Częstochowa                              | Sikorskiego 4/6               | 22/ 380-52-42 |
| Częstochowa                              | Niepodległości 30             | 22/ 380-52-43 |
| Ćwiklice                                 | Orzechowa 4e                  | 22/ 380-52-42 |
| Dzierżoniów                              | Bohaterów Getta 20            | 22/ 380-52-42 |
| Elbląg                                   | Ogólna 53                     | 55/ 232-19-61 |
| Gdańsk                                   | Trakt Sw. Wojciecha 223/225   | 22/ 380-52-42 |
| Gdańsk                                   | Kołobrzeska 69/4              | 22/380-52-43  |
| Gdynia                                   | Wójta Radtkego 34             | 58/ 661-62-08 |
| Golczewo                                 | Zwycięstwa 20                 | 22/ 380-52-42 |
| Gorzów Wlkp.                             | Mościckiego 14                | 22/ 380-52-42 |
| Grajewo                                  | os. Młodych 22                | 86/ 272-45-51 |
| Grodzisk Mazowiecki                      | Działkowa 5                   | 22/ 755-58-72 |
| Grudziądz                                | Sudecka 16                    | 22/ 380-52-42 |
| Grudziądz                                | Al. 23-go Stycznia 56         | 56/ 462-07-41 |
| Jelenia Góra                             | Forteczna 2A                  | 22/ 380-52-42 |
| Kalisz                                   | Górnośląska 44-46             | 62/ 753-43-02 |
| Katowice                                 | Ułańska 16                    | 32/ 254-72-28 |
| Kielce                                   | Jana Nowaka Jeziorańskiego 73 | 22/ 380-52-42 |
| Kielce                                   | Mielczarskiego 51             |               |
| Kielczów                                 | Wiosenna 29                   | 22/ 380-52-42 |
| Koniaków                                 | Koniaków 1060                 | 501-216-408   |
| Konin                                    | 3 Maja 33                     | 22/ 380-52-42 |
| Komorniki                                | Żabikowska 89                 |               |
| Koszalin                                 | Małopolska 1C                 | 22/ 380-52-42 |
| Kraków                                   | Kościuszki 56                 | 22/ 380-52-42 |
| Kraków                                   | Lotnicza 4                    | 22/ 380-52-42 |
| Kraków                                   | Krakusa 9                     | 22/ 380-52-42 |
| Kraków                                   | Al. Pokoju 20                 | 22/ 380-52-42 |
| Krosno                                   | Legionów 2a                   | 22/ 380-52-42 |
| Kwidzyn                                  | Staszica 22                   | 55/ 613-10-13 |
| Legnica                                  | Gniewomirowice 614            | 22/ 380-52-42 |
| Lubawa                                   | Zamkowa 23                    | 22/ 380-52-42 |
| Lubin                                    | Magnoliowa 9                  | 22/ 380-52-42 |
| Lublin                                   | Betonowa 6                    | 22/ 380-52-42 |
| Łomża                                    | Nowogrodzka 73                | 22/ 380-52-42 |
| Łowicz                                   | os. Bratowice 24-27           | 46/ 830-23-27 |
| Łódź                                     | Marynarska 42                 | 22/ 380-52-42 |
| Łódź                                     | Lutomierska 69 lok. 3U        | 22/ 380-52-42 |
| Łódź                                     | Kasprzaka 3                   | 22/ 380-52-42 |
| Mierzyn                                  | Welecka 50                    | 91/ 482-66-63 |
| Międzyrzec P.                            | Partyzantów 4a                | 83/ 371-40-06 |

| WYKAZ AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH |                                 |               |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| MIEJSCOWOŚĆ                              | ADRES                           | TELEFON       |
| Mława                                    | Plk. Franciszka Dudzińskiego 14 | 22/ 380-52-42 |
| Munina                                   | Długa 19                        | 22/ 380-52-42 |
| Nowy Sącz                                | Barska 2                        | 22/ 380-52-42 |
| Nysa                                     | pl. Staromiejski 7              | 22/ 380-52-42 |
| Olsztyn                                  | Błękitna 9                      | 22/ 380-52-42 |
| Opole                                    | Szarych Szeregów 11             | 77/ 457-80-87 |
| Ostrowiec Świętokrzyski                  | Samsonowicza 18K                | 22/ 380-52-42 |
| Piła                                     | Jana Styki 3                    | 22/ 380-52-42 |
| Piotrków Trybunalski                     | Słowackiego 70a                 | 22/ 380-52-42 |
| Płock                                    | Walczyńskich 9a paw.4           | 22/ 380-52-42 |
| Puławy                                   | Olszewskiego 10                 | 22/ 380-52-42 |
| Racibórz                                 | Wojska Polskiego 6a/3           | 32/ 415-26-04 |
| Radom                                    | Chrobrego 48                    | 22/ 380-52-42 |
| Reda                                     | Wodniaków 2/8                   | 22/ 380-52-42 |
| Ruda Śląska                              | Piastowska 8                    | 22/ 380-52-42 |
| Ruda Śląska                              | 1 maja 318 B                    | 32/ 771-73-12 |
| Rybnik                                   | Skłodowskiej-Curie 7            | 32/ 422-52-97 |
| Rzeszów                                  | Krzyżanowskiego 12a             | 22/ 380-52-42 |
| Rzeszów                                  | Słoneczna 1                     | 17/ 853-38-63 |
| Siedlce                                  | Partyzantów 27a                 | 22/ 380-52-42 |
| Sieradz                                  | Al. Pokoju 7                    | 43/ 822-71-11 |
| Słupsk                                   | 3-go Maja 77/5                  | 22/ 380-52-42 |
| Słupsk                                   | Al. 3 Maja 82/25                | 59/ 843 60 83 |
| Sokolniki                                | Sokolniki 8/1                   | 22/ 380-52-42 |
| Suwałki                                  | Kowalskiego 19                  | 87/ 565 56 90 |
| Szczecin                                 | Al. Piastów 28a                 | 22/ 380-52-42 |
| Szczecin                                 | Chmielewskiego 18               | 22/ 380-52-42 |
| Tarnobrzeg                               | Kościuszki 24                   | 15/ 822-35-74 |
| Tarnów                                   | Graniczna 8a                    | 22/ 380-52-42 |
| Toruń                                    | Łyskowskiego 29/35              | 56/ 648-01-73 |
| Toruń Grebocin                           | Łąkowa 5                        | 22/ 380-52-42 |
| Trzebiatów                               | II Pułku Ułanów 1c              | 22/ 380-52-42 |
| Wadowice                                 | Pl. Bohaterów Getta 1           | 33/ 823-34-27 |
| Wałbrzych                                | Długa 39                        | 22/ 380-52-42 |
| Wałbrzych                                | Armii Krajowej 48               | 74/ 846-34-54 |
| Warszawa                                 | Płocka 15a                      | 22/ 380-52-42 |
| Warszawa                                 | Uniejowska 6                    | 22/ 380-52-42 |
| Warszawa                                 | Chmielna 106b/lok.57            | 501-162-992   |
| Wągrowiec                                | Rogozńska 29e                   | 67/ 268-53-98 |
| Węgrów                                   | Strażacka 2                     | 22/ 380-52-42 |
| Włocławek                                | Okrzei 46                       | 22/ 380-52-42 |
| Włocławek                                | Okrzei 46                       | 54/ 231-22-75 |
| Wrocław                                  | Bora Komorowskiego 18           | 22/ 380-52-42 |
| Zakopane                                 | Kamieniec 21                    | 18/ 206-36-54 |
| Zamość                                   | Reja 2                          | 22/ 380-52-42 |
| Zbąszyn                                  | Plac Dworcowy 4/1               | 68/ 384-92-10 |
| Zgierz                                   | Parzęczewska 21                 | 22/ 380-52-42 |
| Zielona Góra                             | Wyszyńskiego 34c                | 22/ 380-52-42 |
| Zabnica                                  | Graniczna 25                    | 33/ 864-25-10 |

**PL** Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy **MPM**

MPM agd S.A.  
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polska  
biuro tel.: (22) 380 52 00, serwis tel.: (22) 380 52 42, BDO: 000027599

**WWW.MPM.PL**